Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.
제품 사용 전 사용설명서를 자세히 읽어보시고 보관하십시오.
製品を使用する前にこのユーザーガイドをよくお読みのうえ、大切に保管してください。
Leia cuidadosamente este manual antes de utilizar o produto e guarde-o para refer ê ncia futura.
Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de commencer à utiliser le produit et le conserver pour référence future.
Перед использованием внимательно прочтите это руководство и сохраните его для справки.
Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.
اقرأ هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام. واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلا.

Product Overview

- 제품 소개 ● 製品紹介 ● Descrição do produto
- Présentation du produit ● Обзор устройства
- Descripción general del producto ● نظرة عامة حول المنتج



1- USB-C Orange Port (IN1/OUT1)
- USB-C 주황색 인터페이스(IN1/OUT1)
- USB-C オレンジ色のインターフェース (IN1/OUT1)
- Porta USB-C laranja(IN1/OUT1)
- Port orange USB-C(IN1/OUT1)
- Оранжевый разъем USB-C(IN1/OUT1)
- USB-C puerto naranja(IN1/OUT1)
- (IN1/OUT1)منفذ USB-C برتقالي اللون

2-USB-A Black Port (OUT2)
- USB-C 블랙 인터페이스(OUT2)
- USB-C ブラックのインターフェース(OUT2)
- Porta USB-A preta(OUT2)
- Port noir USB-A(OUT2)
- Черный разъем USB-A(OUT2)
- USB-A puerto negro(OUT2)
- (OUT2)منفذ USB-A أسود اللون

3-USB-C Black Port (IN2/OUT3)
- USB-C 블랙 인터페이스 (IN2/OUT3)
- USB-C ブラックのインターフェース(IN2/OUT3)
- Porta USB-C preta(IN2/OUT3)
- Port noir USB-C(IN2/OUT3)
- Черный разъем USB-C (IN2/OUT3)
- USB-C puerto negro(IN2/OUT3) (IN2/OUT3)
- منفذ USB-C أسود اللون

4-Nixie Display
- 디지털 튜브
- ニキシー管
- Tubo digital de segmento
- Tube digital
- Цифровой индикатор
- Tubo digital
- عرض أرقام

5-Capacity Check Key
- 배터리 확인 버튼
- 残量チェックボタン
- Botão de verificação do nível de bateria
- Bouton de vérification du niveau de batterie
- Кнопка проверки уровня заряда
- Botón de comprobación de nivel de batería
- زر التحقق من مستوى البطارية

Function description of the key:
The capacity check key is not the on/off key, and this product can automatically detect charge and discharge without key operation.

Specifications

Model: Q8826G Battery Type: Lithium-ion battery
Battery Capacity(Rated/Typical): 88.9Wh/90.7Wh 3.63V 24500mAh/25000mAh
Rated capacity: 14,000mAh (5V/6A) Input Port: USB-C
Output Port: USB-A/USB-C
Input:
(IN1)5V ⎓ 3A 9V ⎓ 3A 12V ⎓ 3A 15V ⎓ 3A 20V ⎓ 5A
(IN2)5V ⎓ 3A 9V ⎓ 3A 12V ⎓ 3A 15V ⎓ 3A 20V ⎓ 2.25A
Output: 210W Max.
(Three Ports)
5V ⎓ 6A (OUT1 5V ⎓ 2A; OUT2 5V ⎓ 2A; OUT3 5V ⎓ 2A)
9V ⎓ 6A(OUT1 9V ⎓ 2A; OUT2 9V ⎓ 2A; OUT3 9V ⎓ 2A)
12V ⎓ 6A(OUT1 12V ⎓ 2A; OUT2 12V ⎓ 2A; OUT3 12V ⎓ 2A)
15V ⎓ 6A(OUT1 15V ⎓ 2A; OUT2 15V ⎓ 2A; OUT3 15V ⎓ 2A)
20V ⎓ 10.5A(OUT1 20V ⎓ 5A; OUT2 20V ⎓ 3.25A; OUT3 20V ⎓ 2.25A 210W Max.)
(OUT1)5V ⎓ 3A 9V ⎓ 3A 12V ⎓ 3A 15V ⎓ 3A 20V ⎓ 5A 100W Max.
(OUT2)5V ⎓ 2.4A 9V ⎓ 3A 12V ⎓ 3A 15V ⎓ 3A 20V ⎓ 5A 100W Max.*
(Genuine USB-A to USB-C Cable)
5V ⎓ 2.4A 9V ⎓ 2.23A 12V ⎓ 1.67A
(Not Genuine USB-A to USB-C Cable)
(OUT3)5V ⎓ 3A 9V ⎓ 3A 12V ⎓ 3A 15V ⎓ 3A 20V ⎓ 2.25A
Operating Temperature: 5℃~35℃
Dimensions: 188.6 × 80.4 × 27.1mm
Charging Time:
Approx. 2.5 hours (with the included USB-C to USB-C cable, and a 100W charger, over the IN1 port)
Approx. 6hours (with the included cable, and a 18W charger)
Note:
- When the current output from the USB-C port is greater than 3A, use the included USB-C to USB-C cable.
- It is recommended to use the charger with power more than 45W coordinate with included charge cable for the huge capacity.
- Currently, the 100W Max. output from port OUT2 is available only when the device is used with the genuine USB-A to USB-C cable.

Digital Display



Status	Digital Display
Charging	LED3 Blinking
Discharging	Display LED Blinking simultaneously
Fully Charged	100
Low-Current	The indicator lights will light on around by turns
Error	ER

* Low-current discharge function: In the non-charging status, continuously press the capacity check key twice to enter low-current discharge mode, which can continuously charge Bluetooth headsets, bracelets and other low-current equipment. The indicator lights on the nixie display will light on around by turns so as to indicate the power is in low-current discharge mode. At this time, if you need to exit this mode, just press the capacity check key once. The running time of low-current mode is 2 hours. After 2 hours, this mode will be automatically exited.

⚠ Safety Warning

Improper use may cause battery failure, serious heat generation, and even fire and explosion. In order to avoid damages to your body and property, please keep and use this product in strict accordance with the following requirements:
- This product is not a toy. Please keep it out of the reach of children. Do not let children use or play it to avoid accidents.
- Please select a charger that complies with local safety standards (for example, China Compulsory Certification) to charge this product, to prevent electric shock or battery damage.
- Do not press or knock on this product, and avoid serious drop or strong vibration of this product. In case of any such condition, or liquid infiltration/splash into this product, which may cause damage or short circuit of the battery and circuit, please stop using it promptly and dispose of it properly
- In case of any swelling, deformation, leakage, obviously decreased capacity of this product, please stop using it promptly and dispose of it properly.

- Do not put this product in/on places that may affect its heat dissipation, such as pockets of clothes, closed bags, beds and sofas, to charge it or discharge it. Make sure that this product is not covered by clothes, pillows, bedding or other sundries in use. When this product is used to charge mobile phones and other equipment for a long time, do not stack it with mobile phones and other equipment, and ensure good heat dissipation of mobile phones and other equipment.
- Do not disassemble, squeeze, puncture, short circuit this product, throw it into water or fire (including closing to the stoves, heating and other heat sources), or expose it to the environment with a temperature higher than 60℃ (140° F).
- Do not put this product in an outdoor car without people or other places exposed to the sun on a hot day.
- This product contains a lithium-ion battery, so please do not disassemble its shell without permission to avoid possible battery damage or other dangers.

Precautions

- Please fully charge the product before using for the first time.
- Upon charging the product or charging any other device with this product, please use applicable charger and data cable (The ZMI charger and data cable are recommended).
- Be sure that the charging process of the product is attended. The power shall be unplugged if being left unattended, for example, going out or leaving for a long time.
- The connection wire shall be unplugged timely if the product is fully charged or fully charges any other device to prevent power loss by long-time connection.
- If no power status is displayed after pressing the charge level check button, it is possible that the product is under protection mode. You can try to recover the product by connecting to the external charger
- If the product is left unused for a long time, the power level of the product shall be maintained in the range of 25% to 50% and the product shall be kept in cool and dry environment. In order to prolong the service life of battery, don't keep the product fully charged or discharged over long time..

CE

CE Hereby, Zimi Corporation declares that this equipment is in compliance with the Directive 2014/30/EU. This equipment has been tested and found to be in conformity with the following standards: EN55032:2015/EN55035:2017.

WEEE Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Federal Communications Commission Supplier's Declaration of Conformity

This supplier's declaration of conformity is hereby for
Product: ZMI PowerPack No. 20 Model Number(s): QB826G
Brand/Trade: ZMI
We declare that the above mentioned device has been tested and found in compliance with CFR 47 Part 15 Regulation.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference.
(2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Responsible Party – U.S. Contact Information
Company:ZMI USA Corporation
Address: 120 San Lucar Ct, Sunnyvale, CA 94086-5213, USA
Country: U.S.A.
Telephone No.:+1 (844) 828-2302
Internet contact information:
Web: zmiusa.com/support Email: support@zmiusa.com

Representative of Responsible Party for SDoC
Company: Zimi Corporation
Address: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China
Country: P.R.C
Telephone No. :+86 (0)25 8715 6360

기본 정보

제품 모델: QB826G 배터리 유형: 리튬 이온 폴리머 배터리
배터리에너지(정격/기본):88.9Wh/90.7Wh 3.63V
24500mAh/25000mAh
정격 용량: 14000mAh (5V/6A) 입력 인터페이스: USB-C
출력 인터페이스: USB-A/USB-C
입력 파라미터:
(IN1)5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓3A 15V⎓3A 20V⎓5A
(IN2)5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓3A 15V⎓3A 20V⎓2.25A
출력 파라미터: 210W Max.
(3포트)
5V⎓6A (OUT1 5V⎓2A; OUT2 5V⎓2A; OUT3 5V⎓2A)
9V⎓6A(OUT1 9V⎓2A; OUT2 9V⎓2A; OUT3 9V⎓2A)
12V⎓6A(OUT1 12V⎓2A; OUT2 12V⎓2A; OUT3 12V⎓2A)
15V⎓6A(OUT1 15V⎓2A; OUT2 15V⎓2A; OUT3 15V⎓2A)
20V⎓10.5A(OUT1 20V⎓5A; OUT2 20V⎓3.25A;
OUT3 20V⎓2.25A 210W Max.)
(OUT1)5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓3A 15V⎓3A 20V⎓5A
100W Max.
(OUT2)5V⎓2.4A 9V⎓3A 12V⎓3A 15V⎓3A 20V⎓5A 100W Max.*
(원래 USB-A-USB-C 데이터 케이블)
5V⎓2.4A 9V⎓2.23A 12V⎓1.67A
(비정품 USB-A to USB-C 데이터 케이블)
(OUT3)5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓3A 15V⎓3A 20V⎓2.25A
사용온도:5℃-35℃
규격 크기: 188.6 × 80.4 × 27.1mm
충전 시간:
약 2.5 시간 (100W 충전기, 포장에는 USB-C-USB-C 충전 케이블이 내장되어 있으며, IN1 인터페이스 지원)
약 6시간 (18W 충전기, 패키지 내 충전 케이블)
주의:

- USB-C 포트의 출력 전류가 3A보다 큰 경우 포장에 포함된 USB-C to USB-C 케이블을 사용해야 합니다.
- 본 제품은 대용량 파워 뱅크이므로 포장에 포함 된 충전 케이블과 함께 45W 이상의 충전기 사용을 권장합니다.
- 현재 OUT2 인터페이스출력 100W Max. 의 경우 포장에 포함된 USB-A-USB-C 충전 케이블과 함께 사용해야 합니다.

디지털 표출

상태	표출
충전	숫자 LED3 깜박임
방전	모든 숫자 동시에 깜박임
완전히 충전 됨	100
저전류	디지털 숫자 디스플레이
오류	EA

*저전류 충전 기능: 충전하지 않고 있는 상태에서 배터리 잔량 확인 버튼을 짧게 두 번 누르면 저전류 충전 모드로 전환되고 블루투스 이어폰, 밴드 등 저전류 장치를 충전할 수 있으며, 디지털 튜브는 디지털 숫자 디스플레이 상태를 표출하며 조명 상태로 사용자에게 저전류 방전 모드에 있음을 알려줍니다. 해당 모드를 종료하려면 배터리 잔량 확인 버튼을짧게 한 번 누르면 됩니다. 저전류 모드로 들어갈 때마다 작동 시간은 2시간이며 2시간 후에는 자동으로 종료됩니다.

⚠안전경고

부적절한 사용은 배터리 고장, 과열, 화재 또는 폭발을 일으킬 수 있습니다! 인명 및재산 피해를 방지하기 위해 다음과 같은 제품 보관 및 사용 요구 사항을 반드시준수해 주시기 바랍니다.

- 본 제품은 장난감이 아니므로 어린 이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요. 사고예방을 위해 어린이가 사용하거나 노는 것을 금지합니다.
- 감전 또는 배터리 손상을 방지하기 위해 반드시 현지 안전 수칙(예를 들면, KC인증 표준)에 부합하는 충전기를 사용하여 본 제품을 충전해야 합니다.
- 본 제품을 과도하게 누르거나, 두드리거나, 떨어뜨리거나, 흔드는 등의 행위를 금지합니다. 액체가 제품 내부로 들어가거나 제품을 액체에 빠트릴 경우 배터리, 회로가 손상되거나 단선될 수 있으므로 즉시 사용을 중단하고 조치를 취하십시오.
- 본 제품에 팽창, 변형, 액체 유출, 현저한 용량 감소 등의 현상이 나타날 경우즉시 사용을 멈추고 적절한 조치를 취하십시오.

- 본 제품을 의류 주머니, 밀봉된 가방 속, 침대 위, 소파 위 등 열기 냉각에 영향을 끼칠 수 있는 곳에서 충전하거나 사용하지 마십시오. 또한 제품 사용 중 제품을 의류, 베개, 이불 등 다른 물건으로 덮지 마십시오. 장시간 본 제품을 사용해 휴대폰 또는 기타 장치 충전 시 휴대폰 및 기타 장치의 원활한 열기 냉각을 위해 제품과 휴대폰 또는 기타 장치를 겹쳐놓지 마십시오.
- 본 제품을 분해하거나, 누르거나, 찌르거나, 단선, 물/불(난방기구 등의 열원주위 포함)에 넣거나 60℃(140° F) 이상의 고온 환경에 노출시키지 마십시오.
- 더운 날씨에 본 제품을 실외 사람이 없는 차량 내부 또는 햇빛을 많이 받는장소에 두지 마십시오.
- 본 제품은 리튬 이온 폴리머 배터리가 포함되어 있으며 배터리 파손 또는 기타위험을 방지하기 위해 제품 커버를 임의로 분해하는 것을 엄격히 금합니다.

주의사항

- 첫 사용 시 본 제품을 완전히 충전한 후 사용하십시오.
- 본 제품을 충전하거나 본 제품으로 다른 기기를 충전시키는 경우, 해당 제품에적합한 충전기와 케이블을 선택해 주십시오.(샤오미 정품 충전기와 케이블 사용을권장합니다).
- 본 제품을 충전하는 동안 반드시 사람이 있어야 하며 장시간 외출할 때는 전원을분리하십시오.
- 본 제품의 충전을 완료하거나 본 제품으로 기타 장치의 충전을 완료한 후 제때연결을 해제하십시오.장시간 연결 상태 유지 시 전력 손실이 발생할 수 있습니다.
- 본 제품의 버튼을 눌러도 전량 지시등이 켜지지 않는 경우, 보호 상태일 수있습니다. 외부 충전기에 연결하여 복구를 시도하십시오.
- 본 제품을 장시간 사용하지 않을 경우 배터리를 25%-50% 내로 유지해 서늘하고건조한 곳에 보관하십시오. 배터리 수명을 연장하기 위해 완전히 충전되거나충전되지 않은 상태에서 장시간 보관하지 마십시오.

製品仕様

製品型式：QB826G　　電池タイプ：リチウムイオン電池
電池容量(定格/基準)：88.9Wh/90.7Wh 3.63V
24500mAh/25000mAh
定格容量：14000mAh (5V/6A)　　入力インターフェース：USB-C
出力インターフェース：USB-A/USB-C
入力：
(IN1)5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓3A 15V⎓3A 20V⎓5A
(IN2)5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓3A 15V⎓3A 20V⎓2.25A
出力：210W Max.
（3 インターフェース）
5V⎓6A (OUT1 5V⎓2A; OUT2 5V⎓2A; OUT3 5V⎓2A)
9V⎓6A(OUT1 9V⎓2A; OUT2 9V⎓2A; OUT3 9V⎓2A)
12V⎓6A(OUT1 12V⎓2A; OUT2 12V⎓2A; OUT3 12V⎓2A)
15V⎓6A(OUT1 15V⎓2A; OUT2 15V⎓2A; OUT3 15V⎓2A)
20V⎓10.5A(OUT1 20V⎓5A; OUT2 20V⎓3.25A;
OUT3 20V⎓2.25A 210W Max.)
(OUT1)5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓3A 15V⎓3A 20V⎓5A
100W Max.
(OUT2)5V⎓2.4A 9V⎓3A 12V⎓3A 15V⎓3A 20V⎓5A 100W Max.*
(オリジナルUSB-A-USB-Cデータケーブル)
5V⎓2.4A 9V⎓2.23A 12V⎓1.67A
(非オリジナルUSB-A-USB-Cデータケーブル)
(OUT3)5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓3A 15V⎓3A 20V⎓2.25A
作業温度：5℃-35℃
サイズ：188.6 × 80.4 × 27.1mm
充電時間：
約 2.5 時間（100 W 充電器、対応ケーブル USB-C から USB-C 変換充電線付きパッケージ、IN1 インターフェース）
約 6 時間（18 W 充電器、対応ケーブル充電線付きパッケージ）
注意：

- USB-C インターフェースの出力電流が 3A を超える場合は対応ケーブル USB-C から USB-C 変換充電線付きパッケージが必要です。
- 本製品はバッテリー量が多いため、45W 以上の充電器と対応ケーブル充電線付きパッケージでお使いいただくことをお勧めします。
- 現在 OUT2 インターフェースが 100W Max. の出力に到達するには対応ケーブル USB-A から USB-C 変換充電線付きパッケージをご利用いただく必要があります。

デジタル表示



状態	表示
バッテリー本体に充電する	デジタル LED3 点滅
バッテリーから他機器へ充電する	デジタル表示がすべて点滅
満充電	100
小電流	順番に点灯
不良	EA

*小電流放電機能：非充電状態において、残量チェックボタンを連続 2 回短押しすると、小電流放電モードに入り、MI バンド、Bluetooth ヘッドセットなどの設備への充電が可能になります。ニキシー管は順番に点灯することで小電流放電モードであることを示します。残量チェックボタンを 1 回短押しするだけでこのモードを解除できます。小電流モードに入るたび、作動時間は 2 時間になります。2 時間後、自動的に小電流モードを解除します。

⚠安全警告

不適切な扱いにより、バッテリー機能を失う可能性があります。さらには高温、発火、爆発を招く恐れがあります。個人および物的損害を回避するために、ご使用の前にこのユーザーガイドをよくお読みのうえ、大切に保管してください。

- この商品はおもちゃではありませんので、子供の手の届かないところに置いてください。事故を避けるために、子供が触れることや遊ぶことはやめてください。
- 感電やバッテリーの損傷を防ぐために製品を充電するには、PSE 規格等の地域の安全規格を満たすことができる充電器を使用してください。本製品を強く圧迫したり、叩いたりしないでください。本製品を強く
- 落としたり、強い震動を加えたりしないでください。そのような事態が発生した場合、または液体が製品内に浸透/飛散した場合、バッテリーおよび回路の損傷または短絡が発生する可能性があります。直ちに使用して適切に廃棄してください。

- 本製品に膨らみ、変形、液漏れ、又は容量が明らかに減少しているの症状が見られる場合、直ちに使用を中止し、決して使用しないでください。
- この製品を、気密性の高いバッグの中、ベッド、ソファーなどの近くのポケットに入れないでください。また、衣類、枕、寝具、スマートフォンやその他の機器に積重ねて使用しないでください。充電中に放熱を妨げる場所に置かないでください。スマートフォンやその他の機器を充電する際には、熱が篭らないようにしてください。
- この製品を分解したり、強い圧力をかけたり、穿孔したり、短絡させたりしないでください。非常に危険です。また、水につける、火など（ストーブ、暖房器具を含む）熱源に近づける、または 60℃（140℉）を超える環境で使用、または放置することは厳禁です。
- 真夏の車中等、極端な温度（60℃ 以上）での使用・放置は避けてください。また直射日光下でのご使用・放置は避けてください。
- 製品にはリチウムイオン電池が使用されています。製品のケースを決して分解しないでください。大変危険です。

ノート

- 初めてお使いになるときは、最初に満充電してください。
- このバッテリー本体を充電するとき、または他のデバイスを充電する際は、適切な充電器と USB ケーブルを選択してください（ZMI の充電器と USB ケーブルをお勧めします）。
- 本製品を充電したまま、長時間放置しないでください。また、長時間の外出時は、バッテリーの電源を切るか、コンセントから充電器を抜いてください。
- 本製品が満充電されている場合、および本製品を使用し他の機器の充電が終わった場合は、バッテリーのダメージを抑えるために、接続ケーブルをバッテリー本体より取り外してください。
- 本製品のボタンを押しても LED が点灯しない場合、バッテリーが保護状態になっている可能性があります。バッテリーに充電を開始することで回復できます。
- 本製品を長期間使用しない場合は、電池残量約 25%-50% の状態で、涼しく乾燥した環境で保管してください。完全に充電された状態または電源が入っていない状態での長期保管は避けてください。バッテリーの寿命を延ばすため、本製品を満充電または無充電で長期間保存することは避けてください。

Parâmetros básicos

Modelo do produto:QB826G Tipo de bateria: bateria de íon-lítio
Capacidade (nominal/típica):88.9Wh/90.7Wh 3.63V
24500mAh/25000mAh
Capacidade nominal:14000mAh (5V/6A)
Porta de entrada:USB-C Porta de saída: USB-A/USB-C
Parâmetros de entrada:
(IN1)5V ⎓ 3A 9V ⎓ 3A 12V ⎓ 3A 15V ⎓ 3A 20V ⎓ 5A
(IN2)5V ⎓ 3A 9V ⎓ 3A 12V ⎓ 3A 15V ⎓ 3A 20V ⎓ 2,25A
Parâmetros de saída:210W Max.
(Três portas)
5V ⎓ 6A (OUT1 5V ⎓ 2A; OUT2 5V ⎓ 2A; OUT3 5V ⎓ 2A)
9V ⎓ 6A(OUT1 9V ⎓ 2A; OUT2 9V ⎓ 2A; OUT3 9V ⎓ 2A)
12V ⎓ 6A(OUT1 12V ⎓ 2A; OUT2 12V ⎓ 2A; OUT3 12V ⎓ 2A)
15V ⎓ 6A(OUT1 15V ⎓ 2A; OUT2 15V ⎓ 2A; OUT3 15V ⎓ 2A)
20V ⎓ 10,5A(OUT1 20V ⎓ 5A; OUT2 20V ⎓ 3,25A;
OUT3 20V ⎓ 2,25A 210W Max.)
(OUT1)5V ⎓ 3A 9V ⎓ 3A 12V ⎓ 3A 15V ⎓ 3A 20V ⎓ 5A 100W Max.
(OUT2)5V ⎓ 2,4A 9V ⎓ 3A 12V ⎓ 3A 15V ⎓ 3A 20V ⎓ 5A 100W Max.*
(cabo de dados USB-A para USB-C original)
5V ⎓ 2,4A 9V ⎓ 2,23A 12V ⎓ 1,67A
(cabo de dados USB-A para USB-C não original)
(OUT3)5V ⎓ 3A 9V ⎓ 3A 12V ⎓ 3A 15V ⎓ 3A 20V ⎓ 2,25A
Temperatura de operação: 5°C a 35°C
Dimensões: 188,6 × 80,4 × 27,1 mm
Tempo de carregamento:
Cerca de 2,5 horas (com um carregador de 100W, o cabo USB-C para USB-C fornecido e a porta IN1)
Cerca de 6 horas (com um carregador de 18W e o cabo de carregamento fornecido)
Nota:

- Quando a corrente de saída da porta USB-C for maior que 3A, use o cabo USB-C para USB-C fornecido.
- Devido à grande capacidade deste produto, recomenda-se usar um carregador com potência igual ou superior a 45W e o cabo de carregamento fornecido para recarregar.
- Atualmente, a saída 100W Max. da porta OUT2 está disponível apenas quando usar o cabo USB-A para USB-C fornecido.

Exibição digital

Estado	Exibição
Carregamento	Dígito LED3 pisca
Descarregamento	Todos os dígitos ativados piscam
Completamente carregada	100
Baixa corrente	Os dígitos piscam alternadamente
Erro	ER

* Descarregamento de baixa corrente: Quando a bateria móvel não estiver a carregar, pressione duas vezes o botão de verificação do nível de bateria para entrar no modo de descarregamento de baixa corrente. Este modo pode ser usado para carregar dispositivos de baixa corrente, como auscultadores Bluetooth e pulseiras inteligentes. Quando os dígitos do tubo digital de segmento piscam alternadamente, indica que a bateria móvel está no modo de descarregamento de baixa corrente. Pressione o botão outra vez para sair deste modo. A bateria móvel vai sair automaticamente deste modo após 2 horas.

⚠ Aviso

O uso inadequado pode resultar em falha da bateria, superaquecimento e até incêndio ou explosão. Para garantir a sua segurança e minimizar o risco de danos pessoais ou danos à propriedade, por favor siga as seguintes precauções:

- A bateria móvel não é um brinquedo. Por favor, mantenha-a longe de crianças. De forma a evitar acidentes, não deixe crianças usar ou brincar com a bateria móvel.
- Certifique-se de usar um carregador que cumpra os padrões de segurança locais quando carregar esta bateria móvel, de forma a prevenir choques elétricos ou danos à bateria.
- Não exerça pressão nem trate violentamente o produto, e evite quedas de grandes alturas e vibrações fortes. Nestes casos, ou se o líquido se infiltrar ou molhar o produto, a bateria ou o circuito podem estar danificados ou em curto-circuito. Caso isso aconteça, pare imediatamente de usar o produto e elimine-o de forma adequada.

- Quando esta bateria móvel ficar inchada, deformada, começar a vazar ou se sua capacidade for significativamente reduzida, por favor, pare de usá-la imediatamente e elimine-a adequadamente.
- Não carregue ou descarregue a bateria móvel em lugares onde sua dissipação de calor possa ser afetada, tais como no seu bolso da calça, em um saco fechado ou em uma cama ou sofá. Certifique-se de que a bateria móvel não esteja coberta por roupas, almofadas, lençóis ou outros diversos itens durante este processo. Ao carregar outros dispositivos por um longo período de tempo, não empilhe a bateria móvel com outros dispositivos (incluindo smartphones) para garantir uma melhor dissipação de calor.
- Não desmonte nem exponha a bateria móvel a pressão, impacto, vibrações fortes, líquidos, fogo e outras fontes de calor como fornos, aquecedores, ou ambientes com temperaturas superiores a 60°C (140°F).
- Quando estiver quente, não deixe a bateria móvel em um carro ou em qualquer outro sítio que esteja exposto a luz solar direta.
- Este produto contém uma bateria de íon-lítio. Não desmonte a capa exterior do produto sem permissão, de forma a evitar possíveis danos à bateria ou outros perigos.

Precauções

- Efetue um carregamento completo da bateria móvel antes de a usar pela primeira vez.
- Use um carregador e um cabo USB adequados (produtos da marca ZMI são recomendados) quando carregar a bateria móvel ou usá-la para carregar outros dispositivos.
- Não deixe a bateria móvel sem vigilância enquanto carrega, e desligue-a da fonte de energia antes de sair de casa ou se precisar de a deixar sem vigilância por longos períodos de tempo.
- Quando a bateria móvel estiver completamente carregada, ou após ser utilizada para carregar completamente outro dispositivo, desligue o cabo de carregamento no tempo devido de forma a prevenir danos.
- Quando o nível da bateria não é exibido depois de pressionar o botão, pode ser que a bateria móvel esteja no modo de proteção. Experimente ligar um carregador externo para restaurar a bateria móvel.

- Quando não usar esta bateria móvel por um longo período de tempo, por favor, mantenha o nível da bateria na faixa de 25 a 50%, e guarde-a em um ambiente fresco e seco. Evite longos períodos de tempo sem usar a bateria móvel, quando ela estiver completamente carregada ou vazia, de forma a aumentar a vida útil da bateria.

Spécifications

Modèle du produit : QB826G Type de batterie : batterie lithium-ion
Capacité de batterie (nominale/typique) :88.9Wh/90.7Wh 3.63V
24500mAh/25000mAh
Capacité nominale : 14000mAh (5V/6A)
Port d'entrée : USB-C Port de sortie : USB-A/USB-C
Entrée :
(IN1)5V ⎓ 3A 9V ⎓ 3A 12V ⎓ 3A 15V ⎓ 3A 20V ⎓ 5A
(IN2)5V ⎓ 3A 9V ⎓ 3A 12V ⎓ 3A 15V ⎓ 3A 20V ⎓ 2,25A
Sortie : 210W Max.
(A trois ports)
5V ⎓ 6A (OUT1 5V ⎓ 2A; OUT2 5V ⎓ 2A; OUT3 5V ⎓ 2A)
9V ⎓ 6A(OUT1 9V ⎓ 2A; OUT2 9V ⎓ 2A; OUT3 9V ⎓ 2A)
12V ⎓ 6A(OUT1 12V ⎓ 2A; OUT2 12V ⎓ 2A; OUT3 12V ⎓ 2A)
15V ⎓ 6A(OUT1 15V ⎓ 2A; OUT2 15V ⎓ 2A; OUT3 15V ⎓ 2A)
20V ⎓ 10.5A(OUT1 20V ⎓ 5A; OUT2 20V ⎓ 3,25A;
OUT3 20V ⎓ 2,25A 210W Max.)
(OUT1)5V ⎓ 3A 9V ⎓ 3A 12V ⎓ 3A 15V ⎓ 3A 20V ⎓ 5A 100W Max.
(OUT2)5V ⎓ 2,4A 9V ⎓ 3A 12V ⎓ 3A 15V ⎓ 3A 20V ⎓ 5A 100W Max.*
(câble de données USB-A vers USB-C d'origine)
5V ⎓ 2,4A 9V ⎓ 2,23A 12V ⎓ 1,67A
(câble de données USB-A vers USB-C non d'origine)
(OUT3)5V ⎓ 3A 9V ⎓ 3A 12V ⎓ 3A 15V ⎓ 3A 20V ⎓ 2,25A
Température de service : 5 °C à 35 °C
Dimensions : 188,6 × 80,4 × 27,1 mm
Temps de charge :
D'environ 2.5 h (avec chargeur de 100W, câble de charge d' adaptateur USB-C vers USB-C dans l'emballage, interface d' IN 1)
D'environ 6 heures (avec chargeur de 18W et câble dans l'emballage)
Attentions :

- Vous devez utiliser le câble de charge d'adaptateur USB-C vers USB-C dans l'emballage lorsque le courant de sortie du port USB-C est supérieur à 3 A.

- Etant donné que la capacité du présent produit est assez grande, il est recommandé d'utiliser un chargeur d'une puissance de 45 W et plus avec le câble de charge dans l'emballage.
- Actuellement, avec une sortie 100W Max. dans le port de OUT 2, il est nécessaire d'adopter le câble de charge d'adaptateur USB-A vers USB-C dans l'emballage.

Affichage digital

Etat	Affichage
Recharge	Clignotement de chiffre de LED3
Décharge	Clignotement de tous les chiffres affichés
Complètement chargée	100
Décharge à faible intensité	S'allumer un à un
Défaut	ER

* Décharge à faible intensité : lorsque le chargeur ne charge pas, appuyez deux fois sur le bouton de vérification de niveau de batterie pour passer en mode de décharge à faible intensité. Dans ce mode, vous pouvez charger de petits appareils comme des écouteurs Bluetooth ou des bracelets connectés. Les lanternes à figurines aimées s'allumeront un à un pour indiquer que la batterie est en mode Décharge à faible intensité. Pour sortir de ce mode, appuyez à nouveau sur le bouton de vérification de niveau de batterie. La durée de 2 h sera prévue pour le mode de Décharge à faible intensité. La batterie quittera automatiquement dans le présent mode au bout de deux heures.

⚠ Avertissement de sécurité

Une utilisation incorrecte peut entraîner une invalidité de la batterie, une surchauffe grave, même un incendie ou une explosion. Pour garantir votre sécurité et minimiser les risques de blessure et de dommages matériels, veuillez respectez les précautions suivantes :

- Le présent produit n'est pas un jouet. Veuillez le garder hors de portée des enfants. Ne laissez pas ces derniers l'utiliser ni jouer avec afin d'éviter tout accident.

- Assurez-vous d'utiliser un chargeur conforme aux normes de sécurité locales lors de la charge de la batterie, afin d'éviter toute décharge électrique ou tout dommage à la batterie.
- Évitez d'exposer cette batterie externe à une forte pression, aux chocs, aux fortes vibrations ou aux liquides. Cela pourrait entraîner un court-circuit ou endommager la batterie ou le circuit électrique. Si cela se produit, cessez immédiatement d'utiliser la batterie externe et jetez-la de façon appropriée.
- Si cette batterie externe gonfle, se déforme, commence à fuir ou que sa capacité diminue de manière significative, cesser immédiatement de l'utiliser et la jeter de façon appropriée.
- Évitez de charger ou décharger la batterie externe dans des conditions où la dissipation de la chaleur pourrait être affectée, par exemple dans une poche de pantalon, un sac fermé, sur un lit ou un fauteuil. Veillez à ce que la batterie ne soit pas couverte par des vêtements, un oreiller, des draps ou tout autre objet lors de son utilisation. Lorsque vous chargez d'autres appareils pendant un long moment, évitez d'empiler la batterie et d'autres appareils, notamment un téléphone, pour garantir une bonne dissipation de la chaleur.
- Évitez de démonter la batterie ou de l'exposer à une forte pression, aux chocs, aux fortes vibrations, aux liquides, au feu ou à toute source de chaleur comme une cuisinière ou un radiateur, ou encore à des environnements où la température ambiante dépasse les 60 °C (140 °F).
- Lorsqu'il fait chaud, évitez de laisser le présent produit dans un véhicule sans pilote ou dans tout autre endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- Cette batterie externe contient une batterie lithium. Évitez de l'ouvrir, quelles que soit les circonstances, pour éviter tout risque dommage de la batterie, de blessure ou d'accident.

Précautions

- Chargez intégralement la batterie externe avant la première utilisation.
- Pour recharger cette batterie externe ou l'utiliser pour recharger d'autres appareils, utilisez un chargeur et un câble USB adaptés (il est recommandé de choisir le chargeur et le câble de charge de la marque ZMI).
- Ne pas laisser cette batterie sans surveillance lors de la charge et la débrancher du secteur lorsque vous sortez ou que vous la laissez sans surveillance un long moment.

- Une fois la batterie externe complètement chargée, ou après qu'elle ait été utilisée pour recharger complètement un autre appareil, débranchez le câble de charge à temps pour éviter tout dommage.
- Si le niveau de la batterie n'est pas affiché après avoir appuyé sur le bouton, cela peut être dû au fait que la batterie externe est en mode de protection. Essayez de la brancher à un chargeur externe pour la recharger.
- Lorsque la batterie externe n'est pas utilisée pendant un long moment, chargez-la à environ 25 à 50 % et conservez-la dans un endroit frais et sec. Évitez de la stocker trop longtemps alors qu'elle est complètement chargée ou vide afin de prolonger sa durée de vie.

Технические характеристики

Модель продукта: QB826G
Тип батареи: литий-ионный аккумулятор
Емкость аккумулятора (номинальная/стандартная):
88,9/90,7 Втч 3,63 В 24500/25000 мА·ч
Номинальная емкость: 14000 мА·ч (5 В/6 А)
Входной разъем: USB-C Выходные порты: USB-A/USB-C
Входные параметры:
(IN1)5В ⎓ 3А 9В ⎓ 3А 12В ⎓ 3А 15В ⎓ 3А 20В ⎓ 5А
(IN2)5В ⎓ 3А 9В ⎓ 3А 12В ⎓ 3А 15В ⎓ 3А 20В ⎓ 2,25А
Выодные параметры: 210Вт макс.
(3 порта)
5В ⎓ 6А (OUT1 5В ⎓ 2А; OUT2 5В ⎓ 2А; OUT3 5В ⎓ 2А)
9В ⎓ 6А(OUT1 9В ⎓ 2А; OUT2 9В ⎓ 2А; OUT3 9В ⎓ 2А)
12В ⎓ 6А(OUT1 12В ⎓ 2А; OUT2 12В ⎓ 2А; OUT3 12В ⎓ 2А)
15В ⎓ 6А(OUT1 15В ⎓ 2А; OUT2 15В ⎓ 2А; OUT3 15В ⎓ 2А)
20В ⎓ 10,5А(OUT1 20В ⎓ 5А; OUT2 20В ⎓ 3,25А;
OUT3 20В ⎓ 2,25А 210WВт макс)
(OUT1)5В ⎓ 3А 9В ⎓ 3А 12В ⎓ 3А 15В ⎓ 3А 20В ⎓ 5А 100Вт макс
(OUT2)5В ⎓ 2,4А 9В ⎓ 3А 12В ⎓ 3А 15В ⎓ 3А 20В ⎓ 5А 100Вт макс*
(оригинальный кабель для передачи данных USB-A - USB-C)
5В ⎓ 2,4А 9В ⎓ 2,23А 12В ⎓ 1,67А
(неоригинальный кабель данных USB-A - USB-C)
(OUT3)5В ⎓ 3А 9В ⎓ 3А 12В ⎓ 3А 15В ⎓ 3А 20В ⎓ 2,25А
Температура использования: 5 °C – 35 °C
Типоразмер: 188,6 × 80,4 × 27,1 мм

Время зарядки:
примерно 2.5 часа (зарядное устройство 100 Вт, в комплект упаковки входит зарядный кабель USB-C/USB-C, разъем IN1)
примерно 6 часов (зарядное устройство 18 Вт, в комплект упаковки входит зарядный кабель)
Внимание:

- Если выходной ток на разъеме USB-C превышает 3А, необходимо использовать идущий в комплекте зарядный кабель USB-C/USB-C.
- Продукт имеет сравнительно большую емкость, поэтому для зарядки рекомендуется использовать идущий в комплекте зарядный кабель, который подходит для использования с зарядными устройствами мощностью 45 Вт и выше.
- На текущий момент для выхода 100 Вт макс. из разъема OUT2 необходимо использовать идущий в комплекте зарядный кабель USB-A/USB-C.

Цифровая индикация

Состояние	Отображение
Зарядка	Мигает цифровой LED3
Разрядка	Цифровые индикаторы мигают одновременно
Полный заряд	100
Малый ток	Бегущие огни
Неисправность	ER

* Функция разрядки в режиме малого тока: когда продукт не находится в режиме зарядки, быстро дважды нажать на кнопку проверки уровня заряда для входа в режим малого тока, в этом режиме можно осуществлять постоянную подзарядку Bluetooth наушников, смарт-браслетов и других устройств малого тока; попеременное мигание цифровых индикаторов в виде бегущих огней означает, что пользователь находится в режиме разрядки малого тока. Чтобы выйти из режима малого тока, необходимо лишь один раз коротко нажать на кнопку проверки уровня заряда. Время работы при каждом входе в режим малого тока составляет 2 часа; по истечению 2 часов произойдет автоматический выход из данного режима.

⚠ Предупреждение о безопасности

Ненадлежащее использование может привести к сбою функционала аккумулятора, серьезному нагреву вплоть до возникновения пожара или взрыва. Чтобы избежать причинения вреда вашему здоровью и имуществу, следует строго соблюдать нижеперечисленные требования к хранению и использованию данного продукта:

- Данный продукт не является игрушкой, его следует хранить в недоступном для детей месте, в целях предотвращения непредвиденных ситуаций строго запрещается использовать продукт детям или давать детям играть данным продуктом.
- Чтобы предотвратить поражение током или выход из строя аккумулятора, для зарядки данного продукта следует использовать исключительно зарядные устройства, соответствующие местным стандартам безопасности (например, китайский стандарт сертификации 3C).
- Не нажимайте и не ударяйте по устройству, не допускайте серьезных падений или сильных вибраций, возникновение подобной ситуации или просачивание/попадание жидкости внутрь данного продукта может привести к повреждению аккумулятора, электроцепи или короткому замыканию; в этом случае следует незамедлительно прекратить использование продукта и принять соответствующие меры.
- При обнаружении признаков разбухания, деформации, протекания или значительного снижения емкости аккумулятора данного продукта следует незамедлительно прекратить его использование и утилизировать продукт.
- Не следует оставлять данный продукт в карманах костюма и брюк, внутри герметичных сумок, на кровати, кресле и в других местах, способных ухудшить теплоотдачу продукта при его зарядке или зарядке других устройств; также следует убедиться в том, что при использовании данный продукт не укрыт одеждой, подушкой, постельными принадлежностями и другими предметами, при длительной зарядке мобильного телефона или других устройств не следует класть данный продукт, телефон или другое устройство друг на друга, чтобы обеспечить хорошие условия для рассеивания тепла.

- Строго запрещается разбирать, сдавливать, прокалывать или замыкать накоротко данный продукт, или помещать его в воду или открытый огонь (в том числе располагать рядом с печами, устройствами отопления и другими источниками тепла), или подвергать нагреву до температуры выше 60 °C (140 °C).
- В жаркую погоду не следует оставлять данный продукт в автомобиле без присмотра или в других местах под воздействием прямых солнечных лучей.
- Конструкция данного продукта включает в себя литий-ионный аккумулятор, строго запрещается предпринимать попытки вскрыть корпус данного продукта, так как это может привести к повреждению аккумулятора и иным рискам.

На что следует обратить внимание:

- Перед первым использованием следует полностью зарядить данный продукт.
- При зарядке данного продукта или его использовании для зарядки других устройств следует выбирать соответствующие подходящие зарядные устройства и зарядные кабели (рекомендуется использовать зарядные устройства и зарядные кабели бренда ZMI).
- В процессе зарядки данного продукта необходимо присутствие людей на месте осуществления зарядки; если вы собираетесь надолго оставить устройство без присмотра, следует отсоединить источник питания.
- После того, как данный продукт полностью зарядится, или после того, как полностью зарядится другое устройство, получающее заряд от данного продукта, следует своевременно отсоединить соединительный кабель, чтобы предотвратить возникновение ущерба, который может возникнуть при длительном нахождении в подключенном состоянии.
- Если при нажатии на кнопку данного продукта индикатор показывает отсутствие заряда, то возможно, что продукт находится в режиме защиты; в этом случае можно подключить внешнее зарядное устройство, чтобы восстановить работу
- продукта.
  При длительном неиспользовании данного продукта следует поддерживать заряд аккумулятора продукта в диапазоне 25-50%, хранить продукт следует в прохладном и сухом месте. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, следует избегать длительного хранения данного продукта в состоянии полного заряда или без заряда.

Especificaciones

Modelo: QB826G
Tipo de batería: batería de iones de litio
Capacidad (nominal/típica): 88,9 Wh/90,7 Wh 3,63 V
24500 mAh/25000 mAh
Capacidad nominal: 14000 mAh (5 V/6 A)
Puerto de entrada: USB-C
Puerto de salida: USB-A/USB-C
Entrada:
(IN1)5V ⎓ 3A 9V ⎓ 3A 12V ⎓ 3A 15V ⎓ 3A 20V ⎓ 5A
(IN2)5V ⎓ 3A 9V ⎓ 3A 12V ⎓ 3A 15V ⎓ 3A 20V ⎓ 2,25A
Salida:210W Max.
(tres puertos)
5V ⎓ 6A (OUT1 5V ⎓ 2A; OUT2 5V ⎓ 2A; OUT3 5V ⎓ 2A)
9V ⎓ 6A(OUT1 9V ⎓ 2A; OUT2 9V ⎓ 2A; OUT3 9V ⎓ 2A)
12V ⎓ 6A(OUT1 12V ⎓ 2A; OUT2 12V ⎓ 2A; OUT3 12V ⎓ 2A)
15V ⎓ 6A(OUT1 15V ⎓ 2A; OUT2 15V ⎓ 2A; OUT3 15V ⎓ 2A)
20V ⎓ 10.5A(OUT1 20V ⎓ 5A; OUT2 20V ⎓ 3,25A;
OUT3 20V ⎓ 2,25A 210W Max.)
(OUT1)5V ⎓ 3A 9V ⎓ 3A 12V ⎓ 3A 15V ⎓ 3A 20V ⎓ 5A 100W Max.
(OUT2)5V ⎓ 2,4A 9V ⎓ 3A 12V ⎓ 3A 15V ⎓ 3A 20V ⎓ 5A 100W Max.*
(cable de datos original USB-A a USB-C)
5V ⎓ 2,4A 9V ⎓ 2,23A 12V ⎓ 1,67A
(cable de datos USB-A a USB-C no original)
(OUT3)5V ⎓ 3A 9V ⎓ 3A 12V ⎓ 3A 15V ⎓ 3A 20V ⎓ 2,25A
Temperatura de uso: 5°C – 35°C
Dimensiones: 188,6 × 80,4 × 27,1 mm
Tiempo de carga:
aproximadamente 2.5 horas (cargador de 100W, con un cable de carga USB-C a USB-C y una puerto IN1)
aproximadamente 6 horas (cargador de 18W, con un cable de carga)
Atención:

- Cuando la corriente de salida del puerto USB-C es superior a 3 A, se debe utilizar el cable de carga USB-C a USB-C incluido en el empaque.
- Este producto tiene una gran capacidad. Se recomienda que para los cargadores con una potencia de 45W o superior, se usan con el cable de carga incluido en el empaque.
- Actualmente, la salida de la puerto OUT2 100W Max. debe usarse con el cable de carga USB-A a USB-C incluido en el empaque.

Visualización digital

Estado	Visualización
Carga	El número LED3 parpadea
Descarga	Todos los números indicados en el tubo digital parpadean
Carga plena	100
Baja corriente	Luces indicadoras
Avería	ER

* Función de descarga de baja corriente:en el caso de no cargar, presione dos veces el botón de comprobación de nivel de batería para entrar en el modo de descarga de baja corriente. Este modo se puede utilizar para cargar dispositivos de baja corriente, como auriculares de Bluetooth y purselas inteligentes. En el tubo digital, se ve que las luces indicadoras se encenderán una a una para indicar que el cargador portátil está en modo de descarga de baja corriente. Basta con presionar el botón de nuevo para salir de este modo. El modo de baja corriente cada vez durará dos horas y el cargador portátil saldrá automáticamente de este modo después de dos horas.

⚠ Advertencia

El uso inapropiado puede resultar en la falla de la batería, sobrecalentamiento e incluso incendio o explosión. Para garantizar su seguridad y minimizar el riesgo de lesiones personales y daños materiales, tenga en cuenta las siguientes precauciones:

- Esta batería no es un juguete. Por favor, manténgalo fuera del alcance de los niños. No permita que los niños usen o jueguen con esta batería para evitar accidentes.
- Al cargar la batería, debe utilizar un cargador que cumpla con las normas de seguridad locales para evitar descargas eléctricas o daños a la batería.
- No exponga esta batería a presión, impacto, vibraciones fuertes o líquidos. Cualquiera de estas situaciones puede provocar un cortocircuito, dañar la batería o el circuito eléctrico. Cuando esto ocurra, deje de usar la batería inmediatamente y deséchela apropiadamente.

- Si la batería portátil se hincha, deforma, comienza a gotear o su capacidad se reduce significativamente, deje de usarlo inmediatamente y deséchelo como corresponda.
- No cargue ni descargue esta batería en lugares donde su disipación de calor pueda verse afectada, como en el bolsillo de su pantalón, en una bolsa cerrada o en una cama o sofá. Asegúrese de que no esté cubierta por ropa, almohadas, ropa de cama u otros artículos varios durante este proceso. Cuando cargue otros dispositivos durante mucho tiempo, no apile esta batería con otros dispositivos, incluidos los teléfonos, para garantizar una mejor disipación del calor.
- No desmonte ni exponga esta batería a presión, impacto, vibraciones fuertes, líquidos, fuego y otras fuentes de calor como estufas, calentadores o entornos con temperaturas ambiente superiores a 60°C (140°F).
- Con temperaturas elevadas, no deje esta batería portátil en un automóvil ni otros lugares expuestos a la luz solar directa.
- No abra su carcasa bajo ninguna circunstancia para evitar daños a la batería o riesgos de seguridad.

Precauciones

- Cargue completamente esta batería antes de utilizarlo por primera vez.
- Utilice el cargador y cable USB adecuados (se recomiendan productos de la marca ZMI) para cargar la batería portátil y otros dispositivos.
- No deje el producto desatendido mientras carga. Desenchúfelo de la fuente de alimentación antes de salir o dejarlo desatendido durante mucho tiempo.
- Cuando la batería esté completamente cargada, o después de utilizarla para cargar otro dispositivo, desenchufe el cable de carga de forma oportuna para evitar daños.
  Si el nivel de la batería no se muestra después de presionar el botón, puede deberse a que la batería portátil está en modo de protección. Intente conectar un cargador externo para restaurar la batería.
- Cuando no utilice la batería durante mucho tiempo, mantenga su nivel en un rango de aproximadamente 25-50% y guárdela en un ambiente fresco y seco. Evite el almacenamiento a largo plazo cuando esté completamente cargada o vacía, a fin de prolongar la vida útil de la batería.

المواصفات

الطراز: QB826G نوع البطارية: بطاريات ليثيوم أيون)

السعة (التصنيف/ النموذج):
88.9 وات ساعة/90.7 وات ساعة 3.63 فولت 24500 ملي أمبير/25000 ملي أمبير

السعة المقدرة: 14000 ملي أمبير(5 فولت/6 أمبير)

منفذ الإدخال: USB-C منفذ الإخراج: USB-C/USB-A

معيار إدخال:
(IN1)5 فولت ⎓ 3 أمبير 9 فولت ⎓ 3 أمبير 12 فولت ⎓ 3 أمبير
15 فولت ⎓ 3 أمبير 20 فولت ⎓ 5 أمبير
(IN2)5 فولت ⎓ 3 أمبير 9 فولت ⎓ 3 أمبير 12 فولت ⎓ 3 أمبير
15 فولت ⎓ 3 أمبير 20 فولت ⎓ 2.25 أمبير

معلمات الإخراج: 210 واط الأكبر
(3 منافذ)
5 فولت ⎓ 6 أمبير(5 فولت ⎓ 2 أمبير؛ 5 فولت ⎓ 2 أمبير؛ OUT3 فولت ⎓ 2 أمبير)
9 فولت ⎓ 2 أمبير)
9 فولت ⎓ 6 أمبير(9 فولت ⎓ 2 أمبير؛ 9 فولت ⎓ 2 أمبير؛ OUT3 فولت ⎓ 2 أمبير)
12 فولت ⎓ 2 أمبير)
12 فولت ⎓ 6 أمبير(12 فولت ⎓ 2 أمبير؛ 12 فولت ⎓ 2 أمبير؛ OUT3 فولت ⎓ 2 أمبير)
15 فولت ⎓ 2 أمبير)
15 فولت ⎓ 6 أمبير(15 فولت ⎓ 2 أمبير؛ 15 فولت ⎓ 2 أمبير؛ OUT3 فولت ⎓ 2 أمبير)
20 فولت ⎓ 10.5 أمبير(20 فولت ⎓ 5 أمبير؛ OUT2)
20 فولت ⎓ 3.25 أمبير؛ OUT3 20 فولت ⎓ 2.25 أمبير،210 واط الأكبر)
(OUT1)5 فولت ⎓ 3 أمبير 9 فولت ⎓ 3 أمبير 12 فولت ⎓ 3 أمبير
15 فولت ⎓ 3 أمبير 20 فولت ⎓ 5 أمبير 100 واط الأكبر
(OUT2)5 فولت ⎓ 2.4 أمبير 9 فولت ⎓ 3 أمبير 12
فولت ⎓ 3 أمبير 20 فولت ⎓ 5 أمبير 100 واط الأكبر (أصلي USB-A إلى USB-C بيانات كابل)
5 فولت ⎓ 2.4 أمبير 9 فولت ⎓ 2.23 أمبير 12 فولت ⎓ 1.67 أمبير(كابل بيانات USB-A إلى USB-C غير أصلي)
(OUT3)5 فولت ⎓ 3 أمبير 9 فولت ⎓ 3 أمبير 12 فولت ⎓ 3 أمبير 15 فولت ⎓ 3 أمبير 20 فولت ⎓ 2.25 أمبير

درجة حرارة الاستخدام: 5 إلى 35 درجة مئوية

أبعاد المنتج: 188.627.1x80.4x مم

وقت الشحن:
حوالي 2.5 ساعة (شاحن 100 واط، داخل العبوة سلك شحن يحول من USB-C إلى USB-C، منفذ IN1)
حوالي 6 ساعات (شاحن 18 واط، داخل العبوة سلك مضمن)

تنبيه:
- عندما يخرج منفذ USB-C تيار أقل من 3 أمبير، فهذا يتطلب استخدام سلك الشحن المضمن الذي يحول من USB-C إلى USB-C
- سعة هذا المنتج كبيرة نسبيًا، ينصح باستخدام شاحن بقوة 45 واط أو أعلى مع سلك الشحن المضمن بالعبوة.
- حاليًا، منفذ OUT2 يُخرج 100 واط الأكبر ويتطلب استخدام سلك الشحن الذي يحول من USB-A إلى USB-C المضمن بالعبوة.

عرض رقمي

عرض	الحالة
ومبض LED3 الأرقام	الشحن
تومض أرقام العرض في نفس الوقت	التفريغ
	مشحون بالكامل
	تيار كهربي صغير
	عطل

*تفريغ التيار المنخفض: عندما يكون الشاحن المتنقل لا يشحن، فاضغط مرتين على زر التحقق من مستوى البطارية للدخول في وضع التفريغ لتيار منخفض. يمكن استخدام هذا الوضع لشحن الأجهزة ذات التيار المنخفض مثل وسماعات بلوتوث و الأساور. سوف يضيء النص المتحرك للإشارة إلى أن الشاحن المتنقل في وضع تفريغ التيار المنخفض. كل ما عليك الضغط على الزر مرة أخرى للخروج من هذا الوضع. سيقوم الشاحن المتنقل من هذا الخروج تلقائيًا من هذا الوضع بعد ساعتين.

⚠ تحذير

قد يؤدي سوء الاستخدام غير الصحيح إلى عطل البطارية وارتفاع درجة الحرارة، وحتى حدوث حريق أو انفجار. لضمان سلامتك وتقليل مخاطر الإصابة الشخصية وتلف الممتلكات، يُرجى مراعاة الاحتياطات التالية:

- هذا الشاحن المتنقل ليس لعبة. لذ يُرجى الاحتفاظ به بعيدًا عن متناول الأطفال. ولا تسمح للأطفال باستخدامه أو العبث به، لتجنب وقوع حوادث.
- تأكد من استخدام شاحن يتوافق مع معايير السلامة المحلية عند شحن هذا الشاحن المتنقل، منعا لحدوث الصدمات الكهربائية أو ضرار بالبطارية.

- لا تعرض هذا الشاحن المتنقل للضغط أو تأثير، أو الاهتزازات القوية. ففي هذه الحالات أو في حالات انسكاب سوائل على المنتج أو تسربها إليه، قد تتلف البطارية أو الدائرة الكهربية أو قد يحدث ماس كهربائي. وإذا حدث هذا، فتوقف عن استخدام الشاحن المتنقل على الفور. وتخلص منه بشكل صحيح.
- عند ما ينتفخ هذا المنتج أو يشوه أو يبدأ في التسريب، أو تنخفض قدرته بصورة كبيرة، يرجى التوقف عن استخدامه فورا والتخلص منه بشكل صحيح.
- لا تشحن أو تفرغ هذا الشاحن المتنقل فيمكن فيه يتأثر فيه تبديد الحراري ، كما هو في جيب اليتطل أو الحقيبة المغلقة أو على السرير أو الأريكة. تأكد من أن الشاحن المتنقل غير مغطى بالملابس أو بالوسائد أو بالملاءة أو غيرها من الأقمشة المتنوعة خلال هذه العملية. عند شحن الأجهزة الأخرى لفترة طويلة، لا تكدس هذا الشاحن المتنقل مع غيره من أجهزة أخرى بما في ذلك الهواتف لضمان أفضل تبديد الحرارة .
- لا تقم بفك هذا الشاحن المتنقل ولا تعرضه للضغط أو التصادم أو الاهتزازات القوية أو السوائل أو اللهب أو غيره من مصادر الحرارة مثل الأفران أو السخانات أو البيئات ذات درجة حرارة محيطة أعلى من 60 درجة مئوية (140 درجة فهرنهايت).
- في الأجواء الحارة، لا تترك الشاحن المتنقل في السيارة أو أي مكان آخر يتعرض لأشعة الشمس المباشر.
- يحتوي هذا المنتج على بطاريات ليثيوم أيون، لا تفك الوعاء الخارجي للمنتج من دون تصريح بذلك، لتجنب أي تلف محتمل للبطارية أو أي مخاطر أخرى.

التدابير الوقائية

- الرجاء شحن هذا الشاحن المتنقل بالكامل قبل استخدامه للمرة لأولى .
- استخدم شاحن وكابل USB (يُنصح باستخدام منتجات علامة ZMIالتجارية) عند شحن هذا الشاحن المتنقل أو استخدامه لشحن الأجهزة الأخرى.
- لا تترك هذا الشاحن المتنقل دون مراقبة أثناء الشحن. وقم بفصله من مصدر الطاقة قبل الخروج أو تركه دون مراقبة لفترة طويلة.
- بمجرد شحن هذا الشاحن المتنقل بالكامل أو بعد استخدامه لشحن جهاز آخر بالكامل، افصل كابل الشحن في الوقت المناسب لتجنب التلف.
- عند ما لا يتم عرض مستوى البطارية بعد الضغط على الزر، فقد يكون ذلك بسبب وجود الشاحن المتنقل في وضع الحماية. لذا حاول توصيل بشاحن خارجي لاستعادة الشاحن المتنقل.
- عند عدم استخدام هذا الشاحن المتنقل لفترة طويلة، يُرجى الحفاظ على مستوى البطارية في حدود ي 25-50٪ . و تخزينه في بيئة باردة وجافة. وتجنب التخزين لمدة طويلة، عندما يكون الشاحن المتنقل مشحونًا بالكامل أو فارغابالكامل ،وذلك لإطالة عمر البطارية.