

Montaggio e installazione

Opzione 1 (consigliata) montaggio a vite

1. Svitare la vite nella parte inferiore del disinfettante Sentinel e rimuovere la piastra posteriore.
2. Posizionare la piastra posteriore sopra il distributore, assicurandosi che vi sia abbastanza spazio per riempire nuovamente il distributore con il disinfettante.
3. Utilizzando una matita, praticare i fori per le viti, utilizzando la piastra posteriore come guida.
4. Forare i fori utilizzando una punta da trapano da 7 mm. Non forare tubi del gas o cavi elettrici.
5. Inserire i tasselli assicurandosi che siano a filo con la parete (se necessario, usare con cautela un martello).
6. Avvitare la piastra posteriore alla parete, facendo attenzione a non stringere troppo.
7. Per configurare Sanitiser Sentinel in base alle tue preferenze, consulta la guida alla configurazione .
8. Infine, fai scorrere il Sentinel sulla piastra posteriore e fissa la vite nella parte inferiore.

Il tuo Sanitiser Sentinel è ora pronto per l'uso.

Opzione 2

1. Tenere il Sanitiser Sentinel sopra il dispenser per trovare la posizione ottimale, accertandosi che ci sia abbastanza spazio per riempire il dispenser con il disinfettante.
2. Per configurare Sanitiser Sentinel in base alle tue preferenze, consulta la guida alla configurazione .
3. Assicurati che la superficie sia pulita e priva di detriti o grasso (non è consigliabile usare questo metodo se la superficie è irregolare o instabile, o se c'è vernice sciolta o sfaldata. Usa alcol isopropilico per pulire l'area in cui intendi fissare Sanitiser Sentinel e assicurati che sia completamente asciutta prima di fissare Sanitiser Sentinel alla superficie.
4. Posizionare il cuscinetto M3 sulla piastra posteriore tra le quattro aree rialzate, assicurandosi che sia premuto saldamente verso il basso.
5. Rimuovere la pellicola protettiva dall'M3, posizionarlo nel punto desiderato tenendo saldamente il Sanitiser Sentinel per 20 secondi.

6. Controllare che Sentinel sia fissato correttamente agitandolo delicatamente.

Il tuo Sanitiser Sentinel è ora pronto per l'uso.

Guida all'installazione

1. Inserire quattro batterie di tipo C rispettando il corretto orientamento, come mostrato nel vano batterie.
2. Accendere il Sanitiser Sentinel utilizzando l'interruttore ON/OFF
3. Seleziona la lingua o il tono desiderato utilizzando il pulsante di selezione e usa il cursore del volume per modificare il volume in base all'ambiente.
4. Se desideri utilizzare la tua voce o tono personalizzato da una scheda micro SD , passa al suono esterno tramite l'interruttore INT/EXT. Inserisci la scheda micro SD e utilizza il pulsante di selezione per scegliere la tua registrazione. Consulta la guida alla registrazione vocale personalizzata per consigli su come creare le tue registrazioni personalizzate.
5. Per la modalità solo luci, utilizzare l'interruttore Sound ON/OFF.
6. Per la modalità Solo audio, utilizzare l'interruttore Luci ON/OFF.
7. Queste impostazioni possono essere modificate in qualsiasi momento in base alle proprie esigenze; potrebbe essere necessario effettuare qualche sperimentazione per trovare quelle giuste per il proprio ambiente.

Informazioni sulla sicurezza

1. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.
2. Non immergere questo prodotto in acqua
3. Non tentare in alcun modo di smontare il prodotto.
4. I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
5. Le batterie devono essere inserite rispettando la polarità corretta.
6. Non mischiare batterie vecchie e nuove.
7. Le batterie esaurite devono essere rimosse dal vano batterie.
8. Per evitare rischi di esplosione, non ricaricare, riscaldare o smaltire le batterie nel fuoco.

Codice prodotto: MS-PIR-SEN



Talking Products Ltd
Unit C8 The Premier Centre
Abbey Park Ind. Estate
Romsey, SO51 9DG,

Tel: +44 (0) 1794 278327
E-mail: sales@TalkingProducts.com

Sito web: www.TalkingProducts.com

Rappresentante autorizzato europeo (EAR):

Iguana-Q ApS
Vesterbrogade 74
1620 Copenhagen V
Danimarca

E-mail: info@iguanaq.com

Sito web: www.iguanaq.com



