


### 10.10.1 Kalibrering med adapter

Monter adapteren på akslen og brug den mindste konus og tag koppen af quickbespændingen, spænd adapteren godt fast. Luk sikkerhedsskærmen ("AUTOSTART" skal være slukket) tryk "CAL" og hold knappen ned indtil et signal lyder og displayet viser som vist på billede et nedenfor.



### 10.10.2 Kalibrering med hjul

Monter et hjul der med sikkerhed er 100% afbalanceret. Input data på hjulet som ved en normal afbalancering:



Påføre en 80 gram afbalanceringsklods på ydersiden dvs. højre siden. Luk sikkerhedsskærmen ("AUTOSTART" skal være slukket) tryk "CAL" kort og tryk derefter "+" indtil der kommer et signal fra apparatet og displayet viser som vist på billede et nedenfor.



**Ved begge metoder vil apparatet vise følgende skærbillede når apparatet er kalibreret (Apparatet er nu klar til brug):**



**VIGTIGT: HUSKE resultatet af kalibreringen vil ikke blive korrekt, hvis apparatet bliver kalibreret med et hjul der ikke allerede er afbalanceret. En efterfølgende brug af apparatet vil derfor ikke give det ønsket resultat.!**