



1. Cargar el dispositivo 2 horas, una vez cargado debe escanear el código QR o vaya a la tienda de aplicaciones y descargue la APP "Wearfit 2.0".

2. Mantenga presionado el botón táctil por 3 segundos para encender el dispositivo. Abra e ingrese a la aplicación "Wearfit 2.0", busque el dispositivo y seleccione el modelo del dispositivo, luego complete el emparejamiento


Consejos: Para dispositivos iOS, presione emparejar el bluetooth la primera vez de conexión. Luego el brazalete podrá recibir llamadas además de mensajes de texto y notificaciones enviadas desde iOS.

PARÁMETROS BÁSICOS

Tamaño Pantalla	1,3 Pulgadas
Bluetooth	Bluetooth 5.1
Waterproof	Waterproof IP67
Tiempo de Carga	2 - 3 Horas
Capacidad de Batería	170 mAh
Correa	Silicona
Tamaño	42.0 * 36.0 * 10,25 mm
Carga	Carga Magnética
Pantalla Touch	Full Screen Touch
Paquete	SmartWatch + Cargador + Manual de Instrucciones

Visítanos en www.lhotsestore.cl

Si posee más dudas contactar a ayuda@melollevo.cl o al +56 2 325 977 46

Soy un manual de papel reciclado 



TW58

SMARTWATCH



MANUAL DE INSTRUCCIONES

PLATAFORMAS

iOS 8.5 y superior.
Android 4.4 y superior.
Bluetooth 5.0 y superior.

DETALLES DEL PRODUCTO



FUNCIONES

Tiempo: la hora, la fecha y la energía restante se muestran en la pantalla del reloj. (Una vez que la banda inteligente está conectada al dispositivo, la hora se sincronizará con la hora del dispositivo. La hora no se puede configurar en la banda inteligente).

Frecuencia cardíaca: haga clic para medir su frecuencia cardíaca actual en la interfaz de frecuencia cardíaca, el resultado se mostrará después. Más detalles y datos se registran y sincronizan en la aplicación.

Presión arterial: haga clic para medir su presión arterial actual en la interfaz de presión arterial, el resultado se mostrará después. Más detalles y datos se registran y sincronizan en la aplicación.

Presión arterial: haga clic para medir su presión arterial actual en la interfaz de presión arterial, el resultado se mostrará después. Más detalles y datos se registran y sincronizan en la aplicación.

Temperatura corporal: haga clic para comenzar a medir la temperatura corporal actual. Una vez que la medición es exitosa, se muestra el resultado de la medición y se puede ver en la aplicación simultáneamente.

Prueba de inmunidad: haga clic para comenzar a medir la situación de inmunidad actual. Una vez que la medición es exitosa, se muestra el resultado de la medición y se puede ver en la aplicación simultáneamente.

Deporte: Eliga una función deportiva, haga clic para ingresar, iniciar / pausar, registrar el tiempo de ejercicio, kilómetros y generar calorías.

Cronómetro: haga clic para ingresar a la función de cronómetro, puede iniciar / pausar / finalizar la operación, deslizar hacia la derecha para salir.

Interfaz del sueño: el brazalete registra y muestra la duración total de su sueño, así como la duración de tu sueño profundo y sueño ligero. Se puede ver un análisis de datos más detallado en la aplicación simultáneamente.

Apague: haga clic para entrar para cerrar el brazalete.

Control musical: después de conectarse con el dispositivo, la pulsera inteligente puede controlar el reproductor de música. Mantenga presionado para ingresar al panel de control de música, play / pause, canción anterior y canción siguiente.

Notificaciones: active la notificación en la aplicación, la notificación se mostrará en el brazalete inteligente donde se reciban notificaciones de la aplicación, entrantes y mensajes.

Encuentre el teléfono: cuando el brazalete esté conectado a la aplicación, haga clic para ir a buscar el teléfono y el teléfono sonará más tarde.

Configuración: incluye Bluetooth, modo de luz larga, ajuste de brillo, modo de no molestar, información del dispositivo, pantalla de encendido, linterna.

Otras características: recordatorio de carga, recordatorio sedentario, recordatorio de llamada, recordatorio de alarma, foto de sacudida, recordatorio de actualización, protector de pantalla, recordatorio de conexión.

MODOS



Funciones
Deportivas



Notificación
Mensajes



Medición
Salud



Monitoreo
Sueño



Temperatura
Corporal