

INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO

ADHESIVO ESPEJO RETROVISOR

ADHESIVO FIJADOR PROFESIONAL



CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo de dos componentes que une permanentemente las pastillas del espejo al parabrisas.
- Alcanza resistencia de fijación en segundos, y resistencia de montaje a la superficie en 30 minutos.
- No contiene solventes que afectan la capa de ozono, aprobado OEM.
- No está diseñado para pastillas plásticas.

BENEFICIOS

- Curado rápido
- Especificado para equipo original OEM.
- No se debilita por el sol o la humedad.

INSTRUCCIONES DE USO


Lea las instrucciones antes de comenzar la reparación. Las reparaciones pueden hacerse idealmente a temperaturas de 10 °C a 24 °C (50 a 75°F). Reparaciones hechas a menos temperatura pueden tomar más tiempo de curado.

1. Quite la pastilla de montaje del soporte del espejo.
2. Por la parte externa del parabrisas marque el lugar donde la pastilla estaba pegada con un marcador o crayón.
3. Quite el adhesivo anterior del retrovisor y de la pastilla con una navaja (tenga cuidado de no rayar la pastilla con el filo de la navaja).
4. Utilizando una lija fina, póngala en una superficie plana y suavemente lije la superficie de la pastilla en movimientos circulares. Limpie el parabrisas y la pastilla con alcohol.
5. Apriete la ampolla del activador entre los dedos sobre la cubierta de papel hasta que la ampolla se rompa. Quite la cubierta de papel y suavemente apriete la ampolla hasta que el activador salga por la punta afelpada.
6. Aplique el activador al parabrisas donde está marcado con el crayón. Use movimiento circular y asegúrese que el activador cubre más del área marcada por lo menos 1 pulgada. Permita que el activador seque por lo menos 2 minutos. **NO TOQUE** el cristal una vez que el activador haya sido aplicado.
7. Corte la tapa del tubo del adhesivo. Aplique una gota en el centro de la pastilla (Recuerde que no es mejor aplicar más).
8. Ponga inmediatamente la pastilla en el parabrisas, asegurándose que esté en la posición correcta (normalmente la parte redonda hacia arriba). Sostenga firmemente contra el parabrisas por lo menos durante un minuto. No mueva la pastilla en éste momento. Permita que fije al menos por 30 minutos.
9. Monte el soporte del espejo en la pastilla. Limpie la marca hecha por fuera del parabrisas con alcohol.
10. Limpie el exceso de adhesivo con un trapo.
11. El adhesivo sin curar, puede ser limpiado con un trapo impregnado con alcohol.
12. Limpie sus manos con Fast Orange® Permatex®.



Información de Catálogo

22-22-LP Blister -Adhesivo 0.3 ml
-Activador 0.6 ml



La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLY MEX S. DE R. L. DE C.V. y sus distribuidores no pueden asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro control, por lo tanto no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa.

Informes: Av. del Marqués No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana. El Marqués, Querétaro, C.P. 76246
Tel. Ventas: (55) 5089-2870, D.F. y Área Metropolitana: 01(55) 50-89-2876
soporte.tecnico@itwpolymex.com www.itwpolymex.com

INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO

ADHESIVO ESPEJO RETROVISOR

ADHESIVO FIJADOR PROFESIONAL



Permatex[®]

PROPIEDADES

Tipo Químico	Ester de Metacrilato
Apariencia	Adhesivo ambar
	Activador azul-verdoso
Olor:	Característico e irritante
Punto inicial e intervalo de ebullición (°C):	> 148 °C
Punto de inflamación (°C):	> 93 °C
Densidad relativa:	1.09
Solubilidad (agua):	Parcial

PRECAUCIONES

Este producto no está recomendado para uso con oxígeno puro y/o sistemas ricos en oxígeno, y no se debe elegir como un sellador para cloro u otros materiales oxidantes fuertes. Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 82°F). A menos que se indique lo contrario en la etiqueta.

Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original.
NO LO DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLY MEX S. DE R. L. DE C.V. y sus distribuidores no pueden asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro control, por lo tanto no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa.

Informes: Av. del Marqués No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana. El Marqués, Querétaro, C.P. 76246
Tel. Ventas: (55) 5089-2870, D.F. y Área Metropolitana: 01(55) 50-89-2876.
soporte.tecnico@itwpolymex.com www.itwpolymex.com