

Nos fiches produits



INFORMATION

NETTOYANT CELLULE POUR ELECTROLYSEUR

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Nettoyage des cellules de l'électrolyseur

1. Arrêtez la pompe, le filtre et l'électrolyseur au sel.
2. Retirer la cellule de l'électrolyseur de sel.
3. Pour de meilleurs résultats, laver ou laver la cellule à l'eau chaude propre.
4. Immerger complètement la cellule dans un récipient en plastique propre contenant du nettoyant pour cellules salines.
5. Laisser agir pendant 10 à 15 minutes ou jusqu'à ce que la cellule semble propre.
6. Rincer soigneusement à l'eau douce et remonter l'électrolyseur.
7. Le nettoyant pour cellules salines peut être réutilisé, mais pour obtenir les meilleurs résultats en cas d'entartrage important, il est préférable d'utiliser une nouvelle solution.
recommandé.



PRENDRE ÉGALEMENT EN CONSIDÉRATION...

Si vous utilisez votre système dans une région où l'eau est dure, nous vous recommandons d'utiliser No More Scale en conjonction avec Salt Cell Cleaner.

Ce produit est acide. Veuillez à lire l'étiquette du produit et à porter l'équipement de protection individuelle (EPI) recommandé.