

1	2	3	4	5	6	7	8
Ítem:	Descripción:	Cant.:					
1	Base	x1					
2	Patines	x5					
3	Pistón de Gas	x1					
4	Aro Apoyapies	x1					
5	Mecanismo	x1					
6	Barra del respaldo	x1					
7	Asiento PU	x1					
8	Respaldo PU	x1					
9	Conector del respaldo	x1					



# Silla de Laboratorio LAB-Tulip Aro Nylon y Patines

COD: LABTL PBB01111 / INSTRUCCIONES DE ARMADO

**PASO 1:**  
Inserte los cinco patines en la base.

**PASO 2:**  
Inserte el pistón en la base.

**PASO 3:**  
Inserte el aro apoyapies en el pistón.

**PASO 4:**  
Fije la barra del respaldo 6 al mecanismo 5 mediante perno F.

**PASO 7:**  
Monte el asiento con el respaldo y mecanismo en el pistón.

**PASO 5:**  
Fije el mecanismo 5 al asiento 7, utilizando la llave A, las golillas de goma D, las golillas planas C y los pernos E.

**PASO 6:**  
Fije el respaldo 8 utilizando la llave A, el conector 9, los pernos B y dos golillas de goma D.

Ítem:	Descripción:	Cant.:
A	Llave Allen	x1
B	Pernos M6 X 45 mm	x2
C	Golilla plana Ø 6 mm	x4
D	Golilla de goma	x4
E	Pernos M6 x 25 mm	x4
F	Perno M8 x 25 mm	x1

**MODELO:** Silla de Laboratorio LAB-Tulip Aro Nylon y Patines  
**CÓDIGO:** LABTL PBB01111