

Handleiding vervangen HPA lampen bij een SunMobile HB 871 en HB 875

Zorg dat de lampen afgekoeld zijn en de stekker uit het stopcontact is verwijderd

Stap 1: Het is bij deze SunMobile het gemakkelijkst deze uit te klappen en neer te leggen op twee stoelen zoals aangegeven op de foto, verwijder de verdiepte schroeven rond de glasplaten zodat de schaal zich deelt. De delen blijven met elkaar verbonden d.m.v. de bedrading.



Let op ! De glasplaat is speciaal filterglas gebruikt het apparaat nooit zonder deze glasplaat

U kunt de glasplaat schoonmaken met een normale glasreiniger

Stap 2: Wanneer zoals bovenstaande afbeelding is geopend kunt u de aluminium reflector verwijderen door de kunststof nokjes los te maken. De reflector draaid u nu voorzichtig om zodat u de lamp kunt zien.

Stap 3: pak de lamp vast met duim en wijsvinger de druk de lamp aan een zijde de lampvoet in. De zijde die u niet de lampvoet in drukt komt nu los en kunt u uit de lampvoet halen



Stap 4: het plaatsen van de nieuwe lamp is hetzelfde in omgekeerde volgorde.

U kunt het beste de lamp aan het samengeknepen deel vasthouden.

Plaats het uiteinde van de lamp (het kommetje) op het puntje in een van de lampvoetjes , druk de lamp iets verder de lampvoet in zodat u de andere zijde op het puntje van de andere lampvoet kunt plaatsen.

Stap 5: Om de lampen te kunnen testen moet u eerst de glasplaat terugplaatsen en het apparaat in de normale gebruikspositie zetten.

HPALAMPEN.NL

Alternatief vof, van der Valk Boumanweg 184, 2352 JE, Leiderdorp
071 5820623 - www.alternatief.com - info@alternatief.com