



BEDIENHINWEISE



Modell **T1**




immuneo

WICHTIGE HINWEISE

Sie haben einen immuneo Gesundheitstracker mit vielfältigen Funktionen erworben. Einige Funktionen erfordern die Installation der App auf Ihrem Smartphone: Der integrierte Pulsmesser inkl. Anzeige für Blutdruck und Blutsauerstoff dient der Information und ist kein Medizinprodukt!

WICHTIG: VERBINDEN SIE DIE UHR NICHT DIREKT ÜBER DAS BLUETOOTH-MENÜ IHRES SMARTPHONES. DIE VERBINDUNG MUSS ÜBER DIE APP HERGESTELLT WERDEN.

 Ihr immuneo-Gerät ist wassergeschützt nach Norm IP67 („Kurzzeitiges Untertauchen“): Geeignet für Duschen, Händewaschen, Regenwetter und geschützt gegen Schweiß. Es gelten folgende Einschränkungen:

- max. 30 Minuten Untertauchen
- max. 1 Meter Wassertiefe
- max. 42°C heißes Wasser (d.h. auch kein Wasserdampf)
- kein Salzwasser

INBETRIEBNAHME

LADEN SIE DEN IMMUNEO-TRACKER ZUERST
VOLLSTÄNDIG AUF UND SCHALTEN SIE DIESE
DANN EIN!


Scannen Sie den QR-Code oder öffnen Sie auf
Ihrem Smartphone die Webadresse:

immuneo.de/app



VERBINDUNG HERSTELLEN

STELLEN SIE SICHER, DASS AUF IHREM SMARTPHONE BLUETOOTH, INTERNET UND STANDORT (GPS) AKTIVIVIERT SIND, BEVOR SIE DIE APP STARTEN!

 Die Uhr zeigt zuerst eine falsche Uhrzeit an, diese wird automatisch von der App eingestellt, wenn diese erfolgreich verbunden ist

Bitte folgen Sie den Anweisungen in der App und verbinden Sie AUS DER APP HERAUS das Smartphone mit der Uhr.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird auf der Uhr die korrekte Uhrzeit angezeigt.

Die Aufgabe der App ist es, die Daten aus der Uhr auszulesen, zu speichern und zu verarbeiten. Außerdem ist die App dafür verantwortlich Benachrichtigungen (z.B. WhatsApp, Anrufe, SMS) vom Smartphone auszulesen und an die Uhr weiterzuleiten.

⚡ Bitte stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Smartphone Bluetooth aktiviert ist. Verbinden Sie das Armband **NICHT** direkt mit Ihrem Telefon. Etwaige Verbindungen / Koppelungen sind vor der Installation zu entfernen.

⚡ Die Uhr kann immer nur mit einer App gleichzeitig verbunden sein! Eine bereits verbundene Uhr kann nicht mit einer auf einem anderen Gerät installierten App verbunden werden!

⚡ Die App kann nur auf Endgeräten mit den Betriebssystemen Android 5.1 oder höher bzw. iOS 8.3 oder höher installiert werden.

⚡ Für das vollständige Funktionieren der App bzw. der smarten Funktionen auf der Uhr müssen die angeforderten Berechtigungen erteilt werden!

TRAGEHINWEISE

PULS: Für eine korrekte Pulsmessung ist es notwendig, das Armband straff zu tragen und ca. 2cm vom Handgelenksknochen („Ulna“) entfernt. Zur Pulsmessung werden die obersten 3-4mm der Haut mittels Medizinsensor gemessen: Starke Körperbehaarung, Schmutz am Sensor oder auf der



Haut oder auch Tattoos können die Messergebnisse beeinflussen.

BLUTDRUCK: Die Ermittlung des Blutdrucks dient nur zu Informationszwecken und kann eine Messung mittels Blutdruckmanschette nicht ersetzen. Während der Messung halten Sie die Hand bitte flach.

SCHRITZÄHLER: Der Schrittzähler wird automatisch um Mitternacht auf 0 zurückgesetzt. Daten von vorherigen Tagen werden automatisch mit der App synchronisiert und sind dort dauerhaft abrufbar.

ONLINE WEITERLESEN

Erweiterte Anleitung herunterladen:

immuneo.de/anleitung



FRAGEN? Den Support von immuneo erreichen Sie unter immuneo.de/support