

Hydrate Jpgrade

Manual de Usuario

For other languages see pettadore.com/pages/manuals

Lea este manual detenidamente antes de usarlo. Guarde el manual en un lugar seguro para futuras consultas.

PETTADORE

01 / Información


- 1. Lea atentamente el manual antes de usar el aparato.
- Los niños no pueden utilizar el aparato a menos que lo hagan bajo la supervisión de ur adulto.
- 3. No mire directamente a la lámpara UVC ni la toque mientras se esté esterilizando el aparato.
- 4. Para limpiar la fuente o el depósito, deberá desconectar la alimentación eléctrica y extraer el elemento calefactor

- 5. Al cabo de cierto tiempo, es posible que aparezcan sedimentos calcáreos en la varilla calefactora, pero es normal.
- 6. El elemento calefactor no calienta el agua a más de 28 °C
- La luz UVC ultravioleta no traspasa el plástico ni la ropa, por lo que la fuente de luz visible que emite el tubo UV no causa ningún daño.
- 8. Después de un tiempo prolongado de uso es normal que amarillee el interior de la fuente.

02 / Conozca su Hydrate Upgrade



Panel de control



Módulo de calentamiento

For other languages see pettadore.com/pages/manuals

03 / Uso

 Abra la tapa del depósito y conecte el cable a la toma prevista para ello. Vuelva a poner la tapa y co loque el regulador por encima del borde del depósito.



2. Conecte el cable de red al adaptador.



For other languages see pettadore.com/pages/manuals

04/ Especificaciones

Modelo: FS030

Potencia de entrada: DC 12 V 2 A

Peso: 105 g

Medio de esterilización: UVC Dimensiones: 99x35x28 mm Calentamiento: hasta 28C°

Fuente compatible: Hydrate Comapct,

Hydrate Ultra

Incluye: 1x unidad de calefacción y esterilización, 1x 12 V 2 A Adaptador de

Pettadore, Vasteland 78 unit A2.14 3011BN Rotterdam, Los países bajos

Pettadore.com

Made in China









