

DETEGRAL



Líquido color azul que actúa como bactericida y algicida, teniendo como característica principal la eliminación de algas que sean resistentes al Cloro. Debido a lo cual no sustituye al Cloro, sino que complementa su acción.

Está comprobado que usar **DETEGRAL LÍQUIDO** disminuye el trabajo de limpieza, prolongando la vida de las tuberías y de los equipos. El uso de **DETEGRAL LÍQUIDO** en el agua de la piscina, ahorrará el consumo de Cloro.

Características y beneficios

Producto de fácil manejo y aplicación, rendidor y económico.

Aplicaciones

DETEGRAL LÍQUIDO se ha desarrollado especialmente para lavar y desinfectar la piscina y áreas e instalaciones aledañas a ésta, como son: baños, regaderas, andadores, cenefas, paredes, rejillas perimetrales, bolsas filtrantes, filtros de cartucho, filtros de arena sílica, etcétera.

Por la humedad continua que se presenta en estas instalaciones, son muy propensas a desarrollar gérmenes y microorganismos generadores de enfermedades, que se pueden evitar manteniendo higiene en vestidores, regaderas y sanitarios entre otros.

Instrucciones de uso

Consulte la forma de aplicación de acuerdo al área en la que se vaya a aplicar.

Para su uso en cenefas, desnatadores, andadores, rejillas perimetrales, superficie de la piscina, baños, etcétera; se debe preparar una dilución de 1 parte de **DETEGRAL LÍQUIDO** por tres partes de agua.

- ▶ Desnatadores y cenefas: Es más sencillo aplicarlo con alguna esponja o fibra suave de tal manera que ayude a retirar todas las impurezas y manchas incrustadas.
- ▶ Andadores y rejillas perimetrales: Lo más práctico es usar un cepillo de cerdas de nylon; tallar las superficies y enjuagar hasta retirar toda la espuma.
- ▶ Piscinas y baños: Aplique directamente sobre la superficie de la piscina cuando se vacía y en pisos y paredes de baños, sanitarios, etcétera. Usar un cepillo de cerdas de nylon; tallar las superficies y enjuagar hasta retirar toda la espuma.
- ▶ Filtros de cartucho: En un recipiente limpio coloque los cartuchos y dependiendo del grado de suciedad aplique **DETEGRAL LÍQUIDO**. Para cartuchos muy sucios use **DETEGRAL LÍQUIDO** directamente sin diluciones y para cartuchos moderadamente sucios puede preparar una solución de 1 parte de **DETEGRAL LÍQUIDO** por dos partes de agua. Sumerja los cartuchos durante 30 minutos y después enjuague con agua sin tallar.

DETEGRAL

- ▶ Filtros de arena sílica: Abra la tapa del filtro y agregue 500 ml (16.9 oz fl) de **DETEGRAL LÍQUIDO** al medio filtrante, trate de remover la arena con algún objeto largo y deje reposar durante 30 minutos, posteriormente tape el filtro y enjuague a contracorriente (retro-lavado) hasta que el agua salga totalmente clara por el vaso de observación, deje aproximadamente 10 minutos en posición de enjuague para el reacomodo de la arena y finalmente ponga las válvulas en posición de filtración.

Precauciones

- ▶ No se deje al alcance de los niños, este producto es TÓXICO.
- ▶ El producto no debe ingerirse, en caso contrario NO provoque el vómito, beba gran cantidad de agua.
- ▶ Evite el contacto con los ojos y la piel ya que puede causar irritación, en caso contrario, enjuague con abundante agua.
- ▶ Evite la inhalación, en caso contrario respire en un lugar ventilado.
- ▶ En caso de persistir alguna molestia consulte al médico.
- ▶ Mantenga el envase bien cerrado, para evitar la humedad y degradación del producto.
- ▶ Este producto no debe mezclarse con ningún otro ya que puede alterar su funcionamiento.
- ▶ Lea las hojas de seguridad y las instrucciones de la etiqueta, antes de hacer uso del producto.

DETEGRAL

Especificaciones

Apariencia	Líquido de color azul
Olor	Característico
pH directo	7 - 8
Solubilidad	100% soluble en agua
Densidad	0.9 g / ml mínimo

Presentaciones

- ▶ Envase de 5 L (1.32 gal)
- ▶ Envase de 20 L (5.28 gal)

ELABORADA POR

Comité Técnico y Comité de Seguridad e Higiene Industrial
Fecha de elaboración: 2 de mayo de 2013
Revisión 01: 29 de junio del 2016

Spin Grupo
Av. Alta tensión No. 98, local 15,
Col. Molino de Rosas C.P. 01470,
Álvaro Obregón, México D.F.
Tel 52+ (55) 5660 9298