

# Kiilto Pro Sanitary Silicone



Luktfrött, neutralt silikon med fungicid för rörelsefogar och tätning. Silikonets färger matchar Kiilto Saumalaastis färger. Även för utomhusbruk. Inte lämpligt för inglasning.



- termiskt motstånd +120 °C
- innehåller antifungicid
- lågdoftande
- kan inte övermålas
- för inomhus- och utomhusbruk

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kiilto Pro Sanitetssilikon är en enkomponent neutral silikon. Uppfyller kraven enligt EN 15651-3:2012. Inte för akvarier eller natursten, t.ex marmor. Montering av spegel eller toalettstol rekommenderar vi Kiilto Masa. Vid installation av små plattor och högre värmemotstånd krävs (+150 °C), kan grå silikon användas.

## BRUKSANVISNING

Ytan som ska fogas ska vara fri från damm och fett. Bottningslist kan användas som bottenfyllning.

Skruva av korken på munstycket. Skär av konen på patronen. Skruva fast munstycket och skär av den till önskad storlek. Applicera tätningsmassan i fogen och släta omedelbart till med en fogpinne. Efter användning låt munstycke vara kvar på plats och stäng patronen med korken ordentligt. För enklare rengöring, använd maskeringstejp på båda sidor av fogen. Avlägsna maskeringstejpen direkt efter fogningen.

Vid förnyelse av silikonfogar ska den gamla silikonerna skäras bort. Ta bort eventuella mögelfläckar med t.ex. Kiilto Kodin Klorite enligt instruktion.

## YTTERLIGARE INFORMATION

Rådande arbetsförhållanden såsom rumstemperaturen samt underlagets temperatur, material och fuktighet samt mängden lim som appliceras påverkar skinnbildnings- och torktiden avsevärt.

Wissa färger, rengöringsmedel samt lösningsmedel innehåller kemikalier som kan missfärga silikonerna i direkt kontakt med silikon eller förångad i luften. Liknande föreningar kan också frigöras från vissa träslag (inklusive värmebehandlad radiata Pine) och acetoxy silikonerna (så kallade ättiksilikonerna).

Wissa plaster och gummi innehåller mjukgörare som kan reagera med silikonerna. Vid osäkerhet rekommenderar vi en provfogning före avjämning användning. När underlaget är kakelfärg använd

TORKTID	ca. 2 mm per 24 tim och ca. 10 mm per vecka
HÄRDHET	Shore A 20
ARBETSFÖRHÅLLANDEN	Optimal temperatur +18–20 °C, kritiskt temperaturspann +5–40 °C
VÄRMEBESTÄNDIGHET, TORR	-40 - +120 °C, grå +150 °C
SKINNBILDNINGSTID	5-20 min 20 °C, 50 % RF)
ÅTGÅNG	5 x 5 mm fog, ca 12 lpm/patron
DENSITET/SPECIFIK VIKT	ca 1,0 kg/ dm <sup>3</sup>
TYP/BINDEMEDEL	Fukthärdande neutral silikon polymer
FÄRGER	finns i många färger
FÖRVARING	Förvaras torrt och svalt, under 25 °C, i en väl tillsluten originalförpackning. Bäst före datum: se förpackning.



ättiksyrabaserad Kiilto Pro Silicone E Sanitary Silicone.

Silikonfogarnas livslängd är begränsad. Den påverkas av rummets användning, rengöring samt ventilation. Kontrollera silikonfogens kvalitet regelbundet och byt vid behov.

Kiilto Pro Sanitary Silicone har god vidhäftning mot olika material (ex. kakel, klinker, glas samt olika möbelmaterial). Provfogning rekommenderas för att säkra god vidhäftning. För transparenta plaster (PC, PMMA) rekommenderar vi transparent silikon.

Fogning i samma utrymme, se till att alla silikonpatroner har samma batchnummer.

Färgerna på Kiilto Pro Sanitary Silicone har tonats i ett neutralt ljus för att matcha färgerna på Kiilto Pro Tile grout. Ljus i olika ljuskällor är olika. Belysningen som används i utrymmet påverkar hur färgen på silikonerna upplevs.

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och vår praktiska kunskap. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren noggrant har läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna om sådana finns.

#### **MILJÖ OCH SÄKERHET**

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om destruktion av produkt och förpackning finns på [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com)