



Justeringer

- 1) Tryk start til alkometeret viser antallet af test og derefter

ALCO

- 2) Hold mode-knappen inde i fem sekunder, indtil der står

MODE

- 3) Tryk på start for at justere alkometeret, der er to muligheder

- a) Vil du justere lyden, så skal du trykke på mode-knappen igen, således at der i displayet står

BEEP

Tryk herefter på start-knappen for at justere lyden eller

- b) Vil du justere blæsetiden, så skal du trykke på mode-knappen, således at der i displayet står

BLÅE

Tryk herefter på start-knappen for at justere blæsetiden. Du kan vælge mellem standard, user og low.

Kontaktoplysninger

ALKOtest
sikkerhed og præcision

CVR: 41 56 95 65
mail: info@alkotest.dk
tlf. nr. 27 79 69 46
www.alkotest.dk



Brugervejledning

ALKOtest
PRO

Alkometer med professionel brændselscelle til professionelt og privat brug



ALKOtest
når du vil være sikkert

Introduktion

ALKOtest PRO er udstyret med en professionel brændselscelle, der sikrer en høj grad af præcision.

Æsken indeholder:

- Alkometer
- To AA batterier
- Seks mundstykker
- Etui til alkometeret
- Brugervejledning

Information

Vent gerne 20 minutter, efter at du har indtaget alkohol, inden at du blæser ind i alkometeret for at opnå det mest præcise resultat.

Alkometeret kan ikke tåle vand.

Vær opmærksom på, at der ikke må komme røg ind i alkometeret.

Blæs ikke MEGET hårdt, da spyt kan skade sensoren i alkometeret.

Alkometeret kan ikke fungere ved høje temperaturer eller ved høj luftfugtighed.

Vi anbefaler, at du ikke kører bil, når du har indtaget alkohol.

- 2) Tryk på start igen, og en nedtælling begynder.

Efter nedtællingen vises tre streger i displayets venstre side, ligesom teksten "start" blinker.

Du skal nu blæse ind i mundstykket i fem sekunder.

Alkometeret analyserer dernæst din udåndingsluft, hvorefter resultatet kan ses i displayet.



Tekniske specifikationer

Måleområde	0,00 - 5,00 ‰
Præcision	+/- 0,05 ‰ ved 1 promille
Opvarmningstid	ca. 15 sekunder
Sensor	Professionel brændselscelle
Batteri	To AA-batterier
Batteriets levetid	1500 test
Dimensioner	58mm x 123mm x 24mm
Vægt	131 g. inkl. batterier
Funktionstemperatur	5-40°
Kalibrering	Efter 1 år eller 500 test

Inden brug

Indsæt de to vedlagte batterier i alkometeret.

Indsæt mundstykket i alkometerets venstre indgang, når alkometerets forside vender mod dig.

Trin for trin

- 1) Tryk på start. Det samlede antal test gennemført viser sig på displayet, og dernæst

ALCO

Fejlmeddelelser



Lavt batteri	BAL
Intet blæs registreret	OUT
Udenfor anbefalet temperatur	OUTC
Blæs utilstrækkeligt	FLC