

## Desbloqueo de control

Para desbloquear o bloquear el control mantenga presionados los botones + y - (**B**) al mismo tiempo por 5 segundos.

## Visualización de la pantalla

El congelador tiene una pantalla LED que indica de dos formas la visualización de temperatura en la que el congelador está trabajando.

- **Visualización continua:** Mantener presionados los botones de - (**B**) y **Fast Freeze (A)** al mismo tiempo durante 3 a 5 segundos, y cuando la pantalla muestre todos los LED, soltar los botones y la pantalla entrará en visualización continua.

- **Visualización pausada:** Mantener presionados los botones de - (**B**) y **Fast Freeze (A)** al mismo tiempo durante 3 a 5 segundos, cuando la pantalla se apague, soltar los botones y la pantalla entrará en visualización pausada.

