



Dans la boîte		Outils nécessaires	CONSIGNES DE SÉCURITÉ: Lisez attentivement ces instructions avant d'installer et d'utiliser le bloc d'alimentation externe et conservez ce guide pour référence ultérieure. <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez la compatibilité avec votre actionneur de vanne de radiateur thermique (TRV) associé avant l'installation. • Assurez-vous qu'il y a un espace d'au moins 25,4 mm (1 pouce) entre l'alimentation externe et le radiateur, le tuyauterie et le boîtier du radiateur existant. • Suivez tous les codes et réglementations applicables dans la municipalité où ce produit est installé. Salus décline toute responsabilité pour les dommages causés par le non-respect de ces instructions.
<p>Bloc d'alimentation externe pour Mini TRV (batterie incluse)</p>	<p>Guide d'installation / démarrage rapide</p>	<p>2mm Clé hexagonale</p>	

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

<p>1. Retirez l'alimentation externe de la boîte (vue éclatée).</p>	<p>2. Retirez la porte du compartiment des piles TRV et 2 piles AA de la boîte TRV.</p>	<p>3. Faites glisser la porte de contact de la batterie hors du boîtier d'alimentation externe.</p>
<p>4. Insérez la porte de contact de la batterie dans le boîtier du TRV, enclenchez-la en place.</p>	<p>5. Faites glisser l'alimentation sur le TRV jusqu'à ce que les clips s'enclenchent.</p>	<p>6. Positionnez l'assemblage à 1 pouce de tout obstacle.</p>

ENLEVER ET REMPLACER LA PILE :

<p>1. Dévissez le couvercle du compartiment des piles avec une clé hexagonale de 2 mm et mettez-le de côté.</p>	<p>2. Retirez la batterie du boîtier du bloc d'alimentation.</p>	<p>3. Insérez une nouvelle pile (type ER34615 uniquement) en respectant la polarité.</p>
<p>4. Remettez le couvercle du compartiment des piles en place et serrez la vis hexagonale.</p>	<p>La batterie de remplacement DOIT être type ER34615 disponible de plusieurs détaillants en ligne. Observez la polarité de la batterie.</p>	<p>Mise en garde! Ne court-circuitez pas bornes de batterie. Éliminez la batterie de manière responsable</p>

FCC STATEMENTS

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC AND INDUSTRY CANADA

RF Radiation Exposure statement: This equipment complies with FCC and Industry Canada RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the antenna and all persons.

INDUSTRY CANADA

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

GARANTIE SALUS

SALUS North America Inc. (« Salus ») garantie que pour une période de cinq (5) ans (« Période de garantie ») à partir de la date d'achat par le client (« Client »), cet appareil, à l'exclusion des piles (« Produit »), sera exempt de tout défaut de matériau ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et de services, en conformité avec les instructions fournies. Pendant la Période de garantie, Salus réparera ou remplacera, selon sa décision, sans frais par rapport à l'appareil, tout Produit défectueux. Tout appareil remplacé et/ou réparé sera garanti pour le restant de la Période de garantie originale ou pour quatre-vingt-dix (90) jours, la période la plus longue étant retenue.

Cette garantie ne couvre pas les frais de démontage ou de réinstallation. Cette garantie ne s'applique pas si un Produit (i) a été modifié, réparé ou altéré par quelqu'un d'autre qu'un employé de Salus ou qu'un représentant autorisé par Salus, (ii) n'a pas été entretenu en conformité avec les instructions de manipulation et de fonctionnement fournies par Salus ou (iii) a été sujet à des conditions physiques ou électriques inhabituelles, à une mauvaise utilisation, à de l'abus, à de la négligence ou à un accident.

Cette garantie constitue la seule garantie expresse que Salus offre pour le Produit. Toutes les garanties implicites, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, sont limitées à la Période de garantie ou à la plus courte période permise par la loi.

SALUS NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE D'AUCUNE PERTE OU DOMMAGE D'AUCUNE SORTE, Y COMPRIS DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, ACCIDENTEL OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, D'UNE VIOLATION DE TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, OU DE TOUTE AUTRE DÉFAILLANCE DE CE PRODUIT. Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs ou la limitation de la durée de la garantie implicite sur la qualité marchande ou sur l'adéquation. Par conséquent, ces exclusions ou limitations peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Aucune information ou aucun avis, oral ou écrit, donnés par Salus ou par un représentant autorisé par Salus ne peut modifier ou prolonger la portée de cette garantie. Si une des modalités s'avérait illégale ou non exécutoire, la légalité et la force exécutoire des autres modalités ne seraient pas affectées ou amoindries.

Le recours unique et exclusif du client, en vertu de la présente garantie limitée, est la réparation du Produit ou son remplacement, tel que décrit dans la présente garantie. Si un Produit couvert par la présente garantie est défectueux, le client peut :

- contacter le fournisseur (« Vendeur ») à qui le Client a acheté le Produit pour obtenir un produit équivalent en remplacement après que le Vendeur a jugé que le Produit est défectueux et que le Client est éligible au remplacement ou,
- contacter le Service à la clientèle de Salus au support@salusinc.com pour déterminer si l'appareil est éligible à un remplacement. Si un remplacement est autorisé par la garantie et a été expédié avant le retour de l'appareil sous garantie, une carte de crédit est requise, et une retenue peut être appliquée sur la carte de crédit du Client pour la valeur du remplacement jusqu'à ce que l'appareil retourné soit vérifié et jugé éligible à un remplacement, auquel cas la carte de crédit du Client ne sera pas débitée.

Cette garantie vous confère des droits légaux précis; vous pourriez également avoir d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Pour toute question concernant cette garantie, veuillez écrire à Salus à l'adresse suivante :

SALUS North America, Inc.
850 Main Street
Redwood City, CA 9

Pour le support technique :

☎ 1-855-557-2587

✉ support@salusinc.com

Copyright © SALUS North America, Inc 2019

SMC-QG-ATVA408-FR-202001v2