

STERIL KÄSIDESIAUTOMAATIN KÄYTTÖOHJEET

Automaatti avataan mustalla avaimella painamalla kevyesti alaspäin. Säilytyspaikan avaimelle löydät automaatin vasemmasta kyljestä.



1)

2)

Avatun kannen alla on käsidesisäiliö ja patterikotelo. Poista patterikotelon päältä harmaa kansi liu'uttamalla ja lisää neljä **paljon energiaa vaativan laitteen C-paristoa LR14**, esim. Varta Longlife Power, Energizer Max Plus, GP Ultra Plus. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikoilleen. Mikäli laitteeseen on tilattu verkkovirtajohto paristoja ei tule laittaa paikoilleen. Suosittelemme käyttämään laitteen omaa verkkovirtajohtoa joka on ostettavissa lisävarusteena.

Nosta käsidesisäiliön päällä oleva musta korkki ja täytä säiliö Steril käsidesillä käyttämällä esim. suppiloa apuna. Kuivaa mahdolliset valumat ja roiskeet pois.

Pyri välttämään kaatamasta isoja määriä ohi, säiliön alla on moottori ja piirilevyt jotka saattavat vahingoittua käsidesistä.

3)



4)



Sulje säiliön korkki ja automaatin kansi. Lisää kyltti poistamalla 3m suoja teipin päältä. Asemoi kyltti keskelle ja paina takaa tukien kyltti kiinni.

Automaatin oikeasta kyljestä automaatti laitetaan päälle. Ylin asetus pois päältä, keskimmäisestä (S) ja alimmasta (L) valitaan annosten koko.

5)





Aseta Steril käsidesiautomaatti haluttuun paikkaan ja tarkista toimivuus laittamalla kädet automaatin alle 3-10cm etäisyydelle.

Huomaa, että tämä pitää tehdä pari kolme kertaa, että aine kiertää säiliöstä letkuihin.

Mikäli automaatti ei tähän reagoi eikä edessä vilku valoa tarkista, että patterit ovat oikein ja kunnolla paikoillaan.

Käsidesiautomaatti vilkuttaa edessä vihreätä valoa kun automaatissa on kaikki kunnossa. Punaisen valon vilkkuessa aine säiliöstä on lopussa tai pattereiden varaus on alhainen.

Huomaa, että vähän tai kohtalaisesti energiaa vaativan laitteiden C-paristot (Pirkka, Airam, Duracell Plus Power) eivät toimi laitteessa ollenkaan tai toimivat huonosti. Väärät paristot voivat vahingoittaa tai rikkoa laitteen.

Sumuautomaatissa tulee käyttää vain täysin juoksevaa käsidesiä, ei geeliä.

Tippa-automaatissa voidaan käyttää geelimäistä ja juoksevaa käsidesiä.

Steril käsidesiautomaatin käyttölämpötila on +18-25 °C astetta, laitetta ei tule käyttää tai säilyttää suorassa auringonpaisteessa.

Ongelmatilanteissa saat apua info@steril.fi tai soittamalla 0400477527

Steril käsidesiautomaatissa on 12kk takuu kun automaatissa käytetään Sterilin käsidesiä. Huomaathan, että takuu ei korvaa uutta laitetta jos laitetta käytetään näiden ohjeiden vastaisesti.

Tilaukset info@steril.fi tai soittamalla 0400477527.

