

ZEE LINE

by **MILTON™**

www.zeeline.com



**Contenedor de Drenaje de Aceite
Residual Económico de 8 Galones
Número de Modelo: ZE8DC**

Manual de Uso y Operaciones

Rev: 03/22

Instrucciones para la Bandeja de Drenaje de Aceite de 8 Galones

1. Instrucciones y Especificaciones

Recipiente de polietileno con capacidad de 8 galones sobre cuatro ruedas para movilidad.
Embudo con filtro en tubo de altura regulable. Empuñaduras para vaciado manual.

2. Ensamblaje

NOTA: Los números entre paréntesis refieren a los números de elementos en la figura en la página 3.

1. Conecte el embudo (1) al tubo superior de altura regulable (2) y use la abrazadera (3) para sujetar el tubo superior (2).
2. Inserte el tubo inferior (4) en el tanque de aceite (8) y asegúrelo con un tornillo (5).

3. Operación

Coloque el dispositivo de drenaje de aceite debajo del equipo para que se drene en un elevador. Una vez finalizado el drenaje, baje la bandeja de drenaje antes de retirar el dispositivo de drenaje.

4. Vaciar el Dispositivo de Drenaje de Aceite

Desconecte el embudo (1) y el tubo superior (2), inferior (5) del tanque de aceite (8).

¡ADVERTENCIA! NO contamine el medio ambiente permitiendo descargas descontroladas de aceites residuales.

5. Mantenimiento

Limpie el filtro de la bandeja de drenaje según sea necesario.

NOTA: Tenemos como política mejorar nuestros productos de manera continua. Por lo tanto, reservamos el derecho de cambiar las especificaciones de los datos y las piezas de los componentes sin previo aviso.

IMPORTANTE: No se acepta responsabilidad alguna por el uso incorrecto de este producto.

¿Necesita instrucciones en español? Escanea aquí.



Besoin d'instructions en français? Scannez ici.



**LISTA DE REPUESTOS
PARA:**



<u>Pieza</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Pieza</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>
1	Embudo con Filtro	1	6	Tapón	1
2	Tubo Superior	1	7	Tanque de Drenaje de Aceite	1
3	Abrazadera	1	8	Rueda	4
4	Tubo Inferior	1			
5	Tornillo	1			



Servicio de Ayuda Técnica

Llame al Número Gratuito:

1-800-231-1525

Correo Electrónico:

saleszeeline@miltonindustries.com

Zeeline by Milton™

**4500 W Cortland Street
Chicago, IL 60639**

WWW.ZEELINE.COM