

ROBO-Glove

ユーザーガイド

製品名 : ROBO SHEET WITH MICROFINISH

製品名：ROBO SHEET WITH MICROFINISH

傷害や損害並びに事故を未然に防止するために、本製品をご使用になる前にユーザーガイドを必ずお読みになり、本製品を正しくご使用ください。お読みいただいた後は、このユーザーガイドを大切に保管してください。

- ① 本製品をご使用条件に適しているか、事前に以下の項目をご確認の上ご使用ください。
- ② 本製品をご使用の際は、装着する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- ③ 本製品の装着時には、装着する機器を必ず停止してください。
- ④ 本製品を装着する部分の油分や汚れは事前に拭き取っておいてください。
- ⑤ 本製品と対象機器との十分な接着強度を得るため、シートの貼付け後15分以上経ってからご使用ください。その後、動作確認をおすすめします。
- ⑥ しわやしみ、斑点などが見られる場合がありますが、本製品の品質には問題ありません。
- ⑦ 刃物や尖ったものなどで傷をつけないようご注意ください。
- ⑧ 対象物が高温の場合はご使用をお控えください。
- ⑨ 使用環境、使用条件によって耐久性が異なります。
ご使用にあたっては、必ず実際の使用条件にて確認を行なってください。
- ⑩ ゴムが剥離している場合や、ひび割れや布地が見えるなどの表面の劣化が見られた場合は取り換えてください。
- ⑪ 機器及び対象物の保護及び動作不良などの原因を防ぐため、使用前、使用後には本製品の点検を行い、傷や破れなどが無いことを確認してください。

4. 免責事項

本製品の使用によって生じた直接、間接の損害について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

※ 製品の仕様、デザインなどは予告なく変更させていただく場合がございますのでご了承ください。

5. 保管

品質保持のため、販売時のジッパー付き個装ポリ袋などに入れ、直射日光や高温多湿を避け冷暗な場所で保管してください。