

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV HU OKOS KARSZALAG APP TELEPÍTÉSE:

Szkennelje be a QR-kódot, vagy látogasson el az App Store/Google play áruházaiba, és töltsse le az alkalmazást.

Nyissa meg a telefon kamera alkalmazását, és irányítsa a QR-kódra! Kattintson a linkre az alkalmazás letöltéséhez!



Követelmények:
iOS 9.0+ / Android 5.0+

HOGYAN TÖLTHETI?

A készüléket a szíj belsejében található USB-csatlakozóval lehet tölteni. Vegye le az óraszíjat, és dugja be a csatlakozót közvetlenül egy tápegységbe (nem tartozék) vagy bármely más USB bemenetbe, például a számítógépén.

ALAP FUNKCIÓK

BEKAPCSOLÁS: Az okosóra bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a képernyő alját legalább három másodpercig. Az óra kétszer rezeg, majd felgyullad.

KIKAPCSOLÁS: Nyomja meg az óralap alját, és keresse meg a "Több" gombot. Nyomja meg újra a kijelző alját, amíg meg nem látja a bekapcsológomb logóját.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az óralap alját legalább három másodpercig, és "Kikapcsolás" jelenik meg a képernyőn.

RESET: Nyomja meg az óralap alját, és keresse meg a "Több" gombot. Nyomja meg újra az alját, amíg meg nem jelenik a visszaállítási képernyő. Nyomja meg és tartsa lenyomva az óralap alját legalább három másodpercig, és visszaállítja az órát.**MEGJEGYZÉS:** A képernyő öt másodperc után automatikusan kikapcsol. A visszakapcsoláshoz nyomja meg az óra képernyő alját.


Ha a következő funkcióra szeretne váltani, elég egy rövid nyomást gyakorolni az óra képernyőjének alsó részére.

Ha segítségre van szüksége más funkciókkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az eladóval.

FIGYELMEZTETÉS!

Ne tegye ki az órát hosszú időn keresztül 50 °C feletti túlzott melegnek, páratartalomnak vagy -10 °C alatti hőmérsékletnek.

Az óra használható fröccsenő víz alatt, de nem úszásra, zuhanyozásra stb. készült. A garancia nem terjed ki a vízkárookra. Ha a termék hibás, ne használja a terméket.



A terméket nem szabad válogatatlan hulladékként kidobni, hanem külön gyűjtőhelyre kell küldeni hasznosítás

és újrafeldolgozás céljából.

Készült Kínában