

CARTE D'ENREGISTREMENT DES INSTRUMENTS

Température d'essai	0 °C	1000°C
Indication de l'instrument		

Numéro de série. _____

Calibré par _____ Date _____

Cet instrument a été vérifié ou étalonné par rapport à un ou plusieurs instruments de référence étalonnés par un laboratoire d'étalonnage accrédité UKAS.
EN 60584-1:2013

VEUILLEZ NOTER : En raison des mises à jour régulières du logiciel, veuillez visiter la page de téléchargement sur notre site [Web etilt.com/downloads](http://Web.etilt.com/downloads) pour vous assurer que vous disposez de la dernière version.



SAF-T-LOG® ENREGISTREMENT HACCP THERMOMÈTRE



Fabriqué par

Electronic Temperature Instruments Ltd Worthing ·
West Sussex · BN14 8HQ 01903 202151 ·
sales@etilt.com · etilt.com

Guide de démarrage rapide

Machine Translated by Google

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

- Supprimez les anciennes versions du logiciel Saf-T-Log avant d'installer la nouvelle version (vos fichiers de données ne seront ni supprimés ni perdus).
- Installez le logiciel en suivant les instructions à l'écran AVANT de connecter l'instrument Saf T-Log au PC (voir ci-dessous pour plus d'informations).

LOGICIEL PC POUR CET INSTRUMENT

- Installez le logiciel Saf-T-Log qui peut être téléchargé gratuitement sur etiltd.com/downloads. Pour toute autre question, veuillez contacter notre service technique au 01903 202151 ou technical@etiltd.com Les fichiers du programme seront installés par défaut sur... 'C:'
- \Program Files\ETI Ltd\ Saf-T Log\ (Recommandé). Le bouton « Parcourir » peut être utilisé pour installer à un autre emplacement (utilisateurs avancés). Le bouton "Coût du disque" affichera l'espace sur les disques disponibles et le montant requis.

- La boîte de dialogue d'installation finale donne une dernière opportunité de revenir en arrière et de réviser les paramètres d'installation. Cliquez sur le bouton "Suivant" pour installer le logiciel. Une barre mobile montrera la progression de l'installation.
- Cliquez sur le bouton 'Fermer' pour quitter la procédure d'installation.
- Une icône du logiciel Saf-T-Log sera placée sur le bureau. Les raccourcis Saf-T-Log et Aide seront placés dans 'Démarrer'

'Programmes' - 'ETI Ltd' - Saf-T-Log'.

CRÉATION D'UNE LISTE DE CONTRÔLE

- Ouvrez le logiciel Saf-T-Log en cliquant sur l'icône du bureau.

- Cliquez sur le bouton "Nouvelle liste de contrôle".
- Tapez les noms d'utilisateur.
- Saisissez les éléments [une liste des éléments à mesurer], ajustez les seuils d'alarme si nécessaire et les utilisateurs [une liste du personnel].
- Saisissez toute action corrective facultative [une liste d'actions pouvant être mises en œuvre en cas d'échec de la lecture].

- Ajoutez vos informations personnalisées à la mise en page du rapport dans l'onglet "Formater le rapport". Cliquez sur le bouton Paramètres pour sélectionner le répertoire dans lequel enregistrer les rapports, définir le format de date par défaut, les unités de température et le fuseau horaire.
- Enregistrez la liste de contrôle.
- Connectez un instrument Saf-T-Log au PC via un câble USB et cliquez sur le bouton Envoyer la liste de contrôle à Saf-T-Log. La fenêtre "choisir la liste de contrôle à utiliser" apparaîtra, ce qui vous permettra d'ajouter une ou plusieurs listes de contrôle à envoyer au Saf-T-Log. Pour plus d'informations sur les listes de contrôle multiples, veuillez consulter les instructions complètes.

- La date et l'heure de l'instrument Saf-T-Log seront réglées pour correspondre à la date et à l'heure du PC auquel il est connecté.

ALLUMER/ÉTEINDRE L'APPAREIL

- Allumez l'instrument en appuyant sur le bouton ON/OFF (rétroéclairage).
- Pour éteindre l'instrument, appuyez sur le bouton ON/OFF (rétroéclairage) et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes ou jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

ENREGISTREMENT DES TEMPÉRATURES

- Branchez une sonde thermocouple de type K dans la prise en haut de l'instrument (assurez-vous que le « + » sur la fiche correspond au « + » sur l'instrument).
- Allumez l'instrument en appuyant sur le bouton ON/OFF (rétroéclairage).
- Sélectionnez l'élément à mesurer en appuyant sur les boutons haut () ou bas ().
- La température réelle de la sonde est affichée par les grands chiffres en bas de l'écran. Les limites Hi et Lo sont affichées en haut de l'écran. Si la température se situe dans ces limites, l'icône PASS s'allume. Si ce n'est pas le cas, l'icône FAIL clignote.

- Appuyez sur le bouton REC pour enregistrer l'utilisateur, l'élément, la température, la date et l'heure et l'état PASS/FAIL et (le cas échéant) l'appareil vous demandera de sélectionner une action corrective.

ENREGISTREMENT D'ÉLÉMENTS OUI/

- NON Sélectionnez l'élément OUI/NON à mesurer en appuyant sur les boutons haut () ou bas () (« Oui » ou « Non » s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran.

- Appuyez sur le bouton REC pour afficher 'Oui' ou 'Non' dans les grands chiffres de l'écran. Utilisez le bouton haut () ou bas () pour sélectionner la réponse requise.

- Appuyez à nouveau sur le bouton REC pour enregistrer la sélection et (le cas échéant) l'appareil vous demandera de sélectionner une action corrective.

CHANGEMENT D'UTILISATEUR

- Appuyez simultanément sur les boutons haut () et bas () pour entrer dans le menu de l'instrument.
- Utilisez les boutons haut () ou bas () pour sélectionner « Changer d'utilisateur » et appuyez sur Enregistrer.
- Sélectionnez le nouvel utilisateur en appuyant sur les boutons haut () ou bas ().
- Enregistrez l'utilisateur en appuyant sur le bouton REC. Appuyez sur le bouton REC pour quitter le menu.

TÉLÉCHARGEMENT DES DONNÉES ENREGISTRÉES

- Connectez un instrument Saf-T-Log au PC via un câble USB et une fenêtre « Sync » apparaîtra sur l'écran du PC.

- La fenêtre « Sync » affichera un résumé des données dans l'instrument Saf-T-Log pendant qu'il télécharge les données et les stocke automatiquement sur le disque dur du PC.

- Une fenêtre "Ajouter des notes" apparaîtra. Cela permet à l'utilisateur d'ajouter des notes à des lectures individuelles ou une note de bas de page pour l'ensemble du fichier.
- Fermez la fenêtre « Ajouter des notes » et l'instrument Saf-T-Log peut être débranché, prêt à être utilisé à nouveau.

- Si l'utilisateur a besoin d'une liste de contrôle différente sur l'instrument, cliquez sur le bouton « Choisir une nouvelle liste de contrôle à envoyer au journal Saf-T ».

RÉTROÉCLAIRAGE

- L'instrument étant allumé, appuyez sur le bouton Rétroéclairage.
- Le rétroéclairage s'éteindra automatiquement après 20 secondes.

REMPACEMENT DE LA BATTERIE

- Remplacez les piles (3 x AAA) lorsque le symbole de pile à l'écran indique qu'il est vide ou que le logiciel vous y invite.

- Une fois les nouvelles piles installées, l'instrument doit être connecté à un ordinateur pour configurer l'heure et la date.
- L'utilisateur sera invité à sélectionner une liste de contrôle à utiliser pour la configuration une fois les données extraites.

AFFICHAGE DES INFORMATIONS SUR LES INSTRUMENTS

- Appuyez simultanément sur les boutons haut () et bas () pour accéder au menu de l'instrument.
- Appuyez deux fois sur () et choisissez "Instrument Info" en appuyant sur le bouton REC.
- Utilisez les boutons haut () et bas () pour afficher la date et l'heure, la version du micrologiciel, le nom de l'instrument, le nom de la ou des listes de contrôle, la date d'étalonnage et le trim.

°C/°F

L'instrument Saf-T-Log affichera la température (°C/°F)

dans l'échelle qui a été choisie dans l'onglet 'Format Reports' de la liste de contrôle. Pour changer les unités d'affichage :

Ouvrez le logiciel Saf-T-Log Ouvrez la liste de contrôle

- à envoyer à Saf-T-Log en sélectionnant
- « Ouvrir la liste de contrôle »

- Sélectionnez l'onglet 'Format Report'
- Sélectionnez 'Lecture (°C)' ou 'Lecture (°F)'
- Enregistrer la liste de
- contrôle Sélectionnez « Envoyer la liste de contrôle à Saf-T-Log » pour envoyer la liste de contrôle avec les unités de température souhaitées sélectionnées.

AVERTISSEMENT : L'IPA et d'autres solvants peuvent endommager le boîtier et l'écran de cet instrument.