

ZU IHRER SICHERHEIT

Diese Hinweise dienen dazu, Sie über die wesentlichen Gefahren bei der Verwendung Ihrer Knauermann Gesundheitsuhr mit Bluetooth-Funkverbindung aufzuklären.

Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck gemäß der gedruckten Anleitung sowie der Online-Dokumentation (verfügbar auf knauermann.de/downloads) genutzt werden.

Die gemessenen Vitalwerte dienen der Information und Motivation bei Sport und im Alltag. Die Uhr ersetzt kein medizinisches Messgerät und dient nicht als Grundlage für medizinische Entscheidungen. Ziehen Sie vor jeder medizinischen Entscheidung immer einen Arzt zu Rate.

Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen mit eingeschränkter physischer, sensorischer oder geistiger Behinderung oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissens benutzt zu werden. Dies schließt Kinder mit ein.

KEINE VERWENDUNG IN FOLGENDEN FÄLLEN

- * Beim Duschen (außer die Uhr ist nach IP67 oder IP68 zertifiziert) oder beim Schwimmen (außer die Uhr ist nach IP68 zertifiziert). Die Zertifizierung Ihrer Uhr entnehmen Sie dem gedruckten Handbuch oder dem Datenblatt, welches auf knauermann.de/downloads zur Verfügung steht.
- * An Kleinkindern oder Säuglingen
- * Während einer CT- bzw. MRT-Untersuchung
- * In der Nähe von brennbaren/explosiven Gasgemischen
- * Wenn eine Beschädigung an der Uhr vorliegt. Stöße und Herunterfallen bereits aus geringer können den Wasser- und Staubschutz Ihrer Uhr irreparabel beschädigen. Verwenden Sie die Uhr nicht, falls bereits eine Beschädigung eingetreten ist.
- * Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Einzig gestatteter Verwendungszweck ist das Wechseln von Armbändern. Alle Änderungen und Reparaturen (einschließlich das eigenmächtige Öffnen) am Produkt oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

HINWEISE ZUM EINGEBAUTEN LITHIUM-AKKU

- ✓ Akkus sind kein Kinderspielzeug, halten Sie daher die Uhr von Kindern fern.
- ✓ Der Akku darf nicht großer Hitze (>50°C) ausgesetzt werden oder ins Feuer geworfen werden: Explosionsgefahr!
- ✓ Öffnen Sie die Uhr nicht, um den Akku selbst zu wechseln.
- ✓ Sollte der integrierte Lithium-Akku ausgelaufen sein, vermeiden Sie jeglichen Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure. Bei Kontakt spülen Sie sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Entsorgen Sie die Uhr in einem solchen Fall.
- ✓ Das vollständige Entladen des Akkus verkürzt dessen Lebenszeit. Laden Sie daher den Akku regelmäßig auf. Lagern Sie die Uhr nicht in direkter Sonneneinstrahlung – stattdessen empfiehlt sich als Lagerort ein dunkler Platz mit einer typischen Temperatur von 15-20°C.

SICHERHEITSRISIKEN:

- ✓ Lockere Teile sowie Kleinteile und Verpackung bergen das Risiko einer Erstickungsgefahr. Halten Sie diese Teile daher von Kindern fern.
- ✓ Setzen Sie die Uhr nicht extremer Hitze (>50°C), extremer Kälte (<20°C) oder hohem Wasserdruck aus.
- ✓ Laden Sie die Uhr nicht auf, wenn sie noch feucht ist. Trocknen Sie die Uhr zuvor mit einem weichen Tuch, keinesfalls aber mit Heizlüfter, Haarföhn, etc. Die Uhr darf nicht anderen Flüssigkeiten als Wasser ausgesetzt werden (Salzwasser, Öle, Sonnenschutzmittel,...)
- ✓ Achten Sie beim Laden an einer Steckdose darauf, dass das Produkt an einer Steckdose geladen wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Produkt im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- ✓ Verwenden Sie stets das mitgelieferte Ladekabel zum Aufladen Ihrer Knauermann-Uhr. Zum Beenden des Aufladevorgangs an einem Netzstecker, ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose. Trennen Sie das Kabel von der Uhr nach Beenden jedes Aufladevorgangs. Das Kabel darf nicht geknickt, eingeklemmt oder anders beschädigt werden.
- ✓ Sollten Sie starke Erhitzung während des Ladevorgangs feststellen, brechen Sie den Aufladevorgang sofort ab.
- ✓ Achten Sie darauf, dass während des Aufladevorgangs Ihre Hände vollständig trocken sind.

REINIGUNG IHRER KNAUERMAN-UHR

- ✓ Behandeln Sie Ihre Uhr sorgfältig. Verwenden Sie zum Reinigen der Sensoren an der Rückseite nur ph-neutrale Reinigungsmittel (seifenfreie Spülmittel).
- ✓ Reinigen Sie die Uhr regelmäßig, insbesondere nach starkem Schwitzen.
- ✓ Starke Verschmutzungen können durch Verwenden von Alkohol-Pads, wie sie z.B. Diabetiker verwenden oder Reinigungsalkohol hervorragend gelöst werden.

KONFORMITÄTSEKRLÄRUNG

Hiermit erklärt Shenzen Shengye Technology Co. Ltd, dass der Funkanlagentyp



(Bezeichnung)

der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der Eu-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: knauermann.de/ce

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

- ✓ Ihre Gesundheitsuhr gehört nicht in den Hausmüll.
- ✓ Bitte entsorgen Sie die Uhr über die öffentliche Sammelstelle in Ihrer Stadt bzw. Gemeinde.
- ✓ Für Ihre Knauermann-Uhr wurden bereits Entsorgungsabgaben an den deutschen Staat durch den Importeur starmobile GmbH geleistet unter der WEEE-Reg.-Nr. 60721867



starmobile GmbH
Frankfurter Straße 45
36043 Fulda
starmobile.de

WEEE-Reg.-Nr.: 60721867

Wir helfen Ihnen

KNAUERMAN

Web: knauermann.de/support

E-Mail: support@knauermann.de

Telefon: knauermann.de/rueckruf

Reparaturanschrift

Knauermann EU
RM0022MT, Esapik Suites
305, Triq Hal-Corri
Marsa, MIP1001, Malta
support@knauermann.de

Hersteller

A3310, Rongde Times Square
Huaqiao New Village Community
Henggang Subdistrict
Shenzhen, Guangdong, China
producer@knauermann.de

EU-Bevollmächtigter

IHR-SDP Ltd
Penthouse A ROOMBANK
Dr. Anton Tabone Street
Victoria, VCT 9027, Malta
authrep@knauermann.de

Einführer

Starmobile GmbH
Frankfurter Straße 45
36043 Fulda
Deutschland
info@starmobile.de