



## FLEXY-LITE

Lagane i smanjene debljine, nude udobnost pamučne rukavice, lagane kože ili PVC smole, ali uz iznimno vrhunsku izdržljivost.

Izrada žerseja čini ih blago flisavim s unutarnje strane, što olakšava upijanje znoja. Ergonomski oblik nudi veću slobodu kretanja prstiju i time veću udobnost. Tanak NBR (nitril-butadien-kaučuk) premaz nudi dobru otpornost na ulja i/ili masti, otapala, ugljikovodike i derivate. Antibakterijski tretman Sanitized® sprječava iritaciju, razmnožavanje bakterija i pojavu gljivica, sprječavajući stvaranje neugodnih mirisa.

Blago naborana površina također vam omogućuje bolje prianjanje na svim površinama.

RUKAVICE » IMPREGNIRANI PAMUK » NBR

## FLEXY-LITE

Bakalar. 350042

Rukavica od pamučnog žerseja impregniranog NBR-om

### Tehnički podaci:

- Dlan, prsti i zglobovi prekriveni •
- Vanjski blago naboran
- Sa Sanitized® antibakterijskim tretmanom
- Izvrсна otpornost na ugljikovodike i derivate, ulja i masti
- Visoka fleksibilnost, spretnost i prianjanje
- Ventilirana leđa

### Ambalaža:

Boxer paket po paru s barkodom

Pakiranje od 12 pari

Karton 144 para

### Polja upotrebe:

- Izgradnja
- Montaža
- Skladištenje
- Općenito rukovanje u prljavim/masnim okruženjima • Laka mehanička industrija
- Obrada lakih i sličnih, neoštih metala ili ne baš oštro

### Tehničke informacije

Artikal	FLEXY-LITE
Kodirati	350042
Model za zapešće	elastificirana
Duljina cca. 27 cm (veličina 9)	
Boja	bijela/vodeno zelena
Izgradnja	desno lijevo
Veličine (IN ISO 21420)	7, 8, 9, 10
Kategorija	Zaštita korisnika od mehaničkih rizika
Certifikati	



### CE oznaka

Osobna zaštitna oprema - Kategorija II, CE sukladno Uredbi (EU) 2016/425

## Certifikati i testovi

Rukavica FLEXY-LITE testirana je u ime proizvođača kako bi se definirala kvaliteta, specifičnost i sigurnost za operatera:

- TEST EN ISO 21420:2020  
(Opći zahtjevi za zaštitne rukavice)
- TEST EN 388:2016+A1:2018  
(Otpornost na mehaničke rizike)

## U ISO 21420:2020

### Zaštitne rukavice - Opći zahtjevi

	Razina izvedbe
Spretnost	5



### EN 388:2016+A1:2018

Zaštitne rukavice protiv mehaničkih rizika

OTPOR	Razine performansi
Abrazija	2
Rez oštricom	1
Razderotina	1
Bušenje	1
TDM rez ISO 13997:1999	x

X: Rukavica nije testirana na ovu značajku, jer nije primjenjiva.

Zaštitne sposobnosti odnose se na dlan rukavice.

## Savjeti za korištenje

Prije uporabe provjerite je li rukavica u dobrom stanju: tj. nema posjekotina, rupa, pukotina itd. Ako se ti uvjeti ne poštuju, odmah zamijenite OZO.

Rukavica se smije koristiti samo za predviđene rizike

na informativnoj bilješci. Izbjegavajte korištenje OZO u neposrednoj blizini pokretne dijelove u koje bi se mogao zaplesti.

Ne koristiti u kontaktu s tekućinama.

## Čišćenje

Preporučljivo je da se čišćenje odvija uz upotrebu deterdženata koji su kompatibilni s materijalima od kojih je sama OZO proizvedena, isključujući otapala i mehanička sredstva koja bi je mogla oštetiti. Ostavite ih da se osuše na zraku prije ponovne upotrebe.

## skladištenje

Rukavice su pakirane u polietilenske vrećice.

Rukavice se moraju čuvati u originalnom pakiranju, na čistom i suhom mjestu, dalje od izvora topline i izravne sunčeve svjetlosti. Ako se skladišti kako je navedeno, rukavica dugo zadržava svoja svojstva. Korisniku se savjetuje da vizualno provjeri cjelovitost rukavica prije nego što ih stavi u uporabu.

Trajanje uporabe ovisi o uporabi i njezi korisnik.

## Bilješka

Rukavice se moraju odložiti u skladu s važećim lokalnim propisima (odlagalište, spalionica).

Smjesa za rukavice sadrži male količine gume i stoga može izazvati alergijske reakcije kod pojedinaca osjetljiv.

Ova OZO, u slučaju nedostataka u proizvodnji, bit će vraćena zamijenio.



www.nerispa.com