

ALKA-HC

ALKALISK AVFETTNING

ANPASSAD MOT SMUTS I NORDISKT KLIMAT

- Ett alkaliskt avfettningsmedel anpassat för svåra rengöringsarbeten.
- Brett användningsområde - för fordonstvätt, båtvtvätt, kaross- och kapelltvätt, som målartvätt, i städmaskiner mm.
- För alla material såsom aluminium, stål och förzinkat
- Förvaras frostfritt
- Hetvatten förhöjer rengöringseffekten
- Säljes i 5 liters dunk, 30 liters dunk eller 205 liters fat

Beskrivning

Ett mycket effektivt alkaliskt avfettningsmedel som klarar svåra rengöringsarbeten och är samtidigt aluminiumsäker. Produkten har ett stort användningsområde och kan användas för många typer av rengöring - utmärkt till fordonstvätt, fasadtvätt, målartvätt, i städmaskiner m.m. Dessutom löser den effektivt trafikfilm, fett, olja, damm och sot.

Bruksanvisning

Medlet spädes med vatten före användning (se doseringstabell) och appliceras med hjälp av lågtrycksspruta eller sprayflaska. Spraya på medlet, låt verka några minuter (5-15 min) och skölj därefter av med vatten. Kan användas i högtrycksspruta med injektor, i städmaskin, i hink för handtvätt eller i avfettningsanläggningar. Rengöringseffekten höjs vid användning av hett vatten. OBS! Låt ej medlet torka in och applicera ej produkten på varma ytor.

Dosering

Personbilar, borsttvätt 1 l till 25-50 delar vatten

Personbilar, handtvätt 1 l till 100-150 delar vatten

Lastbilar, maskiner, svårt smutsade ytor 1 l till 5-20 delar vatten



Användningsområden:

- Fordonstvätt - personbil, lastbil, buss, entreprenadmaskiner och motortvätt
- Rengöring av industrigolv och verkstadsmaskiner
- Fasadtvätt/målartvätt
- I städmaskiner

Art nr: Förpackning

1010005	5 liter
1010030	30 liter
1010205	205 liter

Förpackning:

5 l, 30 l och 205 l

Dosering:

Spädes med vatten

pH-värde:

ca 13

Källsortering:

Förpackningen sorteras som hårdplast

Innehållsförteckning:

5-15% Nonjoniska tensider, <5% Natriummetasilikat, <5% Amfotära tensider, < 5 % komplexbildare

Varning

Orsakar allvarliga ögonskador. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.



FARA!