

babybrezza® *superfast* sterilizer-dryer

babybrezza® Kundeservice

Hvis du oplever problemer med din Baby Brezza Sterilizer Dryer Advanced, kan du besøge [babybrezza.dk/support](https://www.babybrezza.dk/support)

[babybrezza.dk](https://www.babybrezza.dk)



Vejledning

OBS! Alle flasker, pumpelede og tilbehør skal være tørt, skyllede og rengjorte, inden de placeres i Sterilizer Dryer Advanced.

AKTIVÉR DIN GARANTI

[babybrezza.dk/register](https://www.babybrezza.dk/register)



Korrekt bortskaffelse af produktet: denne mærkning viser, at produkterne ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald inden for EU. For at undgå eventuel skade på miljøet eller menneskers sundhed ved ukontrolleret affaldshåndtering skal produktet genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genanvendelse af materialer. Med henblik på genbrug af den brugte enhed, kan du henvende dig til den nærmeste elektronikgenbrugsstation eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. De kan derefter overtage produktet til miljøvenlig genbrug.

©2023 Baby Brezza Enterprises LLC



Fordele: Baby Brezza Expert Support og prioriteret assistance

Vejledning i sikker brug

Ved anvendelse af elektriske apparater bør man følge disse sikkerhedsanvisninger:

- Anvend altid sterilisatoren på en plan flade.
 - Placer ALDRIG apparatet på eller i nærheden af en varme steder som fx direkte sollys eller varmeelementer, i eller på en/et varm el- eller gasopvarmet ovn/komfur.
 - Placer ALDRIG apparatet i vand eller anden væske for at forhindre risiko for elektrisk stød.
 - Rengør apparatet med en tør klud.
 - Apparatet må IKKE anvendes af børn. Sørg for, at apparatet og dets ledning er uden for børns rækkevidde.
 - Apparatet kan anvendes af personer med forskellige former for funktionsnedsættelser under opsyn eller forudsat, at de har fået instruktion om sikker brug af apparatet og forstår farerne ved en forkert anvendelse af apparatet.
 - Børn må IKKE lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse af apparatet må IKKE udføres af børn uden opsyn.
 - Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens serviceværksted eller en anden autoriseret person/virksomhed for at undgå fare.
 - Anvend ALDRIG rengøringsmidler eller ætsende emner til rengøring af apparatet.
 - Anvend ALDRIG apparatet uden vand.
 - Apparatet standses automatisk med et advarselssignal, der betyder, at der ikke er mere vand, eller at niveauet er kommet under minimumsniveauet, og at varmepladen tørrer ud. Hvis dette sker, skal du køre en komplet steriliseringscyklus med 120 ml (4 oz) vand for at sikre, at der opnås en korrekt sterilisering.
 - Fyld altid 120 ml vand på for ikke at risikere at reducere kvaliteten af steriliseringen.
 - Afbryd altid apparatets stikprop, når det ikke er i brug, ved rengøring samt ved udskiftning af dele og tilbehør.
 - Hvis apparatet, strømledningen har synlige skader, skal apparatet afbrydes, og det må herefter ikke anvendes. Kontakt producenten, producentens servicecenter eller en anden kvalificeret person/virksomhed med henblik på undersøgelse og reparation.
 - Reparation og service må kun udføres af producenten eller af et autoriseret værksted.
 - Afbryd ALDRIG produktet i forbindelse med steriliseringscyklussen, da steriliseringscyklussen ellers standser. Hvis du utilsigtet kommer til at afbryde produktet under steriliseringscyklussen, skal du starte steriliseringscyklussen helt forfra for at sikre en korrekt steriliseringskvalitet.
 - Anvendelse af dele og tilbehør fra tredjeparter anbefales ikke, da det kan forårsage skader, brand eller elektrisk stød. Anvend kun det tilbehør og de dele, der kommer fra eller anbefales af producenten.
 - Anvend IKKE apparatet udenfor.
 - Anbefalet temperatur ved brug og opbevaring er mellem 10° C ~ 35° C.
 - Sørg for, at ledningen IKKE hænger ud over kanten af bordet eller arbejdsbænken.
 - Sørg for, at apparatet og ledningen til apparatet IKKE berører eller kommer i kontakt med en varm overflade.
 - Sørg for, at der ikke er tilbageværende rester på varmepladens overflade (overfladen af rustfrit stål på baseenheden) inden påbegyndelse af steriliseringsprocessen.
 - Når apparatet anvendes, indeholder det varmt vand og varm damp, der kommer ud ved låget. Berør, åbn eller stå derfor ALDRIG over låget til apparatet, når det er i brug.
 - Vær forsigtig, når du åbner låget, da der kan komme varm damp ud. Flasker og andre steriliserede dele kan være meget varme efter en steriliseringscyklus.
 - Rør ALDRIG ved varmepladen (overfladen i rustfrit stål på baseenheden), når apparatet er i gang, samt under eller lige efter afslutning af en sterilisering.
 - Placer ALDRIG noget på apparatet.
 - Hvis det er nødvendigt at standse maskinen under en steriliseringscyklus kan man trykke på knappen og herefter tage stikproppen ud at strømodtaget.
 - Vinkl ALDRIG apparatet bagud.
 - Start ALDRIG apparatet uden filterelement.
 - Vær forsigtig, så der ikke kommer vand uden for maskinen, når du fylder vand på, især i nærheden af strømodtag.
 - Forkert brug eller anden brug end beskrevet i vejledningen kan forårsage skader.
 - Varmepladens overflade bliver varm under anvendelse. Sørg derfor altid for, at den køler af inden håndtering.
 - Sørg for, at apparatet køler af mellem anvendelserne, og brug den ikke over to gange på en time.
 - Den maksimale anbefalede kapacitet er 6 flasker og tilbehør.
 - Vask altid hænder, inden du rører ved steriliserede dele.
- DETTE PRODUKT ER KUN BEREGNET TIL PRIVAT BRUG"

- a) Der medfølger en kort strømledning for at minimere risikoen for at sidde fast i eller snuble over længere ledninger.
- b) Længere forlængerledninger er tilgængelige og kan bruges, hvis man bruger dem på en ansvarlig måde.
- c) Hvis du anvender en forlængerledning eller strømskinne:
 - 1) Sørg for korrekt elmærkning og klassificering ved brug af forlængerledning eller strømskinne.
 - 2) Forlængerledningen/strømskinnen skal have jordforbindelse.
 - 3) Forlængerledningen/strømskinnen bør placeres, så den ikke er tilgængelig for børn, og så man ikke kan snuble over den eller hænge fast i den. Den må ikke hænge ud over en bordkant eller ligge på et bord.

Dele til Superfast Sterilizer Dryer



TEKNISKE DATA

SPÆNDING: 220-240V ~ 50-60Hz

MODEL: BRZ0083




EFFEKT: 1500W

GEM DENNE VEJLEDNING


Opsætning og brug

Inden første anvendelse skal du rengøre låg, flaskehylde, tilbehørshylde og doseringsbæger. **Inden der placeres dele i apparatet til sterilisering, er det vigtigt at alle flasker, pumpedele og tilbehør er TØMT, RENGJORT OG SKYLLET INDEN BRUG i dette steriliseringsapparat**


Standbymode: Når apparatet tilsluttes, blinker alle LED-lamper i 0,5 sekund, hvorefter apparatet skifter til standbymode.

1. Placer apparatet på en plan flade, så det er uden for børns rækkevidde, og så det ikke kan vippes eller flyttes under brug.
2. Afmonter låget og flaskehylde fra baseenheden.
3. Fyld doseringsbægeret til MAX-linjen (120 ml), og hæld vandet i enhedens base/over varmepladen. Vi anbefaler, at man anvender destilleret vand for at undgå kalkaflejringer på varmepladen. Du kan også bruge vand fra flaske eller postevand, men i så fald skal maskinen afkalkes oftere.
4. Sæt flaskehylde på basen.
5. Placer rene flasker med åbningerne nedad over flaskeholderen på flaskehylde (placer ikke over 6 flasker på hylde).
6. Placer tilbehøret på tilbehørshylde (sutter, låg osv.).
7. Sæt apparatets låg på igen.
8. Tryk flere gange på knappen for at vælge program:
Sterilize & Dry  Sterilize Only  Dry Only 
Det valgte program starter automatisk efter 3 sek.


Automatisk Sterilize/Dry-funktion:

Tryk på knappen en gang for automatisk tørring og sterilisering  (Automatic Sterilize & Dry mode). Steriliseringscyklussen kører i ca. 5 min. og 30 sek., og i denne periode lyser den røde LED-lampe. Efter steriliseringen skifter LED-lampen til at lyse blå, og tørrecyklussen starter herefter automatisk og kører i ca. 4 min. og 30 sek. Når tørrecyklussen er afsluttet, skifter apparatet til standbymode.

Sterilize Only-funktionen:

Tryk to gange på knappen for at starte Sterilize Only-programmet. 
Den røde lampe tændes, og steriliseringscyklussen kører i ca. 5 min. og 30 sek. Når programmet er afsluttet, skifter apparatet automatisk til standbymode. Hvis du trykker på knappen, mens programmet er i gang, standser apparatet cyklussen og skifter til standbymode.

Dry Only-funktionen:

Tryk tre gange på knappen for at starte Sterilize Only-programmet. 
Den blå LED-lampe begynder at lyse, og tørrecyklussen kører i ca. 6 min. Hvis du trykker på knappen under cyklussen, standser apparatet og skifter til standbymode.

Fjern eventuelt tilbageværende vand fra basen, hver gang du har brugt apparatet. Hold altid vandet VÆK FRA VENTILATORÅBNINGEN.



Rengøring

- Afbryd altid apparatet inden rengøring.
- Nedsæk ikke basisenheden, strømkablet eller stikket i vand eller anden væske.
- Rengør ikke basisenheden under rindende vand.
- Undgå at bruge slibe- eller opløsningsmidler til rengøring, da det kan beskadige apparatet eller varmeelementets overflade.
- Brug en blød fugtig klud til at rengøre basisenheden og kontrolpanelet.
- Brug aldrig klude eller svampe med slibemiddel til rengøring af apparatets plastikdele.
- Låget, flaskehylde og tilbehørshylde kan rengøres i varmt vand med et mildt opvaskemiddel.
- Der kan forekomme kalkaflejringer på varmeelementet efter sterilisering, især i områder med hårdt vand. Undgå aflejringer ved at aftørre overfladen med en blød fugtig klud efter hver brug.
- Aflejringer kan fjernes med en 60 ml vand/eddike-opløsning. Bland 30 ml eddike (obs: 5 % syreindhold) med 30 ml vand, hæld det over varmeelementet og lad det virke i 30 minutter. Varmeelementet skal derefter aftørres med en ren og tør klud. Denne opløsning kan medføre en vis misfarvning, som dog er harmløs.
- Før du tilslutter sterilisatoren igen, skal du sørge for, at baseenheden er helt tør.
- Filteret kan fjernes og skylles rent med vand en gang om ugen. Sørg for, at filteret er helt tørt, før det sættes i igen.
- Ikke bruk skure- eller løsemidler til rengjøring, da dette kan skade apparatet og overflaten på varmeplaten.

Afkalkning

- Hvis du anvender filtreret vand sammen med din sterilisator kan du reducere dannelsen af mineralaflejninger.
- Du bør afkalke din sterilisator hver 3. uge for at sikre, at den fungerer effektivt.
- Mineralaflejninger kan påvirke sterilisatorens funktion og gøre, at den lukker ned før tid.
- Mineralaflejninger kan fjernes ved at hælde en blanding af vand og eddikesprit over varmepladen og lade det virke i ca. 30 min. Bland 60 ml vand og 60 ml eddikesprit (5% syre). Tør herefter pladen af med en ren og tør klud. Der kan være visse misfarvninger eller pletter efter rengøring med en eddikeopløsning, men de er ufarlige. Skyld og tør herefter sterilisatoren af, så den er klar til at blive brugt igen.

Fejlfinding

Tilstand	Mulig årsag	Løsning
Apparatet starter ikke	Apparatet er ikke tilsluttet en stikkontakt	Sørg for, at strømkablet sidder korrekt i stikkontakten
	For lidt vand på varmeelementet	Tilføj 120ml på varmeelementet
Enheden standser i forbindelse med steriliseringscyklussen	For lidt vand på varmeelementet	Sørg for at fylde op til maksimumslinjen. Tilsæt min. 120 ml vand til varmepladen
Aflejninger på varmeelementet	Der bruges regelmæssigt mineral- og kalkrigt vand	Rengør varmeelementet efter hver brug og brug destilleret vand
Dele er ikke tørre efter tørring	Der har samlet sig vand i fordybninger eller riller på delene, som er sat til sterilisering.	Sørg for at dele står på en måde, så vandet ikke kan samle sig på eller i dem.
	For mange dele i sterilisatoren. Luftgennemstrømningen er blokeret.	Anvend kun 6 flasker og tilbehør, og sørg for, at flaskerne er placeret på flaskeholderne/mundstykkerne på flaskehyliden.
Alle lysdioder blinker kontinuerligt.	For lidt vand i baseenheden.	Lad apparatet køle ned, tilsæt 120 ml vand til varmepladen, og køør Sterilize & Dry-cyklussen igen.

Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af fejlfindingsvejledningen, kan du gå ind på **Babybrezza.dk** og finde din lokale kundeservice for at få hjælp.

Notes:
