

## Ajout d'un clavier tactile VESTA-025

### Equipement requis:

Un router avec un WIFI de 2.4 GHz. La centrale doit être connectée au même réseau avec un accès à Internet.



### Mise en route:

1. Alimentez le clavier.
2. Sélectionnez le WIFI SSID du router sur lequel la centrale est connectée. Entrez le code du réseau WIFI si nécessaire et cliquez sur O.K.
3. Mettez votre centrale en mode d'apprentissage. (requis seulement pour la première mise en route).
4. Le clavier va rechercher automatiquement les centrales disponibles. Sélectionnez la centrale désirée.
5. Vous entrez dans le système qui affiche la date et l'heure. Maintenant vous pouvez accéder à votre centrale par le clavier tactile.

Lorsque vous allez dans le menu de la tablette, on vous demande un code.

Ce code est: **2794**