

Инфрасарканais termometrs Flash III

Specifikācijas

- Mērīšanas diapazons:
-55°C ~ +250°C vai -67°F
~+482°F
- Precizitāte: ±2°C vai 2%
- Izšķirtspēja: 0.1°C
- Darba temperatūra:
0°C ~ +50°C vai +32°F ~ +122°F
- Baterija: 2 X 1,5V

Īpašības

- Funkcijas: MAX-MIN, °C/°F
- HACCP
- Mērījumu intervāls – 1 sekunde
- Bateriju izlādes indikators

Pirms lietošanas

Atveriet bateriju nodalījumu.
Ievietojiet bateriju nodalījumā.
Aizveriet bateriju nodalījumu.

°F/°C

Nospiediet °F/°C, lai izvēlētos
temperatūras skalu

Max/Min

Nospiediet pogu SCAN, lai ieslēgtu
ierīci. Tagad nospiediet MODE, vienu
reizi, lai aktivizētu MIN funkciju,
divas reizes, lai aktivizētu MAX
funkciju. Nospiediet pogu SCAN
vēlreiz, lai apstiprinātu.

Lock

Nospiediet pogu SCAN, lai ieslēgtu
ierīci. Tagad nospiediet MODE, trīs
reizes, lai aktivizētu LOCK funkciju.
Nospiediet pogu SCAN vēlreiz, lai
apstiprinātu.

Drošības prasības

- Nevērsiet lāzera staru tieši pret
cilvēkiem (dzīvniekiem), jo tas var
izraisīt nopietnu kaitējumu acīm!
- Izņemiet bateriju, ja termometrs
netiek izmantots ilgu laiku
- Nenovietojiet pie objekta ar augstu
temperatūru

Инфракрасный термометр FlashIII

Характеристики

- Диапазон измерений:
-55°C ~ +250°C или -67°F ~+482°F
- Точность: ±2°C или 2%
- Разрешение: 0.1°
- Температура окружающей среды для
пластикового корпуса:
0°C ~ +50°C или +32°F ~ +122°F
- Батарея: 2 X 1,5V

Особенности

- Функции: MAX-MIN, °C/°F
- HACCP
- Время необходимо на одно измерение –
1 секунда
- Индикатор разряда батареи

Перед использованием

Откройте крышку батарейного отсека.
Вставьте аккумулятор в отсек. Закройте
крышку батарейного отсека.

°F/°C

Нажмите °F/°C для выбора единиц
измерения температуры

Max/Min

Нажмите кнопку Scan, чтобы включить
прибор. Теперь нажмите кнопку MODE,
один раз, чтобы активировать функцию
минимум, два раза, чтобы активировать
функцию максимум. Нажмите кнопку
Scan еще раз для подтверждения.

Lock

Нажмите кнопку Scan, чтобы включить
прибор. Теперь нажмите кнопку MODE
три раза, чтобы активировать функцию
LOCK. Нажмите кнопку Scan еще раз для
подтверждения.

Меры предосторожности

- Не направляйте лазер непосредственно
в глаза, поскольку это может привести к
серьезным повреждениям!
- Выньте аккумулятор, если прибор не
будет использоваться в течение
длительного периода времени
- Не оставляйте устройство вблизи
объекта с высокой температурой

