

Prije prvog korištenja:

- Napunite bateriju tako da stavite utor za remen na satu u USB priključak na računalu ili adapteru za telefon (<https://vimeo.com/417542701>). Ako se sat puni, na zaslonu će se pojaviti animacija. U suprotnom, okrenite utikač na drugu stranu i pokušajte ponovo.
- Preuzmite aplikaciju **FitPro** koja se nalazi u trgovini Play na svoj pametni telefon ili skenirajte QR kôd u priloženim uputama u kutiji proizvođača. Nakon što instalirate aplikaciju, omogućite pristup GPS lokaciji, Bluetooth povezivanju i potvrdite ostala potrebna dopuštenja.
- U aplikaciji odaberite **'Set>Blind devices to experience more features'**. Držite sat u blizini telefona, tako da ga aplikacija može prepoznati. Kad se naziv pronađenog uređaja pojavi na zaslonu, kliknite ga.
- Aplikacija vam omogućuje pregled raznih podataka koje za vas prikuplja sat. Omogućuje vam planiranje i bilježenje treninga. Da biste točnije izračunali podatke, idite na **'Mine>User profile'**, gdje unosite svoje fizičke podatke.

Po izborniku sata pomičete se kratkim dodirom prostora na rubu ispod slike. Dug dodir od 3 sekunde odabire funkciju na zaslonu.

- **'Sports'** – dugim dodirom možete odabrati način treninga. Kada pronađete svoju aktivnost kratkim dodirima, dugim dodirom počinjete bilježenje treninga.
- **'Messages'** – u aplikaciji FitPro idite na **'Set>Message Push'**. Odaberite aplikacije za razmjenu poruka koje želite povezati sa svojim uređajem. Te će se poruke sada prikazivati i na zaslonu sata. Ako na satu odaberete **'Messages'** s dugim pritiskom, prikazat će vam se posljednje primljene poruke.
- **'More'** – u ovom podizborniku pronaći ćete funkciju **'reset'** koja će izbrisati zabilježene statistike kretanja na satu. Pritisnite i držite **'mac'** da biste isključili sat. Dugim pritiskom na gumb ispod slike možete ponovo uključiti sat.
- **'Camera'** – idite na aplikaciju FitPro. Dugim dodirom na **'camera'** aktivirate fotoaparat telefona. Sada sat služi i kao okidač za slikanje.
- Postoje dva načina za mjerenje otkucaja srca i krvnog tlaka. U aplikaciji **'step>Hear...'** pritiskom na **'measure'**. Kratkim dodirima dođite do ikone srca na satu. S dugim pritiskom započinje mjerenje. Mjerenje traje 30 sekundi. Rezultat će biti vidljiv na zaslonu do sljedećeg mjerenja. U aplikaciji **'step>Hear...'** (ikona srca) imate pregled svih mjerenja s datumom i vremenom.