

# ATELIER TB

## NOTICE UTILISATEUR

*Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser votre masque réutilisable.*

Masques fabriqués par :

Atelier TB et Atelier du Textile Français

2 rue Christophe Denis - 88000 Epinal  
RCS 832792725

[www.masques-francais.com](http://www.masques-francais.com)

site du fabricant apportant d'autres informations complémentaires.

**MASQUES À USAGES NON SANITAIRES  
CATÉGORIE 1 - UNS 1**

L'usage de ces masques est destiné aux personnels affectés à des postes ou missions comportant un contact régulier avec le public. Ils filtrent au moins 90% des particules émises d'une taille supérieure ou égale à 3 microns. Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.

## **PERFORMANCES :**

Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020.

Masque catégorie 1 (UNS 1) : masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public.  
Efficacité de filtration des particules de 3 µm : > 90%  
Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > 96 L.m<sup>2</sup>.S-1 pour une dépression de 100 Pa.  
Seule la protection limitée contre le risque visé est revendiquée.

## **CONTEXTE D'UTILISATION :**

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID- 19, deux nouvelles catégories de masques à usages non sanitaires ont été créées, (note d'information des Ministères de la santé, de l'économie et des finances, et du travail du 29 mars 2020).

Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes.

L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement national en vigueur depuis le 17 mars 2020, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières.

Atelier TB et Atelier du Textile Français ont fabriqué ces masques en suivant le Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020 et le Guide d'exigences minimales, de méthodes d'essais, de confection et d'usage émises par AFNOR SPEC S76-001 dans son document du 27 mars 2020.

Les masques fabriqués par ATB/ATF ont été testés par la Direction Générale pour l'Armement (DGA) et l'institut Français du textile et de l'habillement (IFTH) en suivant le Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020.

Référence rapport DGA :

**RP/20-4650/DGA MNRBC/2000305/NP Version 1**

Référence rapport IFTH 30 lavages :

**2020-07-17-003-30**

Les masques de ATB/ATF ne sont ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2).

## **UTILISATION :**

**Le temps de port du masque est limité à 4 heures.** Test au porter pendant 4 heures réalisé par nos soins.

Utilisez ce masque uniquement pour les utilisations prévues, telles que décrites dans le présent document, en suivant scrupuleusement les recommandations décrites au verso de la présente notice :

- 1 - Utilisation et manipulation,**
- 2 - Lorsque l'on porte un masque**
- 3 - Retirer un masque**
- 4 - Entretien et lavage**

Le masque barrière n'exonère absolument pas l'utilisateur de l'application des gestes barrières complétés par la mesure de distanciation sociale qui sont essentiels.

Les consignes sanitaires sont présentées sur le site du Gouvernement français :

<https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus>

Atelier TB et Atelier du Textile Français déclinent toute responsabilité pour tous dommages résultant d'une mauvaise utilisation du masque, et notamment en cas de contamination COVID-19 ou de décès résultant d'une telle contamination.

**afnor**

**OEKO-TEX®**  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100**



## RECOMMANDATIONS D'UTILISATION ET DE MANIPULATION :

Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.

Il est important de laver votre masque avant toute utilisation

Avant de mettre un masque : se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.

Pour une réutilisation du masque, s'assurer que celui-ci ait bien été lavé au préalable selon les recommandations du paragraphe

### 4-ENTRETIEN

#### 1 - METTRE LE MASQUE

1 - Placer le masque barrière sur le visage,



2 - Tenir le masque barrière de l'extérieur et passer les élastiques de part et d'autre des oreilles, sans les croiser.



3 - Abaisser le bas du masque barrière sous le menton et vérifier que le masque couvre bien le menton et le nez



Vérifier que le masque barrière soit correctement mis en place.

#### 2 - LORSQUE L'ON PORTE UN MASQUE

Le temps de port du masque est limité à 4 heures.

##### Eviter de toucher le masque

Ne pas déplacer le masque ou le porter sur le menton ou sur la tête pour parler.



Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.



Si besoin de boire ou de manger changer de masque !

**Le masque barrière n'exonère absolument pas l'utilisateur de l'application des gestes barrières complétés par la mesure de distanciation sociale qui sont essentiels.**

Les consignes sanitaires sont présentées sur le site du Gouvernement français :

<https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus>

#### 3 - POUR RETIRER LE MASQUE :

1 - **Ne pas toucher le devant du masque** et l'enlever uniquement par les élastiques.

2 - Placer immédiatement le masque barrière à laver dans un contenant spécifique.

3 - **Se laver les mains** avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.

4 - Nettoyer l'extérieur du contenant spécifique avec un produit nettoyant.

#### 4 - ENTRETIEN - MÉTHODE DE LAVAGE

Ce masque en 100% coton a été conçu pour être lavé et réutilisé **30 fois maximum**.

Sortez le masque du contenant dans lequel vous l'avez stocké et placez le dans la machine à laver. Ensuite se laver les mains immédiatement après l'avoir placé dans la machine.



**Laver en machine à 60°C avec un programme d'au minimum 30 minutes de cycle.**

Utiliser un détergent classique. L'utilisation d'adoucissant n'est pas préconisée.

Séchage en tambour. Il est recommandé un séchage complet du masque dans un délai inférieur à deux heures après la sortie de lavage.

Une inspection visuelle avec des gants ou des mains lavées doit être réalisée après chaque cycle de lavage. En cas de détection de dommage du masque (s'il est moindre d'ajustement, déformation, usure ...) le masque doit être jeté.

**Effectuez un repassage à une température de 120 °C.**

Il est recommandé d'effectuer un entretien régulier pour désinfecter votre machine à laver en réalisant un cycle de lavage à vide à une température de 95°.

**Stockage:** les masques non utilisés doivent être stockés dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

# ATELIER TB