

# BIOS living

Pèse-personne électronique en verre

Mode d'emploi

SC417



## Introduction

Nous vous remercions pour l'achat de ce pèse-personne électronique en verre de BIOS Living. Ce pèse-personne a été mis au point grâce à une technologie de pointe et l'électronique numérique. Cet instrument de précision a une capacité pondérale de 400 lb / 181 kg. Il comporte la fonction arrêt automatique.

## Caractéristiques :

- Affichage ACL de 1¾ po / 4,45 cm
- Plateforme en verre trempé de haute résistance
- Une pile CR2032 incluse
- Affichage du poids en LB / KG / ST
- Fonction Arrêt automatique
- Précision jusqu'à 400 lb / 181 kg

## Mise sous tension du pèse-personne

1. La pile au lithium (CR2032) est incluse avec votre pèse-personne. Retirez le couvercle du compartiment de la pile derrière le pèse-personne en soulevant la languette. Retirez la pellicule protectrice de la pile.
2. À l'intérieur du compartiment de la pile, il y a un petit commutateur pour changer l'unité de mesure de LB à KG à ST. Déplacez le commutateur à la position désirée.

## Fonctionnement

1. Placez le pèse-personne sur une surface dure et plane. Pesez-vous toujours sur le même pèse-personne déposé sur la même surface de sol.  
**NOTE** : Si le pèse-personne est déposé sur une surface moelleuse comme par exemple un tapis, ou un sol inégal, des mesures inexactes pourraient en résulter.
2. Mettez sous tension le pèse-personne en tapotant légèrement le centre de la plateforme. Dès que le pèse-personne est sous tension et que 0.0 s'affiche à l'écran, montez sur le pèse-personne pour la prise de mesure du poids.
3. Lorsque votre poids affiché clignote, la prise de mesure du poids est terminée. Le pèse-personne se fermera automatiquement après 8 secondes.

## Dépannage

Des codes d'erreur s'afficheront à l'écran pour les raisons décrites ci-dessous.

Erreur affichée	Raison de ce message d'erreur
Lo	Indicateur de faiblesse de la pile.
ERR	Indication d'une erreur pendant la mesure.
----	Surcharge – poids au-dessus de la capacité maximale de (400 lb / 181 kg ), retirez le poids immédiatement du pèse-personne.

### Conseils pour l'utilisation et l'entretien

- Évitez de monter sur la plateforme lorsqu'elle est mouillée – elle sera glissante. Gardez le pèse-personne dans un endroit sec.
- Évitez d'exposer votre pèse-personne à des températures froides ou chaudes extrêmes.
- Évitez des chocs ou des vibrations à l'instrument.
- Nettoyez le pèse-personne avec un chiffon humide et évitez toute pénétration d'eau à l'intérieur.
- N'entrez pas le pèse-personne en position debout quand il n'est pas utilisé ce qui viderait complètement la pile.
- Retirez la pile si le pèse-personne n'est pas utilisé pendant une longue période.

### Garantie de cinq ans

Si ce produit se révèle défectueux en raison de vices de matériaux ou de fabrication pour une période de cinq ans à compter de la date d'achat, veuillez le renvoyer à l'adresse spécifiée ci-dessous. Le produit sera réparé ou remplacé, sans frais, après réception du produit port payé et d'un montant de 5,00 \$ pour couvrir les frais de manutention, emballage et port de retour. Veuillez inclure une preuve d'achat, vos nom et prénom, adresse, numéro de téléphone de jour ou votre adresse électronique.

Thermor Ltd.  
16975 Leslie Street,  
Newmarket, ON L3Y 9A1  
[www.biosmedical.com](http://www.biosmedical.com)