

Stückliste DIY - Dachträger

Ford Transit Custom / Tourneo Custom L1 (2012-2023)

Dachträger Ford Transit Custom | Tourneo Custom L1 (2012-2023)

Pos.	Menge / Stk	Bezeichnung	Maße / Größe / Infos	Einsatz Verwendung	Lieferant
1	6	Dachträger Ford Tourneo Custom / Transit Custom mit Gummis			Camper-and-Go.com
2	12	Schraube M8x25	M8x25	Befestigung Dachträgerfuß am Fahrzeug	Camper-and-Go.com
3	12	Dichtscheibe 8,5x29	8,5x29	Befestigung Dachträgerfuß am Fahrzeug	Camper-and-Go.com
4	5	30x60 Aluporfil Nut 8, Typ B	1400 mm	Querstreben Dachträger	Aluprofile 24
5	2	30x30 Aluprofil Nut 8, Typ B	2560 mm	Längsstreben Dachträger	Aluprofile 24
6	4	30x30 Abdeckkappen Aluprofile Typ B	30x30	Abdeckkappen für Längsprofile	Aluprofile 24
7	24	Schrauben M8x12	M8x12	Befestigung Profile am Dachträgerfuß	Camper-and-Go.com
8	24	U-Scheiben M8	8,4x16	Befestigung Profile am Dachträgerfuß	Camper-and-Go.com
9	24	Nutensteine M8, Nut 8, Typ B	M8, Nut 8	Befestigung Profile am Dachträgerfuß	Aluprofile 24
10	16	Eckverbinder Winkel 30x30 mit Befestigungssatz und Abdeckkappe, Nut 8	30x30	Befestigung Längs- und Querprofile	Aluprofile 24
11	4	Formverbinder mit Hammermutter, Nut 8	Automatikverbinder Nut 8	Befestigung Längs- und Querprofile	Aluprofile 24

Materialanpassung Grundträger für Camper & Go Markise

12	1	Markise 250cm			Camper-and-Go.com
13	2	Adapter No1		Markisenhalterung Anschluss Vorne	Camper-and-Go.com
14	2	Schraubflasche S01		Markisenhalterung Anschluss Hinten	Camper-and-Go.com
15	16	Schrauben M8x12	M8x12	Befestigung Markisenhalterung	Camper-and-Go.com
16	16	U-Scheiben M8	8,4x16	Befestigung Markisenhalterung	Camper-and-Go.com
17	16	Nutensteine M8, Nut 8, Typ B	M8, Nut 8	Befestigung Markisenhalterung	Aluprofile 24
18	-2	Eckverbinder Winkel 30x30 mit Befestigungssatz und Abdeckkappe, Nut 8	30x30	wird ersetzt durch Adapter No1	Aluprofile 24
19	-2	Formverbinder mit Hammermutter, Nut 8	Automatikverbinder Nut 8	wird ersetzt durch Adapter No1	Aluprofile 24

Zusatzoption Windabweiser

20	1	Windabweiser 146cm	1460mm		Camper-and-Go.com
21	4	Nutensteine M8, Nut 8, Typ B	M8, Nut 8	Insatllation Windabweiser auf Querprofil	Camper-and-Go.com
22	4	Schrauben M8x12	M8x12	Insatllation Windabweiser auf Querprofil	Camper-and-Go.com
23	4	U-Scheiben M8	8,4x16	Insatllation Windabweiser auf Querprofil	Camper-and-Go.com

