

# Stückliste DIY - Dachträger

## VW T4

(L1 - wie im Aufbauvideo zu sehen - leicht optimierte Version)

### Grundträger VW T4 mit Solar

Pos.	Menge / Stk	Bezeichnung	Maße / Größe / Infos	Einsatz   Verwendung	Lieferant
1	10	Dachträgerfuß VW T4			Camper-and-Go.com
2	20	Schraubfitting M8x15 Airline	M8x15	Befestigung Dachträgerfuß an Airlineschiene	Camper-and-Go.com
3	1	Solarpanel	??? - abhängig von Einsatzzweck	Solarpanel nach Einsatzzweck	???
4	5	30x60 Aluprofil Nut 8, Typ B	1340 mm	Querstreben Dachträger	Aluprofile 24
5	2	30x60 oder 30x30 Aluprofil Nut 8, Typ B	??? - abhängig von Solarpanel	Längsprofile Abdeckung Solarpanel	Aluprofile 24
6	4	30x60 Abdeckkappen Aluprofile Typ B	30x60	Abdeckkappen für Querprofile	Aluprofile 24
7	50	Schrauben M8x12	M8x12	Befestigung Profile und Solarpanel (10Stk.)	Camper-and-Go.com
8	50	U-Scheiben M8	8,4x16	Befestigung Profile und Solarpanel (10Stk.)	Camper-and-Go.com
9	50	Nutensteine M8, Nut 8, Typ B	M8, Nut 8	Befestigung Profile und Solarpanel (10Stk.)	Aluprofile 24
10	8	Formverbinder mit Hammermutter, Nut 8	Automatikverbinder Nut 8	Befestigung Längs- und Querprofile	Aluprofile 24

### Materialanpassung Grundträger für Camper & Go Markise

11	1	Markise 250cm			Camper-and-Go.com
12	2	Schraubflasche S01		Markisenhalterung Anschluss Hinten	Camper-and-Go.com
13	4	Schrauben M8x12	M8x12	Befestigung Markisenhalterung	Camper-and-Go.com
14	4	U-Scheiben M8	8,4x16	Befestigung Markisenhalterung	Camper-and-Go.com
15	4	Nutensteine M8, Nut 8, Typ B	M8, Nut 8	Befestigung Markisenhalterung	Aluprofile 24

### Zusatzoption Windabweiser

16	1	Windabweiser 136cm	1360 mm		Camper-and-Go.com
17	4	Nutensteine M8, Nut 8, Typ B	M8, Nut 8	Insatllation Windabweiser auf Querprofil	Camper-and-Go.com
18	4	Schrauben M8x12	M8x12	Insatllation Windabweiser auf Querprofil	Camper-and-Go.com
19	4	U-Scheiben M8	8,4x16	Insatllation Windabweiser auf Querprofil	Camper-and-Go.com

### Zusatzoption Holzterrasse

20	8 - 14	Bretter oder WPC-Dielen	??? Abhängig von Geschmack und Solarpanel		Holzhandel
21	4	Alu-Winkel schwarz30x30 - 3mm stark	30x30x3 - Länge 1500mm	Befestigung der Bretter + Verstiefung	ebay - "metallexpress"
22	16	Schrauben M8x12	M8x12	Befestigung Winkel am Profil	Camper-and-Go.com
23	16	U-Scheiben M8	8,4x16	Befestigung Winkel am Profil	Camper-and-Go.com
24	16	Nutensteine M8, Nut 8, Typ B	M8, Nut 8	Befestigung Winkel am Profil	Aluprofile 24
25	80 - 120	Schlossschrauben M8x35 - Edelstahl	M8x35 - abhängig vom Brett	Befestigung Holz am Winkel	amazon.de - "Faston"
26	80 - 120	selbstsichernde Muttern M8 Edelstahl	M8	Befestigung Holz am Winkel	Camper-and-Go.com

**Achtung! Grundlage für diesen Dachträger sind Airlineschienen auf dem Dach!**

