



# SMOOTHIE ELITE™

Instruction Manual



Register this and other Focus Electrics products through our website:  
[www.registerfocus.com](http://www.registerfocus.com)

Important Safeguards .....	2
Before Using for the First Time .....	3
Using Your Smoothie Elite™ .....	4
Cleaning Your Smoothie Elite™ .....	5
Recipes .....	6
Warranty .....	8

**SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE**

# IMPORTANT SAFEGUARDS



## CAUTION


**To prevent personal injury or property damage, read and follow all instructions and warnings.**

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

- Read all instructions.
- To protect against fire, electric shock, and injury to persons do not immerse cord, plugs, or other electric parts in water or other liquids.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by or near children.
- Always unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. For service information see warranty page.
- The use of accessory attachments, including canning jars, not recommended by Focus Electrics may cause fire, electric shock, or injury.
- Do not use this appliance outdoors.
- Do not let cord hang over the edge of the table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- To disconnect, turn any control to "OFF," then remove plug from wall outlet.
- Do not use appliance for other than intended use.
- Do not attempt to repair this appliance yourself.
- A short power-supply cord is provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- Longer extension cords are available, but care must be exercised in their use. While use of an extension cord is not recommended, if you must use one, ensure that the marked electrical rating of the extension cord is equal to or greater than that of the appliance. If the plug is of the grounded type, the extension cord must be a grounding-type 3-wire cord. To avoid pulling, tripping or entanglement, position the extension cord so that it does not hang over the edge of the counter, table or other area where it can be pulled on by children or tripped over.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.
- Do not use an outlet or extension cord if the plug fits loosely or if the outlet or extension cord feels hot.
- Turn off the machine before removing the blending jar from the base and before placing the blending jar on the base.
- Do not run motor without blending jar properly attached to motor base or when blending jar is empty.
- Keep hands and utensils (other than included stir stick) out of blending jar while mixing ingredients to reduce risk of severe injury to persons or damage to the machine.
- Blades are sharp; handle carefully.

- Always operate the appliance with the lid in place.
- When blending hot liquids, remove lid cap.
- To reduce the risk of injury, never place cutter-assembly blades on base without blending jar properly attached.
- After running the motor continuously for three minutes, wait at least five minutes before running the motor again.
- Avoid contact with moving parts.
- For household use **only**.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS



### BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

**Please check all packaging material carefully before discarding. Many accessory parts are contained within the packaging material.**

Before assembling your Smoothie Elite™ wash all parts, **except for the motor base** in warm, soapy water, rinse thoroughly and dry. Unscrew and disassemble the valve for cleaning (see Cleaning Your Smoothie Elite™ section). To prolong the life of your smoothie maker, **do not wash parts in the dishwasher.**

1. Position the rubber gasket down onto the circular flat surface in the blade base.
2. Holding the blending jar upside down, screw the blade base onto the bottom of the blending jar by twisting the blade base counter-clockwise until tightened. Make sure that the blade base is tightly fastened to the blending jar and that the rubber gasket is properly compressed between the blending jar and the blade base. Place orange locking ring into the bottom of the blade assembly until it locks in place and the ring lies flat with the bottom of the blade assembly.
3. Press the lid onto the top of the blending jar. Press the clear lid cap in the center of the lid or place the stir stick through the center of the lid if blending liquids or frozen drinks.
4. Place the blending jar onto the motor base so that the bottom of the blade base is sitting flat on the motor base.
5. Plug in the cord. Your smoothie maker is now ready to use.

## USING YOUR SMOOTHIE ELITE™


### CONTROL BUTTONS:

**PULSE** - gives short bursts of power at high speed. Use "PULSE" to begin the mixing of ice and other hard ingredients.

**OFF** - turns off the appliance.

**LOW/DISPENSE** - runs the unit at low speed. Use this speed for the initial 30 seconds of mixing as well as for dispensing.

**HIGH** - runs the unit at high speed. Use this speed for the final 10 seconds of mixing. Do not use this speed for dispensing.



To make your favorite frozen drinks, follow the steps below.

1. **ADD LIQUIDS** – Add any combination of liquid ingredients up to the LIQUIDS mark under SERVES 2 or SERVES 4 located on the blending jar. Liquids include any soft ingredients such as fruit, milk, fruit juice, herbal supplements, or yogurt in any combination you think would be tasty.
2. **ADD ICE** – Add ice or frozen ingredients until the total level reaches the FROZEN INGREDIENTS line on the side of the blending jar. Frozen ingredients include ice, frozen fruit, frozen yogurt, ice cream, etc.
3. **SMOOTH IT** – With the lid on and the stir stick (use as directed below) set in the hole on the lid, pulse the mixture 2 or 3 times by pressing the "PULSE" button. Then press the button to "LOW" for 30 seconds, or until ingredients are mostly blended. Run appliance at "HIGH" for the final 10 seconds of blending.  
**STIR STICK OPERATION** – When in use and while the machine is running, stir or rotate the Stir Stick in a counter-clockwise direction so that the Stir Stick scrapes or contacts the sides of the blending jar. This stirring operation will force the ingredients into the mixing blades.
4. **SERVE IT** – To serve the smoothie, press the "LOW/DISPENSE" button, place a cup under the valve and press down the valve lever. Stir the contents in the blending jar with the stir stick while dispensing thick smoothies. As the



smoothie level reaches the bottom of the blending jar, a thick mix may stop dispensing. Add a few tablespoons of liquid to increase flow. When the blending jar is empty, turn the machine "OFF." You can continue making smoothies one after another, but be sure to give the smoothie maker a 5-minute break after 3 minutes of continuous use.


- To make a thicker smoothie, add more frozen ingredients.
- To make a thinner smoothie, add more liquid ingredients.

## CLEANING YOUR SMOOTHIE ELITE™

1. Switch to "OFF" and unplug from electrical outlet.
2. Wipe motor base with a damp cloth or sponge. To remove stubborn spots, use a mild, non-abrasive cleanser.
3. Remove blade assembly and rubber gasket from the blending jar. Unscrew and disassemble the dispensing valve. Carefully wash all parts except for motor base in warm, soapy water, rinse and dry thoroughly. To prolong the life of your smoothie maker, **do not wash parts in the dishwasher.**

### CLEANING THE DISPENSING VALVE

1. Remove the valve from the blending jar by unscrewing the entire valve counter-clockwise.
2. Remove the cap from the valve body by unscrewing it counter-clockwise.
3. Squeeze cap and stopper together and slide the lever off the stopper pin.
4. Remove the spring.
5. Remove the stopper and stopper pin by pulling the rubber rim of the stopper. The stopper and pin are tightly fit and need not be separated.
6. Clean all parts in warm, soapy water, allow to dry thoroughly and reassemble in the order shown.



## RECIPES

Directions for all recipes: Pour liquid ingredients into the blending jar. Add all frozen ingredients. Press "PULSE" two or three times; then blend at "LOW/DISPENSE" setting until smooth. While the machine is running, move the stir stick around counter-clockwise to aid mixing. Serve immediately. Makes 3-5 servings.

### STRAWBERRY BANANA SUPREME SMOOTHIE

1 cup Strawberry nectar or apple juice  
1 cup Milk  
1 frozen banana (chunks)  
2½ cups Frozen strawberries  
1 cup Strawberry yogurt

### MANGO TANGO SMOOTHIE

1 cup Pineapple juice  
1 cup Orange juice  
½ Frozen banana (chunks)  
1 cup Pineapple sherbet  
1½ cups Frozen mango slices

### BERRY SWIRL SMOOTHIE

1 cup Apple juice  
1½ cups Lemonade  
1 cup Frozen raspberries  
½ cup Frozen strawberries  
1 cup Raspberry sherbet

### RASPBERRY CREAM SMOOTHIE

1 cup Orange juice  
1 cup Raspberry yogurt  
1 cup Vanilla frozen yogurt  
½ Frozen banana (chunks)  
1½ cups Frozen raspberries

### ORANGE BANANA CREAM SMOOTHIE

1 cup Milk  
1½ cups Orange juice  
½ tsp. Vanilla  
½ Frozen banana (chunks)  
1 cup Vanilla frozen yogurt  
½ cup Orange yogurt  
3 tbs. Orange juice concentrate

### RASPBERRY SUNRISE SMOOTHIE

2½ cups Orange juice  
1½ cups Frozen raspberries  
1 cup Raspberry sherbet  
1 cup Ice

### LEMON LOUIE SMOOTHIE

2 cups Lemonade  
1 cup Lemon yogurt  
1½ cups Frozen pineapple chunks  
1 cup Pineapple sherbet  
1 cup Ice

### PEACH REFRESHER SMOOTHIE

2 cups Peach nectar or apple juice  
1 cup Vanilla frozen yogurt  
½ Banana  
1 cup Peach yogurt  
1½ cups Frozen peach slices

### BANANA LIME SUBLIME SMOOTHIE

2 cups Limeade  
1 Banana  
1 cup Lime sherbet  
3 tbs. Coconut milk  
1 cup Ice

### PIÑA COLADA SMOOTHIE

5 tbs. Coconut milk  
2½ cups Pineapple juice  
½ cup Vanilla ice cream  
½ Frozen banana (chunks)  
1½ cups Frozen pineapple chunks

### STRAWBERRY LEMON SURPRISE SMOOTHIE

2 cups Lemonade  
2 cups Frozen strawberries  
1 cup Strawberry yogurt

### HAWAIIAN HOLIDAY SMOOTHIE

1 cup Passion fruit nectar  
1 cup Guava nectar  
1 cup Orange sherbet  
½ cup Frozen strawberries  
½ cup Frozen mango slices  
4 tbs. Coconut milk  
1 cup Strawberry yogurt  
½ cup Frozen banana (chunks)

**LOW-FAT STRAWBERRY ORANGE SMOOTHIE**

2 cups Strawberries  
½ cup Orange juice  
1 cup Skim milk  
1 cup Plain nonfat yogurt  
1 cup Ice

**LEMONADE WATERMELON SOOTHER**

2 cups Watermelon (pulp, not rind)  
3 oz. Frozen lemonade concentrate (½ of a 6 oz. can)  
1 cup Lemon/lime soda  
1 tsp. Grenadine syrup  
1-2 cups Ice, to desired consistency  
\*Add water if necessary

**CHOCOLATE TREAT**

3.5 oz. Package of instant chocolate pudding mix  
1½ cups Milk  
1½ cups Ice  
1 Banana

## PRODUCT WARRANTY

### Appliance 1 Year Limited Warranty

Focus Electrics, LLC ("Focus Electrics") warrants this appliance from failures in the material and workmanship for one (1) year from the date of original purchase with proof of purchase, provided the appliance is operated and maintained in conformity with the provided Instruction Manual. Any failed part of the appliance will be repaired or replaced without charge at Focus Electrics' discretion. This warranty applies to indoor household use only.

This warranty does not cover any damage, including discoloration, to any non-stick surface of the appliance. This warranty is null and void, as determined solely by Focus Electrics if the appliance is damaged through accident, misuse, abuse, negligence, scratching, or if the appliance is altered in any way.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, PERFORMANCE, OR OTHERWISE, WHICH ARE HEREBY EXCLUDED. IN NO EVENT SHALL FOCUS ELECTRICS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, WHETHER DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, FORSEEABLE, CONSEQUENTIAL, OR SPECIAL, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS APPLIANCE.

If you think the appliance has failed or requires service within its warranty period, please contact the Focus Electrics Customer Service Department at (866) 290-1851, or e-mail us at [service@focuselectrics.com](mailto:service@focuselectrics.com). A receipt proving the original purchase date will be required for all warranty claims, **hand written receipts are not accepted**. You may also be required to return the appliance for inspection and evaluation. Return shipping costs are not refundable. Focus Electrics is not responsible for returns lost in transit.

**Valid only in USA and Canada**

## REPLACEMENT PARTS

Replacement parts, if available, may be ordered directly from Focus Electrics, LLC several ways. Order online at [www.focuselectrics.com](http://www.focuselectrics.com), e-mail [service@focuselectrics.com](mailto:service@focuselectrics.com), over the phone by calling (866)290-1851, or by writing to:

Focus Electrics, LLC  
Attn: Customer Service  
P. O. Box 2780  
West Bend, WI 53095

To order with a check or money order, please first contact Customer Service for an order total. Mail your payment along with a letter stating the model or catalog number of your appliance, which can be found on the bottom or back of the appliance, a description of the part or parts you are ordering, and the quantity you would like. Your check should be made payable to Focus Electrics, LLC.

Your state/province's sales tax and a shipping fee will be added to your total charge. Please allow two weeks for processing and delivery.

This manual contains important and helpful information regarding the safe use and care of your new Focus Electrics product. For future reference, attach dated sales receipt for warranty proof of purchase and record the following information:

Date purchased or received as gift: \_\_\_\_\_

Where purchased and price, if known: \_\_\_\_\_

Item number and Date Code (shown bottom/back of product): \_\_\_\_\_



## NOTES



# MIXER SMOOTHIE ELITE™

Mode d'emploi



Enregistrez ce produit et les autres produits Focus Electrics sur notre site Internet : [www.registerfocus.com](http://www.registerfocus.com)

Consignes de sécurité importantes .....	2
Avant la Première Utilisation .....	4
Utilisation de votre Mixer Smoothie Elite™ .....	4
Nettoyage de votre Mixer Smoothie Elite™ .....	6
Recettes .....	7
Garantie .....	9

**CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE**

# PRÉCAUTIONS IMPORTANTES



## MISE EN GARDE


**Pour empêcher toute blessure physique ou tout dommage matériel, lisez et suivez toutes les consignes et mises en garde.**

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, les précautions de sécurité élémentaires devraient toujours être respectées, notamment les précautions ci-dessous :

- Lisez toutes les instructions.
- Pour vous protéger contre tout le feu, la décharge électrique, ou la blessure, n'immergez pas le cordon, les fiches ni aucune autre pièce électrique dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- Une surveillance rapprochée est nécessaire en cas d'utilisation d'un appareil par des enfants ou en présence d'enfants.
- Débranchez l'appareil du secteur lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Laissez refroidir avant de mettre en place ou de retirer des pièces ainsi qu'avant de procéder au nettoyage.
- N'utilisez aucun appareil dont le cordon ou la fiche sont endommagés, si l'appareil a dysfonctionné ou s'il a été détérioré de quelque manière que ce soit. Pour des renseignements sur les réparations, voir la page de garantie.
- L'utilisation des accessoires non recommandés par Focus Electricis risque de provoquer le feu, la décharge électrique ou la blessure.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Ne laissez pas le cordon pendre depuis l'extrémité de la table ou du plan de travail, ou ne le laissez pas entrer en contact avec une surface à haute température.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'une gazinière chaude ou d'un brûleur électrique, ou dans un four chaud.
- Pour débrancher l'appareil, tournez toute commande sur « OFF » puis retirez la fiche de la prise murale.
- N'utilisez pas l'appareil pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.
- Ne tentez pas de réparer cet appareil vous-même.
- Le cordon d'alimentation fourni est court pour réduire les risques qu'une personne se prenne les pieds ou trébuche sur un cordon plus long.
- Des cordons de rallonge plus longs sont disponibles, mais vous devez faire preuve de prudence lors de leur utilisation. Bien que l'utilisation d'un cordon de rallonge ne soit pas recommandée, si vous devez en utiliser un, assurez-vous que la puissance nominale indiquée pour le cordon de rallonge est égale ou supérieure à celle de l'appareil. Si la fiche est raccordée à la terre, le cordon de rallonge doit lui aussi proposer un raccordement à la terre. Pour éviter de tirer sur le cordon, de trébucher ou de s'emmêler dedans, positionnez le cordon de rallonge de sorte qu'il ne pende pas depuis l'extrémité du plan de travail, de la table ou de toute zone où des enfants pourraient tirer dessus ou trébucher.

- Cet appareil est pourvu d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque d'électrocution, cette fiche est conçue pour s'encaster dans une prise secteur polarisée dans un sens uniquement. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise secteur, retournez la fiche. Si elle ne s'encastre toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de modifier la fiche de quelque manière que ce soit.
- N'utilisez pas une prise secteur ou un cordon de rallonge si la fiche s'adapte avec un jeu ou si la prise secteur ou le cordon de rallonge vous semblent chauds.
- Éteignez l'appareil avant de retirer le pichet à mixer de la base et avant de placer le pichet à mixer sur la base.
- Ne faites pas tourner le moteur sans que le pichet à mixer ait été correctement fixé sur la base contenant le moteur ou lorsque le pichet à mixer est vide.
- Maintenez les mains et les ustensiles (autres que le mélangeur inclus) à l'extérieur du pichet à mixer pendant le mélange des ingrédients pour réduire le risque de blessure grave ou de détérioration de l'appareil.
- Les lames sont tranchantes ; manipulez-les avec précaution.
- Utilisez toujours l'appareil avec le couvercle en place.
- Lorsque vous mélangez des liquides chauds, retirez le cache du couvercle.
- Pour réduire le risque de blessure, ne placez jamais l'ensemble de lames sur la base sans que le pichet à mixer ait été correctement fixé.
- Après avoir fait fonctionner le moteur en continu pendant trois minutes, patientez au moins cinq minutes avant d'allumer à nouveau le moteur.
- **Pour une utilisation domestique uniquement.**

## CONSERVEZ CES CONSIGNES



## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

**Veillez vérifier la totalité de l'emballage avec attention avant de le jeter. Il est possible que celui-ci contienne des accessoires.**

Avant de procéder à l'assemblage de votre Mixer Smoothie Elite™ lavez toutes les pièces, **sauf la base motorisée** à l'eau savonneuse chaude, rincez avec soin et séchez les pièces. Dévissez et séparez le robinet pour le nettoyage (voir la section Nettoyage de votre Mixer Smoothie Elite™). Pour prolonger la durée d'utilisation de votre machine à smoothies, **ne lavez pas les pièces au lave-vaisselle.**

1. Positionnez le joint en caoutchouc sur la surface plane circulaire dans la base de la lame.
2. En maintenant le pichet de mélange à l'envers, vissez le socle de la lame sur le fond du pichet de mélange en faisant pivoter la base de la lame dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit serrée. Assurez-vous que la base de la lame est serrée hermétiquement sur le pichet de mélange et que le joint de caoutchouc est correctement comprimé entre le pichet de mélange et la base de la lame. Placez l'anneau de verrouillage orange dans le fond de l'assemblage contenant la lame jusqu'à ce qu'il se verrouille en place et que l'anneau repose à plat au fond de l'assemblage de la lame.
3. Pression le couvercle au-dessus du pichet à mixer. Pression le cache translucide au centre du couvercle ou placez le mélangeur à travers le centre du couvercle si vous mélangez des liquides ou des boissons glacées.
4. Placez le pichet à mixer sur la base motorisée de sorte que le bas de la base de la lame repose à plat sur la base motorisée.
5. Branchez le cordon d'alimentation. Votre machine à smoothies est maintenant prête.

## UTILISATION DE VOTRE MIXER SMOOTHIE ELITE™


### Boutons de Commande :

« **PULSE** » (Impulsion) – donne de courtes impulsions de forte puissance à grande vitesse. Utilisez « **PULSE** » (impulsion) pour commencer le mélange de la glace et des autres ingrédients durs.

« **OFF** » (Arrêt) – éteint l'appareil.

« **LOW/DISPENSE** » (Lente/Distribuez) – fait fonctionner l'appareil au ralenti. Utilisez cette vitesse pour les 30 secondes initiales de mélange ainsi que pour verser.

« **HIGH** » (Vitesse Rapide) - fait fonctionner l'unité à vitesse élevée. Utilisez cette vitesse pour les 10 dernières secondes de mixage. N'utilisez pas cette vitesse pour servir.



Pour préparer vos boissons glacées préférées, suivez les étapes ci-dessous.

1. **AJOUTER LES LIQUIDES** – Ajoutez n'importe quelle combinaison d'ingrédients jusqu'au niveau des « **LIQUIDS** » (liquides) au-dessous de « **SERVES 2** » (2 portions) ou « **SERVES 4** » (4 portions) sur le pichet à mixer. Par liquides, nous entendons tout ingrédient mou comme les fruits, le lait, les jus de fruits, les suppléments à base d'herbes aromatiques ou le yaourt dans toute combinaison dont vous pensez qu'elle pourrait être savoureuse.

2. **AJOUTER LA GLACE** – Ajoutez la glace ou les ingrédients glacés jusqu'à ce que le niveau total atteigne la ligne des « FROZEN INGREDIENTS » (ingrédients glacés) sur le côté du pichet à mixer. Les ingrédients glacés incluent la glace, les fruits glacés, la yaourt, la crème glacée, etc.
3. **MÉLANGER** – Couvercle et mélangeur en place (utilisez-le comme indiqué ci-dessous) dans le trou du couvercle, donnez 2 ou 3 impulsions au mélange en appuyant sur le bouton « PULSE » (impulsion). Appuyez ensuite sur le bouton pour sélectionner « LOW » (faible) pendant 30 secondes, ou jusqu'à ce que les ingrédients soient pour la plupart mélangés. Faites fonctionner l'appareil sur « HIGH » (élevé) pendant les 10 dernières secondes de mixage.

**UTILISATION DU MÉLANGEUR** – Lorsque vous utilisez le mélangeur et lorsque l'appareil fonctionne, mélangez ou faites pivoter le Mélangeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de sorte que le Mélangeur râpe ou entre en contact avec les parois du pichet à mixer. L'opération de mélange poussera les ingrédients vers les lames de mixage.

**SERVIR** – Pour servir le smoothie, appuyez sur le bouton « LOW/DISPENSE » (lente/distribuez), placez une tasse sous le robinet puis appuyez sur le levier. Mélangez le contenu du pichet à mixer avec le mélangeur tout en versant les smoothies épais. Au fur et à mesure que le niveau de smoothie atteint le bas du pichet de mélange, il est possible qu'un mélange épais cesse de couler. Ajoutez quelques cuillers à soupe de liquide pour accélérer le débit. Lorsque le pichet à mixer est vide, positionnez l'appareil sur « OFF » (arrêt) et dégustez votre boisson. Vous pouvez continuer à préparer des smoothies l'un après l'autre, mais assurez-vous de laisser la machine à smoothies reposer pendant 5 minutes après 3 minutes d'utilisation en continu.

- Pour préparer un smoothie plus épais, ajoutez davantage.
- Pour préparer un smoothie plus fluide, ajoutez davantage d'ingrédients liquides.




## NETTOYAGE DE VOTRE MIXER SMOOTHIE ELITE™

1. Éteignez l'appareil « OFF » (arrêt) et débranchez-le de la prise secteur.
2. Essuyez la base motorisée à l'aide d'un chiffon humide ou d'une éponge. Pour éliminer les taches tenaces, utilisez un détergent de puissance moyenne non abrasif.
3. Retirez l'ensemble de la lame et le joint en caoutchouc du pichet à mixer. Dévissez et démontez le robinet. Lavez soigneusement toutes les pièces à l'exception de la base motorisée à l'eau chaude savonneuse, rincez puis séchez minutieusement. Pour prolonger la durée de vie de votre machine à smoothies, **ne lavez pas les pièces au lave-vaisselle.**

### NETTOYAGE DU ROBINET

1. Retirez le robinet du pichet à mixer en dévissant la totalité du robinet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Retirez le bouchon de la structure du robinet en le dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Pincez le bouchon et la tige d'arrêt ensemble et faites glisser le levier pour le sortir de la tige d'arrêt.
4. Retirez le ressort.
5. Retirez le bouchon d'arrêt et la tige d'arrêt en tirant sur l'extrémité en caoutchouc du bouchon d'arrêt. Le bouchon et la tige d'arrêt sont serrés et n'ont pas besoin d'être séparés.
6. Nettoyez toutes les pièces à l'eau savonneuse chaude, laissez sécher complètement puis réassemblez selon l'ordre indiqué.



## RECETTES

Instructions pour toutes les recettes : Versez les ingrédients liquides dans le pichet à mixer. Ajoutez tous les ingrédients glacés. Appuyez sur « PULSE » (impulsion) deux ou trois fois; puis mélangez en rélant l'appareil sur « LOW/DISPENSE » (lente/distribuez) jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Pendant que l'appareil est en marche, déplacez le Mélangeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour faciliter le mélange. Servez immédiatement. Convient pour environ 3 à 5 portions.

### **SMOOTHIE SUPRÊME FRAISE BANANE**

1 tasse Nectar de fraise ou jus de pomme  
1 tasse Lait  
1 Banane surgelée (morceaux)  
2½ tasses Fraises surgelées  
1 tasse Yaourt à la fraise

### **SMOOTHIE MANGO TANGO**

1 tasse Jus d'ananas  
1 tasse Jus d'orange  
½ Banane surgelée (morceaux)  
1 tasse Sorbet à l'ananas  
1½ tasses Tranches de mangue surgelée

### **SMOOTHIE AUX FRUITS ROUGES**

1 tasse Jus de pomme  
1½ tasses Limonade  
1 tasse Framboises surgelées  
½ tasse Fraises surgelées  
1 tasse Sorbet à la framboise

### **SMOOTHIE À LA CRÈME DE FRAMBOISE**

1 tasse Jus d'orange  
1 tasse Yaourt à la framboise  
1 tasse Yaourt glacé à la vanille  
½ Banane surgelée (morceaux)  
1½ tasses Framboises surgelées

### **SMOOTHIE ORANGE BANANE À LA CRÈME**

1 tasse Lait  
1½ tasses Jus d'orange  
½ cuiller à café Vanille  
½ Banane surgelée (morceaux)  
1 tasse Yaourt glacé à la vanille  
½ tasse Yaourt à l'orange  
3 cuillers à soupe Concentré de jus d'orange

### **SMOOTHIE COUCHER DE SOLEIL À LA FRAISE**

2½ tasses Jus d'orange  
1½ tasses Framboises surgelées  
1 tasse Sorbet à la framboise  
1 tasse Glace

### **SMOOTHIE CITRON LOUIE**

2 tasses Limonade  
1 tasse Yaourt au citron  
1½ tasses Morceaux d'ananas surgelé  
1 tasse Sorbet à l'ananas  
1 tasse Glace

### **SMOOTHIE RAFRAÎCHISSANT À LA PÊCHE**

2 tasses Nectar de pêche ou jus de pomme  
1 tasse Yaourt glacé à la vanille  
½ Banane  
1 tasse Yaourt à la pêche  
1½ tasses Tranches de pêches surgelées

### **SMOOTHIE SUBLINE DE BANANE AU CITRON VERT**

2 tasses Jus de citron vert  
1 Banane  
1 tasse Sorbet au citron vert  
3 cuillers à soupe Lait de coco  
1 tasse Glace

### **SMOOTHIE PIÑA COLADA**

5 cuillers à soupe Lait de coco  
2½ tasses Jus d'ananas  
½ tasse Crème glacée à la vanille  
½ Banane surgelée (morceaux)  
1½ tasses Morceaux d'ananas surgelé



### **SURPRISE SMOOTHIE SURPRISE FRAISE CITRON**

2 tasses Limonade  
2 tasses Fraises surgelées  
1 tasse Yaourt à la fraise

### **SMOOTHIE VACANCES HAWAÏENNES**

1 tasse Nectar de fruits de la passion  
1 tasse Nectar de goyave  
1 tasse Sorbet à l'orange  
½ tasse Fraises surgelées  
½ tasse Tranches de mangue surgelée  
4 cuillers à soupe Lait de coco  
1 tasse Yaourt à la fraise  
½ tasse Banane surgelée (morceaux)

### **SMOOTHIE FRAISE ORANGE À FAIBLE TENEUR EN MATIÈRE GRASSE**

2 tasses Fraises  
½ tasse Jus d'orange  
1 tasse Lait écrémé  
1 tasse Yaourt sans matière grasse nature  
1 tasse Glace

### **LIMONADE FRAICHE À LA PASTÈQUE**

2 tasses Pastèque (pulpe, pas de peau)  
3 oz. Concentré de limonade glacée (½ d'une cannette de 6 oz.)  
1 tasse Soda au citron/citron vert  
1 cuiller à café Sirop de grenadine  
1-2 tasses Glace, jusqu'à la consistance souhaitée  
\*Ajouter de l'eau si nécessaire

### **DÉLICE AU CHOCOLAT**

3.5 oz. Paquet de mélange au chocolat instanté pour pâtisserie  
1½ tasses Lait  
1½ tasses Glace  
1 Banane

## GARANTIE DU PRODUIT

### Garantie limitée de 1 an de l'appareil

Focus Electrics, LLC (« Focus Electrics ») garantit cet appareil contre tout défaut de pièces et de main d'œuvre pendant un (1) an à compter de la date d'achat d'origine avec un justificatif d'achat, à condition que l'appareil soit utilisé et entretenu conformément aux recommandations du Mode d'emploi fourni. Toute pièce défectueuse de l'appareil sera réparée ou remplacée sans frais à la discrétion de Focus Electrics. La présente garantie s'applique pour une utilisation domestique à l'intérieur uniquement.

Cette garantie ne prend pas en charge les dégâts, y compris la décoloration, subis par toute surface antiadhésive de l'appareil. Cette garantie est nulle et non avenue, tel que défini uniquement par Focus Electrics si l'appareil est détérioré par accident, mauvaise utilisation, utilisation abusive, négligence, rayure, ou si l'appareil est détérioré de quelque manière que ce soit.

LA PRÉSENTE GARANTIE ANNULE ET REMPLACE TOUTES LES GARANTIES INDUITES, NOTAMMENT LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, DE PERFORMANCE, OU AUTRE, QUI SONT ICI EXCLUES. EN AUCUN CAS FOCUS ELECTRICS NE POURRA ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE TOUT DÉGÂT, QUE CELUI-CI SOIT DIRECT, INDIRECT, SECONDAIRE, PRÉVISIBLE, INDIUIT OU PARTICULIER, RÉSULTANT DE OU EN RAPPORT AVEC CET APPAREIL.

Si vous pensez que cet appareil est défectueux ou a besoin d'être réparé pendant la durée de sa garantie, veuillez contacter le Service clientèle de Focus Electrics au (866) 290-1851 ou nous adresser un e-mail à [service@focuselectrics.com](mailto:service@focuselectrics.com). Les frais d'expédition de retour sont non remboursables. Un justificatif prouvant la date d'achat d'origine sera exigé pour toutes les demandes de prise en charge dans le cadre de la garantie, **les factures manuscrites ne sont pas acceptées**. Focus Electrics n'est pas responsable pour les retours perdus pendant le transport.

**Valable uniquement aux USA et au Canada**

## PIÈCES DE RECHANGE

Les pièces de rechange, lorsque celles-ci sont disponibles, peuvent être commandées directement auprès de Focus Electrics en ligne sur [www.focuselectrics.com](http://www.focuselectrics.com), ou vous pouvez téléphoner ou envoyer un e-mail au service entretien au numéro/à l'adresse e-mail ci-dessus, ou vous pouvez nous écrire à :

Focus Electrics, LLC  
Attn : Service clientèle  
P. O. Box 2780  
West Bend, WI 53095

Assurez-vous d'inclure le numéro de catalogue/modèle de votre appareil (situé sur le dessous/à l'arrière de l'appareil) accompagné d'une description et de la quantité de la pièce que vous souhaitez commander. Ajoutez également votre nom, votre adresse postale, un numéro de carte Visa/MasterCard, une date d'expiration ainsi que le nom tel qu'il apparaît sur la carte. Vous pouvez payer par chèque à l'ordre de Focus Electrics, LLC. Appelez le Service clientèle pour obtenir le montant de l'achat. La taxe de vente de votre état ainsi que des frais d'expédition/de traitement seront ajoutés au total de la facture. Veuillez patienter deux (2) semaines pour la livraison.

Ce manuel contient des informations importantes et utiles concernant l'utilisation sans danger et l'entretien de votre nouveau produit Focus Electrics. Pour une consultation ultérieure, fixez le ticket de caisse daté pour servir de justificatif d'achat et inscrivez les informations suivantes :

Date d'achat ou de réception en cadeau : \_\_\_\_\_

Lieu d'achat et prix, si connus : \_\_\_\_\_

Numéro de l'article et Code de date (dessous/arrière de l'appareil) : \_\_\_\_\_

## NOTES



# LICUADORA SMOOTHIE ELITE™

Manual de Instrucciones



Registre este y otros productos Focus Electrics a través de nuestro sitio web.  
[www.registerfocus.com](http://www.registerfocus.com)

Precauciones importantes.....	2
Antes de Usar por Primera Vez.....	3
Uso de la Licuadora Smoothie Elite™.....	4
Limpieza de la Licuadora Smoothie Elite™.....	5
Recetas.....	6
Garantía.....	8

**CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS**

# PRECAUCIONES IMPORTANTES



## PRECAUCIÓN

**Para evitar lesiones personales o daños materiales, lea y acate todas las instrucciones y advertencias.**

Al utilizarse artefactos electrodomésticos, siempre deben acatarse las precauciones básicas de seguridad incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones en este manual.
- Para protegerse contra fuego, descargas eléctricas, o lesiones personales no sumerja el cable, enchufes, u otras partes eléctricas en agua u otros líquidos.
- Debe estarse muy pendiente de los niños cuando se use un artefacto electrodoméstico sea usado por ellos o cerca de ellos.
- Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Permita que se enfríe antes de colocarle o quitarle piezas o antes de limpiarlo.
- No opere ningún artefacto electrodoméstico con un cordón eléctrico o enchufe dañado o si el artefacto electrodoméstico funciona mal o ha sido dañado de cualquier manera. Para información relativa al servicio de reparaciones vea la página de garantías.
- El uso de accesorios no recomendados por Focus Electrics puede ser causa de fuego, descargas eléctricas, o lesiones personales.
- No use este artefacto electrodoméstico al aire libre.
- No deje que el cordón eléctrico cuelgue sobre el borde de la mesa o encimera, ni que toque superficies calientes.
- No lo coloque sobre o cerca de un calentador eléctrico o a gas, o en un horno caliente.
- Para desconectar, coloque cualquier control en la posición "OFF" (apagado), y luego desenchufe del tomacorriente.
- No utilice el artefacto electrodoméstico para usos distintos del indicado.
- No trate de reparar este artefacto electrodoméstico usted mismo.
- Se suministra un cordón eléctrico corto para reducir los riesgos que resultan de enredarse o tropezarse con un cordón eléctrico más largo.
- Hay disponibles cables de extensión más largos, pero debe tenerse cuidado al usarlos. Aunque no se recomienda utilizar cables de extensión, si debe utilizar uno, asegúrese de que la capacidad eléctrica indicada del cable de extensión sea igual o mayor a la del artefacto. Si el enchufe es del tipo conectado a tierra, el cable de extensión deberá ser un cordón eléctrico de 3 hilos con conexión a tierra. A fin de impedir lesiones que resulten del halar, tropezarse o enredarse en el mismo, coloque el cable de extensión de tal modo que no cuelgue del borde de un mostrador, mesa u otra superficie donde pueda ser halado por niños o se pueda tropezar con él.
- Este artefacto tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar de una sola manera en un tomacorriente polarizado. Invierta el enchufe si éste no encaja completamente en el tomacorriente o en el cable de extensión. Si todavía no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. No trate de modificar el enchufe de manera alguna.
- No use un tomacorriente o cable de extensión en el cual el enchufe calza flojamente, o si el tomacorriente o el cable de extensión se calientan.

- Apague la máquina antes de retirar la jarra de la licuadora de la base y antes de volver a colocarla sobre la base.
- No opere el motor sin la jarra de la licuadora debidamente conectada a la base del motor o cuando la jarra de la licuadora esté vacía.
- Mantenga las manos y utensilios (excepto la varilla de mezclar incluida) fuera de la jarra de la licuadora al licuar ingredientes para reducir el riesgo de lesiones graves a personas o daños a la máquina.
- Las cuchillas son afiladas; manipúlelas con cuidado.
- Siempre haga funcionar el artefacto electrodoméstico con la tapa puesta
- Al licuar líquidos calientes, retire el tapón de la tapa.
- Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque las cuchillas del ensamble del cortador en la base sin la jarra de la licuadora correctamente colocada.
- Después de operar el motor continuamente durante tres minutos, espere al menos cinco minutos antes de volver a operar el motor de nuevo.
- Evite el contacto con partes en movimiento.
- **Sólo para uso doméstico.**

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



### ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

**Sírvase revisar con cuidado todo el material de empaque antes de desecharlo. El material de empaque contiene muchas partes accesorias.**

Antes de ensamblar la licuadora Smoothie Elite™, lave todas sus partes, **excepto la base del motor**, en agua jabonosa caliente, enjuáguelas a fondo y séquelas.

Desenrosque y desmonte la válvula para limpiarla (vea la sección Limpieza de la licuadora Smoothie Elite™). Para prolongar la vida de la Licuadora Smoothie Elite™, **no lave partes en el lavavajillas.**

1. Coloque la empaquetadura de goma sobre la superficie llana circular en la base de la cuchilla.
2. Manteniendo la jarra de la licuadora volteada cara abajo, atornille la base de la cuchilla al fondo de la jarra de la licuadora enroscando la base en dirección opuesta a las agujas del reloj hasta quedar apretada. Asegúrese de que la base de la cuchilla esté bien apretada a la jarra de la licuadora y que la empaquetadura de goma esté correctamente comprimida entre la jarra y la base de la cuchilla. Coloque el anillo de seguro anaranjado en la parte inferior del ensamble de la cuchilla hasta que calce en su sitio y quede plano contra el fondo del ensamble de la cuchilla.
3. Cierre la tapa en la parte superior de la jarra de la licuadora. Cierre el tapón transparente en el centro de la tapa o coloque la varilla de mezclar a través del centro de la tapa si va a licuar líquidos o bebidas congeladas.
4. Coloque la jarra de la licuadora sobre la base del motor de modo que el fondo de la base de la cuchilla quede bien asentada sobre dicha base del motor.
5. Enchufe el cordón eléctrico. La Licuadora Smoothie Elite™ está ahora lista para usarse.

## USO DE LA LICUADORA SMOOTHIE ELITE™

### BOTONES DE CONTROL:


“**PULSE**” (pulsador) - da estallidos cortos de potencia a alta velocidad. Use “PULSE” (pulsador) para comenzar a licuar hielo y otros ingredientes duros.

“**OFF**” (apagado) - apaga la máquina.

“**LOW/DISPENSE**” (baja/servir) - opera la unidad a baja velocidad. Use esta velocidad los primeros 30 segundos de mezclado al igual que para servir.

“**HIGH**” (alta) – **opera la unidad a alta velocidad.**

**Utilice esta velocidad para los 10 segundos finales del mezclado. No utilice esta velocidad para servir.**



Para preparar su bebida congelada favorita, siga los siguientes pasos.

1. **AÑADA LÍQUIDOS** – Añada cualquier combinación de ingredientes líquidos hasta la marca “LIQUIDS” (líquidos) bajo “SERVES 2” (sirve 2) o “SERVES 4” (sirve 4) localizada en la jarra de la licuadora. Los líquidos incluyen cualquier ingrediente suave como frutas, leche, zumos de fruta, suplementos herbarios o yogur en cualquier combinación que usted piense será sabrosa.
2. **AÑADA HIELO** – Agregue hielo o ingredientes congelados hasta que el nivel total alcance la línea “FROZEN INGREDIENTS” (ingredientes congelados) en el lado de la jarra de la licuadora. Los ingredientes congelados incluyen hielo, frutas congeladas, yogur congelado, helados, etc.
3. **LICUE LA MEZCLA** – Con la tapa puesta y la varilla de mezclar (usada como se indica abajo) colocada en el agujero en la tapa, pulse la mezcla 2 o 3 veces presionando el botón “PULSE” (pulsador). **Luego pulse el botón a “LOW” (baja velocidad) durante 30 segundos, o hasta que los ingredientes estén prácticamente mezclados. Opere el artefacto a alta velocidad (“HIGH”) durante los 10 segundos finales del mezclado.**

OPERACIÓN CON LA VARILLA DE MEZCLAR – Cuando se esté usando y mientras la máquina está funcionando, agite o rote la Varilla de Mezclar en dirección contraria a las agujas del reloj de modo que la misma raspe o haga contacto con los lados de la jarra. **Esta operación de agitación forzará los ingredientes dentro de las cuchillas de mezclado.**



4. SIRVA – Para servir el batido de frutas, pulse el botón “LOW/DISPENSE” (baja/servir), coloque una taza debajo de la válvula y presione la palanca de la válvula hacia abajo. Remueva el contenido en la jarra de la licuadora con la varilla de mezclar mientras esté sirviendo los batidos de frutas espesos. Cuando el nivel del batido de frutas alcanza el fondo de la jarra de la licuadora, una mezcla espesa puede dejar de dispensarse. Añada unas cuantas cucharadas de líquido para aumentar el flujo. Cuando la jarra de la licuadora quede vacía, apague la máquina “OFF” y disfrute su batido. Puede seguir preparando batidos congelados de frutas uno tras otro, pero asegúrese de darle a la Licuadora Smoothie Elite™ un descanso de 5 minutos después de 3 minutos de uso continuo.
  - Para hacer un batido de frutas más espeso, añada más ingredientes congelados.
  - Para hacer un batido de frutas menos espeso, añada más ingredientes líquidos.


## LIMPIEZA DE LA LICUADORA SMOOTHIE ELITE™

1. Coloque el interruptor en la posición “OFF” (apagado) y desenchufe del tomacorriente.
2. Limpie la base del motor con un paño húmedo o esponja. Para retirar puntos obstinados, use un producto de limpieza suave, no abrasivo.
3. Retire el ensamble de la cuchilla y la empaquetadura de goma de la jarra de la licuadora. Desatornille y desmonte la válvula de dispensar. Con cuidado lave todas las partes excepto la base del motor en agua jabonosa caliente, enjuague y seque a fondo. Para prolongar la vida de la Licuadora Smoothie Elite™, **no lave partes en el lavavajillas.**

## LIMPIEZA DE LA VÁLVULA DE DISPENSAR

1. Retire la válvula de la jarra de la licuadora desenroscando la válvula entera en dirección contraria a las agujas del reloj.
2. Retire la tapa del cuerpo de la válvula desenroscándola en dirección contraria a las agujas del reloj.
3. Apriete la tapa y el tapón juntos y deslice la palanca para sacarla del pasador del tapón.
4. Retire el muelle.
5. Retire el tapón y el pasador de tapón tirando el borde de goma del tapón. El tapón y el pasador están fuertemente unidos y no necesitan separarse.
6. Limpie todas las partes en agua jabonosa caliente, permita que se sequen a fondo y reármelas en el orden mostrado.





## RECETAS

Instrucciones para todas las recetas: Vierta los ingredientes líquidos en la jarra de la licuadora. Añada todos los ingredientes congelados. Pulsar "PULSE" (pulsar) dos o tres veces; entonces licue con el ajuste "LOW/DISPENSE" (baja/servir) hasta que la mezcla quede homogénea. Mientras la máquina está funcionando, mueva la Varilla de Mezclar alrededor en dirección contraria a las agujas del reloj para ayudar a la mezcla. Sirva inmediatamente. Prepara 3-5 porciones.

### BATIDO DE FRUTAS SUPREMO DE PLÁTANO Y FRESA

1 taza Néctar de fresa o jugo de manzana  
 1 taza Leche  
 1 Plátano congelado (trozos)  
 2½ tazas Fresas congeladas  
 1 taza Yogur de fresa

### BATIDO DE FRUTAS DE TANGO DE MANGO

1 taza Jugo de piña  
 1 taza Jugo de naranja  
 ½ Plátano congelado (trozos)  
 1 taza Sorbete de piña  
 1 ½ tazas Rebanadas de mango congeladas

### BATIDO DE FRUTAS DE REMOLINO DE BAYA

1 taza Jugo de manzana  
 1 ½ tazas Limonada  
 1 taza Frambuesas congeladas  
 ½ taza Fresas congeladas  
 1 taza Sorbete de frambuesa

### BATIDO DE FRUTAS DE CREMA DE FRAMBUESA

1 taza Jugo de naranja  
 1 taza Yogur de frambuesa  
 1 taza Yogur de vainilla congelado  
 ½ Plátano congelado (trozos)  
 1 ½ tazas Frambuesas congeladas

### **BATIDO DE FRUTAS DE CREMA DE PLÁTANO Y NARANJA**

1 taza Leche  
1 ½ tazas Jugo de naranja  
½ cucharadita Vainilla  
½ Plátano congelado (trozos)  
1 taza Yogur de vainilla congelado  
½ taza Yogur de naranja  
3 cucharadas. Concentrado de jugo de naranja

### **BATIDO DE FRUTAS SALIDA DEL SOL DE FRAMBUESA**

2½ tazas Jugo de naranja  
1 ½ tazas Frambuesas congeladas  
1 taza Sorbete de frambuesa  
1 taza Hielo

### **BATIDO DE FRUTAS DE LIMÓN LOUIE**

2 tazas Limonada  
1 taza Yogur de limón  
1 ½ tazas Trozos de piña congelados  
1 taza Sorbete de piña  
1 taza Hielo

### **REFRESCANTE BATIDO DE FRUTAS DE MELOCOTÓN**

2 tazas Néctar de melocotón o jugo de manzana  
1 taza Yogur de vainilla congelado  
½ Plátano  
1 taza Yogur de melocotón  
1 ½ tazas Rebanadas de melocotón congeladas

### **SUBLIME BATIDO DE FRUTAS DE LIMÓN LIMA Y PLÁTANO**

2 tazas Limonada de limón lima  
1 Plátano  
1 taza Sorbete de limón lima  
3 cucharadas. Leche de coco  
1 taza Hielo

### **BATIDO DE FRUTAS DE PIÑA COLADA**

5 cucharadas. Leche de coco  
2½ tazas Jugo de piña  
½ taza Helado de vainilla  
½ Plátano congelado (trozos)  
1 ½ tazas Trozos de piña congelados

### **BATIDO DE FRUTAS A LA SORPRESA DE LIMÓN DE FRESA**

2 tazas Limonada  
2 tazas Fresas congeladas  
1 taza Yogur de fresa

### **BATIDO DE FRUTAS DE VACACIONES HAWAIANAS**

1 taza Néctar de maracuyá  
1 taza Néctar de guayaba  
1 taza Sorbete de naranja  
½ taza Fresas congeladas  
½ taza Rebanadas de mango congeladas  
4 cucharadas. Leche de coco  
1 taza Yogur de fresa  
½ taza Plátano congelado (trozos)

### **BATIDO DE FRUTAS DE NARANJA Y FRESA DE BAJAS CALORÍAS**

2 tazas Fresas  
½ taza Jugo de naranja  
1 taza Leche desnatada  
1 taza Yogur natural sin grasa  
1 taza Hielo

### **LIMONADA CON SANDÍA**

2 tazas Sandía (pulpa, sin cáscara)  
3 onzas Limonada concentrada congelada (½ de una lata de 6 onzas)  
1 taza Soda de limón/lima  
1 cucharaditas Jarabe de granadina  
1-2 tazas Hielo, hasta la consistencia deseada  
\*Agregue agua si fuese necesario

### **CONVITE DE CHOCOLATE**

3 ½ onzas Paquete de mezcla instantánea de budín de chocolate  
1 ½ tazas Leche  
1 ½ tazas Hielo  
1 Plátano

## GARANTÍA DEL PRODUCTO

### Garantía limitada de 1 año del artefacto electrodoméstico

Focus Electric's, LLC ("Focus Electric's") garantiza que este aparato no presentará fallas de material ni fabricación durante un (1) año a partir de la fecha original de compra con prueba de dicha compra, siempre y cuando el aparato sea operado y mantenido tal como se indica en el manual de instrucciones provisto. Toda pieza del aparato que presente fallas será reparada o reemplazada sin costo alguno a criterio de Focus Electric's. Esta garantía rige solamente para el uso domestico dentro de la casa.

Esta garantía no cubre ningún daño, incluyendo la decoloración, de superficie antiadherente alguna del aparato electrodoméstico. Esta garantía es nula y sin valor, según lo determine exclusivamente Focus Electric's si el artefacto electrodoméstico es dañado a causa de accidente, mal uso, abuso, negligencia, rayaduras, o si el artefacto electrodoméstico es cambiado de algún modo.

**ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUÉLLAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN O USO EN PARTICULAR, DESEMPEÑO, U OTROS TIPOS, LAS CUALES QUEDAN EXCLUIDAS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO. FOCUS ELECTRICS RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS, YA SEAN DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, PREVISIBLES, CONSECUENTES O ESPECIALES QUE SURJAN DE ESTE APARATO ELECTRODOMÉSTICO O GUARDEN RELACIÓN CON EL MISMO.**

Si piensa que el artefacto electrodoméstico se ha dañado o requiere de servicio dentro de su período de garantía, por favor póngase en contacto con el Departamento de Atención al Cliente de Focus Electric's por el (866) 290-1851 o contáctenos por correo electrónico a la [service@focuselectrics.com](mailto:service@focuselectrics.com). Los gastos de devolución no son reembolsables. Para todas las reclamaciones de garantía, se requerirá un recibo que demuestre la fecha de compra original. Los recibos escritos a mano no son aceptados. Focus Electric's no se hace responsable de las devoluciones perdidas en tránsito.

Válido sólo en EE.UU. y Canadá

## REPUESTOS

Las partes de repuestos, si están disponibles, pueden pedirse directamente en línea a Focus Electric's en [www.focuselectrics.com](http://www.focuselectrics.com), o puede llamar o enviar un correo electrónico al departamento de servicio al número telefónico o dirección de correo electrónico arriba indicados, o escribiéndonos a:

Focus Electric's, LLC  
Attn: Customer Service  
P. O. Box 2780  
West Bend, WI 53095

Cerciórese de incluir el número de catálogo/modelo del aparato electrodoméstico (situado en la parte inferior/posterior de la unidad) así como la descripción y la cantidad de repuestos que necesita. Junto con esta información, incluya su nombre, dirección postal, número de tarjeta de crédito Visa o MasterCard, la fecha de vencimiento y el nombre tal como aparece en la tarjeta. Los cheques pueden ser pagaderos a Focus Electric's, LLC. Llame al Departamento de Atención al Cliente para obtener el monto de la compra. Se sumará al total el impuesto de venta estatal que corresponda, más un cargo por despacho y procesamiento. La entrega tarda dos (2) semanas.

Este manual contiene información importante y útil sobre el uso seguro y el cuidado de su nuevo producto Focus Electric's. Para su propia referencia, archive aquí el recibo fechado que sirve de comprobante de compra para la garantía, y anote la siguiente información:

Fecha en que compró o recibió la unidad como regalo: \_\_\_\_\_

Dónde se efectuó la compra y el precio, si lo sabe: \_\_\_\_\_

Número y código de fecha del producto (aparece en la parte inferior/posterior de la unidad): \_\_\_\_\_

## NOTAS