


# LA CROSSE® TECHNOLOGY

## Atomic Digital Wall Clock with Indoor/Outdoor Temperature



Model: BBB86088  
Instruction Manual  
DC: 103017

Welcome to the La Crosse Technology® family!  
We hope you enjoy your new Atomic Clock.

## Table of Contents


2	<a href="#"><u>Let's Get Started</u></a>
3	<a href="#"><u>Basic Settings</u></a>
4	<a href="#"><u>Fahrenheit   Celsius</u></a>
5	<a href="#"><u>LCD Features</u></a>
5	<a href="#"><u>Daylight Saving Time Indicator</u></a>
6	<a href="#"><u>Atomic Time - WWVB Signal</u></a>
6	<a href="#"><u>Time Alarm</u></a>
7	<a href="#"><u>Activate   Deactivate Alarm</u></a>
7	<a href="#"><u>Snooze</u></a>
7	<a href="#"><u>Sensor Reception and Search</u></a>
8	<a href="#"><u>Temperature Trend Arrows</u></a>
8	<a href="#"><u>Position TX141-Bv2 Sensor</u></a>
8	<a href="#"><u>Low Battery</u></a>
9	<a href="#"><u>Let's Get Social</u></a>
9	<a href="#"><u>Care and Maintenance</u></a>
9	<a href="#"><u>Warranty and Support</u></a>
10	<a href="#"><u>Specifications</u></a>
11	<a href="#"><u>FCC Statement</u></a>

## Lets Get Started

1. Insert 2 AA batteries into your sensor.

·The red LED light will flash when your sensor transmits.


·The TX button lets you manually transmit a signal.



2. Insert 2 AA batteries into your clock.

3. Configure basic settings.

4. After 5 minutes, place your sensor outside in a shaded location.



· Mount your clock on the wall with the 3 holes on the back, or use the pullout stand to place your clock on a desk or counter.

## Basic Settings

1. Hold the °F/°C button 3 seconds to enter settings mode.
2. Press the + or - button to adjust the flashing values, hold to adjust quickly.
3. Press the °F/°C button to confirm adjustments and move to the next item.
4. Press the SNOOZE button at any time to exit.

### **Settings menu order:**


- Language (English, Español, Français)
- Beep ON/OFF
- Atomic ON/OFF
- DST ON/OFF
- Time Zone
- 12/24 Hour Format
- Hour
- Minutes
- Year
- Month
- Date

**Note:** When Español or Français are selected, the settings menu will continue in the language selected.

### **Time Zones**

Zone AST - Atlantic  
Zone EST - Eastern  
Zone CST - Central  
Zone MST - Mountain  
Zone PST - Pacific  
Zone AKT - Alaska  
Zone HAT - Hawaii

Language




Beep ON | OFF



Atomic ON | OFF



DST ON | OFF



Time Zone



12/24 Hour Format



Hour



Minutes




Year



Month



Date





## Fahrenheit | Celsius


Press and release the °F/°C button to select Fahrenheit or Celsius temperature display.



## LCD Features



**PM** AM | PM


 Sensor Reception

 Alarm Bell

 Low Battery

**DST** DST Indicator

**°F** Fahrenheit | Celsius

 Atomic Time

 Temperature Trend

### Daylight Saving Time (DST) Indicator


The letters DST will show when your clock has received the atomic time signal and Daylight Saving Time is being observed.

## Atomic Time -WWVB Signal

- Your clock will search for the atomic signal at UTC 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, and 11:00.
- If there is no WWVB signal reception, your clock will search every 2 hours until the WWVB time is received.
- The atomic time signal icon (tower) will flash while searching, and be solid when connected.
- Hold the MINUS button for 3 seconds to manually search for the WWVB atomic time signal.
- For information about WWVB visit: <http://bit.ly/AtomicTime>

## Time Alarm

1. Hold the ALARM button 3 seconds to enter alarm mode.
2. Press the + or - button to adjust the flashing values, hold to adjust quickly.
3. Press the ALARM button to confirm adjustments and move to the next item.
4. Press the SNOOZE button at any time to exit.



## Activate | Deactivate Alarm

- The alarm is active when set. From normal time display, press and release the ALARM button to deactivate or activate the alarm.
- Alarm icon (bell) will show then active.



## Snooze

- When your alarm sounds, press the SNOOZE button to silence alarm for 10 minutes. The alarm bell will flash.
- Press any button except SNOOZE to silence the alarm for 24 hours.

## Sensor Reception & Search

- If the signal is lost, your clock will display the LAST DATA recorded from the sensor for 10 minutes.
- After that 10 minutes if the signal does not come back dashes will show for outdoor temperature.
- After 30 minutes, your clock will automatically search for the sensor.
- Hold the PLUS button for 3 seconds to manually search for your outdoor sensor.
- The sensor reception icon will flash while searching.
- The icon will be solid when the sensor is connected.




## Temperature Trend Arrows

- The trend arrows indicate changes in your temperature (2°F, 1°C) over the past hour.
- They update every 15 minutes and compare data from exactly one hour prior.



## Position TX141-Bv2 Sensor

- Mount your sensor with the hole at the top: Either hang it from the back using a nail, or insert one mounting screw through the front.
- Mount your sensor on a north-facing wall or in any shaded area. Under an eave or deck rail is preferred.
- The maximum wireless transmission range to your clock is over 330 feet (100 meters) in open air, not including walls or floors.
- Be sure the sensor is mounted vertically, to allow moisture to drain out properly.
- Watch sensor mounting video: [http://bit.ly/TH\\_SensorMounting](http://bit.ly/TH_SensorMounting)



## Low Battery

- When the low battery icon appears by the time, replace the batteries in your clock.
- When the low battery icon appears by the outdoor temperature, replace the batteries in your sensor.

## Let's Get Social

### JOIN THE CONVERSATION

Ask questions, watch detailed setup videos, and provide feedback on our social media channels!



## Care and Maintenance

- Do not mix old and new batteries
- Do not mix Alkaline, Standard, Lithium or Rechargeable Batteries
- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for intended use.
- Replace all batteries of a set at the same time.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Ensure the batteries are installed with correct polarity ( + and - ).
- Remove batteries from equipment when it is not to be used for an extended period of time.
- Promptly remove expired batteries.

## Warranty and Support

La Crosse Technology, Ltd. provides a 1-year limited time warranty (from date of purchase) on this product relating to manufacturing defects in materials & workmanship.

Before returning a product, please contact our friendly customer support or visit our online help:

Phone: 1-608-782-1610

Online: [www.lacrossetechnology.com/support](http://www.lacrossetechnology.com/support)

# Specifications

## Temperature

**Indoor Range:** 32°F to 122°F (0°C to 50°C)

**Outdoor Range:** -40°F to 140°F (-40°C to 60°C)

**Transmission Range:** 300 feet (91 meters) open air

**Update Interval:** Every 51 seconds

## Power

**Clock:** 2 AA LR6, IEC batteries

**TX141-Bv2 Sensor:** 2 AA LR6, IEC batteries  
Batteries not included

**Battery Life:** Over 12 months

## Dimensions

**Clock:** 11.02" L x 1.10" W x 8.54" H  
(28.00 L x 2.80 W x 21.70 H cm)

**TX141-Bv2 Sensor:** 1.57" L x 0.82" W x 5.11" H  
(3.98 L x 2.08 W x 12.98 H cm)

## **FCC Statement**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

### **Operation is subject to the following two conditions:**

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### **Caution!**

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized changes or modifications to this equipment. Such changes or modifications could void the user authority to operate the equipment.


All rights reserved. This manual may not be reproduced in any form, even in part, or duplicated or processed using electronic, mechanical or chemical process without the written permission of the publisher.

This booklet may contain errors or misprints. The information it contains is regularly checked and corrections are included in subsequent editions. We disclaim any responsibility for any technical error or printing error, or their consequences.

All trademarks and patents are recognized.

**LA CROSSE®**  
**TECHNOLOGY**

# Horloge murale numérique atomique avec température intérieure / extérieure



Modèle: BBB86088  
Manuel d'instructions  
DC: 103017


Bienvenue dans la famille La Crosse Technology®! Nous espérons que vous apprécierez votre nouvelle horloge atomique.

## **Table des matières**


- 2 [Commençons](#)
- 3 [Paramètres de base](#)
- 4 [Fahrenheit | Celsius](#)
- 5 [Caractéristiques de l'écran LCD](#)
- 5 [Indicateur d'heure d'été](#)
- 6 [Temps atomique - Signal WWVB](#)
- 6 [Alarme temporelle](#)
- 7 [Activer | Désactiver l'alarme](#)
- 7 [Roupillon](#)
- 7 [Réception et recherche du capteur](#)
- 8 [Flèches de tendance de la température](#)
- 8 [Capteur de positions TX141-Bv2](#)
- 8 [Pile faible](#)
- 9 [Soyons social](#)
- 9 [Entretien et maintenance](#)
- 9 [Garantie et support](#)
- 10 [Caractéristiques](#)
- 11 [Déclaration de la FCC](#)

## Commençons

1. Insérez 2 piles AA dans votre capteur.
  - La lumière rouge LED clignote lorsque votre capteur transmet.
  - Le bouton TX vous permet de transmettre manuellement un signal.



2. Insérer 2 piles AA dans votre horloge.
3. Configurer les paramètres de base.
4. Après 5 minutes, placer votre capteur à l'extérieur dans un endroit ombragé.



- Monter votre horloge sur le mur avec les 3 trous à l'arrière ou utilisez le socle pour placer votre horloge sur un bureau ou un comptoir.

## Paramètres de base

1. Appuyer sur la touche ° F / ° C pendant 3 secondes pour accéder au mode de réglages.
2. Appuyer sur la touche + ou - pour ajuster les valeurs clignotantes, maintenir pour ajuster rapidement.
3. Appuyez sur la touche ° F / ° C pour confirmer les réglages et passer à l'élément suivant.
4. Appuyez sur le bouton SNOOZE à n'importe quel moment pour sortir du menu.

### **Ordre du menu des paramètres:**

- Langue (anglais, espagnol, français)
- Bip ON / OFF
- ON / OFF atomique
- DST ON / OFF
- Fuseau horaire
- Format 12/24 heures
- Heure
- Minutes
- An
- Mois
- Date


### **Fuseaux horaires**

- Zone AST - Atlantique
- Zone EST - Est
- Zone CST - Centrale
- Zone MST - Montagne
- Zone PST - Pacifique
- Zone AKT - Alaska
- Zone HAT - Hawaii

**Remarquer:** Lorsque l'option español ou français est sélectionnée, le menu des paramètres sera dans la langue sélectionnée.



de langue



Bip ON | OFF



Atomic ON | OFF



DST ON | OFF



Zone horaire



Format 12/24 heures



heures



Minutes de l'heure




Année



Mois



Date



## Fahrenheit | Celsius

Appuyer et relâcher la touche ° F / ° C pour sélectionner l'affichage de la température en degrés Fahrenheit ou Celsius.



Fahrenheit




Celsius

## Caractéristiques du LCD



**PM** AM | PM


 Réception du capteur

 Alarme de cloche

 Pile faible

**DST** DST

**°F** Fahrenheit | Celsius

 Heure atomique

 Tendances de la température

### Indicateur d'heure d'été (DST)

Les lettres DST indiqueront quand votre horloge a reçu le signal d'heure atomique et que l'heure d'été est en cours d'observation.

## Temps atomique - Signal WWVB (📡)

Votre horloge recherchera le signal atomique à 7h00, 8h00, 9h00, 10h00 et 11h00. S'il n'y a pas de réception de signal WWVB, votre horloge recherchera toutes les 2 heures jusqu'à la réception de l'heure WWVB.

- L'icône du signal de l'heure atomique (la tour) clignotera pendant la recherche et sera solide une fois connectée.
- Appuyer sur la touche MINUS pendant 3 secondes pour rechercher manuellement le signal d'heure atomique WWVB.
- Pour plus d'informations sur WWVB, visitez: <http://bit.ly/AtomicTime>

## Alarme temporelle

1. Appuyer sur la touche ALARM pendant 3 secondes pour passer en mode d'alarme.
2. Appuyer sur la touche + ou - pour ajuster les valeurs clignotantes, maintenir pour ajuster rapidement.
3. Appuyer sur la touche ALARM pour confirmer les réglages et passer à l'élément suivant.
4. Appuyer sur la touche SNOOZE à n'importe quel moment pour sortir du menu.



## Activer | Désactiver l'alarme



- L'alarme est active lorsqu'elle est réglée. À partir de l'affichage normal de l'heure, appuyer et relâcher la touche ALARM pour désactiver ou activer l'alarme.
- L'icône d'alarme (sonnerie) s'affichera lorsqu'elle est active.

## Roupillon

- Lorsque votre alarme retentit, appuyer sur la touche SNOOZE pour couper l'alarme pendant 10 minutes. La sonnerie d'alarme clignotera.
- Appuyer sur n'importe quel bouton sauf SNOOZE pour éteindre l'alarme pendant 24 heures.

## Réception & Recherche du Capteur

- Si le signal est perdu, votre horloge affichera les DERNIERES DONNEES enregistrées par le capteur pendant 10 minutes.
- Après 10 minutes si le signal ne revient pas, les tirets s'afficheront pour la température extérieure.
- Au bout de 30 minutes, votre horloge recherche automatiquement le capteur.
- Appuyer sur la touche PLUS pendant 3 secondes pour rechercher manuellement votre capteur extérieur.
- L'icône de réception du capteur clignote pendant la recherche.
- L'icône sera solide lorsque le capteur est connecté.


## Flèches de tendance de la température

- Les flèches de tendance indiquent les changements de température (2 ° F, 1 ° C) au cours de la dernière heure.
- Ils mettent à jour toutes les 15 minutes et comparent exactement les données d'une heure avant.



## Position du Capteur TX141-Bv2

- Monter votre capteur avec le trou en haut:  
Vous pouvez l'accrocher à l'arrière à l'aide d'un clou ou insérer une vis de montage à l'avant.
- Monter votre capteur sur un mur exposé au nord ou dans une zone ombragée. Il est préférable de le monter sous un avant-toit ou un rail de pont.
- La portée de transmission sans fil maximale de votre horloge est supérieure à 100 mètres (330 pieds) à l'air libre, sans compter les murs ou les planchers.
- Assurer que le capteur soit monté verticalement pour permettre à l'humidité de s'écouler correctement.
- Regarder la vidéo de montage du capteur:  
[http://bit.ly/TH\\_SensorMounting](http://bit.ly/TH_SensorMounting)



## Batterie faible

- Lorsque l'icône de pile faible apparaît près de l'heure, remplacer les piles dans votre horloge.
- Lorsque l'icône de pile faible apparaît en fonction de la température extérieure, remplacer les piles de votre capteur.

## Soyons sociaux

### REJOINDRE LA CONVERSATION

Poser des questions, regarder des vidéos d'installation détaillées et fournir des commentaires sur nos canaux de médias sociaux!



## Entretien et maintenance

- Ne pas mélanger des piles anciennes et neuves
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard, au lithium ou rechargeables
- Acheter toujours la bonne taille et le bon type de batterie qui convient le mieux à l'usage prévu.
- Remplacer toutes les piles d'un ensemble en même temps.
- Nettoyer les contacts de la batterie ainsi que ceux de l'appareil avant l'installation de la batterie.
- Assurer que les piles soient installées en respectant la polarité (+ et -).
- Retirer les piles de l'équipement lorsqu'il ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.
- Retirer aussitôt que possible les piles usées.

## Garantie et soutien

La Crosse Technology, Ltd. offre une garantie limitée d'un an (à partir de la date d'achat) sur ce produit en ce qui concerne les défauts de matériaux et de fabrication.

Avant de renvoyer un produit, veuillez contacter notre service clientèle ou visiter notre aide en ligne:

Téléphone: 1-608-782-1610

En ligne: [www.lacrossetechnology.com/support](http://www.lacrossetechnology.com/support)

# Caractéristiques

## Température

**Gamme intérieure:** 32 ° F à 122 ° F (0 ° C à 50 ° C)

**Gamme extérieure:** 40 ° F à 140 ° F (-40 ° C à 60 ° C)

**Distance de transmission:** 300 pieds (91 mètres) en plein air

**Intervalle de mise à jour:** Toutes les 51 secondes

## Puissance

**L'horloge:** 2 AA LR6, piles IEC

**Capteur TX141-Bv2:** 2 AA LR6, piles IEC  
Piles non incluses

**Autonomie de la pile:** Plus de 12 mois

## Dimensions

**L'horloge:** 11 "L x 1.10" L x 8.54 "H  
(27,94 L x 2,79 L x 21,69 H cm)

**Capteur TX141-Bv2:** 1,57 "L x 0,82" L x 5.11 "H  
(3,98 L x 2,08 L x 12,98 H cm)

## Déclaration de la FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil ne doit pas être colocalisé ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre émetteur.

L'opération est soumise aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

### **Mise en garde!**

Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des changements non autorisés ou des modifications apportées à cet équipement. De tels changements ou modifications pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Tous les droits sont réservés. Ce manuel ne peut être reproduit sous n'importe quelle forme que ce soit, même en partie, ou dupliqué ou traité à l'aide de procédés électroniques, mécaniques ou chimiques sans l'autorisation écrite de l'éditeur.


Ce livret peut contenir des erreurs ou des fautes d'impression. Les informations qu'il contient sont régulièrement vérifiées et les corrections sont incluses dans les éditions suivantes. Nous déclinons toute responsabilité pour toute erreur technique ou erreur d'impression, ou leurs conséquences.

Toutes les marques et brevets sont reconnus.



# LA CROSSE® TECHNOLOGY

## RELOJ DE PARED ATOMICO DIGITAL CON TEMPERATURA INTERIOR / EXTERIOR



Modelo: BBB86088  
Manual de Instrucciones  
DC: 103017


¡Bienvenido a la familia de La Crosse Technology®!  
Esperamos que disfrute de su nuevo Reloj Atómico.

## Tabla de contenido


- 2 [Inicio](#)
- 3 [Ajustes básicos](#)
- 4 [Fahrenheit | Celsius](#)
- 5 [Características de la pantalla LCD](#)
- 5 [DST Indicador de horario de verano](#)
- 6 [Hora atómica - señal WWVB](#)
- 6 [Hora de la alarma](#)
- 7 [Activar | Desactivar alarma](#)
- 7 [Snooze – Silenciar alarma temporalmente](#)
- 7 [Búsqueda y recepción del sensor](#)
- 8 [Flechas de tendencia de temperatura](#)
- 8 [Posición del sensor TX141-Bv2](#)
- 8 [Batería baja](#)
- 9 [Visítenos en la Redes Sociales](#)
- 9 [Cuidado y mantenimiento](#)
- 9 [Garantía y soporte técnico](#)
- 10 [Especificaciones](#)
- 11 [Declaración de la FCC](#)

## INICIO

1. Inserte 2 baterías tipo AA en el sensor.
  - La luz LED roja estará intermitente cuando el sensor transmita.
  - El botón TX le permite transmitir manualmente la señal.



2. Inserte 2 baterías tipo AA en su reloj.
3. Configure los ajustes básicos.
4. Después de 5 minutos, monte el sensor en un lugar sombreado afuera.



Monte su reloj en la pared, utilice los 3 orificios en la parte posterior, o utilice el soporte para colocar su reloj en un escritorio o mostrador.

# Ajustes básicos

1. Mantenga presionado el botón ° F / ° C 3 segundos para entrar en el modo de ajustes.
2. Presione el botón + o - para ajustar los valores intermitentes, mantenga presionado para ajustar rápidamente.
3. Presione el botón ° F / ° C para confirmar los ajustes y pasar al siguiente paso.
4. Presione el botón SNOOZE en cualquier momento para salir.

## **Orden de menú de ajustes:**


- Lenguaje (Inglés, Español, Francés)
- Bip ON / OFF
- Señal Atómica ON / OFF
- DST (Horario de Verano) ON / OFF
- Zona horaria (Nota; La zona horaria debe ser ajustada a su área para tener la hora correcta)
- Formato de 12/24 horas
- Hora
- Minutos
- Año
- Mes
- Fecha

**Nota:** Cuando se selecciona Inglés o Francés, el menú de configuración continuará en el idioma seleccionado.

### Zonas horarias

Zona AST - Zona Atlántica  
Zona EST - Zona Oriental  
Zona CST - Zona Central  
Zona MST - Zona de Montaña  
Zona PST - Zona Pacífico  
Zona AKT - Zona Alaska  
Zona HAT - Hawái

Language




Beep ON | OFF



Atomic ON | OFF



DST ON | OFF



Time Zone



12/24 Hour Format



Hour



Minutes




Year



Month



Date



## Fahrenheit | Celsius

Presione y suelte el botón ° F / °C para seleccionar la visualización de la temperatura en grados Fahrenheit o Celsius.




Fahrenheit




Celsius

## Características de la pantalla LCD



**PM** AM | PM

 Recepción del sensor


 Campana de Alarma

 Batería baja

**DST** Indicador DST  
(horario de verano)

**°F** Fahrenheit | Celsius

 Hora atómica

 Tendencia de  
la temperatura

### Indicador de horario de verano (DST)

Las letras DST aparecerán cuando su reloj haya recibido la señal de la hora atómica y se está utilizando el horario de verano.

## Señal de la Hora Atómica -WWVB (📶)

- Su reloj buscará la señal atómica en la hora (UTC) 7:00, 8:00, 9:00, 10:00 y 11:00.
- Si no hay recepción de señal WWVB, su reloj buscará la señal cada 2 horas hasta que se reciba la hora WWVB.
- El icono de la señal de la hora atómica (torre) estará intermitente durante la búsqueda y será continuo cuando esté conectado.
- Mantenga presionado el botón MENOS durante 3 segundos para buscar manualmente la señal atómica WWVB.
- Para obtener información acerca de WWVB visite: <http://bit.ly/AtomicTime>

## Hora de la Alarma

1. Mantenga presionado el botón ALARM durante 3 segundos para entrar en el modo de alarma.
2. Presione el botón + o - para ajustar los valores intermitentes, mantenga presionado el botón para ajustar rápidamente.
3. Presione el botón ALARM para confirmar los ajustes y pasar al siguiente paso.
4. Presione el botón SNOOZE en cualquier momento para salir.



## Activar | Desactivar alarma

- La alarma está activa cuando está configurada. Desde la visualización de la hora normal, presione y suelte el botón ALARM para desactivar o activar la alarma.
- El icono de alarma (campana) se mostrará cuando está activa.



## Snooze – Silenciar Alarma Temporalmente

- Cuando suene la alarma, presione el botón SNOOZE para silenciar la alarma durante 10 minutos. La alarma parpadeará.
- Presione cualquier botón excepto SNOOZE para silenciar la alarma durante las próximas 24 horas.

## Búsqueda y recepción del sensor



- Si se pierde la señal, su reloj mostrará los ÚLTIMOS DATOS grabados desde el sensor durante 10 minutos.
- Después de 10 minutos si la señal no regresa, aparecerán guiones en la temperatura exterior.
- Después de 30 minutos, su reloj buscará automáticamente la señal del sensor.
- Mantenga presionado el botón PLUS durante 3 segundos para buscar manualmente la señal de su sensor exterior.
- El icono de recepción del sensor estará intermitente durante la búsqueda.
- El icono será continuo cuando el sensor esté conectado



## Flechas de tendencia de temperatura

- Las flechas de la tendencia indican cambios en su temperatura (2 ° F, 1 ° C) durante la última hora.
- Se actualizan cada 15 minutos y comparan los datos con los de la hora anterior



## Posición del Sensor TX141-Bv2

- Monte el sensor con el orificio en la parte superior; cuélguelo de la parte posterior con un clavo, o inserte un tornillo de montaje a través de la parte delantera.
- Monte el sensor en una pared orientada hacia el norte o en cualquier área sombreada. Es preferible en un alero o cubierta.
- El rango máximo de transmisión inalámbrica de su reloj es de 330 pies (100 metros) al aire libre, sin incluir paredes o pisos.
- Asegúrese que el sensor esté montado verticalmente, para permitir que la humedad se drene correctamente.
- Ver vídeo de montaje del sensor:  
[http://bit.ly/TH\\_SensorMounting](http://bit.ly/TH_SensorMounting)

## Batería baja

- Cuando el icono de batería baja aparezca en la hora, reemplace las baterías del reloj.
- Cuando aparezca el icono de batería baja en la temperatura exterior, reemplace las baterías del sensor.

# Visítenos en las Redes Sociales

## UNASE A NUESTRAS CONVERSACIONES

Haga preguntas, vea los videos detallados de configuración y haga sus comentarios en nuestros canales de las Redes Sociales.



## Cuidado y mantenimiento

- No mezcle baterías viejas y nuevas
- No mezcle baterías alcalinas, estándar, de litio o recargables.
- Compre siempre el tamaño y la calidad de la batería adecuada para su uso.
- Reemplace todas las baterías de un aparato al mismo tiempo.
- Limpie los contactos de las baterías y también los del dispositivo antes de la instalación de las baterías.
- Asegúrese de que las pilas estén instaladas con la polaridad correcta (+ y -).
- Retire las baterías del equipo cuando no se vaya a utilizar durante un período de tiempo prolongado.
- Retire inmediatamente las baterías que hayan caducado

## Garantía y Soporte

La Crosse Technology, Ltd. ofrece una garantía limitada de 1 año (a partir de la fecha de compra) de este producto por defectos de fabricación en materiales y mano de obra. Antes de devolver un producto, por favor póngase en contacto con nuestro amable servicio de atención al cliente o visite nuestra ayuda en línea:

Teléfono: 1-608-782-1610

En línea: [www.lacrossetechnology.com/support](http://www.lacrossetechnology.com/support)

# Especificaciones

## Temperatura

**Rango interior:** 32 ° F a 122 ° F (0 ° C a 50 ° C)

**Rango Exterior:** -40 ° F a 140 ° F (-40 ° C a 60 ° C)

**Alcance de transmisión:** 300 pies (91 metros) al aire libre

**Intervalo de actualización:** Cada 51 segundos

## Requerimientos de energía

**Reloj:** 2 baterías tipo AA LR6, IEC

**Sensor TX141-Bv2:** 2 baterías tipo AA LR6, IEC  
(Baterías no incluidas)

**Duración de las baterías:** Más de 12 meses

## Dimensiones

**Reloj:** 1102 "L x 1.10" W x 8.54 "H  
(28,00 L x 2,80 W x 21,70 H cm)

**Sensor TX141-Bv2:** 1.57 "L x 0.82" W x 5.11 "H  
(3,98 L x 2,08 W x 12,98 H cm)

## Declaración de la FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

Este dispositivo no debe colocarse ni funcionar en conjunto con ninguna otra antena o transmisor.

**El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:**

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

### **¡Precaución!**

El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o TV causada por cambios o modificaciones no autorizadas a este equipo. Dichos cambios o modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Todos los derechos reservados. Este manual no puede ser reproducido de ninguna forma, ni siquiera en parte, ni duplicado o procesado mediante un proceso electrónico, mecánico o químico sin el permiso escrito del editor. Este folleto puede contener errores o erratas. La información que contiene se revisa periódicamente y las correcciones se incluyen en las ediciones posteriores. Rechazamos cualquier responsabilidad por cualquier error técnico o error de impresión, o sus consecuencias. Todas las marcas y patentes son reconocidas.