

[www.cmtorangetools.com](http://www.cmtorangetools.com)




Securely fasten  
CMT Dado  
on machine using  
manufacturer's  
recommended  
dado arbor nut.

Nominal Widths	1/4"	5/16"	11/32"	3/8"	13/32"	7/16"	15/32"	1/2"	11/32"	9/16"	19/32"	5/8"	21/32"	11/16"	23/32"	3/4"	25/32"	13/16"
Left Blade	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Right Blade	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Chipper 1/8"	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	
Spacer 1/16"	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	2	2	3
Shim 0.004"	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Shim 0.008"	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Shim 0.012"	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Shim 0.020"	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0



Always use both  
outside blades.  
Never use the chippers  
by themselves, or with  
only one outside blade.




Cuts all sizes from 1/4" up to 13/16"

#### SET INCLUDES:

- Left Outside Blade 8" (qty: 1)
- Right Outside Blade 8" (qty: 1)
- Chippers 1/8" (qty: 3)
- Spacers 1/16" (qty: 3)
- Shim 0.004" (qty: 5)
- Shim 0.008" (qty: 1)
- Shim 0.012" (qty: 1)
- Shim 0.020" (qty: 1)

SEE INSTRUCTIONS FOR USE ON BACK  
DOWNLOAD THESE INSTRUCTIONS  
SHEET FROM OUR WEBSITE



**CMT ORANGE TOOLS®**



Item # 230.012.08




## 8" Dado PRO 12T Dado de precisión Dados de précision



Includes Shims & Spacers set for micro-thin adjustability




For flat bottom grooves & virtually splinter-free cuts



Compatible with: DeWalt®, Jet®,  
SawStop®, Bosch® & other radial arm  
or stationary table saws

Cuts All Sizes from 1/4" to 13/16"



WARNING: Drilling, sawing, sanding or machining wood products can expose you to wood dust, a substance known to the State of California to cause cancer. Avoid inhaling wood dust or use a dust mask or other safeguards for personal protection. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov/wood](http://www.P65Warnings.ca.gov/wood)

WARNING: Cancer and Reproductive Harm

- [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

## INSTALLATION, OPERATION & SAFETY INSTRUCTIONS

### CAUTION - SAFETY WARNINGS

Carefully read all important safety instructions in the owner's manual that come with your machine before operating. If you do not have a manual, contact the manufacturer and obtain one before using this Dado. Always handle Dado blades with gloves.

Always wear eye, dust and hearing protection. Avoid wearing loose clothing that may catch in a rotating blade. Unplug the machine when mounting or adjusting the Dado. **ALWAYS USE PROTECTION AND SAFETY DEVICES OF THE SAW MACHINE**

**WHEN OPERATING.** Carefully check Dado prior to use. Do not use Dado if damage or defect is suspected (such as broken or missing teeth, etc.). Do not exceed maximum RPM recommended for the Dado. Do not use this Dado on metals, for masonry cutting or other materials not intended for use with this product, unless otherwise specified. Be sure to mount and secure Dado carefully and in the correct rotation direction as indicated on the face of the blade itself. **ALWAYS USE BOTH OUTSIDE BLADES. NEVER USE CHIPPERS BY THEMSELVES OR WITH ONLY ONE OUTSIDE BLADE.**

Ensure to use the appropriate blade height when operating (approximately half of the length of the cutting tooth). Clamp material firmly while cutting. Store Dado properly to avoid damage and rusting. Failure to heed all safety instructions and warnings regarding use of this product can result in serious bodily injury. **1-SETUP:** **a.** Before installing/adjusting Dado blade, make sure to disconnect your machine from all power sources by pulling out plug. Refer to chart on reverse side to select the desired groove width. Be sure all machine and cutting components are clean and free of dust/chips. Failure to clean cutting components will impact cutting performance and result in damage. **b.** Install the first outside Dado blade on the arbor of the saw machine. Teeth must point in the direction of blade rotation. The side of the Dado blade marked "THIS SIDE OUT" must be FACING OUT. **c.** Based on the selected groove width, if a chipper is required, immediately install it after the first outside Dado blade. Teeth of the chippers must align with the one of the SETTING POINTS marked on the outside blade itself. If a second chipper is being used, rotate the second chipper until it aligns with the next SETTING POINT. If a third chipper is being used, rotate it until it aligns with the third SETTING POINT. If a fourth chipper is being used, rotate it to align with the first SETTING POINT. If a spacer is being used, it may be inserted between each pair of chippers or between a chipper and an outside blade. **d.** Install the second outside Dado blade. If one or more chippers are required, align them with the SETTING POINTS of the two outside Dado blades. Securely fasten CMT Dado on machine using manufacturer's recommended Dado arbor nut. Install correct table insert and safety guards as per your saw machine's instruction manual. Once all components have been installed and fastened, check that Dado set rotates freely without any interference. You are now ready to plug in your saw machine. **2-ADJUST FIT:** Carry out a test cut in a scrap piece of wood. **a.** If fit is too tight: disconnect saw machine from power source, remove fasteners and outside blade, install appropriate shims/spacers/chippers according to your desired fit. Then, reinstall outside blade and fasteners. Carry out another test cut. **b.** If fit is too loose: disconnect saw machine from power source, remove fasteners and outside blade, remove either shims/spacers/chippers according to your desired fit. Then, reinstall outside blade and fasteners. Carry out another test cut. Repeat this process until you reach desired fit. **3-OPERATION:** For better control and safety, make multiple passes with a reduced cut depth. Wide Dado cuts at full depth remove significant amounts of material in a single pass. DO NOT carry out freehand cuts or bevel Dado cuts. Always position/guide your work using a rip fence or a miter gauge. Wherever possible, use feather boards, push sticks or other jigs to secure the workpiece. **KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE OR DOWNLOAD THEM FROM OUR WEBSITE.**

**WARRANTY** CMT Dado blades are designed and manufactured to uncompromising quality standards of performance and durability. CMT guarantees each Dado blade to be free from defect in material and workmanship. This guarantee shall be considered null and void if defect is due to damage from abuse or modification of the blade and/or resulting directly from incorrect use, negligence, improper sharpening, normal wear and tear, poor maintenance, etc. If you suspect a manufacturer's defect or if for any reason, you are not satisfied with the quality or performance of your Dado blade, and the blade was used according to recommended application, return it to your distributor for replacement. CMT will not be liable for special, incidental or consequential damages arising out of the use of or inability to use this tool. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not be applicable to all purchasers. This

from abuse or modification of the blade and/or resulting directly from incorrect use, negligence, improper sharpening, normal wear and tear, poor maintenance, etc. If you suspect a manufacturer's defect or if for any reason, you are not satisfied with the quality or performance of your Dado blade, and the blade was used according to recommended application, return it to your distributor for replacement. CMT will not be liable for special, incidental or consequential damages arising out of the use of or inability to use this tool. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, which may vary from state to state.

**C.M.T. UTENSILI S.p.A.**  
Via della Meccanica, sn  
61122 Pesaro (PU) - Italia  
[www.cmtorangetools.com](http://www.cmtorangetools.com)

**CMT USA, Inc.**  
7609 Bentley Road Suite D  
Greensboro, NC 27409  
[www.cmtorangetools.com](http://www.cmtorangetools.com)

03.55.0604 VERS-2021-05

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

**ATENCIÓN - ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD** Antes de poner la máquina en funcionamiento, lea cuidadosamente todas las instrucciones de seguridad del manual del usuario, que se suministran normalmente junto con la máquina. Si usted no tiene un manual, póngase en contacto con el fabricante y obtenga uno antes de utilizar el Dado. Manipule las cuchillas con los guantes. Siempre utilice protecciones de seguridad para ojos, polvos y oido. Utilice siempre protectores para los oídos, el polvo y el oido. Evite usar ropa ancha que pueda quedar enganchada en la sierra. Durante el mecanizado UTILIZAR SIEMPRE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA MAQUINA. Compruebe cuidadosamente el Dado antes de usarlo. No utilice el Dado si sospecha de daño o defecto (como clientes dañados o si faltan, etc.). No exceda el número máximo de revoluciones indicado (RPM). No utilice este Dado en metales, para el corte de mampostería u otros materiales no destinados al uso con este producto, a menos que se especifique lo contrario. Asegúrese de montar y fijar el Dado de forma segura y en la dirección correcta de rotación, como se indica en la cara de la hoja de sierra. Desconecte la máquina durante el montaje o ajuste del Dado. **1-CONFIGURACIÓN:** **a.** Antes de instalar/ajustar el Dado, asegúrese de desconectar la máquina de todas las fuentes de alimentación desdescubriendo la toma de corriente. Consulte la tabla de arriba para elegir el ancho de ranura deseado. Asegúrese de que todos los componentes de la máquina y de corte estén limpios y libres de polvo/virutas. La fábrica de limpieza de los componentes de corte afectará al rendimiento de corte y causará daños. **b.** Instala la primera sierra externa del Dado en el eje de la máquina. Los clientes deben estar orientados en la dirección de rotación de la sierra. El lado de la sierra marcado con "THIS SIDE OUT" debe estar en el exterior. **c.** Dependiendo del tamaño de la ranura elegida, si va a utilizar una sierra interna (o Chipper), instalarla inmediatamente después de la primera sierra externa. Los clientes de las sierras internas deben alinearse con el SETTING POINT marcado en la sierra externa. Si utiliza más de una sierra interna, gire la segunda hasta llegar al siguiente SETTING POINT. Si se utiliza una tercera sierra interna, rotarla hasta que se alinee con el tercer SETTING POINT. Si se utiliza un anillo espesor, se puede insertar entre cada par de sierras internas o entre una sierra interna y una sierra externa. **d.** Instala la segunda sierra externa. Si hay una o más sierras internas, los SETTING POINT de las 2 sierras externas deben estar alineados. Fijar firmemente el Dado CMT en la máquina, utilizando para apretar, el dado recomendado por el fabricante de la máquina. Instalar la placa de la mesa correctamente y las protecciones de seguridad según el manual de instrucciones de la máquina. Una vez instalados y fijados todos los componentes, compruebe que el Dado gira libremente sin interferencias. Ahora estás listo para conectar tu máquina. **2-AJUSTE DEL CORTE:** Realizar un corte de prueba en una pieza de madera de desecho. **a.** Si la medida de la ranura es demasiado estrecha: desconecte la máquina de la fuente de alimentación, retire los dispositivos de fijación y la sierra externa, afloja espesores/separadores/sierras internas en función de la medida que deseas. Luego, reinstalar la sierra externa y los dispositivos de fijación. Realizar otro corte de prueba. Repita este proceso hasta que alcance el tamaño deseado. **b.** Si la medida de la ranura es demasiado grande: desconecte la máquina de la fuente de alimentación, retire los dispositivos de fijación, la sierra externa, retira los espesores/separadores/sierras internas en función de la medida que deseas. Luego, reinstalar la sierra externa y los dispositivos de fijación. Realizar otro corte de prueba. Repita este proceso hasta que alcance el tamaño deseado. **3-FUNCIONAMIENTO:** Para un mejor control y mayor seguridad, realizar más pasadas con una profundidad de corte reducida. Los cortes anchos a la máxima profundidad eliminan cantidades significativas de material en un solo paso. NO corta a mano alta o corte biselado. Siempre utiliza una guía paralela o una guía transversal graduada durante el proceso. Siempre que sea posible, utilice máscaras anti polvo, empujadores y herramientas de sujeción para fijar la pieza. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES O DESCARGUELAS DESDE NUESTRO WEB.

**GARANTÍA** Las sierras del Dado CMT están diseñadas y fabricadas según estándares de calidad, sin comprometer el rendimiento y la durabilidad. CMT garantiza que cada sierra del Dado está exenta de defectos de material y elaboración. Esta garantía se considerará nula e inválida si el defecto se debe a daños por abuso o modificación de la sierra y/o derivado directamente de un uso incorrecto, negligencia, reafilado inadecuado, desgaste normal, mal mantenimiento, etc. Si por alguna razón no está satisfecho con la calidad o el rendimiento del Dado CMT y el Dado se ha utilizado según la aplicación recomendada, devuelva el Dado a su distribuidor CMT para su sustitución. CMT no será responsable de daños extraordinarios, accidentales o consecuentes derivados del uso o la incapacidad de utilizar este instrumento. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión mencionada anteriormente podría no ser aplicable a todos los compradores. Esta garantía otorga al comprador derechos legales específicos, que pueden variar de un estado a otro.

®: CMT, the CMT logos, CMT ORANGE TOOLS and the orange color applied to tool surfaces are trademarks of C.M.T. UTENSILI S.p.A.

**ADVERTENCIA:** Forrar, aserrar, lijar o trabajar madera con máquinas pueden exponer a polvo de madera, una sustancia conocida por el Estado de California como causante de cáncer. Evite inhalar polvo de madera o utilice una máscara contra polvo u otras medidas de protección personal. Para mayor información visite [www.P65Warnings.ca.gov/wood](http://www.P65Warnings.ca.gov/wood) **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño Reproductivo - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

**AVERTISSEMENT:** Forer, scier, poncer ou travailler des produits du bois peut vous exposer à des poussières de bois, une substance identifiée par l'Etat de Californie comme pouvant causer le cancer. Évitez d'inhaler la poussière de bois et portez masque ou autres dispositifs de protection personnelle. Pour de plus amples informations, prière de consulter [www.P65Warnings.ca.gov/wood](http://www.P65Warnings.ca.gov/wood) **AVERTISSEMENT:** Cancer et effet nocif sur la reproduction - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)



BE CAREFUL!  
USE GLOVES.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION, FONCTIONNEMENT ET RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

**ATTENTION - RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ** Avant d'utiliser, lisez attentivement toutes les instructions de sécurité importantes données dans le manuel du propriétaire qui accompagnent la machine. Si vous n'avez pas de manuel, contactez le fabricant de la machine afin d'en obtenir un avant d'utiliser ce produit. Portez toujours des gants pour manipuler les lames Dado. Portez toujours une protection oculaire anti-poussière et auditive. Evitez de porter des vêtements amples qui pourraient se coincer dans les parties de la machine en mouvement ou dans la lame en rotation. Toujours débranchez la machine de toute source d'alimentation lors du montage ou du réglage des lames. UTILISEZ TOUJOURS LES SYSTEMES DE SÉCURITÉ DE LA MACHINE PENDANT L'OPÉRATION. Inspectez soigneusement les lames Dado avant l'utilisation. N'utilisez pas les lames Dado si vous suspectez des problèmes ou des défauts (par ex.: endommagées ou manquantes, etc.). Ne dépassez pas la vitesse maximum (RPM) recommandée pour ces lames Dado. N'utilisez pas ces lames Dado pour la découpe des métaux, de la mosaïque ou d'autres matériaux non indiqués, sauf indication contraire. Monte, et verrouillez les lames Dado soigneusement et dans le bon sens de rotation indiquée sur la face de la lame elle-même. Dado, MONTEZ TOUJOURS LES DEUX LAMES EXTERIEURES. N'UTILISEZ JAMAIS LES LAMES INTÉRIEURES TOUTES SEULES OU AVEC UN SEUL LAME EXTERIEURE. Assurez-vous que les lames

EXTERIEURES sont positionnées à une hauteur appropriée par rapport au matériau utilisé pendant l'opération de coupe (environs la moitié de la longueur du tranchant). Verrouillez fermement la pièce de travail pendant l'opération de coupe. Stockez ce produit correctement pour éviter les dommages et la rouille. Tout manquement au présent avertissement peut entraîner des blessures graves.

**1-MONTAGE:** **a.** Avant toute opération de montage/réglage, débranchez la machine de toute source d'alimentation. Reportez-vous au tableau au verso de la lame pour sélectionner les dimensions de la rainure souhaitée. Assurez-vous que tous les composants de la machine et de la découpe sont propres et libres de poussière/coopeaux/résidus. Le non-respect des instructions relatives au nettoyage aura un impact négatif sur la performance de l'outil et pourrait entraîner des dommages.

**b.** Placez la première lame Dado extérieure sur l'arbre de la machine. Les dents doivent être orientées dans le sens de rotation de la lame. Le côté de la lame Dado extérieure avec la mention "THIS SIDE OUT" doit être TOURNÉ VERS L'EXTÉRIEUR. **c.** En fonction de la dimension de la rainure souhaitée, si l'intention est d'utiliser une lame intérieure, placez cette lame immédiatement après la première lame extérieure. Les dents des lames intérieures doivent être alignées avec l'un des POINTS DE RÉGLAGE marqués sur l'arbre extérieur. Si deux ou plusieurs lames intérieures sont utilisées, débranchez la machine de toute source d'alimentation jusqu'à ce que elles soient alignées au troisième POINT DE RÉGLAGE. Si une quatrième lame intérieure est utilisée, alignez la lame intérieure avec le premier POINT DE RÉGLAGE. Si une baguette de distance est utilisée, une seule baguette de distance peut être placée entre chaque paire de lames intérieures ou entre une lame intérieure et une lame Dado extérieure. **d.** Placez la deuxième lame Dado extérieure sur l'arbre de la machine, si l'intention est d'utiliser une ou plus d'une lame intérieure, les dents de celle-ci (celles-ci) doivent être alignées avec les POINTS DE RÉGLAGE des lames Dado extérieures solidement l'ensemble des lames Dado CMT sur l'arbre de la machine en utilisant l'érouv (hexagonal) de fixation recommandé par le fabricant. Installez la plaque de coupe et les protections de sécurité appropriées suivant les indications du manuel d'instructions de votre machine. Une fois que tous les composants ont été installés et verrouillés, vérifiez que l'ensemble Dado tourne librement sans aucune interférence. Vous êtes maintenant prêt à brancher votre machine.

**2-RÉGLAGE:** Effectuez un test de coupe dans un morceau de bois. **a.** Si l'ensemble Dado donne des rainures trop serrées : débranchez votre machine de toute source d'alimentation, enlevez l'érouv de fixation et la lame Dado extérieure, installez les baguettes de distance/lames intérieures appropriées pour la dimension de rainure souhaitée. Remontez la lame Dado extérieure et les éléments de fixation. Effectuez un autre test de coupe. Répétez cette opération jusqu'à ce que vous atteigniez la dimension de rainure souhaitée. **b.** Si l'ensemble Dado donne des rainures trop larges : débranchez votre machine de toute source d'alimentation, enlevez l'érouv de fixation et la lame Dado extérieure, enlevez les baguettes de distance ou les lames intérieures ou les lames extérieures. Ensuite, réinstallez la lame Dado extérieure et enlevez l'érouv de fixation. Effectuez un autre test de coupe. Répétez cette opération jusqu'à ce que vous atteigniez la dimension de rainure souhaitée. **3-OPÉRATION:** Pour un meilleur contrôle et une meilleure sécurité, effectuez plusieurs passes avec une profondeur de coupe réduite. Les coupes assez larges à la même profondeur éliminent des quantités significatives de matériel en un seul passage. N'effectuez JAMAIS de coupes à main levée ou de coupes en biseau. Toujours positionnez/guidez votre pièce de travail à l'aide d'un guide à refendre ou d'un guide à onglets. Dans la mesure du possible, utilisez des poussiers, des blocs poussiers ou d'autres gabarits pour servir la pièce de travail. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR REFERENCE FUTURE OU TELECHARGEZ LA VERSION ÉLECTRONIQUE DE NOTRE SITE WEB.

**GARANTIE** Les lames à rainurer - Dado de précision CMT sont étudiées et produites conformément aux standards de qualité pour garantir une vie durable à l'outil. CMT garantit que les lames sont exemptes de toute défectuosité de matériel et de fabrication. Cette garantie est nulle et non avenue si la défectuosité est le résultat des abus ou des altérations de la lame résultant de l'utilisation incorrecte, de la négligence, du réaffilage erroné, de l'usure normale, du mauvais entretien, etc. Si vous suspectez un défaut de production ou si, pour n'importe quelle raison, vous n'êtes pas satisfait de la qualité de ce produit CMT, alors que la lame a été utilisée de façon correcte, retournez-la à votre distributeur qui la remplacera. CMT n'est pas responsable des dommages accidentels ou conséquents provoqués par l'utilisation ou l'abus de ce produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou conséquents, ainsi la limitation susmentionnée ne sera pas applicable à tous les acheteurs. La présente garantie accorde à l'acheteur certains droits légaux qui varient d'un état à l'autre.

**GARANTIE** Les lames à rainurer - Dado de précision CMT sont étudiées et produites conformément aux standards de qualité pour garantir une vie durable à l'outil. CMT garantit que les lames sont exemptes de toute défectuosité de matériel et de fabrication. Cette garantie est nulle et non avenue si la défectuosité est le résultat des abus ou des altérations de la lame résultant de l'utilisation incorrecte, de la négligence, du réaffilage erroné, de l'usure normale, du mauvais entretien, etc. Si vous suspectez un défaut de production ou si, pour n'importe quelle raison, vous n'êtes pas satisfait de la qualité de ce produit CMT, alors que la lame a été utilisée de façon correcte, retournez-la à votre distributeur qui la remplacera. CMT n'est pas responsable des dommages accidentels ou conséquents provoqués par l'utilisation ou l'abus de ce produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou conséquents, ainsi la limitation susmentionnée ne sera pas applicable à tous les acheteurs. La présente garantie accorde à l'acheteur certains droits légaux qui varient d'un état à l'autre.