


# OptiMax 300/500/800/1000


DE	Gebrauchsanleitung und Garantie
EN	Operating instructions and Guarantee
FR	Notice d'emploi et Garantie
NL	Gebruiksaanwijzing en Garantie
ES	Instrucciones de uso y Garantía
PT	Instruções de uso e Garantia
IT	Istruzioni d'uso e Garanzia
DA	Brugsanvisning og Garanti
NO	Bruksanvisning og Garanti
SV	Bruksanvisning och Garanti
FI	Käyttöohje ja Takuu

HU	Használati útmutató és Garancia
PL	Instrukcja użytkowania i Gwarancja
CS	Návod k použití a Záruka
SK	Návod na použitie a Záruka
SL	Navodila za uporabo in Garancija
HR	Uputa o upotrebi i Jamstvo
RO	Instrucțiuni de folosință și Garanție
BG	Упътване за употреба и Гаранция
UK	Посібник з експлуатації та Гарантія
RU	Руководство по эксплуатации и Гарантия
CN	使用说明书 和 保用证书


A



OptiMax 300/500




OptiMax 800/1000



OIX0003

B




OIX0002





C

## OptiMax 800/1000



OIX0001

D



OIX0006

## Original Gebrauchsanleitung

### SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

### Sicherer Betrieb

- Alle Geräte im Aquarium ausschalten oder den Netzstecker ziehen, bevor Sie in das Wasser greifen.
- Bei defekten elektrischen Leitungen oder defektem Gehäuse darf das Gerät nicht betrieben werden.
- Tragen oder ziehen Sie das Gerät nicht an der elektrischen Leitung.
- Verlegen Sie Leitungen geschützt vor Beschädigungen und achten Sie darauf, dass niemand darüber fallen kann.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Gerätes oder zugehöriger Teile nur, wenn Sie dazu in der Anleitung ausdrücklich aufgefordert werden.
- Führen Sie nur Arbeiten am Gerät durch, die in dieser Anleitung beschrieben sind. Wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle oder im Zweifelsfall an den Hersteller, wenn sich Probleme nicht beheben lassen.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile und -Zubehör für das Gerät.
- Nehmen Sie niemals technische Änderungen am Gerät vor.
- Anschlussleitungen können nicht ersetzt werden. Entsorgen Sie das Gerät bzw. die Komponente bei einer beschädigten Leitung.

## **Elektrischer Anschluss**

- Schließen Sie das Gerät nur an, wenn die elektrischen Daten von Gerät und Stromversorgung übereinstimmen. Die Gerätedaten befinden sich auf dem Typenschild am Gerät, auf der Verpackung oder in dieser Anleitung.
- Schützen Sie Steckerverbindungen vor Feuchtigkeit.
- Schließen Sie das Gerät nur an einer vorschriftsmäßig installierten Steckdose an.

## **Symbole in dieser Anleitung**



### **HINWEIS**

Informationen, die zum besseren Verständnis dienen.

## **Weitere Hinweise**

- A Verweis auf eine Abbildung, z. B. Abbildung A.

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

OptiMax 300/500/800/1000, im weiteren "Gehrät" genannt, darf ausschließlich wie folgt verwendet werden:

- Zum Aufrechterhalten der Wasserzirkulation in einem Aquarium.

- Um- und Auspumpen von Behältern oder Bekken.
- Betrieb unter Einhaltung der technischen Daten.

Für das Gerät gelten folgende Einschränkungen:

- Nur in Räumen und für private aquaristische Zwecke verwenden.
- Betrieb nur mit Wasser bei einer Wassertemperatur von +4 °C ... +35 °C.

## **AUFSTELLEN UND ANSCHLIEßen**



### **HINWEIS**

**Pumpe darf nicht trockenlaufen!**

**Mögliche Folge:** Pumpe wird zerstört.

**Schutzmaßnahme:** Regelmäßig den Wasserstand im Aquarium kontrollieren.

- A

- Mitgelieferte Saugnäpfe mit einer Drehbewegung montieren.
  - Die Saugnäpfe haften an sauberen, glatten Oberflächen.

### **Gerät getaucht aufstellen**

#### **OptiMax 300/500/800/1000**

- B

- Durchfluss mit dem Durchflussregler einstellen.

- Durchfluss verringern: Durchflussregler in Richtung - bewegen.
- Durchfluss erhöhen: Durchflussregler in Richtung + bewegen.
- Druckstutzen der Pumpe ggfs. mit passendem Schlauch verbinden. . (→ Technische Daten)
- Gerät befestigen, z.B. an der Aquariumwand.

#### Gerät trocken aufstellen

OptiMax 800/1000



#### HINWEIS

Die Pumpe ist nicht selbstansaugend und muss unter dem Niveau des Wasserspiegels aufgestellt werden.

So gehen Sie vor:

- C
- 1. Filtergehäuse abziehen.
- 2. Sauganschluss aufsetzen.
- 3. Bajonettverschluss montieren und verriegeln.
- 4. Schlauch druckseitig aufstecken. (→ Technische Daten)
- 5. Schlauch saugseitig aufstecken. (→ Technische Daten)
- 6. Pumpe seitlich und ausserhalb des Aquariums mit Hilfe der Saugnäpfe so aufstellen, dass sie nicht "wandern" kann.

## INBETRIEBNAHME

- B

- Netzanschlussleitung so verlegen, dass sich eine Tropfschlaufe bildet!
- **Einschalten:** Gerät mit dem Netz verbinden. Das Gerät schaltet sich sofort ein.
- **Ausschalten:** Gerät vom Netz trennen.

## REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigen Sie das Gerät bei Bedarf mit klarem Wasser und mit einer weichen Bürste.

- Keine Reinigungsmittel oder chemische Lösungen verwenden. Um Kalkablagerungen zu entfernen, wird OASE PumpClean empfohlen.

#### Laufeinheit ersetzen

- D

- Filtergehäuse oder Bajonettverschluss und Druckstutzen demontieren.
- Laufeinheit entnehmen, reinigen oder ersetzen.
- Gerät in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.

## VERSCHLEISSTEILE

Folgende Komponenten sind Verschleißteile und unterliegen nicht der Gewährleistung:

- Saugnäpfe, Laufeinheit

## STÖRUNGSBESEITIGUNG

Störung	Ursache	Abhilfe
Das Gerät läuft nicht an	Netzspannung fehlt Laufeinheit blockiert	Netzspannung überprüfen Reinigen
Wasserfluss ungenügend	Stellung des Durchflussreglers	Durchflussregler neu einstellen
	Filtergehäuse oder Laufeinheit verschmutzt, Schlauch verstopft	Reinigen
	Schlauch defekt	Ersetzen
	Schlauch geknickt	Schlauch gerade verlegen
	Laufeinheit verschlissen	Laufeinheit austauschen
Nur bei Aufstellung getautcht	Filtergehäuse verstopft	Filtergehäuse reinigen

## REPARATUR

Ein beschädigtes Gerät kann nicht repariert werden und darf nicht weiter betrieben werden. Entsorgen Sie das Gerät fachgerecht.

## ENTSORGUNG

Dieses Gerät darf nicht als Hausmüll entsorgt werden! Nutzen Sie bitte das dafür vorgesehene Rücknahmesystem. Machen Sie das Gerät vorher durch Abschneiden der Kabel unbrauchbar.

## GARANTIE

Die OASE GmbH übernimmt für dieses von Ihnen erworbene OASE-Gerät eine Herstellergarantie gemäß den nachstehenden Garantiebedingungen von **36 Monaten**. Der Lauf der Garantiefrist

beginnt mit dem erstmaligen Kauf beim OASE-Fachhändler. Bei einem Weiterverkauf beginnt die Garantiefrist daher nicht von Neuem zu laufen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert. Ihre gesetzlichen Rechte als Käufer insbesondere aus der Gewährleistung bestehen weiter und werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

### Garantiebedingungen

Die OASE GmbH gewährt eine Garantie für einwandfreie, dem Zweck entsprechende Beschaffenheit und Verarbeitung, fachgerechten Zusammenbau und ordnungsgemäße Funktionsfähigkeit. Die Garantieleistung bezieht sich nach unserer Wahl auf die unentgeltliche Reparatur bzw. die kostenlose Lieferung von Ersatzteilen oder eines Ersatzgerätes. Sollte der betreffende Typ nicht mehr hergestellt werden, behalten wir uns

vor, nach eigener Wahl ein Ersatzgerät aus unserem Sortiment zu liefern, das dem beanstandeten Typ so nah wie möglich kommt. Beanstandungen, deren Ursache auf Einbau- und Bedienungsfehler sowie auf mangelnde Pflege bspw. auf die Verwendung ungeeigneter Putzmittel oder unterlassene Wartung, nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, Beschädigung durch Unfall, Fall, Stoß, Frosteinwirkung, Stecker abschneiden, Kabel kürzen, Kalkablagerungen oder unsachgemäße Reparaturversuche zurückzuführen sind, fallen nicht unter den Garantieschutz. Insofern weisen wir bezüglich des sachgemäßen Gebrauchs auf die Gebrauchsanweisung hin, die Bestandteil der Garantie ist. Verschleißteile, wie z.B. Leuchtmittel etc. sind nicht Bestandteile der Garantie.

Die Erstattung von Aufwendungen für Aus- und Einbau, Überprüfung, Forderungen nach entgangenem Gewinn und Schadensersatz sind von der

Garantie ebenso ausgeschlossen, wie weitergehende Ansprüche für Schäden und Verluste gleich welcher Art, die durch das Gerät oder seinen Gebrauch verursacht wurden.

Die Garantie gilt nur für das Land, in dem das Gerät bei einem OASE-Fachhändler gekauft wurde. Für diese Garantie gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenauftrag (CISG).

Ansprüche aus der Garantie können nur gegenüber der OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörstel, Deutschland, dadurch geltend gemacht werden, dass Sie an uns frachtfrei und auf Ihr Transportrisiko das beanstandete Gerät oder Geräteteil mit einer Kopie des Originalverkaufsbelegs des OASE-Fachhändlers, dieser Garantiekarte sowie der schriftlichen Angabe des beanstandeten Fehlers senden.

**Translation of the original Operating Instructions**

#### **SAFETY INFORMATION**

This unit can be used by children aged 8 and above and by persons with reduced

**physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been instructed on how to use the unit in a safe way and they**

understand the hazards involved.

Do not allow children to play with the unit.

Only allow children to carry out cleaning and user maintenance under supervision.

#### Safe operation

- Switch off all units in the aquarium or disconnect the power plugs of all units before reaching into the water.
- Never operate the unit if either the electrical cables or the housing are defective!
- Do not carry or pull the unit by its electrical cable.
- Route cables/hoses such that they are protected from damage and do not present a tripping hazard.
- Only open the unit housing or its attendant components, when this is explicitly required in the operating instructions.
- Only carry out work on the unit that is described in this manual. If problems cannot be overcome, please contact an

authorised customer service point or, when in doubt, the manufacturer.

- Only use original spare parts and accessories for the unit.
- Never carry out technical modifications to the unit.
- Power connection cables cannot be replaced. If a cable is damaged, dispose of the respective unit or components.

#### Electrical connection

- Only connect the unit if the electrical data of the unit and the power supply coincide. The unit data is to be found on the unit type plate, on the packaging or in this manual.
- Protect the plug connections from moisture.
- Only plug the unit into a correctly fitted socket.

#### Symbols used in these instructions



##### NOTE

Indicates information intended to give the user a better understanding.

#### Additional information

- A Reference to a figure, e.g. Fig. A.

## PRODUCT DESCRIPTION

OptiMax 300/500/800/1000, referred to in the following as "unit", may only be used as specified in the following:

- For maintaining the water circulation in an aquarium.
- For transferring water from and draining basins or ponds/pools.
- Operation under observance of the technical data.

The following restrictions apply to the unit:

- Only use indoors and for aquaristic purposes in the home (not for commercial use).
- Only operate with water at a water temperature of +4 °C to +35 °C.

## INSTALLATION AND CONNECTION



### NOTE

**Ensure that the pump never runs dry!**

**Possible consequences:** The pump will be destroyed.

**Protective measure:** Regularly check the water level in the aquarium.

A

- Fit the supplied suction cups with a twisting movement.

- The suction cups adhere to clean, smooth surfaces.

### Submerged installation of the pump

#### OptiMax 300/500/800/1000

B

- Adjust the flow at the flow regulator.
  - To reduce the flow: Move the flow regulator in the direction -.
  - To increase the flow: Move the flow regulator in the direction +.
- Connect the pressure socket of the pump, if necessary, with a suitable hose. (→ Technical data)
- Fasten the device, e.g. to the wall of the aquarium.

### Dry installation

#### OptiMax 800/1000



### NOTE

**The pump is not self-priming and must be installed below the level of the water.**

How to proceed:

C

1. Pull off the filter housing.
2. Fit the suction connection.
3. Fit the bayonet closure and lock into place.

4. Fit the hose on the pressure side. (→ Technical data)
5. Fit the hose on the suction side. (→ Technical data)
6. Fit the pump to the outside of the aquarium using the suction cups to ensure that it cannot move out of position.

## COMMISSIONING/START-UP

B

- Route the power connection cable such that it forms a drip loop!
- **Switching on:** Connect the unit to the mains. The unit switches on immediately.
- **Switching off:** Disconnect the unit from the mains.

## MAINTENANCE AND CLEANING

If necessary, clean the unit with clear water using a soft brush.

- Do not use cleaning agents or chemical solutions. We recommend using OASE PumpClean for removing calcium deposits.

### Replacing the impeller unit

D

- Dismantle the filter housing, or bayonet closure and pressure socket.
- Remove the impeller unit, clean or replace.
- Reassemble the unit in the reverse order.

## WEAR PARTS

The following components are wear parts and are excluded from the warranty:

- Suction cups, impeller unit

## REMEDY OF FAULTS

Malfunction	Cause	Remedy
The unit does not start up	No mains voltage	Check the mains voltage.
	Impeller unit blocked	Clean
Water flow insufficient	Position of the flow regulator	Readjust the flow regulator.
	Filter housing or impeller unit soiled, hose blocked	Clean
	Hose defective	Replace
	Hose kinked	Route hose in a straight line
	Impeller unit worn	Replace impeller unit
Only submersed during installation	Filter housing clogged	Clean the filter housing.

## REPAIR

A damaged unit cannot be repaired and must be put out of operation. Dispose of the unit in accordance with the regulations.

## DISPOSAL

Do not dispose of this unit with domestic waste! For disposal purposes, please use the return system provided. Render the unit unusable beforehand by cutting the cables.

## GUARANTEE

For this OASE unit purchased by you, OASE GmbH assumes a **36 month manufacturer's guarantee in accordance with the guarantee conditions laid down in the following**. The guarantee period starts with the first purchase from an OASE specialist dealer. In other words, in the event of a resale, the guarantee period will not start again. If services are provided under the terms of this guarantee, this does not lead to extension or renewal of the guarantee period. Your legal rights as a purchaser, especially those ensuing from the warranty, persist. They are not restricted by this guarantee.

**Guarantee conditions**

OASE GmbH guarantees impeccable, purpose-related properties and workmanship, expert assembly and proper functionality. Subject to our discretion, the guarantee refers to free-of-charge repair or free-of-charge supply of spare parts or of a replacement unit respectively.

Should the unit type concerned no longer be manufactured, we reserve the right, at our discretion, to supply a replacement unit from our range that is closest to the type subject to complaint. Claims, the origin of which can be traced back to installation and operating faults as well as lack of care, e.g. the use of unsuitable cleaning materials or negligent maintenance, use other than that intended, damage due to accidents, falls, impact, effect of frost, cutting plugs, shortening cables, calcium deposits or improper attempts to repair the unit, are not covered by our guarantee. We hereby refer to the proper use as specified in the instructions of use that form an integral part of the guarantee. Wear parts such as bulbs etc. are exempted from the guarantee. The refund of costs for removal and installation, checks, claims for lost profit and damages are ex-

empted from the guarantee together with further reaching claims for damages and loss of whatever nature caused by the unit or its use.

The guarantee is only valid in the country in which the unit was purchased from an OASE dealer. This guarantee is governed by German law under the exclusion of the agreement of the United Nations covering contracts governing the international sale of goods (CISG) regulations.

Guarantee claims can only be brought forward by presenting the sales receipt to us, OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161 in D-48477 Hörstel, Germany by returning to us the unit or part of the unit subject to complaint, freight free, at your own risk, accompanied by a copy of the original purchase receipt from the OASE specialist dealer, this guarantee document and written information of the fault encountered.

#### Traduction de la notice d'emploi originale

#### CONSIGNES DE SECURITE

**Attention :**  
Dans le cas où cet appareil serait utilisé par des mineurs de moins de 8 ans ainsi que par des personnes

souffrant d'un handicap mental ou plus généralement par des personnes manquant d'expérience, un adulte averti devra être présent, qui renseignera le mineur ou la personne fragilisée concernée sur le bon

emploi de ce matériel. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Ne pas laisser un enfant sans surveillance pour le nettoyage ou l'entretien.

#### Exploitation sécurisée

- Avant d'entrer dans l'eau, couper tous les appareils se trouvant dans l'aquarium ou débrancher la fiche secteur.
- En cas de lignes électriques défectueuses ou de corps défectueux, il est interdit d'exploiter l'appareil.
- Ni porter, ni tirer l'appareil par le câble électrique.
- Poser les câbles de manière à ce qu'ils soient protégés contre d'éventuels endommagements et veiller à ce que personne ne puisse trébucher.
- N'ouvrir le corps de l'appareil ou des éléments s'y rapportant que si cela est expressément sollicité dans la notice d'emploi.
- Exécuter des travaux sur l'appareil uniquement si ces derniers sont décrits dans la notice d'emploi. S'il est impos-

sible de remédier aux problèmes, contacter le SAV agréé ou en cas de doute le constructeur.

- N'utiliser que des pièces de rechange et des accessoires d'origine pour l'appareil.
- Ne jamais procéder à des modifications techniques sur l'appareil.
- Les câbles de raccordement ne sont pas remplaçables. Mettre l'appareil, voire les composantes, au rebut en cas de câble endommagé.

#### Raccordement électrique

- Ne brancher l'appareil que lorsque les caractéristiques électriques de l'appareil et de l'alimentation électrique correspondent. Les caractéristiques de l'appareil sont indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil, sur l'emballage ou dans cette notice d'emploi.
- Protéger les raccordements à fiche contre l'humidité.
- Raccorder l'appareil uniquement à une prise installée de manière réglementaire.

## Symboles dans cette notice d'emploi



### REMARQUE

Informations favorisant une meilleure compréhension.

### Autres remarques

- A Renvoi à l'illustration, p. ex. Figure A.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

OptiMax 300/500/800/1000, appelé par la suite «appareil», doit être utilisé exclusivement comme suit :

- Pour maintenir la circulation de l'eau dans un aquarium.
- Remise en circulation et vidage par pompage des réservoirs ou des bassins.
- Exploitation dans le respect des données techniques.

Les restrictions suivantes sont valables pour l'appareil :

- A utiliser uniquement à l'intérieur et à des fins d'aquariophilie privée.
- A utiliser uniquement avec de l'eau à une température entre +4 °C et +35 °C.

## MISE EN PLACE ET RACCORDEMENT



### REMARQUE

Toute marche à sec de la pompe est interdite !

**Conséquence éventuelle :** Détérioration de la pompe.

**Mesure de protection :** Régulièrement contrôler le niveau d'eau dans l'aquarium.

- A

- Monter les ventouses fournies avec un mouvement de rotation.
  - Fixer les ventouses sur des surfaces propres et lisses.

### Mise en place en immergé de l'appareil

#### OptiMax 300/500/800/1000

- B

- Régler le débit à l'aide du régulateur de débit.
  - Pour réduire le débit : Déplacer le régulateur de débit dans le sens -.
  - Augmenter le débit : Déplacer le régulateur de débit dans le sens +.
- Le cas échéant, raccorder les raccords de refoulement de la pompe avec le tuyau adéquat. (→ Caractéristiques techniques)
- Fixer l'appareil, p. ex. sur la paroi de l'aquarium.

## Mise en place de l'appareil au sec

OptiMax 800/1000



### REMARQUE

La pompe n'est pas autoamorçante et doit être placée en dessous du niveau de l'eau.

Voici comment procéder :

C

1. Enlever le corps du filtre.
2. Mettre le raccord d'aspiration en place.
3. Monter et verrouiller la fermeture à baïonnette.
4. Enficher le tuyau sur le côté refoulement. (→ Caractéristiques techniques)
5. Enficher le tuyau sur le côté aspiration. (→ Caractéristiques techniques)
6. Installer la pompe sur le côté et hors de l'aquarium à l'aide des ventouses afin qu'elle ne puisse pas se déplacer.

## MISE EN SERVICE

B

- Poser le câble de raccordement au secteur de sorte à former un col de cygne !

- **Allumer** : Brancher l'appareil sur la tension secteur. L'appareil se met immédiatement en marche.

- **Éteindre** : Débrancher l'appareil de la tension secteur.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez l'appareil au besoin à l'eau claire et en utilisant une brosse douce.

- Ne pas utiliser de produits de nettoyage ou de solutions chimiques. Utiliser OASE Pump-Clean pour éliminer les dépôts de calcaire.

### Remplacer l'unité de fonctionnement

D

- Démonter le corps du filtre ou la fermeture à baïonnette et les raccords de refoulement.
- Retirer l'unité de fonctionnement et la nettoyer ou la remplacer.
- Réassembler l'appareil dans l'ordre inverse.

## PIECES D'USURE

Les composants suivants sont des pièces d'usure et ne sont pas couverts par la garantie.

- Ventouses, unité de fonctionnement

## ÉLIMINATION DES DERANGEMENTS

Défaut	Cause	Remède
L'appareil ne démarre pas	La tension secteur manque L'unité de fonctionnement est bloquée	Vérifier la tension secteur La nettoyer
Débit d'eau insuffisant	Position du régulateur de débit Corps du filtre ou unité de fonctionnement encrassés, tuyau bouché Tuyau défectueux Le tuyau est plié Unité de fonctionnement usée	A nouveau régler le régulateur de débit La nettoyer Le remplacer Poser le tuyau sans plis Remplacer l'unité de fonctionnement
Immergeée uniquement lors de la mise en place	Corps de filtre colmaté	Nettoyer le corps du filtre

## REPARATION

Un carter endommagé ne peut pas être réparé et ne doit plus être utilisé. Recycler l'appareil correctement.

## RECYCLAGE

Ne pas éliminer cet appareil avec les ordures ménagères ! Prière d'utiliser le système de reprise prévu à cet effet. Rendre l'appareil inutilisable en sectionnant auparavant le câble.

## GARANTIE

Pour l'appareil OASE que vous venez d'acquérir, la société OASE GmbH accorde une garantie-contracteur de **36 mois, selon les termes des clauses de garantie suivantes**. Le délai de garantie entre en vigueur dès la première acquisition chez le distributeur OASE. De ce fait, il est toujours valable et ne se recalcule pas à partir de toute date de vente ultérieure éventuelle. Les prestations de garantie ne donnent lieu ni à une prolongation ni au renouvellement de la durée de garantie. Vos droits légaux en tant qu'acqué-.

reur, en particulier au niveau de la responsabilité, conservent leur validité et ne sont pas restreints par cette garantie.

### **Conditions de garantie**

La société OASE GmbH garantit une qualité et un façonnage irréprochables, conformes à la finalité, un montage conforme à la technique et une aptitude au fonctionnement réglementaire. La prestation de garantie inclut, en fonction de notre décision, la réparation à titre gracieux voire la livraison gratuite de pièces de rechange ou d'un appareil de remplacement. Si le type d'appareil concerné n'était plus fabriqué, nous nous réservons le droit de livrer un appareil de remplacement issu de notre gamme de produits, le plus proche possible du type d'appareil sujet à réclamation. Les réclamations dont la cause est liée à des erreurs de montage et d'exploitation, ainsi qu'à un entretien insuffisant, p. ex. à l'utilisation de produits de nettoyage inadéquats ou d'une maintenance négligée, à une utilisation non-conforme à la finalité, à un endommagement dû à un accident, à une chute, à un impact, aux effets du gel, à des sectionnements de prise, à des raccourcissements de câble, à des dépôts calcaires ou à des tentatives de réparation inappropriées, ne sont pas couvertes par la garantie. En ce qui concerne l'utilisation appropriée, nous nous référerons à la notice d'emploi qui fait partie

intégrante de la garantie. Les pièces d'usure, comme p.ex. les ampoules, etc., ne tombent pas sous le coup de la garantie.

Le remboursement des frais pour le montage et le démontage, la vérification, les créances suite à un manque à gagner et les dommages et intérêts est exclu de cette garantie, il en est de même pour des réclamations ultérieures pour des détériorations ou des pertes de quelque type que ce soit, causées par l'appareil ou par son utilisation.

La garantie n'est valable que pour le pays dans lequel l'appareil a été acheté chez un distributeur spécialisé OASE. Le droit allemand est en vigueur pour cette garantie, à l'exclusion de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CISG).

Il n'est possible de faire valoir vos droits à la garantie vis-à-vis de la société OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörstel, Allemagne, qu'en nous envoyant, franco de port et dans un transport à vos risques, l'appareil ou la partie de l'appareil faisant l'objet de la réclamation, ainsi que le bordereau de vente d'origine du distributeur spécialisé OASE, ce document de garantie ainsi qu'un document écrit spécifiant l'anomalie à l'origine de la réclamation.

Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en daarnaast door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen, die hiermee samenhangen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd

door kinderen, die niet onder toezicht staan.

### Veilig gebruik

- Alle apparaten in het aquarium uitschakelen of de netstekker lostrekken, voordat u in het water grijpt.
- Gebruik het apparaat niet als er sprake is van defecte elektrische kabels of een defecte behuizing.
- Het apparaat niet aan de elektrische leiding dragen of aan de leiding trekken.
- Installeer de leidingen zodat deze tegen beschadigingen zijn beschermd en let erop, dat er niemand over kan struiken.
- Maak de behuizing van het apparaat of onderdelen ervan alleen open als daar in de gebruiksaanwijzing uitdrukkelijk om gevraagd wordt.
- Voer alleen werkzaamheden aan het apparaat uit, die in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven. Neem contact op met een erkende serviceafdeling of bij twijfel met de fabrikant, in het geval dat problemen niet kunnen worden verholpen.
- Gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en -toebehoren voor het apparaat.

- Breng nooit technische veranderingen aan het apparaat aan.
- De aansluitkabels kunnen niet worden vervangen. Voer het apparaat of de componenten af bij een beschadigde kabel.

#### Elektrische aansluiting

- Sluit het apparaat alleen aan, wanneer de elektrische gegevens van het apparaat en de voeding overeenkomen. De apparatuurgegevens bevinden zich op het typeplaatje op het apparaat, op de verpakking, of in deze handleiding.
- Bescherm de stekkerverbindingen tegen vochtigheid.
- Gebruik het apparaat uitsluitend op een volgens de voorschriften geïnstalleerde contactdoos.

#### Symbolen in deze handleiding



#### OPMERKING

Informatie, die is bedoeld voor een beter begrip.

#### Overige instructies

- A Verwijst naar een afbeelding, bijvoorbeeld afbeelding A.

## PRODUCTBESCHRIJVING

OptiMax 300/500/800/1000, verder "apparaat" genoemd, mag alleen als volgt worden gebruikt:

- Voor het instandhouden van de watercirculatie in een aquarium.
- Ompompen en leegpompen van reservoirs of bassins.
- Gebruik onder naleving van de technische gegevens.

De volgende inperkingen gelden voor het apparaat:

- Alleen binnenshuis en voor privé aquaria gebruiken.
- Uitsluitend te gebruiken bij een watertemperatuur van minimaal +4 °C en maximaal +35 °C.

## PLAATSEN EN AANSLUITEN



#### OPMERKING

Pomp mag niet drooglopen!

**Mogelijke gevolg:** Pomp raakt defect.

**Veiligheidsmaatregel:** Regelmatig het waterpeil in het aquarium controleren.

- A

- Meegeleverde zuignappen met een draaibeweging monteren.

- De zuignappen hechten aan schone, gladde oppervlakken.

#### **Apparaat gedompeld opstellen**

#### **OptiMax 300/500/800/1000**

B

- Stel het debiet in met de regelaar.
  - Debiet verlagen: Debietregelaar in de richting - bewegen.
  - Debiet verhogen: Debietregelaar in de richting + bewegen.
- Persaansluitingen van de pomp eventueel met passende slang verbinden. (→ Technische gegevens)
- Apparaat bevestigen, bijvoorbeeld aan de aquariumwand.

#### **Apparaat droog plaatsen**

#### **OptiMax 800/1000**



#### **OPMERKING**

**De pomp is niet zelfaanzuigend en moet onder het niveau van de waterspiegel worden opgesteld.**

Zo gaat u te werk:

C

1. Filterhuis verwijderen.
2. Zuigaansluiting plaatsen.
3. Bajonetssluiting monteren en vergrendelen.

4. Slang aan de perszijde aansluiten. (→ Technische gegevens)

5. Slang aan de zuigzijde aansluiten. (→ Technische gegevens)

6. Pomp aan de zijkant en buiten het aquarium met behulp van de zuignappen zodanig opstellen, dat deze niet kan gaan "wandelen".

#### **INBEDRIJFSTELLING**

B

- Installeer de netvoedingskabel zodanig, dat een druppellus wordt gevormd.
- **Inschakelen:** Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet. Het apparaat schakelt onmiddellijk aan.
- **Uitschakelen:** Koppel het apparaat van het elektriciteitsnet af.

#### **REINIGING EN ONDERHOUD**

Reinig het apparaat indien nodig met kraanwater en een zachte borstel.

- Gebruik geen reinigingsmiddelen of chemische oplossingen. Om kalkafzettingen te verwijderen, wordt gebruik van OASE Pump-Clean geadviseerd.

#### **Rotor vervangen**

D

- Filterhuis of bajonetsluiting en persaansluiting demonteren.
- Rotor uitnemen, schoonmaken of vervangen
- Bouw het apparaat in omgekeerde volgorde samen.

## SLIJTAGEDELEN

De volgende componenten zijn slijtageonderdelen en vallen niet onder de garantie:

- Zuignappen, rotor

## STORINGEN VERHELPEN

Storing	Orzaak	Oplossing
Het apparaat start niet	Er is geen netspanning	Voedingsspanning controleren
	Rotor geblokkeerd	Reinigen
Waterstroom onvoldoende	Stand van de debietregelaar	Stel de debietregelaar opnieuw in.
	Filterhuis of rotor verontreinigd, slang verstopt	Reinigen
	Slang defect	Vervangen
	Slang geknikt	Slang recht installeren
	Rotor versleten	Rotor vervangen
Alleen bij opstelling ondergedompeld	Filterhuis verstopt	Filterhuis reinigen

## REPARATIE

Een beschadigde behuizing kan niet worden gerepareerd en mag niet verder worden gebruikt. Voer het apparaat volgens de geldende voorschriften af.

## AFVOER VAN HET AFGEDANKTE APPARAAT

Dit apparaat niet met het huishoudelijk afval afvoeren! Gebruik voor de verwijdering a.u.b. het hierboven bedoelde retouragesysteem. Maak het apparaat eerst, door het afsnijden van de kabels, onbruikbaar.

## GARANTIE

OASE GmbH neemt voor het door u aangeschafte OASE-apparaat een fabrieksgarantie op zich van **36 maanden**. De garantieperiode gaat in op het moment dat het product voor het eerst wordt aangeschaft bij de OASE-specialist. Bij doorverkopen vangt de garantieperiode daarom niet opnieuw aan. Door garantieprestaties wordt de garantieperiode niet verlengd en ook niet vernieuwd. Uw wettelijke rechten als koper, in het bijzonder in het kader van de garantie, blijven bestaan en worden door deze garantie niet ingeperkt.

### Garantievoorwaarden

OASE GmbH verleent een garantie voor een perfecte productie en afwerking die aan het gebruiksooel voldoen, een vakkundige montage en reglementaire werking. De garantieregeling heeft naar keuze van OASE GmbH betrekking op gratis reparatie of op gratis levering van vervangende onderdelen of een vervangend apparaat. Als het betreffende type niet meer geproduceerd wordt, behouden wij ons het recht voor om naar keuze van OASE GmbH een vervangend apparaat uit ons assortiment te leveren dat zo veel mogelijk overeenkomt met het gereclameerde type. Klachten waarvan de oorzaak op montage- of bedieningsfouten zijn terug te voeren, dan wel op gebrekkig onderhoud, onbedoogd gebruik, beschadiging door een ongeluk, vallen, stoten, de inwerking van vorst, het afsnijden van

stekkers, het inkorten van kabels, kalkafzettingen of ondeskundige pogingen tot reparatie, vallen niet onder de garantiebepalingen. In dit opzicht verwijzen wij met betrekking tot het beoogde gebruik, naar de gebruiksaanwijzing die een onderdeel van de garantie vormt. Op slijtdeelen, zoals lampen, is geen garantie van toepassing.

De vergoeding van kosten voor uit- en inbouwen, controle, vorderingen naar aanleiding van gederfde winst en schadevergoeding zijn ook van de garantie uitgesloten, evenals verdergaande aanspraken door schades en verliezen van welke aard dan ook, die door het apparaat of door het gebruik ervan zijn veroorzaakt.

De garantie geldt slechts voor het land waarin het apparaat bij een OASE-vakhandel gekocht is. Op deze garantie is het Duitse recht van toepassing onder uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

Rechten uit de garantie kunnen tegenover OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörstel, Duitsland alleen daardoor geldend worden gemaakt, als u ons franco en voor uw eigen transportrisico het betreffende apparaat of deel van het apparaat met het originele verkoopbewijs van de OASE-vakhandel, de garantieverklaring alsook de schriftelijke vermelding van de betreffende fout opstuurt.

## Traducción de las instrucciones de uso originales

### INDICACIONES DE SEGURIDAD

Este equipo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y mayores así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no dispongan de la experiencia y conocimientos necesarios, cuando sean supervisados o hayan sido instruidos en el uso seguro del equipo y los posibles peligros resultantes.

Los niños no deben jugar con el equipo.

Está prohibido que los niños ejecuten la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.

#### Funcionamiento seguro

- Desconecte todos los equipos en el acuario o saque la clavija de la red antes de tocar el agua.
- Está prohibido operar el equipo con líneas eléctricas defectuosas o si la caja está defectuosa.
- No transporte ni tire el equipo por la línea eléctrica.
- Tienda las líneas con protección contra daños y garantice que ninguna persona tropiece con ellas.
- Abra la caja del equipo o las partes del equipo, sólo si esto se indica expresamente en las instrucciones.
- Ejecute en el equipo sólo los trabajos descritos en estas instrucciones. Si no es posible solucionar los problemas diríjase a una oficina de atención a los clientes o en caso de dudas al fabricante.
- Emplee sólo piezas de recambio y accesorios originales para el equipo.
- No realice nunca modificaciones técnicas en el equipo.
- Las líneas de conexión no se pueden sustituir. Deseche el equipo y los componentes si una línea está dañada.

### Conexión eléctrica

- Conecte el equipo sólo cuando los datos eléctricos del equipo coinciden con los datos de la alimentación de corriente. Los datos del equipo se encuentran en la placa de datos técnicos en el equipo, en el embalaje o en estas instrucciones.
- Proteja las conexiones de enchufe contra la humedad.
- Conecte el equipo sólo a una caja de enchufe instalada conforme a las normas vigentes.

### Símbolos en estas instrucciones



#### INDICACIÓN

Informaciones para un mejor comprendimiento.

### Otras indicaciones

- A Referencia a una ilustración, p. ej. ilustración A.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

OptiMax 300/500/800/1000en lo sucesivo, "el equipo", solo puede utilizarse de la siguiente manera:

- Para garantizar la circulación del agua en un acuario.
- Trasvase y vaciado de depósitos o piscinas.

- Operación observando los datos técnicos.

Para el equipo son válidas las siguientes limitaciones:

- Emplear sólo en interiores y para fines acuáticos privados.
- Operación sólo con agua a una temperatura del agua de +4 °C a +35 °C.

## EMPLAZAMIENTO Y CONEXIÓN



#### INDICACIÓN

**La bomba no debe marchar en seco.**

**Possible consecuencia:** La bomba se destruye.

**Medida de protección:** Controle regularmente el nivel de agua en el acuario.

- A

- Monte las ventosas suministradas con un movimiento de giro.
  - Las ventosas se adhieren en superficies limpias y lisas.

#### Emplazamiento del equipo sumergido

#### OptiMax 300/500/800/1000

- B

- Ajuste el flujo con el regulador de flujo.
  - Disminución del flujo: Mueva el regulador de flujo en el sentido -.

- Aumento del flujo: Mueva el regulador de flujo en el sentido +.
- Una la tubuladura de presión de la bomba con la manguera apropiada si fuera necesario. . .  
  (→ Datos técnicos)
- Fije el equipo, p. ej. en la pared del acuario.

#### Emplazamiento del equipo en seco

OptiMax 800/1000



#### INDICACIÓN

**La bomba no es autoaspirante y se tiene que emplazar por debajo del nivel del agua.**

Proceda de la forma siguiente:

- C

1. Quite la carcasa del filtro.
2. Coloque la conexión de aspiración.
3. Monte el cierre de bayoneta y bloquéelo.
4. Conecte la manguera por el lado de presión.  
  (→ Datos técnicos)
5. Conecte la manguera por el lado de aspiración.  
  (→ Datos técnicos)
6. Emplace la bomba lateralmente y fuera del acuario con las ventosas de forma que no se pueda desplazar.

## PUESTA EN MARCHA

- B

- Tienda la línea de conexión de red de forma que se forme un bucle de goteo.
- **Conexión:** Conecte el equipo con la red. El equipo se conecta de inmediato.
- **Desconexión:** Separe el equipo de la red.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpie el equipo si fuera necesario con agua clara y un cepillo suave.

- No emplee productos de limpieza o soluciones químicas. Para eliminar las sedimentaciones de cal se recomienda el producto PumpClean de OASE.

## Sustitución de la unidad de rodadura

- D

- Desmonte la carcasa del filtro o el cierre de bayoneta y la tubuladura de presión.
- Quite la unidad de rodadura, límpiela o sustitúyala.
- Monte el equipo en secuencia contraria.

## PIEZAS DE DESGASTE

Los siguientes componentes son piezas de desgaste y no entran en la prestación de garantía:

- Ventosas, unidad de rodadura

## ELIMINACIÓN DE FALLOS

Fallo	Causa	Acción correctora
El equipo no arranca	No hay tensión de alimentación	Comprobar la tensión de alimentación
	Unidad de rodadura bloqueada	Limpiar
Flujo de agua insuficiente	Posición del regulador de flujo	Reajustar el regulador de flujo
	Carcasa de filtro o unidad de rodadura sucia, manguera obstruida	Limpiar
	Manguera defectuosa	Sustituir
	Manguera doblada	Tender la manguera recta
	Unidad de rodadura desgastada	Sustituir la unidad de rodadura
Sólo para la instalación sumergida	La carcasa del filtro está obstruida	Limpiar la carcasa del filtro

## REPARACIÓN

Una caja dañada no se puede reparar y por lo tanto no se puede seguir utilizando. Deseche adecuadamente el equipo.

## DESECHO

¡Está prohibido desechar este equipo en la basura doméstica! Deseche el equipo sólo a través del sistema de recogida previsto. Corte los cables para inutilizar el equipo.

## GARANTÍA

La OASE GmbH asume por este equipo OASE adquirido por Usted una garantía de **36 meses conforme a las condiciones de garantía abajo especificadas**. El plazo de garantía comienza con la adquisición del equipo en los centros de distribución de OASE. En caso de una reventa, el plazo de garantía no se reinicia. El plazo de garantía no se prolonga ni se renueva por el hecho de recibir prestaciones de garantía. Sus derechos legales como comprador, especialmente los derechos resultantes de la garantía legal, se mantienen válidos y no sufren ninguna restricción por esta garantía.

## Condiciones de garantía

La OASE GmbH concede una garantía por calidad de fabricación impecable, conforme al fin de utilización prescrito, así como el montaje correcto y funcionamiento perfecto del equipo. En términos de garantía podemos seleccionar entre una reparación gratuita o un suministro gratuito de piezas de repuesto o la entrega de un equipo de recambio. Si el modelo correspondiente ya no está en producción, nos reservamos el derecho de suministrar un equipo de recambio de nuestro surtido, que se asemeje lo más posible al modelo reclamado. Nuestra garantía no incluye las reclamaciones debidas a errores de montaje y de operación así como por un cuidado deficiente, el uso de agentes limpiadores inapropiados, por no ejecutar los trabajos de mantenimiento, un uso no conforme a lo prescrito, daños por accidente, caída, golpe, heladas, el corte de las clavijas de enchufe, la reducción de la longitud de cables, depósitos calcáreos o intentos de reparación inadecuados. En este sentido, use el equipo conforme a lo prescrito en el manual de uso, el cual forma parte de la garantía. La garantía tampoco incluye las piezas de desgaste, p. ej. las lámparas.

La garantía tampoco incluye la restitución de los gastos resultantes del desmontaje y montaje, la inspección, eventuales reclamaciones por pérdida de ganancia e indemnización por daños

y perjuicios, así como otros derechos por daños y pérdidas de cualquier tipo originadas por el propio equipo o su utilización.

La garantía sólo es válida para el país donde el equipo fue comprado en un centro de distribución de OASE. Esta garantía está sujeta al derecho alemán con exclusión de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercancías (CISG).

Cualquier reclamación relacionada con la garantía sólo se debe presentar a la empresa OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161 en D-48477 Hörstel, Alemania, enviando el equipo –o la parte del equipo que se reclama– con porte pagado y bajo propio riesgo con una copia del comprobante de compra original del comerciante de OASE, este certificado de garantía y la descripción del error reclamado.

## Tradução das instruções de uso originais

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

O aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou conhecimentos, enquanto vigiadas por adultos ou quando foram informadas sobre o uso seguro do aparelho e entenderam os riscos remanescentes.

Crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção não podem ser realizadas por crianças sem que sejam vigiadas por adultos.

### Operação segura

- Antes de colocar as mãos na água, desligue todos os aparelhos no aquário ou desligue a ficha da tomada.
- Em caso de fios eléctricos defeituosos ou carcaça defeituosa, o aparelho não pode ser posto em funcionamento!
- Não transporte nem puxe o aparelho pelo cabo eléctrico.
- Instale os cabos de forma que estejam protegidos contra danificação e ninguém possa tropeçar.
- Não abra a carcaça do aparelho ou os componentes do mesmo, a menos que as instruções de uso autorizem expressamente tal intervenção.
- Faça só os trabalhos, no aparelho, descritos nestas instruções de uso. Dirija-se a um centro de serviço ou, em caso de dúvida, ao fabricante, caso não consiga eliminar os problemas.
- Utilize só peças de reposição originais e acessório original por serem compatíveis com o aparelho.
- Não efectue modificações técnicas do aparelho.
- Os cabos de comunicação não podem ser substituídos. Elimine o aparelho e os

componentes em caso de cabo defeituoso, de acordo com as disposições legais nacionais.

#### Conexão eléctrica

- Antes de conectar o aparelho, verifique que as características do aparelho correspondem às da rede eléctrica. As características do aparelho estão indicadas na chapa de identificação, sobre a embalagem ou nestas instruções de uso.
- Proteja os conectores contra humidade.
- Ligue o aparelho só com uma tomada instalada de acordo com as normas vigentes.

#### Símbolos usados nestas instruções



#### NOTA

Informações que facilitam a compreensão.

#### Outras instruções

- A Faz referência a uma figura, p. ex., figura A

## DESCRÍÇÃO DO PRODUTO

OptiMax 300/500/800/1000, doravante designado "aparelho", só pode ser utilizado do seguinte modo:

- Para manter a circulação de água num aquário.
- Esvaziar e trasfegar reservatórios ou recipientes.
- Operação, sendo observadas as características técnicas.

O aparelho está sujeito a estas restrições:

- Utilizar só em salas e para aquários privados.
- Pode ser operado só a temperaturas de água de +4 °C a +35 °C.

## POSICIONAR E CONECTAR



#### NOTA

**A bomba não pode operar sem ser percorrida por água!**

**Possível consequência:** Destrução da bomba.

**Medida de protecção:** Controlar com regularidade o nível de água no aquário.

- A
  - Montar as ventosas que fazem parte do volume de entrega.
    - As ventosas aderem só a superfícies limpas e lisas.

**Colocar o aparelho na água****OptiMax 300/500/800/1000** B

- Corrigir o caudal por meio do regulador de fluxo.
  - Reduzir o caudal: Mover o regulador na direcção -.
  - Aumentar o caudal: Mover o regulador na direcção +.
- Se necessário, ligar o bocal de pressão da bomba com uma mangueira adequada. . (→ Características técnicas)
- Fixar o aparelho,. por exemplo à parede do aquário.

**Colocar o aparelho fora da água****OptiMax 800/1000****NOTA**

**Não é uma bomba auto-aspirante; deve ser posicionada abaixo do nível de água.**

Proceder conforme descrito abaixo:

 C

1. Tirar a caixa-filtro.
2. Aplicar a mangueira de aspiração.
3. Montar e fechar o fecho e baioneta.
4. Aplicar a mangueira ao lado de pressão. (→ Características técnicas)

5. Aplicar a mangueira ao lado de aspiração. (→ Características técnicas)

6. Mediante as ventosas, posicionar a bomba lateralmente, fora do aquário, de forma que não possa deslocar-se accidentalmente.

## **COLOCAR O APARELHO EM OPERAÇÃO**

 B

- Instalar o cabo de ligação à tomada eléctrica de modo que forme uma curva para gotejamento.
- **Ligar:** Ligar o aparelho com a rede eléctrica. O aparelho arranca de imediato.
- **Desligar:** Desconectar o aparelho da rede eléctrica.

## **LIMPEZA E MANUTENÇÃO**

Se necessário, limpar o aparelho com água limpa e uma escova macia.

- Nunca utilizar detergentes ou solventes químicos. Para remover depósitos calcários, recomendamos aplicar OASE PumpClean.

### **Substituir a unidade de rotor**

 D

- Desmontar a caixa-filtro ou o fecho de baioneta e o bocal de pressão.
- Tirar, limpar ou, se preciso, substituir o rotor.

- Montar o aparelho na ordem inversa à desmontagem.

## PEÇAS DE DESGASTE

Estes componentes estão sujeitas a desgaste permanente, não sendo abrangidos pela garantia legal:

- Ventosas, rotor

## ELIMINAÇÃO DE ANOMALIAS

Avaria/Falha	Causa	Remédio
O aparelho não arranca	Tensão eléctrica ausente	Controlar a tensão eléctrica
	Rotor bloqueado	Limpar
Fluxo de água insuficiente	Posição do controlador de fluxo	Corrigir o controlador de fluxo
	Caixa do filtro ou rotor sujo, mangueira entupida	Limpar
	Mangueira defeituosa	Substituir
	Mangueira dobrada	Colocar a mangueira de forma recta
	Rotor gasto	Substituir rotor
Mergulhado só durante a instalação	Filtro está entupido	Limpar a caixa do filtro

## REPARAÇÃO

Uma carcaça defeituosa não é reparável, não podendo continuar a ser utilizada. Elimine o aparelho conforme as disposições legais obrigatórias.

## DESCARTAR O APARELHO USADO

O aparelho não poderá ser eliminado com o lixo doméstico! Deverá ser entregue ao sistema de

recolha selectiva de lixo. Corte anteriormente o cabo de alimentação o que torna o aparelho inutilizável.

## GARANTIA

A OASE GmbH assume para este aparelho uma garantia de fabrico de **36 meses em conformidade com as condições abaixo especificadas**. A vigência do período de garantia tem início com a

primeira aquisição do aparelho num dos centros de distribuição OASE. O período de garantia não será reiniciado após a revenda do produto. O período de garantia não será prorrogado nem restabelecido por serviços cobertos pela garantia. Os seus direitos legais enquanto adquirente, designadamente com respeito à garantia legal, não serão afectados nem reduzidos por esta garantia voluntária.

### **Condições de garantia voluntária**

A OASE GmbH garante a boa qualidade conforme o fim de utilização previsto, a montagem correcta e o funcionamento perfeito. A garantia refere-se, a critério do fabricante, à reparação gratuita ou o fornecimento gratuito de peças de reposição ou de um aparelho em substituição do defeituoso. Caso o tipo do aparelho defeituoso deixe de ser produzido, reservamo-nos o direito de fornecer, do nosso sortido, um aparelho em substituição do defeituoso e que se aproxime o mais perto possível do tipo anterior. As reclamações que tenham a sua origem numa instalação deficiente, operação incorrecta ou cuidados insuficientes (por exemplo, utilização de detergentes inadequados), falta de manutenção, utilização incorrecta, danos provocados por acidentes, quedas, choques, geada, separação da ficha

eléctrica, redução do comprimento do cabo eléctrico, depósitos calcários, tentativas de reparação indevidas, não estão cobertas pela presente garantia voluntária. Leia e observe as instruções de serviço em anexo que fazem parte da garantia. As peças sujeitas a desgaste permanente, por exemplo, lâmpadas, não estão abrangidas pela garantia.

O reembolso das despesas de montagem e desmontagem, verificações, a indemnização por perdas de benefícios ou danos estão excluídos da garantia. Isto é extensivo a danos ou prejuízos consequenciais de qualquer natureza, causados pelo aparelho ou pela sua utilização.

A garantia será apenas válida num país na qual o aparelho for adquirido a um distribuidor OASE. A legislação alemã rege a presente garantia sob exclusão da Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Aquisição Internacional de Mercadorias (CISG).

Eventuais reclamações cobertas pela Garantia poderão ser dirigidas só à OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörstel, Alemanha, enviando, a porte pago e com risco de transporte suportado pelo remetente, o aparelho ou componente defeituoso, incluindo o talão original do revendedor OASE, este Certificado de garantia e a descrição da falha reclamada.

## Traduzione delle istruzioni d'uso originali

### AVVERTENZE DI SICUREZZA

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, se sono supervisionate o se sono state istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e che sono in grado di comprendere i pericoli che ne possono derivare.

Ai bambini è vietato giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione utente non devono essere effettuate da bambini senza opportuna supervisione.

#### Funzionamento sicuro

- Spegnere tutti gli apparecchi nell'acquario o estrarre la spina elettrica prima di toccare l'acqua.

- Non utilizzare l'apparecchio se i cavi elettrici o il corpo dell'apparecchio sono difettosi.
- Non portare o trascinare l'apparecchio afferrando i cavi elettrici.
- Installare i cavi in modo che siano protetti contro i danni e assicurarsi che nessuno possa cadervi sopra.
- Aprire l'alloggiamento dell'apparecchio o delle relative componenti solo se ciò è esplicitamente indicato nelle istruzioni d'uso.
- Utilizzate l'apparecchio solo per operazioni descritte in questo libretto d'istruzioni. Rivolggersi ad un centro d'assistenza autorizzato o in caso di dubbio al produttore, in caso di mancata risoluzione dei problemi.
- Utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali per l'apparecchio.
- Non apportare mai modifiche tecniche all'apparecchio.
- Non è possibile sostituire i cavi di alimentazione. Smaltire l'apparecchio o il componente nel caso si riscontri un cavo di alimentazione danneggiato.

#### Allacciamento elettrico

- Eseguire l'allacciamento solo se i dati elettrici dell'apparecchio e dell'alimentazione elettrica coincidono. I dati sono

- riportati sulla targhetta di identificazione dell'apparecchio, sulla confezione, oppure nelle presenti istruzioni d'uso.
- Proteggere le connessioni a spina contro l'umidità.
  - Collegare l'apparecchio solo ad una presa installata secondo le norme.

#### Simboli utilizzati in queste istruzioni



#### NOTA

Informazioni che servono ad una migliore comprensione.

#### Altre avvertenze

- A Riferimento ad un'illustrazione, ad es. illustrazione A.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

OptiMax 300/500/800/1000II , chiamato "apparecchio" qui di seguito, può essere utilizzato solo nel modo seguente:

- Per il mantenimento della circolazione dell'acqua in un acquario.
- Travaso e svuotamento di recipienti o vasche.
- Funzionamento in conformità alle caratteristiche tecniche.

Per l'apparecchio valgono le seguenti restrizioni:

- Utilizzare solo in ambienti chiusi e in ambito privato.
- Funzionamento solo con acqua, temperatura compresa fra +4 °C e +35 °C.

## INSTALLAZIONE E ALLACCIAIMENTO



#### NOTA

**La pompa non deve funzionare a secco!**  
**Eventuali conseguenze:** La pompa viene danneggiata irreparabilmente.

**Misure di protezione:** Controllare il livello dell'acqua nell'acquario ad intervalli regolari.

- A

- Montare le ventose fornite con un movimento rotatorio.
  - Le ventose aderiscono a superfici pulite e liscie.

#### Installare apparecchio sott'acqua

#### OptiMax 300/500/800/1000

- B

- Regolare la portata con il regolatore di portata.
  - Per ridurre la portata: Muovere il regolatore di portata in direzione -.

- Per aumentare la portata: Muovere il regolatore di portata in direzione +.
- Collegare l'attacco di mandata della pompa ev. con un tubo flessibile idoneo. (→ Caratteristiche tecniche)
- Fissare l'apparecchio, ad es. alla parete dell'acquario.

#### Installare apparecchio all'asciutto

##### OptiMax 800/1000



##### NOTA

**La pompa non è autoaspirante e deve essere posata sotto al livello dello specchio d'acqua.**

Procedere nel modo seguente:

- C
- 1. Sfilare l'involucro del filtro.
- 2. Montare l'attacco di aspirazione.
- 3. Montare la chiusura a baionetta e serrarla.
- 4. Montare il tubo flessibile sul lato di mandata. (→ Caratteristiche tecniche)
- 5. Montare il tubo flessibile sul lato di aspirazione. (→ Caratteristiche tecniche)
- 6. Posare la pompa lateralmente e al di fuori dell'acquario con le ventose in maniera tale che non possa "camminare".

## MESSA IN FUNZIONE

- B

- Posare il cavo di alimentazione di rete in maniera tale da formare un'ansa a goccia!
- **Avviamento:** Collegare l'apparecchio alla rete. L'apparecchio si avvia immediatamente.
- **Spegnimento:** Staccare l'apparecchio dalla rete.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

Se necessario pulire l'apparecchio con acqua limpida e una spazzola morbida.

- Non utilizzare detergenti o soluzioni chimiche. Per rimuovere depositi di calcare, si raccomanda di utilizzare OASE PumpClean.

### Sostituzione dell'unità rotante

- D

- Smontare la scatola del filtro o la chiusura a baionetta e smontare l'attacco di mandata.
- Estrarre l'unità rotante, pulirla o sostituirla.
- Montare l'apparecchio seguendo l'ordine inverso.

## PEZZI SOGGETTI A USURA

I seguenti componenti sono soggetti a usura e quindi non sono coperti da garanzia:

- Ventose, unità rotante

## ELIMINAZIONE DI GUASTI

Anomalia	Causa	Intervento
L'apparecchio non si avvia	Manca la tensione di rete Unità rotante bloccata	Controllare la tensione di rete Pulire
Flusso d'acqua insufficiente	Posizione del regolatore di portata Scatola del filtro o unità rotante sporche, tubo flessibile intasato Tubo flessibile difettoso Tubo flessibile piegato Unità rotante usurata	Regolare di nuovo il regolatore di portata Pulire Sostituire Posare diritto il tubo flessibile Sostituire l'unità rotante
Immerso solo alla posa	Scatola del filtro intasata	Pulire la scatola del filtro

## RIPARAZIONE

Una scatola danneggiata non può essere riparata e quindi non può essere impiegata. Smaltire l'apparecchio a regola d'arte.

## SMALTIMENTO

Non smaltire questo apparecchio gettandolo nei rifiuti domestici! Utilizzare l'apposito sistema di ritiro. Rendere inutilizzabile l'apparecchio tagliando i cavi.

## GARANZIA

Per questa apparecchiatura OASE, acquistata in conformità alle condizioni di seguito riportate, l'azienda OASE GmbH prevede una garanzia di **36**

mesi. La garanzia ha inizio dal momento del primo acquisto presso il rivenditore specializzato OASE. Se l'apparecchiatura viene ulteriormente rivenduta, la data di scadenza della garanzia non subisce modifiche. Entro il periodo di garanzia, la stessa può essere prorogata o rinnovata. I diritti legali dell'acquirente derivanti in particolare dalla garanzia mantengono la propria validità e non vengono limitati dalle presenti prestazioni.

### Condizioni di garanzia

L'azienda OASE GmbH rilascia una garanzia per le caratteristiche eccellenti e la lavorazione perfetta in funzione dello scopo d'impiego, per l'assemblaggio eseguito a regola d'arte e la funzionalità corretta dell'apparecchiatura. Le prestazioni di garanzia si riferiscono, a discrezione del

costruttore, alla riparazione o alla fornitura gratuite di parti di ricambio o di una apparecchiatura sostitutiva. Nel caso in cui il modello in oggetto non venisse più fabbricato, il costruttore si riserva il diritto di fornire, a propria discrezione, una apparecchiatura sostitutiva della gamma OASE il più possibile simile al tipo contestato. Non rientrano nella garanzia le contestazioni le cui cause sono imputabili a errori di montaggio e di manovra nonché a manutenzione insufficiente, impiego non conforme alle prescrizioni, effetto del gelo, troncature di connettori, accorciamento di cavi, depositi calcarei o tentativi di riparazione non eseguiti correttamente. Per un impiego corretto dell'apparecchiatura, prendere attentamente visione delle istruzioni d'uso parte integrante della garanzia. Non sono coperte da garanzia le parti soggette a usura, ad es. i corpi luminosi.

Sono esclusi dalla garanzia il rimborso per costi lavorativi derivanti da operazioni di smontaggio e montaggio, verifiche, richieste di profitti non realizzati e risarcimento danni, nonché ulteriori diritti relativi a danni e perdite di qualsiasi tipo provocati dall'apparecchiatura o da un uso improprio della stessa.

#### Oversættelse af den originale brugsanvisning

La garanzia è valida solo per il paese in cui è stata acquistata l'apparecchiatura, presso un rivenditore specializzato OASE. Per questa garanzia vale il diritto tedesco, con esclusione dell'accordo delle Nazioni Unite relativo a contratti internazionali per la vendita di merci (CISG).

I diritti derivanti dalla garanzia possono essere rivendicati solo nei confronti dell'azienda OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörstel/Germany inviando all'origine in porto affrancato e a rischio di trasporto a carico del mittente l'apparecchiatura o il componente contestati e allegando una copia della pezza giustificativa di vendita originale del rivenditore specializzato OASE, il presente atto di garanzia e specificando per iscritto il difetto reclamato.

**SIKKERHEDSANVISNINGER**  
Dette apparat kan bruges af  
børn fra 8 år og derover og

personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, når de er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de dermed forbundne risici.

Børn må ikke lege med apparatet.

Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

#### Sikker drift

- Sluk alle apparatet i akvariet eller træk netstikket ud, inden du griber ned i vandet.
- Ved defekte elektriske ledninger eller defekt kabinet må apparatet ikke anvendes.
- Bær eller træk ikke apparatet i den elektriske ledning.
- Læg kablerne, så de er beskyttet mod skader, og sorg for, at ingen kan snuble over dem.

• Apparatets kabinet eller tilhørende dele må kun åbnes, hvis du udtrykkeligt bliver opfordret til det i vejledningen.

• Der må kun gennemføres arbejde på apparatet, som er beskrevet i denne vejledning. Henvend dig til et autoriseret serviceværksted eller i tvivlstilfælde til producenten, hvis det ikke er muligt at afhjælpe problemerne.

- Anvend kun originale reservedele og originalt tilbehør til apparatet.
- Foretag aldrig tekniske ændringer på apparatet.
- Tilslutningsledningerne kan ikke udskiftes. Bortskaf apparatet eller komponenten, hvis ledningen er beskadiget.

#### El-tilslutning

- Enheden må kun tilsluttes, hvis de elektriske data for enheden og strømforsyningen stemmer overens. Enhedens data findes på enhedens typeskilt, på emballagen eller i denne brugsanvisning.
- Beskyt stikforbindelserne mod fugtighed.
- Tilslut kun apparatet til en forskriftsmæssigt installeret stikdåse.

## Symboler i denne vejledning



### OBS!

Oplysninger, der medvirker til bedre forståelse.

## Yderligere anvisninger

- A Henvisning til en figur, f.eks. figur A.

## PRODUKTBESKRIVELSE

OptiMax 300/500/800/1000, herefter kaldet "enheden", må udelukkende anvendes på følgende måde:

- Til at opretholde vandcirkulationen i et akvarium.
- Recirkulationspumpning og tømning af beholderne eller bassiner.
- Drift ved overholdelse af de tekniske data.

Der gælder følgende restriktioner for apparatet:

- Må kun bruges i private rum, der er beregnet til akvaristiske formål.
- Drift med vand må udelukkende ske ved en vandtemperatur på +4 °C ... +35 °C.

## OPSTILLING OG TILSLUTNING



### BEMÆRK

Pumpen må ikke løbe tør for vand!

**Mulige følger:** Pumpen bliver ødelagt.

**Beskyttelsesforanstaltninger:** Kontroller vandstanden med jævne mellemrum.

- A

- Monter medfølgende sugeskål med en drejebevægelse.
  - Fastgør sugeskålene på rene, glatte overflader.

## Nedsænket opstilling af apparatet

### OptiMax 300/500/800/1000

- B

- Indstil gennemstrømningsmængden ved hjælp af flowregulatoren.
  - Reduktion af gennemstrømningsmængden: Flyt flowregulatoren mod -.
  - Øgning af gennemstrømningsmængden: Flyt flowregulatoren mod +.
- Forbind evt. pumpens trykstuds med en passende slange. (→ Tekniske data)
- Fastgør enheden, f.eks. på akvariets væg.

## Opstil apparatet tørt

### OptiMax 800/1000



### BEMÆRK

Pumpen er ikke selvansugende og skal opstilles under vandspejlets niveau.

Sådan gør du:

- C
- 1. Træk filterhuset af.
  - 2. Sæt sugetilslutningen på.
  - 3. Monter bajonetlåsen, og lås den.
  - 4. Sæt slange på tryksiden. (→ Tekniske data)
  - 5. Sæt slangen på tryksiden. (→ Tekniske data)
  - 6. Stil pumpen opude ved siden af akvariet med sugeskålene, så den ikke kan "vandre".

## IDRIFTTAGNING

B

- Træk nettilslutningsledningen således, at der danner sig en drypsløjfe!
- **Tænde:** Forbind apparatet til strømnettet. Apparatet tænder med det samme.
- **Slukke:** Afbryd strømmen til enheden.

## RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengør ved behov apparatet med rent vand og en blød børste.

- Brug ikke rengøringsmidler eller kemiske oplosningsmidler. OASE anbefaler PumpClean til at fjerne kalkaflejninger.

### Udskiftning af løbeenhed

D

- Afmonter filterhus, bajonetlås og trykstuds.
- Tag løbeenheden af, rengør eller udskift den.
- Sæt apparatet sammen i omvendt rækkefølge.

## LUKKEDELE

Følgende komponenter er sliddele og er ikke omfattet af garantien:

- Sugeskåle, løbeenhed

## AFHJÆLPNING AF FEJL

Fejl	Årsag	Udbedring
Apparatet starter ikke	Netspænding mangler	Kontrollér netspænding
	Løbeenheden er blokeret	Rengør
Utilstrækkelig vandgen-nemstrømning	Flowregulatorens stilling	Indstil flowregulatoren på ny
	Filterhus eller løbeenhed er snavset, slange tilstoppet	Rengør
	Slange er defekt	Udskift
	Slangen er knækket	Læg slangen lige
	Løbeenheden er slidt	Udskift løbeenheden
Kun under vand ved opstilling	Filterhuset er tilstoppet	Rengør filterhuset

## REPARATION

Et beskadiget hus kan ikke repareres og må ikke længere være i brug. Bortskaf enheden på en miljøvenlig måde.

## BORTSKAFFELSE

Dette apparat må ikke bortskaffes som husholdningsaffald! Benyt venligst det dertil indrettede tilbagetagelsessystem. Gør apparatet ubrugeligt først ved at skære kablet af.

## GARANTI

OASE GmbH afgiver en garanti på det købte OASE apparat i henhold til efterfølgende garantibetingelser på **36 måneder**. Garantien træder i kraft ved det første køb hos en OASE-forhandler.

Ved et videresalg begynder garantiperioden derfor ikke forfra igen. Garantiydelser medfører hverken forlængelse eller fornyelse af garantiperiode. Køberens juridiske rettigheder - især hvad angår garantikrav - berøres ikke og begrænses ikke af denne garanti.

### Garantibetingelser

OASE GmbH yder en garanti for korrekt, tilsiget tilstand og bearbejdning, korrekt montering og funktionsdygtighed. Garantiydelsen omfatter efter vores valg en gratis reparation hhv. gratis levering af reservedele eller et erstatningsapparat. Hvis den respektive type ikke længere produceres, forbeholder vi os ret til, efter eget valg, at levere et erstatningsapparat fra vores sortiment, der kommer så tæt som muligt på det defekte apparat. Garantidækningen omfatter ikke skader som følge af monterings- og betjeningsfejl samt

manglende pleje f.eks. ved brug af uegnede renøringsmidler eller undladt vedligeholdelse, ikke-tilsigtet anvendelse, skader ved ulykke, fald, stød, frostpåvirkning, afskåret stik, kabelforkortning, kabelforlængelse eller ukorrekte reparationsforsøg. Vi henviser til den tilsigtede brug i henhold til brugsanvisningen, der er en bestanddel af garantien. Sliddele som f.eks. lyskilder er ikke omfattet af garantien.

Garantien omfatter ikke erstatning for demontering og montering, kontrol, krav om skadeserstatning, samt ethvert krav om erstatning for skader og tab af enhver art, der er opstået som følge af brugen af apparatet.

#### Oversettelse av den originale bruksanvisningen

##### **SIKKERHETSANVISNINGER**

Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller eldre, samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale begrensninger, eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de er under oppsikt eller har

Garantien er kun gældende for det land hvor apparatet er købt hos en OASE forhandler. Denne garanti er underlagt tysk ret i henhold til Førenede Nationers overenskomst om kontrakter for internationale varekøb (CISG).

Garantikrav kan kun gøres gældende overfor OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörstel, Tyskland, såfremt du fragtfrit og for egen fragtrisiko tilsender os det pågældende apparat eller en del heraf sammen med en kopi af det originale salgsbilag fra OASE-faghandleren, dens garantibevis samt en skriftlig angivelse af reklamationssfejlen.

fått opplæring i riktig bruk av apparatet, og forstår farene forbundet med å bruke dette.

Barn må ikke leke med apparatet.

Rengjøring eller brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten at de er under oppsikt.

## Sikker drift

- Slå av alle apparater i akvariet eller trekk ut nettpluggen før du stikker hånden i vannet.
- Ved defekte elektriske ledninger eller hus, må ikke apparatet brukes.
- Aldri bær eller dra apparatet etter ledningen.
- Legg ledningene slik at de er beskyttet mot skader, og slik at ingen kan snuble i dem.
- Åpne huset på apparatet eller tilhørende deler kun hvis det uttrykkelig blir sagt i bruksanvisningen at man skal gjøre det.
- Utfør kun arbeid på dette apparatet som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Kontakt autorisert kundeservice eller produsenten ved tvil hvis problemet ikke kan utbedres.
- Bruk kun originale reservedeler og tilbehør for apparatet.
- Foreta aldri tekniske endringer på apparatet.
- Strømledningene kan ikke byttes. Dersom ledningen er skadet, må apparatet eller komponenten kasseres.

## Elektrisk tilkobling

- Apparatet skal bare kobles til dersom de elektriske dataene til apparatet og

strømforsyningen stemmer overens. Du finner apparatdataene på typeskiltet på apparatet, på forpakningen og i denne bruksanvisningen.

- Beskytt kontakter og koblinger mot fuktighet.
- Apparatet må bare kobles til en forskriftsmessig installert stikkontakt.

## Symboler i denne bruksanvisningen



### M E R K

Informasjon for bedre forståelse.

## Andre merknader

- A Viser til en illustrasjon, f.eks. Illustrasjon A.

## PRODUKTBESKRIVELSE

OptiMax 300/500/800/1000, i fortsettelsen kalt "utstyret", må kun brukes på følgende måte:

- For å opprettholde vannsirkulasjonen i et akvarium.
- Ompumping og tømming av beholdere eller bassenger.
- Drift ved overholdelse av tekniske data.

Følgende restriksjoner gjelder for apparatet:

- Bruk bare innendørs og i private akvarier.
- Drift kun med vann ved en vanntemperatur på +4 °C ... +35 °C.

## INSTALLASJON OG TILKOBLING



### MERK

**Pumpene må ikke tørrkjøres!**

**Mulig følge:** Pumpen blir ødelagt.

**Forholdsregel:** Kontroller vannstanden i akvariet regelmessig.

A

- De medfølgende sugekoppene monteres med en dreiebevegelse.
- Sugekoppene fester seg på rene, glatte overflater.

### Stille opp apparatet nedsenket i vannet

**OptiMax 300/500/800/1000**

B

- Still inn gjennomstrømningsmengden med regulatoren.
  - Redusere gjennomstrømningsmengden: Flytt gjennomstrømningsregulatoren i retning -.
  - Øke gjennomstrømningsmengden: Flytt gjennomstrømningsregulatoren i retning -.
- Koble trykkstussen på pumpen til en passende slange. (→ Tekniske data)
- Fest apparatet f.eks. til veggen på akvariet.

Apparatet skal være tørt når det settes opp.

**OptiMax 800/1000**



### MERK

**Pumpen er ikke selvsugende og må plasseres under vannoverflaten.**

Slik går du frem:

C

1. Trekk av filterhuset.
2. Sett på sugetilkoblingen.
3. Monter og lås bajonettlåsen.
4. Sett på slangen på trykksiden. (→ Tekniske data)
5. Sett på slangen på sugesiden. (→ Tekniske data)
6. Plasser pumpen på siden og på utsiden av akvariet ved hjelp av sugekoppene og slik at den ikke kan "vandre".

## IDRIFTSSETTELSE

B

- Legg nettilkoblingsledningen slik at det dannes en dråpesløyfe!
- **Slå på:** Koble apparatet til strømnettet. Apparatet slås på.
- **Slå av:** Koble apparatet fra strømnettet.

## RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Rengjør apparatet ved behov med rent vann og en myk børste.

- Ikke bruk rengjøringsmidler eller kjemiske løsemidler. For å fjerne kalkavleiringer, anbefales OASE PumpClean.

### Skifte pumpehjul



- Demonter filterhus eller bajonettlås og trykkstuss.
- Ta av pumpehjulet, rengjør eller skift ut.
- Sett apparatet sammen igjen i omvendt rekkefølge.

## SLITEDELER

Følgende komponenter er slitedeler og omfattes ikke av garantien:

- Sugekopper, pumpehjul

## FEILRETTING

Feil	Årsak	Utbedring
Apparatet starter ikke	Nettspenning mangler Løpehjul blokkert	Kontroller nettspenningen Rengjør
Ikke tilstrekkelig vannstrømning	Innstilling av gjennomstrømningsregulatoren Filterhus eller løpehjul tilsmusset, slange tilstoppet Slange defekt Knekk på slange Løpehjul slitt	Still inn gjennomstrømningsregulatoren på ny Rengjør Skift ut Legg slangen uten knekk Bytt løpehjul
Bare nedsenket ved oppstilling	Filterhus tilstoppet	Rengjør filterhus

## REPARASJON

Et beskadiget hus kan ikke repareres, og må tas ut av bruk. Kast apparatet på forskriftsmessig måte.

## KASSERING

Dette apparatet må ikke kastes i vanlig husholdningsavfall! Må leveres inn til godkjent avfalls-håndteringsfirma. Gjør først apparatet ubruklig ved å klappe over kablene.

## GARANTI

OASE GmbH utsteder med dette en produsentgaranti gjeldende i **36 måneder for OASE-produktet du har kjøpt med følgende garantibetingelser**. Garantien løper fra tidspunktet for første kjøp hos OASE-forhandleren. Ved eventuelt videresaig vil imidlertid garantiperioden ikke begynne å løpe på nytt. Ved garantiytelser blir garantitiden verken forlenget eller fornyet. Kjøperens lovfestede rettigheter, særlig garantirettigheter, berøres ikke og begrenses ikke av denne garantien.

### Garantibetingelser

OASE GmbH garanterer at produktet er feilfritt, at det har egenskaper og design i samsvar med formålet, at det er fagmessig produsert og fungerer som det skal. Garantien innebærer at vi, etter egen skjønnsvurdering, yter kostnadsfri

reparasjon eller kostnadsfri levering av reservedeler eller et erstatningsprodukt. Dersom den aktuelle modellen ikke lenger blir produsert, forbeholder vi oss retten til å levere et produkt etter vårt valg som finnes i vårt sortiment, dog av en modell som er så lik det reklamerte produktet som mulig. Krav som kan spores tilbake til monterings- og betjeningsfeil, manglende vedlikehold for eksempel pga. bruk av uegnede rengjøringsmiddel eller pga. unnlatt vedlikehold, ureglementert bruk, skader forårsaket av ulykker, fall, støt, frostskader, avkuttede plugger, nedkortede kabler eller ureglementerte reparasjonsforsøk, dekkes ikke av denne garantien. I forbindelse med riktig bruk viser vi til bruksanvisningen som er del av denne garantien. Slitedeler som f. eks. lyskilder omfattes ikke av garantien.

Erstatning for utgifter knyttet til demontering og montering, sjekk, krav knyttet til tapt fortjeneste og skadeserstatning er ikke inkludert i garantien og heller ikke andre krav for skader og tap, uansett art, som ble forårsaket av produktet eller bruken av produktet.

Garantien for produktet gjelder kun i det landet det ble kjøpt hos en OASE-forhandler. Garantien underligger tysk rett under utelukkelse av FN-konvensjonen for internasjonale løsørekjøp (CISG).

Garantikrav kan kun gjøres gjeldende overfor OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, D-

48477 Hörstel, ved at det angeldende produktet eller den angeldende delen, sammen med en kopi av det originale kjøpsbeviset fra en OASE-forhandler, dette garantibeviset samt en skriftlig

redegjørelse for reklamasjonsårsaken sendes til oss for kjøpers regning og risiko.

## Översättning av originalbruksanvisningen

### SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna apparat kan användas av barn som är 8 år eller äldre samt av personer med sänkt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap förutsatt att de hålls under uppsikt eller instrueras i hur de använder apparaten säkert samt de risker som kan uppstå.

Barn får inte leka med apparaten.

Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.

### Säker drift

- Stäng av alla apparater i akvariet, eller dra ur kontakten, innan du sätter ned handen i vattnet.
- Apparaten får inte användas om elkablarna eller kåpan är defekta.
- Bär inte och dra inte apparaten i elkabeln.
- Dra kablarna så att de är skyddade och inte kan skadas, och att ingen kan snava över dem.
- Öppna apparatens kåpa eller tillhörande delar endast när du uttryckligen uppmanas till detta i bruksanvisningen.
- Genomför endast arbeten på apparaten, som beskrivs i denna anvisning. Kontakta en behörig kundtjänstverkstad, eller ev. tillverkaren, om vissa problem inte kan åtgärdas.
- Använd endast original reservdelar och tillbehör till apparaten.
- Genomför inte tekniska ändringar på apparaten.

- Elkablarna kan inte bytas ut. Skrota apparaten eller komponenten om kabeln har skadats.

#### **Elanslutning**

- Apparaten får endast anslutas om de elektriska data som gäller för apparaten stämmer överens med strömförsörjningen. Apparatens data anges på typskylten på apparaten, på förpackningen eller i denna bruksanvisning.
- Skydda stickkontakter från fukt.
- Anslut endast apparaten till ett vägguttag som installerats enligt gällande föreskrifter.

#### **Symboler i denna bruksanvisning**



#### **ANVISNING !**

Information som ska ge bättre förståelse för apparaten.

#### **Andra anvisningar**

- A Referens till en bild, t ex bild A.

## **PRODUKTBESKRIVNING**

OptiMax 300/500/800/1000, som i denna dokumentation betecknas som apparat, får endast användas på följande sätt:

- Avsedd för att upprätta vattencirkulationen i ett akvarium.

- Om- och utpumpning av behållare eller basränsare.
- Drift under iakttagande av tekniska data.

För apparaten gäller följande begränsningar:

- Får endast användas inomhus samt för privat akvaristiskt bruk.
- Drift endast med vatten vid en vattentemperatur mellan +4°C och +35°C.

## **INSTALLATION OCH ANSLUTNING**



#### **ANVISNING !**

**Pumpen får inte köras torr!**

**Möjlig följd:** Pumpen kan förstöras.

**Skyddsåtgärder:** Kontrollera vattennivån i akvariet regelbundet.

- A

- Montera bifogade sugproppar genom att skruva fast dem.
  - Sugpropparna fäster på rena och släta ytor.

#### **Installera apparaten nedsänkt**

#### **OptiMax 300/500/800/1000**

- B

- Ställ in flödet med flödesregleringen.
  - Sänka flödet: Flytta flödesregleringen mot -.
  - Höja flödet: Flytta flödesregleringen mot +.

- Anslut ev. vid tryckröret på pumpen med en passande slang. (→ Tekniska data)
- Fäst apparaten, t ex vid akvariets vägg.

Installera apparaten torrt

OptiMax 800/1000



### ANVISNING!

Pumpen är inte själv sugande och måste installeras lägre än vattennivån.

Gör så här:

- C

1. Dra av filterhuset.
2. Sätt på suganslutningen.
3. Montera och spärra bajonettkopplingen.
4. Anslut slangen på trycksidan. (→ Tekniska data)
5. Anslut slangen på sugsidan. (→ Tekniska data)
6. Installera pumpen vid sidan och utanför akvariet med hjälp av sugropparna så att den inte kan "vandra".

### DRIFTSTART

- B

- Dra nätkabeln på ett sådant sätt att en dropp-slinga bildas.
- **Slå på apparaten:** Anslut apparaten till elnätet. Apparaten startar direkt.
- **Slå ifrån apparaten:** Skilj apparaten åt från elnätet.

### RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Rengör apparaten vid behov med rent vatten och en mjuk borste.

- Använd inga rengöringsmedel eller kemiska lösningar. Vid rekommenderar OASE PumpClean för att ta bort kalkavlagringar.

### Rengör drivenheten

- D

- Demontera filterhuset eller bajonettkopplingen och tryckröret.
- Ta ut drivenheten, rengör eller byt ut vid behov.
- Montera samman apparaten i omvänd ordningsföld.

### SLITAGEDELAR

Följande komponenter är slitagedelar och ingår inte i garantin:

- Sugroppar, drivenhet

## STÖRNINGSÅTGÄRDER

Störning	Orsak	Åtgärd
Apparaten startar inte	Nätspänning saknas Drivenheten är blockerad	Kontrollera nätspänningen Rengör
Otillräckligt vattenflöde	Flödesregleringens läge Filterhuset eller drivenheten nedsmutsad, slangen blockerad Slangen defekt Slangen har vitts Drivenheten är sliten	Ställ in flödesregleringen på nytt Rengör Byt ut Lägg slangen rakt Byt ut drivenheten
Endast vid nedsänkt installation	Filterhuset igensatt	Rengöra filterhuset

## REPARATION

En kåpa som har skadats kan inte repareras och får inte längre användas. Skrota apparaten enligt gällande föreskrifter.

## AVFALLSHANTERING

Denna apparat får inte kastas i hushållssoporna! Följ föreskrifterna för avfallshantering. Klipp av kabeln så att apparaten inte längre kan tas i drift.

## GARANTI

OASE GmbH utfärdar för denna av dig införskaffade OASE-apparat en **36 månaders fabriksgaranti i enlighet med nedanstående garantivillkor**. Garantin gäller från och med första köptill-

fället hos OASE-återförsäljaren. Garantitiden påbörjas inte på nytt om apparaten säljs vidare. Garantitiden varken förlängs eller förnyas i samband med garantirelaterade åtgärder. Dina juridiska rättigheter i egenskap av köpare, särskilt ifråga om garantin, gäller även fortsättningsvis och inskränks ej av denna garanti.

### Garantivillkor

OASE GmbH utfärdar en garanti för felfritt, ändamålsenligt skick och utförande, en korrekt konstruktion och föreskriftsenlig funktionsduglighet. Garantin gäller avgiftsfri reparation resp. kostnadsfri försändelse av reservdelar/ersättningsapparat i enlighet med av oss fattat beslut. Om avsedd typ ej längre tillverkas, förbehåller vi oss rätten att efter eget tycke skicka en ersättningsapparat ur vårt sortiment som så långt möjligt

överensstämmer med den reklamerade apparat-typen. Reklamationer som vilar på monterings- och handhavandefel samt på bristfällig skötsel resp. användande av icke avsedda rengörings-medel eller underlätenhet ifråga om underhåll, icke avsedd användning, skada försakad av olycka, stöt, frostpåverkan, kontakt-/kabelför-kortning, kalkavlagringar eller icke-fackmässiga reparationsförsök faller ej under garantin. Ifråga om avsedd användning hänvisar vi till bruksan-visningen, som ingår i garantin. Slitagedelar, t ex ljuskällor, täcks inte av garantin.

Ersättning för utgifter i samband med montering och demontering, kontroller, krav efter utebliven vinstd och skadeanspråk faller heller ej under garantin, liksom heller ej ytterligare anspråk för

liknande skador och förluster oavsett typ, vilka förorsakats av apparaten eller användning därav. Garantin gäller endast i det land i vilket appara-ten införskaffats hos en OASE-fackhandlare. I samband med denna garanti gäller tysk lag under uteslutning av FN:s avtal om internationella kö-peavtal för varor (CISG).

Garantianspråk kan endast ställas till OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörstel, Tyskland, genom att fraktfritt och på egen transportrisk skicka in den reklame-rade apparaten eller apparatdelen, en kopia av originalköpebeviset från OASE-försäljaren, detta garantibevärsam en skriftlig beskrivning av det fel som reklameras.

## Alkuperäisen käyttööhjeen käänös

### TURVAOHJEET

Tätä laitetta saavat käyttää yli 8 -vuotiaat lapset, sekä henkilöt, joiden fyysiset, aisti-melliset tai henkiset kyvyt ovat vähentyneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa, vain valvonnan alai-sina ja kun heille on annettu

opastusta laitteen turvalli-sesta käytöstä ja kun he ym-märtäväät laitteen käytöstä mahdollisesti seuraavat vaa-rat.

Lapset eivät saa leikkiä lait-teella.

## Puhdistus ja käyttäjän suorittama huolto eivät saa tapahtua lasten toimesta ilman valvontaa.

### Turvallinen käyttö

- Sammuta kaikki laitteet akvaariossa tai irrota virtapistoke ennen kuin kosketteen.
- Jos sähköjohdot tai kotelo ovat viallisia, ei laitetta saa käyttää.
- Laitetta ei saa kantaa tai vetää sähköjohdosta.
- Johdot on asennettava niin, että ne eivät pääse vauroitumaan ja että kukaan ei kompastu niihin.
- Laitteen kotelon tai siihen kuuluvat osat saa avata vain silloin, kun käyttöohjeessa nimennomaisesti kehotetaan näin tekemään.
- Laitteelle saa suorittaa vain sellaisia töitä, kuin tässä käyttöohjeessa on kuvattu. Jos ongelmia ei voi ratkaista, on käännyttää valtuutetun asiakaspalvelupisteen tai epäselvässä tapauksessa valmistajan puoleen.
- Laitteessa saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia ja lisätarvikkeita.

- Laitteeseen ei koskaan saa tehdä teknisiä muutoksia.
- Liitintäjohtoja ei voi vaihtaa uusiin. Jos jokin johto on vaurioitunut, laite tai sen osat on hävitettävä.

### Sähköliitintä

- Laitteen saa yhdistää vain silloin, kun laitteen ja virransyötön tiedot vastaavat toisiaan. Laitetiedot ovat tyypikilvessä itse laitteessa, pakkauksessa tai tässä käyttöohjeessa.
- Pistokeliitännät on suojahtava kosteudelta.
- Laitteen saa yhdistää vain määräysten mukaisesti asennettuun pistorasiaan.

### Tämän ohjeen symbolit



#### OHJE

Tietoja asioiden ymmärtämiseksi paremmin.

### Muita ohjeita

- A Viitusta johonkin kuvaan esim. Kuva A.

## TUOTEKUVAUS

OptiMax 300/500/800/1000, jota seuraavassa nimitetään "laitteeksi", saa käyttää ainoastaan seuraavasti:

- Veden kierron ylläpitämiseksi akvaariossa.

- Säiliöiden tai altaiden siirto- ja tyhjennyspumppaus.
- Teknisten tietojen käyttö ja noudattaminen.

Laitteelle ovat voimassa seuraavat rajoitukset:

- Käytä vain tiloissa ja yksityisiin akvaariotarkoituksiin.
- Käyttö vain vedellä veden lämpötilan ollessa +4 °C ... +35 °C.

## PAIKOILLEEN ASETTAMINEN JA YHDISTÄMINEN



### O H J E

**Pumppu ei saa käydä kuivana!**

**Mahdollinen seuraus:** Pumppu rikkoutuu.

**Suojatoimenpide:** Tarkasta akvaarion vesimääriä säännöllisesti.



- Asenna mukanatoimitetut imukupit kiertoliikkeellä.
  - Imukupit kiinnittyvät puhtaisiin, sileisiin pintoihin.

**Laitteen asettaminen veden pinnan alle**

**OptiMax 300/500/800/1000**



- Säädä läpivirtausmäärä läpivirtaussäätimellä.

- Vähennä läpivirtausmäärä: Liikuta läpivirtaussäädintä suuntaan -.
- Suurennä läpivirtausmäärä: Liikuta läpivirtaussäädintä suuntaan +.
- Yhdistä pumpun paineyhde tarvittaessa soveltuvalla letkulla. (→ Tekniset tiedot)
- Kiinnitä laite esim. akvaarion seinämään.

**Laitteen asettaminen kuivana paikoilleen**

**OptiMax 800/1000**



### O H J E

**Pumppu ei ole itseimevä ja se täytyy asettaa vedenpinnan alapuolelle.**

Toimit näin:



1. Vedä moottorikoteloa pois.
2. Aseta imuliittäntä paikoilleen.
3. Asenna bajonettiliitintä ja lukitse.
4. Työnnä letku painepuolella paikoilleen. (→ Tekniset tiedot)
5. Työnnä letku imupuolella paikoilleen. (→ Tekniset tiedot)
6. Aseta pumppu imukuppien avulla akvaarion sisulle ja sen ulkopuolelle siten, että se ei pääse "vaeltelemaan".

## KÄYTÖÖNOTTO

B

- Asenna verkkoliittäjäjohto siten, että muodostuu tippuvesisilmukka!
- Päälekytkentä:** Yhdistä laite sähköverkkoon. Laite kytkeytyy heti päälle.
- Poislytkentä:** Irrota laite sähköverkosta.

## PUHDISTUS JA HUOLTO

Puhdista laite tarvittaessa kirkkaalla vedellä ja pehmeällä harjalla.

- Älä käytä puhdistusaineita tai kemiallisia liuoksia. Kalkkikerrostumien poistamiseksi suositellaan OASE PumpClean -ainetta.

### Käyntiyksikön vaihto

D

- Irrota suodatinkotelo tai bajonettiiliitäntä ja paineyhde.
- Poista käyttöyksikkö, puhdista se tai vaihda.
- Kokoa laite päinvastaisessa järjestyksessä.

## KULUVAT OSAT

Seuraavat komponentit ovat kuluvia osia, ei-vätkä kuulu takuuun piiriin:

- Imukupit, käyttöyksikkö

## HÄIRIÖNPOISTO

Häiriö	Syy	Korjaus
Laite ei käynnisty	Verkkojännite puutuu Käyttöyksikkö jumiutunut	Tarkasta verkkojännite Puhdista
Vesivirtaus riittämätön	Läpivirtaussäätimen asento	Säädä läpivirtaussäädin uudelleen
	Suodatinkotelo tai käyttöyksikkö on likainen, letku on tukossa	Puhdista
	Letku vaurioitunut	Vaihda
	Letku taittunut	Suorista letku
	Käyntiyksikkö kulunut	Vaihda käyntiyksikkö
Vain pystytyksessä upotettu	Suodatinkotelo tukossa	Puhdista suodatinkotelo

## KORJAUS

Vaurioitunutta koteloa ei voi korjata eikä sitä saa enää käyttää. Hävitä laite asianmukaisesti.

## HÄVITTÄMINEN

Tätä laitetta ei saa hävittää talousjätteiden mukaan! Käytä sitä varten olemassaolevaa palautusjärjestelmää. Tee laitteesta tätä ennen käytökelvoton leikkaamalla kaapelit poikki.

## TAKUU

OASE GmbH -yhtiö hoittaa tämän hankkimasi OASE-laitteen valmistajan takuuun seuraavien takuehtojen mukaisesti **36 kuukauden ajan**. Takuuaika alkaa OASE-erikoisliikeessä suoritetun ensimmäisen oston ajankohdasta. Jos laite myydään edelleen, takuuaikea ei siten ala alusta. Takuusuoritusten vuoksi ei takuuaikea pitene eikä uusiudu. Lakimääritset oikeutesi ostajana säälytät erityisesti suhteessa takuuseen, eikä niitä tämän takuuun toimesta rajoiteta.

### Takuuehdot

OASE GmbH -yhtiö myöntää takuun moitteettomille laitteille, joiden ominaisuudet ja työstö vastaavat käyttötarkoitusta, jotka on ammattimaisesti koottu ja jotka toimivat asianmukaisesti. Takuusuorituksiin kuuluvat meidän valintamme mukainen maksuton korjaus sekä varaosien tai korvaavan laitteen ilmainen toimitus. Jos ky-

seistä tyyppiä ei enää valmisteta, pidätämme oikeuden toimittaa oman valintamme mukaan sellaisen korvaavan laitteen, joka on mahdollisimman lähellä korvausvaatimusta vastaavaa laitteentyyppiä. Korvausvaatimukset, jotka ovat aiheutuneet asennus- ja käyttövirheistä tai riittämätömäßigistä hoidosta esim. käyttämällä sopimattomia puhdistusaineita tai huollon laiminlyönnistä, määräystenvastaisesta käytöstä, vaurioista, jotka ovat aiheutuneet onnettomuuden, pudottamisen, iskujen, pakkasen, pistokkeen katkaisemisen, kappelin lyhentämisen, kalkkikertymien tai epäasianmukaisten korjausyritysten johdosta, eivät kuulu takuuusojan piiriin. Sellaisissa tapauksissa viitataan asianmukaiseen käytöön, joka on selostettu käyttöohjeessa, joka on takuuun osa. Kuluvat osat, kuten lamput tms, eivät kuulu takuuun piiriin.

Irrotuksen ja asennuksen ja tarkastuksen aiheuttamat kustannukset, menetettyä voittoa koskevat vaatimukset ja vahingonkorvaukset eivät myöskään kuulu takuuun piiriin, samoin kuin eivät myöskään pidemmälle menevät vaatimukset korvaauksista niistä menetyksistä, joita laite tai sen käyttö on aiheuttanut.

Takuu on voimassa ainoastaan siinä maassa, jossa laite on ostettu OASE-erikoisliikeestä. Tämän takuuun osalta on voimassa saksalainen oikeuskäytäntö poikkeuksena Yhdystyneiden kansakuntien sisällä tehdyt päätökset koskien sopimusta kansainvälistä tuoteostoista (CISG).

Takuuvaatimuksia voi tehdä ainoastaan yhtiölle OASE GmbH, Tecklenburger Strasse 161, D-48477 Hörstel, Deutschland siten, että ostaja lähtää korvausvaatimusta koskevan laitteen tai laiteosan tähän osoitteeseen ilman rahtimaksua

#### Az eredeti használati útmutató fordítása

### BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK

A jelen készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, ill. hiányos tapasztalattal és megfelelő tudással rendelkező személyek akkor kezelhetik, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használata vonatkozásában eligazításban részesültek, és megértették az ebből eredő veszélyeket.

ja omalla kuljetusvastuullaan ja liittää oheen OASE-erikoisliikkeen alkuperäisostokuitin, tämän takuuasiakirjan sekä kirjalliset tiedot korvausvaatimusta koskevasta viasta.

**Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.**

Tisztítást és a felhasználó által végzendő karbantartási munkákat nem végezhetnek olyan gyermekek, akik nem állnak felügyelet alatt.

#### Biztonságos üzemeltetés

- Kapcsoljon ki minden készüléket az akváriumban, vagy húzza ki a hálózati csatlakozódugaszat, mielőtt a vízbe nyál.
- Sérült elektromos vezetékek vagy sérült ház esetén a készüléket tilos üzemeltetni.
- Ne hordozza vagy húzza a készüléket a csatlakozó vezetéknél fogva!
- A vezetékeket sérülésektől védetten fektesse le és ügyeljen arra, hogy senki ne eshessen el bennük.

- Csak akkor nyissa fel a készülék vagy a hozzá tartozó részek házát, ha erre az útmutató kifejezetten felszólítja.
- Csak olyan munkálatokat végezzen a készüléken, amelyek a jelen útmutatóban ismertetve vannak. Forduljon felhalálma zott ügyfélszolgálati ponthoz vagy kétség esetén a gyártóhoz, ha az adott probléma nem szüntethető meg.
- Kizárálag eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon a készülékhez.
- Soha ne végezzen műszaki változtatásokat a készüléken.
- A csatlakozó vezetékek nem cserélhetők ki. Ha sérült a vezeték, ártalmatlanítsa a készüléket, ill. az adott részegységet.

#### **Elektromos csatlakoztatás**

- Csak akkor csatlakoztassa a készüléket, ha a készülék és az áramellátás elektromos adatai megegyeznek. A készülék adatai a típusáblán, a csomagoláson vagy ebben az útmutatóban találhatóak meg.
- A csatlakozókat védje a nedvességtől.
- A készüléket csak előírásszerűen telepített dugaszolóaljzatról működtesse.

**A jelen útmutatóban használt szimbólumok**



#### **ÚTMUTATÁS**

**A jobb megértést szolgáló információk.**

#### **További útmutatások**

- A Hivatkozás ábrára, pl. A ábra.

#### **TERMÉKLEÍRÁS**

OptiMax 300/500/800/1000, a továbbiakban: „készülék”, kizárálag csak a következőképpen használható:

- Vízkerítés fenntartásához akváriumokhoz.
- Át- és kiszivattyúzás tartályokból vagy medencékből.
- Üzemeltetés a műszaki adatok betartása mellett.

A készülékre a következő korlátozások érvényesek:

- Csak helyiségekben és magáncélú akvarisztikai célokra használható.
- Üzemeltetés csak vízzel, +4 °C és +35 °C közötti vízhőmérséklet esetén.

#### **FELÁLLÍTÁS ÉS CSATLAKOZTATÁS**



#### **ÚTMUTATÁS**

**A szivattyú nem futhat szárazon!**

**Lehetséges következmény:** A szivattyú tönkremegy.

**Óvintézkedés:** Rendszeresen ellenőrizni kell a vízsintet az akváriumban.

A

- Forgó mozgással szerelje fel a mellékelt tapadókorongokat.
  - A tapadókorongok tiszta, sima felületeken rögzíthetők.

#### A készülék felállítása vízbe merítve

##### OptiMax 300/500/800/1000

B

- Állítsa be az átfolyási mennyiséget az átfolyás szabályozóval.
  - Az átfolyási mennyiség csökkentése: Mozgassa az átfolyás szabályozót - irányba.
  - Az átfolyási mennyiség növelése: Mozgassa az átfolyás szabályozót + irányba.
- Adott esetben kösse össze a szivattyú nyomócsonkját megfelelő tömlővel. (→ Műszaki adatok)
- Rögzítse a készüléket pl. az akvárium falára.

#### A készülék száraz felállítása

##### OptiMax 800/1000



#### ÚTMUTATÁS

A szivattyú nem képes a víz önálló felszívására, és ezért a víz szintje alatt kell feállítani.

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

C

1. Húzza le a szűrőházat.
2. Helyezze fel a szívőtömlőt.
3. Szerelje fel és zárja a bajonettzárat.
4. Illessze fel a nyomóoldali tömlőt. (→ Műszaki adatok)
5. Illessze fel a nyomóoldali tömlőt. (→ Műszaki adatok)
6. Állítsa fel a szivattyút oldalt és az akváriumon kívül a tapadókorongok segítségével úgy, hogy ne tudjon elmozogni.

#### ÜZEMBE HELYEZÉS

B

- Úgy vezesse el a hálózati csatlakozó vezetéket, hogy a vezeték olyan hurkot képezzen, amelyről lecseppeg a víz.
- **Bekapcsolás:** Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra. A készülék azonnal bekapcsol.

- Kikapcsolás:** Válassza le a készüléket a hálózatról.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A készüléket lehetőség szerint tiszta vízzel és puha kefével tisztítsa.

- Ne használjon tisztítószereket vagy kémiai olajokat. Vízkőlerakódások eltávolításához OASE PumpClean alkalmazása ajánlott.

### A járóegység cseréje

D

## ZAVARELHÁRÍTÁS

Hiba	Ok	Megoldás
A készülék nem indul el.	Hiányzik a hálózati feszültség.	Ellenőrizze a hálózati feszültséget.
	A járóegység megakadt.	Tisztítsa meg.
Elégtelen vízáramlás	Az átfolyás szabályozó állása	Állítsa be újból az átfolyás szabályozót.
	A szűrőház vagy a járóegység elkoszolódott, a tömlő eldugult.	Tisztítsa meg.
	A tömlő sérült.	Cserélje ki.
	A tömlő megtört.	Egyenesen vezesse el a tömlőt.
	A járóegység elkopott.	Cserélje ki a járóegységet.
Csak felállításkor bemerítve	A szűrőház eldugult.	A szűrőház tisztítása

## JAVÍTÁS

A sérült házat nem szabad megjavítani, és azt nem szabad tovább használni. Semmisítse meg a készüléket szakszerűen.

## MEGSEMMSÍTÉS

A készüléket nem szabad háztartási hulladékként ártalmatlanítani! Ehhez az erre kijelölt visszavételi helyeket használja. Előtte a kábel levágásával tegye használhatatlanná a készüléket.

## GARANCIA

A OASE GmbH az alábbi garanciális feltételeknek megfelelően **36 hónap gyártói garanciát vállal az Ön által megvásárolt OASE készülékre**. A garanciaidő az OASE szakkereskedésben történő első vásárláskor kezdődik meg. Továbbértékesítés esetén ezért nem kezdődik újra a garanciaidő. Garanciális szolgáltatások által a garanciaidő nem hosszabbodik vagy újul meg. Az Ön vevői jogai, különösen a szavatosságból eredő jogai tovább élnek, és a jelen garancia nem korlátozza azokat.

### Garanciális feltételek

Az OASE GmbH garanciát vállal a hibátlan, a rendeltetésnek megfelelő összeállításra és kialakításra, a szakszerű összeszerelésre valamint a rendeltetésszerű működőképességre. A garancia

szolgáltatás választásunknak megfelelően a díjmentes javításra, ill. cserealkatrészek vagy cserékészülék díjmentes kiszállítására vonatkozik. Amennyiben a szóban forgó típust már nem gyártják, fenntartjuk a jogot, hogy a cserékészüléket a termékválasztékunkból úgy válasszuk ki, hogy az típusában legközelebb legyen a reklamáció tárgyát képező készülékhez. Az olyan reklámációk, melynek oka beszerelési és kezelési hibára, valamint ápolás hiányára, pl. nem megfelelő tisztítószer használatára vagy nem megengedett karbantartásra, nem rendeltetésszerű használatra, balesetre, leesére, ütére, fagyhatásra, a csatlakozó levágására, a kábel megrövidítésére, vízkörerakódásra vagy szakszerűtlen szerelei kísérletek általi sérülésekre vezethető vissza, nem tartoznak a garancia hatálya alá. Itt utalunk a szakszerű használat vonatkozásában a használati utasításra, amely a garancia részét képezi. A kopóalkatrészekre, mint pl. izzók stb. szintén nem terjed ki a garancia.

A ki- és beszerelésre, ill. átvizsgálásra történő ráfordítások megtérítése, kiesett bevétel és kártérítés ugyanúgy nem tartoznak a garancia körébe, mint bármely más, a gép vagy annak használata által okozott kárból és veszteségből eredő igény. A garancia csak abban az országban érvényesíthető, melyben a készüléket az OASE szakkereskedőtől megvásárolták. A jelen garancia eseté-

ben a németországi jog a mérvaló, az ENSZ nemzetközi kereskedelemlére vonatkozó egyezményének (CISG) kizárássával.

A garanciából származó igények csak az OASE GmbH-val, Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörstel, Németország, szemben úgy érvényesíthetők, ha a kifogásolt készüléket vagy a készülék kifogásolt részét bérmentesítve és saját

#### Tłumaczenie oryginalnej instrukcji użytkowania

### PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 lat i ponadto przez osoby o ograniczonych fizycznych i umysłowych zdolnościach, albo nie posiadających niezbędnego doświadczenia i wiedzy, gdy będą one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo użytkowania tego urządzenia lub zostaną odpowiednio przez

szállítási kockázatra, az OASE szakkereskedés eredeti vásárlási bizonylatának másolatával, ezzel a garancialevellel, valamint a kifogásolt hiba leírásával együtt elküldi.

nią poinstruowane i poinformowane o wynikających stąd zagrożeniach.

Dzieciom zabrania się zabawy z tym urządzeniem.

Czyszczenie ani czynności serwisowe użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.

#### Bezpieczna eksploatacja

- Przed rozpoczęciem pracy wyłączyć wszystkie urządzenia w akwarium lub wyciągnąć wtyczkę zasilania.
- W przypadku uszkodzonych przewodów lub uszkodzonej obudowy nie wolno użytkować urządzenia.

- Nie podnosić ani nie ciągnąć urządzeń za przewód elektryczny.
- Przewody należy układać w taki sposób, aby były zabezpieczone przed uszkodzeniami i nie stanowiły niebezpieczeństwa potknięcia się.
- Nigdy nie należy otwierać obudowy urządzenia oraz należących do niego elementów, jeśli nie jest to wyraźnie zalecane w instrukcji.
- Przy urządzeniu należy wykonywać tylko te prace, które są opisane w niniejszej instrukcji. Jeśli nie będzie można usunąć problemu, należy zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego lub w razie wątpliwości do producenta.
- Stosować tylko oryginalne części zamienne i akcesoria przeznaczone do tego urządzenia.
- Nigdy nie dokonywać przeróbek technicznych urządzeń na własną rękę.
- Przewody sieciowe nie mogą być wymieniane. Urządzenie lub podzespoły urządzenia należy oddać do utylizacji w przypadku uszkodzenia przewodu.

#### **Przyłącze elektryczne**

- Urządzenie podłączyć tylko wtedy, gdy parametry elektryczne urządzenia i zasilania energią są zgodne. Dane urządze-

nia znajdują się na tabliczce znamionowej na urządzeniu; na opakowaniu lub w niniejszej instrukcji.

- Połączenia wtykowe powinny być chronione przed wilgocią.
- Urządzenie może być podłączane tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka.

#### **Symbole w niniejszej instrukcji**



#### **WSKAZÓWKA**

Informacje służące lepszemu zrozumieniu tekstu.

#### **Dalsze wskazówki**

- A Odnosnik do rysunku, np. rysunek A.

#### **OPIS PRODUKTU**

OptiMax 300/500/800/1000, zwany dalej "Urządzeniem", może być używany wyłącznie w następujący sposób:

- Do podtrzymywania cyrkulacji wody w akwarium.
- Przepompowanie i wypompowanie wody ze zbiorników.
- Eksplotacja w warunkach zgodnych z danymi technicznymi.

W stosunku do tego urządzenia obowiązują następujące ograniczenia:

- Użytkować tylko w prywatnych pomieszczeniach w zakresie akwaryistyki.
- Eksploatacja tylko przy temperaturze wody w zakresie od +4 °C do +35 °C.

## USTAWIENIE I PODŁĄCZENIE



### W S K A Z Ó W K A

**Pompa nie może pracować na sucho!**

**Możliwy skutek:** Pompa ulegnie zniszczeniu.

**Środki zabezpieczające:** Regularnie kontrolować poziom wody w akwarium.



- Dostarczone ssawki zamontować ruchem obrotowym.
  - Ssawki przyczepiają się do czystych, gładkich powierzchni.

### Ustawianie urządzenia pod wodą

**OptiMax 300/500/800/1000**



- Regulatorem nastawić natężenie przepływu.
  - Zmniejszenie natężenia przepływu: Regulator przepływu przesunąć w kierunku -.

– Zwiększenie natężenia przepływu: Regulator przepływu przesunąć w kierunku +.

- W razie potrzeby do króćca ciśnieniowego pompy podłączyć odpowiedni wąż. . (→ Dane techniczne)
- Przymocować urządzenie np. do ścianki akwariów.

### Ustawianie urządzenia w suchym miejscu

**OptiMax 800/1000**



### W S K A Z Ó W K A

**Pompa nie jest samozasysająca i dlatego musi być ustawiona poniżej poziomu lustra wody.**

Należy postępować w sposób następujący:



1. Ściągnąć obudowę filtra.
2. Nałożyć przyłącze ssania.
3. Zamontować i zablokować zamknięcie bagnetowe.
4. Nałożyć wąż na króćec ciśnieniowy. (→ Dane techniczne)
5. Nałożyć wąż na króćec ssania. (→ Dane techniczne)
6. Pompę ustawić z boku i na zewnątrz akwariów na ssawkach w taki sposób, żeby nie mogła przesuwać się.

## URUCHOMIENIE

B

- Przewód sieciowy ułożyć w taki sposób, żeby utworzyła się pętla, po której mogą spływać krople wody!
- **Włączanie:** Połączyć urządzenie z siecią. Urządzenie włącza się natychmiast.
- **Wyłączanie:** Odlączyć urządzenie od sieci.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

W razie potrzeby wyczyścić urządzenie czystą wodą i miękką szczotką.

- Nie używać żadnych środków czyszczących ani roztworów chemicznych. Do usuwania osadów wapna zaleca się stosowanie środka OASE PumpClean.

## Wymiana zespołu wirnika

D

- Zdemontować obudowę filtra pompy lub zamknięcie bagnetowe i króciec ciśnieniowy.
- Wyjąć zespół wirnika, oczyścić go lub wymienić.
- Zmontować urządzenie, wykonując czynności opisane powyżej w odwrotnej kolejności.

## CZĘŚCI ULEGAJĄCE ZUŻYCIU

Niżej wymienione podzespoły to części ulegające zużyciu i dlatego nie są objęte gwarancją:

- Ssawki, zespół wirnika

## USUWANIE USTEREK

Usterka	Przyczyna	Środki zaradcze
Urządzenie nie włącza się.	Brak napięcia sieciowego	Sprawdzić napięcie sieciowe
	Zespół wirnika zablokowany	Czyszczenie
Niewystarczający przepływ wody	Ustawienie regulatora przepływu	Ponownie nastawić regulator przepływu
	Zabrudzona obudowa filtra lub zespół wirnika, zatkany wąż	Czyszczenie
	Uszkodzony wąż	Wymienić
	Załamany wąż	Wąż ułożyć prosto
	Zużyty zespół wirnika	Wymienić zespół wirnika
Tylko przy ustawieniu zanurzonym	Zatkana obudowa filtra	Czyszczenie obudowy filtra

## NAPRAWA

Uszkodzonej obudowy nie można poddać naprawie. Zabrania się eksploatacji urządzenia z uszkodzoną obudową. Urządzenie usunąć zgodnie z zasadami utylizacji odpadów.

## USUWANIE ODPADÓW

Urządzenia nie wolno wyrzucać do pojemnika na odpady komunalne! Urządzenia należy utylizować tylko poprzez przewidziany do tego system zwrotów. Przed przystąpieniem do utylizacji należy odciąć przewód zasilający urządzenia.

## GWARANCJA

Firma OASE GmbH udziela na zakupione przez Państwa urządzenie OASE gwarancji producenta, zgodnie z wymienionymi poniżej warunkami gwarancyjnymi na okres **36 miesięcy**. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą pierwszego zakupu urządzenia u przedstawiciela firmy OASE. W przypadku późniejszego odsprzedania towaru okres gwarancji nie zaczyna obowiązywać od nowa. Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu ani ponowieniu w wyniku usług gwarancyjnych. Prawa kupującego określone obowiązującymi przepisami, a w szczególności z tytułu rekomendacji, pozostają zachowane i nie są w żaden sposób ograniczone niniejszą gwarancją.

## Warunki gwarancji

Firma OASE GmbH udziela gwarancji na poprawną, zgodną z przeznaczeniem konstrukcję i jakość wykonania, fachowy montaż i prawidłową funkcjonalność urządzenia. Usługa gwarancyjna jest ograniczona w zależności od decyzji naszej firmy do bezpłatnej naprawy, bądź bezpłatnej dostawy części zamiennych lub urządzenia zamienneego. Jeśli określony typ urządzenia nie będzie już produkowany, zastrzegamy sobie - w zależności od decyzji naszej firmy - dostarczenie z naszego asortymentu urządzenia zamiennego, które będzie w możliwie największym stopniu zbliżone do uszkodzonego urządzenia. Reklamacje, które wynikają z błędów w montażu i obsłudze oraz nieprawidłowej konserwacji - przykładowo zastosowanie nieodpowiednich środków do czyszczenia lub zaniedbanie konserwacji - oraz użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, uszkodzenia w wyniku wypadku, uderzenia, upadku, działania mrozu, odcięcia wtyczki, skrócenia kabla, odkładania się kamienia i nieprawidłowych prób naprawy nie podlegają ochronie gwarancyjnej. W odniesieniu do prawidłowego użytkowania zwracamy uwagę na przestrzeganie zaleceń instrukcji obsługi, która jest częścią gwarancji. Części ulegające zużyciu, jak np. akcesoria świetlne, nie są objęte gwarancją. Gwarancja nie obejmuje zwrotu kosztów demontażu i montażu bądź kontroli urządzenia, ewen-

tualnej utraty przychodów lub innych odszkodowań oraz roszczeń za szkody i straty jakiegokolwiek rodzaju, które zostały spowodowane przez urządzenie lub jego użytkowanie.

Gwarancja dotyczy tylko kraju, w którym urządzenie zostało zakupione u sprzedawcy firmy OASE. W przypadku niniejszej gwarancji obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG)

Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być kierowane tylko do firmy OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörstel, Niemcy. Użytkownik musi przesłać przesyłkę opłaconą i na własne ryzyko transportowe reklamowane urządzenie lub część urządzenia wraz z oryginalnym dowodem zakupu od sprzedawcy firmy OASE, kartą gwarancyjną oraz pisemną informacją na temat usterki będącej przedmiotem reklamacji.

Překlad originálu Návodu k použití.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento přístroj nesmí být používaný dětmi do 8 let a kromě toho i osobami se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o bezpečném používání přístroje a mohou z tohoto důvodu vzniknout nebezpečí.

Děti si nesmí s přístrojem hrát.

Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

### Bezpečný provoz

- Než dáte ruce do vody, vypněte v akváriu všechna zařízení, nebo vytáhněte síťovou zástrčku.
- Při vadném elektrickém vedení nebo poškozeném krytu nesmí být přístroj provozován.
- Přístroj nenoste ani netahujte za elektrické vedení.
- Vedení pokládejte tak, aby bylo chráněno před poškozením, a dbejte na to, aby o ně nikdo nemohl zakopnout.
- Otevírejte kryt přístroje nebo příslušné díly jen tehdy, pokud jste k tomu vysloveně vyzváni v návodu.
- Provádějte na přístroji jenom práce, popsané v tomto návodu. Pokud nelze problémy odstranit, kontaktujte autorizovaný zákaznický servis nebo v případě pochybností výrobce.
- Pro přístroj používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Nikdy neprovádějte technické změny na přístroji.
- Připojovací vedení nelze vyměnit. Přístroj resp. komponenty v případě poškození vedení zlikvidujte.

### Elektrická připojka

- Přístroje zapojujte pouze tehdy, shodují-li se elektrické údaje přístroje s

údaji napájení proudem. Údaje o přístroji se nachází na typovém štítku přístroje, na obalu nebo v tomto návodu.

- Chraňte zásuvkové spojení před vlhkostí.
- Přístroj připojujte pouze do zásuvky instalované v souladu s předpisy.

#### Symboly použité v tomto návodu



#### UPOZORNĚNÍ

Informace, které slouží k lepšímu porozumění.

#### Další pokyny

- A Odkaz na jeden z obrázků., např. obrázek A.

### POPIS VÝROBKU

OptiMax 300/500/800/1000, dále jen přístroj, se smí používat výhradně podle níže uvedených pokynů:

- Pro zachování cirkulace vody v akváriu.
- Přečerpávání a odčerpávání nádrží nebo bázénů.
- Provoz při dodržení technických údajů.

Pro přístroj platí následující omezení:

- Používejte pouze v místnostech a pro akvaristické účely.

- Provoz pouze s vodou při teplotě vody +4 °C ... +35 °C.

### INSTALACE A PŘIPOJENÍ



#### UPOZORNĚNÍ

Čerpadlo nesmí běžet nasucho!

**Možné následky:** Dojde ke zničení čerpadla.

**Ochranné opatření:** Pravidelně kontrolujte stav vody v akváriu.

- A

- Přiložené přísavky namontujte pomocí otáčivých pohybů.
  - Přísavky drží na čistých, hladkých površích.

#### Instalace ponořeného přístroje

#### OptiMax 300/500/800/1000

- B

- Nastavíte průtok pomocí regulátoru.
  - Snižení průtoku: Regulátor průtoku pohybujte ve směru -.
  - Zvýšení průtoku: Regulátor průtoku pohybujte ve směru +.
- Tlakové hrátky čerpadla spojte případně pomocí vhodné hadice. (→ Technické údaje)
- Přístroj upevněte, např. na stěnu akvária.

## Instalace přístroje na suchu OptiMax 800/1000



### UPOZORNĚNÍ

Čerpadlo je samonasávací a musí být instalováno pod úrovní hladiny vody.

Postupujte následovně:

- C  
1. Sejměte kryt filtru.  
2. Nasaďte sací přípojku.  
3. Namontujte bajonetový uzávěr.  
4. Hadici nasaďte na straně tlaku. (→ Technické údaje)  
5. Hadici nasaďte na sací straně. (→ Technické údaje)  
6. Čerpadlo instalujte bočně a vně akvária pomocí přísavek tak, aby se nemohlo "pohybovat".

## UVEDENÍ DO PROVOZU

- B

- Položte síťový přívod tak, aby se vytvořila odkapávací smyčka.

- **Zapnutí:** Zapojte přístroj do sítě. Přístroj se okamžitě zapne.

- **Vypnutí:** Odpojte přístroj od sítě.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

V případě potřeby přístroj čistěte čistou vodou a měkkým kartáčem.

- Nepoužívejte čisticí prostředky ani chemické roztoky. Pro odstranění vodního kamene doporučujeme OASE PumpClean.

### Vyměňte jednotku oběžného kola

- D
  - Demontujte těleso filtru nebo bajonetový uzávěr a tlakové hrdrolo.
  - Vyjměte rotor, vyčistěte ho nebo jej vyměňte.
  - Přístroj sestavte v opačném pořadí.

## SÚČASTI PODLIEHAJÚCE OPOTREBENIU

Následující komponenty jsou součásti, které podléhají opotřebení a nevztahuje se na ně záruka:

- Prísavky, fotor

## ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Porucha	Příčina	Náprava
Přístroj se nerozběhne	Není přítomno síťové napětí	Zkontrolujte síťové napětí
	Rotor zablokovaný	Vyčistěte
Nedostatečný proud vody	Poloha regulátoru průtoku	Nově nastavte regulátor průtoku.
	Filtrační kryt nebo rotor znečištěný, hadice ucpaná	Vyčistěte
	Hadice je vadná	Vyměnit
	Hadice je přeložená	Položit hadici rovně
	Rotor je opotřebovaný	Vyměňte rotor
Ponořit pouze při instalaci	Těleso filtru je ucpané	Vyčistěte těleso filtru

## OPRAVA

Poškozený kryt nelze opravit a nesmí být dále používán. Přístroj odborně zlikvidujte.

## LIKVIDACE

Toto zařízení nesmí být likvidováno společně s komunálním odpadem! Využijte k tomu prosím určený systém odběru. Předtím znemožněte další použitelnost zařízení odříznutím kabelů.

## ZÁRUKA

OASE GmbH poskytuje na tento přístroj OASE, který jste si pořídili, záruku výrobce podle následujících záručních podmínek po dobu **36 měsíců**. Záruční lhůta začíná běžet prvním zakoupením u

odborného prodejce OASE. V případě dalšího prodeje nezačíná záruční lhůta běžet znova. V případě opravy v době záruky se záruční doba neprodlužuje ani nezačíná běžet znova. Vaše zákonné práva kupujícího zejména z ručení za kvalitu zboží trvají nadále a nejsou touto zárukou omezena.

## Záruční podmínky

OASE GmbH ručí za vlastnosti a zpracování podle účelu výrobku, odbornou a bezchybnou montáž a rádnou funkčnost. Záruční servis podle naší volby se vztahuje na bezplatnou opravu nebo bezplatné dodání náhradních dílů nebo náhradního zařízení. Pokud by se už příslušný model nevyráběl, vyhrazujeme si právo dodat podle vlastního uvážení náhradní zařízení z našeho sortimentu, který je reklamovanému modelu co

nejpodobnější. Na závady, jejichž příčinou jsou chyby při montáži a obsluze, nedostatečná péče, použití nevhodných čisticích prostředků nebo zanedbaná údržba, jiné než předpokládané použití, poškození z důvodu nehody, pádu, nárazu, vystavení mrazu, odříznutí zástrčky, zkrácení kabelu, usazování vodního kamene nebo neodborné pokusy o opravu, se záruka nevtahuje. Proto odkažujeme na odborné používání dle návodu k použití, který je nedílnou součástí záruky. Záruka se nevtahuje na díly podléhající opotřebení, jako jsou např. osvětlovací prostředky atd.

Ze záruk jsou vyloučeny nároky na úhradu výdajů na demontáž a montáž a kontrolu, požadavky na úhradu ušlého zisku a odškodnění, stejně jako další nároky za jakékoliv škody a

ztráty způsobené zařízením nebo jeho používáním.

Záruka platí jen v té zemi, kde bylo zařízení zakoupeno u odborného prodejce OASE. Pro tuto záruku platí německé právo s vyloučením dohody OSN o smlouvách v mezinárodním obchodě a koupi zboží (CISG).

Požadavky vycházející ze záruky lze uplatňovat pouze vůči OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörstel, Německo tak, že nám bezplatně a na vlastní dopravní riziko zaslete reklamovaný přístroj nebo jeho část s originálním potvrzením o prodeji distributorem OASE, tímto záručním listem akož i písemným uvedením reklamované vady.

#### Preklad originálu Návodu na použitie

#### **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo

s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, keď sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.  
Deti sa s prístrojom nesmú hrať.

# Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu.

## Bezpečná prevádzka

- Skôr ako siahnete do vody, vypnite všetky prístroje v akváriu alebo vytiahnite zástrčku.
- Prístroj sa nesmie prevádzkovať s chybnými elektrickými vedeniami alebo chybným krytom.
- Prístroj nenoste ani neťahajte za elektrické vedenie.
- Vedenia uložte tak, aby boli chránené pred poškodeniami a dbajte na to, aby o ne nemohol nikto zakopnúť.
- Nikdy neotvárajte kryt prístroja ani príslušných dielov, ak nie ste k tejto činnosti výslovne vyzvaní v návode na obsluhu.
- Na prístroji vykonávajte iba činnosti, ktoré sú popísané v tomto návode. Ak nie je problém možné odstrániť, kontaktujte autorizované miesto zákazníckeho servisu alebo v prípade pochybností priamo výrobcu.
- Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo pre daný prístroj.
- Nikdy na prístroji nevykonávajte technické zmeny.

• Pripojovacie vedenia sa nemôžu vymieňať. Keď je vedenie poškodené, prístroj, resp. komponenty zlikvidujte.

## Prípojka elektrickej energie

- Prístroj pripájajte iba vtedy, ak sa zhodujú elektrické údaje prístroja a napájania elektrickým prúdom. Údaje o prístroji sa nachádzajú na typovom štítku prístroja, na obale alebo v tomto návode na obsluhu.
- Chráňte zástrčkové spoje pred vlhkosťou.
- Prevádzkujte prístroj len na zásuvke, inštalovanej podľa predpisov.

## Symboly v tomto návode



### UPOZORNENIE

Informácie, ktoré slúžia na lepšie porozumenie.

## Ďalšie pokyny

- A Odkaz na obrázok, napr. obrázok A.

## POPIS VÝROBKU

OptiMax 300/500/800/1000, ďalej nazývaný "prístroj", sa môže používať iba nasledovne:

- Na zachovanie cirkulácie v akváriu.

- Prečerpávanie a vyčerpávanie z nádrží alebo bázénov.

- Prevádzka pri dodržaní technických údajov.

Pro prístroj platia nasledujúce obmedzenia:

- Používajte len v priestoroch a na súkromné akvaristické účely.
- Prevádzka iba s vodou pri teplote vody +4 °C ... +35 °C.

## INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE



### UPOZORNENIE

**Čerpadlo nesmie bežať nasucho!**

**Možný dôsledok:** Čerpadlo sa zničí.

**Ochranné opatrenie:** Pravidelne kontrolyjte výšku hladiny v akváriu.



- Otočným pohybom namontujte priložené prísavky.
  - Prísavky držia na čistých, hladkých povrchoch.

### Inštalácia zariadenia pod vodou

#### OptiMax 300/500/800/1000



- Regulátorom prietoku nastavte prietok.
  - Zniženie prietoku: Regulátorom prietoku pohnite v smere -.

- Zvýšenie prietoku: Regulátorom prietoku pohnite v smere +.

- Výtláčné hrdlo čerpadla príp. spojte s vhodnou hadicou. (→ Technické údaje)

- Zariadenie upevnite, napr. na stenu akvária.

### Suché osadenie zariadenia

#### OptiMax 800/1000



### UPOZORNENIE

**Čerpadlo nie je samonasávajúce a musí sa nainštalovať pod úrovňou vodnej hladiny.**

Postupujte nasledovne:



1. Stiahnite teleso filtra.
2. Nasadťte nasávaciu prípojku.
3. Namontujte a zablokujte bajonetový uzáver.
4. Na výtláčnú stranu nasadte hadicu. (→ Technické údaje)
5. Na nasávaciu stranu nasadťte hadicu. (→ Technické údaje)
6. Čerpadlo osadťte na bok a mimo akvária pomocou prísaviek tak, aby sa nemohlo presúvať.

## UVEDENIE DO PREVÁDZKY

B

- Sieťový pripájací kábel uložte tak, aby sa vytvorila zachytávacia slučka!
- **Zapnutie:** Prístroj pripojte na sieť. Prístroj sa okamžite zapne.
- **Vypnutie:** Odpojte prístroj od siete.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

Prístroj v prípade potreby očistite čistou vodou a mäkkou kefkou.

- Nepoužívajte čistiace prostriedky ani chemické roztoky. Na odstránenie usadenín vápnika odporúčame prostriedok OASE Pump-Clean.

### Výmena rotora

D

- Demontujte teleso filtra a bajonetový uzáver a výtlacné hrdlo.
- Odnímte, vyčistite alebo vymeňte obežnú jednotku.
- Prístroj poskladajte v opačnom poradí pracovných krovok.

## SÚČASTI PODLIEHAJÚCE

### OPOTREBENIU

Nasledujúce komponenty sú diely podliehajúce opotrebovaniu a nevzťahuje sa na ne záruka:

- Prísavky, obežná jednotka

## ODSTRÁNENIE PORÚCH

Porucha	Príčina	Náprava
Prístroj sa nerozbehne	Chýba sieťové napätie Obežná jednotka blokovaná	Skontrolujte sieťové napätie. Vyčistite
Nedostatočný tok vody	Poloha regulátora prietoku Teleso filtra alebo obežná jednotka sú znečistené, hadica je upchatá Hadica je defektná Hadica je zalomená Obežná jednotka opotrebovaná	Nanovo nastavte regulátor prietoku Vyčistite Vymeňte Hadicu položte rovno Vymeňte obežnú jednotku
Ponorené iba pri osadení	Teleso filtra je upchaté	Vyčistite teleso filtra

## ZÁRUKA

Spol. OASE GmbH poskytuje na vami zakúpené zariadenie OASE záruku výrobcu v rámci nasledujúcich podmienok záruky v trvaní **36 mesiacov**.

Plynutie záruky začína prvým nákupom u špecializovaného predajcu výrobkov OASE. Pri ďalšom predaji preto nezačína záruka plynúť nanovo. Záručnou opravou sa doba záruky nepredĺžuje, ani nezačína plynúť nanovo. Vaše zákonné práva ako zákazníka, najmä záruka, naďalej trvajú a nebudú touto zárukou obmedzené.

### Záručné podmienky

Spol. OASE GmbH poskytuje záruku za bezchybný stav, kvalitu a spracovanie zodpovedajúce účelu, za odbornú montáž a správnu funkčnosť. Záruka sa podľa našej voľby vzťahuje na

## OPRAVA

Poškozený kryt nelze opravit a nesmí byť dále používán. Prístroj odborne zlikvidujte.

## LIKVIDÁCIA

Tento prístroj sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom! Na likvidáciu využite na to určený systém odovzdávania. Pred odovzdaním znefunkčnite prístroj prerezaním kábla.

bezplatnú opravu, príp. na bezplatné dodanie náhradných dielov alebo náhradného zariadenia. Ak by sa príslušný typ už viac nevyrábal, vyhradzujeme si právo, podľa nášho výberu dodať náhradné zariadenie z nášho sortimentu, čo najviac podobné danému typu. Nároky, vzniknuté z dôvodu chybnej montáže a obsluhy ako aj z nedostatočnej údržby, napríklad použitia nevhodných čistiacich prostriedkov alebo zanedbanej údržby, použitia, ktoré nie je v súlade s určením výrobku, poškodenia v dôsledku nehody, pádu, nárazu, vystaveniu mrazu, odrezania konektora, skrátenia kábla, usadení väpná alebo neodborných pokusov o opravu, sú zo záruky vylúčené. Preto ohľadne odborného používania poukazujeme na návod na použitie, ktorý je súčasťou záruky. Na opotrebovateľné diely ako napr. osvetľovacie prostriedky sa záruka nevzťahuje.

Zo záruky sú taktiež vylúčené náklady na demonštaž a montáž, preskúšanie, požiadavky náhrady

ušlého zisku a škôd ako aj pokračujúce nároky za škody a straty hocakého druhu, spôsobené zariadením alebo jeho použitím.

Záruka platí len pre krajinu, v ktorej bolo zariadenie zakúpené u odborného predajcu OASE. Na túto záruku sa vzťahuje nemecké právo s vylúčením dohody OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji výrobkov (CISG).

Nároky, vyplývajúce zo záruky, voči spol. OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörstel, Nemecko si uplatníte tak, že nám na vlastné náklady a riziko poškodenia počas prepravy, pošlete predmetné zariadenie alebo jeho časť, spolu s kópiou originálneho dokladu o kúpe od odborného predajcu spol. OASE, s týmto záručným listom ako aj s písomným uvedením predmetnej chyby.

#### **Prevod originalnih navodil za uporabo**

#### **VARNOSTNA NAVODILA**

To napravo lahko uporabljajo otroci, starci 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi,

zaznavnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pri tem pod nadzorom ali so bile seznanjene z varno uporabo

naprave in razumejo posledične nevarnosti.

Otroci se ne smejo igrati z napravo.

Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, ki so brez nadzora.

#### Varna uporaba

- Preden sežete v vodo, izklopite vse naprave v akvariju ali pa izvlecite omrežni vtič.
- Naprave s poškodovano električno napeljavo ali poškodovanim ohišjem ni dovoljeno uporabljati.
- Naprave ni dovoljeno prenašati ali je vleči za omrežni priključni kabel.
- Vode polagajte tako, da so zaščiteni pred poškodbami, poleg tega pa pazite, da nihče ne more pasti čez njih.
- Ohišje naprave ali pripadajočih delov odpirajte samo, če ste v teh navodilih izrecno pozvani k temu.
- Na napravi opravljajte samo tista dela, ki so opisana v teh navodilih. Obrnite se samo na pooblaščeno servisno službo ali

v primeru dvoma na proizvajalca, če težav ni mogoče odpraviti.

- Uporabljajte le originalne nadomestne dele in opremo.
- Naprave v nobenem primeru ni dovoljeno tehnično spremenjati.
- Priključnih napeljav ni mogoče zamenjati. Napravo oz. sestavne dele je treba zavreči, če je napeljava poškodovana.

#### Priključitev na električno omrežje

- Priključitev naprave je dovoljena le, če se električni podatki naprave ujemajo s podatki električnega napajanja. Podatke o napravi najdete na tipski tablici na napravi, na embalaži ali v teh navodilih.
- Vtične povezave zavarujte pred vlagom.
- Napravo je dovoljeno povezati le v instalirano vtičnico, ki je v skladu s predpisi.

#### Simboli v teh navodilih



#### N A P O T E K

Informacije, ki poskrbijo za boljše razumevanje.

#### Dodatni napotki

- A Sklic na eno sliko, npr. sliko A.

## OPIS IZDELKA

OptiMax 300/500/800/1000, v nadaljevanju imenovan »naprava«, je dovoljeno uporabljati samo, kot sledi:

- Za ohranjanje kroženja vode v akvariju.
- Prečrpavanje in izčrpavanje tekočine iz rezervoarjev ali bazena.
- Obratovanje ob upoštevanju tehničnih podatkov.

Za napravo veljajo naslednje omejitve:

- Uporablajte samo v zaprtih prostorih ter v zasebne namene.
- Delovanje samo z vodo je možno pri temperaturi vode od +4 °C do +35 °C.

## POSTAVITEV IN PRIKLOP



### NAPOTEK

**Črpalka ne sme delati na suho!**

**Možna posledica:** Črpalka se uniči.

**Varnostni ukrep:** Redno preverjajte vodno gladino v akvariju.



- Priložene priseske namestite tako, da jih zasučete.
  - Priseski se oprimejo čistih, glaskih površin.

## Postavitev naprave pod gladino

### OptiMax 300/500/800/1000



- B
- Pretok naravnajte z regulatorjem pretoka.
  - Zmanjšanje pretoka: regulator pretoka premaknite v smeri -.
  - Povečanje pretoka: regulator pretoka premaknite v smeri +.
- Tlačni nastavek črpalke po potrebi povežite s primerno cevjo. (→ Tehnični podatki)
- Pritrdite napravo, npr. na steno akvarija.

## Postavitev naprave na suhem

### OptiMax 800/1000



### NAPOTEK

**Črpalka ni samosesalna in jo je treba namestiti pod vodno gladino.**

Postopek je naslednji:



- C
1. Snemite ohišje filtra.
2. Namestite sesalni priključek.
3. Namestite in zaklenite bajonetno zapiralo.
4. Cev namestite na tlačno stran. (→ Tehnični podatki)
5. Cev namestite na sesalno stran. (→ Tehnični podatki)

6. Črpalko ob strani in zunaj akvarija tako namestite s pomočjo priseskov, da se ne more premikati.

## ZAGON

B

- Priključno napeljavo položite tako, da boste ustvarili odkapno zanko.
- **Vklop:** Priključite napravo na električno omrežje. Naprava se takoj vklopi.
- **Izklop:** Napravo odklopite od omrežja.

## ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Aparat po potrebi čistite s čisto vodo in mehko krtičko.

## ODPRAVA TEŽAV IN MOTENJ

Motnja	Vzrok	Ukrep
Naprava ne steče	Ni omrežne napetosti. Tekalna enota je blokirana	Preverite omrežno napetost. Čiščenje
Nezadosten vodni tok	Položaj regulatorja pretoka  Ohišje filtra ali tekalna enota je umazano, cev zamašena.	Znova nastavite regulator pretoka.  Čiščenje
	Cev v okvari	Zamenjajte
	Prepognjena cev	Položite cev naravnost
	Tekalna enota je obrabljena	Zamenjajte tekalno enoto
Potopljena samo ob postavitvi	Ohišje filtra je zamašeno.	Čiščenje ohišja filtra

- Ne uporabljajte čistil ali kemičnih raztopin. Za odstranjevanje vodnega kamna priporočamo izdelek OASE PumpClean.

## Zamenjava tekalne enote

D

- Odstranite ohišje filtra ali bajonetno zapiralo in tlačni nastavek.
- Snemite tekalno enoto, očistite ali zamenjajte jo.
- Sestavite napravo v obratnem vrstnem redu.

## DELI, KI SE OBRABIJO

Naslednje komponente so obrabni deli in ne spadajo v garancijo:

- Priseski, tekalna enota

## **POPRAVILo**

Poškodovanega ohišja ni mogoče popraviti in ga ne smete še naprej uporabljati. Napravo zavrzite v skladu z okoljskimi predpisi.

## **ODLAGANJE ODPADKOV**

Te naprave ne smete zavreči kot gospodinjski odpadek! Uporabite temu predviden sistem za prevzem. Pred tem naredite napravo neuporabno tako, da odrežete kabel.

## **GARANCIJA**

OASE GmbH za od proizvajalca pridobljene naprave OASE prevzema proizvajalčevu garancijo v skladu z naslednjimi garancijskimi pogoji v trajanju **36 mesecev**. Garancija začne veljati oz. trajati z dnem nakupa pri prodajalcu OASE. Pri preprodaji naprave se garancijska doba ne obnovi. Z izvedbo garancijskih storitev se čas trajanja garancije ne podaljša in ne obnovi. Vaše zakonske pravice kot kupcu, zlasti iz garancije, še naprej obstajajo in s to garancijo niso omejene.

### **Garancijski pogoji**

OASE GmbH jamči neoporečno, namenu primerno kakovost in predelavo, strokovno montažo in primerno tehnično uporabnost. Garancijska storitev se nanaša na brezplačna popravila po naši izbiri oz. brezplačno dostavo nadomestnih delov ali nadomestno napravo. Če se zadevni tip ne proizvaja več, si pridržujemo pravico do dostave nadomestne naprave iz naše ponudbe

po lastnem izboru, ki je čim bolj podobna reklamiranemu tipu. Reklamacij zaradi napake pri vgradnji in uporabi in tudi zaradi pomanjkljive nege, npr. zaradi uporabe neustreznih sredstev za čiščenje ali izpuščenega vzdrževanja, nepravilne uporabe, poškodb zaradi nesreče, padca, udarca, pozebe, odrezanega vtiča, skrajšanja kabla, usedlin apnenca ali nestrokovnega poskusa popravila ta garancija ne krije. Glede tega opozarjamamo na strokovno uporabo v navodilih za uporabo, ki so sestavni del garancije. Potrošni material, kot so svetlobna telesa ipd., ni predmet te garancije.

Povračilo stroškov za demontažo in montažo, kontrolo, zahteve po izgubljenem dobičku in nadomestilu škode so prav tako izključeni iz garancije, kot tudi nadaljnje pravice za kakršno koli škodo in izgubo, povzročeno z napravo ali z njeno uporabo.

Garancija velja samo za državo, v kateri je bila naprava kupljena pri prodajalcu izdelkov OASE. Za to garancijo velja nemško pravo z izključitvijo sporazuma Združenih narodov o pogodbah o mednarodnih prodaji blaga (CISG).

Garancijske zahtevke poslati franko in na lastno odgovornost v zvezi s transportom na: OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörstel, Nemčija, in sicer skupaj z reklamirano napravo ali reklamiranim delom naprave, s kopijo originalnega potrdila o nakupu pri pooblaščenem prodajalcu OASE, garancijskim listom in s pisnim opisom napake.

## Prijevod originalnih uputa za uporabu

### SIGURNOSNE NAPOMENE

Djeca od 8 i više godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim mogućnostima te s ograničenim iskustvom i znanjem ovaj uređaj smiju upotrebljavati samo uz nadzor ili ako su upućene u njegovu sigurnu uporabu i razumiju opasnosti koje iz nje proizlaze.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

Djeca ne smiju obavljati radove čišćenja i korisničkog održavanja uređaja bez nadzora.

### Siguran rad

- Isključite sve uređaje u akvariju ili izvucite mrežni utikač prije nego ruke stavljate u vodu.
- Uređaj se ne smije upotrebljavati ako postoji kvar na električnim vodovima ili na kućištu.
- Uređaj ne nosite i ne povlačite za električni kabel.
- Kabele položite tako da se ne mogu oštetiti i da nitko preko njih ne može pasti.
- Kućište uređaja ili pripadajućih dijelova otvarajte samo ako se u uputama to izričito zahtijeva.
- Na uređaju izvodite samo zahvate opisane u ovim uputama. Ako probleme ne možete sami otkloniti, obratite se ovlaštenoj servisnoj službi ili – ako ste u nedoumici – samom proizvođaču.
- Rabite samo originalne rezervne dijelove i originalni pribor uređaja.
- Nikada ne obavljajte tehničke izmjene na uređaju.
- Priključne cijevi ne mogu se zamijeniti. U slučaju oštećenja vodova uređaj odnosno komponentu odložite u otpad na propisani način.

### **Električni priključak**

- Uređaj priključujte samo ako se električni podaci uređaja podudaraju s podatcima električne mreže. Podaci uređaja nalaze se na označenoj pločici na uređaju, na pakiranju ili u ovom priručniku.
- Štitite spojnice utikača od vlage.
- Uređaj se smije priključivati samo na propisno instaliranu utičnicu.

### **Simboli u ovim uputama**



#### **NAPOMENA**

Informacije koje služe boljem razumijevanju.

#### **Ostale napomene**

- A Referenca na jednu sliku, primjerice sliku A.

### **OPIS PROIZVODA**

OptiMax 300/500/800/1000, u dalnjem tekstu „uređaj“, smije se upotrijebiti isključivo na sljedeći način:

- Za održavanje optoka vode u akvariju.
- Pretakanje i ispumpavanje spremnika ili jezeraca.
- Rad uz pridržavanje tehničkih podataka.

Za uređaj vrijede sljedeća ograničenja:

- Rabite samo u prostorijama i za privatne akvareličke svrhe.
- Rad samo s vodom pri temperaturi od +4 °C do +35 °C.

### **POSTAVLJANJE I PRIKLJUČIVANJE**



#### **NAPOMENA**

Crpka ne smije raditi na suho!

**Moguća posljedica:** Crpka će se uništiti.

**Zaštitne mjere:** Redovito provjeravajte razinu vode u akvariju.

- A

- Montirajte isporučene sisaljke okretanjem.
  - Sisaljke se mogu pričvrstiti na čiste i glatke površine.

#### **Uređaj postavite uronjen**

**OptiMax 300/500/800/1000**

- B

- Namjestite protok regulatorom protoka.
  - Smanjivanje protoka: pomaknite regulator protoka u smjeru -.
  - Povećavanje protoka: pomaknite regulator protoka u smjeru +.

- Spojite po potrebi potisne nastavke crpke s odgovarajućim crijevom. (→ Tehnički podaci)
- Pričvrstite uređaj npr. na zid akvarija.

**Uređaj postavite na suhom**

**OptiMax 800/1000**



### NAPOMENA

**Crpka se ne puni sama i valja je postaviti ispod razine vode.**

Postupite na sljedeći način:

- C

1. Skinite kućište filtra.
2. Postavite usisni priključak.
3. Montirajte i blokirajte bajunetni zatvarač.
4. Nataknite crijevo na potisnoj strani. (→ Tehnički podaci)
5. Nataknite crijevo na usisnoj strani. (→ Tehnički podaci)
6. Postavite crpku bočno i izvan akvarija s pomoću sisaljka tako da se ne može pomaknuti.

## STAVLJANJE U POGON

- B

- Položite električni kabel tako da se stvori petlja koja će spriječiti kapanje vode!
- **Uključivanje:** Spojite uređaj s električnom mrežom. Uređaj se odmah uključuje.
- **Isključivanje:** Odvojite uređaj od električne mreže.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Uređaj po potrebi čistite čistom vodom i mekanom četkom.

- Ne rabite sredstva za čišćenje ili kemijska otapala. Za uklanjanje naslaga kamena preporučujemo OASE PumpClean.

### Zamjena rotora

- D

- Demontirajte kućište filtra ili bajunetni zatvarač i potisni nastavak.
- Izvadite, očistite ili zamijenite rotor.
- Uređaj sastavite obrnutim redoslijedom.

## POTROŠNI DIJELOVI

Sljedeće su komponente potrošni dijelovi i nisu obuhvaćene jamstvom:

- Sisaljke, rotor

## UKLANJANJE SMETNJI

Neispravnost	Uzrok	Rješenje
Uređaj se ne pokreće	Nema električnog napajanja Rotor je blokiran	Provjerite električno napajanje Očistite
Nedovoljan protok vode	Položaj regulatora protoka	Ponovno namjestite regulator protoka
	Kućište filtra ili rotor su onečišćeni, crijevo je začepljeno	Očistite
	Crijevo nije ispravno	Zamijenite
	Crijevo je savijeno	Crijevo položite ravno
	Rotor je pohaban	Zamijenite rotor
Uronjeno samo pri postavljanju	Kućište filtra je začepljeno	Čišćenje kućišta filtra

## POPRAVAK

Štećeno se kućište ne može popraviti te se stoga više ne smije koristiti. Propisno zbrinjite uređaj.

## ZBRINJAVANJE

Ovaj uređaj ne smije se bacati u kućni otpad! Uporabite odgovarajući sustav sakupljanja otpada. Prije toga onesposobite uređaj odsjecanjem kabela.

## JAMSTVO

OASE GmbH preuzima za ovaj OASE-uređaj koji ste kupili proizvođačko jamstvo u skladu sa sljedećim jamstvenim uvjetima od **36 mjeseca**.

Jamstveni rok počinje datumom prve kupnje kod specijaliziranog trgovca proizvoda tvrtke OASE. Stoga kod preprodaje jamstveni rok ne počinje teći iznova. Korištenjem jamstva jamstveni se rok ne produžuje niti obnavlja. Vaša zakonska prava kao kupca, naročito ona iz jamstva, traju nadalje i neće biti ograničena ovim jamstvom.

### Jamstveni uvjeti

OASE GmbH pruža jamstvo za besprijeckorna i namjenska svojstva te obradbu, stručno sastavljanje i propisnu funkcionalnost. Jamstvo se po našem izboru odnosi na besplatan popravak odn. besplatnu dostavu rezervnih dijelova ili zamjenskog uređaja. Ako se dotični tip više ne proizvodi, zadržavamo pravo isporuke po vlastitom izboru zamjenskog uređaja iz svoga asortimana koji je prigovorenom tipu što bliži.

Jamstvo ne obuhvaća prigovore čiji se uzroci svode na greške pri ugradnji i rukovanju, kao i na nedovoljno održavanje npr. korištenje neprikladnih sredstava za čišćenje ili neodržavanje, nemamensku upotrebu, oštećenja uzrokovana nezgodama, padom, udarom, djelovanje mraza, odsjecanje utikača, skraćenje kabela, taloženje kamena ili nestručne pokušaje popravka. U tom smislu s obzirom na stručnu upotrebu upućujemo na upute za upotrebu koje su sastavni dio jamstva. Potrošni dijelovi, npr. žaruljice itd. nisu sastavni dio jamstva.

Jamstvo ne obuhvaća ni povrat izdataka za izgradnju i ugradnju, provjeru, potraživanja za izgubljenim dobitkom i naknadom štete, kao ni zahtjeve koji dalje proizlaze iz šteta i gubitaka,

svejedno koje vrste, a uzrokovao ih je uređaj ili njegova upotreba.

Jamstvo važi samo u zemljama u kojima je uređaj kupljen kod specijaliziranog trgovca tvrtke OASE. Za ovo jamstvo važi njemački zakon uz isključenje Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima za međunarodnu prodaju robe (CISG).

Zahtjevi iz jamstva mogu se podnijeti samo tvrtki OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörstel, Njemačka, i to samo tako da nam pošaljete uređaj ili dio uređaja na koji imate prigovor, bez troškova prijevoza i na vlastiti prijevozni rizik, prilažeći kopiju izvornog računa našeg specijaliziranog trgovca, ovu jamstvenu ispravu i pisani izjavu o kvaru na koji se prigovor odnosi.

#### Traducerea instrucțiunilor de utilizare originale

#### **INDICAȚII DE SECURITATE**

Acest aparat poate fi folosit de către copii începând cu 8 ani și peste, precum și persoane cu deficiențe psihice, senzoriale sau abilități mentale, ori cu experiență

reducă și cu cunoștințe reduse, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite în ceea ce privește utilizarea sigură a aparatului și au înțeles pericolele rezultate.

Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.

# Este interzisă curățarea și întreținerea curentă de către copii fără supraveghere.

## Funcționare sigură

- Oprîți sau scoateți din priză toate apărtele din acvariu înainte de a introduce mâna în apă.
- În cazul cablurilor electrice defecte sau a unei carcase defecte, aparatul nu mai poate fi utilizat.
- Nu transportați sau trageți aparatul de conductorul electric.
- Pozați conductorii protejați împotriva deteriorărilor și aveți în vedere să nu se împiedice nimenei de aceștia.
- Deschideți carcasa aparatului sau a componentelor aferente numai în cazul în care nu vi se solicită expres acest lucru în instrucțiuni.
- Executați la aparat numai lucrările care sunt descrise în aceste instrucțiuni. Adresați-vă unei stații de service autorizate sau, în caz de incertitudine, producătorului, dacă nu puteți remedia problemele.
- Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale pentru aparat.

- Nu efectuați niciodată modificări tehnice ale aparatului.
- Cablurile de alimentare nu pot fi înlocuite. Eliminați ca deșeu a aparatul, respectiv componenta la o conductă deteriorată.

## Conexiunea electrică

- Raccordați aparatul numai dacă datele electrice ale aparatului coincid cu cele ale instalației de alimentare cu energie electrică. Datele aparatului sunt menționate pe plăcuța de fabricație de pe aparat, de pe ambalaj sau din prezentele instrucțiuni.
- Protejați de umiditate îmbinările cu stecăr.
- Conectați aparatul numai la o priză instalată corect.

## Simboluri din prezentele instrucțiuni



### INDICAȚIE

Informații care servesc la o înțelegere mai bună.

### Alte indicații

- A Referire la o figură, de ex. figura A.

## DESCRIEREA PRODUSULUI

OptiMax 300/500/800/1000, denumit în cele ce urmează "aparat", va fi utilizat exclusiv după cum urmează:

- Pentru menținerea circulației apei într-un acvariu.
- Repompare și evacuare prin pompare a recipientelor sau bazinelor.
- Operarea cu respectarea datelor tehnice.

Pentru aparat sunt valabile următoarele restricții:

- Utilizați numai în încăperi și în scopuri acvaristice private.
- Funcționare numai cu apă la o temperatură a apei de +4 °C ... +35 °C.

## AMPLASAREA ȘI RACORDAREA



### INDICAȚIE

**Pompa nu are voie să funcționeze uscat!**

**Consecință posibilă:** Pompa se distrugе.

**Măsură de protecție:** Controlați regulat nivelul apei din acvariu.

A

- Montați prin rotire ventuzele livrate.
  - Ventuzele aderă la suprafetele curate, netede.

### Amplasare aparat imersat

#### OptiMax 300/500/800/1000

B

- Reglați debitul cu ajutorul regulatorului de debit.
  - Diminuați debitul: Mișcați regulatorul de debit în direcția -.
  - Creșteți debitul: Mișcați regulatorul de debit în direcția +.
- Conectați racordul de refulare al pompei cu un furtun potrivit. (→ Specificații)
- Fixați aparatul, de ex. la peretele acvariuui.

### Amplasați aparatul pe o suprafață uscată

#### OptiMax 800/1000



### INDICAȚIE

**Pompa nu este autoamorsantă și trebuie să fie amplasată sub nivelul apei.**

Procedați după cum urmează:

C

1. Desprindeți carcasa filtrului.
2. Așezați racordul de aspirare.
3. Montați și blocați închizătorul baionetă.
4. Fixați furtunul pe partea de refulare. (→ Specificații)
5. Fixați furtunul pe partea de aspirație. (→ Specificații)

6. Amplasați pompa cu ajutorul ventuzelor în lateral și în exteriorul acvariului, astfel încât aceasta să nu se poată „mișca”.

## PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

B

- Poziționați cablul de alimentare la rețea astfel încât să formeze o buclă pentru picături.
- **Conecțarea:** Conectați aparatul la rețea. Aparatul pornește imediat.
- **Deconectarea:** Deconectați aparatul de la rețea.

## CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

La nevoie, curățați aparatul cu apă lăptă și o perie moale.

- Nu utilizați agenți de curățare sau soluții chimice. Pentru a îndepărta depunerile de calcar, vă recomandăm OASE PumpClean.

## Înlocuirea unității mobile

D

- Demontați carcasa filtrului sau închizătorul baionetă și racordul de refurare.
- Extrageți, curățați sau înlocuiți unitatea de funcționare.
- Asamblați aparatul în ordinea inversă.

## CONSUMABILE

Următoarele componente sunt piese supuse uzurii și nu fac obiectul garanției:

- Ventuze, unitate de funcționare

## ÎNLĂTURAREA DEFECTIUNILOR

Defecțiune	Cauză	Remediere
Aparatul nu pornește	Tensiunea de rețea lipsește Unitate de funcționare blocată	Verificați tensiunea de rețea Curățați
Flux de apă insuficient	Reglarea regulatorului de debit Carcasă filtru sau unitate de funcționare murdară, furtun înfundat Furtun defect Furtun îndoit Unitate de funcționare uzată	Reglați din nou regulatorul de debit Curățați Înlocuire Poziționare dreaptă furtun Schimbare unitate de funcționare
Scufundat numai la amplasare	Carcasa filtrului înfundată	Curățați carcasa filtrului

## GARANȚIE

### REPARAREA

O carcăsă deteriorată nu poate fi reparată și nu mai este permis să fie utilizată. Eliminați aparatul conform prescripțiilor.

### ÎNDEPĂRTAREA DEȘEURILOR

Nu este permisă eliminarea ca deșeu menajer al acestui aparat! Vă rugăm să folosiți sistemul de recuperare prevăzut pentru acesta. În prealabil, faceți aparatul inutilizabil prin tăierea cablurilor.

OASE GmbH oferă pentru acest aparat cumpărat de dvs. o garanție de **36 luni în conformitate cu condițiile de garanție de mai jos**. Termenul de garanție începe de la prima cumpărare de la dealerul specializat OASE. În acest sens, în cazul unei revânzări, termenul de garanție nu începe să devină din nou. Serviciile efectuate în cadrul garanției nu determină prelungirea perioadei de garanție sau curgerea acestei perioade de la început. Drepturile dvs. legale de cumpărător, îndeosebi cele rezultate din asumarea răspunderii, rămân valabile în continuare și nu sunt afectate de această garanție.

## Condiții privind garanția

OASE GmbH garantează natura și execuția ireproșabilă conform destinației finale a produsului, un montaj profesionist și o funcționalitate conform reglementărilor în vigoare. Garanția se referă, la alegerea noastră, la efectuarea reparațiilor gratuite, la livrarea gratuită de piese de rezervă sau la înlocuirea aparatului cu unul nou. Dacă tipul aparatului nu mai este în fabricație, ne rezervăm dreptul de a alege din gama noastră de produse un alt aparat care să fie cât mai aproape de tipul aparatului înlocuit. Reclamațiile care au drept cauză greșeli de montaj sau de exploatare, precum și lipsa măsurilor de îngrijire, utilizarea unor agenți de curățare necorespunzători sau lipsa măsurilor de întreținere, utilizarea necorespunzătoare, daune cauzate de accidente, cădere, lovire, acțiunea înghețului, tăierea ștecherului, scurtarea cablului, depunerii de calcar sau încercări de reparații efectuate de persoane necalificate nu fac obiectul garanției. În ceea ce privește utilizarea corespunzătoare a aparatului, vă recomandăm să consultați instrucțiunile de utilizare ale acestuia, care constituie parte integrantă a garanției. Părțile supuse uzurii cum sunt spre ex. becurile nu fac obiectul garanției. Restituirea cheltuielilor pentru demontare și montare, verificare, pretențiile privind pierderi de profit și despăgubiri, sunt de asemenei excluse

din garanție, precum și orice alte pretenții referitoare la daune și pierderi de orice natură date rate aparatului sau utilizării lui.

Garanția este valabilă numai pentru țara în care aparatul a fost cumpărat de la un dealer specializat OASE. Garanția este valabilă în cadrul legislației germane, excludând convenția Națiunilor Unite referitoare la contractele internaționale privind achiziționarea mărfurilor (GISG).

Pentru a fi valabile, cererile de garanție trebuie adresate numai OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörstel, Germania, iar aparatul sau componentele în garanție trebuie expediate pe adresa noastră pe cheltuiala și riscul dvs., însotite de o copie a actului original de cumpărare de la dealerul specializat OASE, de acest certificat de garanție precum și de prezenta rea în scris a defecțiunii constatate.

Превод на оригиналното упътване за употреба

## УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Този уред може да се използва от деца от 8-годишна възраст и нагоре, както и от хора с намалени физически, сензорни или умствени възможности или такива, които нямат опит и познания, само ако са наблюдавани или инструктирани за безопасната употреба и разбират произтичащите от това опасности.

Децата не играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.

### Безопасна работа

- Изключете всички уреди в аквариума или кабела за електрозахранването преди да пипате във водата.
- При дефектни електрически проводници или дефектен корпус уредът не бива да се използва.
- Не носете, съответно не теглете уреда за захранващия кабел.
- Полагайте проводниците така, че да са предпазени от повреди и обрънете внимание на това, никой да не може да се спъне в тях.
- Отваряйте корпуса на уреда или на принадлежащите му части, само ако това се изиска изрично в ръководството.
- Извършвайте само работи по уреда, които са описани в това ръководство. Ако проблемите не могат да се отстранят, обрънете се към упълномощен филиал на клиентската служба или при съмнения към производителя.
- Използвайте само оригинални резервни части и оригинални аксесоари за уреда.
- Никога не извършвайте технически промени по уреда.

- Свързвачите проводници не могат да се сменят. Изхвърлете уреда респ. компонентите при повреден кабел.

#### **Електрическо свързване**

- Свържете уреда само тогава, когато електрическите данни на уреда и електрозахранването съвпадат. Данните за уреда се намират върху за водската табела на уреда, върху опаковката или в настоящото ръководство.
- Заштитете от влагата контактните съединения.
- Свържете уреда само към инсталиран според предписанията контакт.

#### **Символите в това упътване**



#### **УКАЗАНИЕ**

Информация, която служи за по-добро разбиране.

#### **Други указания**

- A Препратка към фигура, напр. фигура A.

## **ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА**

OptiMax 300/500/800/1000, нататък наричан "уред", може да се използва само така, както е описано по-долу:

- За поддържане на циркулацията на водата в аквариум.
- Препомпване и изпомпване на резервоари или басейни.
- Експлоатация при спазване на техническите данни.

За уреда са валидни следните ограничения:

- Използвайте само на закрито и за лични аквариуми.
- Експлоатация само с вода при температура на водата от +4 °C ... +35 °C.

## **МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ**



#### **УКАЗАНИЕ**

Помпата не бива да работи на сухо!

**Възможни последствия:** Помпата ще се повреди.

**Предпазни мерки:** Проверявайте редовно нивото на водата в аквариума.

- A

- Монтирайте доставените вендузи чрез завъртане.
  - Вендузите захващат върху чисти, гладки повърхности.

## Монтирайте уреда потопен

### OptiMax 300/500/800/1000

В

- Настройте дебита с регулатора на дебита.
  - Намаляване на дебита: Преместете регулатора на дебита в посока -.
  - Увеличаване на дебита: Преместете регулатора на дебита в посока +.
- Евент. свържете напорния накрайник на помпата с подходящ маркуч. (→ Технически данни)
- Закрепете уреда, напр. към стената на аквариума.

## Сух монтаж на уреда

### OptiMax 800/1000



#### УКАЗАНИЕ

Помпата не е самозасмукваща и трябва да бъде поставена под нивото на водата.

Процедирайте по следния начин:

С

1. Изтеглете корпуса на филтъра.
2. Поставете смукателната връзка.
3. Монтирайте и фиксирайте байонетния затвор.

4. Нахлузете маркуч от напорната страна. (→ Технически данни)

5. Нахлузете маркуч от смукателната страна. (→ Технически данни)

6. Поставете помпата отстрани и извън аквариума така, че да не може да "се разхожда".

## ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

В

- Прокарайте електрозахранващия кабел така, че да образува клуп за откапване!
- **Включване:** Свържете уреда към електрическата мрежа. Уредът се включва веднага.
- **Изключване:** Изключете уреда от електрическата мрежа.

## ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

При нужда почиствайте уреда с чиста вода и с мека четка.

- Не използвайте почистващи препарати или химически разтвори. За отстраняване на отлаганията от варовик се препоръчва OASE PumpClean.

## Смяна на двигателя

D

- Демонтирайте корпуса на филтъра или байонетния затвор и напорния накрайник.

- Извадете, почистете или сменете работния елемент.
- Сглобете уреда в обратна последователност.

## БЪРЗО ИЗНОСВАЩИ СЕ ЧАСТИ

Следните компоненти са бързо износващи се части и не подлежат на гаранционно обслужване:

- Вендузи, работен елемент

## ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ

Повреда	Причина	Помощ за отстраняване
Уредът не започва работа	Липсва напрежение в мрежата	Проверете напрежението в мрежата
	Работният елемент е блокиран	Почистете
Недостатъчен воден поток	Положение на регулятора на дебита	Настройте отново регулятора на дебита
	Корпусът на филтьра или работният елемент са замърсени, маркучът е запушен	Почистете
	Маркучът е дефектен	Сменете го
	Маркучът е прегънат	Прокарарайте маркуча прав
	Работният елемент е износен	Сменете работния елемент
Само при потопен монтаж	Корпусът на филтьра е задържан	Почистете корпуса на филтьра

## ИЗХВЪРЛЯНЕ

### РЕМОНТ

Повреден корпус не може да се поправи и не трябва да продължава да се използва. Изхвърляйте уреда в съответствие с разпоредбите.

Този уред не бива да се изхвърля като битов отпадък! Моля, използвайте предвидената за целта система за обратно приемане. Преди това отрежете кабелите, за да стане уредът неизползваем.

## ГАРАНЦИЯ

OASE GmbH поема гаранция на производителя за настоящия, придобит от Вас уред на OASE съгласно долните условия на гаранцията от **36 месеца**. Срокът на гаранцията започва да тече с първоначалното закупуване от специализиран дистрибутор на OASE. Следователно при препродажба срокът на гаранцията не се подновява. При предоставена гаранция срокът на гаранцията нито се удължава, нито се подновява. Предвидените по закон права на купувача, по-специално по отношение на гаранцията, остават действащи и не се ограничават от настоящата гаранция.

### Гаранционни условия

OASE GmbH дава гаранция за безупречно, отговарящо на целта състояние и обработка, правилно слюбяване и надлежно функциониране. Гаранцията се предоставя, по наш избор, чрез безвъзмезден ремонт, сътв. безплатна доставка на резервни части или на нов уред. Ако въпросният тип уред вече не се произвежда, си запазваме правото да доставим заместващ уред по наш избор от нашия асортимент, който е възможно най-близо до типа уред, обект на рекламирането. Рекламиации, чиято причина се свежда до грешки в монтажа и обслужването, както и недостатъчно поддръжане, напр. употреба на неподходящо почистващо средство или не извършвана поддръжка, употреба не по предназначение, повреда поради злополука, падане, удар, замръзване, отрязване на щекери, скъсяване на

кабели, отлагания на варовик или неквалифицирани опити за ремонт, не попадат под нашата гаранционна защита. Поради това, по отношение на правилната употреба се поздаваме на упътването за употреба, което е съставна част от гаранцията. Износващи се части, като напр. осветителни тела, не са съставна част от гаранцията.

Компенсация за разходи за демонтаж и монтаж, проверка, претенции за пропуснати ползи и обезщетения за загуби също са изключени от гаранцията, както и претенции за други щети и загуби, независимо от какъв вид, които са били причинени от уреда или неговата употреба.

Гаранцията важи само за държавата, в която уредът е закупен от специализиран дистрибутор на OASE. За настоящата гаранция е в сила германското право, с изключение на Спогодбата на Обединените нации за договори за международна покупка на стоки (CISG).

Гаранционни претенции могат да се предявяват само към фирма OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörstel, Германия, като ни изпратите уреда или част на уреда за рекламирана с оригиналната касова бележка от специализиран дистрибутор на OASE без транспортни разходи за нас и на Ваш собствен риск при транспорта, настоящия гаранционен документ, както и писмено описание на дефекта за рекламирана.

Переклад оригінального посібника з експлуатації

## ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Діти від 8 років і старше, а також люди з обмеженими фізичними, сенсорними чи психічними можливостями або люди з невеликим досвідом та об'ємом знань можуть користуватись цим пристадом, якщо вони при цьому знаходяться під контролем або отримали інструкції по безпечному поводженні з пристадом, з повним розумінням всіх небезпек при роботі з ним. Діти не можуть грatisя з пристадом.

**Дітям заборонено чистити чи обслуговувати без належного контролю з боку дорослих.**

### Безпечна робота

- Перед тим як торкнутися води, виключіть усі пристади в акваріумі або витягніть штепсельну вилку.
- При пошкодженні електричних кабелів або корпусу експлуатувати пристрій заборонено.
- Переносити чи тягнути пристрій за електричний кабель заборонено.
- Кабелі слід прокладати так, щоб захищати їх від ушкоджень і не створювати небезпеку падіння для людей.
- Відкривайте корпус пристрою або його компонентів лише в тому разі, якщо в інструкції є чіткі вказівки щодо цього.
- Проводьте на пристрії тільки ті роботи, які описані в цій інструкції. Якщо не вдається усунути проблеми, зверніться до авторизованого сервісного центру або в разі сумнівів до виробника.

- Використовуйте лише оригінальні запасні частини й оригінальне пристрій до пристрою.
- Ніколи не здійснюйте технічних змін на пристрой.
- З'єднувальні проводи не підлягають заміні. Утилізуйте прилад або компоненти пошкодженого проводу.

#### Підключення до мережі

- Під'єднуйте прилад лише у випадку, якщо електричні характеристики пристрію збігаються з даними джерела струму. Дані пристрію містяться на заводській таблиці, на пакуванні або в цій інструкції.
- Захистіть рознімні з'єднання від потрапляння водогазу.
- Підключайте пристрій тільки до розетки, змонтованої згідно з інструкцією.

Символи, що використані у цій інструкції з експлуатації



#### ВКАЗІВКА

Інформація для кращого розуміння.

#### Подальші вказівки

- A Посилання на малюнок, наприклад, малюнок А.

## ОПИС ВИРОБУ

OptiMax 300/500/800/1000, надалі «Пристрій», використовувати лише як описано нижче.

- Для підтримання циркуляції води в акваріумі.
- Перекачування та викачування води з резервуарів чи басейнів.
- Експлуатація з дотриманням технічних характеристик.

На пристрій поширюються наступні обмеження:

- Використовувати тільки в приміщеннях і для приватних акваріумів.
- Дозволяється використовувати пристрій тільки з водою при температурі води +4 °C ... +35 °C.

## ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ



#### ВКАЗІВКА

Не допускайте, щоб насос працював вхолосту.

Можливі наслідки: пошкодження насоса.

Застережні заходи: регулярна перевірка рівня води в акваріумі.

A

- Присоски, що входять до комплекту поставки, слід монтувати шляхом обертання.
  - Присоски тримаються на чистих, гладких поверхнях.

**Занурення пристрою****OptiMax 300/500/800/1000** B

- Налаштуйте потік води за допомогою регулятора витрат.
  - Зменшення потоку: повернути регулятор витрат у напрямку -.
  - Збільшення потоку: повернути регулятор витрат у напрямку +.
- За потреби з'єднати нагнітальний патрубок насоса з відповідним шлангом. (→ технічні характеристики)
- Закріпіть пристрій (наприклад, на стінці акваріума).

**Установка пристрою в сухому стані****OptiMax 800/1000****В КАЗІВКА**

**Насос не всмоктує самостійно і має бути занурений у воду.**

Необхідно виконати наступні дії:

 C

1. Зняти корпус фільтра.
2. Установити впускний патрубок.
3. Установити та закрити байонетний затвор.
4. Вставити шланг зі сторони нагнітання. (→ технічні характеристики)
5. Вставити шланг зі сторони всмоктування. (→ технічні характеристики)
6. Установити насос збоку та зовні акваріума за допомогою присосок так, щоб він не переміщався.

**УВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ** В

- Прокладайте мережевий кабель таким чином, щоб утворилася краплеподібна петля.
- **Увімкнення.** Підключіть пристрій до електромережі. Пристрій вмикається одразу.
- **Вимкнення.** Від'єднайте пристрій від електромережі.

**ЧИСТКА І ДОГЛЯД**

За потреби почистіть пристрій чистою водою і м'якою щіткою.

- Не використовуйте мийні засоби або хімічні розчини. Для ефективного видалення валняних відкладень рекомендуємо засіб OASE PumpClean.

**Заміна турбіни** D

- Демонтувати корпус фільтра чи байонетний затвор і нагнітальний патрубок.
- Зняти, почистити або замінити турбіну.
- Зібрати пристрій у зворотній послідовності.

**ДЕТАЛІ, ЩО ШВИДКО ЗНОШУЮТЬСЯ**

Указані компоненти відносяться до деталей, що швидко зношуються; дія умов гарантії на них не поширюється:

- Присоски, турбіна

**УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ**

Несправність	Причина	Усунення
Пристрій не вмикається	Відсутня напруга в мережі	Перевірити напругу в мережі
	Заблоковано турбіну	Почистити
Недостатній потік води	Положення регулятора витрат	Заново налаштувати регулятор витрат
	Забруднення корпусу фільтра або турбіни, засмічення шланга	Почистити
	Зіпсувався шланг	Замінити
	Шланг перегнувся	Випрямити шланг
	Зносилася турбіна	Замінити турбіну
Занурення лише під час монтажу	Засмічення корпусу фільтра	Почистити корпус фільтра

**УТИЛІЗАЦІЯ**

Цей пристрій заборонено утилізувати разом із побутовими відходами! Здайте його на утилізацію через спеціальну систему повернення. Попередньо необхідно вжити заходів,

**РЕМОНТ**

Пошкоджений корпус не підлягає ремонту, забороняється використовувати пошкоджений кабель. Пристрій необхідно відповідним чином утилізувати.

щоб запобігти подальшому використанню пристрою, шляхом обрізання кабелю.

## ГАРАНТИЯ

Компанія OASE GmbH як виробник надає гарантію на пристрій OASE, який ви придбали, згідно з наведеними нижче умовами строком на **36 місяці**. Відлік гарантійного строку розпочинається з моменту купівлі у спеціалізованого дилера OASE. У випадку повторного продажу гарантійний строк не поновлюється. При гарантійному обслуговуванні гарантійний строк не продовжується і не поновлюється. Ваші законні права як покупця, зокрема ті, що випливають із гарантійних зобов'язань, і далі належать вам і не порушуються цією гарантією.

### Умови надання гарантії

Компанія OASE GmbH гарантує бездоганні властивості своїх виробів та обробку матеріалів відповідно до призначення, кваліфіковану збірку та належне функціонування. У гарантійному випадку на вибір виробника здійснюється безкоштовний ремонт, безкоштовно надсилаються запчастини або новий виріб на заміну придбаному. Якщо пристрой такого типу, як ви придбали, більше не виготовляється, ми залишаємо за собою право надіслати вам інший пристрой на заміну з нашого асортименту, який максимально схожий на той, що підлягає гарантійній заміні. Гарантія

не поширюється на випадки, пов'язані з помилками при встановленні та експлуатації, недостатнім доглядом, застосуванням непридатних засобів чищення, відмовою від технічного обслуговування, використанням не за призначениям, пошкодженнями в результаті аварій, ударами, дією низьких температур, відрізанням штекера, вкороченням кабелю, відкладеннями накипу або спробами некваліфікованого ремонту. У зв'язку з цим для забезпечення належного використання наполегливо радимо дотримуватися інструкції. Дотримання інструкції є однією з умов надання гарантії. Гарантія не поширюється на витратні матеріали та деталі, які швидко зношуються, наприклад, лампочки.

Відшкодування витрат на демонтаж, монтаж та випробування, а також відшкодування упущеного прибитку і збитків не покривається гарантією. Також не розглядаються будь-які інші претензії щодо відшкодування збитків і втрат будь-якого виду, пов'язаних із пристроем або його використанням.

Гарантія діє тільки для тієї країни, в якій пристрій був придбаний у спеціалізованого дилера OASE. Відносно цієї гарантії діє німецьке законодавство. Застосування Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (CISG) виключено.

Звернення щодо гарантійного обслуговування приймаються тільки в компанії OASE GmbH за

адресою Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörlstel (Німеччина). Для розглядання гарантійного випадку необхідно переслати пристрій або компонент пристрою з копією оригінального документа, що підтверджує купівлю у

спеціалізованого дилера OASE, цим гарантійним талоном та описом дефекту в письмовій формі. Покупець сплачує пересилку і бере на себе усі транспортні ризики.

**Перевод руководства по эксплуатации - оригинала**

### **УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

**Дети от 8 лет и старше, а также люди с ограниченными физическими, органолептическими или ментальными возможностями, люди с небольшим опытом и объемом знаний могут пользоваться этим устройством, находясь при этом под контролем взрослых или получив от них советы по безопас-**

**ному обращению с устройством и поняв опасности при работе с ним.**

**Дети не должны играть с устройством.**

**Дети не должны чистить или ремонтировать устройство без надлежащего контроля со стороны взрослых.**

#### **Безопасная эксплуатация**

- Прежде чем дотронуться до воды, отключите все приборы в аквариуме или отключите штепсельную вилку.
- Устройство нельзя использовать, если повреждена электрическая проводка или корпус.
- Не переносить и не тянуть устройство, держа его за электрический кабель!

- Прокладку кабеля осуществлять с обеспечением защиты от повреждений и убедиться в том, что об него нельзя споткнуться.
- Открывать корпус устройства или принадлежащие к нему части только тогда, если в руководстве по эксплуатации на это четко указано.
- В устройстве нужно выполнять только те работы, которые описаны в данном руководстве по эксплуатации. Если трудности в работе устройства не устраняются, тогда просим обратиться в авторизованную сервисную службу или в случае сомнения прямо к изготовителю.
- Использовать только оригинальные запасные части и оригинальные комплектующие к устройству.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию устройства.
- Соединительные провода не подлежат замене. Утилизировать прибор и его компоненты, если поврежден кабель.

#### **Электрическое соединение**

- Подсоединять прибор только в том случае, когда электрические характеристики прибора совпадают с дан-

ными источниками тока. Данные прибора находятся на заводской табличке, на упаковке или в данном руководстве.

- Защитить разъемные соединения от попадания влаги.
- Подключать прибор только к розетке, смонтированной по инструкции.

**Символы, используемые в данном руководстве по эксплуатации**



#### **УКАЗАНИЕ**

Информация, которая служит для лучшего понимания.

#### **Дальнейшие указания**

- А Ссылка на рисунок, напр., рисунок A.

#### **ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

OptiMax 300/500/800/1000, далее называемое "Устройство", разрешается использовать исключительно так, как указано ниже:

- Для поддержания циркуляции воды в аквариуме.
- Перекачивание и выкачивание воды из емкостей или бассейнов.
- Эксплуатация при соблюдении технических данных.

На прибор распространяются следующие ограничения:

- Применяйте только в помещениях и в частных аквариумах.
- Эксплуатация только в воде при температуре воды от +4 °C до +35 °C.

## УСТАНОВКА И ПОДСОЕДИНЕНИЕ



### УКАЗАНИЕ

**Работать с насосом "всухую" запрещается!**

**Возможные последствия:** Насос будет разрушен.

**Защитные меры:** Регулярно контролируйте уровень воды в аквариуме.

А

- Вращательным движением смонтируйте входящие в комплект поставки присоски.
  - Присоски крепятся на чистой, гладкой поверхности.

### Установка устройства в погруженном положении

**OptiMax 300/500/800/1000**

В

- Установите расход с помощью регулятором протока.

– Уменьшение расхода: Переместите регулятор протока в направлении -.

– Увеличение расхода: Переместите регулятор протока в направлении +.

- При необходимости соедините нагнетательный патрубок насоса с подходящим шлангом. (→ Технические данные)
- Закрепите прибор, напр., на стене аквариума.

### Установка прибора в сухом месте

**OptiMax 800/1000**



### УКАЗАНИЕ

**Насос не имеет автоматического подсоса и поэтому должен быть установлен ниже уровня воды.**

Необходимо выполнить следующие действия:

С

1. Снимите корпус фильтра.
2. Установите всасывающий патрубок.
3. Смонтируйте байонетный замок и заблокируйте его.
4. Установите шланг на стороне напора. (→ Технические данные)
5. Установите шланг на стороне всасывания. (→ Технические данные)

6. С помощью присосок установите насос сбоку за пределами аквариума таким образом, чтобы исключить его сдвигание.

## ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В

- Уложите сетевой провод таким образом, чтобы образовалась капельная петля!
- **Включение:** Подсоедините прибор к сети. Прибор включается немедленно.
- **Выключение:** Отключите устройство от сети.

## ОЧИСТКА И УХОД

В случае необходимости выполнайте чистку прибора чистой водой и мягкой щеткой.

- Не используйте очищающие средства или химические растворители. Для удаления

накипи рекомендуется использовать средство OASE PumpClean.

### Замена рабочего узла

D

- Демонтируйте корпус фильтра или байонетный замок и нагнетательный патрубок.
- Снимите, почистите и замените рабочий узел.
- Соберите устройство в обратной последовательности.

## ИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ДЕТАЛИ

Следующие компоненты являются изнашивающимися частями, на них гарантия не распространяется:

- Присоски, рабочий узел

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Прибор не запускается	Отсутствует сетевое напряжение	Проверить сетевое напряжение
	Заблокированный рабочий узел	Очистить
Недостаточный поток воды	Положение регулятора протока	Заново отрегулировать регулятор протока
	Корпус фильтра или рабочий узел загрязнены, забит шланг	Очистить
	Дефектный шланг	Заменить
	Шланг перегнут	Проложить шланг ровно
	Рабочий узел изношен	Замените рабочий узел
Погружен только при установке	Корпус фильтра забит	Почистить корпус фильтра

## РЕМОНТ

Поврежденный корпус отремонтировать невозможно, его дальнейшая эксплуатация запрещается. Утилизируйте прибор надлежащим образом.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Не утилизировать данный прибор вместе с домашним мусором! Используйте предусмотренную для этого систему. Приведите устройство в состояние, непригодное для использования, путем отрезания кабеля.

## ГАРАНТИЯ

Компания «OASE GmbH» обеспечивает гарантийное обслуживание приобретённого вами прибора, изготовленного нашей фирмой, в соответствии с нижеследующими условиями в течение **36 месяцев**. Гарантийный срок начинается с момента первой покупки у дилера компании OASE. Поэтому при перепродаже гарантийный срок не начинается отсчитываться заново. Оказание гарантийных услуг не продлевает и не возобновляет гарантийный срок. Ваши законные права как покупателя сохраняются и не ограничиваются действием данных гарантийных обязательств.

## Гарантийные условия

Компания «OASE GmbH» гарантирует безотказную и правильную работу устройства, качество и обработку его материалов в соответствии с целью применения и технически правильно выполненный монтаж. Мы предоставляем гарантийное обслуживание наше усмотрение в виде бесплатного ремонта, или бесплатной поставки запасных частей или замены на новое устройство. Если соответствующая модель больше не изготавливается, то мы оставляем за собой право по собственному выбору поставить из нашего ассортимента запасное устройство, в наибольшей степени равноценное модели, к которой были претензии. Гарантийное обслуживание не распространяется на претензии, причина которых заключается в неправильном монтаже и обслуживании, а также в недостаточном техуходе, использовании не по назначению, механическом повреждении, падении, ударе, воздействии низких температур, отрезании штекера, укорочении кабеля, наличии известковых отложений или в неудавшихся попытках ремонта. В этом отношении мы ссылаемся на инструкцию по правильному применению, являющуюся составной частью гарантии. Изнашивающиеся части, как напр. осветительные средства и прочее, не являются частью гарантии.

Возмещение издержек за демонтаж и монтаж, за проверочные испытания, за упущенную прибыль и убытки из гарантийных обязательств исключается в той же степени, как и прочие претензии о возмещении ущерба и убытков любого вида, вызванные самим устройством или его использованием.

Гарантия действует только для страны, в которой был приобретено устройство у дилера компании «OASE». На эту гарантию распространяется немецкое право за исключением условий Конвенции ООН по договорам международной купли-продаже товаров (CISG).

Претензии по гарантии можно заявить только компании «OASE GmbH», Текленбургер штрассе 161, D-48477 Hörstel, Германия, направив нам на условиях франко-фрахт или под собственный транспортный риск прибор или часть прибора, по которым имеются претензии, с копией оригинального документа, подтверждающего факт продажи дилером компании «OASE», с настоящим гарантийным документом, а также с описанием дефекта.

## 原版使用说明书的翻译

### 安全说明

如果有监督人或经指导已获得有关安全使用设备的知识，了解由此可能产生的风险，本机可以由 8 岁以上的儿童，以及肢体、感官或心智能力较低或缺乏经验和知识的成人操作。

切勿让儿童玩耍本产品。在无人监督的情况下不得让儿童进行清洁和用户维护工作。

### 安全操作

- 在接触水之前，将玻璃容器中的所有设备关闭或将电源插头拔出。
- 如果电缆或壳体损坏不得操作设备。
- 不得用电缆搬提或拉扯设备。
- 铺设电缆时要注意避免损坏，并确保没有人可能被绊倒。
- 除非在本手册中有明确要求，否则不得打开设备或相关部件的外壳。

- 只执行在本手册中给予说明的工作。如果还是没有解决问题，请咨询授权服务中心，或还有疑问则联系生产商。
- 只可使用原装备件和配件。
- 切勿对设备进行技术更改。
- 连接电缆不能被更换，电缆损坏时设备或组件报废。

### 电气连接

- 只有当设备和电源供应的电气数据相符时，才能将设备连接。设备数据在铭牌上、包装上或在本手册中。
- 保护插头连接防潮。
- 只能将设备与正确安装的插座连接。

### 本使用说明书中的图标



#### 提示

有助于更好理解的信息。

### 更多信息

- A 引用插图，如图 A

### 产品介绍

OptiMax 300/500/800/1000，后面称为“设备”，仅允许用于以下方面：

- 用于保持玻璃容器中的水循环。
- 对水箱或水槽进行循环泵抽送或抽出。
- 必须在遵守技术数据的前提下运行。

以下限制条件适用于本设备：

- 只在室内使用以及用于私人的水族馆。
- 操作水温必须为 +4 °C ... +35 °C。

## 安装和连接



### 提示

**泵不得无润滑运转！**

**可能后果：** 泵被毁坏。

**保护措施：** 定期检查玻璃容器中的水位。

A

- 通过旋转运动安装随附的吸盘。
  - 吸盘附着在洁净、平滑的表面上。

### 将设备浸入水下安装

**OptiMax 300/500/800/1000**

B

- 用流量调节器设置流量。
  - 减小流量：使流量调节器向 - 方向运动。
  - 提高流量：使流量调节器向 + 方向运动。
- 如有必要，将泵的压力套管与适合的软管连接。( $\rightarrow$  技术数据)
- 固定设备，例如固定在玻璃容器壁上。

### 干燥安装设备

**OptiMax 800/1000**



### 提示

泵是不自吸的，必须安装在水平面以下。

步骤如下：

C

1. 拔掉过滤器壳体。
2. 安装吸入接头。
3. 安装并锁紧插入式锁扣。
4. 在压力侧插上软管。( $\rightarrow$  技术数据)
5. 在吸入侧插上软管。( $\rightarrow$  技术数据)
6. 在玻璃容器侧面和外部用吸盘安装泵，使泵不能“漂移”。

### 调试

B

- 敷设电源线，使得形成一个滴落环！
- **开启：** 将设备与电源连接。设备会立刻启动。
- **关闭：** 将设备与电源断开。

## 清洁和保养

需要时用清水和软毛刷清洁设备。

- 请勿使用清洁剂或化学溶液。为了去除钙沉淀物，建议使用 OASE PumpClean。

## 更换运行单元

D

- 拆卸过滤器壳体或插入式锁扣和压力套管。

- 取出、清洁或更换运行单元。
- 按相反的顺序组装设备。

## 磨损件

以下元件是磨损件，不在保修范围内：

- 吸盘、运行单元

## 故障排除

故障	原因	对策
设备未起动	未接电	检查接电
	运行单元受阻	清理
水流不足	流量调节器的位置	重新设置流量调节器
	过滤器壳体或运行单元受污，软管阻塞	清理
	软管损坏	更换
	软管弯折	笔直地敷设软管
	运行单元磨损	更换运行单元
只在安装时沉入	过滤器壳体阻塞	清洁过滤器壳体

## 修理

损坏的机壳不能修理，不可以继续使用。应按照专业标准销弃该仪器。

## 丢弃处理

不能将此设备作为生活垃圾处理！请使用为此目的规定的回收系统。并在送至回收处之前剪断电缆，以使该设备报废。

## 保用证书

根据下文中的保用条件，欧亚瑟（O A S E）有限公司为您所购买的欧亚瑟设备承担36个月的厂家保用。保用期从在欧亚瑟专业销售商处第一次购买时开始。因此在转售时保用期不重新从头开始。保用时间既不会因保用服务而延长，也不会重新计算。购买者的法定权利，尤其是保修方面的法定权利继续存在，不受本保用限制。

### 保用条件

欧亚瑟有限公司保证有完好的、与用途相适应的产品特征和处理工艺，以及符合专业要求的组装和符合规定的使用功能。作为保用服务，我们选择提供免费修理、免费提供替换部件或者免费提供临时的代用设备等。如果相关型号的设备不再生产了，我们有权从我们的产品品种中选择一个与所述型号最接近的设备作为替换。由于安装和操作错误以及不当保养，比如使用了不恰当的洗涤剂或疏于保养，未按照规定使用，因事故、下落、撞击、冰冻影响造成的损害，切断插

头、剪短电缆、钙沉淀或不恰当的修理尝试引起的投诉，不在我们的保用范围之内。就此我们指明，说明书中指出的恰当的使用是保用的条件之一。易耗损的部件，例如灯泡，不属于保用范围。

拆下和安装，检验，利润损失和补偿经费的赔偿及对由设备或它的使用引起的损失和亏损的索赔都不属于保用范围。

此保用只适用于在欧亚瑟专业销售商处购买设备的国家。联合国国际商品购买合同（CISG）无效，但德国的法律适用于此保用。

依据此保用投诉时，只有当您将设备连同欧亚瑟专业销售商的售货单复印件，以及本保用证书和对故障的书面描述都自费寄给欧亚瑟有限公司，才能被受理；欧亚瑟有限公司地址：Tecklenburger Strasse 161, D-48477 Hörstel, 德国；邮寄风险由您自己承担。

OptiMax	<b>300</b>	<b>230 V AC, 50 Hz</b>	<b>5 W</b>	<b>≤ 300 l/h</b>	<b>0.6 mWs</b>	<b>12 mm (3/4")</b>
	<b>500</b>	<b>230 V AC, 50 Hz</b>	<b>5 W</b>	<b>≤ 500 l/h</b>	<b>0.8 mWs</b>	<b>12 mm (3/4")</b>
	<b>800</b>	<b>230 V AC, 50 Hz</b>	<b>7 W</b>	<b>≤ 800 l/h</b>	<b>1 mWs</b>	<b>16 mm (1")</b>
	<b>1000</b>	<b>230 V AC, 50 Hz</b>	<b>12 W</b>	<b>≤ 1000 l/h</b>	<b>1.3 mWs</b>	<b>16 mm (1")</b>
DE	Typ	Bemessungsspannung	Leistungsaufnahme	Förderleistung	Wasser-säule	Ø Schlauch
EN	Type	Rated voltage	Power consumption	Flow rate	Head height	Ø Hose
FR	Type	Tension de mesure	Consommation	Capacité de re-foulement	Colonne d'eau	Ø Tuyau
NL	Type	Dimensionerings-spanning	Stroomverbruik	Pompcapaciteit	Water-kolom	Ø Slang
ES	Tipo	Tensión asignada	Consumo de potencia	Capacidad de elevación	Columna de agua	Ø Manguera
PT	Tipo	Voltagem considerada	Consumo de potência	Débito	Coluna de água	Mangueira de Ø
IT	Tipo	Tensione nominale	Potenza assorbita	Portata	Colonna d'acqua	Ø Tubo flessibile
DK	Type	Nominel spænding	Strømforbrug	Transportkapacitet	Vand-søjle	Ø Slange
NO	Type	Merkespenning	Inngangseffekt	Kapasitet	Vannsøyle	Ø Slange
SE	Typ	övre märkspänning	Effekt	Matningsprestanda	Vatten-pelare	Ø Slang
FI	Tyyppi	mitoitusjännite	Ottoteho	Syöttöteho	Vesipylväs	Ø Letku
HU	Típus	mért feszültség	Teljesítményfelvétel	Szállítási teljesítmény	Vízoszlop	Ø Tömlő

<b>OptiMax</b>	<b>300</b>	<b>230 V AC, 50 Hz</b>	<b>5 W</b>	<b>≤ 300 l/h</b>	<b>0.6 mWs</b>	<b>12 mm (3/4")</b>
	<b>500</b>	<b>230 V AC, 50 Hz</b>	<b>5 W</b>	<b>≤ 500 l/h</b>	<b>0.8 mWs</b>	<b>12 mm (3/4")</b>
	<b>800</b>	<b>230 V AC, 50 Hz</b>	<b>7 W</b>	<b>≤ 800 l/h</b>	<b>1 mWs</b>	<b>16 mm (1")</b>
	<b>1000</b>	<b>230 V AC, 50 Hz</b>	<b>12 W</b>	<b>≤ 1000 l/h</b>	<b>1.3 mWs</b>	<b>16 mm (1")</b>
<b>PL</b>	Typ	napięcie znamionowe	Pobór mocy	Wydajność pompowania	Słup wody	Ø Wąż
<b>CZ</b>	Typ	domezovací napětí	Příkon	Dopravní výkon	Vodní sloupec	Ø Hadice
<b>SK</b>	Typ	dimenzočné napätie	Príkon	Dopravný výkon	Vodný stípec	Ø Hadica
<b>SI</b>	Tip	dimenzionirana napetost	Nazivna moč	Črplana zmogljivost	Vodni steber	Ø Cev
<b>HR</b>	Tip	gornji nazivni napon	Prijemna snaga	Protočni kapacitet	Voden stup	Ø crijeva
<b>RO</b>	Tip	tensiunea măsurată	Putere consumată	Debit de pompare	Coloană de apă	Ø Furtun
<b>BG</b>	Тип	номинално напрежение	Консумирана мощност	Дебит	Воден стълб	Ø на маркуч
<b>UA</b>	Тип	розрахункова напруга	Споживана потужність	Продуктивність	Водяний столп	Ø Шланг
<b>RU</b>	Тип	расчетное напряжение	Потребляемая мощность	Производительность	Водяной столб	Ø Шланг
<b>CN</b>		设计电压	功耗	输送能力	水柱	Ø 软管


	<b>IP 68</b> 				
<b>DE</b>	Staubdicht. Wasserdicht bis 1 m Tiefe.	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	Im Innenraum verwenden.	Nicht mit normalem Hausmüll entsorgen!	Lesen Sie die Gebrauchsanleitung
<b>EN</b>	Dust tight. Submersible to 1 m depth.	Protect from direct sun radiation.	For indoor use.	Do not dispose of together with household waste!	Read the operating instructions.
<b>FR</b>	Imperméable aux poussières. Etanche à l'eau jusqu'à une profondeur de 1 m.	Protéger contre les rayons directs du soleil.	Pour utilisation à l'intérieur.	Ne pas recycler dans les ordures ménagères !	Lire la notice d'emploi.
<b>NL</b>	Stofdicht. Waterdicht tot een diepte van 1 m.	Beschermen tegen direct zonlicht.	In interne inzetstuk gebruiken.	Niet met het normale huisvuil afvoeren!	Lees de gebruiksaanwijzing.
<b>ES</b>	A prueba de polvo. Impermeable al agua hasta 1 m de profundidad.	Protégase contra la radiación directa del sol.	Para empleo interior.	¡No deseche el equipo en la basura doméstica!	Lea las instrucciones de uso.
<b>PT</b>	À prova de pó. À prova de água até 1 m de profundidade.	Proteger contra radiação solar directa.	Utilizar em interiores.	Não deitar ao lixo doméstico!	Leia as instruções de utilização.

	<b>IP 68</b> 				 
<b>IT</b>	A tenuta di polvere. Impermeabile all'acqua fino a 1 m di profondità.	Proteggere contro i raggi solari diretti.	Utilizzare nell'inserimento interno	Non smaltire con normali rifiuti domestici!	Leggere le istruzioni d'uso!
<b>DK</b>	Støvtæt. Vandtæt ned til 1 m dybde.	Beskyt mod direkte sollys.	Anvendesindendørs.	Må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald!	Læs brugsanvisningen.
<b>NO</b>	Støvtett. Vannet tatt ned til 1 m dyp.	Beskytt mot direkte sollys.	Brukinnendørs.	Ikke kast i alminnelig husholdningsavfall!	Les bruksanvisningen.
<b>SE</b>	Dammtät. Vattentärt till 1 m djup.	Skydda mot direkt solstrålning.	Ska användas inomhus.	Får inte kastas i hushållssoporona!	Läs igenom bruksanvisningen.
<b>FI</b>	Pölytiivis. Vesitii-vis 1 m syvyyteen asti	Suojattava suoralta au- ringonvalolta.	Sisällätoimivana käytettäväksi.	Älä hävitä laitetta tavallisen kotilausjätteen mu-kana!	Lue käyttöohje.
<b>HU</b>	Portömített. Vízálló 1 m-es mélységgig.	Óvjá közvetlen nap-sugárzástól.	Beltéri használatra.	A készüléket nem a normál háztartási szeméttel együtt kell megsemmisíteni!	Olvassa el a használati útmutatót.

	<b>IP 68</b> 				
<b>PL</b>	Pyłoszczelny. Wododoszczelny do 1 m głębokości.	Chroń przed bezpośrednim nasłonecznieniem.	Do zastosowania we wnętrzu.	Nie wyrzucać wraz ze śmieciami domowymi!	Przeczytać instrukcję użytkowania!
<b>CZ</b>	Prachotěsný. Vodotěsný do hloubky 1 m.	Chránit před přímým slunečním zářením.	Používejte uvnitř.	Nelikvidovat v normálním komunálním odpadu!	Přečtěte Návod k použití!
<b>SK</b>	Prachotesný. Vodotesný do hĺbky 1 m.	Chrániť pred priamym slnečným žiareniom.	Používajte v interiéri.	Nelikvidovať v normálnom komunálnom odpade!	Prečítajte si Návod na použitie.
<b>SI</b>	Ne prepušča prahu. Ne prepušča vode do globin 1 m.	Zaščitite pred neposrednimi sončnimi žarki.	Za notranjo uporabo.	Ne zavrzte skupaj z gospodinjskimi odpadki!	Preberite navodila za uporabo!
<b>HR</b>	Ne propušta prašinu. Ne propušta vodu do 1 m dubine.	Zaštitite od izravnog sunčevog zračenja.	Upotrebljavajte u zatvorenom prostoru.	Ne bacati u običan kućni otpad!	Pročitajte upute za upotrebu!
<b>RO</b>	Etanș la praf. Etanș la apă, până la o adâncime de 1 m.	Protejați împotriva razelor directe ale soarelui.	Utilizați în interior.	Nu aruncați în gunoiul menajer !	Citiți instrucțiunile de utilizare !

	<b>IP 68</b> 				
<b>BG</b>	Зашитено от прах. Водоустойчив до дълбочина 1 м.	Да се пази от слънчеви лъчи.	Използвайте на закрито.	Не изхвърляйте заедно с обикновения домакински боклук!	Прочетете упътването.
<b>UA</b>	Пилонепроникний. Водонепроникний до 1 м.	Пристрій повинен бути захищений від прямого сонячного випромінювання.	Використовувати всередині приміщення.	Не викидайте з побутовим сміттям!	Читайте інструкцію.
<b>RU</b>	Пыленепрониц. Водонепрониц. на глубине до 1 м.	Защищать от прямого воздействия солнечных лучей.	Применять только внутри помещения.	Не утилизировать вместе с домашним мусором!	Прочитайте инструкцию по использованию.
<b>CN</b>	防尘。防水水深至 1 米	防止阳光直射。	在室内使用。	不要与普通的家庭垃圾一起处理！	请阅读使用说明书。！

	OptiMax			
Pos.	300	500	800	1000
1	44937	44938	44939	44940
2	44948	44948	44948	44948



OIX0007



CE

OASE GmbH · [www.oase-livingwater.com](http://www.oase-livingwater.com)

Tecklenburger Straße 161 · 48477 Hörstel · Postfach 20 69 · 48469 Hörstel · Germany



## OptiMax

2000, 3000, 4000, 5000

DE	Gebrauchsanleitung
EN	Operating instructions
FR	Notice d'emploi
NL	Gebruiksaanwijzing
ES	Instrucciones de uso
PT	Instruções de uso
IT	Istruzioni d'uso
DA	Brugsanvisning
NO	Bruksanvisning
SV	Bruksanvisning
FI	Käyttöohje

HU	Használati útmutató
PL	Instrukcja użytkowania
CS	Návod k použití
SK	Návod na použitie
SL	Navodila za uporabo
HR	Uputa o upotrebi
RO	Instructiuni de folosință
BG	Упътване за употреба
UK	Посібник з експлуатації
RU	Руководство по эксплуатации
ZH	使用说明书

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
ZH

**⚠️ WARNUNG**

- ▶ Trennen Sie alle elektrischen Geräte im Wasser vom Stromnetz, bevor Sie ins Wasser greifen. Andernfalls drohen schwere Verletzungen oder Tod durch Stromschlag.
  - ▶ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
-

# Sicherheitshinweise

## **Elektrischer Anschluss**

- Schließen Sie das Gerät nur an, wenn die elektrischen Daten von Gerät und Stromversorgung übereinstimmen.
- Schließen Sie das Gerät nur an einer vorschriftsmäßig installierten Steckdose an. Das Gerät muss über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsfehlerstrom von maximal 30 mA abgesichert sein.
- Schützen Sie offene Stecker und Buchsen vor Feuchtigkeit.

## **Sicherer Betrieb**

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn elektrische Leitungen oder Gehäuse beschädigt sind.
- Entsorgen Sie das Gerät, wenn seine Netzanschlussleitung beschädigt ist. Die Netzanschlussleitung kann nicht ersetzt werden.
- Die Laufeinheit im Gerät enthält einen Magneten mit starkem Magnetfeld, das Herzschrittmacher oder implantierte Defibrillatoren (ICD) beeinflussen kann. Halten Sie zwischen Implantat und Magnet einen Abstand von mindestens 0,2 m ein.
- Tragen oder ziehen Sie das Gerät nicht an der elektrischen Leitung.
- Verlegen Sie Leitungen so, dass sie vor Beschädigungen geschützt sind und dass niemand darüber fallen kann.
- Nehmen Sie niemals technische Änderungen am Gerät vor.
- Führen Sie nur die Arbeiten am Gerät durch, die in dieser Anleitung beschrieben sind.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile und -Zubehör.
- Wenden Sie sich bei Problemen an den autorisierten Kundendienst oder an OASE.

## **Bestimmungsgemäße Verwendung**

Verwenden Sie das in dieser Anleitung beschriebene Produkt ausschließlich wie folgt:


- Zum Aufrechterhalten der Wasserzirkulation in einem Aquarium.
- Unter Einhaltung der technischen Daten. (→ Technische Daten)

Für das Gerät gelten folgende Einschränkungen:

- Nur in Räumen und für private aquaristische Zwecke verwenden.
- Betrieb nur mit Wasser bei einer Wassertemperatur von +4 °C ... +35 °C.
- Nicht in Schwimmteichen verwenden.
- Niemals mit anderen Flüssigkeiten als Wasser betreiben.
- Niemals ohne Wasserdurchfluss betreiben.
- Nicht in Verbindung mit Chemikalien, Lebensmitteln, leicht brennbaren oder explosiven Stoffen einsetzen.
- Nicht an die Hauswasserversorgung anschließen.
- Nicht für gewerbliche oder industrielle Zwecke verwenden.
- Nach EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) ist dies ein Gerät der Klasse A. In Wohnumgebungen kann das Gerät Funkstörungen verursachen. Es obliegt dem Anwender, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.

# Produktbeschreibung

## Übersicht



OIX0008

- 
- 1 Eingang (Saugseite)
- Mit Filterkorb (3) bei getauchter Aufstellung.
  - Mit Schlauchtülle (7) bei Trockenaufstellung.
- 
- 2 Ausgang (Druckseite)
- 
- 3 Filterkorb
- 
- 4 Regler für Durchflussmenge
- 
- 5 Netzkabel
- 
- 6 Saugnäpfe
- 
- 7 Schlauchtülle

## Symbole auf dem Gerät

**IPX8**



Das Gerät ist geschützt gegen dauerndes Untertauchen bis 1 m Tiefe.

---



Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen.

---



Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung.

---



Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll.



---



Lesen Sie die Gebrauchsanleitung.

## Installationsvarianten

DE




OIX0022

- Variante (a): Pumpe getaucht aufstellen.
  - Die Pumpe wird im Becken positioniert.
  - Wasserförderung über den Filterkorb.
- Variante (b): Pumpe trocken aufstellen.
  - Die Pumpe wird ohne Filterkorb außerhalb des Beckens aber unterhalb des Wasserspiegels positioniert.
  - Wasserförderung über einen Schlauch am Pumpeneingang.


## Aufstellen und Anschließen

- Montieren Sie die Saugnäpfe.



OIX0021

- Schließen Sie die Pumpe entsprechend der gewünschten Installationsvariante an.  
(-> Installationsvarianten)
  - Getauchte Aufstellung: Schritt 1 und 2
  - Trockenaufstellung: Schritt 1 bis 5



OIX009

**Stecken Sie noch nicht den Netzstecker in die Steckdose!**

# Inbetriebnahme

## HINWEIS


Die Pumpe darf nicht trockenlaufen. Andernfalls wird die Pumpe zerstört.

- Betreiben Sie die Pumpe nur, wenn sie getaucht bzw. geflutet ist.


## Einschalten / Ausschalten

- **Einschalten:** Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
  - Das Gerät schaltet sich sofort ein.
  - Verlegen Sie die Netzanschlussleitung so, dass sich eine Tropfschlaufe bildet und der tiefste Punkt unterhalb der Steckdose liegt. Dadurch kann herabtropfendes Wasser nicht in die Steckdose gelangen.
  - Stellen Sie die gewünschte Durchflussmenge ein.
- **Ausschalten:** Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

### Tropfschlaufe bilden



### Durchflussmenge einstellen



BSE0003

OIX0023

# Reinigung und Wartung

## VORSICHT

Verletzungsgefahr durch unvorhersehbare Anlaufen. Geräteinterne Überwachungsfunktionen können das Gerät abschalten und selbsttätig wieder einschalten.

- Vor Arbeiten am Gerät Netzstecker ziehen.

## HINWEIS

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder chemische Lösungen. Diese Mittel können das Gehäuse beschädigen, die Funktion des Geräts beeinträchtigen und sie schaden den Tieren, Pflanzen und der Umwelt.


- Reinigen Sie das Gerät möglichst mit klarem Wasser und einer weichen Bürste oder einem Schwamm; bei hartnäckigen Verschmutzungen unter Zuhilfenahme der empfohlenen Reinigungsmittel.

## Gerät reinigen

-  Reinigen Sie das Gerät nach Bedarf, aber mindestens 2-mal jährlich.

- Empfohlene Reinigungsmittel bei hartnäckigen Verkalkungen:
  - Pumpenreiniger PumpClean von OASE.
  - Essig- und chlorfreien Haushaltsreiniger.
- Nach dem Reinigen alle Teile mit klarem Wasser gründlich abspülen.

## Laufeinheit reinigen/ersetzen



OIX012

So gehen Sie vor:

1. Schrauben an den Seiten des Pumpendeckels lösen und entfernen.
2. Pumpendeckel abnehmen.

3. Laufeinheit entnehmen.
  - Falls erforderlich, Laufeinheit mit einem Schraubendreher mit breiter Klinge aus dem Sitz im Motorgehäuse hebeln. Dazu die Klinge in die Nut zwischen Laufeinheit und Motorgehäuse führen und den Schraubendreher kräftig drehen, so dass die Laufeinheit aus dem Sitz springt.
  - Vorsichtig hantieren, so dass das Motorgehäuse und der O-Ring nicht beschädigt werden.
4. Laufeinheit reinigen oder ersetzen und anschließend Pumpe in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
  - OptiMax 4000/5000: Laufeinheit kraftvoll in den Sitz im Motorgehäuse drücken.

## Störungsbeseitigung

Störung	Ursache	Abhilfe
Das Gerät läuft nicht an	Netzspannung fehlt	Netzspannung überprüfen
	Laufeinheit blockiert	Gerät reinigen
Wasserfluss ungenügend Nur bei Aufstellung getaucht	Pumpengehäuse oder Laufeinheit verschmutzt	Gerät reinigen
	Durchflussregler auf zu geringe Durchflussmenge eingestellt	Durchflussregler in Richtung + bewegen
	Laufeinheit verschlissen	Laufeinheit ersetzen
	Pumpengehäuse verstopft	Gerät reinigen

## Technische Daten

OptiMax		2000	3000	4000	5000
Anschlussspannung	V AC	230	230	230	230
Netzfrequenz	Hz	50	50	50	50
Max. Leistungsaufnahme	W	32	55	80	82
Max. Förderleistung	l/h	2000	2800	4400	5000
Max. Förderhöhe	m	2,4	3,0	3,0	3,0
Schutzart		IPx8	IPx8	IPx8	IPx8
Max. Tauchtiefe	m	1	1	1	1
Saugseite	Gewinde	G1	G1	G1	G1
	Anschluss Schlauch	mm	17	17	17
Druckseite	Gewinde	G1	G1	G1	G1
	Anschluss Schlauch	mm	17	17	17
Abmessungen	Länge	mm	140	140	140
	Breite	mm	95	95	95
	Höhe	mm	136	136	136
Anschlusskabellänge	m	1,5	1,5	1,5	1,5
Gewicht	kg	1	1	1	1

## Verschleißteile

- Laufeinheit
- Saugnäpfe

## Entsorgung

### HINWEIS

Dieses Gerät darf nicht als Hausmüll entsorgt werden.

- ▶ Entsorgen Sie das Gerät über das dafür vorgesehene Rücknahmesystem.
  - ▶ Bei Fragen wenden Sie sich an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen. Dort erhalten Sie Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts.
  - ▶ Machen Sie das Gerät durch Abschneiden der Kabel unbrauchbar.
-

**⚠ WARNING**

- ▶ Disconnect all electrical devices in the water from the power supply before reaching into the water. Otherwise there is a risk of severe injuries or death by electrocution.
  - ▶ This unit can be used by children aged 8 and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been instructed on how to use the unit in a safe way and they understand the hazards involved. Do not allow children to play with the unit. Only allow children to carry out cleaning and user maintenance under supervision.
-

# Safety information

EN

## Electrical connection

- Only connect the unit if the electrical data of the unit and the power supply match.
- Only plug the unit into a correctly installed outlet. Ensure that the unit is fused for a rated fault current of max. 30 mA by means of a fault current protection device.
- Protect open plugs and sockets from moisture.

## Safe operation

- Do not use the unit, if electrical lines or the housing are damaged.
- Dispose of the unit if its power connection cable is damaged. The power connection cable cannot be replaced.
- The impeller unit in the pump contains a magnet with a strong magnetic field that may affect the operation of pacemakers or implantable cardioverter defibrillators (ICDs). Keep a distance of at least 0.2 m between the implant and the magnet.
- Do not carry or pull the unit by its power cable.
- Route lines in such a way that they are protected from damage and do not present a tripping hazard.
- Never carry out technical changes to the unit.
- Only carry out work on the unit that is described in this manual.
- Only use original spare parts and accessories.
- Should problems occur, please contact the authorised customer service or OASE.

## **Intended use**

Only use the product described in this manual as follows:

- For maintaining the water circulation in an aquarium.
- While adhering to the technical specifications. (→ Technical data)


The following restrictions apply to the unit:

- Only use indoors and for aquaristic purposes in the home (not for commercial use).
- Only operate with water at a water temperature of +4 °C to +35 °C.
- Do not use in swimming ponds.
- Never use the unit with fluids other than water.
- Never run the unit without water.
- Do not use in conjunction with chemicals, foodstuff, easily flammable or explosive substances.
- Do not connect to the domestic water supply.
- Do not use for commercial or industrial purposes.
- According to EMC (Electromagnetic Compatibility), this is a class A unit. The unit may cause malfunctions in living environments. It is the user's responsibility to take suitable countermeasures.

# Product Description

## Overview

EN



OIX0008

- 
- 1 Inlet (suction side)
    - With filter cage (3) for submerged installation.
    - With hose sleeve (7) for dry installation.

---

  - 2 Outlet (pressure side)

---

  - 3 Filter cage

---

  - 4 Flow rate controller

---

  - 5 Power cable

---

  - 6 Suction cups

---

  - 7 Hose sleeve

## Symbols on the unit

**IPX8**



The unit is protected against the results of permanent immersion in water to a depth of 1 m.

---



Only use the unit in indoor spaces.

---



Protect the unit from direct sunlight.

---



Do not dispose of the unit with normal household waste.



---



Read the operating instructions.

## Installation variants

EN




OIX0022

- Variant (a): Submerged pump installation.
  - The pump is positioned in the basin.
  - Water flow via the filter cage.
- Variant (b): Dry pump installation.
  - The pump is positioned without the filter cage outside of the basin but lower than the water level.
  - Water flow via a hose at the pump inlet.


## Installation and connection

- Install the suction cups.



OIX0021

- Connect the pump according to the desired installation variant. (→ Installation variants)
  - Submerged installation: Step 1 and 2
  - Dry installation: Step 1 to 5



OIX009

**Do not plug the power plug into the socket yet!**

# Commissioning/start-up

## NOTE


Prevent the pump from running dry. Otherwise the pump will be destroyed.

- Only operate the pump when it is submerged or flooded.


## Switching ON/OFF

- **Switching on:** Plug the power plug into the outlet.
  - The unit switches on immediately.
  - Lay the mains cable so that a drip loop is formed and the lowest point is below the socket. This prevents dripping water from entering the socket.
  - Set the desired flow rate.
- **Switching off:** Pull the power plug from the outlet.

### Form a drip loop



### Set the flow rate



BSE0003

OIX0023

# Maintenance and cleaning

EN

## ⚠ CAUTION

Risk of injury due to unexpected start-up. Internal monitoring functions may switch off the unit and automatically reactivate it.

- ▶ Disconnect the power plug before carrying out any work on the unit.

## NOTE


Do not use aggressive cleaning agents or chemical solutions. These agents can damage the housing, impair the function of the device and harm animals, plants and the environment.

- ▶ If possible, clean the unit with clear water and a soft brush or a sponge; remove stubborn dirt with the aid of the recommended cleaning agents.

## Cleaning the device

- ⓘ Clean the unit as required but at least twice per year.
- Recommended cleaning agent for removing stubborn limescale deposits:
  - Pump cleaning agent PumpClean from OASE.
  - Vinegar- and chlorine-free household cleaning agent.
- After cleaning, thoroughly rinse all parts in clean water.

## Cleaning/replacing the impeller unit



OIX012

How to proceed:

1. Loosen and remove the screws at the side of the pump lid.
2. Remove the pump lid.

3. Remove the impeller unit.
  - If necessary, use a wide-blade screwdriver to lever the impeller unit out of its position in the motor housing. For this, insert the screwdriver blade into the groove between the impeller unit and motor housing, and firmly turn the screwdriver in order to dislodge the impeller from its position.
  - Proceed carefully so as not to damage the motor housing or O ring.
4. Clean or replace the impeller unit and subsequently reassemble the pump in the reverse order.
  - OptiMax 4000/5000: Firmly push the impeller unit into position in the motor housing.

## Malfunction remedy

Malfunction	Cause	Remedy
The unit does not start up	No mains voltage	Check the mains voltage.
	Impeller unit blocked	Clean the unit
Water flow insufficient Only submersed during installation	Pump housing or impeller unit soiled	Clean the unit
	Flow controller set to insufficient flow rate	Move the flow controller in the + direction
	Impeller unit worn	Replace the impeller unit.
	Pump housing clogged	Clean the unit

## Technical data

OptiMax		2000	3000	4000	5000
Connection voltage	V AC	230	230	230	230
Mains frequency	Hz	50	50	50	50
Max. power consumption	W	32	55	80	82
Max. pump capacity	l/h	2000	2800	4400	5000
Max. pump head	m	2.4	3.0	3.0	3.0
Protection type		IPx8	IPx8	IPx8	IPx8
Max. immersion depth	m	1	1	1	1
Inlet port	Thread	G1	G1	G1	G1
	Connection, hose	mm	17	17	17
Outlet port	Thread	G1	G1	G1	G1
	Connection, hose	mm	17	17	17
Dimensions	Length	mm	140	140	140
	Width	mm	95	95	95
	Height	mm	136	136	136
Connection cable length	m	1.5	1.5	1.5	1.5
Weight	kg	1	1	1	1

## Wear parts

- Impeller unit
- Suction cups

## Disposal

### NOTE

Do not dispose of this unit with household waste.

- ▶ Dispose of the unit by using the return system provided for this purpose.
  - ▶ Should you have questions, please contact your local disposal company. They will give you information on how to correctly dispose of the unit.
  - ▶ Render the unit unusable by cutting the cables.
-

Traduction de la notice d'emploi d'origine.

### **! AVERTISSEMENT**

- ▶ Débrancher tous les appareils électriques immergés avant de pénétrer dans l'eau afin de prévenir tout risque de blessures ou un danger de mort par électrocution.
  - ▶ Dans le cas où cet appareil serait utilisé par des mineurs de moins de 8 ans ainsi que par des personnes souffrant d'un handicap mental ou plus généralement par des personnes manquant d'expérience, un adulte averti devra être présent, qui renseignera le mineur ou la personne fragilisée concernée sur le bon emploi de ce matériel. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Ne pas laisser un enfant sans surveillance pour le nettoyage ou l'entretien.
-

# Consignes de sécurité

## Raccordement électrique

- Ne brancher l'appareil que lorsque les caractéristiques électriques de l'appareil et de l'alimentation correspondent.
- Raccorder l'appareil uniquement à une prise installée de manière réglementaire. Veiller à ce que l'appareil soit absolument protégé par fusible par le biais d'une protection différentielle avec un courant assigné de 30 mA maximum.
- Protégez les fiches et les douilles ouvertes contre l'humidité.

## Exploitation sécurisée

- Ne pas utiliser l'appareil en cas d'endommagement des câbles électriques ou du boîtier.
- Jetez l'appareil si son câble de raccordement au secteur est endommagé. Le câble de raccordement au secteur ne peut pas être remplacé.
- L'unité de fonctionnement dans l'appareil contient un aimant à champ magnétique puissant qui risque d'avoir un impact sur les stimulateurs cardiaques ou les défibrillateurs implantés (ICD). Maintenir une distance minimale de 0,2 m entre l'implant et l'aimant.
- Ne pas soulever ni tirer l'appareil par le câble électrique.
- Poser les câbles de manière à éviter tout risque d'endommagement et de trébuchement.
- Ne jamais procéder à des modifications techniques sur l'appareil.
- Exécuter des travaux sur l'appareil uniquement si ces derniers sont décrits dans la notice d'emploi.
- N'utiliser que des pièces de rechange et des accessoires d'origine.
- En cas de problèmes, adressez-vous au service après-vente autorisé ou contactez OASE.

## **Utilisation conforme à la finalité**

Utilisez le produit décrit dans cette notice uniquement de la manière suivante :

- Pour maintenir la circulation de l'eau dans un aquarium.
- Dans le respect des caractéristiques techniques. (→ Caractéristiques techniques)


Les restrictions suivantes sont valables pour l'appareil :

- A utiliser uniquement à l'intérieur et à des fins d'aquariophilie privée.
- A utiliser uniquement avec de l'eau à une température entre +4 °C et +35 °C.
- Ne pas utiliser dans des piscines naturelles.
- Ne jamais utiliser dans d'autres liquides que de l'eau.
- Ne jamais utiliser sans débit d'eau.
- Ne pas utiliser en relation avec des produits chimiques, des produits alimentaires, des matériaux facilement inflammables ou explosifs.
- A ne pas raccorder à l'alimentation en eau potable.
- Ne pas utiliser à des fins commerciales ou industrielles.
- Selon la classification de la compatibilité électromagnétique, la pompe est un appareil de catégorie A. Dans les logements, l'appareil peut causer des interférences. L'utilisateur doit prendre des mesures appropriées.

## Description du produit

### Vue d'ensemble

FR



OIX0008

- 1 Entrée (côté aspiration)
  - Avec panier de filtration (3) en cas d'installation immergée.
  - Avec embout à olive (7) en cas d'installation à sec.

---

- 2 Sortie (côté refoulement)

---

- 3 Panier de filtration

---

- 4 Régulateur de débit

---

- 5 Câble secteur

---

- 6 Ventouses

---

- 7 Embout à olive

## Symboles sur l'appareil

**IPX8**



L'appareil est protégé contre l'immersion continue jusqu'à 1 m de profondeur.



N'utilisez l'appareil qu'en intérieur.



Ne pas exposer directement l'appareil aux rayons du soleil.





Ne jetez pas l'appareil avec les déchets ménagers courants.



Lire la notice d'emploi.

## Variantes d'installation




FR

OIX0022

- Variante (a) : Installer la pompe immergée.
  - La pompe est positionnée dans le bassin.
  - Pompage d'eau par le panier de filtration.
- Variante (b) : installer la pompe hors de l'eau.
  - La pompe est placée sans panier de filtration à l'extérieur du bassin mais en-dessous du niveau de l'eau.
  - Pompage d'eau par un tuyau sur l'entrée de la pompe.


## Mise en place et raccordement

- Monter les ventouses.



OIX0021

- Raccordez la pompe en fonction de la variante d'installation souhaitée. (→ Variantes d'installation)
  - Installation en immersion : étapes 1 et 2
  - Installation à sec : étapes 1 à 5



OIX009

**Ne branchez pas encore la fiche de secteur dans la prise de courant !**

# Mise en service

## REMARQUE


La pompe ne doit pas fonctionner en marche à sec. Le cas contraire risque de détériorer la pompe.

- Ne faites fonctionner la pompe que lorsqu'elle est immergée.


## Mise en circuit / mise hors circuit

- **Mettre en circuit :** brancher la fiche secteur dans la prise de courant.
  - L'appareil se met immédiatement en marche.
  - Posez le cordon d'alimentation de manière à former une boucle d'égouttement et à ce que le point le plus bas se trouve en dessous de la prise. Cela empêche l'eau de s'égoutter dans la prise.
  - Réglez le débit souhaité.
- **Mettre hors circuit :** retirer la fiche secteur de la prise de courant.

### Former une boucle d'égouttement



### Régler le débit



BSE0003

OIX0023

# Nettoyage et entretien



## PRUDENCE

FR

Risque de blessure découlant d'un démarrage imprévu. Les fonctions de surveillance internes de l'appareil peuvent l'éteindre puis le rallumer automatiquement.

- Débrancher la prise de secteur avant d'exécuter des travaux sur l'appareil.

## REMARQUE


N'utiliser ni produits de nettoyage agressifs ni solutions chimiques. En effet, ces produits peuvent endommager le boîtier, altérer le fonctionnement de l'appareil et nuire aux animaux, aux plantes et à l'environnement.

- Nettoyez l'appareil si possible avec de l'eau claire et une brosse douce ou une éponge ; pour éliminer des encrassements tenaces, employez les produits de nettoyage recommandés.

## Nettoyage de l'appareil

- **i** Nettoyez l'appareil selon les besoins et au moins 2 fois par an.
  - Produits de nettoyage recommandés en cas d'entartrages tenaces :
    - Nettoyant pour pompe PumpClean de OASE.
    - Detergents ménagers exempts de vinaigre et de chlore.
  - Après le nettoyage, rincer méticuleusement toutes les pièces à l'eau claire.

## Nettoyage/Remplacement de l'unité de fonctionnement



OIX012

Voici comment procéder :

1. Desserrer et enlever les vis qui se trouvent sur le côté du couvercle de pompe.
2. Ôter le couvercle de pompe.

3. Retirer l'unité de fonctionnement.
  - Si nécessaire, au moyen d'un tournevis à large lame, soulever l'unité de fonctionnement pour la sortir de sa fixation. Pour cela, guider la lame dans la rainure entre l'unité de fonctionnement et le carter du moteur et tourner fortement le tournevis de sorte que l'unité de fonctionnement sorte de sa fixation.
  - Agir avec précaution de sorte à n'endommager ni le carter du moteur, ni le joint torique.
4. Nettoyer ou remplacer l'unité de fonctionnement et ensuite remonter la pompe dans le sens inverse.
  - OptiMax 4000/5000 : Fortement enfoncez l'unité de fonctionnement dans la fixation dans le carter du moteur.

## Dépannage

Dérangement	Cause	Solution
L'appareil ne démarre pas	Absence de tension secteur	Vérifier la tension secteur
	Bloc rotor bloqué	Nettoyer l'appareil
Débit d'eau insuffisant Immergée uniquement lors de la mise en place	Carter de la pompe ou unité de fonctionnement encrassés	Nettoyer l'appareil
	Régulateur de débit réglé sur un débit trop faible	Régler le régulateur de débit dans le sens +
	Bloc rotor usé	Remplacer le bloc rotor
	Carter de la pompe bouché	Nettoyer l'appareil

## Caractéristiques techniques

OptiMax		2000	3000	4000	5000
Tension de raccordement	V CA	230	230	230	230
Fréquence du réseau	Hz	50	50	50	50
Puissance max. absorbée	W	32	55	80	82
Capacité maxi. de refoulement	l/h	2000	2800	4400	5000
Hauteur de refoulement max.	m	2,4	3,0	3,0	3,0
Indice de protection		IPx8	IPx8	IPx8	IPx8
Profondeur max. d'immersion	m	1	1	1	1
Côté aspiration	Filetage	G1	G1	G1	G1
	Raccordement au tuyau	mm	17	17	17
Côté refoulement	Filetage	G1	G1	G1	G1
	Raccordement au tuyau	mm	17	17	17
Dimensions	Longueur	mm	140	140	140
	Largeur	mm	95	95	95
	Hauteur	mm	136	136	136
Longueur du câble de connexion	m	1,5	1,5	1,5	1,5
Poids	kg	1	1	1	1

## Pièces d'usure

- Unité de fonctionnement
- Ventouses

FR

## Recyclage

### REMARQUE

Il est interdit d'éliminer cet appareil avec les déchets ménagers.

- ▶ Mettre l'appareil au rebut par le biais du système de reprise prévu à cet effet.
  - ▶ Prenez contact avec votre entreprise locale de traitement des déchets si vous avez des questions.  
Elle vous fournira les informations relatives à l'élimination réglementaire de l'appareil.
  - ▶ Mettez l'appareil hors d'usage en sectionnant les câbles.
-

Originele handleiding.



## WAARSCHUWING

- ▶ Ontkoppel alle elektrische apparaten in het water van het voedingsnet, voordat u in het water grijpt. Anders bestaat gevaar voor ernstig of dodelijk letsel door elektrische schokken.
- ▶ Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en daarnaast door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen, die hiermee samenhangen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, die niet onder toezicht staan.

# Veiligheidsinstructies

## **Elektrische aansluiting**

- Sluit het apparaat alleen aan, wanneer de elektrische gegevens van het apparaat en de voeding overeenkomen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend op een volgens de voorschriften geïnstalleerde contactdoos. Het apparaat moet beveiligd zijn via een aardlekschakelaar met een vastgestelde lekstroom van maximaal 30 mA.
- Bescherm open stekkers en stopcontacten tegen vocht.

## **Veilig gebruik**

- Gebruik het apparaat niet als elektrische snoeren of behuizing beschadigd zijn.
- Voer het apparaat niet af als de stroomkabel beschadigd is. De stroomkabel kan niet worden vervangen.
- De rotor in het apparaat bevat een magneet met een krachtig magneetveld, dat pacemakers of geimplanteerde defibrillatoren (ICD) kan beïnvloeden. Houd tussen implantaat en magneet een afstand van minimaal 0,2 m aan.
- Het apparaat niet aan de elektrische leiding dragen of aan de leiding trekken.
- Installeer de leidingen zodanig, dat deze tegen beschadigingen zijn beschermd en niemand erover kan struikelen.
- Breng nooit technische veranderingen aan het apparaat aan.
- Voer uitsluitend die werkzaamheden aan het apparaat uit die in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en origineel toebehoren.
- Neem bij problemen contact op met de geautoriseerde klantenservice of met OASE.

## **Beoogd gebruik**

Gebruik het in deze gebruiksaanwijzing beschreven product uitsluitend op de volgende manier:

- Voor het instandhouden van de watercirculatie in een aquarium.
- Met in achtneming van deze technische gegevens. (→ Technische gegevens)


De volgende inperkingen gelden voor het apparaat:

- Alleen binnenshuis en voor privé aquaria gebruiken.
- Uitsluitend te gebruiken bij een watertemperatuur van minimaal +4 °C en maximaal +35 °C.
- Niet gebruiken in zwembaden.
- Nooit met andere vloeistoffen dan water gebruiken.
- Nooit gebruiken zonder doorstromend water.
- Niet gebruiken in combinatie met chemicaliën, levensmiddelen, licht brandbare of explosieve stoffen.
- Niet op de drinkwatervoorziening aansluiten.
- Niet gebruiken voor commerciële of industriële doeleinden.
- Qua EMC (elektromagnetische compatibiliteit) is dit een apparaat van klasse A. In woonomgevingen kan het apparaat radiografische storingen veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker, passende maatregelen te nemen.

# Productbeschrijving

## Overzicht

NL



OIX0008

- 
- 1 Ingang (zuigzijde)
- Met filterkorf (3) bij gedompelde opstelling.
  - Met slangtule (7) bij droogopstelling.
- 
- 2 Uitgang (drukzijde)
- 
- 3 Filterkorf
- 
- 4 Regelaar voor debiethoeveelheid
- 
- 5 Netspanningskabel
- 
- 6 Zuignappen
- 
- 7 Slangtule

## Symbolen op het apparaat

**IPX8**



Het apparaat is beschermd tegen lang onderdompelen tot 1 m.

---



Gebruik het apparaat alleen binnen.

---



Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht.

---





Voer het apparaat niet af met het normale huisvuil.

---



Lees de gebruikershandleiding.

## Installatievarianten




NL

OIX0022

- Variant (a): Pomp ondergedompeld opstellen.
  - De pomp wordt in het bassin geplaatst.
  - Watertoevoer via de filterkorf.
- Variant (b): Pomp droog opstellen.
  - De pomp wordt zonder filterkorf buiten het bassin, maar onder de waterspiegel geplaatst.
  - Watertoevoer via een slang op de pomplaaat.


## Plaatsen en aansluiten

- Monteer de zuignappen.



OIX0021

- Sluit de pomp overeenkomstig de gewenste installatievariant aan. (→ Installatievarianten)
  - Ondergedompelde opstelling: Stap 1 en 2
  - Droogopstelling: Stap 1 t/m 5



OIX009

**Steek de netstekker nog niet in het stopcontact!**

# Ingebruikname

## OPMERKING


De pomp mag niet drooglopen. Anders wordt de pomp vernietigd.

- Gebruik de pomp alleen, als deze ondergedompeld is.


## Inschakelen/uitschakelen

- **Inschakelen:** Steek de netstekker in het stopcontact.
  - Het apparaat schakelt onmiddellijk aan.
  - Installeer de netvoedingskabel zodanig, dat er een druppellus wordt gevormd en het diepste punt onder het stopcontact ligt. Daardoor kan omlaag druppelend water niet in het stopcontact komen.
  - Stel het gewenste debiet in.
- **Uitschakelen:** Trek de netstekker uit het stopcontact.

### Zorg voor een druppellus



### Stel het debiet in



BSE0003

OIX0023

## Reiniging en onderhoud

### **! VOORZICHTIG**

Gevaar voor letsel door onvoorzienbaar starten. Apparaatinterne bewakingsfuncties kunnen het apparaat uitschakelen en zelfstandig weer inschakelen.

- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u aan het apparaat gaat werken.

NL

### **OPMERKING**



Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of chemische oplossingen. Deze middelen kunnen de behuizing beschadigen en de werking van het apparaat in het gedrang brengen; ze zijn tevens schadelijk voor dieren, planten en het milieu.

- Reinig het apparaat zo mogelijk met schoon water en een zachte borstel of een spons; bij hardnekke vervailing met behulp van het geadviseerde reinigingsmiddel.

## Apparaat reinigen

- i** Reinig het apparaat indien nodig, maar minstens 2 maal per jaar.
- Aanbevolen reinigingsmiddelen bij hardnekke kalkaanslag:
  - Pompseiniger PumpClean van OASE.
  - Azijn- en chloorvrije huishoudreiniger.
- Na het reinigen alle delen met schoon water afspoelen.

## Rotor reinigen/vervangen



OIX012

Zo gaat u te werk:

1. Schroeven aan beide zijden van het pompdeksel losmaken en verwijderen.
2. Pompdeksel wegnemen.

3. Rotor verwijderen.
  - Indien nodig, de rotor met een schroevendraaier uit de zitting in de motorbehuizing wippen.  
Daarvoor de punt in de gleuf tussen rotor en motorbehuizing en de schroevendraaier geleiden en de schroevendraaier krachtig draaien, zodat de rotor uit de zitting springt.
  - Handel hierbij voorzichtig, zodat de motorbehuizing en de o-ring niet worden beschadigd.
4. Rotor reinigen of vervangen en daarna de pomp in omgekeerde volgorde weer in elkaar zetten.
  - OptiMax 4000/5000: Rotor stevig in de zitting in de motorbehuizing drukken.

## Storing verhelpen

Storing	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat start niet	Er is geen netspanning	Netspanning controleren
	Rotor geblokkeerd	Apparaat reinigen
Waterstroom onvoldoende Alleen bij opstelling ondergedompeld	Pompbehuizing of rotor verontreinigd	Apparaat reinigen
	Debiethoeveelheid op een te laag debiet ingesteld	Debietregelaar in de richting + bewegen
	Rotor versleten	Rotor vervangen
	Pompbehuizing verstopt	Apparaat reinigen

## Technische gegevens

OptiMax		2000	3000	4000	5000
Aansluitspanning	V AC	230	230	230	230
Netfrequentie	Hz	50	50	50	50
Maximaal opgenomen vermogen	W	32	55	80	82
Max. capaciteit	l/h	2000	2800	4400	5000
Max. toevoerhoogte	m	2,4	3,0	3,0	3,0
Beschermingsgraad		IPx8	IPx8	IPx8	IPx8
Max. dompeldiepte	m	1	1	1	1
Zuigzijde	Schroefdraad	G1	G1	G1	G1
	Aansluiting slang	mm	17	17	17
Drukzijde	Schroefdraad	G1	G1	G1	G1
	Aansluiting slang	mm	17	17	17
Afmetingen	Lengte	mm	140	140	140
	Breedte	mm	95	95	95
	Hoogte	mm	136	136	136
Aansluitkabellengte	m	1,5	1,5	1,5	1,5
Gewicht	kg	1	1	1	1

## **Slijtagedelen**

- Rotor
- Zuignappen

NL

## **Afvoer van het afgedankte apparaat**

### **OPMERKING**

Dit apparaat niet met het huishoudelijk afval afvoeren.

- ▶ Verwijder het apparaat via het daartoe bedoelde retourstelsel.
- ▶ Als u vragen heeft, neem dan contact op met uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf. Hier kunt u informatie inwinnen over het afvoeren van het apparaat conform de voorschriften.
- ▶ Maak het apparaat, door het afsnijden van de kabels, onbruikbaar.

Instrucciones originales.

### **! ADVERTENCIA**

- ▶ Separe todos los equipos eléctricos que se encuentran en el agua de la red de corriente antes de tocar el agua. De lo contrario existe riesgo de lesiones graves o muerte por choque eléctrico.
  - ▶ Este equipo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y mayores así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no dispongan de la experiencia y los conocimientos necesarios, si se les supervisan o instruyen sobre el uso seguro del equipo y los peligros resultantes. Los niños no deben jugar con el equipo. Está prohibido que los niños ejecuten la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.
-

# Indicaciones de seguridad

## Conexión eléctrica

- Conecte el equipo sólo cuando los datos eléctricos del equipo coinciden con los datos de la alimentación de corriente.
- Conecte el equipo sólo a un tomacorriente instalado correctamente. El equipo tiene que estar protegido con un dispositivo de protección contra corriente de fuga máxima de 30 mA.
- Proteja los enchufes y conectores abiertos de la humedad.

## Funcionamiento seguro

- No emplee el equipo cuando las líneas eléctricas o la caja están dañadas.
- Deseche el equipo si está dañado el cable de conexión de red. El cable de conexión de red no se puede sustituir.
- La unidad de rodadura en el equipo incluye un imán con un fuerte campo magnético que puede influir en marcapasos o desfibriladores implantados (ICD). Mantenga una distancia mínima de 0,2 m entre el implante y el imán.
- No transporte ni tire el equipo por la línea eléctrica.
- Tienda las líneas de forma que estén protegidas contra daños y lesiones por tropiezo de personas.
- No realice nunca modificaciones técnicas en el equipo.
- Ejecute en el equipo sólo los trabajos descritos en estas instrucciones.
- Emplee sólo piezas de recambio originales y accesorios originales.
- En caso de problemas póngase en contacto con el servicio al cliente autorizado o con OASE.

## **Uso conforme a lo prescrito**

Emplee el producto descrito en estas instrucciones sólo de la forma siguiente:


- Para garantizar la circulación del agua en un acuario.
- De acuerdo con los datos técnicos. (→ Datos técnicos)

Para el equipo son válidas las siguientes limitaciones:

- Emplear sólo en interiores y para fines acuáticos privados.
- Operación sólo con agua a una temperatura del agua de +4 °C a +35 °C.
- No emplee en piscinas.
- Está prohibido operar con otros líquidos distintos del agua.
- No opere nunca sin circulación de agua.
- No emplee el equipo en combinación con productos químicos, alimentos y sustancias fácilmente inflamables o explosivas.
- No conectar a la línea de alimentación de agua potable.
- No emplee el equipo para fines industriales.
- Según CEM (compatibilidad electromagnética) se trata de un equipo de la clase A. El equipo puede ocasionar interferencias de radio en entornos residenciales. El usuario tiene que tomar las medidas adecuadas.

## Descripción del producto

### Vista sumaria



OIX0008

- 
- 1 Entrada (lado de aspiración)
- Con cesta del filtro (3) para el emplazamiento sumergido en el agua.
  - Con boquilla de manguera (7) para el emplazamiento en seco.
- 
- 2 Salida (lado de presión)
- 
- 3 Cesta del filtro
- 
- 4 Regulador del caudal
- 
- 5 Cable de red
- 
- 6 Ventosas
- 
- 7 Boquilla de manguera
- 

## Símbolos en el equipo



El equipo está protegido contra la inmersión permanente hasta 1 m de profundidad.

---



Utilice el equipo sólo en interiores.

---



Proteja el equipo contra la radiación solar directa.

---





No deseche el equipo en la basura doméstica normal.

---



Lea las instrucciones de uso.

## Variantes de instalación




ES

OIX0022

- Variante (a): Emplazamiento de la bomba sumergida en el agua.
  - La bomba se posiciona en el estanque.
  - Bombeo de agua a través de la cesta del filtro.
- Variante (b): Emplazamiento en seco de la bomba.
  - La bomba se emplaza sin la cesta del filtro fuera del estanque, pero por debajo de la superficie del agua.
  - Bombeo de agua a través de una manguera en la entrada de la bomba.


## Emplazamiento y conexión

- Monte las ventosas.



OIX0021

- Conecte la bomba en correspondencia a la variante de instalación deseada. (→ Variantes de instalación)
  - Emplazamiento bajo agua: Paso 1 y 2
  - Emplazamiento en seco: Paso 1 a 5



OIX009

**¡No enchufe todavía la clavija de red en el tomacorriente!**

## Puesta en marcha

### INDICACIÓN


La bomba no debe marchar en seco. De lo contrario se destruye la bomba.

- Opere la bomba sólo cuando está sumergida o inundada.


## Conexión / desconexión

- **Conexión:** Enchufe la clavija de red en el tomacorriente.
  - El equipo se conecta de inmediato.
  - Tienda la línea de conexión de red de forma que se forme un bucle de goteo y el punto más bajo esté por debajo del tomacorriente. Esto evita que gotee agua en el tomacorriente.
  - Ajuste el flujo deseado.
- **Desconexión:** Saque la clavija de red del tomacorriente.

### Formar un bucle de goteo



### Ajustar el flujo



BSE0003

OIX0023

## Limpieza y mantenimiento

### CUIDADO

Peligro de lesión por un arranque imprevisible. Las funciones de supervisión internas del equipo pueden desconectar el equipo y conectarlo de nuevo automáticamente.

- ▶ Saque la clavija de la red antes de trabajar en el equipo.

ES

### INDICACIÓN



No emplee productos de limpieza agresivos ni soluciones químicas. Estos productos pueden dañar la carcasa, mermar el funcionamiento del equipo y dañar a los animales, las plantas y el medio ambiente.

- ▶ Si fuera posible, limpie el equipo con agua limpia y un cepillo suave o una esponja; si la suciedad es muy persistente emplee los productos de limpieza recomendados.

## Limpieza del equipo

- ⓘ Limpie el equipo según sea necesario, pero como mínimo 2 veces al año.
- Productos de limpieza recomendados en caso de calcificaciones persistentes:
  - Producto de limpieza para bombas PumpClean de OASE.
  - Productos de limpieza domésticos sin vinagre y cloro.
- Después de la limpieza enjuague minuciosamente todas las piezas con agua clara.

## Limpieza/ sustitución de la unidad de rodadura



OIX012

Proceda de la forma siguiente:

1. Suelte los tornillos a los lados de la tapa de la bomba y quítelos.
2. Quite la tapa de la bomba.

3. Saque la unidad de rodadura.
  - Saque la unidad de rodadura con un destornillador con hoja ancha del asiento en la carcasa del motor, si fuera necesario. Introduzca la hoja en la ranura entre la unidad de rodadura y la carcasa del motor y gire fuertemente el destornillador hasta que la unidad de rodadura salte del asiento.
  - Manipule con cuidado para no dañar la carcasa del motor y la junta tórica.
4. Limpie la unidad de rodadura o sustitúyala y monte a continuación la bomba en secuencia contraria.
  - OptiMax 4000/5000: Presione la unidad de rodadura con fuerza en el asiento en la carcasa del motor.

## Eliminación de fallos

Fallo	Causa	Acción correctora
El equipo no arranca	No hay tensión de alimentación	Compruebe la tensión de alimentación.
	Unidad de rodadura bloqueada	Limpiar el equipo
Flujo de agua insuficiente Sólo para la instalación sumergida	Carcasa de la bomba o unidad de rodadura sucia	Limpiar el equipo
	Regulador de caudal ajustado a un caudal demasiado bajo	Mover el regulador de caudal en sentido +
Unidad de rodadura desgastada Carcasa de la bomba obstruida	Unidad de rodadura desgastada	Sustituir la unidad de rodadura
	Carcasa de la bomba obstruida	Limpiar el equipo

## Datos técnicos

OptiMax		2000	3000	4000	5000
Tensión de conexión	V CA	230	230	230	230
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50
Consumo de potencia máximo	W	32	55	80	82
Capacidad de bombeo máx.	l/h	2000	2800	4400	5000
Altura de bombeo máx.	m	2,4	3,0	3,0	3,0
Categoría de protección		IPx8	IPx8	IPx8	IPx8
Profundidad de inmersión máxima	m	1	1	1	1
Lado de aspiración	Rosca	G1	G1	G1	G1
	Conexión manguera	mm	17	17	17
Lado de presión	Rosca	G1	G1	G1	G1
	Conexión manguera	mm	17	17	17
Dimensiones	Longitud	mm	140	140	140
	Anchura	mm	95	95	95
	Altura	mm	136	136	136
Longitud del cable de conexión		m	1,5	1,5	1,5
Peso		kg	1	1	1

## Piezas de desgaste

- Unidad de rodadura
- Ventosas

## Desecho

### INDICACIÓN

Está prohibido desechar este equipo en la basura doméstica.

- ▶ Deseche el equipo a través del sistema de recogida previsto.
- ▶ Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su empresa local de eliminación de desechos. Allí recibe las informaciones sobre el desecho adecuado del equipo.
- ▶ Corte los cables para inutilizar el equipo.

**! AVISO**

- ▶ Antes de meter a mão na água, desconectar a ficha elétrica de todos os aparelhos e que se encontram na água. Contrariamente, existe o risco de morte ou graves lesões por eletrocussão.
- ▶ O aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou conhecimentos, enquanto vigiadas por adultos ou quando foram informadas sobre o uso seguro do aparelho e entenderam os riscos remanescentes. Crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não podem ser realizadas por crianças sem que sejam vigiadas por adultos.

# Instruções de segurança

## Conexão eléctrica

- Antes de conetar o aparelho, verifique que as características do aparelho correspondem às da rede elétrica.
- Ligue o aparelho só com uma tomada instalada de acordo com as normas vigentes. O disjuntor de corrente de avaria deve proteger o aparelho com o valor máximo de 30 mA (rated leakage current).
- Proteja de humidade fichas e tomadas abertas.

## Operação segura

- O aparelho não pode ser utilizado quando apresenta fios defeituosos ou a carcaça danificada.
- O aparelho já não pode ser utilizado nem reparado com o cabo de alimentação eléctrica defeituosa. O cabo de alimentação não pode ser substituído.
- A unidade de rotor, no interior do aparelho, contém um ímã com forte campo magnético, passível de influir em pacemakers ou desfibriladores implantados (ICD). Entre o implante e o íman deve ser observada uma distância não inferior a 0,2 m.
- Não transporte nem puxe o aparelho pelo fio elétrico.
- Instale e posicione todos os fios elétricos de forma que não possam ser danificados e ninguém possa tropeçar.
- Não efetue modificações técnicas do aparelho.
- Faça só os trabalhos, no aparelho, descritos nestas instruções.
- Utilize só peças de reposição originais e acessórios originais.
- Em caso de problemas, dirija-se ao seu distribuidor autorizado ou à OASE.

## **Emprego conforme o fim de utilização acordado**

O produto descrito nestas instruções só pode ser utilizado conforme exposto abaixo:


- Para manter a circulação de água num aquário.
- Conforme as características técnicas obrigatórias. (→ Dados técnicos)

O aparelho está sujeito a estas restrições:

- Utilizar só em salas e para aquários privados.
- Pode ser operado só a temperaturas de água de +4 °C a +35 °C.
- Não utilizar em piscinas.
- Nunca operar com outros líquidos que não a água.
- Nunca operar a bomba sem que seja percorrida por água.
- Não utilizar em contacto com produtos químicos, géneros alimentícios, combustíveis ou substâncias explosivas.
- Não ligar ao abastecimento de água potável.
- Não serve para utilizações industriais.
- De acordo com a CEM (compatibilidade eletromagnética), é um aparelho da classe A. Em zonas habitadas, o aparelho pode dar origem a interferências radioelétricas. Compete ao cliente adoptar as medidas adequadas.

## Descrição do produto

### Descrição geral



PT

OIX0008

1 Entrada (lado de sucção)

- Com cesto-filtro (3) para filtrar, com o aparelho mergulhado na água.
- Com bocal escalonado (7), colocação da bomba fora da água.

---

2 Saída (lado de pressão)

3 Cesto-filtro

4 Regulador para controlar o caudal

5 Cabo elétrico

6 Ventosas

---

7 Bocal escalonado

## Símbolos sobre o aparelho

**IPX8**



O aparelho está protegido contra mergulho permanente até 1 de profundidade.  
1.0 m



O aparelho só pode ser operado só em interiores.



Proteja o aparelho contra radiação solar direta.





O aparelho usado não pode ser eliminado com o lixo doméstico.



Leia as instruções de uso.

## Variantes de instalação




PT

OIX0022

- Variante (a): Posicionamento da bomba na água.
  - A bomba deve ser posicionada no tanque.
  - Transporte de água através do cesto-filtro.
- Variante (b): A bomba deve ser posicionada fora da água.
  - A bomba, sem cesto-filtro, deve ser posicionada fora do tanque, mas abaixo do nível de água.
  - Transporte da água através de uma mangueira ligada à entrada da bomba.


## Posicionar e conectar

- Monte as ventosas.



OIX0021

- Conete a bomba conforme a variante de instalação prevista. (→ Variantes de instalação)
  - Operação dentro da água Passos 1 e 2.
  - Posicionamento fora da água: Passos 1 até 5.



OIX009

**Ainda não conete a ficha elétrica à caixa de tomada!**

## Colocação em operação

### NOTA


A bomba não pode ser operada sem água. De contrário, a bomba é destruída.

- Nunca operar a bomba sem que a mesma se encontre totalmente mergulhada ou percorrida por água.


## Ligar/Desligar

- **Ligar:** Conete a ficha elétrica à tomada.
  - O aparelho arranca de imediato.
  - Instale o cabo de alimentação de modo exista uma curva vertical para gotejamento que tenha o seu ponto mais baixo por baixo da tomada. Assim as gotas de água não podem penetrar na tomada.
  - Corrigir o caudal à quantidade adequada.
- **Desligar:** Desconete a ficha elétrica da tomada.

### Praticar curva vertical para gotejamento



### Corrigir o caudal conforme necessário



BSE0003

OIX0023

## Limpeza e manutenção

### CUIDADO!

Risco de ferimentos por arranque inadvertido. Determinadas funcionalidade de controlo podem desativar o aparelho e reativar automaticamente.

- Antes de fazer trabalhos no aparelho, desconectar a ficha eléctrica.

PT

### NOTA

Nunca utilizar detergentes agressivos ou solventes químicos. Tais produtos são susceptíveis de destruir a carcaça, prejudicar o funcionamento do aparelho e estragam animais, plantas e o meio-ambiente.


- Limpe o aparelho se possível com água limpa e uma escova ou esponja macia; no caso de sujidade mais resistente, recorra aos detergentes recomendados.

## Limpar o aparelho

-  Limpe o aparelho conforme necessário, mas, pelo menos, 2 vezes por ano.

- Solventes de limpeza adequados para remover aderências calcificadas resistentes:
  - Solvente PumpClean para limpar bombas, fabricante: OASE.
  - Detergente doméstico, desprovido de vinagre e cloro.
- Após a limpeza, lavar todas as peças em abundante água limpa.

## Limpar/Substituir a unidade de rotor



OIX012

Proceder conforme descrito abaixo:

1. Desapertar e tirar os parafusos de ambos os lados da tampa da bomba.
2. Retirar a tampa.

3. Retirar a unidade de rotor.
  - Se necessário, desmontar a unidade de rotor por meio de uma chave de fenda com ponta larga da sede na carcaça com motor. Introduzir a ponta larga na ranhura, entre a unidade de rotor e a carcaça, e girar com força a chave de fenda até que a unidade salte da sua sede.
  - Ter cuidado para que a carcaça e o O-ring não sejam danificados.
4. Limpar ou substituir a unidade de rotor e depois montar a bomba na ordem inversa à desmontagem.
  - OptiMax 4000/5000: Pressionar o rotor na sede, na carcaça do motor.

## Eliminação de falhas

Problema	Causa	Resolução
O aparelho não arranca	Tensão elétrica ausente	Controlar a tensão elétrica
	Rotor bloqueado	Limpar o aparelho
Fluxo de água insuficiente Mergulhado só durante a instalação	Caixa da bomba ou unidade de rotor suja	Limpar o aparelho
	O regulador de passagem está configurado para insuficiência do líquido em passagem.	Mover o regulador de passagem no sentido +
	Rotor gasto	Substituir rotor
	Caixa da bomba entupida	Limpar o aparelho

## Dados técnicos

OptiMax		2000	3000	4000	5000
Tensão de conexão	V AC	230	230	230	230
Frequência	Hz	50	50	50	50
Consumo máx. de energia	W	32	55	80	82
Capacidade máxima bomba	l/h	2000	2800	4400	5000
Altura de elevação máxima	m	2,4	3,0	3,0	3,0
Grau de proteção		IPx8	IPx8	IPx8	IPx8
Profundidade máx. de imersão	m	1	1	1	1
Lado de sucção	Rosca	G1	G1	G1	G1
	Conexão mangueira	mm	17	17	17
Lado de pressão	Rosca	G1	G1	G1	G1
	Conexão mangueira	mm	17	17	17
Dimensões	Comprimento	mm	140	140	140
	Largura	mm	95	95	95
	Altura	mm	136	136	136
Comprimento fio elétrico		m	1,5	1,5	1,5
Peso		kg	1	1	1

## **Peças de desgaste**

- Rotor
- Ventosas

## **Descartar o aparelho usado**

PT

### **NOTA**

O aparelho não poderá ser eliminado com o lixo doméstico.

- O aparelho usado deve ser eliminado através do sistema de recolha seletiva de lixo.
- Em caso de dúvida, dirija-se ao centro de recolha de lixo local. Aqui poderá obter informações sobre a eliminação correta do aparelho.
- Inutilize previamente o aparelho cortando o respetivo cabo de alimentação.



## AVVERTENZA

- ▶ Scollegare dalla tensione elettrica tutti gli apparecchi prima di immergere le mani nell'acqua. In caso contrario sussiste il pericolo di morte o di gravi lesioni per folgorazione.
- ▶ Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, se sono supervisionate o se sono state istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e che sono in grado di comprendere i pericoli che ne possono derivare. Ai bambini è vietato giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione utente non devono essere effettuate da bambini senza opportuna supervisione.

# Avvertenze di sicurezza

## Allacciamento elettrico

- Eseguire l'allacciamento solo se i dati elettrici dell'apparecchio e dell'alimentazione elettrica coincidono.
- Collegare l'apparecchio solo a una presa installata secondo le norme. L'apparecchio deve essere protetto con un interruttore differenziale con una corrente di guasto di max. 30 mA.
- Proteggere spine e prese aperte contro l'umidità.

IT

## Funzionamento sicuro

- Non utilizzare l'apparecchio se i cavi elettrici o l'alloggiamento sono danneggiati.
- Smaltire l'apparecchio se la linea di collegamento alla rete è danneggiata. La linea di collegamento alla rete non può venire sostituita.
- L'unità rotante all'interno dell'apparecchio contiene un magnete con un forte campo magnetico, che può condizionare pacemaker o defibrillatori impiantati (ICD). Osservare una distanza di almeno 0,2 m tra impianto e magnete.
- Non trasportare o trascinare l'apparecchio afferrando il cavo di alimentazione.
- Posare i cavi al riparo da danni e in maniera tale che nessuno possa inciamparvi.
- Non apportate mai modifiche tecniche all'apparecchio.
- Eseguire sull'apparecchio solo le operazioni descritte nelle presenti istruzioni.
- Utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali.
- In caso di problemi rivolgersi all'assistenza clienti autorizzata o all'azienda OASE.

## **Impiego ammesso**

Utilizzare il prodotto descritto nelle presenti istruzioni esclusivamente come segue:

- Per il mantenimento della circolazione dell'acqua in un acquario.
- Rispettando i dati tecnici. (→ Dati tecnici)


Per l'apparecchio valgono le seguenti restrizioni:

- Utilizzare solo in ambienti chiusi e in ambito privato.
- Funzionamento solo con acqua, temperatura compresa fra +4 °C e +35 °C.
- Non utilizzarlo in laghetti destinati al nuoto.
- Non utilizzare l'apparecchio con liquidi diversi dall'acqua.
- Non utilizzarlo mai senza flusso d'acqua.
- Non utilizzarlo unitamente a prodotti chimici, generi alimentari, sostanze facilmente infiammabili o esplosive.
- Non allacciare all'impianto di acqua a uso domestico.
- Non utilizzarlo per scopi commerciali o industriali.
- Secondo l'EMC (compatibilità elettromagnetica), si tratta di un apparecchio della categoria A, che può provocare radiodisturbi se utilizzato in prossimità di abitazioni. Spetta all'utilizzatore adottare le apposite misure di protezione.

## Descrizione del prodotto

### Prospetto

IT



OIX0008

- 
- 1 Entrata (lato di aspirazione)
- Con cestello del filtro (3) in caso di installazione ad immersione.
  - Con boccola per tubo flessibile (7) in caso di installazione a secco.
- 
- 2 Uscita (lato di mandata)
- 
- 3 Cestello del filtro
- 
- 4 Regolatore di portata
- 
- 5 Cavo di rete
- 
- 6 Ventose
- 
- 7 Boccola per tubo flessibile
- 

## Simboli sull'apparecchio

**IPX8**



L'apparecchio è protetto da immersione continua fino a 1 m di profondità.

---



Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti interni.

---



Proteggere l'apparecchio dalla radiazione solare diretta.

---





Non smaltire questo apparecchio gettandolo nei rifiuti domestici.

---



Leggere le istruzioni per l'uso

## Varianti di installazione




IT

OIX0022

- Variante (a): Instalación della pompa ad immersione.
  - La pompa viene posizionata nella vasca.
  - L'acqua passa attraverso il cestello del filtro.
- Variante (b): Instalazione della pompa a secco.
  - La pompa viene posizionata senza cestello del filtro all'esterno della vasca, ma al di sotto del livello dell'acqua.
  - L'acqua arriva all'entrata della pompa attraverso un tubo flessibile.


## Installazione e allacciamento

- Montare le ventose.



OIX0021

- Collegare la pompa secondo la variante di installazione desiderata. (→ Varianti di installazione)
  - Installazione ad immersione: operazione 1 e 2
  - Installazione a secco: operazione da 1 a 5



**Non inserire ancora la spina elettrica nella presa!**

OIX009

IT

# Messa in funzione

## NOTA


La pompa non deve funzionare a secco. In caso contrario la pompa viene danneggiata irreparabilmente.

- Utilizzare la pompa solo sott'acqua ovvero completamente riempita.


## Avviamento / Spegnimento

- **Avviamento:** Inserire la spina elettrica nella presa.
  - L'apparecchio si avvia immediatamente.
  - Posare il cavo di alimentazione in maniera tale da formare un'ansa a goccia e che il punto più basso si trovi al di sotto della presa elettrica. In tale maniera, l'acqua gocciolante non può entrare nella presa elettrica.
  - Impostare la portata desiderata.
- **Spegnimento:** Sfilare la spina elettrica dalla presa.

### Creazione di un'ansa a goccia



### Impostazione della portata



BSE0003

OIX0023

## Pulizia e manutenzione



### ATTENZIONE

Pericolo di lesioni dovuto a un avviamento imprevisto. Le funzioni di monitoraggio interne dell'apparecchio lo possono spegnere e riaccendere automaticamente.

- ▶ Staccare la spina elettrica prima di intervenire sull'apparecchio.

IT

### NOTA



Non utilizzare detergenti aggressivi o soluzioni chimiche. Questi agenti possono danneggiare l'alloggiamento, compromettere la funzionalità dell'apparecchio e sono dannosi per animali, piante e ambiente.

- ▶ Pulire l'apparecchio possibilmente con acqua limpida e una spazzola morbida o una spugna; per lo sporco più difficile ricorrere al detergente consigliato.

## Pulizia dell'apparecchio

- **i** Pulire l'apparecchio quando necessario, ma almeno 2 volte all'anno.
- Detergenti consigliati per calcificazioni resistenti:
  - Detergente PumpClean OASE.
  - Detergente per uso domestico senza aceto e cloro.
- Una volta puliti tutti i componenti, risciacquare accuratamente con acqua limpida.

## Pulire/sostituire l'unità rotante



OIX012

Procedere nel modo seguente:

1. Allentare le viti sui lati del coperchio della pompa e rimuoverle.
2. Togliere il coperchio della pompa.

3. Rimuovere l'unità rotante.
  - Se necessario, estrarre l'unità rotante dalla sede del carter del motore sollevandola con un cacciavite a lama piatta larga. A tal fine, inserire la lama nella scanalatura fra unità rotante e carter e poi girare con forza il cacciavite in modo che l'unità salti fuori dalla sede.
  - Procedere con cautela in modo da non danneggiare carter del motore e O-ring.
4. Pulire o sostituire l'unità rotante e poi riassemblare la pompa in sequenza inversa.
  - OptiMax 4000/5000: Premere con forza l'unità rotante nella sede del carter.

## Eliminazione di anomalie

Anomalia	Causa	Intervento
L'apparecchio non si avvia	Manca la tensione di rete	Verificare la tensione di rete
	Unità rotante bloccata	Pulire l'apparecchio
Flusso d'acqua insufficiente Immerso solo alla posa	Corpo della pompa o unità rotante sporchi	Pulire l'apparecchio
	Regolatore di portata impostato su portata troppo bassa	Spostare il regolatore in direzione +
	Unità rotante usurata	Sostituire l'unità rotante
	Corpo della pompa intasato	Pulire l'apparecchio

## Dati tecnici

OptiMax		2000	3000	4000	5000
Tensione di attacco	V CA	230	230	230	230
Frequenza di rete	Hz	50	50	50	50
Potenza assorbita max.	W	32	55	80	82
Portata max.	l/h	2000	2800	4400	5000
Prevalenza max.	m	2,4	3,0	3,0	3,0
Grado di protezione		IPx8	IPx8	IPx8	IPx8
Profondità di immersione max.	m	1	1	1	1
Lato aspirazione	Filetto	G1	G1	G1	G1
	Collegamento tubo flessibile	mm	17	17	17
Lato mandata	Filetto	G1	G1	G1	G1
	Collegamento tubo flessibile	mm	17	17	17
Dimensioni	lunghezza	mm	140	140	140
	larghezza	mm	95	95	95
	altezza	mm	136	136	136
Lunghezza del cavo di collegamento	m	1,5	1,5	1,5	1,5
Peso	kg	1	1	1	1

## Pezzi soggetti a usura

- Unità rotante
- Ventose

## Smaltimento

IT

### NOTA

Non smaltire questo apparecchio gettandolo nei rifiuti domestici!

- ▶ Smaltire l'apparecchio solo attraverso l'apposito sistema di ritiro.
- ▶ In caso di domande rivolgersi all'azienda locale di smaltimento dei rifiuti. Qui si possono ricevere informazioni sul corretto smaltimento dell'apparecchio.
- ▶ Dopo l'utilizzo rendere inutilizzabile l'apparecchio tagliando i cavi.

## **! ADVARSEL**

- ▶ Afbryd forbindelsen mellem alle elektriske apparater i vandet og elnettet, før du stikker hånden ned i vandet. Ellers er der fare for svære kvæstelser og dødsfald pga. elektrisk stød.
  - ▶ Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, når de er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de dermed forbundne risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
-

# Sikkerhedsanvisninger

## El-tilslutning

- Enheden må kun tilsluttes, hvis de elektriske data for enheden og strømforsyningen stemmer overens.
- Tilslut kun apparatet til en forskriftsmæssigt installeret stikkontakt. Apparatet skal afsikres med lækageafbryder indstillet til en nominel fejlstørrelse på maksimalt 30 mA.
- Beskyt åbne stik og stikkontakter mod fugt.

## Sikker drift

- Anvend ikke apparatet, hvis de elektriske ledninger eller huset er beskadiget.
- Apparatet skal bortslettes, hvis nettilslutningsledningen er beskadiget. Nettilslutningsledningen kan ikke udskiftes.
- Løbeenheden i enheden indeholder en magnet med et stærkt magnetfelt, der kan påvirke pacemakere eller implanterede defibrillatorer (ICD). Hold en afstand på mindst 0,2 m mellem implantat og magnet.
- Bær eller træk ikke apparatet i den elektriske ledning.
- Før ledninger, så de er beskyttet mod beskadigelser, og så ingen kan falde over dem.
- Foretag aldrig tekniske ændringer på apparatet.
- Der må kun udføres arbejde på enheden, som er beskrevet i denne vejledning.
- Brug kun originale reservedele og originalt tilbehør.
- Kontakt den autoriserede kundetjeneste eller OASE i tilfælde af problemer.

DA

## **Formålsbestemt anvendelse**

Brug kun det produkt, der er beskrevet i denne vejledning, som følger:


- Til at opretholde vandcirculationen i et akvarium.
- Under overholdelse af de tekniske specifikationer. (→ Tekniske data)

Der gælder følgende restriktioner for apparatet:

- Må kun bruges i private rum, der er beregnet til akvaristiske formål.
- Drift med vand må udelukkende ske ved en vandtemperatur på +4 °C ... +35 °C.
- Må ikke anvendes i svømmedamme.
- Må ikke betjenes med andre væsker end vand.
- Må aldrig betjenes uden gennemstrømning af vand.
- Må ikke sættes i forbindelse med kemikalier, levnedsmidler, let brændbare eller eksplasive stoffer.
- Tilslut ikke til husets vandforsyning.
- Må ikke anvendes til erhvervs- eller industrimæssige formål.
- Iht. EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) er der her tale om en klasse A-enhed. I et boligmiljø kan enheden forårsage radiointerferens. Det er op til brugerden at træffe passende foranstaltninger.

# Produktbeskrivelse

## Oversigt



OIX0008

- 
- 1 Indgang (sugeside)
- Med filterkurv (3) ved nedsænket opstilling.
  - Med slangemundstykke (7) ved tør opstilling.
- 
- 2 Udgang (trykside)
- 
- 3 Filterkurv
- 
- 4 Regulator for flowmængde
- 
- 5 Netkabel
- 
- 6 Sugeskåle
- 
- 7 Slangemundstykke
- 

## Symboler på apparatet

**IPX8**   
1.0 m

---



Apparatet må kun benyttes indendørs.

---



Beskyt apparatet mod direkte sollys.

---





Apparatet må ikke bortskaffes som normalt husholdningsaffald.

---



Læs brugsanvisningen.

## Installationsvarianter




DA

OIX0022

- Variant (a): Opstil pumpen nedsænket.
  - Pumpen anbringes i bassinet.
  - Vandtilførsel via filterkurven.
- Variant (b): Tør opstilling af pumpe.
  - Pumpen opstilles uden filterkurv uden for bassinet, men under vandspejlet.
  - Vandtilførsel via slange til pumpeindgangen.


## Opstilling og tilslutning

- Monter sugeskålene.



OIX0021

- Tilslut pumpen i henhold til den ønskede installationsvariant. (→ Installationsvarianter)
  - Nedsenket opstilling: Trin 1 og 2
  - Tør opstilling: Trin 1 til 5



DA

**Sæt ikke netstikket i stikkontakten med det samme!**

OIX009

# Ibrugtagning

## BEMÆRK


Pumpen må ikke løbe tør for vand. Ellers ødelægges pumpen.

- Brug kun pumpen, når den er nedsænket i vand eller oversvømmet.


## Tænd / sluk

- **Tænd:** Sæt netstikket i stikkontakten.
  - Apparatet tænder med det samme.
  - Træk netttilslutningsledningen således, at der dannes en drypsløjfe, og så det laveste punkt ligger under stikkontakten. Herved forhindres det, at dryppende vand kan komme ind i stikkontakten.
  - Indtil den ønskede gennemstrømningsmængde.
- **Sluk:** Træk netstikket ud af stikdåsen.

### Dannelse af dråbesløjfe



### Indstilling af gennemstrømningsmængde



BSE0003

OIX0023

# Rengøring og vedligeholdelse

## FORSIGTIG

Risiko for kvæstelser ved uventet start. Apparatets interne overvågningsfunktioner kan slukke for apparatet og tænde det igen automatisk.

- Træk netstikket ud inden arbejde på apparatet.

## BEMÆRK

Brug ikke aggressive rengøringsmidler eller kemiske opløsningsmidler. Sådanne midler kan beskadige huset, forringe enhedens funktion, og skade dyr, planter og miljøet.



- Rengør apparatet så vidt muligt med rent vand og en blød børste eller en svamp; ved genstridig snavs brug også et anbefalet rengøringsmiddel.

DA

## Rengør apparatet

-  Rengør apparatet efter behov, dog mindst 2 gange om året.
- Anbefaede rengøringsmidler ved genstridige tilkalkninger:
  - Pumperens PumpClean fra OASE.
  - Eddike- og klorfrit husholdningsrengøringsmiddel.
- Skyl alle dele med rent vand efter rengøring.

## Rengøring/udskiftning af løbeenhed



OIX012

Sådan gør du:

1. Løst og fjern skruerne på siden af pumpedækslet.
2. Tag pumpedækslet af.

3. Tag løbeenheden af.
  - Tag eventuelt løbeenheden forsigtigt ud af motorhuset med en skruetrækker med bred klinge. Før klingen ind i rillen mellem løbeenheden og motorhuset, og drej skruetrækkeren kraftigt, så løbeenheden springer ud af sit sæde.
  - Håndter med omhu, således at motorhuset og O-ring'en ikke beskadiges.
4. Rengør eller udskift løbeenheden, og saml derefter pumpen i omvendt rækkefølge.
  - OptiMax 4000/5000: Sæt løbeenheden på plads i motorhuset med et kraftigt tryk.

## Fejlafhjælpning

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Apparatet starter ikke	Netspænding mangler	Kontrollér netspænding
	Løbeenhed blokeret	Rengør apparatet
Utilstrækkelig vandgennemstrømning	Pumpehuset eller løbeenheden er tilsmudset	Rengør apparatet
Kun under vand ved opstilling	Flowregulator indstillet til lav flowmængde.	Flyt flowregulatoren mod +
	Løbeenhed slidt	Udskiftning af løbeenhed
	Pumpehuset er tilstoppet	Rengør apparatet

## Tekniske data

<b>OptiMax</b>		<b>2000</b>	<b>3000</b>	<b>4000</b>	<b>5000</b>
Tilslutningsspænding	V AC	230	230	230	230
Netfrekvens	Hz	50	50	50	50
Maks. effektforbrug	W	32	55	80	82
Maksimal transportkapacitet	l/t	2000	2800	4400	5000
Maksimal transporthøjde	m	2,4	3,0	3,0	3,0
Beskyttelsesgrad		IPx8	IPx8	IPx8	IPx8
Maksimal nedsænkningsdybde	m	1	1	1	1
Sugeside	Gevind	G1	G1	G1	G1
	Tilslutning af slange	mm	17	17	17
Trykside	Gevind	G1	G1	G1	G1
	Tilslutning af slange	mm	17	17	17
Dimensioner	Længde	mm	140	140	140
	Bredde	mm	95	95	95
	Højde	mm	136	136	136
Tilslutningskabellængde	m	1,5	1,5	1,5	1,5
Vægt	kg	1	1	1	1

## Lukkedele

- Pumpehjul
- Sugeskåle

## Bortskaffelse

### BEMÆRK

Dette apparat må ikke bortsaffaffes som husholdningsaffald.

- Bortskaf apparatet på genbrugssteder, der er beregnet til det.
- Ved spørgsmål kontakt din lokale genbrugsstation. Der kan du få oplysninger om den korrekte bortskaffelse af apparatet.
- Gør apparatet ubrugeligt ved at skære kablet af.

DA

**! ADVARSEL**

- ▶ Koble alle elektriske apparater som er i vannet fra strømnettet, før du berører vannet. Ellers kan det føre til alvorlige personskader eller død som følge av elektrisk støt.
- ▶ Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller eldre, samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale begrensninger, eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de er under oppsikt eller har fått opplæring i riktig bruk av apparatet, og forstår farene forbundet med å bruke dette. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring eller brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten at de er under oppsikt.

# Sikkerhetsanvisninger

## **Elektrisk tilkobling**

- Apparatet skal bare kobles til dersom apparatets og strømforsyningens elektriske spesifikasjoner stemmer overens.
- Apparatet må bare kobles til en forskriftsmessig installert stikkontakt. Apparatet må være sikret gjennom en jordfeilbryter med en utløserstrøm på maksimalt 30 mA.
- Åpne stikkontakter og bokser må beskyttes mot fuktighet.

## **Sikker drift**

- Ikke bruk apparatet når elektriske ledninger eller hus er skadet.
- Kast apparatet hvis strømledningen er skadet. Strømledningen kan ikke erstattes.
- Løpehjulet i enheten inneholder en magnet med sterkt magnetfelt som kan påvirke pacemakere eller implanteerde hjertestartere (ICD). Overhold en avstand på minst 0,2 m mellom implantatet og magneten.
- Apparatet må aldri bæres eller trekkes ut etter ledningen.
- Legg ledningene slik at de er beskyttet mot skader, og slik at ingen kan snuble over dem.
- Foreta aldri tekniske endringer på apparatet.
- Utfør kun arbeid på dette apparatet som er beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Bruk kun originale reservedeler og originalt tilbehør.
- Hvis det oppstår problemer, ber vi deg ta kontakt med autorisert kundeservice eller OASE.

NO

## Tilsiktet bruk

Bruk produktet som er beskrevet i denne anvisningen utelukkende på følgende måte:


- For å opprettholde vannsirkulasjonen i et akvarium.
- Med overholdelse av de tekniske dataene. (→ Tekniske data)

Følgende restriksjoner gjelder for apparatet:

- Bruk bare innendørs og i private akvarier.
- Drift kun med vann ved en vanntemperatur på +4 °C ... +35 °C.
- Skal ikke brukes i svømmebaseng.
- Bruk aldri andre væsker enn vann.
- Skal aldri brukes uten vanngjennomstrømning.
- Skal ikke brukes i forbindelse med kjemikalier, næringsmidler, lett brennbare eller eksplasive stoffer.
- Ikke koble til husets vannforsyning.
- Skal ikke brukes for nærings- eller industriformål.
- Med hensyn til EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) er dette et klasse A-apparat. I boligområder kan apparatet forårsake radiostøy. Det er opp til brukeren å iverksette hensiktsmessige tiltak.

# Produktbeskrivelse

## Oversikt



OIX0008

- 
- 1 Inngang (sugeside)
- Med filterkurv (3) ved nedsenket plassering.
  - Med slangemunnstykke (7) ved installasjon på tørt.
- 
- 2 Utgang (trykkside)
- 
- 3 Filterkurv
- 
- 4 Regulator for gjennomstrømningsmengde
- 
- 5 Strømkabel
- 
- 6 Sugekopp
- 
- 7 Slangemunnstykke
- 

## Symboler på apparatet

**IPX8**



Apparatet er beskyttet mot permanent nedsenkning opp til 1 m dybde.

---



Apparatet skal bare brukes innendørs.

---



Beskytt apparatet mot direkte sollys.

---





Ikke kast apparatet med vanlig husholdningsavfall.

---



Les bruksanvisningen.

## Installasjonsvarianter




OIX0022

NO

- Variant (a): Plassere pumpen nedsenket.
  - Pumpen plasseres i bekken.
  - Vanninntak via filterkurven.
- Variant (b): Plassere pumpen tørt.
  - Pumpen plasseres uten filterkurv utenfor bekken, men under vannoverflaten.
  - Vanninntak via en slange på pumpeinngangen.


## Installasjon og tilkobling

- Monter sugekoppene.



OIX0021

- Koble til pumpen i samsvar med ønsket installasjonsvariant. (→ Installasjonsvarianter)
  - Nedsenket installasjon: Trinn 1 og 2
  - Installasjon på tørt: Trinn 1 til 5



**Ikke sett strømpluggen inn i stikkontakten enda!**

OIX009

# Igangsetting

## MERK


Pumpen må ikke tørrkjøres. Hvis ikke blir pumpen ødelagt.

- Pumpen må kun drives, når den er nedsenkett eller oversvømmet.


## Slå av/på

- **Slå på:** Stikk nettpluggen inn i stikkontakten.
  - Apparatet slås på.
  - Legg strømkabelen slik at det dannes en dryppsløyfe og det laveste punktet er under stikkontakten. Dette forhindrer at vann som drypper ned kommer inn i stikkontakten.
  - Still inn ønsket gjennomstrømningsmengde.
- **Slå av:** Trekk nettpluggen ut av stikkontakten.

### Lag en dryppsløyfe



### Still inn gjennomstrømningsmengde



BSE0003

OIX0023

## Rengjøring og vedlikehold

### FORSIKTIG

Fare for personskader ved uventet oppstart. Overvåkingsfunksjoner i apparatet kan slå av apparatet og slå det på igjen automatisk.

- Trekk ut nettstøpslet før du utfører arbeid på apparatet.

### MERK

Ikke bruk noen aggressive rengjøringsmidler eller kjemiske løsemidler. Slike midler kan skade huset, redusere funksjonsevnen til apparatet og skade dyr, planter og miljø.



- Rengjør apparatet helst med rent vann og en myk børste eller svamp; ved krevende smuss med hjelp av et anbefalt rengjøringsmiddel.

NO

## Rengjøre apparatet

-  Rengjør apparatet ved behov, men minst 2 ganger årlig.
- Anbefalt rengjøringsmiddel ved hårdnakkede forkalkninger:
  - Pumperengjøringsmiddel PumpClean fra OASE.
  - Eddik- og klorfritt husholdningsrengjøringsmiddel.
- Skyll av alle deler grundig med klart vann etter rengjøring.

## Rengjøre/bytte løpehjul



OIX012

Slik går du frem:

1. Løsne og ta av skruene på sidene av pumpedekslet.
2. Ta av pumpedekslet.

3. Ta av løpehjulet.
  - Om nødvendig, vipp løpehjulet ut av setet i motorhuset ved hjelp av en skrutrekker med bredt blad. Før deretter bladet inn i sporet mellom løpehjulet og motorhuset og vri hardt på skrutrekkeren slik at løpehjulet spreter ut av setet.
  - Må håndteres forsiktig slik at motorhuset og O-ringene ikke blir skadet.
4. Rengjør løpehjulet eller skift det ut og sett deretter sammen apparatet i omvendt rekkefølge.
  - OptiMax 4000/5000: Trykk løpehjulet hardt inn i setet i motorhuset.

## Utbedrefeil

NO

Feil	Årsak	Utbedring
Apparatet starter ikke	Nettspenning mangler Løpehjul blokkert	Kontroller nettspenningen Rengjøre apparatet
Ikke tilstrekkelig vannstrømning Bare nedsenket ved oppstilling	Pumpehus eller løpehjul tilsmusset Gjennomstrømningsregulatoren er stilt inn på for lav gjennomstrømningsmenge	Rengjøre apparatet Flytt gjennomstrømningsregulatoren i retning +
	Løpehjul slitt	Bytte løpehjul
	Pumpehuset er tett	Rengjøre apparatet

## Tekniske data

OptiMax		2000	3000	4000	5000
Nettspenning	V AC	230	230	230	230
Nettfrekvens	Hz	50	50	50	50
Maks. effektopptak	W	32	55	80	82
Maks. kapasitet	l/t	2000	2800	4400	5000
Maks. tilføringshøyde	m	2,4	3,0	3,0	3,0
Beskyttelsesart		IPx8	IPx8	IPx8	IPx8
Maks. dykkedybde	m	1	1	1	1
Sugeside	Gjenger	G1	G1	G1	G1
	Tilkobling slange	mm	17	17	17
Trykkside	Gjenger	G1	G1	G1	G1
	Tilkobling slange	mm	17	17	17
Dimensjoner	Lengde	mm	140	140	140
	Bredde	mm	95	95	95
	Høyde	mm	136	136	136
Lengde tilkoblingskabel	m	1,5	1,5	1,5	1,5
Vekt	kg	1	1	1	1

## **Slitedeler**

- Løpehjul
- Sugekopp

## **Kassering**

### **MERK**

Dette apparatet må ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.

- Apparatet må avhendes i henhold til gjeldende forskrifter via godkjent avfallsmottak.
- Ved spørsmål kan du ta kontakt med ditt lokale avfallsselskap. Der finner du informasjon om forskriftsmessig deponering av apparatet.
- Sørg for å gjøre apparatet ubrukelig ved å klippe over kablene.

**NO**

**! WARNING**

- ▶ Om elektriska apparater ligger i vatten ska de kopplas loss från elnätet innan du griper ned i vattnet. I annat fall föreligger risk för allvarliga personskador eller dödso-lyckor av elektriskt slag.
- ▶ Denna apparat kan användas av barn som är 8 år eller äldre samt av personer med sänkt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap förutsatt att de hålls under uppsikt eller instrueras i hur de använder apparaten säkert samt de risker som kan uppstå. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.

# Säkerhetsanvisningar

## Elanslutning

- Apparaten får endast anslutas om de elektriska data som gäller för apparaten stämmer överens med strömförseringen.
- Anslut endast apparaten till ett vägguttag som installerats enligt gällande föreskrifter. Apparaten måste vara ansluten till en jordfelsbrytare vars dimensionerade felström uppgår till max. 30 mA.
- Skydda öppna kontakter och uttag mot fukt.

## Säker drift

- Använd inte apparaten om elektriska ledningar eller kåpor har skadats.
- Avfallshantera apparaten när strömkabeln är skadad. Strömkabeln kan inte bytas ut.
- Drivenheten i apparaten innehåller en magnet med starkt magnetfält som kan påverka pacemakrar eller implanterade defibrillatorer (ICD). Håll minst 0,2 m avstånd mellan implantatet och magneten.
- Bär inte och dra inte apparaten i elkabeln.
- Dra kablarna så att de är skyddade motskador och att ingen kan snava över dem.
- Genomför aldrig tekniska ändringar på apparaten.
- Genomför endast sådana arbeten på apparaten som beskrivs i denna anvisning.
- Använd endast originalreservdelar och -tillbehör.
- Kontakta behörig kundtjänst eller OASE om problem uppstår.

SV

## Ändamålsenlig användning

Använd produkten som beskrivs i den här handboken endast på följande sätt:


- Avsedd för att upprätta vattencirkulationen i ett akvarium.
- Med hänsyn till tekniska data. (→ Tekniska data)

För apparaten gäller följande begränsningar:

- Får endast användas inomhus samt för privat akvaristiskt bruk.
- Drift endast med vatten vid en vattentemperatur mellan +4°C och +35°C.
- Ska inte användas i inte i baddammar.
- Använd aldrig apparaten med annan annan vätska än vatten.
- Kör aldrig utan vattengenomströmning.
- Använd inte kombination med kemikalier, livsmedel eller lättantändliga eller explosiva ämnen.
- Anslut den inte till husets vattentilledning.
- Använd inte för kommersiella eller industriella ändamål.
- Detta är en apparat av klass A enligt EMC (elektromagnetisk kompatibilitet). I boendemiljö kan apparten orsaka radiostörningar. Användaren är ansvarig för att lämpliga åtgärder vidtas.

# Produktbeskrivning

## Översikt



SV

OIX0008

- 
- 1 Ingång (sugsida)
- Med filterkorg (3) och nedsänkt installation.
  - Med slanganslutning (7) vid torr installation.
- 
- 2 Utgång (trycksida)
- 
- 3 Filterkorg
- 
- 4 Reglage för flödesmängd
- 
- 5 Strömkabel
- 
- 6 Sugpropor
- 
- 7 Slanganslutning
- 

## Symboler på apparaten

**IPX8**



Apparaten är vattentät för permanent placering ned till 1 m djup.



Använd endast apparaten inomhus.



Skydda apparaten mot direkt solljus.





Apparaten får inte kastas i vanliga hushållssopor.



Läs bruksanvisningen.

## Installationsvarianter




OIX0022

SV

- Variant (a): Installera pumpen nedsänkt.
  - Pumpen placeras i bassängen.
  - Vattenflöde via filterkorgen.
- Variant (b): Installera pumpen torrt.
  - Pumpen placeras utan filterkorg utanför bassängen på en nivå, lägre än vattenytan.
  - Vattenflöde via en slang till pumpingången.


## Installation och anslutning

- Montera sugkopparna.



OIX0021

- Anslut pumpen enligt önskad installationsvariant. (→ Installationsvarianter)
  - Installation i vatten: Steg 1 och 2
  - Installation på torr plats: Steg 1 till 5



SV

**Anslut inte stickkontakten till stickuttaget än!**

OIX009

# Driftstart

## ANVISNING


Pumpen får inte gå torrt. Det gör att pumpen förstörs.

- Använd endast pumpen om den är komplett nedsänkt i vatten eller flödad.


## Påslagning / frånslagning

- **Slå på apparaten:** Anslut stickkontakten till stickuttaget.
  - Apparaten startar direkt.
  - Dra ledningarna på ett sätt att en droppslinga bildas och att den lägsta punkten befinner sig under eluttaget. Då kan inga vattendroppar komma in i uttaget.
  - Ställ in önskad flödesmängd.
- **Slå ifrån apparaten:** Dra ut stickkontakten ur stickuttaget.

### Bilda droppslinga



### Ställ in flödesmängd



BSE0003

OIX0023

# Rengöring och underhåll

## OBS

Risk för personskador vid oväntad start. Apparaten har interna övervakningsfunktioner som kan stänga av och starta den självständigt igen.

- Dra ut stickkontakten innan arbeten utförs på apparaten.

## ANVISNING

Använd inga aggressiva rengöringsmedel eller kemiska lösningar. Dessa medel kan angripa kåpan, försämra apparatens funktion och skada djur, växter och miljön.



- Rengör apparaten endast med rent vatten om möjligt och en mjuk borste eller en svamp, använd rekommenderat rengöringsmedel för starkare smuts.

SV

## Rengöra apparaten

-  Rengör apparaten vid behov, men minst 2 ggr/år.
  - Rekommenderade rengöringsmedel vid svåra kalkavlagringar:
    - Pumprengöringsmedel PumpClean från OASE.
    - Ättiks- och klorfritt hushållsrengöringsmedel.
  - Efter rengöringen ska alla delar sköljas av noggrant med klart vatten.

## Rengör/byt ut drivenheten



OIX012

Gör så här:

1. Lossa och ta bort skruvarna på pumplocket.
2. Ta av pumplocket.

3. Ta ut drivenheten.
  - Bänd upp drivenheten ur motorkåpan vid behov med en skruvmejsel med bred klinga. Sätt in klingen i spåret mellan drivenheten och motorkåpan och vrid runt mejseln kraftigt så att drivenheten lossnar.
  - Hantera försiktigt så att motorkåpan och O-ring inte skadas.
4. Rengör eller byt ut drivenheten, och montera därefter samman pumpen i omvänd följd.
  - OptiMax 4000/5000: Tryck kraftigt ned drivenheten i motorkåpan.

## Felavhjälpling

Störning	Orsak	Åtgärd
Apparaten startar inte	Nätspänning saknas	Kontrollera nätspänningen
	Drivenheten är blockerad	Rengöring av apparaten
Otillräckligt vattenflöde Endast vid nedsänkt installation	Filterbehållaren eller drivenheten är nedsmutsade	Rengöring av apparaten
	Flödesreglering inställt på för låg flödesmängd	Flytta flödesregleringen mot +
	Drivenheten är sliten	Byt ut drivenheten
	Filterbehållaren är tilltäppt	Rengöring av apparaten

SV

## Tekniska data

OptiMax		2000	3000	4000	5000
Anslutningsspänning	V AC	230	230	230	230
Nätfrekvens	Hz	50	50	50	50
Max. effektförbrukning	W	32	55	80	82
Max. pumpeffekt	l/h	2000	2800	4400	5000
Max. pumphöjd	m	2,4	3,0	3,0	3,0
Kapslingsklass		IPx8	IPx8	IPx8	IPx8
Max. nedsänkningsdjup	m	1	1	1	1
Sugsida	Gänga	G1	G1	G1	G1
	Anslutning slang	mm	17	17	17
Trycksida	Gänga	G1	G1	G1	G1
	Anslutning slang	mm	17	17	17
Mått	Längd	mm	140	140	140
	Bredd	mm	95	95	95
	Höjd	mm	136	136	136
Längd strömkabel	m	1,5	1,5	1,5	1,5
Vikt	kg	1	1	1	1

## **Slitagedelar**

- Drivenhet
- Sugroppar

## **Avfallshantering**

### **ANVISNING**

Denna apparat får inte kastas i hushållssoporna.

- ▶ Lämna in apparaten till en återvinningscentral.
- ▶ Kontakta lokal återvinningscentral om frågor uppstår. De lämnar information om korrekt avfallshantering.
- ▶ Klipp av kabeln så att apparaten är obrukbar.

SV

Alkuperäisen käyttöohjeen käänös.

## **! VAROITUS**

- ▶ Irrota kaikki vedessä olevat sähkölaitteet sähköverkosta ennen kuin kosketat veteen. Muutoin sähköisku voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
- ▶ Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset, sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat vähentyneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa, vain valvonnan alaisina ja kun heille on annettu opastusta laitteen turvallisesta käytöstä ja kun he ymmärtävät laitteen käytöstä mahdollisesti seuraavat varat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Puhdistus ja käyttäjän suorittama huolto eivät saa tapahtua lasten toimesta ilman valvontaa.

# Turvaohjeet

## Sähköliitäntä

- Laitteen saa yhdistää vain silloin, kun laitteen ja virransyötön sähkötiedot vastaavat toisiaan.
- Yhdistää laite vain määräysten mukaisesti asennettuun pistorasiaan. Laite on varmistettava vikavirtasuojalaitteeella, jonka nimellisvirkainta on enintään 30 mA.
- Suojaa avoimet pistokkeet ja holkit kosteudelta.

## Turvallinen käyttö

- Laitetta ei saa käyttää, jos sähköjohdot tai kotelo ovat vaurioituneet.
- Hävitä laite, jos sen verkkoliitäntäjohto on vaurioitunut. Verkkoliitäntäjohtoa ei voi vaihtaa.
- Laitteen käyttöysikkö sisältää magneetin, jossa on voimakas magneettikenttä, joka voi vaikuttaa sydämentahdistimiin ja rytmihäiriötahdistimiin (ICD). Pidä vähintään 0,2 metrin etäisyyss implantin ja magneetin välissä.
- Laitetta ei saa kantaa tai vetää sähköjohdosta.
- Aseta kaapelit siten, että ne ovat suoressa vaurioilta ja siten, että kukaan ei voi kompastua niihin.
- Älä koskaan tee laitteeseen teknisiä muutoksia.
- Suorita laitteelle vain sellaisia töitä, joita on kuvattu tässä käytööhjeessä.
- Käytä laitteessa vain alkuperäisiä varaosia tai lisävarusteita.
- Jos sinulla on ongelmia, ota yhteyttä valtuutettuun asiakaspalveluun tai OASE.

FI

## Määräystenmukainen käyttö

Käytä tässä käyttöohjeessa kuvattua tuotetta ainoastaan seuraavasti:


- Veden kierron ylläpitämiseksi akvaariossa.
- Teknisää tietoja noudattaen. (→ Tekniset tiedot)

Laitteelle ovat voimassa seuraavat rajoitukset:

- Käytä vain tiloissa ja yksityisiin akvaariotarkoituksiin.
- Käyttö vain vedellä veden lämpötilan ollessa +4 °C ... +35 °C.
- Älä käytä uimalammikoissa.
- Älä koskaan käytä muita nesteitä kuin vettä.
- Älä käytä koskaan ilman, että vettä virtaa läpi.
- Ei käyttöön kemikaalien, elintarvikkeiden, helposti palavien tai räjähtävien aineiden yhteydessä.
- Ei saa yhdistää talousveden syöttöön.
- Ei ammattimaiseen tai teolliseen käyttöön.
- EMC:n (sähkömagneettinen yhteensopivuus) mukaan tämä on A-luokan laite. Se voi aiheuttaa radiohäiriötä asuinypäristöissä. Käyttäjän tehtäväն on ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

## Tuotekuvaus

### Yleiskatsaus



FI

OIX0008

- 1 Tulo (imupuoli)
- Suodatinkorilla (3) upotetussa sijoituksessa.
  - Letkuliittimellä (7) kuivasijoituksessa.
- 

2 Lähtö (painepuoli)

---

3 Suodatinkori

---

4 Virtausmääärän säädin

---

5 Verkkojohto

---

6 Imukupit

---

7 Letkuliitin

---

### Laitteessa olevat symbolit

**IPX8**



Laite on suojattu pysyvää upotusta vastaan 1 m:n syvyyteen asti.

---



Käytä laitetta vain sisätiloissa.

---



Suojaa laite suoralta auringonsäteilyltä.

---





Älä hävitä laitetta tavallisen talousjätteen mukana.

---



Lue käyttöohje.

## Asennusversiot




OIX0022

FI

- Versio (a): Pumpun pystyttäminen upotettuna.
  - Pumppu sijoitetaan altaaseen.
  - Veden pumppaaminen suodatinkorin kautta.
- Vaihtoehto (b): Pumpun pystyttäminen kuivana.
  - Pumppu sijoitetaan ilman suodatinkoria altaan ulkopuolelle, mutta vedenpinnan tason alapuolelle.
  - Veden pumppaaminen letkun kautta pumpputullossa.


## **Paikoilleen asettaminen ja yhdistäminen**

- Asenna imukupit.



OIX0021

- Yhdistää pumppu halutun asennusversion mukaan. (→ Asennusversiot)
  - Uppoasennus: Vaihe 1 ja 2
  - Kuivasisjotus: Vaihe 1–5



**Älä vielä yhdistä verkkopistoketta pistorasiaan!**

OIX009

# Käyttöönotto

## OHJE


Pumppu ei saa käydä kuivana. Muuten seurauksena on pumpun vaurioituminen.

- Käytä pumppua vain, kun se on täysin upotettuna veteen.


## Päälekyytkentä/poiskyytkentä

- **Päälekyytkentä:** Työnnä verkkopistoke pistorasiaan.
  - Laite kytkeytyy heti pääle.
  - Vedä virtajohto niin, että muodostuu tippuveesimutka ja syvin kohta on pistorasiän alapuolella.  
Nämä putavaa vesi ei pääse pistorasiään.
  - Säädä haluttu läpivirtausmäärä.
- **Poiskyytkentä:** Irrota pistoke pistorasiasta

### Tippuveesimutkan muodostaminen



### Läpivirtausmäärän asettaminen



BSE0003

OIX0023

## Puhdistus ja huolto



### HUOMIO

Loukkaantumisvaara odottamattoman käynnistymisen johdosta. Laitteen sisäiset valvontatoiminnot voivat kytkeä laitteen pois päältä ja automaattisesti takaisin päälle.

- Irrota verkkopistoke ennen laitteelle tehtäviä töitä.

### OHJE

Älä käytä mitään syövyttäviä puhdistusaineita tai kemiallisia liuoksia. Nämä aineet voivat vaurioittaa koteloa, haitata laitteen toimintaa ja aiheuttaa vahinkoja eläimille, kasveille ja ympäristölle.


- Puhdista laite mahdollisuksien mukaan vain puhtaalla vedellä ja pehmeällä harjalla tai sienellä. Käytä kovapintaisiin epäpuhtauksiin avuksi suositeltua puhdistusainetta.

FI

## Laitteen puhdistus

- Puhdista laite tarvittaessa, mutta kuitenkin vähintään 2 kertaa vuodessa.
- Pinttyneisiin kalkkijäämiin suositeltu puhdistusaine:
  - Pumpun puhdistusaine PumpClean, valmistaja OASE.
  - Yleispuhdistusaineet, jotka eivät sisällä etikkää tai klororia.
- Huuhtele kaikki puhdistetut osat huolellisesti puhtaalla vedellä.

## Käyttöyksikön puhdistus/vaihto



OIX012

Toimit näin:

1. Avaa ruuvit pumpun kannen sivuilla ja poista ne.
2. Poista pumpun kansi.

3. Poista käyttöyksikkö.
  - Käännä käyttöyksikkö tarvittaessa irti paikoiltaan moottorikotelosta leveäkärkisellä ruuvimeiselle. Työnnä tätä varten meisselin kärki käyttöyksikön ja moottorikotelon väliseen uraan ja käännä ruuvimeisseliä voimakkaasti siten, että käyttöyksikkö irtoaa paikoiltaan.
  - Toimi varovasti, jotta moottorikoteloa ja O-rengas eivät vauriodu.
4. Puhdistä käyttöyksikkö ja kokoa pumppu sen jälkeen päävastaisessa järjestyksessä.
  - OptiMax 4000/5000: Paina käyttöyksikkö voimakkaasti paikoilleen moottorikoteloon.

## Häiriöiden korjaaminen

Häiriö	Syy	Korjaaminen
Laite ei käynnisty	Verkkojännite puuttuu	Tarkasta verkkojännite
	Käyttöyksikkö jumiutunut	Laitteen puhdistus
Vesivirtaus riittämätön Vain pystytysessä upotettu	Pumppukotelo tai käyttöyksikkö liikaantunut	Laitteen puhdistus
	Läpivirtaussäädin asetettu liian alhaiselle virtausmäärälle	Liikuta läpivirtaussäädintä suuntaan +
	Käyttöyksikkö kulunut	Vaihda käyttöyksikkö
	Pumppukotelo tukossa	Laitteen puhdistus

FI

## Tekniset tiedot

OptiMax			2000	3000	4000	5000
Liitännäjännite	V AC	230	230	230	230	
Verkkotaajuus	Hz	50	50	50	50	
Maks. tehontarve	W	32	55	80	82	
Suurin pumppausteho	l/h	2000	2800	4400	5000	
Suurin pumppauskorkeus	m	2,4	3,0	3,0	3,0	
Kotelointiluokka		IPx8	IPx8	IPx8	IPx8	
Suurin upotussyvyys	m	1	1	1	1	
Imupuoli	Kierre	G1	G1	G1	G1	
	Letkun liitäntä	mm	17	17	17	17
Painepuoli	Kierre	G1	G1	G1	G1	
	Letkun liitäntä	mm	17	17	17	17
Mitat	Pituus	mm	140	140	140	140
	Leveys	mm	95	95	95	95
	Korkeus	mm	136	136	136	136
Liitännäjohdon pituus	m	1,5	1,5	1,5	1,5	
Paino	kg	1	1	1	1	

## Kuluvat osat

- Käyntiyritys
- Imukupit

## Hävittäminen

### OHJE

Tätä laitetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana.

- ▶ Hävitä laite viemällä se vastaavaan jätehuoltopisteeseen.
- ▶ Jos sinulla on kysymyksiä, käänny paikallisen jätehuoltoyrityksen puoleen. Sieltä saat tietoja laitteen asianmukaisesta hävityksestä.
- ▶ Tee laite tätä ennen käytökelvottomaksi leikkaamalla kaapelit poikki.

FI



## FIGYELMEZTETÉS

- ▶ Mielőtt a vízbe nyúlnak, feszültségmentesítse a vízben található összes elektromos készüléket. Ellenkező esetben áramütés okozta halálos vagy súlyos sérülések veszélye áll fenn.
- ▶ A jelen készüléket 8 évesnél idősebb gyermeket, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, ill. hiányos tapasztalattal és megfelelő tudással rendelkező személyek akkor kezelhetik, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használata vonatkozásában eligazításban részesültek, és megértették az ebből eredő veszélyeket. Gyermeket nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és a felhasználó által végzendő karbantartási munkákat nem végezhetnek olyan gyerek, akik nem állnak felügyelet alatt.

# Biztonsági útmutatások

## **Elektromos csatlakoztatás**

- Csak akkor csatlakoztassa a készüléket, ha a készülék és az áramellátás elektromos adatai megegyeznek.
- A készüléket csak előírásszerűen telepített dugaszolóaljzatról működtesse. A készüléket 30 mA névleges áramerősségi hibaáram-védelemmel kell ellátni.
- A nyitott csatlakozódugót és a csatlakozóaljzatot óvni kell a nedvességtől.

## **Biztonságos működés**

- Ne használja a készüléket, sérült elektromos vezetékek vagy a burkolat sérülése esetén.
- A készüléket selejeztezz le, ha megsérül a hálózati csatlakozóvezetéke. A hálózati csatlakozóvezetéket nem lehet kicserélni.
- A készülékben lévő járóegység erős mágneses mezővel rendelkező mágnessel van felszerelve, amely befolyásolhatja a szívritmus-szabályozókat vagy implantált defibrillátorokat (ICD). Az implantátum és a mágnes között legalább 0,2 m távolságot kell tartani.
- Ne hordozza vagy húzza a készüléket az elektromos csatlakozóvezetéknél fogva!
- A vezetékeket sérülésveszélytől védetten fektesse le úgy, hogy senki ne eshessen el bennük.
- Soha ne végezzen műszaki változtatásokat a készüléken.
- Csak azokat a munkálatokat végezze el a készüléken, amelyek a jelen útmutatóban ismertetve vannak.
- Kizárolag eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon.
- Probléma esetén forduljon szakkereskedőjéhez vagy az OASE vállalathoz.

## Rendeltetésszerű használat


A jelen útmutatóban leírt terméket kizárolja a következők szerint használja:

- Vízkeringés fenntartásához akváriumokhoz.
  - A műszaki adatok betartása mellett. (→ Műszaki adatok)

A készülékre a következő korlátozások érvényesek:

# Termékleírás

## Áttekintés



HU

OIX0008

- 
- 1      Bemenet (szívóoldal)
- Szűrőkosárral (3) víz alá merített felállítás esetén.
  - Tömlővéggel (7) száraz felállítás esetén.
- 

- 2      Kimenet (nyomóoldal)
- 

- 3      Szűrőkosár
- 

- 4      Szabályozó az átfolyási mennyiségez
- 

- 5      Hálózati kábel
- 

- 6      Tápadókorongok
- 

- 7      Tömlővég
- 

## A készülék szimbólumai

**IPX8**



A készülék 1 méter mélységiig tartós vízbemerítés ellen védett.

---



A készüléket csak beltérben üzemeltesse.

---



Óvja a készüléket a közvetlen napfénytől.

---





A készüléket ne dobja ki a háztartási hulladékok közé.

---



Olvassa el a használati útmutatót.

## Telepítési változatok




OIX0022

- (a) jelű változat: A szivattyú felállítása vízbe merítve.
  - A szivattyú a medencében van elhelyezve.
  - Vízszállítás a szűrőkosáron keresztül.
- (b) jelű változat: A szivattyú felállítása szárazon.
  - A szivattyú a szűrőkosár nélkül a medencén kívül, de a vízszint alatt van elhelyezve.
  - A készülék egy tömlön keresztül szállítja a vizet a szivattyú bemenetéhez.

HU


## Felállítás és csatlakoztatás

- Szerelje fel a tapadókorongokat.



OIX0021

- Csatlakoztassa a szivattyú a kívánt telepítési változatnak megfelelően. (→ Telepítési változatok)
  - Felállítás vízbe merítve: 1. és 2. lépés
  - Felállítás száron: 1. és 5. lépés



HU

**Még ne illessze a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatba!**

OIX009

# Üzembe helyezés

## TUDNIVALÓ:

A szivattyút nem szabad szárazon futtatni. Ellenkező esetben tönkremegy a szivattyú.


► Csak akkor üzemeltesse a szivattyút, ha az teljesen a víz alá van merítve és a víz elárasztotta.

## Bekapcsolás / kikapcsolás


- Bekapcsolás:** Dugja be a csatlakozódugót a hálózati dugaszoló aljzatba.
  - A készülék azonnal bekapcsol.
  - Úgy vezesse el a hálózati csatlakozóvezetéket, hogy a vezeték olyan hurkot képezzen, amelyről lecsepege a víz, és a legalulsó pontja a csatlakozóaljzat alatt legyen. Így a lecsepegező víz nem tud bejutni a csatlakozóaljzatba.
  - Állítsa be a kívánt átfolyási mennyiséget.
- Kikapcsolás:** Húzza ki a csatlakozódugót a dugaszoló aljzatból.

Képezzen csepegtető hurkot.

Állítsa be az átfolyási mennyiséget



BSE0003



OIX0023

# Tisztítás és karbantartás



## VIGYÁZAT

Sérülésveszély a készülék váratlan elindulása által. A belső felügyeleti funkciók képesek a készüléket automatikusan kikapcsolni és újra bekapcsolni.

- A készüléken való munkavégzés előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugaszat.

## TUDNIVALÓ:

Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy kémiai oldatokat. Ezek a szerek károsíthatják a házat, hátrányosan befolyásolhatják a készülék működését, valamint ártanak az állatoknak, növényeknek és a környezetnek.



- A készüléket lehetőleg tiszta vízzel és puha kefével vagy szívaccsal; makacs szennyeződések esetén az ajánlott tisztítószerek alkalmazásával tisztítsa.

HU

## A készülék tisztítása

- A készüléket szükség szerint, de legalább évente 2-szer tisztítsa meg.
  - Ajánlott tisztítószerek makacs vízkövesedés esetén:
    - OASE PumpClean szivattyútisztító.
    - Ect- és klórmentes háztartási tisztító.
  - A tisztítás után tiszta vízzel alaposan tisztítsa meg az összes alkatrészt.

## A járóegység tisztítása/cseréje



OIX012

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

1. Oldja ki és távolítsa el a csavarokat a szivattyúfedél oldalain.
2. Vegye le a szivattyú fedelét.

3. Vegye ki a járóegységet.
  - Amennyiben szükséges, emelje ki a járóegységet széles pengéjű csavarhúzóval a motorházban található ülékből. Ehhez vezesse be a csavarhúzót a járóegység és a motorház közé, majd forrassa el erőteljesen, hogy a járóegység kírődüljen az ülékből.
  - Óvatosan kell végezni a műveletet, hogy ne sérüljön meg a motorház és az O-gyűrű.
4. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a járóegységet, majd szerelje össze a szivattyút fordított sorrendben.
  - OptiMax 4000/5000: Nyomja be erősen a járóegységet a motorházban található ülékbe.

## Hibaelhárítás

Üzemzavar	Ok	Megoldás
A készülék nem indul el.	Hiányzik a hálózati feszültség.	Ellenőrizze a hálózati feszültséget.
	A járóegység megakadt	Készülék tisztítása
Elégtelen vízáramlás Csak felállításkor bemerítve	A szűrőház vagy a járóegység szennyezett.	Készülék tisztítása
	Állítsa be az átfolyásszabályozót kis átfolyási mennyiségre	Mozdítsa el az átfolyásszabályozót + irányba
	A járóegység elkopott	Cserélje ki a járóegységet.
	A szivattyúház eltömödött	Készülék tisztítása

HU

## Műszaki adatok

OptiMax			2000	3000	4000	5000
Csatlakoztatási feszültség	V AC	230	230	230	230	
Hálózati frekvencia	Hz	50	50	50	50	
Max. teljesítményfelvétel	W	32	55	80	82	
Max. szállítási teljesítmény	l/ó	2000	2800	4400	5000	
Max. szállítási magasság	m	2,4	3,0	3,0	3,0	
Védezettségi fokozat		IPx8	IPx8	IPx8	IPx8	
Max. merülési mélység	m	1	1	1	1	
Szívóoldal	Menet	G1	G1	G1	G1	
	Tömlőcsatlakozó	mm	17	17	17	17
Nyomóoldal	Menet	G1	G1	G1	G1	
	Tömlőcsatlakozó	mm	17	17	17	17
Méretek	Hossz	mm	140	140	140	140
	Szélesség	mm	95	95	95	95
	Magasság	mm	136	136	136	136
Csatlakozó kábel hossza	m	1,5	1,5	1,5	1,5	
Súly	kg	1	1	1	1	

## Kopóalkatrészek

- Járóegység
- Tapadókorongok

## Megsemmisítés

### TUDNIVALÓ:

A készüléket nem szabad háztartási hulladékként ártalmatlanítani.

- A készüléket az erre szolgáló visszavételi rendszeren keresztül adjon le ártalmatlanításra.
- Ha bármilyen kérdése van, forduljon a helyi hulladékkezelő vállalathoz. Ott tájékoztatást kap a készülék megfelelő ártalmatlanításáról.
- A kábel levágásával tegye használhatatlanná a készüléket.

HU



## OSTRZEŻENIE

- ▶ Przed włożeniem rąk do wody należy odłączyć od sieci prądowej wszystkie urządzenia elektryczne znajdujące się w wodzie. W przeciwnym razie grożą ciężkie obrażenia a nawet śmiertelne w wyniku porażenia prądem.
- ▶ Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 lat i ponadto przez osoby o ograniczonych fizycznych i umysłowych zdolnościach, albo nie posiadających niezbędnego doświadczenia i wiedzy, gdy będą one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo użytkowania tego urządzenia lub zostaną odpowiednio przez nią poinstruowane i poinformowane o wynikających stąd zagrożeniach. Dzieciom zabrania się zabawy z tym urządzeniem. Czyszczenie ani czynności serwisowe użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.

# Przepisy bezpieczeństwa

## Przyłącza elektryczne

- Urządzenie podłączyć tylko wtedy, gdy parametry elektryczne urządzenia i zasilania energią są zgodne.
- Urządzenie może być podłączane tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka. Urządzenie musi być zabezpieczone poprzez urządzenie ochronne prądowe, ze znamionowym prądem upływowym wynoszącym maksymalnie 30 mA.
- Otwarte gniazdka i wtyczki należy chronić przed wilgocią.

## Bezpieczna eksploatacja

- Nie używać tego urządzenia, gdy przewody elektryczne lub obudowa są uszkodzone.
- Jeśli kabel zasilający urządzenia jest uszkodzony, należy je zutylizować. Kabla zasilającego nie można wymienić.
- Zespół wirnika w urządzeniu posiada magnes wytwarzający silne pole magnetyczne, które może negatywnie wpływać na stymulatory pracy serca lub implantowane defibrylatory (ICD). Pomiędzy implantem a magnesem należy utrzymywać odstęp co najmniej 0,2 m.
- Nie podnosić ani nie ciągnąć urządzenia za przewód elektryczny.
- Przewody należy układać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami i tak, żeby uniknąć możliwości potknięcia się o nie.
- Nigdy nie dokonywać przeróbek technicznych urządzenia na własną rękę.
- Przy urządzeniu wykonywać tylko te czynności, które są opisane w tej instrukcji.
- Należy stosować tylko oryginalne części zamienne i akcesoria.
- W razie wystąpienia problemów prosimy zwrócić się do autoryzowanego serwisu lub do firmy OASE.

## Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Wyrób opisywany w niniejszej instrukcji należy użytkować wyłącznie w następujący sposób:


- Do podtrzymywania cyrkulacji wody w akwarium.
- W warunkach zgodnych z danymi technicznymi. (→ Dane techniczne)

W stosunku do tego urządzenia obowiązują następujące ograniczenia:

- Użytkować tylko w prywatnych pomieszczeniach w zakresie akwarystyki.
- Eksploracja tylko przy temperaturze wody w zakresie od +4 °C do +35 °C.
- Nie użytkować w stawach kąpielowych.
- Nigdy nie używać do pompowania innych cieczy niż woda.
- Nigdy nie użytkować urządzenia bez przepływu wody.
- Nie użytkować połączeniu z chemikaliami, artykułami spożywczymi, substancjami łatwopalnymi lub wybuchowymi.
- Nie podłączać do domowej instalacji wodnej.
- Nie nadaje się do celów rzemieślniczych ani przemysłowych.
- Według EMV (tolerancja elektromagnetyczna) urządzenie spełnia wymagania klasy A. W obrębie obszaru zamieszkałego urządzenie stanowić źródło zakłóceń elektromagnetycznych. Do obowiązku użytkownika należy podjęcie stosownych działań zapobiegawczych.

## Opis produktu

### Przegląd



PL

OIX0008

- 1 Wlot (strona ssąca)
  - Z koszem filtrującym (3) przy ustawieniu w sposób zanurzony.
  - Z końcówką węża (7) przy ustawieniu w suchym miejscu.

---

- 2 Wyłot (strona ciśnienia)

---

- 3 Kosz filtrujący

---

- 4 Regulator natężenia przepływu

---

- 5 Kabel sieciowy

---

- 6 Przyssawki

---

- 7 Końcówka wężowa

## Symbole na urządzeniu

**IPX8**



To urządzenie jest chronione przed ciągłym zanurzeniem do głębokości 1 m.



Urządzenie należy użytkować tylko wewnętrz pomieszczeń.



Urządzenie należy chronić przed bezpośredniem działaniem promieni słonecznych.





Nie wyrzucać tego urządzenia do zwykłych odpadów komunalnych.



Należy przeczytać instrukcję użytkowania.

## Wersja zainstalowania




OIX0022

- Wersja (a): Ustawić pompę w sposób zanurzony.
  - Pompa jest umieszczona w zbiorniku.
  - Tłoczenie wody przez kosz filtrujący.
- Wersja (b): Ustawianie pompy w suchym miejscu.
  - Pompu bez kosza filtrującego należy ustawić poza obrębem zbiornika, ale poniżej lustra wody.
  - Tłoczenie wody przez wąż przy wlocie pompy.

PL


## Ustawienie i podłączenie

- Zamontować przyssawki



OIX0021

- Pompe należy podłączyć zgodnie z wymaganą wersją zainstalowania. (→ Wersja zainstalowania)
  - Ustawienie w sposób zanurzony w stawie: Krok 1 i 2
  - Ustawienie w miejscu suchym /nie w wodzie/: Krok 1 do 5



**Jeszcze nie włożyć wtyczki sieciowej do gniazdka!**

OIX009

PL

# Rozruch

## WSKAZÓWKA


Pompa nie może pracować na sucho. W przeciwnym razie pompa ulegnie zniszczeniu.

- Pompę użytkować tylko wtedy, gdy jest zanurzona w wodzie lub w niej pływa.

## Włączenie / wyłączenie


- **Włączanie:** Wtyczkę sieciową włożyć do gniazdka.
  - Urządzenie włącza się natychmiast.
  - Przewód zasilający ułożyć w taki sposób, aby utworzył pętlę do spływu wody i najniższy punkt znajdował się poniżej gniazdką wtykowego. Dzięki temu, spływające krople wody nie wnikną do gniazdką wtykowego.
  - Wyregulować wymagane natężenie przepływu wody.
- **Wyłączanie:** Wtyczkę sieciową wyjąć z gniazdką.

### Utworzenie pętli do spływu wody



BSE0003

### Wyregulowanie natężenia przepływu



OIX0023

## Czyszczenie i konserwacja

### OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo skaleczenia przez niespodziewane uruchomienie. Funkcje monitoringu znajdujące się wewnątrz urządzenia mogą spowodować wyłączenie i samoczynne włączenie urządzenia.

- Przed przystąpieniem do wykonywania czynności przy urządzeniu wyciągnąć wtyczkę sieciową.

### WSKAZÓWKA

Nie używać żadnych agresywnych środków czyszczących ani roztworów chemicznych. Te środki mogą spowodować uszkodzenie obudowy, negatywnie wpływać na działanie urządzenia i szkodliwie wpływać na zwierzęta, rośliny i środowisko naturalne.


- Urządzenie umyć możliwie czystą wodą i miękką szczoteczką albo gąbką. W przypadku trudnych do usunięcia zanieczyszczeń zaleca się skorzystanie z zalecanych środków czyszczących.

PL

## Czyszczenie urządzenia

- Urządzenie czyścić nie tylko w razie potrzeby, ale co najmniej 2 razy w roku.
- W przypadku trudnych do usunięcia osadów wapna zaleca się stosowanie następujących środków czyszczących:
  - Środek czyszczący PumpClean marki OASE.
  - Środek czyszczący dla gospodarstwa domowego nie zawierający octu ani chloru.
- Po oczyszczeniu starannie spłukać wszystkie części czystą wodą.

## Czyszczenie/wymiana zespołu wirnika



OIX012

Należy postępować w sposób następujący:

1. Odkręcić śruby z boku pokrywy pompy i usunąć.
2. Zdjąć pokrywę pompy.

3. Wyjąć zespół wirnika.
  - W razie potrzeby, wkrętakiem z szerokim ostrzem podważyć zespół wirnika z osadzeniem w obudowie silnika. W tym celu ostrze wkrętaka wsunąć do rowka między zespołem wirnika a obudową silnika i z użyciem pewnej siły wykonać ruch obrotowy wkrętakiem tak, żeby zespół wirnika wyskoczył z osadzenia.
  - Ostrożnie wykonywać te czynności, żeby nie uszkodzić obudowy silnika ani pierścienia uszczelniającego (o-ring).
4. Oczyścić lub wymienić zespół wirnika i następnie złożyć pompę w chronologicznie odwrotnej kolejności.
  - OptiMax 4000/5000: Z użyciem siły wcisnąć zespół wirnika do osadzenia w obudowie silnika.

## Usuwanie usterek

<b>Usterka</b>	<b>Przyczyna</b>	<b>Środek zaradczy</b>
Urządzenie nie włącza się.	Brak napięcia sieciowego	Sprawdzić napięcie sieciowe
	Zespół wirnika zablokowany	Czyszczenie urządzenia
Niewystarczający przepływ wody Tylko przy ustawieniu zanurzonym	Zabrudzona obudowa pompy lub zespół wirnika	Czyszczenie urządzenia
	Regulator przepływu nastawiony na zbyt niskie natężenie prze- pływów	Regulator przepływu przesunąć w kierunku +
	Zużyty zespół wirnika	Wymiana zespołu wirnika
	Zatkana obudowa pompy	Czyszczenie urządzenia

PL

## Dane techniczne

OptiMax		2000	3000	4000	5000
Napięcie zasilania	V AC	230	230	230	230
Częstotliwość sieci	Hz	50	50	50	50
Maks. pobór mocy	W	32	55	80	82
Maks. wydajność pompowania	l/h	2000	2800	4400	5000
Maks. wysokość pompowania	m	2,4	3,0	3,0	3,0
Stopień ochrony		IPx8	IPx8	IPx8	IPx8
Maks. głębokość zanurzenia	m	1	1	1	1
Strona ssania	Gwint	G1	G1	G1	G1
	Przyłącze węża	mm	17	17	17
Strona ciśnienia	Gwint	G1	G1	G1	G1
	Przyłącze węża	mm	17	17	17
Wymiary	Długość	mm	140	140	140
	Szerokość	mm	95	95	95
	Wysokość	mm	136	136	136
Długość kabla podłączeniowego	m	1,5	1,5	1,5	1,5
Masa	kg	1	1	1	1

## Części ulegające zużiciu

- Jednostka wirnikowa
- Przyssawki

## Usuwanie odpadów

### WSKAZÓWKA

Urządzenia nie wolno wyrzucać do pojemnika na odpady komunalne.

- ▶ Urządzenie należy oddać w wyznaczonym punkcie zbiórki surowców wtórnego.
- ▶ W razie wystąpienia pytań prosimy zwrócić się do lokalnego przedsiębiorstwa gospodarki odpadami.  
Tak możnatrzymać informacje o prawidłowej utylizacji urządzenia.
- ▶ Przed przystąpieniem do utylizacji należy odciąć przewód zasilający urządzenia.

PL

## **! VAROVÁNÍ**

- ▶ Dříve než sáhnete do vody, odpojte všechny elektrické přístroje od elektrického proudu. V opačném případě hrozí vážné nebo smrtelné úrazy následkem zasažení elektrickým proudem.
- ▶ Tento přístroj smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými tělesnými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pouze v případě, že jsou pod dohledem, nebo že jsou poучeny o bezpečném používání přístroje a chápou nebezpečí, která z tohoto použití vyplývají. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

# Bezpečnostní pokyny

## Připojka elektrické energie

- Přístroje zapojujte pouze tehdy, shodují-li se elektrické údaje přístroje s dostupným napájením.
- Přístroj připojujte pouze do zásuvky instalované v souladu s předpisy. Přístroj musí být zajištěn pomocí ochranného zařízení chybného proudu s reakčním proudem maximálně 30 mA.
- Chraňte otevřené zástrčky a zásuvky před vlhkostí.

## Bezpečný provoz

- Nepoužívejte přístroj, pokud jsou poškozeny elektrické vodiče nebo kryt.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je jeho přívodní kabel poškozený. Přívodní kabel nelze vyměnit.
- Rotorová jednotka v přístroji obsahuje magnet se silným magnetickým polem, které může ovlivnit kardiostimulátory nebo implantované defibrilátory (ICD). Dodržujte mezi implantátem a magnetem bezpečnostní vzdálenost minimálně 0,2 m.
- Přístroj nepřenášeje ani netahejte za elektrické vodiče.
- Pokládejte vodiče tak, aby byly chráněny před poškozením a nikdo o ně nemohl zakopnout.
- Nikdy neprovádějte technické změny na přístroji.
- Provádějte na přístroji pouze činnosti, popisované v tomto návodu.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Při potížích kontaktujte autorizovaný zákaznický servis nebo společnost OASE.

CS

## Použití v souladu s určeným účelem

Výrobek, popsaný v tomto návodu, používejte pouze následujícím způsobem:


- Pro zachování cirkulace vody v akváriu.
- Při dodržení technických údajů. (→ Technické údaje)

Pro přístroj platí následující omezení:

- Používejte pouze v místnostech a pro akvaristické účely.
- Provoz pouze s vodou při teplotě vody +4 °C ... +35 °C.
- Nepoužívat ve vodách určených pro plavání.
- Nikdy nepoužívejte jiné kapaliny než vodu.
- Nikdy neprovozujte bez průtoku vody.
- Nepoužívat ve spojení s chemikáliemi, potravinami, lehce zápalnými nebo výbušnými látkami.
- Nenapojujte na domácí zásobování vodou.
- Nepoužívat pro komerční nebo průmyslové účely.
- Podle EMC (elektromagnetická kompatibilita) se jedná o přístroj třídy A. V obytných oblastech může být přístroj zdrojem rádiových rušivých signálů. Je na uživateli, aby přijal vhodná opatření.

# Popis výrobku

## Přehled



CS

OIX0008

- 
- 1 Vstup (strana sání)
- S filtračním košem (3) při ponorné instalaci.
  - S hadicovou vsuvkou (7) při suché instalaci.
- 
- 2 Výstup (výtlacná strana)
- 
- 3 Filtrační koš
- 
- 4 Regulátory průtoku
- 
- 5 Síťový kabel
- 
- 6 Přísavné destičky
- 
- 7 Koncovka hadice
- 

## Symboly na přístroji

**IPX8**



Přístroj je chráněný proti trvalému potopení do hloubky až 1 m.

---



Používejte přístroj pouze ve vnitřních prostorách.

---



Chraňte přístroj před vlhkostí a přímým slunečním zářením.

---





Nelikvidujte přístroj v běžném komunálním odpadu.

---



Přečtěte si návod k použití.

## Varinty instalace




OIX0022

- Varianta (a): Ponořená instalace čerpadla.
  - Čerpadlo je umístěno v nádrži.
  - Čerpání vody přes filtrační koš.
- Varianta (b): Instalace čerpadla na suchém místě.
  - Čerpadlo je instalováno bez filtračního koše mimo nádrž, ale je umístěno pod hladinou vody.
  - Voda je čerpána hadicí na vstupu čerpadla.

CS


## Instalace a připojení

- Namontujte přísavky.



OIX0021

- Čerpadlo vždy připojte v souladu s požadovanou variantou instalace. (→ Varianty instalace)
  - Ponořená instalace: Kroky 1 a 2
  - Suchá instalace: Kroky 1 až 5



**Zástrčku zatím nezapojujte do zásuvky!**

OIX009

CS

# Uvedení do provozu

## UPOZORNĚNÍ


Čerpadlo nesmí běžet nasucho. Jinak dojde ke zničení čerpadla.

► Používejte čerpadlo pouze za předpokladu, že je ponořeno nebo zaplaveno.


## Zapnutí / vypnutí

- **Zapnutí:** Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.
  - Přístroj se okamžitě zapne.
  - Položte přívodní elektrické kabely tak, aby se vytvořila odkapávací smyčka a její nejnižší bod byl pod úrovňí zásuvky. Tímto opatřením zabráníte vniknutí případné odkapávající vody do zásuvky.
  - Nastavte požadovaný průtok.
- **Vypnutí:** Odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.

### Vytvoření odkapávací smyčky



### Nastavení průtoku



BSE0003

OIX0023

## Čištění a údržba

### POZOR

Nebezpečí úrazu nečekaným spuštěním zařízení. Vnitřní kontrolní funkce přístroje přístroj vypnou a opět samočinně zapnou.

- Před zahájením prací na zařízení odpojte elektrickou zástrčku.

### **UPOZORNĚNÍ**

Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky nebo chemické roztoky. Tyto prostředky mohou poškodit kryty, narušit funkci přístroje a škodí zvířatům, rostlinám i životnímu prostředí.

- Čistěte přístroj pokud je to možné pouze čistou vodou a měkkým kartáčkem nebo houbičkou. Ulpívající nečistoty čistěte doporučenými čisticími prostředky.



## Čištění zařízení

CS

-  Přístroj čistěte podle potřeby, minimálně však 2krát ročně.

- Doporučené čisticí prostředky při obtížném odstranitelném zvápenatění:
  - Čistič čerpadel PumpClean od OASE.
  - Domácí čističe bez obsahu octa a chlóru.
- Po čištění důkladně opláchněte všechny díly čistou vodou.

## Čištění/výměna rotoru



OIX012

Postupujte následovně:

1. Uvolněte šrouby na stranách víka čerpadla a odstraňte je.
2. Sejměte víko čerpadla.

3. Vyjměte rotor.
  - V případě potřeby zdvihněte rotor pomocí šroubováku s širokou čepelí z usazení v tělese motoru. Zavedte k tomu čepel do drážky mezi rotorem a tělesem motoru a silou otočte šroubovákem tak, aby rotor vyskočil z usazení.
  - Postupujte opatrně, aby nedošlo k poškození tělesa motoru a O-kroužku.
4. Vyčistěte rotor nebo jej vyměňte a následně čerpadlo sestavte v opačném pořadí.
  - OptiMax 4000/5000: Rotor silně zatlačte do usazení v tělese motoru.

## Odstraňování poruch

Porucha	Příčina	Řešení
Přístroj se nerobzehne	Není přítomno síťové napětí	Zkontrolujte síťové napětí
	Rotor je zablokovaný	Vyčistit přístroj
Nedostatečný proud vody Ponořit pouze při instalaci	Kryt čerpadla nebo rotor je znečištěný	Vyčistit přístroj
	Regulátor průtoku je nastaven na příliš nízký průtok	Přestavte regulátor průtoku ve směru +
	Rotor je opotřebovaný	Výměna rotoru
	Ucpané těleso čerpadla	Vyčistit přístroj

CS

## Technické údaje

OptiMax			2000	3000	4000	5000
Připojovací napětí	V AC	230	230	230	230	
Frekvence sítě	Hz	50	50	50	50	
Max. příkon	W	32	55	80	82	
Max. čerpací výkon	l/h	2000	2800	4400	5000	
Max. čerpací výška	m	2,4	3,0	3,0	3,0	
Stupeň krytí		IPx8	IPx8	IPx8	IPx8	
Max. hloubka ponoru	m	1	1	1	1	
Strana sání	Závit	G1	G1	G1	G1	
	Přípojka hadice	mm	17	17	17	17
Výtlacná strana	Závit	G1	G1	G1	G1	
	Přípojka hadice	mm	17	17	17	17
Rozměry	Délka	mm	140	140	140	140
	Šířka	mm	95	95	95	95
	Výška	mm	136	136	136	136
Délka přívodního kabelu	m	1,5	1,5	1,5	1,5	
Hmotnost	kg	1	1	1	1	

## Súčasti podliehajúce opotrebeniu

- Rotor
- Přísavné destičky

## Likvidace

### UPOZORNĚNÍ

Toto zařízení nesmí být likvidováno společně s komunálním odpadem.

- ▶ Likvidujte zařízení ve sběrném dvoře.
- ▶ V případě dotazů kontaktujte místní společnost k likvidaci odpadů. U ní získáte informace o správné likvidaci zařízení.
- ▶ Předtím znemožněte další použití přístroje odříznutím kabelů.

CS

**! VÝSTRAHA**

- ▶ Odpojte všetky elektrické prístroje vo vode od elektrickej siete, skôr ako siahnete do vody. V opačnom prípade hrozia ľažké zranenia alebo smrť elektrickým prúdom.
  - ▶ Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, keď sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu.
-

# Bezpečnostné pokyny

## Prípojka elektrickej energie

- Prístroj pripájajte iba vtedy, ak sa zhodujú elektrické údaje prístroja a napájania elektrickým prúdom.
- Prevádzkujte prístroj len na zásuvke, inštalovanej podľa predpisov. Prístroj musí byť zabezpečený ochranným zariadením proti chybnému prúdu s s nameraným chybným prúdom, ktorý nie je väčší než 30 mA.
- Otvorené zástrčky a zásuvky chráňte pred vlhkosťou.

## Bezpečná prevádzka

- Nepoužívajte prístroj, ak sú elektrické vedenia alebo kryty poškodené.
- Prístroj vyhodte, ak je sieťový napájací kábel poškodený. Vedenie pre pripojenie do siete nie je možné vymeniť.
- Rotor v prístroji obsahuje magnet so silným magnetickým poľom, ktoré môže negatívne ovplyvniť kardiostimulátory alebo implantované defibrilátory (ICD). Medzi implantátom a magnetom udržiavajte odstup minimálne 0,2 m.
- Prístroj nenoste ani neťahajte za elektrické vedenie.
- Vedenia pokladajte tak, aby boli chránené pred poškodeniami a aby o ne nemohol nikto zakopnúť.
- Nikdy na prístroji nevykonávajte technické zmeny.
- Na prístroji vykonávajte iba činnosti, ktoré sú popísané v tomto návode.
- Používajte len originálne náhradné diely príslušenstvo.
- V prípade problémov sa obráťte na autorizovaný zákaznícky servis alebo na spoločnosť OASE.

SK

## Použitie v súlade s určeným účelom

Výrobok opísaný v tomto návode používajte výlučne týmto spôsobom


- Na zachovanie cirkulácie v akváriu.
- Pri dodržiavaní technických údajov. (→ Technické údaje)

Pro prístroj platia nasledujúce obmedzenia:

- Používajte len v priestoroch a na súkromné akvaristické účely.
- Prevádzka iba s vodou pri teplote vody +4 °C ... +35 °C.
- Nepoužívať vo vodách určených pre plávanie.
- Nikdy neprevádzkujte s inými kvapalinami ako je voda.
- Nikdy neprevádzkujte bez prietoku vody.
- Nepoužívať v spojení s chemikáliami, potravinami, ľahko zápalnými alebo výbušnými látkami.
- Nepripájajte na domové vodovodné potrubie.
- Nepoužívať pre komerčné alebo priemyslové účely.
- Podľa EMV (elektromagnetickej znášanlivosti) je tento prístroj triedy A. V obytnom prostredí môže prístroj spôsobiť funkčné poruchy. Používateľ je povinný urobiť primerané opatrenia.

## Popis výrobku

### Prehľad



SK

OIX0008

- 1 Vstup (strana nasávania)
  - S filtračným košom (3) pri ponorenom čerpadle.
  - S hadicovým hrdlom (7) pri montáži nasucho.

---

- 2 Výstup (tlaková strana)

---

- 3 Filtračný kôš

---

- 4 Regulátor prietoku

---

- 5 Sieťový kábel

---

- 6 Prísavky

---

- 7 Hadicové hrdlo

## Symboly na zariadení

**IPX8**   
1.0 m

Prístroj je chránený proti trvalému ponoreniu do hĺbky 1 m.



Prístroj používajte len vo vnútorných priestoroch.



Prístroj chráňte pred priamym slnečným žiareniom.





Prístroj nelikvidujte s bežným domovým odpadom.



Prečítajte si návod na použitie.

## Varinty inštalácie




OIX0022

- Variant (a): Čerpadlo namontujte pod vodou.
  - Čerpadlo sa umiestni v jazierku.
  - Doprava vody cez filtračný kôš.
- Variant (b): Montáž čerpadla nasucho.
  - Čerpadlo sa umiestni bez filtračného koša mimo jazierka, ale pod hladinu vody.
  - Doprava vody cez hadicu na vstupe čerpadla.

SK


## Inštalácia a pripojenie

- Namontujte prísavky.



OIX0021

- Čerpadlo pripojte podľa želaného variantu inštalácie. (→ Varianty inštalácie)
  - Montáž pod vodou: Krok 1 a 2
  - Montáž nasucho: Krok 1 až 5



**Sieťovú zástrčku ešte nezasúvajte do zásuvky!**

OIX009

# Uvedenie do prevádzky

## UPOZORNENIE


Čerpadlo nesmie bežať nasucho. V opačnom prípade sa čerpadlo zničí.

► Čerpadlo prevádzkujte len vtedy, keď je úplne ponorené alebo zatopené.


## Zapnutie / Vypnutie

- **Zapnutie:** Zasuňte sietovú zástrčku do zásuvky.
  - Prístroj sa okamžite zapne.
  - Sieťové prípojné vedenie uložte tak, aby vytvorilo zachytávaciu slučku a aby najhlbší bod ležal pod zásuvkou. Kvapkajúca voda sa tak nemôže dostať do zásuvky.
  - Nastavte požadované prietokové množstvo.
- **Vypnutie:** Vytiahnite sietovú zástrčku zo zásuvky.

### Vytvorenie zachytávacej slučky



### Nastavenie prietokového množstva



BSE0003

OIX0023

## Čistenie a údržba

### POZOR

Nebezpečenstvo poranenia spôsobené neočakávaným rozbehom. Monitorovacie funkcie v zariadení dokážu zariadenie vypnúť a znova automaticky zapnúť.

- Pred prácou s prístrojom vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

### **UPOZORNENIE**

Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani chemické roztoky. Tieto prostriedky môžu poškodiť kryt, zhoretiť funkciu prístroja, a tým spôsobiť škody zvieratám, rastlinám a životnému prostrediu.

- Prístroj očistite len čistou vodou a mäkkou kefkou alebo špongiou; v prípade odolných nečistôt použite odporúčané čistiace prostriedky.



## Čistenie prístroja

-  Prístroj čistite podľa potreby, ale minimálne 2-krát ročne.

SK

- Odporúčané čistiace prostriedky pri silnom usadzovaní vápnika:
  - čistič čerpadiel PumpClean od spoločnosti OASE.
  - čistiaci prostriedok bez obsahu octu a chlóru.
- Po čistení všetky diely dôkladne opláchnite čistou vodou.

## Vyčistenie/výmena obežnej jednotky



OIX012

Postupujte nasledovne:

1. Uvoľnite skrutky na bokoch veka čerpadla a odstráňte ich.
2. Odoberte veko čerpadla.

3. Vyberte rotor.
  - Ak je to potrebné, rotor vypáčte z uloženia v telesu motora pomocou skrutkovača so širokým hrotom. Hrot na to zavedte do drážky medzi rotor a teleso motora a skrutkovačom silne otočte tak, aby rotor vyskočil zo svojho uloženia.
  - Postupujte opatrne, aby sa teleso motora a O-krúžok nepoškodili.
4. Rotor vyčistite alebo vymeňte a následne čerpadlo zmontujte v opačnom poradí.
  - OptiMax 4000/5000: Rotor poriadne zatlačte do uloženia v telesu motora.

## Odstráňte poruchu

Porucha	Príčina	Náprava
Prístroj sa nerozbehne	Chýba sieťové napätie	Skontrolujte sieťové napätie
	Obežná jednotka blokovaná	Vyčistenie prístroja
Nedostatočný tok vody Ponorené iba pri osadení	Teleso čerpadla alebo obežná jednotka znečistené	Vyčistenie prístroja
	Regulátor prietoku nastavený na malé prietokové množstvo	Regulátorm prietoku pohnite v smere +
	Obežná jednotka opotrebovaná	Vymeňte obežnú jednotku
	Teleso čerpadla je upchaté	Vyčistenie prístroja

SK

## Technické údaje

Optimax		2000	3000	4000	5000
Napájacie napätie	V AC	230	230	230	230
Sieťová frekvencia	Hz	50	50	50	50
Max. príkon	W	32	55	80	82
Max. výkon čerpadla	l/h	2000	2800	4400	5000
Max. dopravná výška	m	2,4	3,0	3,0	3,0
Trieda krytia		IPx8	IPx8	IPx8	IPx8
Max. hĺbka ponorenia	m	1	1	1	1
Sacia strana	Závit	G1	G1	G1	G1
	Prípojka hadice	mm	17	17	17
Tlaková strana	Závit	G1	G1	G1	G1
	Prípojka hadice	mm	17	17	17
Rozmery	Dĺžka	mm	140	140	140
	Šírka	mm	95	95	95
	Výška	mm	136	136	136
Dĺžka prípojného kábla	m	1,5	1,5	1,5	1,5
Hmotnosť	kg	1	1	1	1

## **Súčasti podliehajúce opotrebeniu**

- Obežná jednotka
- Prísavky

## **Likvidácia**

### **UPOZORNENIE**

Tento prístroj sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom.

- ▶ Prístroj zlikvidujte prostredníctvom určeného systému na spätný odber.
- ▶ V prípade otázok sa obráťte na miestnu spoločnosť pre likvidáciu odpadu. Tá vám poskytne informácie o správnom zneškodnení prístroja.
- ▶ Prístroj znefunkčnite prerezaním kábla.

**SK**



### OPOZORILO

- ▶ Vse električne naprave in instalacije izključite iz električnega omrežja, preden sežete v vodo. Drugače lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti zaradi električnega udara.
- ▶ To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pri tem pod nadzorom ali so bile seznanjene z varno uporabo naprave in razumejo posledične nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, ki so brez nadzora.

# Varnostna navodila

## **Električna priključitev**

- Priključitev naprave je dovoljena le, če se električni podatki naprave ujemajo s podatki električnega napajanja.
- Napravo je dovoljeno povezati le v instalirano vtičnico, ki je v skladu s predpisi. Napravo morate zaščititi z varovalno napravo za okvarni tok z odmero okvarnega toka maksimalno 30 mA.
- Nepokrite vtiče in vtičnice zaščitite pred vlago.

## **Varna uporaba**

- Naprave ne uporabljajte, če so električni kabli ali ohišje poškodovani.
- Napravo odstranite, če je omrežni priključni vod poškodovan. Omrežnega priključnega voda ni mogočno zamenjati.
- Tekalna enota v napravi vsebuje magnete, ki ustvarjajo močno magnetno polje, to pa lahko vpliva na srčne spodbujevalnike ali vsajene defibrilatorje (ICD). Med vsadkom in magnetom ohranjajte razdaljo najmanj 0,2 m.
- Naprave ni dovoljeno prenašati ali je vleči za omrežni priključni kabel.
- Vode polagajte tako, da so zaščiteni pred poškodbami in da nihče ne more pasti čez njih.
- Naprave v nobenem primeru ni dovoljeno tehnično spreminjati.
- Na napravi opravljajte samo tista dela, ki so opisana v teh navodilih.
- Uporabljajte le originalne nadomestne dele in opremo.
- Pri težavah se obrnite na pooblaščeni servisni center ali družbo OASE.

SL

## **Pravilna uporaba**

Izdelek, opisan v tem priročniku, uporabljajte le na naslednji način:


- Za ohranjanje kroženja vode v akvariju.
- Ob upoštevanju tehničnih podatkov. (→ Tehnični podatki)

Za napravo veljajo naslednje omejitve:

- Uporabljajte samo v zaprtih prostorih ter v zasebne namene.
- Delovanje samo z vodo je možno pri temperaturi vode od +4 °C do +35 °C.
- Nikoli ne uporabljajte v plavalnih ribnikih.
- Nikoli ne filtrirajte drugih tekočin kot vodo.
- Nikoli ne delajte brez pretoka vode.
- Ne uporabljajte v povezavi s kemikalijami, živili, lahko vnetljivimi ali eksplozivnimi materiali.
- Ne priključite na hišni vodovod.
- Ne uporabljajte za profesionalne ali industrijske namene.
- Glede na EMC (elektromagnetno vzdržljivost) je to naprava razreda A. V bivanjskih okoljih lahko povzroči radijske motnje. Uporabnik je dolžan izvesti ustrezne ukrepe.

## Opis izdelka

### Pregled



OIX0008

1 Vhod (sesalna stran)

- S filtrirno košaro (3) s potopno namestitvijo.
- Z navojnim priključkom (7) za suho namestitev.

2 Izhod (tlačna stran)

3 Filtrirna košara

4 Regulator za količino pretoka

5 Omrežni kabel

6 Priseski

7 Navojni priključek

## Simboli na napravi

**IPX8**



Naprava zagotavlja zaščito pred trajno potopitvijo do globine 1 m.



Napravo uporabljajte samo v notranjih prostorih.



Napravo zaščitite pred neposrednimi sončnimi žarki.





Naprave ne odvrzite med običajne gospodinjske odpadke.



Preberite navodila za uporabo.

## Različice namestitve




OIX0022

- Različica (a): Potopna namestitev črpalke.
  - Črpalka se namesti v ribniku.
  - Črpanje vode prek filtrirne košare.
- Različica (b): Črpalko postavite na suho.
  - Črpalka se namesti brez filtrirne košare zunaj ribnika, vendar pod nivojem vode.
  - Črpanje vode prek cevi na vhodu črpalke.

SL


## Postavitev in priklop

- Montirajte priseske.



OIX0021

- Priklučite črpalko glede na želeno različico namestitve. (→ Različice namestitve)
  - Potopna namestitev: Koraka 1 in 2
  - Suha namestitev: Koraki 1 do 5



**Vtiča še ne vstavljajte v vtičnico!**

OIX009

SL

# Zagon

## NASVET


Črpalka ne sme delovati na suho. V nasprotnem primeru se lahko okvari.

- ▶ Črpalko uporabljajte samo, ko je potopljena ali poplavljena.


## Vklop / izklop

- **Vklop:** Omrežni vtič priključite v omrežno vtičnico.
  - Naprava se takoj vklopi.
  - Priklujučno napeljavo vgradite tako, da boste ustvarili odkapno zanko, najnižja točka pa je pod višino vtičnice. Tako kapljajoča voda ne more priti v stik z vtičnico.
  - Nastavite želeno količino pretoka.
- **Izklop:** Omrežni vtič izvlecite iz omrežne vtičnice.

### Oblikovanje zanke za kapljanje



### Nastavitev količine pretoka



BSE0003

OIX0023

## Čiščenje in vzdrževanje



### PREVIDNO

Nevarnost poškodb zaradi nepredvidljivega zagona. Funkcije notranjega nadzora naprave lahko izklopijo napravo in jo samodejno ponovno vklopijo.

- ▶ Pred deli na napravi izvlecite omrežni vtič.

### NASVET

Ne uporabljajte agresivnih čistil ali kemičnih raztopin. Ta sredstva lahko poškodujejo ohišje, vplivajo na delovanje naprave in škodujejo živalim, rastlinam ter okolju.

- ▶ Napravo, če je mogoče, čistite samo s čisto vodo in mehko krtačo oz. gobo, pri trdovratni umazaniji si pomagajte s priporočenimi čistilnimi sredstvi.


## Čiščenje naprave

- Napravo čistite po potrebi, vendar vsaj 2-krat letno.

- Priporočeno čistilno sredstvo pri trdovratnih poapnitvah:
  - Čistilo za črpalke PumpClean družbe OASE.
  - Hišna čistila, ki ne vsebujejo kisa ali klora.
- Po čiščenju morate vse dele temeljito izprati z vodo.

SL

## Čiščenje/zamenjava tekalne enote



OIX012

Postopek je naslednji:

1. Odvijte vijke ob strani pokrova črpalke in jih odstranite.
2. Snemite pokrov črpalke.

3. Odstranite tekalno enoto.
  - Po potrebi s širokim izvijačem privzdignite tekalno enoto iz ležišča v ohišju motorja. V ta namen potisnite izvijač v utor med tekalno enoto in ohišjem motorja in ga močno obrnite, da tekalna enota skoči iz ležišča.
  - Ravnajte previdno, da ne poškodujete ohišja motorja in O-obroča.
4. Očistite ali zamenjajte tekalno enoto in nato sestavite črpalko v obratnem vrstnem redu.
  - OptiMax 4000/5000: Močno potisnite tekalno enoto v ležišče v ohišju motorja.

## Odpravljanje motenj

Motenja	Vzrok	Ukrep
Naprava ne steče	Ni omrežne napetosti.	Preverite omrežno napetost.
	Tekalna enota je blokirana	Očistiti napravo
Nezadosten vodni tok	Ohišje črpalk ali tekalna enota	Očistiti napravo
Potopljena samo ob postavitvi	sta umazana	
	Regulator pretoka je nastavljen na prenizko količino pretoka	Regulator pretoka premaknite v smeri +
	Tekalna enota je obrabljena	Zamenjava tekalne enote
	Ohišje črpalk je zamašeno	Očistiti napravo

SL

## Tehnični podatki

OptiMax		2000	3000	4000	5000
Priklojučna napetost	V AC	230	230	230	230
Omrežna frekvenca	Hz	50	50	50	50
Najv. moč	W	32	55	80	82
Najv. moč črpanja	l/h	2000	2800	4400	5000
Najv. višina črpanja	m	2,4	3,0	3,0	3,0
Vrsta zaščite		IPx8	IPx8	IPx8	IPx8
Najv. potopna globina	m	1	1	1	1
Sesalna stran	Navoji	G1	G1	G1	G1
	Priklojuček za cev	mm	17	17	17
Tlačna stran	Navoji	G1	G1	G1	G1
	Priklojuček za cev	mm	17	17	17
Dimenzijs	Dolžina	mm	140	140	140
	Širina	mm	95	95	95
	Višina	mm	136	136	136
Dolžina priključnega kabla	m	1,5	1,5	1,5	1,5
Teža	kg	1	1	1	1

## Deli, ki se obrabijo

- Tekalna enota
- Priseski

## Odlaganje odpadkov

### NASVET

Te naprave ne smete zavreči med gospodinjske odpadke.

- ▶ Napravo odstranite skozi za to predviden sistem sprejemanja odpadkov.
- ▶ Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na lokalno podjetje za odstranjevanje odpadkov. Tam boste prejeli informacije o tem, kako pravilno odstraniti napravo.
- ▶ Pred tem naredite napravo neuporabno tako, da odrežete kabel.



### **UPOZORENJE**

- ▶ Prije posezanja u vodu odvojite sve električne uređaje koji se nalaze u vodi od električne mreže. U suprotnom postoji mogućnost teških ozljeda ili smrti zbog električnog udara.
- ▶ Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem smiju rabiti ovaj uređaj ako su pod nadzorom ili ako su podučene o sigurnoj uporabi uređaja i razumiju opasnosti koje iz toga proizlaze. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje bez nadzora.

## Sigurnosne napomene

### Električno priključivanje

- Priključite uređaj samo ako se električni podaci uređaja podudaraju s podatcima opskrbe elektroenergijom.
- Priključite uređaj samo u propisno montiranu utičnicu. Uredaj mora biti zaštićen zaštitnom strujnom sklopkom s nazivnim struje kvara od maksimalno 30 mA.
- Zaštite otvorene utikače i utičnice od vlage.

### Siguran rad

- Ne rabite uređaj ako su električni vodovi ili kućište oštećeni.
- Ako se kabel za napajanje ošteti ređaj zbrinite u otpad. Kabel za napajanje ne može se zamjeniti.
- Rotor u uređaju sadržava magnet s jakim magnetskim poljem koji može utjecati na srčane elektrostimulatore ili implantirane defibrilatore (ICD-e). Između implantata i magneta održavajte udaljenost od najmanje 0,2 m.
- Ne nosite ili povlačite uređaj za električni vod.
- Položite vodove tako da su zaštićeni od oštećenja i da nitko ne može pasti preko njih.
- Nikada ne obavljajte tehničke izmjene na uređaju.
- Na uređaju obavljajte samo radevine opisane u ovom priručniku.
- Uporabite samo originalne rezervne dijelove i pribor.
- U slučaju problema obratite se ovlaštenoj servisnoj službi ili tvrtki OASE.

HR

## **Namjensko korištenje**

U ovim uputama opisan proizvod upotrebljavajte isključivo kao što slijedi:


- Za održavanje optoka vode u akvariju.
- Uz pridržavanje tehničkih podataka. (→ Tehnički podatci)

Za uređaj vrijede sljedeća ograničenja:

- Rabite samo u prostorijama i za privatne akvarističke svrhe.
- Rad samo s vodom pri temperaturi od +4 °C do +35 °C.
- Nikada ne primjenjujte u jezercima za kupanje.
- Nikada ne koristite s bilo kojim drugim tekućinama osim vode.
- Nikada ne radite bez protoka vode.
- Ne primjenjujte u svezi s kemikalijama, namirnicama, lako zapaljivim ili eksplozivnim materijalima.
- Ne priključujte na sustav opskrbe vodom za kućanstvo.
- Ne primjenjujte za profesionalne ili industrijske namjene.
- Prema EMC-u (Elektromagnetska kompatibilnost) ovo je uređaj razreda A. U stambenim prostorima uređaj može uzrokovati smetnje. Korisnik je obvezan poduzeti primjerene mјere.

## Opis proizvoda

### Pregled



HR

OIX0008

- 1 Ulaz (usisna strana)
- S filtarskom košarom (3) pri postavljanju pod vodom.
  - S navlakom za cijev (7) pri postavljanju na suhom.
- 

2 Izlaz (potisna strana)

---

3 Filtrska košara

---

4 Regulator za količinu protoka

---

5 Električni kabel

---

6 Sisaljke

---

7 Crijevna navlaka

---

## Simboli na uređaju

**IPX8**



Uredaj je zaštićen od trajnog uranjanja na dubini do 1 m.

---



Rabite uređaj samo u zatvorenim prostorijama.

---



Zaštite uredaj od izravnog sunčanog zračenja.

---





Ne zbrinjavajte uređaj s običnim kućnim otpadom.

---



Pročitajte priručnik za uporabu.

## Načini instalacije




OIX0022

- Varijanta (a): Potopljeno postavljanje pumpe.
  - Puma se postavlja u bazen.
  - Potiskivanje vode preko filterske košare.
- Varijanta (b): Postavljanje pumpe na suhom.
  - Puma se pozicionirano bez filterske košare izvan bazena, ali ispod razine vode.
  - Potiskivanje vode preko crijeva na ulazu pumpe.

HR


## **Postavljanje i priključivanje**

- Montirajte sisaljke.



OIX0021

- Priklučite pumpu prema željenoj varijanti montaže. (→ Načini instalacije)
  - Potopljeno postavljanje: Korak 1 i 2
  - Postavljanje na suhom: Korak 1 do 5



**Još uvijek nemojte uključiti utikač u utičnicu!**

OIX009

HR

# Stavljanje u pogon

## NAPOMENA


Pumpa ne smije raditi na suho. U suprotnom će se pumpa uništiti.

- Pumpu stavljamte u pogon samo ako je ona potpuno potopljena odnosno uronjena pod vodu.


## Uključivanje/isključivanje

- **Uključivanje:** Utaknite mrežni utikač u utičnicu.
  - Uredaj se odmah uključuje.
  - Prikљučni kabel položite tako da se stvori petlja za kapanje i da se najniža točka nalazi ispod utičnice. Na taj način voda koja kapa ne može dosjeti u utičnicu.
  - Namjestite željenu količinu protoka.
- **Isključivanje:** Izvucite mrežni utikač iz utičnice.

Stvaranje petlje za kapanje



Namještanje količine protoka



BSE0003

OIX0023

## Čišćenje i održavanje

### ! OPREZ

Opasnost od ozljeda zbog nepredvidivog plavljenja. Funkcije nadzora koje su uključene u uređaj mogu ga isključiti i samostalno ponovno uključiti.

- Prije rada na uređaju izvucite električni utikač.

### NAPOMENA

Ne rabite agresivna sredstva za čišćenje ili kemijska otpala. Ta sredstva mogu oštetiti kućište, ometati funkcioniranje uređaja i štete životinjama, biljkama i okolišu.

- Uredaj čistite samo čistom vodom i mekanom četkom ili spužvom, kod tvrdokornih zaprljanja uz pomoć preporučenih sredstava za čišćenje.



## Čišćenje uređaja

- ① Čistite uređaj po potrebi, ali najmanje 2 puta godišnje.

- Preporučena sredstva za čišćenje tvrdokornih naslaga vapnenca:
  - Sredstvo za čišćenje PumpClean tvrtke OASE.
  - Kućansko sredstvo za čišćenje bez octa i klora.
- Nakon čišćenja sve dijelove isperite čistom vodom.

HR

## Čišćenje/zamjena rotora



OIX012

Postupite na sljedeći način:

1. Otpustite i izvadite vijke na stranama poklopca crpke.
2. Skinite poklopac crpke.

3. Izvadite rotor.
  - Po potrebi izvadite rotor iz sjedišta u kućištu motora odvijačem sa širokim vrhom. U tu svrhu vrh odvijača utaknite u utor između rotora i kućišta motora i snažno ga okrenite tako da rotor iskoči iz sjedišta.
  - Budite oprezni kako se kućište motora i prstenasta brtva ne bi oštetili.
4. Očistite ili zamijenite rotor, a zatim montirajte crpu natrag obrnutim redoslijedom.
  - OptiMax 4000/5000: Snažno pritisnite rotor u sjedište u kućištu motora.

## Otklanjanje neispravnosti

Neispravnost	Uzrok	Rješenje
Uredaj se ne pokreće	Nema mrežnog napona	Provjerite mrežni napon
	Rotor je blokiran	Očistite uređaj
Protok vode nije dovoljan Potopljeno samo pri postavljanju	Onečišćeno kućište pumpe ili rotor	Očistite uređaj
	Regulator protoka namješten je na prenizak volumni protok	Pomaknite regulator protoka u smjeru +
	Rotor je istrošen	Zamijenite rotor
	Začepljeno kućište pumpe	Očistite uređaj

HR

## Tehnički podatci

OptiMax		2000	3000	4000	5000
Priklučni napon	V AC	230	230	230	230
Frekvencija mreže	Hz	50	50	50	50
Maks. primljena snaga	W	32	55	80	82
Maks. pumpni učinak	l/h	2000	2800	4400	5000
Maks. visina pumpanja	m	2,4	3,0	3,0	3,0
Stupanj zaštite		IPx8	IPx8	IPx8	IPx8
Maks. dubina uranjanja	m	1	1	1	1
Usisna strana	Navoj	G1	G1	G1	G1
	Crijevni priključak	mm	17	17	17
Potisna strana	Navoj	G1	G1	G1	G1
	Crijevni priključak	mm	17	17	17
Dimenzije	Duljina	mm	140	140	140
	Širina	mm	95	95	95
	Visina	mm	136	136	136
Duljina priključnog kabela	m	1,5	1,5	1,5	1,5
Masa	kg	1	1	1	1

## Potrošni dijelovi

- Radna jedinica
- Sisaljke

## Zbrinjavanje

### NAPOMENA

Ovaj uređaj ne smije se odlagati u kućni otpad.

- ▶ Zbrinite uređaj preko predviđenog sustava prikupljanja otpada.
  - ▶ Ako imate pitanja, obratite se lokalnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada. Ondje možete pronaći informacije o pravilnom zbrinjavanju uređaja.
  - ▶ Onesposobite uređaj odsijecanjem kabela.
-

**! AVERTIZARE**

- ▶ Deconectați de la rețeaua electrică toate aparatelor electrice din apă, înainte de a introduce mâna în apă. Nerespectarea acestui lucru poate duce la vătămări grave sau la moarte prin electrocutare.
- ▶ Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vîrste peste 8 ani, precum și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate și au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele implicate. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Este interzisă curățarea și întreținerea curentă de către copii fără supraveghere.

# Indicații de securitate

## Conexiunea electrică

- Racordați aparatul numai dacă datele electrice ale aparatului coincid cu cele ale instalației de alimentare cu energie electrică.
- Conectați aparatul numai la o priză instalată corect. Aparatul trebuie să disponă de un sistem de protecție împotriva curenților vagabonzi cu o eroare de calcul a curentului de maxim 30 mA.
- Protejați ștecările și conectorii liberi împotriva umidității.

## Funcționare sigură

- Nu utilizați aparatul în cazul în care cablurile electrice sau carcasa sunt deteriorate.
- Eliminați aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat. Cablul de alimentare al acestui aparat nu poate fi înlocuit.
- Unitatea de funcționare din aparat conține un magnet cu un câmp magnetic intens, care poate influența stimulatorul cardiac sau defibrilatoarele (ICD) implantate. Păstrați o distanță de cel puțin 0,2 m între implant și magnet.
- Nu transportați sau trageți aparatul de cablul de alimentare.
- Pozați cablurile astfel încât să fie protejate împotriva deteriorărilor și să nu se impiedice nimici de acestea.
- Nu efectuați niciodată modificări tehnice ale aparatului.
- Executați la aparat numai lucrările care sunt descrise în aceste instrucțiuni.
- Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale.
- În caz de probleme, contactați serviciului autorizat pentru clienți sau OASE.

RO

## **Utilizarea în conformitate cu destinația**

Utilizați produsul descris în acest manual doar după cum urmează:


- Pentru menținerea circulației apei într-un acvariu.
- Cu respectarea datelor tehnice. (– Date tehnice)

Pentru aparat sunt valabile următoarele restricții:

- Utilizați numai în încăperi și în scopuri acvaristice private.
- Funcționare numai cu apă la o temperatură a apei de +4 °C ... +35 °C.
- A nu se utiliza în iazuri tip piscină!
- Nu este admisă în nicio situație acționarea cu alte lichide cu excepția apei.
- Nu se va utiliza niciodată fără debit de apă.
- NU utilizați în combinație cu substanțe chimice, alimente, substanțe ușor inflamabile sau explozive
- A nu se racorda la sursa casnică de alimentare cu apă.
- Nu utilizați în scopuri profesionale sau industriale.
- Conform Compatibilității Electromagnetice, acesta este un aparat de clasă A. Într-un mediu rezidențial, aparatul poate provoca interferențe radio. Depinde de utilizator să ia măsurile adecvate.

## Descrierea produsului

### Vedere de ansamblu



RO

OIX0008

1 Intrare (partea de aspirare)

- Cu colivie cu filtru (3) în cazul instalării imersate.
- Cu conectorul de furtun (7) la instalare pe uscat.

---

2 Ieșire (partea de presiune)

3 Colivie cu filtru

4 Regulator pentru debit

5 Cablu de rețea

6 Ventuze

---

7 Conector de furtun

## Simbolurile de pe aparat

**IPX8**



1.0 m

Aparatul este protejat împotriva imersiunii permanente până la adâncimea de 1m.



Utilizați aparatul numai în interior.



Protejați aparatul împotriva razelor directe ale soarelui.





Nu eliminați aparatul împreună cu deșeurile menajere obișnuite.



Citîți instrucțiunile de utilizare.

## Variante de instalare




OIX0022

- Varianta (a): Instalați pompa imersat.
  - Pompa este poziționată în bazin.
  - Pomparea apei prin colivia cu filtru.
- Varianta (b): Instalarea pe uscat a pompei.
  - Pompa se poziționează fără colivia cu filtru în afara bazinului, dar sub nivelul apei.
  - Pomparea apei prin intermediul unui furtun la intrarea pompei.

RO


## **Amplasarea și racordarea**

- Montați ventuzele.



OIX0021

- Conectați pompa în conformitate cu varianta de instalare dorită. (→ Variante de instalare)
  - Instalare prin imersie: Pașii 1 și 2
  - Instalare pe uscat: Pașii 1 până la 5



**Nu introduceți încă ștecherul în priză!**

RO

OIX009

# Punerea în funcțiune

## INDICAȚIE


Nu este permisă funcționarea uscată a pompei. În caz contrar, pompa se distrugе.

► Acționați pompa numai atunci când este complet scufundată în apă sau amorsată.


## Activare / dezactivare

- **Activare:** Introduceți ștecărul în priză.
  - Aparatul pornește imediat.
  - Așezați cablul de alimentare de la rețea astfel încât să formeze o buclă de picurare și punctul cel mai de jos să fie sub priză. Acest lucru împiedică pătrunderea picăturilor de apă în priză.
  - Setați debitul dorit.
- **Dezactivare:** Scoateți ștecărul din priză.

### Formarea buclei de picurare



### Reglarea debitul



BSE0003

OIX0023

## **Curățarea și întreținerea**

### **! ATENȚIE**

Pericol de accidentare prin pornire neanticipată. Funcțiile de monitorizare internă a echipamentului pot decupla și recupla autonom echipamentul.

- Înainte de a lucra la aparat scoateți fișa de alimentare din priză.

### **INDICAȚIE**

Nu utilizați agenți de curățare agresivi sau soluții chimice. Aceste substanțe pot să deterioreze carcasa, să afecteze funcționarea aparatului și sunt toxice pentru animale, plante și mediul înconjurător



- Dacă este posibil, curătați aparatul cu apă curată și o perie moale sau un burete; în caz de murdărie persistentă, utilizați agenții de curățare recomandați.

## **Curătați aparatul**

- ① Curătați aparatul în funcție de necesitate, dar cel puțin de 2 ori pe an.
  - Agenți de curățare recomandați în cazul depunerilor de calcar persistente:
    - Detergent pentru pompe PumpClean de la OASE.
    - Detergent casnic fără oțet și clor.
  - După curățare clătiți temeinic toate piesele cu apă curată.

RO

## Curătați / înlocuiți unitatea de funcționare



OIX012

Procedați după cum urmează:

1. Desfaceți și înălțurați șuruburile de pe lateralele capacului pompei.
2. Detașați capacul pompei.

3. Scoateți unitatea de funcționare.

- În cazul în care este necesar, desprindeți cu o șurubelnită lată unitatea de funcționare din locașul carcasei motorului. În acest scop, duceți lama în canelura dintre unitatea de funcționare și carcasa motorului și roțiți șurubelnită cu putere, astfel încât unitatea de funcționare să sară din locaș.

- Manevrați cu atenție, astfel încât carcasa motorului și inelul O să nu se deterioreze.

4. Curățați sau înlocuiți unitatea de funcționare și apoi asamblați pompa în ordine inversă.

- OptiMax 4000/5000: Apăsați cu putere unitatea de funcționare în locașul din carcasa motorului.

## Resetarea defectiunii

Defecțiune	Cauză	Remediere
Aparatul nu pornește	Tensiunea de rețea lipsește	Verificați tensiunea de rețea
	Unitate de funcționare blocată	Curățați aparatul
Flux de apă insuficient Scufundat numai la amplasare	Carcasă pompă sau unitate de funcționare murdară	Curățați aparatul
	Regulatorul de debit reglat pe un debit prea scăzut	Mișcați regulatorul de debit în direcția +
	Unitate de funcționare uzată	Înlocuire unitate de funcționare
	Carcasa pompei infundată	Curățați aparatul

RO

## Date tehnice

OptiMax		2000	3000	4000	5000
Tensiune de conexiune	V c.a.	230	230	230	230
Frecvența rețelei	Hz	50	50	50	50
Consum max. de energie	W	32	55	80	82
Debitul max. de pompare	l/h	2000	2800	4400	5000
Înălțime max. de pompare	m	2,4	3,0	3,0	3,0
Clasă protecție		IPx8	IPx8	IPx8	IPx8
Adâncimea max. de scufundare	m	1	1	1	1
Parte de aspirație	Filet	G1	G1	G1	G1
	Racord furtun	mm	17	17	17
Parte de presiune	Filet	G1	G1	G1	G1
	Racord furtun	mm	17	17	17
Dimensiuni	Lungime	mm	140	140	140
	Lățime	mm	95	95	95
	Înălțime	mm	136	136	136
Lungimea cablului de racordare	m	1,5	1,5	1,5	1,5
Masa	kg	1	1	1	1

## **Consumabile**

- Unitate de funcționare
- Ventuze

## **Îndepărtarea deșeurilor**

### **INDICAȚIE**

Nu este permisă eliminarea ca deșeu menajer a acestui aparat.

- Eliminați aparatul prin sistemul de colectare prevăzut în acest scop.
- În cazul în care aveți întrebări, adresați-vă societăților locale de colectare a deșeurilor. Acolo primiți informații în legătură cu eliminarea corespunzătoare a aparatului.
- Faceți inutilizabil aparatul prin secționarea cablurilor.

RO

## **! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- ▶ Преди да бъркate във водата, изключете всички електрически уреди във водата от електрическата мрежа. В противен случай има опасност от тежки наранявания или смърт поради токов удар.
- ▶ Този уред може да се използва от деца от 8-годишна възраст и нагоре, както и от хора с намалени физически, сензорни или умствени възможности или такива, които нямат опит и познания, само ако са наблюдавани или инструктирани за безопасната употреба и разбират произтичащите от това опасности. Децата не играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.

# **Указания за безопасност**

## **Електрическа връзка**

- Свързвайте уреда само ако електрическите данни на уреда и електрозахранването съвпадат.
- Свързвайте уреда само към инсталирана според предписанията контактна кутия. Уредът трябва да е обезопасен със защитно съоръжение за ток на утечка с номинален ток на утечка от максимум 30 mA.
- Защитете отворените щепсели и контакти от влага.

## **Безопасна експлоатация**

- Не използвайте уреда, ако електрическите проводници или корпусът са повредени.
- Изхвърлете уреда, ако захранващият кабел е повреден. Захранващият кабел не може да се сменя.
- Работният елемент в уреда съдържа магнит със силно магнитно поле, което може да окаже влияние върху пейсмейкъри или имплантирани дефибрилатори (ICD). Между имплантанта и магнита спазвайте минимално разстояние от 0,2 m ein.
- Не носете, съответно не теглете уреда за електрическия проводник.
- Полагайте проводниците така, че да са защитени от повреди и никой да не се спъва в тях.
- Никога не извършвайте технически промени по уреда.
- По уреда извършвайте само работите, които са описани в настоящото ръководство.
- Използвайте само оригинални резервни части и аксесоари.
- При проблеми се обърнете към оторизирания сервис или към OASE.

**BG**

## **Употреба по предназначение**

Използвайте продукта, описан в това ръководство, само както следва:


- За поддържане на циркулацията на водата в аквариум.
- При спазване на техническите данни. (→ Технически данни)

За уреда са валидни следните ограничения:

- Използвайте само на закрито и за лични аквариуми.
- Експлоатация само с вода при температура на водата от +4 °C ... +35 °C.
- Не използвайте уреда в плувни басейни.
- Никога не използвайте други течности, освен вода.
- Никога не използвайте уреда без вода.
- Не използвайте уреда заедно с химикали, хранителни продукти, лесно запалими или взрывопасни вещества.
- Не свързвайте към водоснабдяването на къщата.
- Не използвайте уреда за производствени или промишлени цели.
- По отношение на EMC (електромагнитна съвместимост) това е уред от клас А. В жилицна среда уредът може да причини радиосмущения. Потребителят трябва да приеме подходящи мерки.

## Описание на продукта

### Преглед



BG

OIX0008

- 1 Вход (всмукателна страна)
- С филтърна кошница (3) с потопен монтаж.
  - С накрайник за маркуча (7) при сух монтаж.
- 

2 Изход (напорна страна)

---

3 Филтрираща кошница

---

4 Регулатор за дебита

---

5 Мрежов кабел

---

6 Вендузи

---

7 Накрайник за маркуч

---

## Символи върху уреда

**IPX8**



Уредът е защитено срещу трайно потапяне под вода на дълбочина до 1 m.

---



Използвайте уреда само в закрити помещения.

---



Пазете уреда от пряка слънчева светлина.

---





Не изхвърляйте уреда с обичайните битови отпадъци.

---



Прочетете ръководството за употреба.

## Варианти за монтаж




OIX0022

- Вариант (а): Използвайте потопен монтаж на помпата.
  - Помпата се позиционира в басейна.
  - Подаването на вода е през филтърната кошница.
- Вариант (б): Използвайте сух монтаж за помпата.
  - Помпата се позиционира без филтърна кошница извън басейна, но под нивото на водата.
  - Подаването на вода е през маркуч на входа на помпата.

BG


## Монтаж и свързване

- Монтирайте вендузите.



OIX0021

- Свържете помпата съгласно избрания вариант на монтаж. (→ Варианти за монтаж)
  - Потопен монтаж: Стъпка 1 и 2
  - Монтаж на сухо: Стъпки 1 до 5



BG

OIX009

**Все още не включвате мрежовия адаптер в контакта!**

# Пускане в експлоатация

## УКАЗАНИЕ


Помпата не трябва да работи без вода. В противен случай помпата ще се повреди.

- Използвайте помпата само когато тя е потопена или наводнена.

## Включване / Изключване


- **Включване:** Включете щепсела в контакта.
  - Уредът се включва веднага.
  - Полагайте електрозахранващия кабел така, че да бъде защитен от капки вода и най-ниската точка да бъде под контакта. По този начин капещата вода не може да попадне в контакта.
  - Задайте желания дебит.
- **Изключване:** Извадете щепсела от контакта.

### Предпазване от капки вода



BSE0003

### Настройка на дебита



OIX0023

## Почистване и поддръжка

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Опасност от нараняване поради неволно стартиране. Вътрешните за уреда контролни функции могат да изключат уреда и да го включат отново самостоятелно.

- ▶ Преди работа по уреда извадете щепсела от контакта.

### УКАЗАНИЕ

Не използвайте агресивни почистващи препарати или химически разтвори. Тези средства могат да повредят корпуса, да наручат функционирането на уреда и са вредни за животните, растенията и околната среда.


- ▶ Почищете уреда по-възможност с чиста вода и мека четка или гъба; при упорити замърсявания с помощта на препоръчените почистващи препарати.

## Почиствете уреда

- Потребителски почистващи препарати при упорити варовикови отлагания:
  - Почистващ препарат за помпата PumpClean от OASE.
  - Домакински почистващ препарат без съдържание на оцет и хлор.
- След почистването изплакнете основно всички части с чиста вода.

BG

## Почистване/смяна на работния елемент



OIX012

Процедирайте по следния начин:

1. Развийте и отстранете винтовете отстрани на капака на помпата.
2. Свалете капака на помпата.

3. Отстранете работния елемент.

- При нужда повдигнете работния елемент с широка отвертка от леглото в корпуса на двигателя. За целта вкарайте работния край на отвертката в процепа между работния елемент и корпуса на двигателя и завъртете силно отвертката, така че работният елемент да изскочи от леглото.
  - Работете внимателно, така че корпусът на двигателя и О-пръстенът да не се повредят.
4. Почистете или сменете работния елемент и след това сглобете помпата в обратна последователност.
- OptiMax 4000/5000: Натиснете работния елемент силно в леглото в корпуса на двигателя.

## Отстраняване на неизправности

Неизправност	Причина	Помощ за отстраняване
Уредът не започва работа	Липсва напрежение в мрежата	Проверете напрежението в мрежата
	Ходовият модул е блокиран	Почистете уреда
Недостатъчен воден поток	Поставката на помпата или корпусът са замърсени	Почистете уреда
Само при потопен монтаж	Регулаторът на дебита е настроен на нисък дебит	Преместете регулятора на дебита в посока +
	Ходовият модул е износен	Смяна на работен елемент
	Корпусът на помпата е запуштен	Почистете уреда

BG

## Технически данни

OptiMax		2000	3000	4000	5000
Захранващо напрежение	V AC	230	230	230	230
Мрежова честота	Hz	50	50	50	50
Макс. консумация на енергия	W	32	55	80	82
Макс. мощност на изпомпване	l/h	2000	2800	4400	5000
Макс. височина на изпомпване	m	2,4	3,0	3,0	3,0
Клас защита		IPx8	IPx8	IPx8	IPx8
Макс. дълбочина	m	1	1	1	1
Всмукателна страна	Резба	G1	G1	G1	G1
	Свързващ маркуч	mm	17	17	17
Напорна страна	Резба	G1	G1	G1	G1
	Свързващ маркуч	mm	17	17	17
Размери	Дължина	mm	140	140	140
	Широчина	mm	95	95	95
	Височина	mm	136	136	136
Дължина на свързващ кабел	m	1,5	1,5	1,5	1,5
Тегло	kg	1	1	1	1

## **Бързо износващи се части**

- Работен елемент
- Вендузи

## **Изхвърляне**

### **УКАЗАНИЕ**

Този уред не бива да се изхвърля като битов отпадък.

- ▶ Изхвърлете уреда чрез предвидената за тази цел система за обратно приемане.
- ▶ При въпроси се обърнете към местен пункт за събиране на отпадъци. Там ще получите информация за правилното изхвърляне на уреда.
- ▶ Направете уреда негоден за употреба, като отрежете кабелите.

**⚠ УВАГА!**

- ▶ Перед тим, як занурити руки у воду, відключіть від мережі електроприладів усі пристрої, які знаходяться у воді. Це може призвести до серйозних травм або смерті від ураження електричним струмом.
- ▶ Цей пристрій може використовуватися дітьми віком від 8 років, а також особами зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або відсутністю досвіду та знань, якщо вони при цьому знаходяться під наглядом або пройшли інструктаж щодо безпечної користування пристроєм та розуміють усі наслідки небезпеки при роботі з ним. Діти не можуть гратися з пристроями. Дітям заборонено чистити чи обслуговувати без належного контролю з боку дорослих.

# **Інструкція з техніки безпеки**

## **Електричне приєднання**

- Під'єднуйте пристрій лише у випадку, якщо його електричні характеристики збігаються з даними джерела живлення.
- Підключайте пристрій тільки до правильно встановленої розетки. Обладнання повинно бути захищено за допомогою пристроя захисного вимкнення з максимальним розрахунковим струмом 30 мА.
- Захистіть відкриті штекери та роз'єми від вологи.

## **Безпечна експлуатація**

- Не використовуйте пристрій у разі пошкодження електричних з'єднань або корпусу.
- Утилізуйте пристрій, якщо мережевий з'єднувальний кабель пошкоджено. Мережевий з'єднувальний кабель замінити неможливо.
- Турбіна пристрою містить у своїй конструкції магніт із сильним магнітним полем, що може вплинути на роботу кардіостимулатора або імплантованого дефібрилятора (ICD). Зберігайте відстань не менше 0,2 м між імплантатом і магнітом.
- Не переносять і не тягніть пристрій за електричний кабель.
- Кабелі слід прокладати так, щоб захистити їх від пошкоджень і не створювати небезпеку падіння для людей.
- Не здійснюйте технічних змін у пристройї.
- Проводьте з пристроєм тільки ті роботи, які описані в цій інструкції.
- Використовуйте тільки оригінальні запасні частини і оригінальні комплектуючі.
- Якщо виникли проблеми, зверніться до уповноваженої служби обслуговування клієнтів або в компанію OASE.

UK

## **Використання пристрою за призначенням**

Використовуйте пристрій, описаний у цій інструкції, лише наступним чином:


- Для підтримання циркуляції води в акваріумі.
- Відповідно до технічних характеристик. (→ Технічні характеристики)

На прилад поширюються наступні обмеження:

- Використовувати тільки в приміщеннях і для приватних акваріумів.
- Дозволяється використовувати прилад тільки з водою при температурі води  $+4^{\circ}\text{C} \dots +35^{\circ}\text{C}$ .
- Не використовувати у ставку, призначенному для плавання.
- Ніколи не перекачуйте іншу рідину, крім води.
- Ніколи не експлуатувати без подачі води.
- Не допускати контакту з хімікатами, харчовими продуктами, легкозаймистими та вибуховими матеріалами
- Не підключати до водопроводу в будинку.
- Не для комерційного або промислового використання.
- Відповідно до норм електромагнітної сумісності (EMC) - це пристрій класу А. У житлових районах пристрій може спричинити радіоперешкоди. Користувач повинен вжити належних заходів.

# Опис виробу

## Огляд



UK

OIX0008

- 1 Вхід (сторона всмоктування)
  - 3 фільтрувальний кошиком (3) у разі встановлення із зануренням.
  - 3 шланговою насадкою (7) в разі встановлення в сухому місці.

---

- 2 Вихід (сторона нагнітання)

---

- 3 Фільтрувальний кошик

---

- 4 Регулятор інтенсивності потоку

---

- 5 Мережевий кабель

---

- 6 Присоски

---

- 7 Шлангова насадка

## Символи на пристрої

**IPX8**



Пристрій має захист від постійного занурення на глибину до 1 м.



Використовуйте пристрій лише в приміщенні.



Захистіть пристрій від попадання прямих сонячних променів.





Заборонено утилізувати пристрій із звичайним побутовим сміттям.



Прочитайте інструкцію з експлуатації.

## Варіанти встановлення




OIX0022

- Варіант (а): Встановлення насосу в зануреному положенні.
  - Насос розташований у водоймі.
  - Подача води через фільтрувальний кошик.
- Варіант (б): Встановіть насос у сухому стані.
  - Насос встановлюється поза межами водойми нижче рівня поверхні води без фільтрувального кошика.
  - Подача води через шланг на вході насосу.

UK


## Встановлення та підключення

- Монтувати присоски.



OIX0021

- Підключайте насос відповідно до бажаного варіанту інсталяції. (→ Варіанти встановлення)
  - Встановлення зануреному положенні: Кроки 1 і 2
  - Встановлення в сухому місці: Кроки від 1 до 5



**Поки не вставляйте мережевий штекер в розетку!**

UK

OIX009

# Введення в експлуатацію

## ПРИМІТКА


Не допускати роботу насоса в сухому стані. Інакше насос руйнується.

► Експлуатувати насос, тільки коли він занурений чи вкритий водою.


## Вмикання/вимикання

- **Увімкнення:** Вставте штекер в розетку.
  - Пристрій вмикається одразу.
  - Прокладіть кабель живлення так, щоб утворилася крапельна петля, а найнижча точка знаходилася нижче розетки. Це запобігає потраплянню крапель води у розетку.
  - Встановіть бажану інтенсивність потоку.
- **Вимкнення:** Витягніть штекер із розетки.

### Створення крапельної петлі



### Встановлення інтенсивності потоку



BSE0003

OIX0023

## Чистка і догляд



### ОБЕРЕЖНО

Небезпека травмування через непередбачуваний запуск. Функції внутрішнього контролю пристрою можуть вимикати пристрій і автоматично вмикати знову.

- Перед проведенням робіт на пристрії витягніть вилку з розетки.

### ПРИМІТКА

Не використовуйте агресивні миючі засоби або хімічні розчини. Ці засоби можуть пошкодити корпус, погіршити функціонування пристроя та завдати шкоди тваринам, рослинам та навколошньому середовищу.



- По можливості очищайте пристрій чистою водою та м'якою щіткою або губкою. При стійкому забрудненні використовуйте рекомендовані муючі засоби.

## Очищення пристрою

- Очищайте пристрій у разі необхідності, але щонайменше 2 рази на рік.
  - Рекомендовані засоби для чищення при стійкому вапняному відкладенні:
    - Фільтр насоса PumpClean від OASE.
    - Побутові засоби для чищення на основі оцтової кислоти та хлору.
  - Ретельно промити всі деталі чистою водою після чистки.

UK

## Очищення/заміна турбіни



OIX012

Необхідно виконати наступні дії:

1. Послабити та зняти гвинти з боку кришки насоса.
2. Зняти кришку насоса.

3. Вийняти турбіну.
  - За потреби дістати турбіну з корпусу двигуна, використовуючи викрутку із широким робочим кінцем. Для цього необхідно вставити робочий кінець у щілину між турбіною та корпусом двигуна. Сильно повернути викрутку, щоб турбіна зсунулася з місця.
  - Слід діяти обережно, щоб не пошкодити корпус двигуна та ущільнювальне кільце.
4. Почистити чи замінити турбіну та зібрати насос у зворотній послідовності.
  - OptiMax 4000/5000: із зусиллям втиснути турбіну на її місце в корпусі двигуна.

## Усуення несправностей

Несправність	Причина	Усуення
Пристрій не вмикається	Відсутня напруга у електричній мережі	Перевірити напругу в мережі
	Заблоковане робоче колесо	Очистити пристрій
Недостатній потік води	Забруднення корпусу насоса	Очистити пристрій
Занурювати лише після монтажу	або робочого колеса	
	Регулятор витрати вставлено на надто низьку витрату	Поверніть регулятор інтенсивності потоку у напрямку +
	Зносилося робоче колесо турбіни	Замінити турбіну
	Корпус насоса заблокований брудом	Очистити пристрій

UK

## Технічні характеристики

OptiMax		2000	3000	4000	5000
Напруга мережі живлення	В змін. струм у	230	230	230	230
Частота мережі	Гц	50	50	50	50
Макс. споживана потужність	Вт	32	55	80	82
Макс. потужність подачі	л/год	2000	2800	4400	5000
Макс. висота подачі	м	2,4	3,0	3,0	3,0
Ступінь захисту		IPx8	IPx8	IPx8	IPx8
Макс. глибина занурення	м	1	1	1	1
Сторона всмокту- вання	Різьба 3'єднання шланга	G1 мм 17	G1 17	G1 17	G1 17
Сторона нагні- тання	Різьба 3'єднання шланга	G1 мм 17	G1 17	G1 17	G1 17
Розміри	Довжина	мм 140	140	140	140
	Ширина	мм 95	95	95	95
	Висота	мм 136	136	136	136
Довжина з'єднувального кабелю	м	1,5	1,5	1,5	1,5
Вага	кг	1	1	1	1

## Деталі, що швидко зношуються

- Турбіна
- Присоски

## Утилізація

### ПРИМІТКА

Цей пристрій заборонено утилізувати разом із побутовими відходами.

- Утилізуйте пристрій тільки через передбачену для цього систему повернення відходів для переробки.
- У разі виникнення питань звертайтеся до місцевого підприємства з утилізації відходів. Там Вам нададуть усю інформацію щодо належної утилізації приладу.
- Попередньо необхідно відрізати кабель живлення, щоб зробити пристрій непридатним для використання.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- ▶ Перед контактом с водой отключите от электросети все находящиеся в воде электроустройства. Иначе в результате поражения током возможны серьезные травмы или смерть.
- ▶ Дети от 8 лет и старше, а также люди с ограниченными физическими, органолептическими или ментальными возможностями, люди с небольшим опытом и объемом знаний могут пользоваться этим устройством, находясь при этом под контролем взрослых или получив от них советы по безопасному обращению с устройством и поняв опасности при работе с ним. Дети не должны играть с устройством. Дети не должны чистить или ремонтировать устройство без надлежащего контроля со стороны взрослых.

# **Указания по технике безопасности**

## **Электрическое соединение**

- Подключайте устройство к сети только в том случае, когда электрические характеристики устройства соответствуют данным сетевого электропитания.
- Подключайте устройство только к розетке, установленной по инструкции. Устройство должно быть защищено автоматическим выключателем с максимальным расчетным током утечки 30 мА.
- Защищайте от влаги открытые штекеры и гнезда розеток.

## **Безопасный режим работы**

- Нельзя пользоваться устройством, если его корпус или электрические кабели повреждены.
- Данное устройство нужно утилизировать, если его сетевой кабель окажется поврежденным. Сетевой кабель замене не подлежит.
- Рабочий узел содержит магнит с сильным магнитным полем, которое может повлиять на работу кардиостимулятора или имплантированных дефибрилляторов (ICD). Выдерживайте расстояние между имплантатом и магнитом не менее 0,2 м.
- Не переносите и не тяните устройство, держа его за электрический кабель!
- Укладывайте электрокабели так, чтобы они были защищены от возможных повреждений и чтобы люди не могли через них споткнуться.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию устройства.
- В устройстве разрешается выполнять только те работы, которые описаны в данном руководстве по эксплуатации.
- Используйте только оригинальные запчасти и принадлежности.
- Если возникнут проблемы просьба обращаться к авторизованному сервисному отделу обслуживания или к фирме-изготовителю OASE.

RU

## **Использование прибора по назначению**

Описанное в данном руководстве по эксплуатации изделие разрешается использовать только следующим образом:


- Для поддержания циркуляции воды в аквариуме.
- При соблюдении технических параметров. (→ Технические параметры)

На прибор распространяются следующие ограничения:

- Применяйте только в помещениях и в частных аквариумах.
- Эксплуатация только в воде при температуре воды от +4 °C до +35 °C.
- Использовать в прудах для плаванья не разрешается.
- Работать с другой жидкостью, кроме воды, запрещается.
- Никогда не эксплуатируйте без протока воды.
- Не использовать в контакте с химикатами, пищевыми продуктами, легковоспламеняющимися или взрывчатыми материалами.
- Не подключайте к домашнему водоснабжению.
- Не разрешается использование ни для производственного, ни для промышленного назначения.
- Согласно EMV (электромагнитная совместимость) данное устройство относится к классу А. В жилой среде устройство может вызвать помехи радиоприему. В обязанности пользователя входит принятие соответствующих мер.

## Описание изделия

### Обзор



RU

OIX0008

- 
- 1 Вход (сторона всасывания)
- С фильтровальной корзинкой (3) в погруженном состоянии.
  - Со шланговым наконечником (7) при размещении в сухом месте.
- 
- 2 Выход (напорная сторона)
- 
- 3 Фильтровальная корзинка
- 
- 4 Регулятор объема подачи
- 
- 5 Сетевой кабель
- 
- 6 Присоски
- 
- 7 Шланговый наконечник

## Символы на приборе

**IPX8**



Устройство защищено при постоянном погружении в воду на глубину до 1 м.

---



Используйте устройство только во внутренних помещениях.

---



Заштите прибор от воздействия прямых солнечных лучей.

---





Данный прибор нельзя утилизировать вместе с обычными домашними отходами.

---



Прочтите руководство по эксплуатации.

## Варианты подключения




OIX0022

- Вариант (а): Насос расположен в погруженном состоянии.
  - Насос устанавливается в бассейне.
  - Подача воды выполняется через фильтровальную корзинку.
- Вариант (б): Насос расположен в сухом месте.
  - Насос устанавливается без фильтровальной корзинки за пределами бассейна, но ниже уровня воды в нем.
  - Подача воды осуществляется через шланг на входе насоса.

RU


## Установка и подсоединение

- Установите присоски.



OIX0021

- Подключите насос согласно выбранному варианту. (→ Варианты подключения)
  - Размещение в погруженном состоянии: Шаг 1 и 2
  - Размещение в сухом месте: Шаги с 1 по 5



OIX009

**Сетевой штекер пока не вставляйте в розетку!**

RU

# Пуск в эксплуатацию

## УКАЗАНИЕ


Насос не должен работать всухую. В противном случае возможно повреждение насоса.

- Включайте насос в работу только тогда, когда он полностью погружен в воду или залит водой.

## Включение/выключение


- **Включить:** Вставьте штекер в розетку.
  - Устройство включается немедленно.
  - Уложите сетевой кабель таким образом, чтобы образовалась петля для стока капель, нижняя точка которой будет находиться ниже уровня розетки. За счет этого стекающая каплями вода не сможет попасть в розетку.
  - Настройте нужный объем потока.
- **Выключить:** Выньте штекер из розетки.

**Сделайте петлю для стока капель.**



BSE0003

**Настройте объем потока**



OIX0023

## Очистка и уход

### ⚠ ОСТОРОЖНО

Опасность получить травму от непреднамеренного включения. Внутренние контрольные функции могут устройство отключать и снова его автоматически включать.

- Перед началом работ с прибором необходимо вынуть сетевой штекер из розетки.

### УКАЗАНИЕ

Не используйте агрессивные средства для чистки или химические растворители. Эти средства могут повредить корпус насоса, отрицательно повлиять на его рабочие функции и нанести ущерб животным, растениям и окружающей среде.



- Чистите устройство по возможности только чистой водой и мягкой щеткой или губкой. В случае стойких загрязнений используйте рекомендованные чистящие средства.

## Почистить устройство

- Чистите устройство по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год.
  - Рекомендуемое чистящее средство при стойких отложениях извести:
    - Очиститель насоса PumpClean OASE.
    - Бытовое моющее средство без содержания хлора и уксуса.
  - После очистки тщательно промыть все детали чистой водой.

RU

## Очистка/замена рабочего узла



OIX012

Необходимо выполнить следующие действия:

1. Открутите винты на боковых сторонах крышки насоса и удалите их.
2. Снимите крышку насоса.

3. Извлеките рабочий узел.

- При необходимости, с помощью отвёртки с широким концом извлеките рабочий узел из гнезда в корпусе двигателя. Для этого введите конец отвёртки в паз между рабочим узлом и корпусом двигателя и с силой поверните отвёртку так, чтобы рабочий узел выскочил из гнезда.
  - Действуйте осторожно, чтобы не повредить корпус двигателя и кольцо круглого сечения.
4. После чистки или замены рабочего узла соберите насос в обратной последовательности.
- OptiMax 4000/5000: С силой вдавите рабочий узел в гнездо в корпусе двигателя.

## Устранение неисправности

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Устройство не включается	Нет сетевого напряжения	Проверьте сетевое напряжение.
	Рабочий узел заблокирован	Почистите устройство
Недостаточная подача воды Погружен только при установке	Корпус насоса или рабочий узел грязные	Почистите устройство
	Регулятор потока установлен на слишком низкий объем подачи	Поверните регулятор потока в направлении +
	Рабочий узел износился	Замените рабочий узел
	Засорился корпус насоса	Почистите устройство

RU

## Технические параметры

OptiMax		2000	3000	4000	5000
Напряжение на входе	V пер. тока	230	230	230	230
Частота тока в сети	Гц	50	50	50	50
Макс. потребляемая мощность	Вт	32	55	80	82
Макс. объем подачи	л/ч	2000	2800	4400	5000
Макс. высота подачи	м	2,4	3,0	3,0	3,0
Вид защиты		IPx8	IPx8	IPx8	IPx8
Макс. глубина погружения	м	1	1	1	1
Всасывающая сторона	Резьба Подключение шланга	ММ	G1 17	G1 17	G1 17
Напорная сторона	Резьба Подключение шланга	ММ	G1 17	G1 17	G1 17
Габариты	Длина Ширина Высота	ММ	140 95 136	140 95 136	140 95 136
Длина соединительного кабеля	м	1,5	1,5	1,5	1,5
Вес	кг	1	1	1	1

## **Изнашивающиеся детали**

- Рабочий узел
- Присоски

## **Утилизация**

### **УКАЗАНИЕ**

Данное устройство нельзя утилизировать вместе с домашними отходами!

- ▶ Утилизируйте устройство через предусмотренную для этого систему возврата электротоваров.
  - ▶ При возникновении вопросов и проблем обращайтесь в местную фирму утилизации. Там вы получите информацию о правильной утилизации устройства.
  - ▶ Сделайте устройство непригодным для эксплуатации, перерезав электрокабель.
- 

RU

原始说明书。

## ⚠ 警告

- ▶ 在接触水之前，将水中的所有电气设备从电源断开。否则电击可导致死亡或重伤。
  - ▶ 本设备可由 8 岁及以上的儿童以及身体、感官或精神能力有限或缺乏经验和知识的人使用，前提是他们得到监督或安全使用设备的指导，并了解由此带来的危险。儿童不得玩耍设备。清洁和用户维护工作不得由没有受到监督的儿童进行。
-

# 安全提示

## 电气连接

- 只有当设备的电气数据和电源的电气数据一致时，才允许连接设备。
- 只能将设备连接到按规定安装的插座上。本设备必须使用故障电流保护装置进行保护，其测量错误电流为最大 30 mA。
- 请采取保护措施防止裸露的插头和插座受潮。

## 安全运行

- 当电线或外壳损坏时，请勿使用设备。
- 电源软线不能更换，如果软线损坏，此器具应废弃。
- 设备中的运行单元包括一个具有强磁场的磁铁，它可以影响心脏起搏器或植入的除颤器 (ICD)。植入物与磁铁之间的距离至少应为 0.2 m。
- 请勿通过电缆搬运或拉扯设备。
- 敷设电线时保护其不受损坏，并且注意不要绊倒任何人。
- 切勿在设备上进行任何技术更改。
- 只能在设备上进行本说明书中述的工作。
- 只能使用原装部件和配件。
- 如有问题，请咨询授权客服或 OASE。

## 按照规定的使用

请仅将本说明书中所述的产品用于如下用途：


- 用于保持玻璃容器中的水循环。
- 遵守技术数据。（→ 技术数据）

以下限制条件适用于本设备：

- 只在室内使用以及用于私人的水族馆。
- 操作水温必须为 +4 ° C … +35 ° C。
- 禁止在游泳池中使用。
- 不可输送除水以外的其他液体。
- 严禁在无水流的情况下运行。
- 禁止与化学物质、食品、易燃或者易爆物质一起使用。
- 不得接在自来水管上。
- 禁止用于商业或者工业目的。
- 根据 EMC（电磁兼容性），这是一个 A 级设备。在居住环境中，该设备可造成无线电干扰。使用者有义务采取合适的应对措施。

# 产品介绍

## 概况



ZH

01X0008

- 
- 1 入水口（抽吸端）
    - 过滤筐（3）浸没安装。
    - 干燥环境下安装时请使用宝塔软管接头（7）。

---

  - 2 出水口（压力端）

---

  - 3 过滤筐

---

  - 4 流量调节器

---

  - 5 电缆

---

  - 6 吸盘

---

  - 7 软管接头

## 设备上的符号

**IPX8**



本设备的最大防水深度为 1 m。

---



本设备只能在室内使用。

---



防止设备受到阳光直射。

---





请勿按普通生活垃圾废弃处理本设备。



请阅读使用说明。

## 安装方式




OIX0022

- 方式 (a)：在水下安装泵。
  - 将泵放置在水槽中。
  - 通过过滤筐输水。
- 方式 (b)：在干燥环境下安装泵。
  - 没有过滤筐的泵并不得安装在水槽里，但仍置于水平面以下。
  - 通过泵入口上的软管输水。

ZH


## 安装和连接

- 安装吸盘。



01X0021

- 按所需的安装形式连接好泵。(→ 安装方式)
  - 浸入水下安装: 步骤 1 和 2
  - 水外放置: 步骤 1 至 5



01X009

先不要将电源插头插入插座!

ZH

# 调试

## 提示


严禁干运行泵。可能会损坏泵。

- ▶ 只有在泵浸入水中或者被水淹没时才能运行泵。


## 接通 / 关闭

- **接通：**将电源插头插入插座。
  - 设备会立刻启动。
  - 在铺设电源连接线时，应构成滴液线路并使最低点位于插座下方。这样可以防止水滴进入插座。
  - 设置所需的流量。
- **关闭：**从插座中拔出电源插头。

### 构成滴液线路



### 设置流量



BSE0003

OIX0023

# 清洁和保养

## ！ 小心

意外启动可能会造成受伤危险。设备内部监控功能可以自动关闭并重新接通设备。

- ▶ 在设备上作业前，请拔出电源插头。

## 提示


请勿使用腐蚀性清洁剂或化学溶液。这些用品会损坏外壳，损害设备功能，并且对动植物和环境有害。

- ▶ 尽量使用清水和软刷或海绵清洁设备；污垢顽固时，借助推荐的清洁剂。

# 清洁设备

- ① 根据需要清洁设备，但每年至少清洁 2 次。
  - 对于顽固积垢建议采用的清洁剂：
    - OASE 出产的 PumpClean 泵器清洗剂。
    - 不含酸和氯的家用清洁剂。
  - 清洁完毕后，用清水彻底冲洗所有部件。

## 清洁/更换运行单元



01X012

步骤如下：

1. 松开并取下泵盖侧面的螺栓。
2. 取下泵盖。

3. 取出运行单元。
  - 如有必要，将运行单元用刀口较宽的螺丝刀从电机外壳中的支座中起出。为此，将刀口伸入运行单元和电机外壳之间的凹槽内并用力转动螺丝刀，使得运行单元从支座中弹跳出。
  - 小心操作，不得损坏电机外壳和 O 形环。
4. 清洁或更换运行单元，然后以相反顺序组装泵。
  - OptiMax 4000/5000：将运行单元用力压入电机外壳中的支座内。

## 故障排除

故障	原因	对策
设备未起动	未接电	检查接电
	运行单元受阻	清洁设备
水流不足 只在安装时沉入	泵壳体或运行单元脏污	清洁设备
	将流量调节器调整至极低流量	使流量调节器向 + 方向运动
	运行单元磨损	更换运行单元
	泵壳体堵塞	清洁设备

## 技术数据

OptiMax		2000	3000	4000	5000
连接电压	V° AC	230	230	230	230
电源频率	Hz	50	50	50	50
最大功率消耗	W	32	55	80	82
最大输送功率	l/h	2000	2800	4400	5000
最大输送高度	m	2.4	3.0	3.0	3.0
防护等级		IPx8	IPx8	IPx8	IPx8
最大浸入深度	m	1	1	1	1
吸入侧	螺纹	G1	G1	G1	G1
	连接管	mm	17	17	17
压力侧	螺纹	G1	G1	G1	G1
	连接管	mm	17	17	17
尺寸	长度	mm	140	140	140
	宽度	mm	95	95	95
	高度	mm	136	136	136
连接电缆长度	m	1.5	1.5	1.5	1.5
重量	kg	1	1	1	1

## 磨损件

- 运转单元
- 吸盘

## 丢弃处理



### 提示

本设备不得按生活垃圾进行废弃处理。

- ▶ 通过专门的回收系统废弃处理本设备。
- ▶ 如有疑问, 请您咨询当地的垃圾处理公司。您在那里可以获得正确处理设备的信息。
- ▶ 请剪断电线, 确保设备无法使用。



Pos.	OptiMax			
	2000	3000	4000	5000
1	37949	37950	44941	37951
2	44942	44943	44944	44945
3	44949	44949	44949	44949
4	44947	44947	44947	44947
5	44946	44946	44946	44946



01X0004



**OASE GmbH**

Tecklenburger Straße 161

48477 Hörstel | Germany

+49 (0) 5454 80-0

+49 (0) 5454 80-9353

[info@oase.com](mailto:info@oase.com)

43025/10-22