



Imersa Tower

Manual del usuario



Precision Appliance Technology, Inc.

Sitio web: www.vestaprecision.com

ÍNDICE

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD	2
BENEFICIOS DE LA COCCIÓN AL VACÍO.....	3
GENERALIDADES DE LA COCCIÓN AL VACÍO.....	3
COMPONENTES DEL PRODUCTO	4
PANEL DE CONTROL.....	6
CONEXIÓN A WI-FI.....	10
COCCIÓN AL VACÍO	12
MANTENIMIENTO	14
CÓMO ELIMINAR EL CALCIO	16
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	17
PARÁMETROS TÉCNICOS.....	18
GARANTÍA LIMITADA Y SERVICIO DE POSTVENTA.....	19
Devoluciones.....	19
Cambios.....	19
Reemplazos por garantía	20
Gastos de envío	21
Artículos dañados y defectuosos.....	21
¿Qué no cubre esta garantía limitada?	21

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Cuando se use este aparato eléctrico, se deben tomar precauciones básicas, incluyendo:

1. Leer y comprender todas las instrucciones.
2. Utilizar el aparato solamente en interiores y sobre una superficie seca, estable y dura.
3. Conectar a un tomacorriente conectado a tierra y solo con la clasificación eléctrica correcta.
4. No utilizar el aparato cerca de una fuente de calor, ni sobre una superficie caliente ni en condiciones húmedas.
5. Para protegerse contra choques eléctricos, no sumergir la parte superior del aparato en agua ni en ningún otro líquido.
6. No utilizar el aparato con un nivel de agua superior al de la línea MAX ni inferior al de la línea MIN.
7. Desenchufar el aparato del tomacorriente antes de retirarlo del agua, cuando no esté en uso o antes de limpiarlo.
8. Desenchufar siempre el aparato sujetando el enchufe y sin tirar nunca del cable.
9. No hacer funcionar el aparato si el cable o el enchufe está dañado.
10. No hacer funcionar el aparato si tiene un mal funcionamiento o está dañado.
11. Los niños no deben usar este aparato. Cuando se use cerca de los niños, es necesaria la supervisión de un adulto, y el aparato debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
12. Este aparato no está diseñado para ser usado por personas con capacidades reducidas físicas, sensoriales o mentales, ni aquellas que no tengan experiencia con aparatos para cocinar.
13. No utilizar ningún cable de extensión con este producto.

14. Tener cuidado con las partes metálicas del aparato, pues se calentarán y podrían causar lesiones.
15. Utilizar este aparato sólo para los fines para los que fue diseñado.

BENEFICIOS DE LA COCCIÓN AL VACÍO

La cocción al vacío (*sous vide*) fue desarrollada en Francia en la década de 1970 y es una técnica culinaria en la que comida se sella al vacío y se cuece en agua a una temperatura continuamente baja y durante un período prolongado. La cocción al vacío es ideal para familias muy ocupadas y con estilos de vida saludables, y ofrece soluciones fáciles e infalibles para la hora de la comida. La cocción al vacío brinda resultados consistentes para cocinar proteínas, frutas y verduras, granos y almidones, así como postres, salsas e infusiones.


GENERALIDADES DE LA COCCIÓN AL VACÍO

Se necesitan varios elementos para cocinar bien al vacío. Primero se debe determinar la temperatura y el tiempo requeridos para cocinar sus alimentos. Vesta tiene una gran variedad de tiempos y temperaturas para muchos ingredientes. En segundo lugar, es necesario sazonar y sellar al vacío el alimento. Al sazonar el ingrediente antes de sellar al vacío se optimiza el sabor. En tercer lugar, coloque el alimento sellado al vacío en el agua precalentada durante la cantidad de tiempo especificada. A partir de la información de la temperatura y el tiempo, determine cuándo desea comer y siga con sus actividades diarias.

COMPONENTES DEL PRODUCTO




1. Panel de control 2. Tornillo rápido
3. Estructura principal 4. Entrada para agua
5. Salida para la bomba



6. Manija 7. Ventilación 8. Tornillo rápido
9. Abrazadera de tornillo 10. Entrada para agua

PANEL DE CONTROL



1. Botón de encendido

Cuando el dispositivo está conectado, todos los botones e indicadores brillarán intermitentemente durante 2 segundos antes de que el dispositivo entre en el modo de ahorro de energía (con solo el botón "Power" encendido).

Cuando el dispositivo esté en modo de ahorro de energía, presione el botón "Power" ("Encendido") para activar el modo de espera. Cuando está en modo de espera, la pantalla numérica grande muestra la última selección de temperatura de agua, mientras que la pantalla numérica pequeña muestra el último tiempo seleccionado. Al presionar el botón "Power" se activará el modo de ahorro de energía.

2. Botón de selección de escala de temperatura (°C/°F)

Presione el botón "°C/F" para alternar entre las mediciones de temperatura Celsius y Fahrenheit.

3. Botón de ajuste de temperatura y temporizador (Temp/Time)

Presione el botón "Temp/Time" ("Temperatura/Temporizador") para alternar entre el ajuste de la temperatura o del tiempo. Cuando se le presiona una vez, el indicador de la temperatura brilla intermitentemente, y presionando "+" ó "-" se selecciona la temperatura deseada. Cuando se presiona una segunda vez, la pantalla del temporizador brilla intermitentemente, y al presionar "+" ó "-" seleccionará el tiempo deseado.

Después de aproximadamente 10 segundos sin que se cambie la opción seleccionada, el dispositivo saldrá del modo de ajuste de temperatura/temporizador. Presione "Temp/Time" otra vez para entrar al modo de ajuste.

Presione y mantenga presionado el botón "Temp/Time" durante 3 segundos para mostrar la temperatura y el tiempo actuales.

4. Botón para Iniciar/Detener (Start/Stop)

Cuando esté en modo de espera, presione una vez el botón "Start/Stop" ("Iniciar/Detener") para que el calentador y la bomba comiencen a precalentar el agua a la temperatura deseada.

Una vez que llegue a la temperatura deseada, el dispositivo emitirá un sonido tres veces. Para empezar a cocinar, coloque en el agua los alimentos sellados al vacío y presione el botón "Start/Stop" para activar el temporizador. El temporizador comenzará el conteo regresivo hasta 00:00 y el ícono de las

llamas seguirá iluminado para mostrar que la unidad está manteniendo activamente la temperatura deseada.

Cuando el temporizador llegue a 00:00 y suene, o bien cuando termine de cocinar, presione el botón "Start/Stop" para detener el dispositivo. El temporizador se detendrá y el ícono de las llamas se apagará.

5. Botones de ajuste de temperatura y temporizador (- +)

Presione "Temp/Time" para seleccionar el valor que va a ajustar, luego presione "+" ó "-" para seleccionar la temperatura o el tiempo deseado.

6. Pantalla de temperatura actual (superior)

7. Pantalla de temperatura objetivo (inferior)

8. Pantalla del temporizador

Cuando está en modo de espera, se muestra el tiempo deseado.

Cuando el dispositivo está activo, se muestra el tiempo restante en el temporizador.

9. Ícono de conexión inalámbrica

El ícono de conexión inalámbrica se ilumina cuando el dispositivo está conectado a la red inalámbrica.

10. Ícono de las llamas

El ícono de las llamas brilla intermitentemente cuando el dispositivo está calentando o manteniendo la temperatura deseada.

11. Ícono de ventilador

El ícono del ventilador rota intermitentemente cuando el dispositivo está calentando o manteniendo la temperatura deseada.

CONEXIÓN A WI-FI

Antes de conectarlo a su red Wi-Fi...

1. Asegúrese de haber instalado la app de Vesta usando Google Play Store para Android o Apple AppStore para teléfonos Apple/iOS.
2. Conéctese a su red de 2.4 GHz y tenga la contraseña de su red y SSID a la mano.
3. Abra la aplicación de Vesta y regístrese o inicie una sesión en su cuenta.
4. Enchufe el Imersa Tower y presione el botón de encendido para cambiar al modo de espera.

Mientras su sesión esté abierta con la aplicación con la del Imersa Tower en modo de espera...

1. Seleccione la opción "Manage Devices" ("Administrar dispositivos") o "Connect Devices" ("Conectar dispositivos") en la esquina inferior derecha de la aplicación.
2. Para añadir un nuevo dispositivo, haga clic en "+".
3. Seleccione el SSID que use (la aplicación la mostrará de manera preestablecida) en la red inalámbrica de 2.4 GHz e introduzca la contraseña antes de presionar "Next" ("Siguiente").
4. Cuando el dispositivo se lo pida, presione y mantenga presionados los botones de "Start/Stop" y "°C/°F" hasta que el ícono de conexión inalámbrica del panel de control comience a brillar intermitentemente.
5. Haga clic en "Next" para comenzar el proceso de sincronización de la aplicación.

6. Mantenga el teléfono cerca del dispositivo hasta que finalice la sincronización; esto tarda aproximadamente de 15 a 60 segundos.
7. Si la sincronización falla, verifique que el teléfono esté conectado a una red de 2.4 GHz y que la contraseña esté correcta, y mantenga el teléfono cerca del dispositivo antes de intentarlo por segunda vez. En la sección de Solución de problemas encontrará consejos para solucionar problemas adicionales.

COCCIÓN AL VACÍO

1. Seleccione un recipiente de tamaño adecuado y ajuste el Imersa Tower en un lado.
 - a) Fije el dispositivo en el lado del recipiente presionando el botón de liberación del panel de control (componente ④ del producto) para girar el panel de control arriba y abrir un espacio entre él y la estructura principal).
 - b) Inserte el dispositivo en el recipiente colocando el panel de control fuera del recipiente.
 - c) Presione el panel de control hacia abajo para que se fije en la parte exterior del recipiente.
2. Agregue agua al recipiente, a un nivel superior al de la línea MIN pero inferior al de la línea de MAX de la parte posterior del dispositivo. NOTA: Tenga en cuenta el desplazamiento de agua que ocurre al introducir los alimentos que va a cocinar.
3. Coloque el recipiente sobre una base de protección contra el calor (de corcho, etc.) y conecte el dispositivo. La pantalla del panel de control se encenderá durante 2 segundos y emitirá un sonido antes de entrar en el modo de ahorro de energía.
4. Para que el dispositivo entre en el modo de espera, presione el botón de encendido.
5. Para seleccionar la unidad de temperatura que desea que aparezca en la pantalla del dispositivo, presione "°C/°F". La unidad predeterminada inicial es °C. El valor seleccionado se guardará en la memoria para la próxima vez que encienda el dispositivo.

6. Para ajustar la temperatura, haga clic en "Temp/Time" . Mientras el valor de temperatura brilla intermitentemente, ajuste el valor presionando "+" ó "-".
7. Para ajustar el temporizador, haga clic en "Temp/Time". Mientras el temporizador brilla intermitentemente, ajuste el valor presionando "+" ó "-".
8. Después de ajustar la temperatura y el temporizador, haga clic en "Start/Stop" para iniciar el ciclo de calentamiento. El ícono de las llamas brillará intermitentemente mientras la bomba y el calentador están activos.
9. Cuando el agua alcance la temperatura deseada, el dispositivo emitirá un sonido 3 veces. Coloque los alimentos sellados al vacío en el agua.
10. Presione el botón "Start/Stop" para que el temporizador comience a funcionar. El icono de las llamas continuará brillando, lo que significa que el calentador y la bomba están funcionando.
11. Cuando el temporizador llegue a 00:00, la máquina emitirá un sonido para avisarle que los alimentos se han cocinado. Presione "Start/Stop" para detener la bomba y el calentador.
NOTA: Si no se hace nada después de que el temporizador haya llegado a 00:00, el dispositivo mantendrá la temperatura.
12. Retire los alimentos del agua y termine de preparar el plato a su gusto.
13. Cuando haya terminado de utilizar el dispositivo, presione el botón "Power" para que el dispositivo entre en el modo del ahorro de energía y desconéctelo. Deje que se enfrie antes de drenarlo, secarlo y guardararlo.

MANTENIMIENTO

Para evitar posibles lesiones por tocar objetos calientes, apague el aparato y deje que se enfrie antes de darle mantenimiento.

1. Coloque el dispositivo en posición vertical después de limpiarlo para que se drene completamente; no lo coloque horizontalmente ni hacia abajo.
2. Para no rayar la superficie, no use limpiadores abrasivos ni estropajos metálicos para limpiarla.
3. Limpie el exterior de la máquina con una esponja o un paño suave y húmedo, un plato de jabón suave y agua tibia cuando sea necesario.
4. Seque suavemente la máquina, pero muy bien, con un paño limpio y suave.
5. Si lo desmonta, tenga cuidado al limpiar los componentes interiores del dispositivo. Si cree que tiene algún daño, póngase en contacto con el departamento de Atención al cliente de Vesta. No trate de hacer reparaciones no autorizadas. Consulte los pasos de desmontaje que se muestran más adelante.
6. Dependiendo de la dureza o suavidad del agua, puede ser necesario descalcificar el dispositivo. Si nota alguna reducción en el flujo de la bomba, por favor siga los pasos que se describen en [Cómo descalcificar](#).

Cómo desmontarlo

1. Afloje dos perillas en cada lado.



2. Deslice cuidadosamente la cubierta de acero inoxidable para poder ver la bomba, la bobina de calentamiento y las sondas de temperatura.



3. Limpie cualquier acumulación de calcio en los componentes expuestos con un detergente suave y un cepillo o una esponja suave. Enjuague bien con agua limpia.
4. Para el montaje se deben seguir los mismo pasos del desmontaje, pero en orden inverso.

CÓMO ELIMINAR EL CALCIO

Los minerales disueltos en el agua pueden adherirse a los componentes de metal que están dentro de su Imersa Tower y con el tiempo tendrán un impacto negativo en su rendimiento. La limpieza y la descalcificación periódicas mantendrán al dispositivo funcionando con su mejor rendimiento.

1. Llene un recipiente con una mezcla con 75% de agua y 25% de vinagre hasta la línea MAX de la máquina.
2. Encienda el dispositivo, seleccione la temperatura a la que va a funcionar a 80°C/(176°F), ajuste el temporizador a 3 horas (3:00) y presione "Start/Stop". Cuando llegue a la temperatura deseada, presione "Start/Stop" para iniciar el temporizador.
3. Cuando el temporizador llegue a 00:00, detenga el dispositivo y apáguelo. Desenchúfelo del tomacorriente y deje que se enfrie.
4. Vacíe el recipiente y enjuague el dispositivo con agua limpia.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Código de error	Causa	Pasos para la solución de problemas
E01	El nivel del agua es inferior al nivel mínimo o superior al nivel máximo	Si el nivel del agua es demasiado bajo, agregue la cantidad adecuada de agua al recipiente. Si el nivel del agua es demasiado alto, saque agua del recipiente.
E02	Possible obstrucción de las entradas para agua o de la bomba.	Verifique que las entradas para agua no estén obstruidas. Si el error persiste, póngase en contacto con el departamento de Atención al cliente de Vesta.
LP	Pérdida de potencia durante la operación	Siga los lineamientos de seguridad de los alimentos seguros para manejar cualquier alimento afectado por esta condición.

** Si ocurren otros problemas o errores, por favor póngase en contacto con el departamento de Atención al cliente de Vesta. No trate de hacer reparaciones no autorizadas.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Clasificación de voltaje: 110-120 V~ / 220-240 V~

Clasificación de frecuencia: 60HZ / 50HZ

Clasificación de energía eléctrica: 1500 W / 2300 W

Rango de temperatura: 5 - 95 °C / 41 - 203 °F

Rango de tiempo: 5 min a 99 horas

Precisión: ± 1 °F

Tamaño: 73 x 122 x 344 mm (2.9 x 4.8 x 13.5 pulg.)

Peso: .79 kg / 1.7 lb

GARANTÍA LIMITADA Y SERVICIO DE POSTVENTA

Devoluciones

Si no está completamente satisfecho, nuestros productos tienen una garantía de 30 días de devolución de dinero, sin preguntas. Para ser elegible para un reembolso completo, usted debe:

- haber comprado su producto en los 30 días previos directamente en Vesta Precision;
- tener el número de pedido original o correo electrónico que se utilizó al hacer su compra;
- enviar por correo electrónico su solicitud de devolución y reembolso total.

Los reembolsos totales solo se pueden realizar dentro de los 30 días a partir de la compra hecha directamente en Vesta Precision. Los dispositivos que se hayan comprado a través de distribuidores de reventa, socios minoristas u otros sitios web no son elegibles para una devolución ni un reembolso total. Para más información, consulte las políticas de devolución de esos proveedores. No podemos hacer un reembolso total por los dispositivos dañados que no estén cubiertos por nuestra garantía limitada.

Cambios

Ofrecemos productos con algunas opciones diferentes. Los cambios en puntos de venta minoristas son elegibles dentro de los 30 días de la fecha de compra original. Para ser elegible para un cambio, usted debe:

- haber comprado su producto en los 30 días previos directamente en Vesta Precision;

- tener el número de pedido original o correo electrónico que se utilizó al hacer su compra;
- enviarnos un mensaje por correo electrónico para solicitar un cambio.

Los cambios minoristas solo se pueden realizar dentro de los 30 días a partir de la compra hecha directamente en Vesta Precision. Los productos que se hayan comprado a través de distribuidores de reventa, socios minoristas u otros sitios web no son elegibles para un cambio minorista. Para más información, consulte las políticas de cambios de esos proveedores. No podemos hacer cambios minoristas de dispositivos dañados que no estén cubiertos por nuestra garantía limitada.

Reemplazos por garantía

Nuestros productos tienen una garantía limitada de 2 años. Reemplazos por garantía son elegibles dentro de los 2 años posteriores a la fecha de compra original. Para ser elegible para un reemplazo por garantía, usted debe:

- haber comprado el producto en los últimos 2 años;
- tener el número de pedido original o correo electrónico que se utilizó al hacer su compra. Si lo compró a través de un distribuidor de reventa, socio comercial u otro sitio web, debe proporcionar una copia de su recibo original;
- enviarnos un mensaje por correo electrónico para solicitar el servicio de garantía.

Los reemplazos de garantía solo pueden realizarse dentro de 2 años anteriores a la fecha de compra original. No podemos hacer reemplazos por garantía de dispositivos dañados no cubiertos bajo nuestra garantía limitada.

Gastos de envío

Los gastos de envío relacionados con la devolución, el cambio o el reemplazo por garantía son pagados por Vesta mediante una guía prepagada emitida por el equipo de apoyo.

Artículos dañados y defectuosos

Si usted recibe un producto dañado o defectuoso, notifíquenos inmediatamente para que pueda obtener ayuda por teléfono, correo electrónico o soporte vía web. Tenga en cuenta que si no tenemos un reemplazo exacto de su unidad, se lo sustituiremos con una unidad similar de igual o mayor valor.

¿Qué no cubre esta garantía limitada?

Esta garantía limitada no cubre daños que surjan de manera directa o indirecta, durante o como resultado de:

- el uso no idóneo del producto para cualquier fin no descrito en el manual del usuario, y
- el uso no idóneo con otro producto, o algún otro daño o pérdida que se haya ocasionado por tal uso o en combinación con cualquier otro producto,
- accidente, mal uso, abuso, vandalismo, subidas de tensión o causas de fuerza mayor (incluyendo relámpagos y otras condiciones climáticas)
- mantenimiento inadecuado o mal realizado
- desmontaje o modificación que no se haya autorizado
- reparaciones por un técnico de servicio no autorizado

NO SOMOS RESPONSABLES DE, Y ESTA GARANTÍA LIMITADA NO CUBRE DAÑOS CONSECUENTES, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O PUNITIVOS QUE SURJAN DE, O SE RELACIONEN CON LA UNIDAD. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación anterior podría no aplicarse en su caso. Esta garantía limitada no es transferible y está limitada al comprador original.



Precision Appliance Technology, Inc.

¿Preguntas o problemas?

Póngase en contacto con el servicio de Soporte a través
de:

Sitio web: www.vestaprecision.com

Correo electrónico: support@vestaprecision.com