

お買いあげいただきありがとうございます。
組み立てる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。

●商品、組み立てに関する
お問い合わせは
右記URL、電話番号まで


朝日本木材加工株式会社
<http://www.asahiwood.co.jp>
〒440-0071 愛知県豊橋市北島町字北島87番地 TEL (052)53-3338
※住所電話番号、URLは変更になることがありますのでご了承ください。

部品の確認


◎組み立て前に全ての部品が揃っているかどうか
お確かめください。

本体部品

①受け金具



②ディスプレイ取付金具 左右×各1



ツマミ

プラスドライバーをご用意ください

No.2


組み立てを始める前に

⚠ 壁掛け金具の取り付けには特別な技術が必要ですので、
設置の際には、必ず、販売店や工務店に依頼して、
安全性に充分考慮して確実な取り付けを行ってください。
作業は必ず2人以上で行ってください。


- 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、
毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。

寸法図

製品質量:約2.5kg
取付ディスプレイ:60kg以下



完成図




1 受け金具の組み立て

※工事専門業者以外は取付工事を行わないでください。


- 壁の強度が弱い場所ではネジの数を増やして
取り付けてください。

①受け金具

壁面



【壁面のイメージ図】



⚠ 使用するネジ類は同梱されておりません。
取り付ける壁の強度や材質に合わせて
別途ご用意ください。

- 受け金具に水平器を取付け、受け金具の水平を
確認しながら、壁に固定してください。


2 ディスプレイ取付金具とディスプレイの組み立て

ご使用になるディスプレイに合わせたボルトでディスプレイ取付金具を取付けます。
a~fの各種ボルト(M4/M6/M8)が付属していますので、必要に応じてご使用ください。
付属のボルトで取付けが出来ない場合、ボルトのサイズをメーカーにご確認して頂き
別途お求めください。

g~jのスペーサーは、ディスプレイ背面の形状や
配線位置に応じて使用してください。


⚠ ディスプレイ取り付けのボルトは、ディスプレイにより異なりますので、
最適なボルトを使用する上、ご使用ください。
サイズの異なるボルトをご使用になるとディスプレイ本体を破損する
恐れがありますので十分ご注意ください。

②ディスプレイ
取付金具(左)




3 ディスプレイの設置

ディスプレイ取付金具を受け金具にセットします。ディスプレイを外す時は紐を
引張りロックを解除してください。



角度調節の仕方

●下図にあるボルトを付属の六角レンチで緩め、反対側の
ハンドルも緩めると前方15°、後方5°の範囲で角度
調節ができます。角度調節後は、必ずツマミをしっかりと
締めて固定をしてください。






裏面へつづく

WALL FIT MOUNT
[TILTING]
TLT-001,002,003

ディスプレイ取付金具 横向きストッパー

[内容物]



予めストッパーを「受け金具」へ設置する位置を確認してからディスプレイ取付金具の間隔より少し広めに取り付けてください。

朝日木材加工株式会社

<http://www.asahiwood.co.jp>

〒440-0071 愛知県豊橋市北島町字北島87番地 TEL (0532)53-3338

※住所電話番号、URLは変更になることがありますのでご了承ください。