

お問い合わせありがとうございます。
組み立てる前にこの組立説明書を必ずお読みください。
そのあと大切に保管し、必要なお読みください。

●商品、組み立てに関する
お問い合わせは
右記URL、電話番号まで


朝日木材加工株式会社

<http://www.asahiwood.co.jp>

〒440-0071 愛知県豊橋市北島町宇北島87番地 TEL (0532)53-3338

※住所電話番号、URLは変更になることがありますのでご了承ください。

完成図




プラスドライバーをご用意ください。




部品の確認

◎組み立て前に、全ての部品が揃っているかどうかお確かめください。



No.	部品図	部品名	数量
①		ラッパネジ	12
②		キャスター	5
③		キャスタートレイ	2
④		転倒防止ロープ	1
⑤		ワッシャー	2
⑥		転倒防止ロープ用取付けネジ	1

1 天板へ、柱と後板の組み立て




手順

1. 後板を天板のジョイント金具に金属ダボを隙間の無いようにしっかり差し込む。
2. プラスドライバーでロック(約120° 締める)します。
3. 柱を天板のジョイント金具に金属ダボを隙間の無いようにしっかり差し込む。
4. プラスドライバーでロック(約120° 締める)します。

柱、後板を上からしっかりと押さえて、
組立ててください。
※押さえが不十分だとジョイントを
ロック出来ない場合があります。
うまくロックできない場合は、
一度ドライバーで90°に回して
最初からやり直してください。

2 柱と後板、中板の組み立て




※柱をラッパネジで締め付ける時
まっすぐになる様に組み立てて
ください。

裏面に続きます

3 柱の組み立て

上から見た図



角の丸い方が前

角の丸い方が前


手順

1. 柱を中板のジョイント金具に金属ダボを隙間の無いようにしっかり差し込む。
2. プラスドライバーでロック(約120° 締める)します。

柱を上からしっかりと押さえて、組立ててください。
※押さえが不十分だとジョイントをロック出来ない場合があります。


うまくロックできない場合は、一度ドライバーで()に回して最初からやり直してください。

4 側板の組み立て




5 底板の組み立て

※柱をラッパネジで締め付ける時
まっすぐになる様に組み立てて
ください。



6 キャスターの取り付け

カチツと音ができるまで
差し込んでください。




7 完成

【耐荷重】

天板：20kg以下
中板：10kg以下
底板：10kg以下
総耐荷重：40kg以下

*この範囲内でお使いください。



※移動される時以外は、必ず
キャスタートレイをご使用ください。

ありがとうございました。

テレビ転倒防止(前面方向)についてお願い

テレビにお子様に登ったり、揺すったり、押しつたりされますとテレビが前面方向に倒れるおそれがあります。その際の事故防止と地震等、非常時の安全確保のために、転倒防止を下記にもとづき実施して頂きますようお願い致します。

テレビの転倒防止処置についてはテレビ付属の転倒防止用部品にて対応出来る場合もございます。テレビの取扱説明書をご参考の上、テレビ付属の転倒防止用部品かAVラック付属の転倒防止用部品のどちらか適した方を選択しお取付けください。

【テレビの形状により下図の様に取付けできないものもございますので、ご了承ください】



※テレビ側に固定するネジは付属しておりません。

手順 1

テレビ本体のねじまたは、テレビに付属されている転倒防止用具(固定ねじ・クランプ等)にロープをかけます。

※取付穴は壁掛け金具取付用ネジ穴などを使用します。

〈テレビ本体のねじの場合〉 〈クランプの場合〉



上図の様にロープを結んで取付けをします。

※必要に応じて⑤ワッシャーをご使用ください。

手順 3


片側と同様にロープを取付けます。

重要!!

テレビ内部やコンセントに入らないようあまったロープは巻き付けるまたはテープなどで止めてください。


手順 2

ロープが輪になっている部分を図の様に転倒防止ロープ用ネジで天板に仮固定をします。ネジは完全に締めないでください。



手順 4

ロープがV字状に取付けが出来たらプレートを図の向きにし、上に引き上げてロープを張らせませ。ロープが張った状態でプレートのミノにロープを引っ掛けて固定します。最後に手順②の転倒防止ロープ用ネジをしっかりと締付けてください。



〈注意〉
ロープを張りすぎるとテレビが転倒する恐れがありますのでご注意ください。

使用上のご注意

説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しく設置しお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。また、これらを保管し必要な時にお読みください。

■表示と図記号について

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

警告

- テレビやAVラックにぶら下がったり、上に乗ったり、寄りかかたりしないでください。テレビが転倒したり、機器が落下したり、こわれたりしてけがの原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- 振動のある場所に置かないでください。振動でテレビが転倒したり機器が落下しけがの原因となります。
- ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所には設置しないでください。テレビが転倒し、けがの原因となります。水平で安定したところに据え付けてください。
- 部品を改造しないでください。AVラックの強度が保たれなくなりテレビが倒れたり、機器が落ちたりしてけがをする恐れがあります。

注意

- 薄型テレビ以外のものを載せないでください。本製品は薄型テレビを載せる専用AVラックです。その他のものや重いものを載せないでください。
- 高温・多湿の場所に置かないでください。直射日光やストーブの熱が直接あたる場所に置くと、変形・変色・そりなどの原因となります。
- 移動・設置において
 - 移動させるときは接続している機器を取り外してから行ってください。転倒してけがをする恐れがあります
 - 移動させた後に、ネジのゆるみ金具のガタツキがないか確認をしてください。ガタツキがあると変形・転倒をする原因となります。
 - キャスターで移動させる時はゆっくりと動かしてください。床面の段差がある所は持ち上げてゆっくりと動かしてください。フローリング床の表面がやわらかい場合、キャスターの移動跡が残る恐れがあります。
- 屋外や浴室など、水のかかるおそれのある場所には設置しないでください。さびや故障・変形の原因となります。
- 転倒防止の処置を行わないと、テレビが転倒しけがの原因となる場合があります。必要に応じて市販の転倒防止金具をご使用ください。
*付属している転倒防止ロープ(前面方向)は地震等の揺れに伴う転倒を最小限に食い止めるのが目的であり、万一お客様や家具等に障害が生じた場合、一切の損害に保証をお約束するものではありません。
- テレビはAVラックの中心に設置してください。設置のバランスが悪いとテレビが倒れたりこわれたりして、けがをする恐れがあります。*記載されている耐荷重を超える機器は載せないでください。
- 手や指はさみにご注意ください。ガラス扉や可動部に手や指をはさみないようにしてください。けがをする恐れがあります。同様にテレビを設置する時にもご注意ください。
- ガラス部品について。ガラスには強化処理を施していますが、使い方を誤ると割れる恐れがあります。割れるとガラスの破片が飛び散りけがの原因となりますのでご注意ください。
 - ガラスに物をぶつける、ガラス扉を開けたままぶつかななど強い衝撃を与えないでください。破損しやすくなり、けがの原因となります。
 - 鋭利なもので傷ついたり、ガラス面を突いたりしないでください。破損しやすくなり、けがの原因となります。
 - ガラスに傷やかけが生じた時は、すぐに取替えてください。強化ガラスの場合ガラスに傷がつくと突然破損することがあります。
- 放熱を妨げないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。壁に押しつけないでください。(10cm以上の間隔をあける)
- 固定用ネジ・ジョウバンなどが緩んだまま使用しないでください。変形をしてテレビが倒れたり、機器が落ちたりしてけがをする恐れがあります。

※製品の仕様は改善等の為、予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

