

## WARRANTY

Koolatron Corporation warrants that this product will be free from defects in materials or workmanship under normal household use for a period of 1 year from the date of retail purchase. During this time, defective products will be repaired or replaced at the discretion of the retailer and/or Koolatron Corporation.

This warranty covers normal household usage and does not cover damage which occurs in shipment or results from accident, misuse or abuse, unauthorized repair or alteration, improper maintenance, commercial use, or use with a voltage converter or aftermarket accessories. A Koolatron Master Service Centre must perform all warranty work.

### WARRANTY AND SERVICE PROCEDURE

Keep your original, dated, sales receipt with this manual. If this product proves to be defective within the warranty period, please contact Koolatron Corporation at 1-800-265-8456 (North America) or email [service@koolatron.com](mailto:service@koolatron.com) for assistance.

Register online at [www.koolatron.com](http://www.koolatron.com) and add another 6 months of warranty protection.



## Kool Compact Fridges



**KBC-46SS**



**KBC-70B**



**KBC-88W**



**KBC-88B**



**KBC-130SS**



[www.koolatron.com](http://www.koolatron.com)

©2023 Koolatron, Inc. All rights reserved.

All specifications are subject to change without notice.


Made in China

H1S050 05/2022 - v5


*Please Read These Instructions Carefully Before Use!*

User Manual


## PARTS




**KBC-46SS**



**KBC-70B**



**KBC-88B  
KBC-88W**



**KBC-130SS**

## IMPORTANT SAFEGUARDS

**Before you use the fridge, please read this owner's manual carefully.**

- This appliance is for household / 110V AC use. It is not designed for commercial or rental purposes.
- This device must be properly installed in accordance with the installation instructions before it is used.
- Never unplug the fridge by pulling on the power cord. Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.
- Repair or replace immediately, all electric service cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage.
- Unplug the fridge before cleaning or before making any repairs.
- Do not operate the fridge in the presence of explosive fumes.
- The wall outlet must be properly grounded.
- Do not use the unit in the immediate surroundings of a bath, shower, pool or standing water.
- Before discarding or storing, we recommend that you remove the door and leave the shelves in place. This will reduce the possibility of danger to children.
- After your refrigerator is in operation, do not touch the cold surfaces in the freezer compartment, particularly when hands are damp or wet. Skin may adhere to these extremely cold surfaces.
- Do not refreeze foods that have been thawed completely. The United States Department of Agriculture in Home and Garden Bulletin No. 69 reads: "...You may safely refreeze frozen foods that have thawed if they still contain ice crystals or if they are still cold-below 40°F. "...Thawed ground meats, poultry, or fish that have any off-odor or off-color should not be refrozen and should not be eaten. Thawed ice cream should be discarded. If the odor or color of any food is poor or questionable, discard it. The food may be dangerous to eat ... Even partial thawing and re-freezing reduce the eating quality of foods, particularly fruits, vegetables, and prepared foods. The eating quality of red meats is affected less than that of many other foods. Use refrozen foods as soon as possible, to save as much of its eating quality as you can."

**NOTE:** If for any reason this product requires service, we strongly recommend that a certified technician perform the service.

### REFRIGERANT GAS WARNINGS

#### **DANGER - RISK OF FIRE OR EXPLOSION. FLAMMABLE REFRIGERANT USED.**

- DO NOT use mechanical devices to defrost refrigerator.
- DO NOT puncture refrigerant tubing.
- Consult repair manual/owner's guide before attempting to service this product. All safety precautions must be followed.
- Dispose of property in accordance with federal or local regulations.

### Use of extension cords

Because of potential safety hazards under certain conditions, we strongly recommend against the use of an extension cord. However, if you must use an extension cord, it is absolutely necessary that it be a UL-listed (in the U.S.) or a CSA-listed (in Canada), 3-wire grounding type appliance extension cord having a grounding type plug and outlet and that the electrical rating of the cord be 15A (minimum) and 120V.

### **DANGER! RISK OF CHILD ENTRAPMENT PROPER DISPOSAL OF THIS REFRIGERATOR**

Child entrapment and suffocation are a problem with junked or abandoned refrigerators. If you are getting rid of your old refrigerator, please follow these instructions to help prevent accidents. Take off the door, but leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

## INSTALLATION

### Before using your fridge

The temperature in the fridge will depend on:

- The temperature in the surrounding area.
- The frequency and duration when the door is open.
- Contents in the fridge

- Remove the exterior and interior packaging, including protective foam on door panels.
- Check to be sure the all parts are included.
- Before connecting the appliance to the power source, let it stand upright for approximately 2 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation.
- Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth.

### Installation of your fridge

- Place your appliance on a floor that is strong enough to support the appliance when fully loaded. To level your appliance, adjust the legs at the front of the appliance.
- Allow 5 inches of space between the back and sides of the appliance, which allows the proper air circulation to cool the compressor.
- Locate the appliance away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.). Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. Extreme cold ambient temperatures may also cause the appliance not to perform properly.
- Avoid locating the appliance in moist areas. Too much moisture in the air will cause frost to form quickly on the evaporator.
- Plug the appliance into an exclusive properly installed grounded wall outlet. Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician or an authorized products service center.

### WARNING!

**Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, have it replaced by an authorized products service center.**

## HOW TO OPERATE

Temperature control is provided by a knob inside the unit.

There is an OFF position (O) and 5 control marks.

- high setting is (next to the O position) is 32°F / 0°C
- low setting is 50°F / 10°C

Each increment will be 4.5°F / 2.5°C apart.

The following actions can increase the cooling function of this product:


1. When you use the unit for the first time, allow the unit to operate continuously for 12-18 hours.
2. Increase the amount of space between the items placed in the unit. Do not overload.

## REVERSING THE DOOR SWING

**Before reversing the door, the power must be shut off. All parts removed must be saved to do the reinstallation of the door.**

This unit has the capability of either opening the door from the left or right side. To reverse the opening direction, please follow these instructions.

1. Remove the upper hinge cover (1) first.
2. Remove the two screws (2) that hold the upper hinge (3) (right side) to the frame. Take away the upper hinge (3).
3. Lift the door and place it on a padded surface to prevent scratching it.
4. Remove the two screws (7) that hold the lower hinge (4) and remove hinge (4).
5. Remove the left front leg (8) and transfer it to the right side.
6. Remove the plug (5) and move to the right side.
7. Before placing this lower hinge (4), remove the bolt-pin (6) and reverse the direction of the lower hinge (4). Then install the lower hinge onto the left side of the lower frame with two screws (7).
8. Insert the bolt-pin (6) to the lower hinge (4).
9. Set the door to its place making sure the door seat at the lower hinge (4).
10. While holding the door in the closed position secure the upper hinge (3) in the top frame of left side with two screws (2). Please remember that do not tighten the screws until the top of the door is leveled with the counter top.
11. Install the cover (1) on the upper hinge.



## MAINTENANCE

### Cleaning

- Unplug the unit, and remove all items.
- Wash the inside and shelf with a warm water and baking soda solution. The solution should be about 2 tablespoons of baking soda to a quart of water.
- Wash the shelf with a mild detergent solution.
- The outside of the fridge should be cleaned with mild detergent and warm water.
- It may also be necessary to periodically wipe the bottom part of the storage area, as the unit is designed to retain humidity, and condensation may collect there.

### Maintenance

- Power Failure

Most power failures are corrected within a few hours and should not affect the temperature of your unit if you minimize the number of times the door is opened. If the power is going to be off for a longer period of time, you need to take the proper steps to protect your contents.

### Vacation Time

During long absences, remove all items; unplug, clean, and leave the door open slightly to avoid possible formation of condensation, mold, or odors.

### Moving

- Remove all items.
- Securely tape down shelf.
- Turn the levelling screws up to the base to avoid damage.
- Tape the doors shut.
- Be sure the unit stays in the upright position during transportation.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

For detailed specifications, please refer to the nameplate at the back of the unit. The specifications are subject to change without prior notice due to products improvement.

## TROUBLESHOOTING

You can solve many common Kool Compact Fridge problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling for service.

### PROBLEM

**Unit does not operate.**

**Unit is cooling excessively.**

**Unit is not cold enough.**

**The light does not work.**

**Vibrations.**

**The door will not close properly.**

### POSSIBLE CAUSE & SOLUTIONS

Not plugged in.  
The circuit breaker tripped or blown fuse.  
The temperature control is set at "OFF" position.

The temperature control dial may be set too high.  
If you place food containing a lot of moisture directly under the cool air outlets, they will freeze easily. This does not indicate a malfunction.

Check the temperature control setting.  
The room temperature is hotter than normal.  
The door is opened too often.  
The door is not closed completely.  
The door gasket does not seal properly.  
The unit does not have the correct clearances.  
Abnormal voltage.

Not plugged in.  
The circuit breaker tripped or a blown fuse.  
The LED light has burned out.

Check to assure that the unit is level.

The unit is not level.  
The gasket is dirty.  
The shelves are out of position.



**WARNING!** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, and birth defects or other reproductive harm. [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

## GARANTIE

Koolatron Corporation garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux ou de fabrication dans le cadre d'une utilisation domestique normale pendant une période de 1 an à compter de la date d'achat au détail. Pendant ce temps, les produits défectueux seront réparés ou remplacés à la discrétion du détaillant ou de Koolatron Corporation.

La présente garantie couvre l'utilisation domestique normale et ne couvre pas les dommages survenus lors de l'expédition ou résultant d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'une réparation ou d'une modification non autorisée, d'un entretien inapproprié, d'une utilisation commerciale ou d'une utilisation avec un convertisseur de tension ou des accessoires de rechange. Un centre de service principal Koolatron doit effectuer tous les travaux de garantie.

### GARANTIE ET PROCÉDURE DE SERVICE

Conservez votre reçu de caisse original et daté avec ce guide d'utilisation.

Si ce produit s'avère défectueux pendant la période de garantie, veuillez contacter Koolatron Corporation au 1 800 265-8456 (Amérique du Nord) ou envoyer un courriel à [service@koolatron.com](mailto:service@koolatron.com) pour obtenir de l'aide.


Enregistrez-vous en ligne sur [www.koolatron.com](http://www.koolatron.com) et ajoutez 6 mois supplémentaires de protection sous garantie.



## Réfrigérateur compact Kool



**KBC-46SS**



**KBC-70B**



**KBC-88B**



**KBC-88W**



**KBC-130SS**



[www.koolatron.com](http://www.koolatron.com)

©2023 Koolatron, Inc. Tous droits réservés.

Toutes spécifications sont sujettes à changement sans préavis.


Fabriqué en Chine

H1S050 4/2023 - v5


*S.V.P., lire attentivement les instructions avant l'utilisation !*

Guide d'utilisation


## PIÈCES




**KBC-46SS**



**KBC-70B**



**KBC-88B  
KBC-88W**



**KBC-130SS**

## MISES EN GARDE IMPORTANTES

**Avant d'utiliser ce réfrigérateur, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.**

- Cet appareil est pour un usage domestique de 110V CA. Il n'est pas conçu pour être utilisé à des fins commerciales ni de location.
- Cet appareil doit être correctement installé selon son mode d'installation avant d'être utilisé.
- Ne débranchez jamais le réfrigérateur en tirant sur le cordon électrique. Saisissez fermement la fiche et tirez-la de la prise.
- Réparez ou remplacez immédiatement tout cordon électrique effiloché ou endommagé de quelque manière. N'utilisez pas un cordon qui présente des craquelures ou des traces d'abrasion.
- Débranchez le réfrigérateur avant de le nettoyer ou avant d'y effectuer une réparation.
- Ne faites pas fonctionner le réfrigérateur en présence d'émanations explosives.
- La prise murale doit être correctement reliée à la terre.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'une piscine ou d'un plan d'eau.
- Avant de vous débarrasser du réfrigérateur ou de l'entreposer, il est recommandé de retirer la porte et de laisser en place les clayettes. Ceci réduira les risques de danger en présence d'enfants.
- Une fois que le réfrigérateur est en marche, ne touchez pas les surfaces froides du congélateur, surtout lorsque vos mains sont humides ou mouillées. La peau peut adhérer à ces surfaces extrêmement froides.
- Ne recongelez pas les aliments complètement décongelés. Le bulletin n° 69 Maison et jardin du Département de l'Agriculture et des États-Unis se lit comme suit : «...Vous pouvez recongeler des aliments congelés qui ont décongelé en toute sécurité s'ils contiennent encore des cristaux de glace ou s'ils sont encore froids au-dessous de la température de 4,4 °C (40 °F). ... Les viandes, la volaille ou les poissons décongelés qui dégagent une odeur ou présentent une couleur désagréable ne devraient pas être recongelés et ne devraient pas être consommés. La crème glacée décongelée doit être jetée. Si l'odeur ou la couleur d'un aliment est mauvaise ou douteuse, jetez-le. Cet aliment peut être dangereux à manger...même la décongélation partielle et la recongélation réduitent la qualité nutritionnelle des aliments, en particulier les fruits, les légumes et les plats préparés. La qualité nutritionnelle des viandes rouges est moins affectée que celle de nombreux autres aliments. Consommez les aliments recongelés le plus tôt possible pour bénéficier autant que possible de sa qualité nutritionnelle ».

**REMARQUE :** Si pour quelque raison cet appareil nécessite une réparation, nous vous recommandons vivement de la faire effectuer par un réparateur qualifié.

### AVERTISSEMENTS CONCERNANT LE GAZ RÉFRIGÉRANT

**DANGER – RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION. LE GAZ RÉFRIGÉRANT UTILISÉ EST INFLAMMABLE.**

- N'utilisez PAS d'appareils mécaniques pour dégivrer le réfrigérateur.
- Ne percez PAS le tube de gaz réfrigérant.
- Consultez ce guide d'utilisation avant d'essayer de réparer ce produit. Toutes les précautions de sécurité doivent être suivies.
- Jetez le réfrigérateur conformément aux règlements fédéraux et locaux.

### Utilisation de rallonges électriques

En raison des risques de danger en présence d'enfants, nous déconseillons vivement l'emploi de rallonges électriques. Si cela est absolument nécessaire, la rallonge doit être homologuée UL (aux États-Unis) et CSA (au Canada). Elle doit comporter 3 fils, posséder une fiche de masse (à brancher dans une prise reliée à la terre) et avoir une intensité d'au moins 15 ampères et une tension d'au moins 120 volts.

### **DANGER! UN ENFANT PEUT RESTER ENFERMÉ COMMENT SE DÉBARRASSER D'UN RÉFRIGÉRATEUR**

Les enfants risquent de rester enfermés ou de s'étouffer dans un réfrigérateur abandonné. Si vous vous débarrassez de votre ancien réfrigérateur, veuillez respecter ces directives afin de prévenir les accidents. Enlevez la porte et laissez en place les clayettes de sorte qu'un enfant ne puisse pas facilement grimper à l'intérieur.

## INSTALLATION

### Avant d'utiliser le réfrigérateur

La température à l'intérieur du réfrigérateur dépend de:

- la température ambiante
- la fréquence et la durée d'ouverture de la porte
- le contenu du réfrigérateur

- Retirez l'emballage extérieur et intérieur, y compris la mousse de protection sur le panneau de porte.
- Assurez-vous que toutes pièces sont bien incluses.
- Avant de brancher l'appareil, laissez-le reposer droit pendant deux heures environ. Ceci réduit les risques de pannes du circuit de refroidissement pouvant résulter de la manutention pendant le transport.
- Nettoyez la surface intérieure à l'eau tiède et au chiffon doux.

### Installation du réfrigérateur

- Placez l'appareil sur une surface suffisamment solide pour soutenir un appareil entièrement chargé. Pour mettre l'appareil de niveau, réglez les pieds placés sur le devant de l'appareil.
- Prévoyez 13 cm de dégagement entre l'arrière et les côtés de l'appareil, afin de permettre une bonne circulation d'air pour refroidir le compresseur.
- Placez l'appareil à l'écart des rayons du soleil et des sources de chaleur (poêle, chauffeuse, radiateur...). Les rayons du soleil peuvent abîmer le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter la consommation de courant. Des températures ambiantes très froides peuvent également perturber le bon fonctionnement de l'appareil.
- Évitez de placer l'appareil dans un endroit humide. Un air trop humide peut accélérer la formation de givre sur l'évaporateur.
- Branchez l'appareil dans une prise murale séparée, bien installée et reliée à la terre. Ne coupez ni n'éliminez en aucun cas la troisième broche de mise à la terre du cordon. Toute question concernant le courant électrique ou la mise à la terre doit être adressée à un électricien qualifié ou un centre de réparations autorisé.

**AVERTISSEMENT! Une mauvaise utilisation de la fiche de mise à la terre peut entraîner des risques de décharge électrique. En cas de dégâts du cordon, faites-le remplacer par un centre de réparations autorisé.**

## MODE DE FONCTIONNEMENT

La commande de température est réglable au moyen d'un bouton à l'intérieur de l'appareil. Il y a une position d'arrêt (OFF) et 5 repères d'intensité.

- le réglage le plus élevé est (à côté de la position de 0) est 32 °F / 0 °C
  - le réglage le plus bas est 50 °F / 10 °C
- Chaque incrément sera 4,5 °F / 2,5 °C à part.

Les opérations suivantes peuvent augmenter la fonction réfrigérante de cet appareil :


1. Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, faites-le fonctionner pendant 12 à 18 heures sans interruption.
2. Augmentez l'espace entre les articles contenus dans le réfrigérateur. Ne le remplissez pas trop.

## INVERSION DE L'OUVERTURE DE LA PORTE

**Avant d'inverser la porte, le courant doit être coupé. Toutes les pièces déposées doivent être gardées pour la repose de la porte.**

L'ouverture de la porte de cet appareil peut se faire à droite ou à gauche. Pour renverser la direction d'ouverture, suivez svp ces instructions.

1. Déposez d'abord le cache (1) de la charnière supérieure.
2. Déposez les deux vis (2) qui fixent la charnière supérieure (3) (côté droit) au coffre. Déposez la charnière supérieure (3).
3. Levez la porte et placez-la sur une surface rembourrée pour éviter de la rayer.
4. Déposez les deux vis (7) qui fixent la charnière inférieure (4) et déposez aussi la charnière (4).
5. Déposez le pied avant gauche (8) et transférez-le sur le côté droit.
6. Déposez la plaque de cache (5) du côté droit.
7. Avant de reposer la charnière inférieure (4), déposez l'axe-boulon (6) et inversez le sens de la charnière inférieure (4). Puis installez-la sur le côté gauche de la partie inférieure du coffre à l'aide des deux vis (7).
8. Enfoncez l'axe-boulon (6) dans la charnière inférieure (4).
9. Reposez la porte à sa place en vous assurant qu'elle s'ajuste bien à la charnière inférieure (4).
10. Tout en tenant la porte en position fermée, fixez la charnière supérieure (3) dans le côté gauche de la partie supérieure du coffre à l'aide des deux vis (2). Attention de ne pas serrer les vis avant de bien avoir aligné les sommet de la porte sur le dessus de comptoir.
11. Reposez le cache (1) sur la charnière supérieure.



## ENTRETIEN

### NETTOYAGE

- Débranchez l'appareil et retirez tous les articles.
- Lavez l'intérieur avec une solution d'eau tiède et de bicarbonate de sodium (2 cuillerées de produit par litre d'eau).
- Lavez la clayette et les plateaux à l'aide d'une solution de détergent doux.
- L'extérieur de l'appareil doit être nettoyé à l'aide de détergent doux et d'eau tiède.
- Cet appareil est conçu pour maintenir l'humidité; il peut s'accumuler de la condensation dans le fond de l'appareil, que l'on doit donc essuyer de temps en temps pour l'éliminer.

### PANNE DE COURANT

La plupart des pannes ne durent que quelques heures et n'affectent en rien la température intérieure de l'appareil si vous minimisez le nombre de fois que la porte est ouverte. Si le courant doit être coupé pendant plus longtemps, il faut prendre quelques précautions pour en protéger le contenu.

### PENDANT LES VACANCES

Pendant une longue absence, retirez tous les articles; débranchez, nettoyez-le et laissez la porte légèrement ouverte pour éviter toute formation de condensation, de moisissure et d'odeurs.

### DÉPLACEMENT

- Retirez tous les articles.
- Fixez à l'aide de ruban adhésif étagère.
- Vissez à fond les pieds dans le socle pour éviter de les endommager.
- Fixez bien la porte avec du ruban adhésif.
- Assurez-vous que l'appareil reste bien en position verticale pendant le transport.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pour plus de détails, consultez la plaque signalétique à l'arrière de l'appareil.  
Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis, du fait d'améliorations éventuelles de l'appareil.

## DÉPANNAGE

Vous pouvez résoudre facilement de nombreux problèmes habituels de ce genre d'appareils, ce qui peut vous économiser le coût d'un appel pour réparations. Avant d'appeler un réparateur, essayez les suggestions ci-dessous et voyez ce que vous pouvez réparer vous-même.

### PROBLEME

**L'appareil ne fonctionne pas.**

### CAUSE POSSIBLE ET SOLUTIONS

Il n'est pas branché.  
Disjoncteur ou fusible sauté.  
La commande de température est placée à la position « OFF » (arrêt).

**L'appareil refroidit excessivement.**

Le sélecteur de température est peut-être réglé au niveau trop élevé.  
Si vous placez des aliments contenant beaucoup d'humidité directement sous les sorties d'air froid, ils gèleront facilement. Cela n'indique pas un échec de fonctionnement de l'appareil.

**L'appareil n'est pas assez froid.**

Vérifiez la commande de température.  
La température ambiante est plus chaude que la normale.  
La porte est ouverte trop souvent.  
La porte n'est pas bien fermée.  
Le joint de la porte n'est pas bien étanche.  
Les dégagements ne sont pas suffisants autour  
Tension anormale

**La lampe ne s'allume pas.**

Le réfrigérateur n'est pas branché.  
Disjoncteur déclenché ou fusible sauté.  
L'ampoule DEL est grillée.

**Vibrations.**

Assurez-vous que l'appareil est bien de niveau.

**La porte ne se ferme pas bien.**

L'appareil n'est pas bien de niveau.  
Le joint est sale.  
Les tablettes sont mal positionnées.



**AVERTISSEMENT!** Ce produit contient des produits chimiques qui, de l'avis de l'État de Californie, causent des cancers ou des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)