

- 2** **Lieferumfang**
- 2** **Geräteübersicht**
- 3** **Informationen zu Ihrer Bedienungsanleitung**
 - 3 Erklärung der Symbole
 - 3 Erklärung der Signalwörter
- 3** **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**
- 4** **Sicherheitshinweise**
- 7** **Vor dem ersten Gebrauch**
- 7** **Gerät aufstellen und anschließen**
- 8** **Bedienung**
 - 8 Kontrollleuchten
 - 8 Thermostatregler
 - 8 Deckel des Wasserbehälters abnehmen / aufsetzen
 - 9 Wasserbehälter füllen
 - 9 Ablasshahn bedienen
- 9** **Zubereitung**
 - 10 Wasser kochen
 - 10 Wasser erhitzen
 - 10 Intervallkochen
- 10** **Tipps zum Teekochen**
 - 11 Schwarzer Tee
 - 12 Grüner Tee
 - 13 Kräutertee
 - 13 Heiße Instantgetränke
- 13** **Reinigung und Pflege**
 - 14 Teekanne reinigen
 - 15 Entkalken
- 15** **Aufbewahrung**
- 16** **Fehlerbehebung**
 - 17 Gewährleistung und Haftungsbeschränkungen
- 17** **Technische Daten**
- 17** **Entsorgung**

Lieferumfang

- Wasserbehälter mit Sockel und integrierter Anschlussleitung
- Deckel Wasserbehälter
- Teekanne
- Deckel Teekanne
- Teesieb
- Kalkfilter (im Wasserbehälter)
- Bedienungsanleitung

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie Transportschäden überprüfen. Falls das Gerät oder die Anschlussleitung Schäden aufweisen sollten, das Gerät nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.

Sämtliches Verpackungsmaterial sowie eventuell vorhandene Schutzfolien, die zum Transportschutz dienen, entfernen. **Niemals das Typenschild und eventuelle Warnhinweise entfernen!**

Geräteübersicht

(Abbildungen siehe Ausklappseite)

- 1 Deckel Teekanne
- 2 Teesieb
- 3 Teekanne
- 4 Deckel Wasserbehälter
- 5 Dampfauslass (hinten am Wasserbehälter)
- 6 Griffe Wasserbehälter
- 7 Wasserbehälter
- 8 Sockel mit integrierter Anschlussleitung
- 9 Ein- / Ausschalter und Thermostatregler
- 10 Kontrollleuchte  (Trockenlaufschutz)
- 11 Kontrollleuchte  (Heizen)
- 12 Ablasshahn
- 13 Hebel Ablasshahn
- 14 **MAX**-Markierung (im Wasserbehälter)
- 15 Deckelgriffe

Herzlichen Glückwunsch!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für diesen **Samowar** entschieden haben.

Sollten Sie Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz-/Zubehörteilen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Website: **www.beem.de**

Informationen zu Ihrer Bedienungsanleitung

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Gerätes ist auch diese Bedienungsanleitung mitzugeben. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Bedienungsanleitung nicht beachtet werden.

Erklärung der Symbole



Gefahrenzeichen: Diese Symbole zeigen Verletzungsgefahren (z. B. durch Strom oder Feuer)



Ergänzende Informationen



an. Die dazugehörigen Sicherheitshinweise aufmerksam durchlesen und an diese halten.



Für Lebensmittel geeignet.



Vorsicht: heiße Oberflächen!



Bedienungsanleitung vor Gebrauch lesen!

Erklärung der Signalwörter

Signalwörter bezeichnen Gefährdungen bei Nichtbeachtung der dazugehörigen Hinweise.

GEFAHR – hohes Risiko, hat schwere Verletzung oder Tod zur Folge

WARNUNG – mittleres Risiko, kann schwere Verletzung oder Tod zur Folge haben

VORSICHT – niedriges Risiko, kann geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben

HINWEIS – kann Risiko von Sachschäden zur Folge haben

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Gerät ist nur zum Erhitzen von Wasser für Tee und heiße Instantgetränke bestimmt.
- Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im privaten Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise:
 - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
 - in landwirtschaftlichen Betrieben;
 - von Kunden in Motels, Hotels und weiteren ähnlichen Wohnumgebungen;
 - in Frühstückspensionen.
- Das Gerät nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.

Sicherheitshinweise



Warnung: Alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Gerät versehen

ist, beachten. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder Verletzungen verursachen.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht durch **Kinder** durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- **Kinder** jünger als 8 Jahre und Tiere sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.



VORSICHT: heiße Oberflächen!

Das Gerät und die Zubehörteile sind während und kurz nach dem Gebrauch sehr heiß. Ausschließlich die Griffe, den Hebel und den Thermostatregler berühren, während das Gerät in Betrieb ist. Das Gerät vollständig abkühlen lassen, bevor es gereinigt wird.

- Nie über die maximale Füllmenge hinausgehen (**MAX**-Markierung). Ist der Wasserbehälter überfüllt, könnte während des Kochens heißes Wasser herausspritzen bzw. überlaufen.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben zu werden.

- Das Gerät und die Anschlussleitung niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen und sicherstellen, dass diese nicht ins Wasser fallen oder nass werden können.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen, dem Befüllen bzw. Leeren des Wasserbehälters oder dem Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Im Interesse der eigenen Sicherheit das Gerät und die Anschlussleitung vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen überprüfen. Das Gerät nur benutzen, wenn es funktionsfähig ist.
- Keine Veränderungen am Gerät vornehmen. Die Anschlussleitung nicht selbst reparieren. Wenn das Gerät oder die Anschlussleitung des Gerätes beschädigt sind, müssen diese durch den Hersteller, Kundenservice oder autorisierte Fachhändler ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Unbedingt die Hinweise im Kapitel „Reinigung und Pflege“ beachten.



GEFAHR – Stromschlaggefahr!

- Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
- Das Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden.
- Sollte das Gerät ins Wasser fallen, sofort die Stromzufuhr unterbrechen. Nicht versuchen, dieses aus dem Wasser zu ziehen, während es am Stromnetz angeschlossen ist!
- Das Gerät und die Anschlussleitung niemals mit feuchten Händen berühren, wenn diese Komponenten an das Stromnetz angeschlossen sind.
- Darauf achten, dass der austretende Dampf nicht direkt auf elektrische Geräte und Einrichtungen, die elektrische Bauteile enthalten, gerichtet wird.



WARNUNG – Verletzungsgefahr!

- Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fernhalten. Es besteht Erstickengefahr!

Verbrühungsgefahr durch Hitze, heißen Dampf oder Kondenswasser!

- Kontakt mit dem aufsteigenden Dampf vermeiden. Den Deckel des Wasserbehälters nicht während des Koch- und Heizvorganges öffnen.
- Nie bei eingeschaltetem Gerät Wasser in den Wasserbehälter füllen. Das Gerät vor erneutem Befüllen abkühlen lassen.

- Das Gerät während des Koch- und Heizvorganges nicht bewegen.
- Das erhitzte Wasser ist heiß! Im Umgang mit heißen Flüssigkeiten vorsichtig sein.
- Darauf achten, dass die Anschlussleitung keine Stolpergefahr darstellt. Sie darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern.
- Der Wasserbehälter muss in regelmäßigen Abständen komplett entleert, gereinigt und desinfiziert werden. Es besteht Gefahr durch gesundheitsschädliche Keime!



WARNUNG – Brandgefahr

- Das Gerät nicht in Räumen verwenden, in denen sich leichtentzündlicher Staub oder giftige sowie explosive Dämpfe befinden.
- Das Gerät nicht zusammen mit anderen Verbrauchern (mit hoher Wattleistung) an eine Mehrfachsteckdose anschließen, um eine Überlastung und ggf. einen Kurzschluss (Brand) zu vermeiden.
- Das Gerät nicht in der Nähe von brennbarem Material betreiben. Keine brennbaren Materialien (z.B. Pappe, Papier, Holz, Kunststoff) in oder auf das Gerät legen.
- Das Gerät während des Betriebs nicht abdecken.
- Im Brandfall: Nicht mit Wasser löschen! Flammen mit einer feuerfesten Decke oder einem geeigneten Feuerlöscher ersticken.

HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden

- Das Gerät nur verwenden, wenn es korrekt zusammengesetzt ist! Vor jeder Anwendung überprüfen, ob der Deckel korrekt aufgesetzt, der Hebel vom Ablasshahn in der richtigen Stellung und der Wasserbehälter korrekt befüllt ist!
- Die Anschlussleitung so verlegen, dass sie nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt (gilt auch für die heißen Flächen des Gerätes!).
- Das Gerät ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, wenn während des Betriebs ein Fehler auftritt, bei einem Stromausfall oder vor einem Gewitter.
- Das Gerät niemals an der Anschlussleitung ziehen oder tragen. Beim Herausziehen aus der Steckdose immer am Netzstecker und nie am Netzkabel ziehen!
- Das Gerät vor anderen Wärmequellen, offenem Feuer, Minustemperaturen, lang anhaltender Feuchtigkeit, Nässe und Stößen schützen.
- Nur Original-Zubehörteile des Herstellers verwenden, um die Funktionsweise des Gerätes nicht zu beeinträchtigen und eventuelle Schäden zu verhindern.

Vor dem ersten Gebrauch

1. Das Gerät aufstellen und anschließen (siehe Kapitel „Gerät aufstellen und anschließen“).
2. Vor dem ersten Genuss von Tee oder heißen Instantgetränken empfehlen wir einen Probelauf durchzuführen, um eventuelle Produktionsrückstände zu entfernen. Dafür die Anweisungen in den Kapiteln „Bedienung“ und „Zubereitung“ befolgen.



Bei der ersten Inbetriebnahme kann es durch produktionsbedingte Zusätze (z. B. Fett) zu leichter Rauch- und / oder Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und kein Defekt des Gerätes.

3. Diesen Vorgang ggf. zweimal durchführen. ***Dieses Wasser nicht trinken!***
4. Das Gerät und Zubehör reinigen (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“).

Gerät aufstellen und anschließen

BEACHTEN!

- Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose, die mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt, anschließen. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein, damit die Netzverbindung schnell getrennt werden kann.
- Das Gerät **nicht** in Verbindung mit Verlängerungskabeln nutzen.
- Das Gerät nicht unter Küchenoberflächen o. Ä. stellen. Durch den aufsteigenden Dampf könnten diese Schaden nehmen!
- Die Oberflächen von Möbeln enthalten möglicherweise Bestandteile, die die Standfüße des Gerätes angreifen und aufweichen können. Gegebenenfalls eine geeignete Unterlage unter die Standfüße legen.

1. Das Gerät auf die Küchenzeile oder eine andere trockene, feste, ebene, hitzebeständige und gegen Wasserspritzer unempfindliche Arbeitsfläche stellen. Für ausreichend Freiraum zu allen Seiten (mind. 20 cm zu den Seiten und 30 cm nach oben) sorgen.
2. Die Anschlussleitung vollständig abwickeln.
3. Sicherstellen, dass der Ein- / Ausschalter und Thermostatregler (9) auf der Position **○** (Aus) steht.
4. Die Anschlussleitung an eine vorschriftsmäßig installierte und leicht zugängliche Steckdose anschließen.

Bedienung

Kontrollleuchten



Kontrollleuchte Trockenlaufschutz

Die Kontrollleuchte Trockenlaufschutz (10) leuchtet **rot** auf zur Warnung, dass sich kein oder zu wenig Wasser im Wasserbehälter (7) befindet. In diesem Fall ist der Trockenlaufschutz aktiviert und die Heizung des Gerätes wird automatisch abgeschaltet.



Kontrollleuchte Heizen

Die Kontrollleuchte Heizen (11) leuchtet **blau** auf, sobald das Heizelement des Gerätes das Wasser erhitzt. Beim Warmhalten und Intervallkochen leuchtet die Kontrollleuchte Heizen in Intervallen auf.

Thermostatregler

Über den Thermostatregler (9) wird das Gerät an- und ausgeschaltet und die Temperatur des Wassers eingestellt. Mit dem Thermostatregler können folgende Einstellungen ausgewählt werden:

○ Das Gerät ist ausgeschaltet.




Warmes Wasser



Heißes Wasser



Kochendes Wasser

Die Kontrollleuchte  (11) leuchtet, sobald das Heizelement des Gerätes das Wasser erhitzt. Beim Warmhalten und Intervallkochen leuchtet die Kontrollleuchte in Intervallen auf.


Deckel des Wasserbehälters abnehmen / aufsetzen

1. Den Deckel (4) an den Deckelgriffen (15) anfassen.



War das Gerät in Betrieb, Topflappen o. Ä. verwenden, da der Deckel heiß sein könnte. Das Gerät vor einem erneuten Befüllen immer abkühlen lassen.

2. Um den Deckel abzunehmen, diesen gegen den Uhrzeigersinn in Richtung  drehen und nach oben abnehmen.

3. Um den Deckel zu schließen, aufsetzen und im Uhrzeigersinn in Richtung  drehen. Jetzt ist der Deckel verriegelt.

4. Die Teekanne (3) auf den Deckel setzen. Sie verschließt das Gerät nach oben.

Wasserbehälter füllen



Den Wasserbehälter **(7)** ausschließlich mit frischem, klarem Leitungswasser füllen. Keine anderen Flüssigkeiten einfüllen.

1. Den Deckel **(4)** abnehmen (siehe Abschnitt „Deckel des Wasserbehälters abnehmen / aufsetzen“).
2. Die gewünschte Wassermenge (maximal 4 Liter) in den Wasserbehälter einfüllen. Die **MAX**-Markierung beachten.
3. Den Deckel schließen (siehe Abschnitt „Deckel des Wasserbehälters abnehmen / aufsetzen“).

Ablasshahn bedienen

Es gibt zwei Möglichkeiten das Wasser über den Ablasshahn **(12)** aus dem Wasserbehälter **(7)** zu entnehmen.

Tipp-Betrieb (Bild A1)


1. Den Hebel **(13)** nach unten drücken und gedrückt halten. Der Ablasshahn öffnet sich und Wasser fließt heraus.
2. Den Hebel loslassen, wenn die gewünschte Wassermenge entnommen wurde. Der Ablasshahn verschließt sich wieder.

Dauer-Betrieb (Bild A2)

1. Den Hebel ganz nach hinten kippen. Er rastet in dieser Stellung ein. Der Ablasshahn öffnet sich und Wasser fließt heraus.
2. Den Hebel wieder lösen und nach vorne kippen (nicht nach unten drücken), wenn die gewünschte Wassermenge entnommen wurde. Der Ablasshahn verschließt sich wieder.

Zubereitung



BEACHTEN!

- Das Gerät nicht ohne Wasser betreiben. Sollte dies doch vorkommen, schaltet sich das Heizelement des Gerätes automatisch ab (Trockenlaufschutz). Die Kontrollleuchte Trockenlaufschutz  leuchtet auf. In diesem Fall das Gerät ca. 5 – 10 Minuten abkühlen lassen, bevor Wasser eingefüllt und das Gerät erneut verwendet wird.



Soll Wasser nachgefüllt werden, das Gerät ausschalten, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Gerät einige Minuten abkühlen lassen. Beim Öffnen des Deckels **(4)** Topflappen o.Ä. verwenden und vorsichtig sein.

Wasser kochen


1. Wasser in den Wasserbehälter (7) füllen (siehe Kapitel „Bedienung“ – „Wasserbehälter füllen“).
2. Den Thermostatregler (9) im Uhrzeigersinn bis zur Position  drehen, um das Gerät einzuschalten und das Wasser aufzukochen. Die Kontrollleuchte Heizen  (II) leuchtet. Das Wasser kocht ununterbrochen, bis es komplett verdampft ist.


Wasser erhitzen

Soll Wasser nur erhitzt werden, das Wasser einmalig aufkochen (siehe Kapitel „Zubereitung“ – „Wasser kochen“). Sobald es kocht, mit dem Thermostatregler (9) die gewünschte Einstellung auswählen. Das Thermostat ermöglicht eine individuelle, stufenlose Einstellung der Wassertemperatur.


Intervallkochen

Für ein energiesparendes Wasserkochen empfiehlt sich die Einstellung des Intervallkochens. Hierbei regelt das Thermostat die Energiezufuhr nach Bedarf. Das Gerät schaltet das Heizelement aus, nachdem das Wasser gekocht hat und schaltet es wieder ein, sobald die Temperatur des Wassers absinkt.

Dafür das Wasser einmalig aufkochen (siehe Abschnitt „Wasser kochen“). Sobald es kocht, den Thermostatregler (9) soweit runter drehen, dass die Kontrollleuchte Heizen  (II) erlischt.

Sobald das Thermostat das Heizelement wieder einschaltet, leuchtet die Kontrollleuchte Heizen  wieder auf.



Das Gerät nach jeder Benutzung ausschalten, indem der Thermostatregler auf die Position  gedreht wird. Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Gerät abkühlen lassen, bevor es gereinigt und / oder verstaut wird (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“).

Tipps zum Teekochen

Tee ist nicht gleich Tee. Ganz wörtlich genommen, ist Tee nur ein wässriger Aufguss der Teepflanze *Camellia sinensis*. Das kann schwarzer oder grüner Tee sein. Davon zu unterscheiden sind teeähnliche Erzeugnisse, die so genannten Kräuter- und Früchtetees.

Das bedeutet auch, dass Teekochen nicht gleich Teekochen sein kann. Je nach Sorte werden Tees mit unterschiedlich heißem Wasser aufgegossen, um die wertvollen Inhaltsstoffe und den Geschmack der jeweiligen Sorte einerseits hervorzubringen und andererseits auch zu erhalten. Aus diesem Grund haben die unterschiedlichen Sorten auch eine unterschiedlich lange Ziehzeit.

Nachfolgend haben wir ein paar der wichtigsten Grundlagen beim Teekochen für Sie zusammengefasst. Beachten Sie aber auch immer die Zubereitungsangaben auf den Verpackungen.



Schwarzer Tee

Für die Zubereitung von schwarzem Tee gehen Sie wie folgt vor:

1. Wasser in den Wasserbehälter **(7)** füllen (siehe Kapitel „Bedienung“ – „Wasserbehälter füllen“).
2. Das Teesieb **(2)** mit Teeblättern (pro Tasse ca. einen Teelöffel) oder Teebeuteln (ca. 1 Teebeutel für 1 – 2 Tassen) befüllen.



Je mehr Teeblätter oder Teebeutel in das Teesieb und je weniger Wasser in die Teekanne gefüllt werden, umso stärker wird das Teekonzentrat. Tipp: Nehmen Sie lieber etwas mehr Tee, damit wirklich ein Konzentrat entsteht (Kenner genießen den Aufguss mit ca. 3 g für 200 ml Wasser).

3. Das Teesieb in die Teekanne **(3)** setzen und den Deckel **(1)** der Teekanne aufsetzen. Er muss hörbar einrasten.
4. Den Deckel **(4)** auf den Wasserbehälter setzen (siehe Kapitel „Bedienung“ – „Deckel des Wasserbehälters abnehmen / aufsetzen“).
5. Die Teekanne auf den Deckel stellen. So wird der Wasserbehälter verschlossen und die Teekanne während des Wasserkochens vorgewärmt.
6. Den Thermostatregler **(9)** im Uhrzeigersinn bis zur Position  drehen, um das Gerät einzuschalten und das Wasser aufzukochen. Die Kontrollleuchte Heizen  **(11)** leuchtet.
7. Sobald das Wasser kocht, den Thermostatregler soweit gegen den Uhrzeigersinn drehen, dass die Kontrollleuchte erlischt (siehe Kapitel „Zubereitung“ – „Intervallkochen“).
8. Die Teekanne vom Wasserbehälter abnehmen.
9. Den Tee in der Teekanne mit kochendem Wasser aus dem Wasserbehälter überbrühen (siehe Kapitel „Bedienung“ – „Ablasshahn bedienen“).
10. Die Teekanne wieder auf den Wasserbehälter setzen. Der im Wasserbehälter aufsteigende Dampf hält das Teekonzentrat in der Teekanne auf der Temperatur, die es zum „Ziehen“ braucht.
11. Nach der gewünschten Ziehzeit das Teesieb aus der Teekanne herausnehmen.
12. Das in der Teekanne entstandene Konzentrat in eine Teetasse oder ein Teeglas schütten und mit heißem Wasser aus dem Wasserbehälter auffüllen. So können Sie die Stärke und den Geschmack des Tees nach Ihrem eigenen Wunsch variieren.



Die Teekanne kann auch nach der Ziehzeit auf dem Wasserbehälter stehen bleiben, während das Gerät in Betrieb ist. So wird das Teekonzentrat heiß gehalten.

Grüner Tee

Auch grüner Tee kann mit dem Samowar zubereitet werden. Er sollte jedoch nicht mit kochendem Wasser übergossen werden. Je nach Sorte liegt die ideale Temperatur bei 50 – 70 °C. Je hochwertiger der Tee ist, desto niedriger ist die optimale Wassertemperatur. Auch die Ziehzeit unterscheidet sich nach Qualität des Tees. Die meisten müssen etwa 1 – 3 Minuten ziehen. Hochwertiger grüner Tee muss nur etwa 1 – 1½ Minuten ziehen.





Bei Teebeuteln unbedingt auf die Zubereitungsangaben des Herstellers achten.

Für die Zubereitung von grünem Tee gehen Sie wie folgt vor:

1. Wasser in den Wasserbehälter **(7)** füllen (siehe Kapitel „Bedienung“ – „Wasserbehälter füllen“).
2. Das Teesieb **(2)** mit Teeblättern oder Teebeuteln befüllen.



Grüner Tee wird grundsätzlich geringer dosiert als schwarzer Tee. Man nimmt etwa 1 g auf 100 ml Wasser oder 1 gestrichenen Teelöffel auf 200 ml Wasser.

3. Das Teesieb in die Teekanne **(3)** setzen und den Deckel **(1)** der Teekanne aufsetzen. Er muss hörbar einrasten.
4. Den Deckel **(4)** auf den Wasserbehälter setzen (siehe Kapitel „Bedienung“ – „Deckel des Wasserbehälters abnehmen / aufsetzen“).
5. Die Teekanne auf den Deckel stellen. So wird der Wasserbehälter verschlossen und die Teekanne während des Wasserkochens vorgewärmt.
6. Auch die Tassen vorwärmen, indem sie mit warmem Wasser gefüllt werden.
7. Den Thermostatregler **(9)** im Uhrzeigersinn bis zur Position  drehen, um das Gerät einzuschalten und das Wasser aufzukochen. Die Kontrollleuchte Heizen  **(11)** leuchtet.
8. Sobald das Wasser kocht, den Thermostatregler soweit gegen den Uhrzeigersinn drehen, dass die Kontrollleuchte erlischt (siehe Kapitel „Zubereitung“ – „Intervallkochen“).
9. Das Wasser ca. 5 – 6 Minuten abkühlen lassen.
10. Die Teekanne vom Wasserbehälter abnehmen.
11. Den Tee in der Teekanne mit warmem Wasser aus dem Wasserbehälter überbrühen (siehe Kapitel „Bedienung“ – „Ablasshahn bedienen“).
12. Die Teekanne wieder auf dem Wasserbehälter setzen. Der im Wasserbehälter aufsteigende Dampf hält das Teekonzentrat in der Teekanne auf der Temperatur, die er zum „Ziehen“ braucht.
13. Nach der gewünschten Ziehzeit das Teesieb aus der Teekanne herausnehmen.

14. Das in der Teekanne entstandene Konzentrat in eine Teetasse oder ein Teeglas schütten und mit heißem Wasser aus dem Wasserbehälter auffüllen. So können Sie die Stärke und den Geschmack des Tees nach Ihrem eigenen Wunsch variieren.

Kräutertee

Die Zubereitung von Kräutertee sowie weiteren Tee-Arten, wie z. B. Früchte-, Rooibusch- und Gewürztees, erfolgt wie die von schwarzem Tee (siehe Kapitel „Tipps zum Tee kochen“ – „Schwarzer Tee“). Die verschiedenen Mischungen benötigen je nach Sorte ca. 5 – 10 Minuten Ziehzeit.



In Kräuterteemischungen können in seltenen Fällen Keime (wie z.B. Salmonellen) enthalten sein, die durch Erhitzen abgetötet werden. Daher muss Kräutertee immer mit kochendem Wasser aufgegossen werden. Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel!

In Kräuterteemischungen sind zudem Sporen vorhanden, die nicht durch kochendes Wasser abgetötet werden. Sie können im warmen Wasser auskeimen. Aus diesem Grund darf aufgegossener Kräutertee nicht über mehrere Stunden stehen gelassen werden.

Heiße Instantgetränke

Für die Zubereitung von heißen Instantgetränken wie z. B. löslichem Kaffee, die gewünschte Menge in eine Tasse geben und mit heißem Wasser aus dem Samowar übergießen (siehe Kapitel „Bedienung“ – „Ablasshahn bedienen“).

Reinigung und Pflege

BEACHTEN!

- Das Gerät und die Zubehörteile sind **nicht** spülmaschinengeeignet.
- Das Gerät regelmäßig entkalken.
- Zum Reinigen keine giftigen, ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel bzw. Scheuerschwämme verwenden. Diese können die Oberfläche beschädigen.

1. Das Gerät vollständig entleeren.
2. Das Gehäuse mit einem Tuch abwischen. Bei Bedarf etwas Wasser und ein mildes Spülmittel verwenden, um stärkere Verschmutzungen zu entfernen.
3. Den Wasserbehälter (7) mit klarem Wasser gut ausspülen.

HINWEIS! Dabei nicht den Sockel in Wasser eintauchen!

4. Den kleinen Kalkfilter im Inneren des Wasserbehälters abnehmen und reinigen.
5. Alle Zubehörteile, mit Ausnahme des Sockels, mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen.
6. Alle Teile gut abtrocknen, bevor das Gerät wieder zusammengebaut und / oder verstaut wird.
7. Die Anschlussleitung regelmäßig auf Beschädigungen prüfen.

Das Gehäuse sowie die Außenseite der Teekanne sollten regelmäßig gereinigt werden, um Staub, Fingerabdrücke oder andere Flecken und Schlieren zu entfernen. Hierfür empfehlen wir das **BEE M Premium Reinigungstuch**. Das spezialimprägnierte Tuch lässt Staub und unschöne Fingerabdrücke im Handumdrehen verschwinden – kratzfrei und besonders materialschonend. Ein zusätzliches Reinigungsmittel ist nicht notwendig. Das **BEE M Premium Reinigungstuch** erhalten Sie im ausgewählten Fachhandel, direkt über unsere Homepage www.beem.de oder auf Anfrage über unseren Kundenservice.

Teekanne reinigen

Teereste können Teekannen mit der Zeit verunreinigen. Sie sollten daher regelmäßig (mindestens alle 4 Wochen) gründlich gereinigt werden.

Wir empfehlen hierfür **BEE M Premium Reinigungstabletten**. Sie beseitigen die Rückstände schnell und einfach. Zudem sind die Reinigungstabletten materialschonend und gewährleisten eine lebensmittelsichere Reinigung – für einen unverfälschten Teegeschmack. **BEE M Premium Reinigungstabletten** erhalten Sie im ausgewählten Fachhandel, direkt über unsere Homepage www.beem.de oder auf Anfrage über unseren Kundenservice.

Reinigen mit den BEE M Premium Reinigungstabletten

1. Eine Reinigungstablette in 60 – 70 °C heißem Wasser auflösen.
2. Die Lösung in die Teekanne (**3**) gießen.
3. Die Teekanne verschließen und bewegen, damit das Innere mit der Reinigungslösung befeuchtet wird.
4. Die Reinigungslösung einige Minuten einwirken lassen.
5. Die Reinigungslösung ausleeren und die Teekanne mehrmals gründlich spülen.

Die BEE M Reinigungstabletten haben keine entkalkende Wirkung!

Entkalken




Kalkablagerungen beeinträchtigen nicht nur die Qualität des Tees und des Wassers, sondern sie führen auch zu Energieverlusten und verkürzen die Lebensdauer des Gerätes. Je dicker eine Kalkschicht ist, umso schwerer lässt sie sich wieder entfernen.

Wir empfehlen deshalb Kalkablagerungen entsprechend der Wasserqualität in der Gegend und der Häufigkeit der Verwendung regelmäßig (ca. alle 2 – 6 Wochen) mit einem Entkalkungsmittel zu entfernen.

Erste Anzeichen, dass eine Entkalkung notwendig ist, sind starke Dampfentwicklung und verlangsamtes Aufkochen des Wassers. Kalkablagerungen auf dem Behälterboden von Samowaren können dazu führen, dass sich das Gerät vorzeitig abschaltet.

Zur Entkalkung empfehlen wir das **BEEM Premium Entkalker Konzentrat**. Das effiziente und lebensmittelsichere **BEEM Premium Entkalker Konzentrat** ist im ausgewählten Fachhandel, über unsere Homepage www.beem.de oder auf Anfrage bei unserem Kundenservice erhältlich.

Entkalken mit dem BEEM Premium Entkalker Konzentrat

1. Den Wasserbehälter **(7)** bis zur **MAX**-Markierung **(14)** mit einer Konzentrat-Wasser-Lösung von maximal 1:20 (Ein Teil Konzentrat und 20 Teile Wasser) befüllen.
2. Den Thermostatregler **(9)** im Uhrzeigersinn bis zur Position  drehen, um das Gerät einzuschalten und das Wasser aufzukochen. Die Kontrollleuchte Heizen  **(11)** leuchtet.
3. Sobald die Lösung gekocht hat, den Thermostatregler gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Kontrollleuchte Heizen  erlischt (siehe Kapitel „Zubereitung“ – „Intervallkochen“). Die Lösung einige Zeit einwirken lassen.
4. Die Lösung durch den Ablasshahn **(12)** laufen lassen, um auch diesen von Kalkrückständen zu befreien (siehe Kapitel „Bedienung“ – „Ablasshahn bedienen“).
5. Zum Spülen des Gerätes zwei Tankfüllungen klares Wasser durchlaufen lassen. Jetzt ist das Gerät entkalkt und wieder einsatzbereit.

Aufbewahrung

Das Gerät vom Stromnetz trennen, wenn es längere Zeit nicht benutzt werden soll. Das Gerät noch einmal reinigen (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“), um mögliche Schimmelbildung zu vermeiden. Schimmelpilze können Flecken und Beschädigungen am Gerät herbeiführen, die sich nicht mehr entfernen / reparieren lassen. Das Gerät und alle Zubehörteile vollständig trocknen lassen.

Das Gerät und alle Zubehörteile an einem trockenen, sauberen, frostfreien Ort aufbewahren, der vor direktem Sonnenlicht und dem Zugriff durch Kinder oder Tiere geschützt ist.

Fehlerbehebung

Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen, ob ein Problem selbst behoben werden kann. Lässt sich mit den genannten Schritten das Problem nicht lösen, den Kundenservice kontaktieren.



Nicht versuchen, ein elektrisches Gerät eigenständig zu reparieren!

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Der Netzstecker steckt nicht richtig in der Steckdose.	Den Netzstecker einstecken.
	Die Steckdose ist defekt.	Eine andere Steckdose ausprobieren.
	Es ist keine Netzspannung vorhanden.	Die Sicherung des Netzanschlusses überprüfen.
	Der Thermostatregler (9) wurde nicht betätigt.	Den Thermostatregler im Uhrzeigersinn auf die höchste Temperatur (∞∞∞) drehen.
Die Sicherung im Sicherungskasten wird ausgelöst.	Zu viele Geräte am selben Stromkreis angeschlossen.	Anzahl der Geräte im Stromkreis reduzieren.
Es läuft Wasser aus dem Gerät.	Es befindet sich zu viel Wasser im Wasserbehälter (7).	Den Wasserbehälter nicht überfüllen!
	Der Ablasshahn (12) ist noch geöffnet.	Den Ablasshahn schließen und sicherstellen, dass der Hebel (13) nicht blockiert werden kann.
Es läuft kein oder nur sehr wenig Wasser aus dem Ablasshahn.	Der Ablasshahn ist verstopft.	Den Ablasshahn reinigen.
	Das Gerät ist verkalkt.	Das Gerät entkalken.
Während des Gebrauchs lässt sich ein unangenehmer Geruch feststellen.	Das Gerät wird zum ersten Mal verwendet.	Eine Geruchsentwicklung tritt bei der ersten Benutzung neuer Geräte häufig auf. Der Geruch sollte verschwinden, nachdem das Gerät mehrmals benutzt wurde.
	Das Gerät wurde zuvor entkalkt.	Das Gerät mit klarem Wasser ausspülen

Gewährleistung und Haftungsbeschränkungen

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Verkalkung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Wir übernehmen keine Haftung bei Schäden oder Folgeschäden bei:

- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
- unsachgemäßer oder ungeeigneter Behandlung
- nicht sachgemäß durchgeführten Reparaturen
- unerlaubten Veränderungen
- Verwendung von fremden Teilen bzw. Ersatzteilen
- Verwendung von ungeeigneten Ergänzungs- oder Zubehörteilen



Die Originalverpackung während der Gewährleistungszeit des Gerätes aufbewahren, um das Gerät im Falle einer Rücksendung ordnungsgemäß verpacken zu können. Transportschäden führen zum Erlöschen des Gewährleistungsanspruchs.

Technische Daten

Artikelnummer:	01108
Modellnummer:	S9.4.0
Spannungsversorgung:	220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Leistung:	2500 W
Schutzklasse:	I
Kapazität	
– Wasserbehälter:	max. 4 Liter
– Teekanne:	max. 1 Liter
ID Bedienungsanleitung:	Z 01108 M BE VI 1120 dk/mh



Entsorgung



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.



Dieses Gerät unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Entsorge dieses Gerät nicht als normalen Hausmüll, sondern umweltgerecht über einen behördlich zugelassenen Entsorgungsbetrieb.

Alle Rechte vorbehalten.

19	Items Supplied
19	Device Overview
20	Information About Your Operating Instructions
20	Explanation of the Symbols
20	Explanation of the Signal Words
20	Intended Use
21	Safety Notices
23	Before Initial Use
24	Setting Up and Connecting the Device
24	Operation
24	Control Lamps
25	Thermostat Control
25	Removing / Attaching the Lid of the Water Reservoir
25	Filling the Water Reservoir
25	Operating the Discharge Tap
26	Preparation
26	Boiling Water
26	Heating Water
26	Interval Boiling
27	Tips for Making Tea
27	Black Tea
28	Green Tea
29	Herbal Tea
29	Hot Instant Beverages
29	Cleaning and Care
30	Cleaning the Teapot
30	Descaling
31	Storage
32	Troubleshooting
33	Warranty and Limitations of Liability
33	Technical Data
33	Disposal

Items Supplied



- Water reservoir with base and integrated connecting cable
- Water reservoir lid
- Teapot
- Teapot lid
- Tea strainer
- Limescale filter (in the water reservoir)
- Operating instructions

Check the items supplied for completeness and any transport damage. If you find any damage to the device or the connecting cable, do not use the device but contact our customer service department.

Remove all packaging materials and any possible protective films used for protection during transportation. **Never remove the rating plate and any possible warnings!**

Device Overview

(See fold-out page for illustrations)

- 1 Teapot lid
- 2 Tea strainer
- 3 Teapot
- 4 Water reservoir lid
- 5 Steam outlet (at the back of the water reservoir)
- 6 Water reservoir handles
- 7 Water reservoir
- 8 Base with integrated connecting cable
- 9 On / Off switch and thermostat control
- 10 Control lamp  (dry-running protection)
- 11 Control lamp  (heating)
- 12 Discharge tap
- 13 Discharge tap lever
- 14 **MAX** marking (in the water reservoir)
- 15 Lid handles

Congratulations!

Dear Customer,

We are delighted that you have chosen this **samovar**.

If you have any questions about the device and about spare parts/accessories, contact the customer service department via our website: **www.beem.de**

Information About Your Operating Instructions

Before using the device for the first time, please read the operating instructions carefully and keep them for future reference. If the device is given to someone else, it should always be accompanied by these operating instructions. The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these operating instructions is not complied with.

Explanation of the Symbols



Danger symbols: These symbols indicate risks of injury (e.g. from electricity or fire). Read through the associated safety notices carefully and follow them.



Caution: hot surfaces!



Supplementary information



Suitable for use with food.



Read operating instructions before use!

Explanation of the Signal Words

Signal words indicate hazards if the associated notices are not followed.

DANGER – high risk, results in serious injury or death

WARNING – medium risk, may result in serious injury or death

CAUTION – low risk, may result in slight or moderate injury

NOTICE – may result in risk of damage to material

Intended Use

- This device is only intended to be used to heat water for tea and hot instant beverages.
- This device is intended to be used in private households and similar applications, for example:
 - in kitchens for employees in shops, offices and other commercial areas;
 - in agricultural businesses;
 - by customers in motels, hotels and other similar accommodation;
 - in bed and breakfasts.
- The device should only be used as described in the operating instructions. Any other use is deemed to be improper.

Safety Notices



Warning: Note all safety notices, instructions, illustrations and technical data provided with this device. Failure to follow the safety notices and instructions may result in electric shock, fire and/or injuries.

- This device may be used by children aged 8 and over and by people with reduced physical, sensory or mental abilities or a lack of experience and/or knowledge if they are supervised or have received instruction on how to use the device safely and have understood the dangers resulting from this.
- **Children** must not play with the device.
- Cleaning and **user maintenance** must not be carried out by **children**, unless they are older than 8 years of age and are supervised.
- **Children** younger than 8 years of age and animals must be kept away from the device and the connecting cable.



CAUTION: hot surfaces!

The device and the accessories are very hot during and shortly after use. Only ever touch the handles, the lever and the thermostat control while the device is in operation. Allow the device to cool down completely before it is cleaned.

- Never exceed the maximum fill level (**MAX** marking). If the water reservoir is overfilled, hot water could splash out or overflow during boiling.
- The device is not designed to be operated with an external timer or a separate remote control system.
- Never immerse the device and the connecting cable in water or other liquids and ensure that they cannot fall into water or become wet.
- The device must always be disconnected from the mains when it is left unattended and before assembling, disassembling, filling or emptying the water reservoir or cleaning it.

- In the interest of your own safety, inspect the device and the connecting cable for damage each time before you use it. Use the device only if it is in working order.
- Do not make any modifications to the device. Do not repair the connecting cable yourself. If the device or the connecting cable of the device are damaged, they must be replaced by the manufacturer, customer service department or authorised distributors in order to avoid any hazards.
- It is essential to follow the instructions in the “Cleaning and Care” chapter.



DANGER – Danger of Electric Shock!

- Use the device only in closed rooms.
- Do not use the device in rooms with high humidity.
- Should the device fall into water, switch off the power supply immediately. Do not attempt to pull it out of the water while it is still connected to the mains power!
- Never touch the device and the connecting cable with wet hands when these components are connected to the mains power.
- Make sure that the steam which emerges is not aimed directly at electrical devices and equipment containing electrical components.



WARNING – Danger of Injury!

- Keep children and animals away from the packaging material. There is a danger of suffocation!

Danger of scalding from heat, hot steam or condensation!

- Avoid coming into contact with the rising steam. Do not open the lid of the water reservoir during the boiling and heating process.
- Never pour water into the water reservoir when the device is switched on. Allow the device to cool down before filling it again.
- Do not move the device during the boiling and heating process.
- The heated water is hot! Be careful when handling hot liquids.
- Make sure that the connecting cable does not present a trip hazard. It should not hang down from the surface on which the device is placed in order to prevent the device from being pulled down.
- The water reservoir must be completely emptied, cleaned and disinfected at regular intervals. There is a risk from harmful germs!



WARNING – Danger of Fire

- Do not use the device in rooms containing easily ignitable dust or poisonous and explosive fumes.
- Do not connect the device along with other consumers (with a high wattage) to a multiple socket in order to prevent overloading and a possible short circuit (fire).
- Do not operate the device in the vicinity of combustible material. Do not place any combustible materials (e.g. cardboard, paper, wood or plastic) in or on the device.
- Do not cover the device during operation.
- In the event of a fire: Do not extinguish with water! Smother the flames with a fireproof blanket or a suitable fire extinguisher.

NOTICE – Risk of Damage to Material and Property

- The device should only be used if it has been correctly assembled! Before each use, check whether the lid is placed on correctly, the lever of the discharge tap is in the correct position and the water reservoir is filled correctly!
- Lay the connecting cable in such a way that it does not become squashed or bent and does not come into contact with hot surfaces (also applies to the hot surfaces of the device!).
- Switch off the device and pull the mains plug out of the plug socket if an error occurs during operation, when there is a power cut or before a thunderstorm.
- Never pull or carry the device by the connecting cable. When you pull it out of the plug socket, always pull on the mains plug and never the mains cable!
- Protect the device from other heat sources, naked flames, sub-zero temperatures, persistent moisture, wet conditions and impacts.
- Use only original accessories from the manufacturer in order to guarantee that there is no interference that may prevent the device from working and to avoid possible damage.

Before Initial Use

1. Set up and connect the device (see the “Setting Up and Connecting the Device” chapter).
2. Before you first enjoy tea or hot instant beverages, we recommend that you carry out a trial run to remove any possible production residues. To do this, follow the instructions in the “Operation” and “Preparation” chapters.



When the device is first used, production-related additives (e.g. grease) may cause a small amount of smoke and / or an odour to be produced. This is normal and not a device defect.

3. Perform this process twice if necessary. **Do not drink this water!**
4. Clean the device and accessories (see the “Cleaning and Care” chapter).

Setting Up and Connecting the Device

PLEASE NOTE!

- Only connect the device to a plug socket that is properly installed and matches the technical data of the device. The plug socket must also be readily accessible after connection so that the connection to the mains can quickly be isolated.
 - Do **not** use the device in conjunction with extension cables.
 - Do not place the device below kitchen wall units or similar cupboards. The rising steam could cause damage to them!
 - The surfaces of furniture may possibly contain elements which can attack and soften the feet of the device. If necessary, place a suitable pad below the feet.
-
1. Place the device on the kitchen unit or another dry, solid, flat, heat-resistant and splash-proof work surface. Ensure there is sufficient clear space on all sides (at least 20 cm to the sides and 30 cm above).
 2. Fully unwind the connecting cable.
 3. Ensure that the On / Off switch and thermostat control (9) is in the **O** (Off) position.
 4. Connect the connecting cable to a plug socket which is properly installed and easily accessible.

Operation

Control Lamps



Dry-running protection control lamp

The dry-running protection control lamp (10) lights up **red** to warn that there is no water or not enough water in the water reservoir (7). In this case, the dry-running protection is activated and the heating of the device is automatically switched off.








Heating control lamp

The heating control lamp (11) lights up **blue** as soon as the heating element of the device starts heating the water. The heating control lamp lights up at intervals when the water is being kept warm and when boiling at intervals.

Thermostat Control


The thermostat control (9) is used to switch the device on and off and set the temperature of the water. The following settings can be selected with the thermostat control:



-  The device is switched off.
-  Warm water
-  Hot water
-  Boiling water

The control lamp  (11) lights up as soon as the heating element of the device starts heating the water. The control lamp lights up at intervals when the water is being kept warm and when boiling at intervals.


Removing / Attaching the Lid of the Water Reservoir

1. Hold the lid (4) by the lid handles (15).

 If the device has been in operation, use potholders or similar gloves as the lid might be hot. Always allow the device to cool down before filling it again.

2. To remove the lid, rotate it anticlockwise towards  and then lift it off.
3. To close the lid, place it on and rotate it clockwise towards . The lid is now locked in place.
4. Place the teapot (3) on the lid. This closes off the device at the top.

Filling the Water Reservoir

 Only ever fill the water reservoir (7) with fresh, clear tap water. Do not pour in any other liquids.

1. Remove the lid (4) (see the "Removing / Attaching the Lid of the Water Reservoir" section).
2. Pour the desired quantity of water (maximum 4 litres) into the water reservoir. Note the **MAX** marking.
3. Close the lid (see the "Removing / Attaching the Lid of the Water Reservoir" section).

Operating the Discharge Tap

There are two possible ways of removing the water from the water reservoir (7) using the discharge tap (12).

Touch Mode (Picture A1)


1. Press down the lever (13) and keep it pressed down. The discharge tap opens and water flows out.
2. Let go of the lever when the quantity of water you want has been removed. The discharge tap closes again.

Constant Mode (Picture A2)

1. Flip the lever all the way back. It locks in place in this position. The discharge tap opens and water flows out.
2. Let go of the lever again and tip it forwards (do not press it down) when the quantity of water you want has been removed. The discharge tap closes again.

Preparation



PLEASE NOTE!

- Do not operate the device without water. If this does happen, the heating element of the device switches off automatically (protection against running dry). The dry-running protection control lamp  lights up. In this case, allow the device to cool down for around 5 – 10 minutes before water is poured in and the device is used again.



If water needs to be added, switch off the device, pull the mains plug out of the socket and allow the device to cool down for a few minutes. When opening the lid (4), use potholders or similar gloves and be careful.

Boiling Water


1. Pour water into the water reservoir (7) (see the “Operation” chapter – “Filling the Water Reservoir”).
2. Turn the thermostat control (9) clockwise to the  position to switch on the device and start boiling the water. The heating control lamp  (II) lights up. The water carries on boiling until it has completely evaporated.


Heating Water

If water is just to be heated, boil the water once (see the “Preparation” chapter – “Boiling Water”). As soon as it boils, use the thermostat control (9) to select the setting you want. The thermostat enables individual, infinite setting of the water temperature.

Interval Boiling

For an energy-saving way to boil water, it is advisable to choose the interval boiling setting. Here the thermostat regulates the supply of power as required. The device switches off the heating element once the water has boiled and switches it back on again as soon as the temperature of the water drops.

For this purpose, boil the water once (see the “Boiling Water” section). As soon as it boils, turn the thermostat control (9) down so that the heating control lamp  (II) goes out.

As soon as the thermostat switches the heating element back on, the heating control lamp  lights up again.



Switch off the device after each use by turning the thermostat control to the **O** position. Pull the mains plug out of the plug socket and allow the device to cool down before it is cleaned and / or stored away (see the "Cleaning and Care" chapter).

Tips for Making Tea

Not all tea is the same. In very literal terms, tea is just an aqueous infusion of the tea plant *Camellia sinensis*. This may be black or green tea. A distinction should be made from tea-like products, the so-called herbal and fruit teas.

This also means that not all tea-making can be the same. Depending on the variety, teas are infused with water at a different temperature in order to bring out the valuable ingredients and the flavour of the particular variety on the one hand and also preserve them on the other hand. For this reason, the different varieties also have infusion times of different lengths.

Below we have summarised a few of the most important basics for making tea. But you should also always note the preparation details provided on the packaging.



Black Tea

Proceed as follows to make black tea:

1. Pour water into the water reservoir **(7)** (see the "Operation" chapter – "Filling the Water Reservoir").
2. Fill the tea strainer **(2)** with tea leaves (approx. one teaspoon per cup) or tea bags (approx. 1 tea bag for 1 – 2 cups).



The more tea leaves or tea bags are placed in the tea strainer and the less water is poured into the teapot, the stronger the tea concentrate will be. Tip: It is better to add slightly more tea so that you really do get a concentrate (connoisseurs enjoy an infusion with approx. 3 g for 200 ml of water).

3. Place the tea strainer in the teapot **(3)** and place the lid **(1)** on the teapot. It must engage audibly.
4. Place the lid **(4)** on the water reservoir (see the "Operation" chapter – "Removing / Attaching the Lid of the Water Reservoir").
5. Place the teapot on the lid. This will close off the water reservoir and preheat the teapot while the water is boiling.
6. Turn the thermostat control **(9)** clockwise to the  position to switch on the device and start boiling the water. The heating control lamp  **(11)** lights up.
7. As soon as the water boils, turn the thermostat control anticlockwise so that the control lamp goes out (see the "Preparation" chapter – "Interval Boiling").
8. Take the teapot off the water reservoir.
9. Brew the tea in the teapot with boiling water from the water reservoir (see the "Operation" chapter – "Operating the Discharge Tap").

10. Place the teapot back on the water reservoir: The steam rising up in the water reservoir keeps the tea concentrate in the teapot at the temperature that it requires for "infusion".
11. After the required infusion time, remove the tea strainer from the teapot.
12. Pour the concentrate that has been created in the teapot into a tea cup or a tea glass and top it up with hot water from the water reservoir: This enables you to vary the strength and the flavour of the tea as you wish.



The teapot can also remain on the water reservoir after the infusion time while the device is in operation. This keeps the tea concentrate hot.

Green Tea

Green tea can also be made using the samovar. However, it should not be brewed using boiling water: Depending on the variety, the ideal temperature is 50 – 70°C. The higher quality the tea, the lower the optimum water temperature. The infusion time also differs depending on the quality of the tea. Most varieties need to infuse for roughly 1 – 3 minutes. High-quality green tea only needs to infuse for around 1 – 1½ minutes.





In the case of tea bags, it is essential to note the manufacturer's preparation instructions.

Proceed as follows to make green tea:

1. Pour water into the water reservoir **(7)** (see the "Operation" chapter – "Filling the Water Reservoir").
2. Fill the tea strainer **(2)** with tea leaves or tea bags.



Green tea generally has a lower concentration than black tea. Roughly 1 g is added to 100 ml of water or 1 heaped teaspoon is added to 200 ml of water.

3. Place the tea strainer in the teapot **(3)** and place the lid **(1)** on the teapot. It must engage audibly.
4. Place the lid **(4)** on the water reservoir (see the "Operation" chapter – "Removing / Attaching the Lid of the Water Reservoir").
5. Place the teapot on the lid. This will close off the water reservoir and preheat the teapot while the water is boiling.
6. The cups are also preheated by being filled with warm water.
7. Turn the thermostat control **(9)** clockwise to the  position to switch on the device and start boiling the water. The heating control lamp  **(11)** lights up.
8. As soon as the water boils, turn the thermostat control anticlockwise so that the control lamp goes out (see the "Preparation" chapter – "Interval Boiling").
9. Allow the water to cool down for approx. 5 – 6 minutes.
10. Take the teapot off the water reservoir:

11. Brew the tea in the teapot with warm water from the water reservoir (see the “Operation” chapter – “Operating the Discharge Tap”).
12. Place the teapot back on the water reservoir: The steam rising up in the water reservoir keeps the tea concentrate in the teapot at the temperature that it requires for “infusion”.
13. After the required infusion time, remove the tea strainer from the teapot.
14. Pour the concentrate that has been created in the teapot into a tea cup or a tea glass and top it up with hot water from the water reservoir. This enables you to vary the strength and the flavour of the tea as you wish.

Herbal Tea

Herbal tea and other types of tea such as fruit, rooibos and spiced teas are made in the same way as black tea (see the “Tips For Making Tea” chapter – “Black Tea”). Depending on the variety, the different blends require an infusion time of approx. 5–10 minutes.



In rare cases, herbal tea blends may contain germs (such as salmonella) which are killed off by being heated. Herbal tea must therefore always be infused using boiling water. This is the only way to obtain a safe product to consume!

Herbal tea mixtures also contain spores which are not killed off by boiling water. They can germinate in warm water. For this reason, infused herbal tea must not be left standing for several hours.

Hot Instant Beverages

To make hot instant beverages such as instant coffee, pour the amount you want into a cup and brew it using hot water from the samovar (see the “Operation” chapter – “Operating the Discharge Tap”).

Cleaning and Care

PLEASE NOTE!

- The device and accessories are **not** dishwasher-safe.
- Descale the device on a regular basis.
- Do not use any toxic, corrosive or abrasive cleaning agents or scouring sponges to clean the device. These may damage the surface.

1. Fully empty the device.
2. Wipe down the housing with a cloth. If necessary, use a little water and a mild detergent to remove more intense soiling.
3. Rinse out the water reservoir (7) well with clear water.

NOTICE! When you do this, do not immerse the base in water!

4. Take out the small limescale filter inside the water reservoir and clean it.
5. Clean all accessories, with the exception of the base, with warm water and mild detergent.
6. Dry all parts properly before the device is reassembled and / or stored away.
7. Check the connecting cable regularly for any damage.

*The housing and the outside of the teapot should be cleaned regularly to remove any dust, fingerprints or other marks and streaks. For this purpose, we recommend the **BEEM Premium Cleaning Cloth**. This specially impregnated cloth gets rid of dust and unsightly fingerprints in next to no time – it does not scratch and is particularly gentle to the material. An additional cleaning agent is not required. The **BEEM Premium Cleaning Cloth** can be obtained from selected specialist stockists, directly via our website www.beem.de or from our customer service department on request.*

Cleaning the Teapot

Over time tea residues may stain teapots. They should therefore be thoroughly cleaned regularly (at least every 4 weeks).

*We recommend that you do this using **BEEM Premium Cleaning Tablets**. They will remove the residues quickly and easily. In addition, the cleaning tablets are gentle on the material and guarantee food-safe cleaning - ensuring an authentic tea flavour. **BEEM Premium Cleaning Tablets** can be obtained from selected specialist stockists, directly via our website www.beem.de or from our customer service department on request.*

Cleaning with the BEEM Premium Cleaning Tablets

1. Dissolve one cleaning tablet in water at 60 – 70°C.
2. Pour the solution into the teapot (3).
3. Close and move the teapot to ensure that the inside is wetted with the cleaning solution.
4. Let the cleaning solution take effect for a few minutes.
5. Empty out the cleaning solution and thoroughly rinse the teapot several times.

The BEEM Cleaning Tablets do not have any descaling effect!

Descaling




Limescale deposits have an adverse effect not only on the quality of the tea and the water; but they also cause power losses and shorten the lifespan of the device. The thicker a limescale layer is, the more difficult it is to remove.

We therefore recommend regularly removing limescale deposits with a descaling agent in accordance with the water quality in your area and how often the device is used (approx. every 2 – 6 weeks).

The first indications that descaling is required are a large amount of steam being produced and slower boiling of the water. Limescale deposits on the bottom of the reservoir in samovars can cause the device to switch off prematurely.

For descaling we recommend the **BEEM Premium Descaler Concentrate**. The efficient and food-safe **BEEM Premium Descaler Concentrate** is available from selected specialist stockists, via our website www.beem.de or from our customer service department on request.

Descaling with the BEEM Premium Descaler Concentrate

1. Fill the water reservoir (7) up to the **MAX** marking (14) with a concentrate / water solution of no more than 1:20 (one part concentrate to 20 parts water).
2. Turn the thermostat control (9) clockwise to the  position to switch on the device and start boiling the water. The heating control lamp  (11) lights up.
3. As soon as the solution comes to a boil, turn the thermostat control anticlockwise until the heating control lamp  goes out (see the "Preparation" chapter – "Interval Boiling"). Let the solution take effect for a little while.
4. Allow the solution to run through the discharge tap (12) so that it is also freed of any lime-scale residues (see the "Operation" chapter – "Operating the Discharge Tap").
5. To rinse the device, allow two tankfuls of clear water to run through it. The device is now descaled and ready to be used again.

Storage

Disconnect the device from the mains power when it is not going to be used for a prolonged period. Clean the device again (see the "Cleaning and Care" chapter) to avoid possible mould formation. Mould can cause spots and damage on the device that can no longer be removed / repaired. Allow the device and all accessories to dry completely.

Store the device and all accessories in a dry, clean, frost-free place that is protected from direct sunlight and cannot be accessed by children or animals.

Troubleshooting

If the device does not work properly, check whether you are able to rectify the problem yourself. If the problem cannot be solved with the steps listed, contact the customer service department.



Do not attempt to repair an electrical device yourself!

Problem	Possible cause	Fix
The device cannot be switched on.	The mains plug is not inserted correctly in the plug socket.	Insert the mains plug.
	The plug socket is defective.	Try another plug socket.
	There is no mains voltage.	Check the fuse of the mains connection.
	The thermostat control (9) has not been activated.	Turn the thermostat control clockwise to the highest temperature (🌀).
The fuse in the fuse box is triggered.	Too many devices connected to the same circuit.	Reduce the number of devices in the circuit.
Water runs out of the device.	There is too much water in the water reservoir (7).	Do not overfill the water reservoir!
	The discharge tap (12) is still open.	Close the discharge tap and ensure that the lever (13) cannot be blocked.
No water or only a very small amount of water runs out of the discharge tap.	The discharge tap is blocked.	Clean the discharge tap.
	The device is furred up.	Descale the device.
During use, an unpleasant smell is detected.	The device is being used for the first time.	A smell often develops when new devices are first used. The smell should disappear once the device has been used several times.
	The device has previously been descaled.	Rinse out the device with clear water.

Warranty and Limitations of Liability

The warranty does not cover faults caused by incorrect handling, calcification, damage or attempted repairs. The same applies to normal wear and tear.

We do not accept any liability for damage or consequential damage resulting from:

- failure to follow the operating instructions
- non-designated use
- improper or unsuitable handling
- repairs which are not carried out properly
- unauthorised modifications
- use of outside parts or spare parts
- use of unsuitable additional parts or accessories



Keep the original packaging during the warranty period of the device so that the device can be properly packaged up if it needs to be returned. The warranty claim will lapse if any damage is caused during transport.

Technical Data

Article number:	01108
Model number:	S9.4.0
Voltage supply:	220 – 240V ~ 50 / 60 Hz
Power:	2500 W
Protection class:	I
Capacity	
– Water reservoir:	max. 4 litres
– Teapot:	max. 1 litre
ID of operating instructions:	Z 01108 M BEVI 1120 dk/mh



Disposal



Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled.



This device is governed by the European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE). Do not dispose of this device as normal domestic waste, but rather in an environmentally friendly manner via an officially approved waste disposal company.

All rights reserved.

- 35** **Composition**
- 35** **Vue générale de l'appareil**
- 36** **Informations sur le mode d'emploi**
 - 36 Explication des symboles
 - 36 Explication des mentions d'avertissement
- 36** **Utilisation conforme**
- 37** **Consignes de sécurité**
- 40** **Avant la première utilisation**
- 40** **Mise en place et raccordement de l'appareil**
- 41** **Utilisation**
 - 41 Témoins de contrôle
 - 41 Régulateur thermostatique
 - 41 Mise en place / retrait du couvercle du bac à eau
 - 42 Remplissage du bac à eau
 - 42 Utilisation du robinet de service
- 42** **Préparation**
 - 43 Préparation d'eau bouillante
 - 43 Préparation d'eau chaude
 - 43 Préparation par intermittence
- 43** **Conseils pour la préparation du thé**
 - 44 Thé noir
 - 45 Thé vert
 - 46 Tisanes
 - 46 Boissons chaudes instantanées
- 46** **Nettoyage et entretien**
 - 47 Nettoyage de la théière
 - 47 Détartrage
- 48** **Rangement**
- 49** **Dépannage**
 - 50 Garantie et restrictions de responsabilité
- 50** **Caractéristiques techniques**
- 50** **Mise au rebut**

Composition



- Bac à eau avec socle et cordon de raccordement intégré
- Couvercle du bac à eau
- Théière
- Couvercle de la théière
- Passoire à thé
- Filtre anticalcaire (dans le bac à eau)
- Mode d'emploi

S'assurer que l'ensemble livré est complet et ne présente pas de dommage imputable au transport. En cas d'endommagement de l'appareil ou du cordon de raccordement, ne pas utiliser l'appareil. Contacter le service après-vente.

Ôter tous les emballages et les éventuels films protecteurs qui ont servi de protection pendant le transport. **Ne jamais ôter la plaque signalétique de l'appareil ni les éventuelles mises en garde apposées.**

Vue générale de l'appareil

(Illustrations sur le rabat)

- 1 Couvercle de la théière
- 2 Passoire à thé
- 3 Théière
- 4 Couvercle du bac à eau
- 5 Orifice d'évacuation de la vapeur (à l'arrière du bac à eau)
- 6 Poignées du bac à eau
- 7 Bac à eau
- 8 Socle avec cordon de raccordement intégré
- 9 Interrupteur marche / arrêt et régulateur thermostatique
- 10 Témoin de contrôle  (protection contre le fonctionnement à sec)
- 11 Témoin de contrôle  (chauffe)
- 12 Robinet de service
- 13 Levier du robinet de service
- 14 Repère **MAX** (dans le bac à eau)
- 15 Poignées du couvercle

Félicitations pour cet excellent choix !

Chère cliente, cher client,

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de ce **samovar**.

Pour toute question concernant cet appareil et ses pièces de rechange et accessoires, veuillez contacter le service après-vente à partir de notre site Internet : **www.beem.de**

Informations sur le mode d'emploi

Veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi avant la première utilisation de l'appareil et conservez-le précieusement pour toute consultation ultérieure. En cas de prêt ou de don de cet appareil à une tierce personne, ne pas oublier d'y joindre ce mode d'emploi. Le fabricant et l'importateur déclinent toute responsabilité en cas de non-observation des instructions qu'il contient.

Explication des symboles



Symboles de danger : ces symboles signalent des risques de blessure (par ex. par l'électricité ou par le feu). Lire et observer attentivement les consignes de sécurité correspondantes.



Attention : surfaces chaudes !



Informations complémentaires



Pour usage alimentaire.



Lire le présent mode d'emploi avant l'utilisation !

Explication des mentions d'avertissement

Les mentions d'avertissement désignent les risques qu'implique le non respect des consignes correspondantes.

DANGER – Risque accru induisant des blessures graves, voire mortelles

AVERTISSEMENT – Risque moyen pouvant induire des blessures graves, voire mortelles

ATTENTION – Risque faible pouvant induire des blessures bénignes ou de moyenne gravité

AVIS – Risque de dégâts matériels

Utilisation conforme

- Cet appareil sert uniquement à chauffer l'eau pour la préparation du thé et de boissons chaudes instantanées.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique et à d'autres utilisations similaires, comme par exemple :
 - dans les cuisines destinées aux collaborateurs de magasins, bureaux et autres locaux commerciaux ;
 - dans les exploitations agricoles ;
 - pour les clients de motels, d'hôtels et d'autres modes d'hébergements similaires ;
 - dans les pensions avec petit-déjeuner.
- L'appareil doit être utilisé uniquement tel qu'indiqué dans le présent mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

Consignes de sécurité



Avertissement : prière d'observer l'intégralité des consignes de sécurité, des instructions, des illustrations et des caractéristiques techniques dont est doté cet appareil. Tout manquement aux consignes de sécurité et aux instructions données peut provoquer une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures.

- Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances lorsqu'ils sont sous surveillance ou qu'ils ont été instruits quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils ont compris les risques en découlant.
- **Les enfants** ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'**entretien utilisateur** ne doivent pas être réalisés par les **enfants** sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont sous surveillance.
- Tenir l'appareil et le cordon de raccordement hors de portée des animaux et des **enfants** de moins de 8 ans.



ATTENTION : surfaces chaudes !

Pendant l'utilisation et immédiatement après l'utilisation, l'appareil et les accessoires peuvent être brûlants. Tant que l'appareil est en cours de fonctionnement, saisir exclusivement les poignées, le levier et le régulateur thermostatique. Laisser l'appareil refroidir intégralement avant de le nettoyer.

- Ne jamais dépasser la capacité de remplissage maximale (repère **MAX**). Si le bac à eau est trop rempli, il pourrait déborder ou de l'eau chaude être projetée pendant l'ébullition.
- L'appareil n'est pas conçu pour une utilisation avec un minuteur auxiliaire ou un système de commande à distance externe.

- Ne jamais plonger l'appareil et le cordon de raccordement dans l'eau ou tout autre liquide et s'assurer qu'ils ne risquent pas de tomber dans l'eau ou d'être mouillés.
- L'appareil doit toujours être débranché du secteur lorsqu'il n'est pas sous surveillance, avant d'être assemblé, démonté ou nettoyé ou encore quand il s'agit de remplir ou vider son bac à eau.
- Pour la propre sécurité de l'utilisateur, l'appareil et le cordon de raccordement doivent être contrôlés avant chaque mise en marche pour s'assurer qu'ils ne présentent aucun endommagement. Utiliser l'appareil uniquement s'il est entièrement fonctionnel.
- Ne procéder à aucune modification sur l'appareil. De même, ne pas réparer le cordon de raccordement soi-même. Si l'appareil en soi ou son cordon de raccordement sont endommagés, c'est au fabricant, au service après-vente ou à toute personne aux qualifications similaires (par ex. un atelier spécialisé ou un représentant agréé) qu'il revient de les remplacer afin d'éviter tout danger.
- Il est essentiel d'observer les consignes données au paragraphe « Nettoyage et entretien ».

**DANGER – Risque d'électrocution !**

- Utiliser l'appareil uniquement à l'intérieur.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des pièces à fort taux d'humidité.
- Si l'appareil devait tomber à l'eau, couper immédiatement l'alimentation électrique. Ne pas essayer de l'extraire de l'eau tant qu'il est encore raccordé au réseau électrique !
- Ne jamais saisir l'appareil ni le cordon de raccordement à mains humides lorsque ces composants sont raccordés au réseau électrique.
- Veiller à ce que la vapeur qui se dégage ne puisse pas aller tout droit vers des appareils électriques ou des installations comportant des composants électriques.

**AVERTISSEMENT – Risque de blessure !**

- Ne pas laisser les emballages à la portée des enfants et des animaux. Risque de suffocation !

Risque de brûlure par la chaleur, le dégagement de vapeur très chaude ou d'eau de condensation !

- Éviter tout contact avec la vapeur s'échappant de l'appareil. Ne pas ouvrir pas le couvercle du bac à eau quand l'eau est en cours de chauffe ou d'ébullition.
- Ne jamais verser d'eau dans le bac à eau lorsque l'appareil est en marche. Avant de remplir à nouveau l'appareil, le laisser refroidir.
- Ne pas déplacer l'appareil pendant que l'eau est en cours de chauffe ou d'ébullition.
- L'eau se trouvant à l'intérieur est très chaude ! Faire preuve de prudence lors de la manipulation de liquides brûlants.
- Veiller à ce que le cordon de raccordement ne se trouve pas sur le passage de personnes, celles-ci risquant sinon de trébucher. Le cordon de raccordement ne doit pas pendre de la surface d'appui pour ne pas risquer d'entraîner l'appareil et de le faire tomber.
- Le bac à eau doit être entièrement vidé, nettoyé et désinfecté à intervalles réguliers. Risque de formation de germes nocifs pour la santé !

**AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !**

- Ne pas utiliser l'appareil dans des locaux renfermant des poussières facilement inflammables ou des vapeurs toxiques ou explosives.
- Ne pas brancher l'appareil avec d'autres consommateurs (puissants) sur une multiprise afin d'éviter toute surcharge, voire un court-circuit (incendie).
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de matériaux inflammables. Ne pas mettre de matières inflammables (par ex. du carton, du papier, du bois ou du plastique) ni sur, ni à l'intérieur de l'appareil.
- Ne pas couvrir l'appareil pendant son fonctionnement.
- En cas d'incendie : ne pas éteindre avec de l'eau ! Éteindre les flammes à l'aide d'une couverture ignifuge ou d'un extincteur approprié.

AVIS – Risque de dégâts matériels

- Utiliser l'appareil uniquement s'il a été correctement assemblé. Avant chaque utilisation, vérifier si le couvercle est correctement en place, si le levier du robinet de service est en bonne position et si le bac à eau est rempli comme il se doit.
- Faire cheminer le cordon de raccordement de sorte qu'il ne soit ni pincé ni tordu, et qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes (ceci s'appliquant également aux surfaces chaudes de l'appareil !).

- Arrêter l'appareil et débrancher la fiche du secteur si un dysfonctionnement survient en cours d'utilisation, en cas de panne de courant ou avant un orage.
- Ne jamais tirer ni porter l'appareil par son cordon de raccordement. Pour débrancher l'appareil, toujours tirer sur la fiche, jamais sur le cordon d'alimentation !
- Veiller à ce que l'appareil ne soit pas soumis à des chocs ; le maintenir éloigné de toute source de chaleur ou flamme, ne pas l'exposer à des températures négatives ni trop longtemps à l'humidité et ne pas le mouiller.
- Utiliser uniquement des accessoires d'origine du fabricant afin de ne pas entraver le bon fonctionnement de l'appareil et d'éviter tout éventuel dommage.

Avant la première utilisation

1. Mettre l'appareil en place et le raccorder (voir paragraphe « Mise en place et raccordement de l'appareil »).
2. Avant de déguster les premiers thés ou boissons chaudes instantanées, nous recommandons une première utilisation en guise de test qui servira à éliminer les éventuels résidus de production. Suivre à cet effet les instructions figurant aux paragraphes « Utilisation » et « Préparation ».



Lors de la première mise en service, il peut se dégager une légère fumée et/ou une odeur dues à des additifs propres au processus de fabrication (par ex. de la graisse). Ceci est normal et ne signifie pas que l'appareil est défectueux.

3. Répéter cette opération deux fois si nécessaire. **Ne pas boire cette eau !**
4. Nettoyer l'appareil et ses accessoires (voir paragraphe « Nettoyage et entretien »).

Mise en place et raccordement de l'appareil

À OBSERVER !

- Brancher l'appareil uniquement sur une prise de courant correctement installée et mise à la terre, et dont les caractéristiques techniques correspondent à celles de l'appareil. La prise doit rester facilement accessible même après le branchement de sorte à pouvoir couper rapidement l'alimentation de l'appareil.
 - Ne **pas** utiliser l'appareil avec une rallonge électrique.
 - Ne pas placer l'appareil en dessous de placards suspendus au mur ou d'autres éléments de même type. Ceux-ci pourraient être endommagés par la vapeur ascendante !
 - La surface de certains meubles peut être revêtue de matières pouvant décomposer et ramollir les pieds de l'appareil. Le cas échéant, les protéger en posant l'appareil sur un support adéquat.
-
1. Placer l'appareil sur le plan de travail de cuisine ou tout autre support solide, plan, sec et résistant à la chaleur et aux projections d'eau. Prévoir un dégagement suffisant tout autour (au moins 20 cm sur les côtés et 30 cm au-dessus).

2. Dérouler intégralement le cordon de raccordement.
3. S'assurer que l'interrupteur marche / arrêt et régulateur thermostatique (9) est sur la position **O** (arrêt).
4. Brancher le cordon de raccordement à une prise réglementaire bien accessible.

Utilisation

Témoins de contrôle



Témoin de contrôle de la protection contre le fonctionnement à sec

Le témoin de contrôle de la protection contre le fonctionnement à sec (10) s'allume en **rouge** pour avertir lorsque le bac à eau (7) ne contient que trop peu ou pas du tout d'eau. Dans un tel cas, la protection contre le fonctionnement à sec s'active et la fonction de chauffe de l'appareil s'arrête automatiquement.



Témoin de contrôle indicateur de chauffe

Le témoin de contrôle indicateur de chauffe (11) s'allume en **bleu** dès que la résistance de l'appareil chauffe l'eau. Lors du maintien au chaud et de la fonction de chauffe par intermittence, le témoin de contrôle indicateur de chauffe s'allume par intermittence.

Régulateur thermostatique

Le régulateur thermostatique (9) permet d'enclencher et d'éteindre l'appareil et de régler la température de l'eau. Le régulateur thermostatique permet de sélectionner les réglages suivants :

O L'appareil est éteint.




Eau chaude



Eau très chaude



Eau bouillante

Le témoin de contrôle  (11) s'allume dès que la résistance de l'appareil chauffe l'eau. Lors du maintien au chaud et de la fonction de chauffe par intermittence, le témoin de contrôle s'allume par intermittence.

Mise en place / retrait du couvercle du bac à eau

1. Saisir le couvercle (4) par les poignées du couvercle (15).



Si l'appareil venait de fonctionner, utiliser des maniques ou d'autres ustensiles du même genre car le couvercle pourrait être chaud. Laisser toujours l'appareil entièrement refroidir avant de le remplir à nouveau.

2. Pour retirer le couvercle, le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers  puis le soulever pour l'ôter.

3. Pour fermer le couvercle, le mettre en place et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre vers **(1)**. Le couvercle est maintenant verrouillé.
4. Poser la théière **(3)** sur le couvercle. Celle-ci vient coiffer l'appareil.

Remplissage du bac à eau



Verser dans le bac à eau **(7)** uniquement de l'eau du robinet fraîche et claire. N'y déverser aucun autre liquide.

1. Retirer le couvercle **(4)** (voir section « Mise en place / retrait du couvercle du bac à eau »).
2. Verser la quantité d'eau souhaitée (4 litres au maximum) dans le bac à eau. Respecter le repère **MAX**.
3. Fermer le couvercle (voir section « Mise en place / retrait du couvercle du bac à eau »).

Utilisation du robinet de service

Il existe deux possibilités pour prélever de l'eau du bac à eau **(7)** à l'aide du robinet de service **(12)**.

Fonctionnement pas à pas (illustration A1)


1. Presser et maintenir le levier **(13)** vers le bas. Le robinet de service s'ouvre et l'eau coule.
2. Relâcher le levier lorsque la quantité d'eau voulue a été prélevée. Le robinet de service se referme.

Fonctionnement continu (illustration A2)

1. Pousser le levier entièrement vers l'arrière. Il reste alors enclenché dans cette position. Le robinet de service s'ouvre et l'eau coule.
2. Déverrouiller le levier en le basculant à nouveau de l'avant (sans l'abaisser) lorsque la quantité d'eau voulue a été prélevée. Le robinet de service se referme.

Préparation



À OBSERVER !

- Ne pas faire fonctionner l'appareil sans eau. Si cela devait malgré tout se produire, la résistance de l'appareil s'arrêtera automatiquement (protection contre le fonctionnement à sec). Le témoin de contrôle de la protection contre le fonctionnement à sec  s'allume. Dans ce cas, laisser l'appareil refroidir env. 5 à 10 minutes avant de le remplir d'eau pour l'utiliser à nouveau.



S'il est nécessaire d'ajouter de l'eau, arrêter l'appareil, débrancher la fiche de la prise de courant et laisser l'appareil refroidir quelques minutes. À l'ouverture du couvercle **(4)**, utiliser des maniques ou d'autres ustensiles du même genre et agir avec prudence.

Préparation d'eau bouillante


1. Remplir le bac à eau (7) (voir paragraphe « Utilisation » – « Remplissage du bac à eau »).
2. Tourner le régulateur thermostatique (9) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en position  pour enclencher l'appareil et faire bouillir l'eau. Le témoin de contrôle indicateur de chauffe  (11) s'allume. L'eau bout sans discontinuer jusqu'à évaporation complète.


Préparation d'eau chaude


Pour simplement chauffer de l'eau, la faire bouillir une fois (voir paragraphe « Préparation » – « Préparation d'eau bouillante »). Dès que l'eau bout, sélectionner le réglage souhaité à l'aide du régulateur thermostatique (9). Le thermostat permet un réglage individuel continu de la température de l'eau.

Préparation par intermittence

Pour faire bouillir de l'eau à moindre consommation énergétique, il est recommandé de se servir de la préparation par intermittence. Le thermostat gère alors l'apport d'énergie en fonction des besoins. L'appareil éteint la résistance une fois que l'eau a bouilli et l'enclenche à nouveau dès que la température de l'eau baisse.

Il suffit à cet effet de faire bouillir l'eau une fois (voir section « Préparation d'eau bouillante »). Dès que l'eau bout, baisser le régulateur thermostatique (9) jusqu'à ce que le témoin de contrôle indicateur de chauffe  (11) s'éteigne.

Dès que le thermostat enclenche à nouveau la résistance, le témoin de contrôle indicateur de chauffe  se rallume.

 Arrêter l'appareil après chaque utilisation en amenant le régulateur thermostatique en position 0. Débrancher la fiche de la prise de courant et laisser l'appareil refroidir avant de le nettoyer et/ou de le ranger (voir paragraphe « Nettoyage et entretien »).

Conseils pour la préparation du thé

Il y a thé et thé. Pris au pied de la lettre, le thé est une simple infusion aqueuse du théier *Camellia sinensis*. Il peut s'agir de thé noir ou de thé vert, à distinguer d'autres produits similaires au thé qui sont des tisanes ou des infusions à base de fruits.

D'où les différences de préparation du thé qui existent. Selon le type de thé, la température de l'eau chaude pour l'infusion sera différente afin de faire ressortir et de préserver les précieux composants et l'arôme de chaque sorte de thé. D'où les différents temps d'infusion d'une sorte de thé à l'autre.

Nous avons rassemblé ci-après quelques-uns des principes essentiels à respecter pour la préparation du thé. Veuillez toutefois aussi respecter les consignes de préparation sur les emballages du produit à consommer.



Thé noir

Pour la préparation du thé noir, veuillez procéder comme suit :

1. Remplir le bac à eau **(7)** (voir paragraphe « Utilisation » – « Remplissage du bac à eau »).
2. Remplir la passoire à thé **(2)** de feuilles de thé (env. une cuillère à thé par tasse) ou de sachets de thé (env. 1 sachet pour 1 ou 2 tasses).



Plus il y a de feuilles ou de sachets de thé dans la passoire et moins d'eau est versée dans la théière, d'autant plus fortement concentré sera le thé. Conseil : ajoutez plutôt un peu plus de thé pour obtenir un vrai concentré (les connaisseurs apprécient l'infusion à raison d'env. 3 g pour 200 ml d'eau).

3. Placer la passoire à thé dans la théière **(3)** et coiffer la théière de son couvercle **(1)**. Il doit s'enclencher de manière audible.
4. Placer le couvercle **(4)** sur le bac à eau (voir paragraphe « Utilisation » – « Mise en place / retrait du couvercle du bac à eau »).
5. Poser la théière sur le couvercle. Ceci permet de fermer le bac à eau et de préchauffer la théière pendant que l'eau bout.
6. Tourner le régulateur thermostatique **(9)** dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en position  pour enclencher l'appareil et faire bouillir l'eau. Le témoin de contrôle indicateur de chauffe  **(11)** s'allume.
7. Dès que l'eau bout, tourner le régulateur thermostatique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le témoin de contrôle s'éteigne (voir paragraphe « Préparation » – « Préparation par intermittence »).
8. Enlever la théière du bac à eau.
9. Verser sur le thé se trouvant dans la théière l'eau bouillante provenant du bac à eau (voir paragraphe « Utilisation » – « Utilisation du robinet de service »).
10. Replacer la théière sur le bac à eau. La vapeur émanant du bac à eau maintient au sein de la théière le concentré de thé à la température qu'il requiert pour infuser.
11. Une fois le temps d'infusion écoulé, extraire la passoire à thé de la théière.
12. Verser le concentré qui s'est formé au sein de la théière dans une tasse à thé ou un verre à thé et compléter avec de l'eau chaude en provenance du bac à eau. Vous pouvez ainsi varier l'intensité et le goût du thé en fonction de vos envies.



Une fois le temps d'infusion écoulé, il est également possible de laisser la théière sur le bac à eau pendant que l'appareil fonctionne. Ceci permet de maintenir le concentré de thé au chaud.


Thé vert



Le samovar permet également de préparer du thé vert, celui-ci ne devant toutefois pas être préparé avec de l'eau bouillante. La température idéale d'une sorte à l'autre se situe entre 50 et 70 °C. Plus le thé est de qualité, moins la température optimale de l'eau sera élevée. Le temps d'infusion dépend lui aussi de la qualité du thé. La plupart des thés doivent infuser environ 1 à 3 minutes. Un thé vert de qualité n'a besoin d'infuser qu'environ 1 à 1½ minute.

 Pour les sachets de thé, impérativement respecter les consignes de préparation du fabricant.

Pour la préparation du thé vert, veuillez procéder comme suit :

1. Remplir le bac à eau **(7)** (voir paragraphe « Utilisation » – « Remplissage du bac à eau »).
2. Remplir la passoire à thé **(2)** de feuilles de thé ou de sachets de thé.

 En principe, le thé vert se dose moins fort que le thé noir. Il en faut environ 1 g pour 100 ml d'eau ou 1 cuillère à thé rase pour 200 ml d'eau.

3. Placer la passoire à thé dans la théière **(3)** et coiffer la théière de son couvercle **(1)**. Il doit s'enclencher de manière audible.
4. Placer le couvercle **(4)** sur le bac à eau (voir paragraphe « Utilisation » – « Mise en place / retrait du couvercle du bac à eau »).
5. Poser la théière sur le couvercle. Ceci permet de fermer le bac à eau et de préchauffer la théière pendant que l'eau bout.
6. Préchauffer également les tasses en les remplissant d'eau chaude.
7. Tourner le régulateur thermostatique **(9)** dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en position  pour enclencher l'appareil et faire bouillir l'eau. Le témoin de contrôle indicateur de chauffe  **(11)** s'allume.
8. Dès que l'eau bout, tourner le régulateur thermostatique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le témoin de contrôle s'éteigne (voir paragraphe « Préparation » – « Préparation par intermittence »).
9. Laisser l'eau refroidir env. 5 à 6 minutes.
10. Enlever la théière du bac à eau.
11. Verser sur le thé se trouvant dans la théière l'eau chaude provenant du bac à eau (voir paragraphe « Utilisation » – « Utilisation du robinet de service »).
12. Replacer la théière sur le bac à eau. La vapeur émanant du bac à eau maintient au sein de la théière le concentré de thé à la température qu'il requiert pour infuser.
13. Une fois le temps d'infusion écoulé, extraire la passoire à thé de la théière.
14. Verser le concentré qui s'est formé au sein de la théière dans une tasse à thé ou un verre à thé et compléter avec de l'eau chaude en provenance du bac à eau. Vous pouvez ainsi varier l'intensité et le goût du thé en fonction de vos envies.

Tisanes

La préparation de tisanes, ainsi que d'autres sortes de thé, comme par exemple les infusions de fruits, le Rooibos et les thés aromatisés, est la même que pour le thé noir (voir paragraphe « Conseils pour la préparation du thé » – « Thé noir »). Les différents mélanges requièrent selon leur sorte un temps d'infusion d'env. 5 à 10 minutes.



Il peut arriver dans de rares cas que les mélanges de tisanes contiennent des germes (comme par ex. des salmonelles) qu'il convient alors d'éliminer par la chaleur. Voilà pourquoi les tisanes doivent toujours être infusées avec de l'eau bouillante. C'est l'unique façon d'obtenir une boisson saine !

Les mélanges de tisane contiennent par ailleurs des spores qui ne s'éliminent pas à l'eau bouillante. Celles-ci peuvent germer dans l'eau chaude. Il ne faut donc pas conserver une tisane infusée des heures durant.

Boissons chaudes instantanées

Pour la préparation de boissons chaudes instantanées, comme par ex. du café soluble, verser la quantité désirée dans une tasse qu'il suffit ensuite de remplir d'eau chaude en provenance du samovar (voir paragraphe « Utilisation » – « Utilisation du robinet de service »).

Nettoyage et entretien

À OBSERVER !

- L'appareil et les accessoires ne sont **pas** compatibles avec le lave-vaisselle.
- Détartre régulièrement l'appareil.
- Ne pas utiliser d'éponges abrasives ni de produits nettoyants toxiques, corrosifs ou abrasifs pour le nettoyage, ceux-ci risquant d'endommager les surfaces.

1. Vider intégralement l'appareil.
2. Passer un chiffon sur le bâti de l'appareil. Si besoin, utiliser un peu d'eau avec du produit nettoyant doux pour éliminer les salissures les plus tenaces.
3. Rincer soigneusement le bac à eau (7) à l'eau claire.

AVIS ! Ne pas immerger dans l'eau le socle de l'appareil !

4. Retirer et nettoyer le petit filtre anticalcaire se trouvant au sein du bac à eau.
5. Nettoyer tous les accessoires, à l'exception du socle, à l'eau chaude avec un produit vaisselle doux.
6. Sécher correctement toutes les pièces avant de les assembler à nouveau sur l'appareil et/ou de les ranger.
7. S'assurer régulièrement que le cordon de raccordement n'est pas endommagé.

Le bâti et la face extérieure de la théière doivent être nettoyés régulièrement afin d'éliminer la poussière, les traces de doigts, les trainées et autres taches. Nous recommandons à cet effet la **lingette nettoiyante premium BEEM**. Cette lingette à imprégnation spéciale fait disparaître en un tour de main la poussière et les traces de doigts disgracieuses – sans rayer ni altérer la matière. Aucun autre produit nettoyant n'est ainsi nécessaire. La **lingette de nettoyage premium BEEM** est disponible auprès des revendeurs spécialisés, directement sur notre site web www.beem.de ou sur demande auprès de notre service après-vente.

Nettoyage de la théière

Avec le temps, les résidus de thé peuvent encrasser les théières. Il faut donc les nettoyer consciencieusement à intervalles réguliers (au moins toutes les 4 semaines).

Nous recommandons à cet effet les **pastilles de nettoyage premium BEEM** qui éliminent ces résidus rapidement et simplement. À savoir que ces pastilles de nettoyage ménagent le matériel et assurent un nettoyage pour usage alimentaire – sans altérer la saveur du thé. Les **pastilles de nettoyage premium BEEM** sont disponibles auprès des revendeurs spécialisés, directement sur notre site web www.beem.de ou sur demande auprès de notre service après-vente.

Nettoyage avec les pastilles de nettoyage premium BEEM

1. Dissoudre une pastille de nettoyage dans de l'eau chaude à 60 – 70 °C.
2. Verser la solution dans la théière (3).
3. Fermer la théière et la secouer pour que son intérieur s'imprègne de la solution de nettoyage.
4. Laisser agir la solution de nettoyage pendant quelques minutes.
5. Vider la solution de nettoyage et rincer soigneusement la théière plusieurs fois.

Les pastilles de nettoyage BEEM n'ont pas d'effet détartrant.

Détartrage




Les dépôts de calcaire nuisent non seulement à la qualité du thé et de l'eau, mais sont aussi responsables de déperditions d'énergie et réduisent la durée de vie de votre appareil. Plus la couche de calcaire est épaisse, plus il devient difficile de l'éliminer:

En fonction de la qualité de l'eau dans la région et de la fréquence d'utilisation de l'appareil, nous recommandons d'éliminer à intervalles réguliers (environ toutes les 2 à 6 semaines) les dépôts de tartre que forme l'eau en utilisant un produit anticalcaire.

Une formation de vapeur plus importante qu'en temps normal et un temps de montée en ébullition de l'eau plus long sont les premiers signes annonciateurs de la nécessité d'un détartrage. Les dépôts de calcaire au fond du bac d'un samovar peuvent provoquer l'arrêt prématuré de l'appareil.

Pour procéder au détartrage, nous vous recommandons le **concentré anticalcaire premium de BEEM**. Le **concentré anticalcaire premium de BEEM** est efficace et d'usage alimentaire. Il est disponible auprès des revendeurs spécialisés, sur notre site web www.beem.de ou sur demande auprès de notre service après-vente.

Détartrage avec le concentré anticalcaire premium de BEEM

1. Remplir le bac à eau **(7)** jusqu'au repère **MAX (14)** avec le concentré dilué dans de l'eau dans une proportion de 1:20 au maximum (un volume de concentré pour 20 volumes d'eau).
2. Tourner le régulateur thermostatique **(9)** dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en position  pour enclencher l'appareil et faire bouillir l'eau. Le témoin de contrôle indicateur de chauffe  **(11)** s'allume.
3. Dès que la solution a bouilli, tourner le régulateur thermostatique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le témoin de contrôle indicateur de chauffe  s'éteigne (voir paragraphe « Préparation » – « Préparation par intermittence »). Laisser agir la solution pendant un certain temps.
4. Faire passer la solution à travers le robinet de service **(12)** pour en éliminer ici aussi les résidus calcaires (voir paragraphe « Utilisation » – « Utilisation du robinet de service »).
5. Pour rincer l'appareil, faire passer deux fois de l'eau claire dans la machine en remplissant à chaque fois votre bac à eau. L'appareil est détartré et à nouveau prêt à être utilisé.

Rangement

Débrancher la fiche secteur si l'appareil n'est pas censé être utilisé pendant une période prolongée. Nettoyer l'appareil encore une fois (voir paragraphe « Nettoyage et entretien ») afin d'éviter toute éventuelle formation de moisissure. Les moisissures peuvent former des taches qui ne partent plus et endommager l'appareil au point qu'il ne puisse pas être réparé. Laisser sécher intégralement l'appareil et tous les accessoires.

Ranger l'appareil et les accessoires dans un endroit propre et sec à l'abri du soleil et du gel, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Dépannage

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, examiner le problème pour constater s'il est possible d'y remédier par soi-même. S'il n'est pas possible de résoudre le problème selon les indications suivantes, s'adresser au service après-vente.



Ne pas essayer de réparer soi-même un appareil électrique !

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne se met pas en marche.	La fiche n'est pas branchée correctement à la prise de courant.	Brancher la fiche.
	La prise est défectueuse.	Essayer le branchement sur une autre prise.
	Il n'y a pas de tension secteur.	Contrôler le fusible du secteur.
	Le régulateur thermostatique (9) n'a pas été actionné.	Tourner le régulateur thermostatique dans le sens des aiguilles d'une montre sur la plus haute température (⤵⤵⤵).
Le fusible s'est déclenché dans la boîte à fusibles.	Trop d'appareils sont branchés sur le même circuit électrique.	Réduire le nombre d'appareils sur le circuit électrique.
De l'eau s'échappe de l'appareil.	Le bac à eau (7) est trop rempli.	Ne pas trop remplir le bac à eau !
	Le robinet de service (12) est encore ouvert.	Fermer le robinet de service et s'assurer que le levier (13) ne puisse pas être bloqué.
Aucune eau ou trop peu d'eau s'écoule du robinet de service.	Le robinet de service est bouché.	Nettoyer le robinet de service.
	L'appareil est entartré.	Détartrer l'appareil.
Une odeur désagréable se dégage en cours d'utilisation.	L'appareil est utilisé pour la première fois.	Une odeur se dégage souvent lors de la première utilisation d'appareils neufs. L'odeur devrait disparaître après plusieurs utilisations de l'appareil.
	L'appareil vient d'être détartré.	Rincer l'appareil à l'eau claire.

Garantie et restrictions de responsabilité

Tout défaut imputable à une utilisation non-conforme, à un entartrage, à une détérioration ou à des tentatives de réparation est exclu de la garantie. L'usure normale est également exclue de la garantie.

Dans les cas suivants, la garantie ne sera assurée ni pour les dommages avérés ni pour ceux qui en résulteraient :

- non-respect des instructions du mode d'emploi ;
- utilisation non conforme ;
- négligence ou usage inapproprié ;
- réparations improprement réalisées ;
- modifications non autorisées ;
- utilisation de pièces de rechange ou d'autres pièces de provenance tierce ;
- utilisation d'accessoires ou d'autres auxiliaires inadaptés.



Conservé l'emballage d'origine pendant la durée de la garantie pour retourner l'appareil dans un emballage adéquat le cas échéant. Si l'appareil a été endommagé au cours du transport, la garantie est annulée.

Caractéristiques techniques

Référence article :	01108
Numéro de modèle :	S9.4.0
Tension d'alimentation :	220 – 240 V ~ 50 / 60 Hz
Puissance :	2500 W
Classe de protection :	I
Contenance	
– Bac à eau :	max. 4 litres
– Thière :	max. 1 litre
Identifiant mode d'emploi :	Z 01108 M BEVI 1120 dk/mh



Mise au rebut



Se débarrasser des matériaux d'emballage dans le respect de l'environnement en les déposant à un point de collecte prévu à cet effet.



Cet appareil est assujéti à la directive européenne 2012/19/UE applicable aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères et doit être mis au rebut dans le respect de l'environnement par une entreprise de recyclage agréée.

Tous droits réservés.

- 52** Volumen de suministro
- 52** Descripción del aparato
- 53** Información sobre su manual de instrucciones
 - 53 Explicación de los símbolos
 - 53 Explicación de las palabras de advertencia
- 53** Uso previsto
- 54** Indicaciones de seguridad
- 57** Antes del primer uso
- 57** Colocación y conexión del aparato
- 58** Uso
 - 58 Luces de control
 - 58 Regulador del termostato
 - 58 Cómo retirar / colocar la tapa del depósito de agua
 - 59 Llenado del depósito de agua
 - 59 Manejo del grifo de descarga
- 59** Preparación
 - 60 Hervir agua
 - 60 Calentar agua
 - 60 Cocción a intervalos
- 60** Consejos para hervir té
 - 61 Té negro
 - 62 Té verde
 - 63 Té de hierbas
 - 63 Bebidas instantáneas calientes
- 63** Limpieza y conservación
 - 64 Limpieza de la tetera
 - 64 Descalcificación
- 65** Almacenamiento
- 66** Solución de problemas
 - 67 Garantía y limitaciones de responsabilidad
- 67** Especificaciones técnicas
- 67** Eliminación

Volumen de suministro



- Depósito de agua con base y cable de conexión integrado
- Tapa del depósito de agua
- Tetera
- Tapa de la tetera
- Colador
- Filtro de cal (en el depósito de agua)
- Manual de instrucciones

Comprobar la integridad de los elementos incluidos en el volumen de suministro, así como los posibles daños de transporte. En caso de detectar daños en el aparato o el cable de conexión, no utilizar el aparato y ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente.

Retirar todo el material de embalaje, así como las posibles láminas protectoras que sirven como protección durante el transporte. **No retirar nunca la placa de características ni las posibles señales de advertencia.**

Descripción del aparato

(Figuras, véase la página desplegable)

- 1 Tapa de la tetera
- 2 Colador
- 3 Tetera
- 4 Tapa del depósito de agua
- 5 Salida de vapor (detrás en el depósito de agua)
- 6 Asa del depósito de agua
- 7 Depósito de agua
- 8 Base con cable de conexión integrado
- 9 Botón de encendido/apagado y regulador de termostato
- 10 Luz de control  (protección de funcionamiento en seco)
- 11 Luz de control  (calentamiento)
- 12 Grifo de descarga
- 13 Palanca del grifo de descarga
- 14 Marca **MAX** (en el depósito de agua)
- 15 Asa de la tapa

¡Felicidades!

Estimado/a cliente/a:

Nos complace que se haya decidido por este **samovar**.

Ante cualquier duda sobre el aparato o los accesorios y piezas de repuesto, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en la página web: **www.beem.de**

Información sobre su manual de instrucciones

Antes de utilizar por primera vez el aparato, lea atentamente el manual de instrucciones y guárdelo en un lugar accesible para futuras consultas. Si entrega el aparato a terceras personas, no debe olvidar adjuntar este manual de instrucciones. El fabricante y el importador no asumen ninguna responsabilidad si no se tiene en cuenta la información de este manual de instrucciones.

Explicación de los símbolos



Señales de peligro: Estos símbolos indican riesgo de lesiones (p. ej. debido a corriente o fuego). Leer con atención las instrucciones de seguridad correspondientes y respetarlas.



¡Atención: superficies calientes!



Información complementaria



Adecuado para alimentos.



¡Leer el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato!

Explicación de las palabras de advertencia

Las palabras de advertencia designan riesgos en caso de incumplimiento de las indicaciones correspondientes.

PELIGRO – Riesgo alto, las consecuencias son lesiones graves e incluso mortales

ADVERTENCIA – Riesgo medio, puede causar graves lesiones o la muerte

ATENCIÓN – Riesgo bajo, pueden producirse lesiones leves o moderadas

AVISO – Riesgo de daños materiales

Uso previsto

- Este aparato está destinado únicamente al calentamiento de agua para té y bebidas instantáneas calientes.
- Además, este aparato está ideado para ser utilizado en el hogar o aplicaciones similares como por ejemplo:
 - en cocinas para empleados en tiendas, oficinas y otros ámbitos comerciales;
 - en explotaciones agrícolas;

- por clientes de moteles, hoteles y otros entornos domésticos similares;
- en hospedajes con desayuno (bed & breakfast).
- Utilizar el aparato únicamente como se describe en el manual de instrucciones. Cualquier otro uso se considera indebido.

Indicaciones de seguridad



Advertencia: Tener en cuenta todas las indicaciones de seguridad, las instrucciones, las imágenes y los datos técnicos de este aparato. Si no se respetan las indicaciones de seguridad y las instrucciones, pueden producirse descargas eléctricas, incendios y/o lesiones.

- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales mermadas o falta de experiencia y/o conocimientos, siempre y cuando sean supervisados o hayan sido instruidos en el uso seguro del aparato y hayan comprendido los posibles peligros resultantes.
- Los **niños** no deben jugar con el aparato.
- Los **niños** no deben realizar la limpieza ni el **mantenimiento del usuario**, a no ser que sean mayores de 8 años y sean supervisados.
- Mantener el aparato y el cable de conexión lejos del alcance de **niños** menores de 8 años y animales.



¡ATENCIÓN: superficies calientes!

El aparato y los accesorios se calientan mucho durante el uso e inmediatamente después. Tocar únicamente el asa, la palanca y el regulador del termostato mientras el aparato esté en funcionamiento. Dejar enfriar completamente el aparato antes de limpiarlo.

- No sobrepasar nunca la cantidad máxima de llenado (marca **MAX**). Si el depósito de agua está demasiado lleno, durante la cocción podría salpicarse o derramarse agua caliente.
- El aparato no está pensado para ser utilizado con un temporizador externo ni con un sistema de control remoto aparte.

- No sumergir nunca el aparato ni el cable de conexión en agua u otro líquido, y asegurarse de que no se caigan al agua o se mojen.
- Hay que apagar y, dado el caso, desconectar el aparato de la red, en caso de que no exista una supervisión y antes del montaje, desmontaje, llenado y vaciado del depósito de agua o limpieza.
- Por su propia seguridad, compruebe antes de cada puesta en marcha que el aparato y el cable de conexión no presenten ningún daño. Utilizar el aparato únicamente si está en condiciones de funcionamiento.
- No efectuar modificaciones en el aparato. No reparar el cable de conexión por cuenta propia. Si el aparato o el cable de conexión están dañados, deberán ser reemplazados por el fabricante, el servicio de atención al cliente o bien un distribuidor especializado autorizado para evitar riesgos.
- Se deben observar obligatoriamente las indicaciones del capítulo «Limpieza y conservación».



PELIGRO – Peligro de electrocución

- Utilizar el aparato exclusivamente en habitaciones cerradas.
- No utilizar el aparato en habitaciones con una alta humedad ambiental.
- Si el aparato cayera al agua, desconectar de inmediato la alimentación eléctrica. ¡No intentar sacarlo del agua mientras esté conectado a la red de alimentación!
- No tocar nunca el aparato y el cable de conexión con las manos húmedas si estos componentes están conectados a la red de alimentación.
- Procurar que el vapor que salga no se dirija directamente a aparatos y dispositivos eléctricos que contengan componentes eléctricos.



ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

- Mantener a niños y animales lejos del material de embalaje. ¡Existe riesgo de asfixia!

Peligro de escaldadura por el calor, el vapor caliente o el agua de condensación.

- Evitar el contacto con el vapor ascendente. No abrir la tapa del depósito de agua durante el proceso de cocción y calentamiento.
- No llenar nunca agua en el depósito de agua estando el aparato conectado. Dejar enfriar el aparato antes de volver a llenarlo.

- No mover el aparato durante el proceso de cocción y calentamiento.
- ¡El agua hervida está muy caliente! Tener cuidado al manipular líquidos calientes.
- Asegurarse de que el cable de conexión no represente un peligro de tropiezo. Este no debe quedar colgando de la superficie en la que esté colocado el aparato para evitar que alguien lo arrastre y tire el aparato.
- El depósito de agua debe vaciarse, limpiarse y desinfectarse completamente periódicamente. ¡Existe peligro por gérmenes nocivos para la salud!



ADVERTENCIA – Peligro de incendio

- No utilizar el aparato en habitaciones en las que haya polvo fácilmente inflamable o vapores tóxicos o explosivos.
- No conectar el aparato junto con otros consumidores (con elevado voltaje) a una regleta para evitar una sobrecarga y posible cortocircuito (incendio).
- No utilizar el aparato cerca de materiales inflamables. No colocar materiales inflamables (p. ej. cartón, papel, madera o plástico) en el aparato o sobre él.
- No cubrir el aparato durante el funcionamiento.
- En caso de incendio: ¡No extinguir el fuego con agua! Extinguir las llamas con una manta ignífuga o con un extintor adecuado.

AVISO – Riesgo de daños materiales

- ¡Utilizar el aparato únicamente si está correctamente montado! Antes de cada uso, comprobar si la tapa está colocada correctamente, si la palanca del grifo de descarga se encuentra en la posición adecuada y el depósito de agua está correctamente lleno.
- Colocar el cable de conexión de modo que no quede aplastado o doblado ni entre en contacto con superficies calientes (también es válido para las superficies calientes del aparato).
- Desconectar el aparato y extraer el enchufe de la toma de corriente cuando aparezca un problema durante el funcionamiento, en caso de corte de corriente o ante una tormenta.
- No tirar del aparato ni sujetarlo nunca por el cable de conexión. ¡Al sacarlo de la toma de corriente, tirar siempre del enchufe y nunca del cable de alimentación!
- Proteger el aparato frente a otras fuentes de calor, llamas abiertas, temperaturas negativas, humedad permanente, agua y golpes.
- Emplear solo los accesorios originales del fabricante para no perjudicar el funcionamiento del aparato y evitar posibles daños.

Antes del primer uso

1. Colocar el aparato y conectarlo (véase capítulo «Colocación y conexión del aparato»).
2. Antes de disfrutar del té o bebidas instantáneas calientes por primera vez, recomendamos realizar una prueba de funcionamiento para eliminar posibles residuos de producción. Seguir para ello las instrucciones de los capítulos «Uso» y «Preparación».



Durante la primera puesta en funcionamiento, se pueden producir ligeras emisiones de humo y/u olores debido a los aditivos necesarios para la fabricación (p. ej. grasa). Se trata de algo normal y no de un defecto del aparato.

3. Realizar este proceso dos veces si fuera necesario. **¡No beber este agua!**
4. Limpiar el aparato y todos los accesorios (véase capítulo «Limpieza y conservación»).

Colocación y conexión del aparato

¡TENER EN CUENTA!

- El aparato solo se debe conectar a una toma de corriente instalada correctamente que cumpla las especificaciones técnicas del aparato. La toma de corriente debe estar bien accesible después de conectarla para que la conexión de red se pueda desconectar rápidamente.
- **No** emplear el aparato con un cable alargador.
- No colocar el aparato debajo de armarios superiores de cocina o similares. ¡Podrían estropearse debido al vapor que emite el aparato!
- Es posible que las superficies de los muebles contengan componentes que pueden coquear y reblandecer las patas de apoyo del aparato. Si fuera necesario, coloque una base apropiada debajo de las patas de apoyo.

1. Colocar el aparato sobre la encimera de la cocina u otra superficie seca, firme, plana, resistente al calor e insensible a las salpicaduras de agua. Asegurarse de que hay suficiente espacio libre hacia todos los lados (mín. 20 cm hacia los lados 30 cm hacia arriba).
2. Desenrollar completamente el cable de conexión .
3. Asegurarse de que el interruptor de encendido/apagado y el regulador del termostato (9) está en la posición **O** (apagado).
4. Conectar el cable de conexión en una toma fácilmente accesible e instalada correctamente.

Uso

Luces de control



Luz de control para protección de funcionamiento en seco

La luz de control para protección de funcionamiento en seco (10) se ilumina de color **rojo** para advertir de que queda poca o nada de agua en el depósito de agua (7). En este caso está activada la protección de funcionamiento en seco y se desconecta automáticamente el calentamiento del aparato.







Luz de control de calentamiento

La luz de control calentamiento (11) se ilumina en **azul** en cuanto el elemento calefactor del aparato calienta el agua. Durante el mantenimiento de la temperatura y la cocción a intervalos, la luz de control de calentamiento se enciende a intervalos.

Regulador del termostato

Mediante el regulador del termostato (9) se conecta y desconecta el aparato y se ajusta la temperatura del agua. Se pueden seleccionar los siguientes ajustes con el regulador del termostato:

- El aparato está apagado.
-  Agua templada
-  Agua caliente
-  Agua hirviendo



La luz de control  (11) se ilumina tan pronto como el elemento de calentamiento del aparato calienta el agua. Durante el mantenimiento de la temperatura y la cocción a intervalos, la luz de control se enciende a intervalos.

Cómo retirar / colocar la tapa del depósito de agua


1. Agarrar la tapa (4) por el asa de la tapa (15).



Si el aparato estaba en funcionamiento, utilizar trapos, etc. ya que la tapa podría estar caliente. Dejar siempre enfriar el aparato antes de volver a llenarlo.

2. Para retirar la tapa girarla en el sentido contrario al de las agujas del reloj en dirección  y extraerla hacia arriba.
3. Para cerrar la tapa, se debe colocar y girar en el sentido de las agujas del reloj en dirección . Ahora la tapa está cerrada.
4. Colocar la tetera (3) sobre la tapa. Así cerrará el aparato por arriba.

Llenado del depósito de agua

 Llenar el depósito de agua (7) únicamente con agua de grifo fresca y limpia. No llenar otros líquidos.

1. Retirar la tapa (4) (véase apartado «Cómo retirar / colocar la tapa del depósito de agua»).
2. Llenar la cantidad de agua deseada (como máximo 4 litros) en el depósito de agua. Observar la marca **MAX**.
3. Cerrar la tapa (véase apartado «Cómo retirar / colocar la tapa del depósito de agua»).

Manejo del grifo de descarga

Existen dos posibilidades para eliminar el agua mediante el grifo de descarga (12) desde el depósito de agua (7).

Funcionamiento por impulsos (figura A1)


1. Presionar la palanca (13) hacia abajo y mantenerla presionada. El grifo de descarga se abre y el agua sale.
2. Soltar la palanca cuando haya salido la cantidad de agua deseada. El grifo de descarga vuelve a cerrarse.


Funcionamiento permanente (figura A2)

1. Inclinar la palanca completamente hacia atrás. Se enclavará en esta posición. El grifo de descarga se abre y el agua sale.
2. Volver a soltar la palanca e inclinarla hacia delante (no presionar hacia abajo) cuando haya salido la cantidad de agua deseada. El grifo de descarga vuelve a cerrarse.



Preparación

¡TENER EN CUENTA!

- No hacer funcionar el aparato sin agua. Si esto sucede, el elemento de calentamiento del aparato se desconectará automáticamente (protección de funcionamiento en seco). La luz de control de protección de funcionamiento en seco  se enciende. En este caso dejar enfriar el aparato durante aprox. 5 – 10 minutos antes de llenar el agua y volver a utilizar el aparato.

 Si se tiene que rellenar agua, desconectar el aparato, sacar el enchufe de la toma y dejar enfriar el aparato durante algunos minutos. Al abrir la tapa (4) utilizar trapos o algo similar y tener precaución.

Hervir agua


1. Llenar agua en el depósito de agua **(7)** (véase capítulo «Uso» – «Llenado del depósito de agua»).
2. Girar el regulador del termostato **(9)** en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición  para conectar el aparato y hervir el agua. La luz de control de calentamiento  **(11)** se ilumina. El agua hierve ininterrumpidamente hasta que esté completamente evaporada.


Calentar agua

Si solo se debe calentar agua, hervir el agua una vez (véase capítulo «Preparación» – «Hervir agua»). Tan pronto como hierva, seleccionar con el regulador del termostato **(9)** el ajuste deseado. El termostato permite un ajuste individual continuo de la temperatura del agua.

Cocción a intervalos

Para hervir agua ahorrando energía se recomienda el ajuste de la cocción a intervalos. Con ello el termostato regula la alimentación de energía según las necesidades. El aparato desconecta el elemento de calentamiento después de que haya hervido el agua y vuelve a conectarse nada más la temperatura del agua descienda.

Para ello se debe hervir el agua una vez (véase apartado «Hervir agua»). Tan pronto como hierva, girar el regulador del termostato **(9)** hacia abajo hasta que la luz de control de calentamiento  **(11)** se apague.

Nada más el termostato vuelva a conectar el elemento de calentamiento, la luz de control de calentamiento  se vuelve a encender:



Desconectar el aparato después de cada uso girando el regulador del termostato a la posición **O**. Sacar el enchufe de la toma de corriente y dejar enfriar el aparato antes de limpiarlo y/o guardarlo (véase capítulo «Limpieza y conservación»).

Consejos para hervir té

El té no es propiamente té. En el sentido literal, el té es solo una infusión acuosa de la planta de té *Camellia sinensis*. Este puede ser té negro o verde. De aquí que haya que distinguir productos similares al té, los llamados tés de hierbas y de frutas.

Esto también significa que no vale la misma forma de hervir el té en todos los casos. Dependiendo del tipo de té, éstos se elaboran con agua caliente de diferente forma para, por un parte generar los valiosos componentes y el sabor de cada variedad, y por otra parte para conservarlos. Por este motivo las diferentes variedades tienen también distinto tiempo de infusión.

A continuación hemos resumido algunos de los fundamentos más importantes para hervir el té. Pero también tenga en cuenta las indicaciones de preparación que figuran en los envoltorios.



Té negro

Para la preparación de té negro proceda del siguiente modo:

1. Llenar agua en el depósito de agua **(7)** (véase capítulo «Uso» – «Llenado del depósito de agua»).
2. Llenar el colador **(2)** con hojas de té (por cada taza aprox. una cuchara) o bolsitas de té (aprox. 1 bolsita para 1 ó 2 tazas).



Cuantas más hojas de té o bolsitas se llenen en el colador y menos agua haya en la tetera, más intensa será la concentración de té. Consejo: Es mejor que ponga algo más de té para lograr realmente un concentrado (lo expertos disfrutan de la infusión con aprox. 3 g por 200 ml de agua).

3. Colocar el colador en la tetera **(3)** y poner la tapa **(1)**. Este debe acoplarse haciendo clic.
4. Colocar la tapa **(4)** en el depósito de agua (véase capítulo «Uso» – «Cómo retirar / colocar la tapa del depósito de agua»).
5. Colocar la tetera sobre la tapa. Así se cerrará el depósito de agua y se precalentará la tetera durante la ebullición del agua.
6. Girar el regulador del termostato **(9)** en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición  para conectar el aparato y hervir el agua. La luz de control de calentamiento  **(11)** se ilumina.
7. Tan pronto como hierva el agua, girar el regulador del termostato en el sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que la luz de control se apague (véase capítulo «Preparación» – «Cocción a intervalos»).
8. Retirar la tetera del depósito de agua.
9. Escaldar el té en la tetera con agua hirviendo del depósito de agua (véase capítulo «Uso» – «Manejo del grifo de descarga»).
10. Colocar de nuevo la tetera en el depósito de agua. El vapor ascendente del depósito de agua mantiene el concentrado de té en la tetera a la temperatura necesaria para «infundir».
11. Después del tiempo de infusión deseado, sacar el colador de la tetera.
12. Verter el concentrado originado en la tetera en una taza de té o un vaso y rellenar con agua caliente del depósito de agua. Así puede variar la intensidad y sabor del té a su propio gusto.



La tetera también puede permanecer después del tiempo de infundido en el depósito de agua mientras el aparato esté en funcionamiento. De este modo se mantiene caliente el concentrado de té.

Té verde

También se puede preparar té verde con el samovar. Pero para éste no se debe verter agua hirviendo. Dependiendo de la variedad, la temperatura ideal es de 50 – 70 °C. Cuanto mayor calidad tenga el té, menor será la temperatura óptima del agua. El tiempo de infusión también es distinto según la calidad del té. La mayoría deben infusionar unos 1 – 3 minutos. El té verde de calidad debe infusionar solamente 1 – 1½ minuto aproximadamente.





En el caso de la bolsitas de té es necesario tener presentes las indicaciones de preparación del fabricante.

Para la preparación de té verde proceda del siguiente modo:

1. Llenar agua en el depósito de agua **(7)** (véase capítulo «Uso» – «Llenado del depósito de agua»).
2. Llenar el colador **(2)** con hojas de té o bolsitas para té.



El té verde se dosifica en principio menos que el té negro. Se usa aprox. 1 g para 100 ml de agua o bien 1 cuchara rasa en 200 ml de agua.

3. Colocar el colador en la tetera **(3)** y poner la tapa **(1)**. Este debe acoplarse haciendo clic.
4. Colocar la tapa **(4)** en el depósito de agua (véase capítulo «Uso» – «Cómo retirar / colocar la tapa del depósito de agua»).
5. Colocar la tetera sobre la tapa. Así se cerrará el depósito de agua y se precalentará la tetera durante la ebullición del agua.
6. Precalentar también las tazas llenándolas con agua caliente.
7. Girar el regulador del termostato **(9)** en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición  para conectar el aparato y hervir el agua. La luz de control de calentamiento  **(11)** se ilumina.
8. Tan pronto como hierva el agua, girar el regulador del termostato en el sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que la luz de control se apague (véase capítulo «Preparación» | «Cocción a intervalos»).
9. Dejar enfriar el agua aprox. 5 – 6 minutos.
10. Retirar la tetera del depósito de agua.
11. Escaldar el té en la tetera con agua caliente del depósito de agua (véase capítulo «Uso» – «Manejo del grifo de descarga»).
12. Colocar de nuevo la tetera en el depósito de agua. El vapor ascendente del depósito de agua mantiene el concentrado de té en la tetera a la temperatura necesaria para «infusionar».
13. Después del tiempo de infusión deseado, sacar el colador de la tetera.
14. Verter el concentrado originado en la tetera en una taza de té o un vaso y rellenar con agua caliente del depósito de agua. Así puede variar la intensidad y sabor del té a su propio gusto.

Té de hierbas

La preparación del té de hierbas así como otros tipos de té como p.ej. de frutas, rooibos y de especias, se realiza como la del té negro (véase capítulo «Consejos para hervir té» – «Té negro»). Las diferentes mezclas requieren en función de la variedad aprox. 5 – 10 minutos de tiempo de infusión.



En algunos casos, las mezclas de té de hierbas pueden contener gérmenes (como p.ej. salmonelas) que se eliminan mediante el calor. Por eso se debe infusionar siempre el té de hierbas con agua hirviendo. Solo así obtendrá un alimento seguro.

En las mezclas de té de hierbas existen además esporas que no se eliminan con agua hirviendo. Estas pueden germinar en el agua caliente. Por este motivo, no se debe dejar el té de hierbas infusionado durante varias horas.

Bebidas instantáneas calientes

Para la preparación de bebidas instantáneas calientes como p.ej. café soluble, se debe llenar la cantidad deseada en una taza y verter agua caliente del samovar (véase capítulo «Uso» – «Manejo del grifo de descarga»).

Limpieza y conservación

¡TENER EN CUENTA!

- El aparato y los accesorios **no** son aptos para lavavajillas.
- Eliminar la cal del aparato periódicamente.
- No utilizar productos de limpieza tóxicos, corrosivos o abrasivos ni estropajos. Podrían dañar la superficie.

1. Vaciar el aparato por completo.
2. Limpiar la carcasa con un trapo. Si fuera necesario, utilizar agua y detergente suave para eliminar la suciedad más intensa.
3. Enjuagar bien el depósito de agua (7) con agua limpia.

¡AVISO! ¡No sumergir la base en el agua!

4. Retirar y limpiar el pequeño filtro de cal del interior del depósito de agua.
5. Limpiar todos los accesorios, excepto la base, con agua caliente y detergente suave.
6. Secar bien todas las piezas antes de volver a montar el aparato y/o guardarlo.
7. Comprobar con regularidad si el cable de conexión presenta daños.

Tanto la carcasa como la parte exterior de la tetera deberían limpiarse habitualmente para eliminar el polvo, huellas u otras manchas y rayas. Para ello recomendamos el **pañó de limpieza BEEM Premium**. El paño impregnado con un producto especial hace desaparecer el polvo y las desagradables huellas en un instante, sin arañar y cuidando el material. No es necesario un producto de limpieza adicional. El **pañó de limpieza BEEM Premium** puede adquirirse en un comercio especializado, directamente a través de nuestra página web www.beem.de o solicitándolo en nuestro servicio de atención al cliente.

Limpeza de la tetera

Los restos de té pueden ensuciar las teteras con el tiempo. Por ello debería limpiarse bien periódicamente (al menos cada 4 semanas).

Recomendamos para ello las **tabletas de limpieza BEEM Premium**. Estas eliminan los restos de forma rápida y sencilla. Además, las tabletas de limpieza protegen el material y garantizan una limpieza segura para alimentos para obtener un sabor a verdadero té. Las **tabletas de limpieza BEEM Premium** pueden adquirirse en un comercio especializado, directamente a través de nuestra página web www.beem.de o solicitándolo en nuestro servicio de atención al cliente.

Limpeza con las tabletas de limpieza BEEM Premium

1. Disolver una tableta de limpieza en agua caliente a 60 – 70 °C.
2. Verter la solución en la tetera (3).
3. Cerrar la tetera y mover para que el interior se humedezca con la solución.
4. Dejar actuar la solución de limpieza durante algunos minutos.
5. Vaciar la solución y enjuagar varias veces la tetera.

¡Las tabletas de limpieza BEEM Premium no tienen un efecto descalcificador!

Descalcificación




Los depósitos de cal no solo afectan a la calidad del té y del agua, sino que también provocan pérdidas de energía y una disminución de la vida útil del aparato. Cuanto más gruesa sea una capa de cal, más difícil será eliminarla.

Por ello, recomendamos eliminar los depósitos de cal periódicamente de acuerdo con la calidad del agua en la zona y con la frecuencia de uso (aprox. cada 2 – 6 semanas) con un producto descalcificador.

El primer signo de que es necesario descalcificar son una intensa generación de vapor así como la ebullición ralentizada del agua. Las incrustaciones de cal en el fondo del depósito de samovares pueden provocar que el aparato se desconecte prematuramente.

Para la descalcificación recomendamos el **concentrado descalcificador BEEM Premium**. El eficaz **concentrado descalcificador BEEM Premium** seguro para alimentos puede adquirirse en un comercio especializado, a través de nuestra página web www.beem.de o solicitándolo en nuestro servicio de atención al cliente.

Descalcificación con el concentrado descalcificador BEEM Premium

1. Llenar el depósito de agua (7) hasta la marca **MAX (14)** con una solución de agua concentrada como máximo de 1:20 (una parte de concentrado y 20 de agua).
2. Girar el regulador del termostato (9) en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición  para conectar el aparato y hervir el agua. La luz de control de calentamiento  (11) se ilumina.
3. Tan pronto como haya hervido la solución, girar el regulador del termostato en el sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que la luz de control Calentamiento  se apague (véase capítulo «Preparación» – «Cocción a intervalos»). Dejar actuar la solución durante algunos minutos.
4. Dejar salir la solución a través del grifo de descarga (12) para eliminar también los restos de cal (véase capítulo «Uso» | «Manejo del grifo de descarga»).
5. Para enjuagar el aparato se debe llenar el tanque dos veces con agua limpia. Ahora el aparato está descalcificado y listo para ser usado.

Almacenamiento

Desconectar el aparato de la red eléctrica si no se va a usar durante un largo periodo de tiempo. Limpiar el aparato de nuevo (véase capítulo «Limpieza y conservación») para evitar la posible formación de moho. El moho puede provocar manchas y daños en el aparato que ya no puedan eliminarse o repararse. Dejar secar completamente el aparato y todos los accesorios.

Guardar el aparato y todos los accesorios en un lugar seco, limpio y libre de heladas que esté protegido de la luz directa del sol y fuera del alcance de niños o animales.

Solución de problemas

Si el aparato no funcionara correctamente, comprobar si se puede solucionar el problema por cuenta propia. Si los pasos mencionados no resuelven el problema, ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente.



¡No intente reparar por su cuenta un aparato eléctrico!

Problema	Causa posible	Solución
No se puede encender el aparato.	El enchufe no está correctamente encajado en la toma de corriente.	Conectar el enchufe.
	La toma de alimentación está defectuosa.	Probar con otra toma de corriente.
	No hay tensión de red.	Comprobar el fusible de la conexión.
	No se ha accionado el regulador del termostato (9).	Girar el regulador del termostato en el sentido de las agujas del reloj a la máxima temperatura (SSS).
El fusible de la caja de fusibles se ha activado.	Demasiados aparatos conectados al mismo circuito eléctrico.	Reducir el número de aparatos en el circuito eléctrico.
Sale agua del aparato.	Existe demasiado agua en el depósito de agua (7).	¡No llenar demasiado el depósito de agua!
	El grifo de descarga (12) está todavía abierto.	Cerrar el grifo de descarga y asegurarse de que la palanca (13) no pueda bloquearse.
No sale o sale muy poca agua del grifo de descarga.	El grifo de descarga está atascado.	Limpiar el grifo de descarga.
	El aparato está calcificado.	Descalcificar el aparato.
Durante la utilización se oye un ruido molesto.	Es la primera vez que se utiliza el aparato.	Es normal que se oigan ruidos la primera vez que se usa un aparato nuevo. El ruido debería desaparecer después de utilizar el aparato varias veces.
	El aparato se acaba de descalcificar.	Enjuagar el aparato con agua limpia.

Garantía y limitaciones de responsabilidad

La garantía no cubre los defectos derivados de un uso indebido, calcificación, daños o intentos de reparación. Esto mismo es válido para el desgaste normal.

No asumimos ninguna responsabilidad por daños o daños consecuentes en caso de:

- Inobservancia del manual de instrucciones
- Uso inapropiado
- Manipulación inadecuada o inapropiada
- Reparaciones realizadas de forma indebida
- Modificaciones no autorizadas
- Uso de piezas o recambios externos
- Uso de piezas complementarias o accesorios inapropiados



Conservar el embalaje original durante el período de garantía del aparato para poder embalarlo adecuadamente en caso de devolución. Los daños de transporte provocan la pérdida del derecho de garantía.

Especificaciones técnicas

Número de artículo:	01 108
Número de modelo:	S9.4.0
Suministro de tensión:	220 – 240V ~ 50 / 60 Hz
Potencia:	2500 W
Clase de protección:	I
Capacidad	
– Depósito de agua:	máx. 4 litros
– Tetera:	máx. 1 litro
ID del manual de instrucciones:	Z 01 108 M BEVI 1120 dk/mh



Eliminación



Desechar el material de embalaje de manera respetuosa con el medioambiente, facilitando su reciclaje.



Este aparato cumple la directiva europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). No tire este aparato a la basura doméstica, elimínelo de forma ecológica en un punto de recogida aprobado por las autoridades competentes.

Todos los derechos reservados.

- 69** **Contenuto della confezione**
- 69** **Panoramica dell'apparecchio**
- 70** **Informazioni sulle istruzioni per l'uso**
 - 70 Spiegazione dei simboli
 - 70 Spiegazione delle indicazioni di pericolo
- 70** **Uso consentito**
- 71** **Avvertenze di sicurezza**
- 74** **Prima del primo utilizzo**
- 74** **Installazione e collegamento dell'apparecchio**
- 75** **Utilizzo**
 - 75 Spie di controllo
 - 75 Termostato
 - 75 Rimozione / posizionamento del coperchio del serbatoio dell'acqua
 - 76 Riempimento del serbatoio dell'acqua
 - 76 Utilizzo del rubinetto di scarico
- 76** **Preparazione**
 - 77 Bollitura dell'acqua
 - 77 Riscaldamento dell'acqua
 - 77 Bollitura a intermittenza
- 77** **Suggerimenti per la preparazione del tè**
 - 78 Tè nero
 - 79 Tè verde
 - 80 Tè alle erbe
 - 80 Bevande istantanee calde
- 80** **Pulizia e cura**
 - 81 Pulizia del bricco per tè
 - 81 Rimozione del calcare
- 82** **Conservazione**
- 82** **Risoluzione dei problemi**
 - 83 Garanzia e limitazioni di responsabilità
- 84** **Dati tecnici**
- 84** **Smaltimento**

Contenuto della confezione



- Serbatoio dell'acqua con zoccolo e cavo di collegamento integrato
- Coperchio del serbatoio dell'acqua
- Bricco per tè
- Coperchio bricco per tè
- Infusore
- Filtro anticalcare (nel serbatoio dell'acqua)
- Istruzioni per l'uso

Controllare che non manchi nulla e che non si siano verificati danni durante il trasporto. Se l'apparecchio o il cavo di collegamento presentano danni, non utilizzare l'apparecchio (!), bensì contattare il servizio clienti.

Rimuovere tutto il materiale di imballaggio, nonché eventuali pellicole protettive utilizzate come protezione durante il trasporto. **Non rimuovere mai la targhetta identificativa ed eventuali avvertenze!**

Panoramica dell'apparecchio

(Per le illustrazioni vedere la pagina ripiegabile)

- 1 Coperchio bricco per tè
- 2 Infusore
- 3 Bricco per tè
- 4 Coperchio del serbatoio dell'acqua
- 5 Scarico del vapore (dietro il serbatoio dell'acqua)
- 6 Manici del serbatoio dell'acqua
- 7 Serbatoio dell'acqua
- 8 Zoccolo con cavo di collegamento integrato
- 9 Interruttore di accensione / spegnimento e termostato
- 10 Spia di controllo  (protezione contro il funzionamento a secco)
- 11 Spia di controllo  (riscaldamento)
- 12 Rubinetto di scarico
- 13 Leva del rubinetto di scarico
- 14 Tacca **MAX** (sul serbatoio dell'acqua)
- 15 Manico del coperchio

Congratulazioni!

Gentile Cliente,

siamo lieti che abbia deciso di acquistare questo **samovar**.

In caso di domande sull'apparecchio e sui ricambi/accessori, contatta il servizio di assistenza clienti tramite il nostro sito web: **www.beem.de**

Informazioni sulle istruzioni per l'uso

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle per future consultazioni. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, è necessario consegnare anche queste istruzioni. Il produttore e l'importatore non si assumono alcuna responsabilità qualora le indicazioni contenute in questo manuale non vengano rispettate.

Spiegazione dei simboli



Simboli di pericolo: questi simboli indicano il pericolo di lesioni (ad es. causate da corrente o incendio). Leggere attentamente le relative indicazioni di sicurezza e attenersi.



Attenzione: superfici calde!



Informazioni integrative



Idoneo al contatto con gli alimenti.



Leggere le istruzioni prima dell'uso!

Spiegazione delle indicazioni di pericolo

Le indicazioni di pericolo designano pericoli in caso di mancata osservazione delle indicazioni corrispondenti.

PERICOLO – rischio elevato che ha come conseguenza lesioni gravi o la morte

AVVERTENZA – rischio medio che può avere come conseguenza lesioni gravi o la morte

ATTENZIONE – rischio basso che può avere come conseguenza lesioni minori o moderate

AVVISO – il rischio può avere come conseguenza danni materiali

Uso consentito

- Questo apparecchio serve a riscaldare acqua per la preparazione di tè e bevande istantanee calde.
- Questo l'apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico privato e in applicazioni simili, come ad esempio:
 - in cucina, per i dipendenti di negozi, uffici e altre attività commerciali simili;
 - nelle aziende agricole;

- dai clienti di motel, hotel e altre strutture residenziali simili;
- nei bed and breakfast.
- Utilizzare l'apparecchio solo con le modalità descritte nelle istruzioni. Ogni altro uso è considerato improprio.

Avvertenze di sicurezza



Avvertenza: leggere tutte le indicazioni di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e i dati tecnici di cui è provvisto l'apparecchio. La mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza e delle istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni.

- Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o che siano prive di esperienza e/o di conoscenza solo se sono sorvegliati o sono stati istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i pericoli che ne derivano.
- I **bambini** non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la **manutenzione affidata all'utente** non devono essere eseguite dai **bambini**, a meno che questi non abbiano compiuto 8 anni e siano sorvegliati.
- I **bambini** di età inferiore a 8 anni e gli animali devono essere tenuti lontano dall'apparecchio e dal cavo di collegamento.



ATTENZIONE: superfici bollenti!

Durante e subito dopo l'uso, l'apparecchio e gli accessori sono molto caldi. Mentre l'apparecchio è in funzione, toccare esclusivamente i manici, la leva e il termostato. Attendere il completo raffreddamento dell'apparecchio prima di pulirlo.

- Non superare mai il livello di riempimento massimo (tacca **MAX**). In caso di riempimento eccessivo del serbatoio dell'acqua, durante la bollitura potrebbe schizzare o fuoriuscire acqua bollente.
- L'apparecchio non è destinato a essere azionato con un timer esterno o un sistema di comando a distanza separato.

- Non immergere mai l'apparecchio e il cavo di collegamento in acqua o in altri liquidi e accertarsi che questi elementi non cadano in acqua e non possano bagnarsi.
- L'apparecchio deve essere sempre scollegato dalla rete elettrica quando incustodito e prima dell'assemblaggio, dello smontaggio, del riempimento e dello svuotamento del serbatoio dell'acqua o della pulizia.
- Per la propria sicurezza, prima di mettere in funzione l'apparecchio controllare sempre l'apparecchio e il cavo di collegamento per verificare che non siano presenti danni. Utilizzare l'apparecchio solo se correttamente funzionante.
- Non apportare modifiche all'apparecchio. Non riparare autonomamente il cavo di collegamento. L'apparecchio o il cavo di collegamento dell'apparecchio eventualmente danneggiati devono essere sostituiti dal produttore, dal servizio di assistenza clienti oppure da un laboratorio specializzato per evitare i rischi.
- Attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel capitolo "Pulizia e cura".



PERICOLO – Pericolo di scosse elettriche!

- Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti chiusi.
- Non usare l'apparecchio in locali molto umidi.
- Qualora l'apparecchio dovesse cadere in acqua, interrompere immediatamente l'alimentazione elettrica. Non tentare di estrarre l'apparecchio dall'acqua mentre è collegato alla rete elettrica!
- Non toccare mai l'apparecchio e il cavo di collegamento con le mani umide se i componenti in questione sono collegati alla rete elettrica.
- Accertarsi che il vapore che fuoriesce non sia diretto verso apparecchi elettrici o dispositivi contenenti parti elettriche.



AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

- Tenere lontani i bambini e gli animali dal materiale di imballaggio. Pericolo di soffocamento!

Pericolo di ustioni causate da calore intenso, vapore bollente o condensa!

- Evitare il contatto con il vapore che fuoriesce. Non aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua durante la bollitura e il riscaldamento.
- Mai versare acqua nel relativo serbatoio con l'apparecchio acceso. Attendere il raffreddamento dell'apparecchio prima di riempirlo nuovamente.
- Non muovere l'apparecchio durante la bollitura e il riscaldamento.
- L'acqua riscaldata è bollente! La manipolazione di liquidi molto caldi richiede cautela.
- Accertarsi che il cavo di collegamento non rappresenti un pericolo d'inciampo. Non deve sporgere dalla superficie sulla quale è posizionato l'apparecchio per evitare che lo stesso venga trascinato a terra.
- Il serbatoio dell'acqua va svuotato completamente, pulito e disinfettato a intervalli regolari. Esiste il pericolo di germi nocivi per la salute!



AVVERTENZA – Pericolo d'incendio

- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti in cui sono presenti polveri facilmente infiammabili o vapori tossici ed esplosivi.
- Non collegare l'apparecchio a una presa multipla insieme ad altri apparecchi (dal consumo elevato), per evitare il sovraccarico e un eventuale corto circuito (incendio).
- Non azionare l'apparecchio in prossimità di materiale infiammabile. Non porre alcun materiale infiammabile (ad es. cartone, carta, legno o plastica) dentro o sopra l'apparecchio.
- Non coprire l'apparecchio durante il funzionamento.
- In caso d'incendio: non utilizzare acqua per lo spegnimento! Soffocare le fiamme con una coperta ignifuga o con un estintore idoneo.

AVVISO – Pericolo di danni a cose e materiali

- Utilizzare l'apparecchio solo se montato correttamente! Prima di ogni utilizzo, verificare che il coperchio sia posizionato correttamente, la leva del rubinetto di scarico sia nella posizione corretta e il serbatoio dell'acqua sia riempito correttamente!
- Sistemare il cavo di collegamento in modo tale che non possa essere schiacciato oppure piegato e che non entri in contatto con superfici calde (incluse le superfici calde dell'apparecchio!).
- Spegnerne l'apparecchio e staccare la spina dalla presa elettrica se durante il funzionamento si verifica un difetto, in caso di interruzione di corrente o prima di un temporale.
- Non tirare o trasportare l'apparecchio con il cavo di collegamento. Per staccare l'apparecchio dalla presa tirare sempre in corrispondenza della spina, mai il cavo!

- Proteggere l'apparecchio da altre fonti di calore, fiamme libere, temperature negative, umidità persistente, bagnato e urti.
- Per non compromettere il funzionamento dell'apparecchio ed evitare danni, utilizzare esclusivamente gli accessori originali del produttore.

Prima del primo utilizzo

1. Installare e collegare l'apparecchio (vedere capitolo "Installazione e collegamento dell'apparecchio").
2. Prima di preparare per la prima volta tè o bevande istantanee bollenti raccomandiamo di effettuare una prova per rimuovere eventuali residui di produzione. A tal fine, attenersi alle istruzioni riportate nelle sezioni "Utilizzo" e "Preparazione".



Alla prima messa in funzione si può sviluppare un leggero odore e/o fumo a causa degli additivi necessari per la produzione (ad es. grasso). Si tratta di un fenomeno normale e non costituisce un difetto dell'apparecchio.

3. Eventualmente, eseguire la procedura due volte. **Non bere quest'acqua!**
4. Pulire l'apparecchio e gli accessori (vedere capitolo "Pulizia e cura").

Installazione e collegamento dell'apparecchio

NOTA BENE!

- Collegare l'apparecchio solo a una presa elettrica installata a norma e conforme ai dati tecnici dell'apparecchio. La presa deve essere facilmente accessibile anche dopo il collegamento per permettere una rapida interruzione dell'alimentazione elettrica.
- **Non** utilizzare l'apparecchio con cavi di prolunga.
- Non collocare l'apparecchio al di sotto di pensili o simili. La fuoriuscita di vapore potrebbe danneggiarli!
- Le superfici dei mobili possono contenere parti che potrebbero attaccarsi ai piedini d'appoggio dell'apparecchio, allentandone la presa. Eventualmente, porre una base idonea sotto i piedini di appoggio.

1. Collocare l'apparecchio sul piano della cucina o su un'altra superficie di lavoro asciutta, stabile, piana, resistente al calore e agli spruzzi d'acqua. Assicurare sufficiente spazio libero su tutti i lati (almeno 20 cm sui lati e 30 cm in alto).
2. Svolgere completamente il cavo di collegamento.
3. Accertarsi che l'interruttore di accensione/spengimento e il termostato (9) si trovino in posizione **O** (spento).
4. Collegare il cavo di collegamento a una presa elettrica a norma e facilmente accessibile.

Utilizzo

Spie di controllo

Spia di controllo della protezione contro il funzionamento a secco

La spia di controllo della protezione contro il funzionamento a secco (**10**) si illumina di colore **rosso** per segnalare l'assenza o la presenza di poca acqua nel serbatoio dell'acqua (**7**). In questo caso si attiva la protezione contro il funzionamento a secco e il riscaldamento dell'apparecchio viene automaticamente interrotto.

Spia di controllo del riscaldamento

La spia di controllo del riscaldamento (**11**) si illumina di colore **blu** appena l'elemento riscaldante dell'apparecchio avrà riscaldato l'acqua. Durante il mantenimento in caldo e la bollitura a intervalli la spia di controllo del riscaldamento si accende a intermittenza.

Termostato


Tramite il termostato (**9**) è possibile accendere e spegnere l'apparecchio, nonché regolare la temperatura dell'acqua. Con il termostato è possibile selezionare le seguenti impostazioni:

 L'apparecchio è spento.

 Acqua calda


 Acqua molto calda

 Acqua bollente

La spia di controllo del riscaldamento  (**11**) si illumina appena l'elemento riscaldante dell'apparecchio avrà riscaldato l'acqua. Durante il mantenimento in caldo e la bollitura a intervalli la spia di controllo si accende a intermittenza.

Rimozione / posizionamento del coperchio del serbatoio dell'acqua

1. Afferrare il coperchio (**4**) per i relativi manici (**15**).

 Se l'apparecchio era in funzione, utilizzare presine o simili in quanto il coperchio potrebbe essere bollente. Attendere il raffreddamento dell'apparecchio prima di riempirlo nuovamente.

2. Per rimuovere il coperchio, ruotarlo in senso antiorario  e sollevarlo.

3. Per chiudere il coperchio, posizionarlo e ruotarlo in senso orario . A questo punto il coperchio è bloccato.

4. Posizionare il bricco per tè (**3**) sul coperchio. Il bricco chiude l'apparecchio per evitare fuoriuscite verso l'alto.

Riempimento del serbatoio dell'acqua



Riempire il serbatoio dell'acqua (7) esclusivamente con acqua di rubinetto pulita e fresca. Non riempirlo con altri liquidi.

1. Rimuovere il coperchio (4) (vedere sezione "Rimozione/posizionamento del coperchio del serbatoio dell'acqua").
2. Riempire il serbatoio dell'acqua con la quantità di acqua desiderata (massimo 4 litri). Prestare attenzione alla tacca **MAX**.
3. Chiudere il coperchio (vedere sezione "Rimozione/Posizionamento del coperchio del serbatoio dell'acqua").

Utilizzo del rubinetto di scarico

Vi sono due possibilità per prelevare acqua, mediante il rubinetto di scarico (12), dal serbatoio dell'acqua (7).

Funzionamento a pressione (Figura A1)


1. Premere la leva (13) verso il basso e tenerla premuta. Il rubinetto di scarico si apre e l'acqua defluisce.
2. Rilasciare la leva una volta prelevata la quantità di acqua desiderata. Il rubinetto di scarico si richiude.

Funzionamento continuo (Figura A2)

1. Tirare completamente la leva all'indietro. La leva si blocca in questa posizione. Il rubinetto di scarico si apre e l'acqua defluisce.
2. Rilasciare la leva e tirarla in avanti (non premere verso il basso) una volta prelevata la quantità di acqua desiderata. Il rubinetto di scarico si richiude.

Preparazione



NOTA BENE!

- Non utilizzare l'apparecchio senz'acqua. In caso contrario, l'elemento riscaldante dell'apparecchio si spegne automaticamente (protezione da funzionamento a secco). La spia di controllo della protezione contro il funzionamento a secco  si accende. In questo caso attendere il raffreddamento dell'apparecchio per circa 5-10 minuti prima di introdurre acqua e di riaccendere l'apparecchio.



Se occorre rabboccare l'acqua, spegnere l'apparecchio, staccare la spina dalla presa e lasciar raffreddare l'apparecchio per qualche minuto. Durante l'apertura del coperchio (4), utilizzare presine o simili e prestare attenzione.

Bollitura dell'acqua

1. Riempire con acqua il serbatoio dell'acqua **(7)** (vedere capitolo "Utilizzo" – "Riempimento del serbatoio dell'acqua").
2. Ruotare il termostato **(9)** in senso orario fino alla posizione  per accendere l'apparecchio e far bollire l'acqua. Si accende la spia di controllo del riscaldamento  **(II)**. L'acqua bolle in modo continuo fino all'evaporazione completa.


Riscaldamento dell'acqua


Se occorre solo riscaldare l'acqua, farla bollire una sola volta (vedere capitolo "Preparazione" – "Bollitura dell'acqua"). Appena inizia a bollire, selezionare l'impostazione desiderata con il termostato **(9)**. Il termostato permette di regolare la temperatura dell'acqua in modo singolo e continuo.

Bollitura a intermittenza

Per una bollitura dell'acqua con risparmio energetico, si raccomanda di selezionare l'impostazione bollitura a intermittenza. Con questa impostazione, il termostato regola l'apporto di energia in base a necessità. L'apparecchio spegne l'elemento riscaldante dopo la bollitura dell'acqua e lo riaccende non appena la temperatura dell'acqua scende.

A tal fine, far bollire l'acqua una sola volta (vedere sezione "Bollitura dell'acqua").

Non appena bolle, girare il termostato **(9)** in basso in modo da far spegnere la spia di controllo del riscaldamento  **(II)**.

Non appena il termostato riaccende l'elemento riscaldante, la spia di controllo del riscaldamento , si accende di nuovo.



Spegnere l'apparecchio dopo ogni utilizzo portando il regolatore girevole in posizione **O**. Staccare la spina dalla presa e lasciar raffreddare l'apparecchio prima di pulirlo e/o riportarlo (vedere capitolo "Pulizia e cura").

Suggerimenti per la preparazione del tè

Non tutti i tè sono uguali. Alla lettera, il tè è solo un infuso acquoso della pianta del tè *Camellia sinensis*. Il tè può essere verde o nero. Occorre poi distinguere i prodotti simili al tè, i cosiddetti tè ai frutti e alle erbe.

Ciò vuol dire che anche la preparazione del tè non può essere la stessa. A seconda del tipo, i tè si mettono in infusione con acqua calda diversa al fine di tirare fuori le sostanze preziose e il gusto di ciascun tipo di tè, da un lato, e di preservarli, dall'altro. Per questo motivo i diversi tipi prevedono anche un tempo di infusione diverso.

Di seguito abbiamo raccolto un paio delle informazioni di base più importanti per la preparazione del tè. Attenersi sempre anche alle indicazioni per la preparazione riportate sulle confezioni.



Tè nero

Per la preparazione del tè nero, procedere come segue.

1. Riempire con acqua il serbatoio dell'acqua **(7)** (vedere capitolo "Utilizzo" – "Riempimento del serbatoio dell'acqua").
2. Riempire l'infusore **(2)** con foglie di tè (un cucchiaino a tazza circa) o bustine di tè (1 bustina circa per 1–2 tazze).



Più foglie o bustine di tè si mettono nell'infusore e meno acqua si mette nel bricco del tè, più forte è il concentrato di tè ottenuto. Suggerimento: prendere più tè per ottenere un vero concentrato (i conoscitori preparano l'infuso con circa 3 g per 200 ml di acqua).


3. Mettere l'infusore nel bricco del tè **(3)** e posizionare il coperchio **(1)** del bricco del tè. Il coperchio deve innestarsi in posizione producendo uno scatto.
4. Mettere il coperchio **(4)** sul serbatoio dell'acqua (vedere capitolo "Utilizzo" – "Rimozione/ posizionamento del coperchio del serbatoio dell'acqua").
5. Posizionare il bricco per tè sul coperchio. In questo modo si chiude il serbatoio dell'acqua e si preriscalda il bricco per tè durante la bollitura dell'acqua.
6. Ruotare il termostato **(9)** in senso orario fino alla posizione  per accendere l'apparecchio e far bollire l'acqua. Si accende la spia di controllo del riscaldamento  **(11)**.
7. Appena l'acqua bolle, girare il termostato in senso antiorario in modo da far spegnere la spia di controllo (vedere capitolo "Preparazione" – "Bollitura a intermittenza").
8. Rimuovere il bricco per tè dal serbatoio dell'acqua.
9. Versare l'acqua bollente che esce dal serbatoio dell'acqua sul tè contenuto nel bricco per tè (vedere capitolo "Utilizzo" – "Utilizzo del rubinetto di scarico").
10. Posizionare di nuovo il bricco per tè sul serbatoio dell'acqua. Il vapore che risale dal serbatoio dell'acqua mantiene il concentrato di tè presente nel bricco del tè alla temperatura necessaria per "l'infusione".
- 11.1. Una volta trascorso il tempo di infusione desiderato, estrarre l'infusore dal bricco per tè.
- 11.2. Versare il concentrato presente nel bricco per tè in una tazza o un bicchiere da tè e riempire con acqua calda del serbatoio dell'acqua. In questo modo è possibile variare l'intensità e il gusto del tè come si desidera.



È possibile lasciare il bricco per tè sul serbatoio dell'acqua anche una volta trascorso il tempo di infusione, mentre l'apparecchio è in funzione. In questo modo il concentrato di tè si mantiene caldo.

Tè verde


Con il samovar è possibile preparare anche il tè verde. Tuttavia, non occorre versarvi sopra acqua bollente. A seconda del tipo, la temperatura ideale è compresa tra 50–70 °C. Più il tè è pregiato, più bassa è la temperatura ottimale dell'acqua. Anche il tempo di infusione varia a seconda della qualità del tè. La maggior parte dei tè deve stare in infusione per 1–3 minuti. Il tè verde più pregiato deve stare in infusione solo 1–1½ minuti.

 In caso si utilizzino le bustine di tè, attenersi assolutamente alle indicazioni per la preparazione del produttore.

Per la preparazione del tè verde, procedere come segue.

1. Riempire con acqua il serbatoio dell'acqua **(7)** (vedere capitolo "Utilizzo" – "Riempimento del serbatoio dell'acqua").

2. Riempire l'infusore **(2)** con foglie o bustine di tè.



 In linea di massima, la dose del tè verde è inferiore rispetto al tè nero. Usarne circa 1 g per 100 ml di acqua oppure 1 cucchiaino raso per 200 ml di acqua.

3. Mettere l'infusore nel bricco del tè **(3)** e posizionare il coperchio **(1)** del bricco del tè. Il coperchio deve innestarsi in posizione producendo uno scatto.

4. Mettere il coperchio **(4)** sul serbatoio dell'acqua (vedere capitolo "Utilizzo" – "Rimozione/posizionamento del coperchio del serbatoio dell'acqua").

5. Posizionare il bricco per tè sul coperchio. In questo modo si chiude il serbatoio dell'acqua e si preriscalda il bricco per tè durante la bollitura dell'acqua.

6. Preriscaldare anche le tazze riempiendole di acqua calda.

7. Ruotare il termostato **(9)** in senso orario fino alla posizione  per accendere l'apparecchio e far bollire l'acqua. Si accende la spia di controllo del riscaldamento  **(11)**.

8. Appena l'acqua bolle, girare il termostato in senso antiorario in modo da far spegnere la spia di controllo (vedere capitolo "Preparazione" – "Bollitura a intermittenza").

9. Far raffreddare l'acqua circa 5-6 minuti.

10. Rimuovere il bricco per tè dal serbatoio dell'acqua.

11. Versare l'acqua calda che esce dal serbatoio dell'acqua sul tè contenuto nel bricco per tè (vedere capitolo "Utilizzo" – "Utilizzo del rubinetto di scarico").

12. Posizionare di nuovo il bricco per tè sul serbatoio dell'acqua. Il vapore che risale dal serbatoio dell'acqua mantiene il concentrato di tè presente nel bricco del tè alla temperatura necessaria per l'"infusione".

13. Una volta trascorso il tempo di infusione desiderato, estrarre l'infusore dal bricco per tè.

14. Versare il concentrato presente nel bricco per tè in una tazza o un bicchiere da tè e riempire con acqua calda del serbatoio dell'acqua. In questo modo è possibile variare l'intensità e il gusto del tè come si desidera.

Tè alle erbe

La preparazione del tè alle erbe e di altri tipi di tè, ad esempio ai frutti, al rooibos e alle spezie, è simile a quella del tè nero (vedere capitolo "Suggerimento per la preparazione del tè" – "Tè nero"). Le varie miscele richiedono un tempo di infusione di circa 5-10 minuti a seconda del tipo.



Le miscele di tè alle erbe possono contenere, talvolta, dei germi (ad es. la salmonella) che vengono uccisi dal calore. Pertanto, l'infusione del tè alle erbe deve sempre avvenire con acqua bollente. Solo così si può essere certi di consumare un alimento sicuro!

Inoltre, le miscele di tè alle erbe contengono spore, che non vengono uccise dall'acqua bollente. Esse possono proliferare nell'acqua calda. Per questo motivo, non bisogna lasciar riposare per molte ore l'infuso di tè alle erbe.

Bevande istantanee calde

Per la preparazione delle bevande istantanee calde, ad es. il caffè solubile, mettere la quantità desiderata in una tazza e versarvi sopra l'acqua bollente del samovar (vedere capitolo "Utilizzo" – "Utilizzo del rubinetto di scarico").

Pulizia e cura

NOTA BENE!

- L'apparecchio e gli accessori **non** sono lavabili in lavastoviglie.
- Rimuovere regolarmente il calcare dall'apparecchio.
- Per la pulizia non utilizzare prodotti detergenti tossici, corrosivi o abrasivi, né spugne abrasive. Possono danneggiare la superficie.

1. Svuotare completamente l'apparecchio.
2. Strofinare l'alloggiamento con un panno. All'occorrenza, utilizzare dell'acqua e del detersivo delicato per rimuovere lo sporco più ostinato.
3. Risciacquare bene il serbatoio dell'acqua **(7)** con acqua pulita.

AVVISO! Durante l'operazione, non immergere lo zoccolo nell'acqua!

4. Rimuovere e pulire il filtro anticalcare piccolo che si trova all'interno del serbatoio dell'acqua.
5. Lavare tutti gli accessori con acqua calda e un detersivo delicato, ad eccezione dello zoccolo.
6. Asciugare bene tutte le parti prima di rimontare e/o riporre l'apparecchio.
7. Controllare regolarmente il cavo di collegamento per escludere la presenza di danni.

Pulire regolarmente l'alloggiamento e l'esterno del bricco per tè, al fine di rimuovere polvere, impronte o altre macchie e untuosità. A tal fine, raccomandiamo di utilizzare il **panno di pulizia Premium BEEM**. Questo panno, impregnato di sostanze specifiche, rimuove con una passata polvere e impronte antiestetiche, senza graffi e preservando il materiale. Non è necessario un ulteriore detergente. Il **panno di pulizia Premium BEEM** è disponibile presso i rivenditori specializzati, direttamente sulla nostra Homepage www.beem.de o, su richiesta, tramite il nostro servizio clienti.

Pulizia del bricco per tè

I residui di tè nel tempo possono sporcare il bricco. Pertanto, occorre rimuoverli a fondo regolarmente (almeno ogni 4 settimane).

A tal fine, raccomandiamo di utilizzare le **tavolette detergenti Premium BEEM**, che rimuovono i residui in modo semplice e rapido. Inoltre, le pasticche di pulizia preservano il materiale e garantiscono una pulizia a prova di alimenti, per godersi il vero sapore del tè. Le **pasticche di pulizia Premium BEEM** sono disponibili presso i rivenditori specializzati, direttamente sulla nostra Homepage www.beem.de o, su richiesta, tramite il nostro servizio clienti.

Pulizia con le pasticche di pulizia Premium BEEM

1. Sciogliere una pasticca di pulizia in acqua calda a 60–70 °C.
2. Versare la soluzione nel bricco per tè (3).
3. Chiudere il bricco per tè e agitarlo onde inumidire l'interno con la soluzione detergente.
4. Lasciar agire la soluzione detergente qualche minuto.
5. Rimuovere la soluzione detergente e lavare a fondo il bricco da tè più volte.

Le pasticche di pulizia BEEM non hanno alcun effetto anticalcare!

Rimozione del calcare




I depositi di calcare non solo compromettono la qualità del tè e dell'acqua, ma provocano anche dispersioni di energia e riduzione della durata dell'apparecchio. Più lo strato di calcare è spesso, più sarà difficile rimuoverlo.

Pertanto, raccomandiamo di rimuovere i depositi di calcare in base alla qualità dell'acqua della zona e alla frequenza di utilizzo regolarmente (ogni 2-6 settimane circa) con un anticalcare.

I primi segni che indicano la necessità di rimuovere il calcare sono la difficoltà nella formazione di vapore e un rallentamento della bollitura dell'acqua. I depositi di calcare sul corpo del serbatoio del samovar possono comportare lo spegnimento precoce dell'apparecchio.

Per la rimozione del calcare, raccomandiamo di usare l'**anticalcare concentrato Premium BEEM**. L'**anticalcare concentrato Premium BEEM**, efficace e sicuro per gli alimenti, è disponibile presso i rivenditori specializzati, sulla nostra Homepage www.beem.de o, su richiesta, tramite il nostro servizio clienti.

Rimozione del calcare con l'anticalcare concentrato Premium BEEM

1. Riempire il serbatoio dell'acqua (7) fino alla tacca **MAX (14)** con una soluzione concentrato-acqua di massimo 1:20 (una parte di concentrato e 20 parti di acqua).
2. Ruotare il termostato (9) in senso orario fino alla posizione  per accendere l'apparecchio e far bollire l'acqua. Si accende la spia di controllo del riscaldamento  (11).
3. Appena la soluzione bolle, girare il termostato in senso antiorario fino allo spegnimento della spia di controllo del riscaldamento  (vedere capitolo "Preparazione" – "Bollitura a intermitenza"). Lasciar agire la soluzione per un po' di tempo.
4. Far defluire la soluzione dal rubinetto dell'acqua (12) in modo da rimuovere i residui di calcare anche da quest'ultimo (vedere capitolo "Utilizzo" – "Utilizzo del rubinetto di scarico").
5. Per lavare l'apparecchio, riempire due volte il serbatoio con acqua pulita. A questo punto, il calcare è stato rimosso e l'apparecchio è pronto per essere riutilizzato.

Conservazione

Staccare l'apparecchio dall'alimentazione se non lo si utilizza per un lungo periodo. Pulire ancora una volta l'apparecchio (vedere capitolo "Pulizia e cura"), per evitare l'eventuale formazione di muffa. La muffa può causare macchie e danni all'apparecchio non più rimovibili/riparabili. Attendere il completo raffreddamento dell'apparecchio e di tutti gli accessori.


Conservare l'apparecchio e tutti gli accessori in un luogo asciutto, pulito, senza gelo, al riparo dalla luce solare diretta e inaccessibile a bambini e animali.

Risoluzione dei problemi

Se l'apparecchio non funziona correttamente, verificare in primo luogo se è possibile risolvere autonomamente il problema. Qualora non sia possibile risolvere il problema con i seguenti passaggi, rivolgersi al servizio di assistenza clienti.



Non cercare di riparare autonomamente un apparecchio elettrico difettoso!

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'apparecchio non si accende.	La spina di rete non si infila correttamente nella presa.	Inserire la spina.
	La presa elettrica è difettosa.	Provare un'altra presa.
	Manca l'alimentazione elettrica.	Controllare il fusibile del collegamento elettrico.
	Il termostato (9) non si attiva.	Girare il termostato in senso orario fino alla massima temperatura ().

Problema	Possibile causa	Soluzione
È scattato il fusibile nella scatola fusibili.	Ci sono troppi apparecchi collegati allo stesso circuito elettrico.	Ridurre il numero di apparecchi collegati al circuito elettrico.
Dall'apparecchio fuoriesce acqua.	C'è troppa acqua nel serbatoio dell'acqua (7).	Non riempire eccessivamente il serbatoio dell'acqua!
	Il rubinetto di scarico (12) è ancora aperto.	Chiudere il rubinetto di scarico e accertarsi che la leva (13) non sia bloccata.
Dal rubinetto di scarico fuoriesce poca acqua o non fuoriesce affatto.	Il rubinetto dell'acqua è ostruito.	Pulire il rubinetto di scarico.
	L'apparecchio contiene calcare.	Rimuovere il calcare dall'apparecchio.
Durante l'uso si sprigiona un cattivo odore.	È la prima volta che si usa l'apparecchio.	Quando si usa un nuovo apparecchio per la prima volta, spesso si sprigionano odori. L'odore dovrebbe scomparire dopo alcuni utilizzi.
	Dall'apparecchio è già stato rimosso il calcare.	Risciacquare l'apparecchio con acqua pulita.

Garanzia e limitazioni di responsabilità

La garanzia non copre tutti i difetti derivanti da un uso non conforme, incrostazioni di calcare, danneggiamenti o tentativi di riparazione. Lo stesso vale anche per la normale usura.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni o i danni conseguenti in caso di:

- mancata osservanza delle istruzioni per l'uso
- utilizzo non conforme alla destinazione d'uso
- trattamento inadeguato o improprio
- riparazioni non eseguite a regola d'arte
- modifiche non consentite
- utilizzo di parti o ricambi di terzi
- utilizzo di accessori o complementi non adatti



Per il periodo della garanzia dell'apparecchio, conservare l'imballaggio originale per poter confezionare correttamente l'apparecchio in caso di restituzione. I danni da trasporto comportano l'estinzione del diritto alla garanzia.

Dati tecnici

Codice articolo:	01108
Codice modello:	S9.4.0
Alimentazione:	220 – 240 V ~ 50 / 60 Hz
Potenza:	2500 W
Classe di protezione:	I
Capacità	
– Serbatoio dell'acqua:	max. 4 litri
– Bricco per tè:	max. 1 litro
ID delle istruzioni per l'uso:	Z 01108 M BEVI 1120 dk/mh



Smaltimento



Smaltire il materiale d'imballaggio nel rispetto dell'ambiente e predisporre il riciclaggio.



Questo apparecchio è soggetto alla Direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Non smaltire questo apparecchio come un normale rifiuto domestico, bensì nel rispetto dell'ambiente tramite un'azienda di smaltimento ufficialmente autorizzata.

Tutti i diritti riservati.