



Tetera Eléctrica Heat-Select

MK-K-2SP

Guía de Usuario

- Introducción
- Instrucciones de Seguridad
- Características
- Instrucciones de Uso
- Recomendaciones de Preparación de Té
- Limpieza y Mantenimiento
- Solución de Problemas
- Garantía

Especificaciones Eléctricas:
127V ~ / 60Hz / 1400W



¡BIENVENIDO(A)!

Estamos felices de estar contigo en la cocina. Olvídate de la estufa, la Tetera Eléctrica Heat-Select de MasterChef® by Hukën® te permitirá hacer increíbles infusiones (infusor removible) o calentar agua en segundos. Es segura y sencilla de usar ya que cuenta con una jarra de borosilicato resistente a altas temperaturas y un diseño ergonómico con panel de control en el asa que te permitirá seleccionar 6 distintos niveles de temperatura; apagado automático cuando el agua llega al hervor, y luces LED que te indican a qué temperatura está funcionando. Su base giratoria de 360° la hace adaptable para diestros y zurdos, y con sus acabados de acero inoxidable, lucirá increíble en cualquier cocina.

Sabemos que estás emocionado por comenzar a probarla, pero por favor tómate unos minutos para leer nuestro manual de uso, instrucciones de seguridad e información sobre la garantía.

De nuestra cocina a la tuya,
El Equipo de Hukën®



LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Para su seguridad y disfrute continuo de este producto, lea siempre el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato por primera vez y/o para futuras referencias.

IMPORTANTE

-PARA USO DOMÉSTICO Y EN INTERIORES ÚNICAMENTE-

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor lea cuidadosamente la Guía de Usuario antes de usar su producto ya que puede causar daños si no lo utiliza de manera correcta. Guarde este manual para futuras referencias.



PRECAUCIÓN: Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- Este aparato está destinado únicamente para **uso doméstico**. No es apto para uso profesional o semiprofesional, ni tampoco para uso con fines comerciales, tales como restaurantes, hoteles, cafeterías u otros entornos no residenciales. Cualquier uso indebido, tales como los señalados anteriormente, podría resultar en daños a la unidad y/o usuario, y la pérdida de su garantía.
- No lo utilice en exteriores.
- No coloque la unidad cerca o sobre cualquier tipo de fuente de calor, como un quemador de gas o eléctrico, una estufa u horno. No lo use cerca de una llama abierta o materiales inflamables.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana, firme y resistente al calor.
- No coloque el recipiente caliente sobre una superficie fría o húmeda.
- No coloque la unidad contra la pared o contra otros electrodomésticos. El producto emitirá calor al estar en uso. Mantenga una distancia de al menos 10 cm en las partes posterior, laterales y sobre la unidad.
- No toque superficies calientes. Utilice el asa de agarre prevista. Las superficies que no sean de agarre previsto deberán tener suficiente tiempo para enfriarse antes de ser tocadas.
- Algunas áreas se calientan durante el uso. No toque los elementos calefactores. No coloque las manos, rostro u otras partes del cuerpo cerca mientras esté en uso; pueden producirse quemaduras.
- Pueden producirse quemaduras si abre la tapa durante el ciclo de calentamiento. Tenga cuidado al manipular el infusor de la Tetera Eléctrica y todas las piezas extraíbles.
- No utilice utensilios metálicos ya que podría dañar la unidad. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones.
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carezcan de experiencia y conocimiento. Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no utilicen el aparato como juguete.
- Nunca llene la Tetera Eléctrica por encima del límite máximo ya que al hervir podría salirse el agua.

- Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo



PRECAUCIÓN: Nunca toque el interior del electrodoméstico mientras esté en funcionamiento ya que puede causar lesiones al usuario.

- La base y el exterior de la Tetera no son resistentes al agua, debe mantenerlas secas en todo momento. Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe, ni la base de la Tetera en agua o bajo el grifo con agua corriendo, o cualquier otro líquido, ya que contiene los componentes eléctricos y elementos de calefacción.
- No utilice un recipiente agrietado o un recipiente que tenga el mango debilitado.
- No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico haya fallado o haya sido dañado de alguna manera. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de su distribuidor autorizado.
- No coloque papel, cartón, plástico, polietileno o madera, o cualquier otro material, ya que puede derretirse o incendiarse.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni toque superficies calientes.
- Para desconectar, espere a que se apague la Tetera y luego retire el enchufe del tomacorriente para evitar daños en el producto y/o usuario.
- No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.
- Verifique que la fuente de alimentación de su hogar corresponda con el voltaje previsto de la Tetera.
- Nunca enrolle el cable firmemente alrededor del aparato durante su uso o almacenamiento; esto puede hacer que el cable se rompa.
- No use la Tetera con manos mojadas o húmedas. Si la Tetera se moja o humedece, inmediatamente desconecte el enchufe del tomacorriente.
- NO TOQUE el contenido de la Tetera Eléctrica.
- La Tetera debe utilizarse únicamente con la base proporcionada.
- No mueva la unidad durante el uso.
- No deje desatendida la Tetera durante su uso.
- Guarde la Tetera en un lugar fresco y seco.
- Siempre desconecte la unidad mientras no la utilice.
- El electrodoméstico requiere 20 minutos aproximadamente de enfriamiento para moverlo o limpiarlo de manera segura.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



PRECAUCIÓN: Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera ni forzarlo en el tomacorriente. Esto podría resultar en lesiones o descargas eléctricas.

INSTRUCCIONES DE CABLE CORTO

Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredos o tropiezos. Se encuentran disponibles cables de suministro de energía o cables de extensión extraíbles más largos y se pueden utilizar si se tiene cuidado en su uso. Si se utiliza un cable de extensión más largo considere lo siguiente:

- La clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser al menos tan alta como la clasificación eléctrica del aparato.
- El cable debe colocarse de manera que no caiga sobre el mostrador o la mesa donde alguien pueda tirar de él o tropezar.

IMPORTANTE:

Se recomienda conectar el aparato directamente a un tomacorriente, ya que el uso de cualquier tipo de regulador de voltaje podría afectar el funcionamiento adecuado del aparato.

CONSEJOS PARA EL CABLE DE CONEXIÓN

- Nunca jale ni tire del cable ni del aparato.
- Para conectar el enchufe, sujételo firmemente y guíelo hacia el tomacorriente.
- Para desconectar el aparato, agarre el enchufe y retírelo del tomacorriente.
- Antes de cada uso, inspeccione el cable de alimentación para ver si tiene cortes y/o marcas de abrasión. Si se encuentra alguno, esto indica que se debe reparar el aparato y reemplazar el cable de alimentación. Comuníquese con el soporte de Hukën® para obtener ayuda.
- Nunca enrolle el cable con fuerza alrededor del electrodoméstico, ya que esto podría ejercer una tensión indebida en el cable y hacer que se deshilache y se rompa.

NO OPERE EL APARATO SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN MUESTRA ALGÚN DAÑO O SI EL APARATO FUNCIONA INTERMITENTEMENTE O DEJA DE FUNCIONAR POR COMPLETO.

CARACTERÍSTICAS



- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Pico vertidor | 5. Tapa |
| 2. Jarra de vidrio de borosilicato | 6. Panel de control |
| 3. Infusor extraíble | 7. Mango |
| 4. Base giratoria de 360° | |

PANEL DE CONTROL

Esta Tetera Eléctrica cuenta con un panel de control en el mango que le permite seleccionar las siguientes funciones:



Botón de encendido/apagado



Botón de "Mantener Caliente": Este botón mantendrá la temperatura a 70°C por 20 minutos. Si la temperatura del agua vertida en la jarra es superior, sólo se iluminará la luz LED, si es inferior calentará el agua.

Para activar la función de Mantener Caliente, presione el botón de encendido, y después el botón de dicha función, la luz LED encenderá del color correspondiente a 70°C por 20 minutos y luego se apagará.

NOTA: Esta función se detendrá por completo si se quita la jarra de la base. Es necesario volver a programar la función siguiendo los pasos anteriores.

- **FUNCIÓN “HEAT SELECT”:** Con presionar los botones , podrás seleccionar entre 6 temperaturas distintas para calentar el agua:



- **PROTECCIÓN DEL HERVIDOR:** Si la Tetera Eléctrica comienza a calentarse sin suficiente agua, se apagará automáticamente para evitar posibles daños.



ADVERTENCIA: Para evitar daños o fallas en el producto, nunca encienda la Tetera Eléctrica sin agua. Debe llenarse por lo menos hasta la cantidad mínima señalada en la jarra.

- **APAGADO AUTOMÁTICO:** La Tetera Eléctrica cuenta con una función que, en cuanto el agua llegue a la temperatura programada, se apaga automáticamente.

INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DEL PRIMER USO

Para obtener los mejores resultados, siga estos pasos antes de usar su Tetera Eléctrica por primera vez:

1. Retire todos los materiales de empaque, como bolsas de plástico e inserciones de espuma.
2. Lea y retire todas las calcomanías de la unidad, excepto la etiqueta de clasificación en la parte inferior, que debe permanecer en la unidad.
3. Asegúrese de tener todas las piezas y accesorios incluidos en el empaque antes de desecharlo.
4. Limpie el interior y el exterior del aparato con un paño húmedo. Puede hacer lo mismo con la base.

5. Extraiga el cable de alimentación del compartimento debajo de la base y coloque la base sobre una superficie horizontal, plana, estable y resistente al calor. (Asegúrese de que el cable de alimentación salga por la pequeña abertura en la base para que quede nivelada).
6. Para enjuagar la jarra de cualquier residuo del empaque, “prepare” una jarra de agua sin té. Para hacerlo, quite la tapa y llene la jarra con agua hasta la línea MAX (1.7 L) indicada.

NOTA: Nunca llene la jarra por encima de la línea MAX (1.7 L) o por debajo de la línea MIN (0.5 L). No use la Tetera Eléctrica sin agua.

7. Cierre la tapa, coloque la jarra en la base y conéctelo a una toma de corriente.
8. Encienda la Tetera Eléctrica presionando el botón de encendido. Esto hará que la luz LED del interior de la jarra se encienda.
9. Deje el agua hervir. Después de la ebullición, la unidad emitirá un sonido, la luz LED se apagará y la Tetera Eléctrica se apagará automáticamente. En este punto, asegúrese que la tapa esté bien cerrada antes de servir, vacíe la jarra y luego enjuague el interior con agua limpia. Ahora está lista para usarse.

IMPORTANTE:

La base y el exterior de la Tetera Eléctrica no son resistentes al agua, debe mantenerlas secas en todo momento.

USO


La Tetera Eléctrica es perfecta para todas sus necesidades: Té caliente o helado, café molido, avena instantánea y más.

IMPORTANTE:

Debido a los minerales que contiene el agua, se pueden formar depósitos en la base de la jarra y causar decoloración o manchas en el fondo del interior de la jarra. Vea la sección de “Limpieza y Mantenimiento” para más información.

USO CON INFUSOR

1. Coloque la base de la Tetera Eléctrica en una superficie horizontal, plana, estable y resistente al calor.
2. Retire la tapa de la jarra. Extraiga el infusor, notará que está sujeto por 3 pestañas, deslice suavemente hacia donde no haya pestaña, liberándolo de la tapa.
3. Llene el infusor con té, café molido (no instantáneo ni soluble) o avena (aprox. 2 cucharaditas por taza), según la cantidad de agua que esté calentando.



IMPORTANTE:

Si utiliza su Tetera Eléctrica para preparar café, tome en cuenta que este podría manchar el interior de la jarra de forma permanente, sin embargo, esto no afectará el funcionamiento o calidad de futuras bebidas.

4. Deslice suavemente en dirección a las pestañas para volver a colocarlo en la tapa.

NOTA: La ilustración es únicamente de referencia, el diseño de la tapa varía dependiendo el modelo.

5. Llene la jarra con agua al menos hasta la línea MIN (0.5 L) y nunca por encima de la línea MAX (1.7 L) y coloque la jarra sobre su base. Cubra la jarra con la tapa con el infusor.

IMPORTANTE:

Esta Tetera Eléctrica está diseñada para utilizarse únicamente con agua. El uso de cualquier otro líquido podría resultar en daños a la unidad.

6. Enchufe la unidad.

7. Presione el botón de encendido. La Tetera en automático calentará a 100°C, la luz LED será de color rojo.

8. Para ajustar la temperatura, presione los botones + o - para elegir la temperatura deseada, desde el 50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 90°C o 100°C. En el panel de control, se iluminará la temperatura elegida, al igual que la luz LED se ajustará dependiendo de la temperatura.



NOTA: Una vez seleccionada la temperatura, la Tetera Eléctrica en automático comenzará a hervir, no es necesario presionar el botón de encendido. Puede cancelar el ciclo de calentamiento presionando el botón de encendido en cualquier momento.

9. Cuando se alcanza la temperatura deseada, la Tetera Eléctrica emitirá un sonido y la unidad se apagará automáticamente.

USO SIN INFUSOR

Siga las instrucciones de “Uso con Infusor”, pero deje el infusor fuera de la unidad. Use el agua caliente como desee.

CONSEJOS DE USO/OPERACIÓN

IMPORTANTE:

Cuando la Tetera Eléctrica es nueva, la primera carga de agua puede tener un sabor inusual, por lo que recomendamos desecharla y hervir de nuevo. Si este problema continúa, llene la Tetera Eléctrica con agua y 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio. Lleve el agua a su punto de ebullición, déjela enfriar y vierta. Enjuagar con agua tibia.

INSTRUCCIONES

- Esta Tetera Eléctrica está diseñada para utilizar únicamente agua. El uso de cualquier otro líquido podría resultar en daños a la unidad.
- Asegúrese que la tapa esté bien cerrada antes de servir.
- Nunca llene la Tetera Eléctrica por encima del límite máximo ya que al hervir podría salirse el agua.
- Nunca llene la jarra por encima de la línea MAX (1.7L) o por debajo de la línea MIN (0.5L).
- Nunca utilice la Tetera Eléctrica sin agua.

RECOMENDACIONES PARA PREPARACIÓN DE TÉ

Las siguientes son recomendaciones para la taza de té perfecta. Es posible que deba variar la cantidad de té y los tiempos de infusión según el tipo de té, el tamaño de las hojas y sus preferencias personales.

Tipo de Té	Temperatura	Cantidad	Tiempo
Tés delicados	50°C	2 cucharadas de té	3 minutos
Té Verde	60°C	2 cucharadas de té	3 minutos
Té Blanco	70°C	2 cucharadas de té	4 minutos
Té Oolong	80°C	2 cucharadas de té	4 minutos
Té Negro	90°C	2 cucharadas de té	5 minutos
Infusión/ Tisanas	100°C	2 cucharadas de té	5 minutos

CONSEJOS

- Use agua, preferiblemente filtrada, para obtener mejores resultados.
- Agregue la cantidad sugerida de hojas o infusión de té, dependiendo de qué tan concentrado le guste.
- Evite dejarlo reposar durante demasiado tiempo, ya que puede hacer que el té tenga un sabor amargo.
- Si prepara té helado, duplique la cantidad de hojas o infusión de té y deje reposar un poco más tiempo para que cuando se enfríe, el sabor no se diluya.
- Si su té a granel viene con instrucciones de preparación, céntrese en ellas inicialmente, para cantidades óptimas y tiempo de reposo.

NOTA: Recalentar el té en la Tetera Eléctrica puede dar como resultado una apariencia de mancha de color bronce, esto es causado por residuos de té que se adhieren cuando se recalienta a altas temperaturas. Para evitar las manchas de té, no recaliente la misma carga de té dos veces y siempre enjuague el interior de la Tetera Eléctrica antes de cada uso. Para eliminar las manchas de color bronce, agregue una pequeña cantidad de vinagre blanco de grado alimenticio a una Tetera Eléctrica fresca llena de agua y hierva. Después de hervir, deje enfriar; lave y seque bien antes de su próximo uso.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



ADVERTENCIA: La base y el exterior de la Tetera Eléctrica no son resistentes al agua, debe mantenerlas secas en todo momento. Nunca sumerja la jarra o la base en agua o lave en el lavavajillas; hacerlo dañará la unidad.

- Desenchufe la base y deje enfriar completamente antes de retirar la jarra.
- Limpie el interior de la jarra según sea necesario, retirando el infusor y enjuagando cuidadosamente el interior con agua, jabón y una esponja no abrasiva. No deje que la manija ni los controles se mojen. Limpie el exterior de la jarra y la base con un paño húmedo.

NOTA: No limpie la jarra con estropajos de acero ni limpiadores o materiales abrasivos.

- Lave el infusor con agua tibia, jabón y una esponja no abrasiva. Enjuague bien; el infusor no es apto para lavavajillas.
- Seque por completo el exterior de la jarra para evitar cualquier daño.

NOTA DE LIMPIEZA GENERAL: Para eliminar las manchas de color bronce causadas por el té, agregue una pequeña cantidad de vinagre blanco de grado alimenticio a una carga de agua fresca en la Tetera Eléctrica y hierva. Después de hervir, dejar enfriar; lavar y secar bien antes de su próximo uso.

DESCALCIFICACIÓN

Debido a los minerales que contiene el agua, se pueden formar depósitos en la base de la jarra y causar decoloración o manchas en el fondo del interior de la jarra. Para obtener el mejor rendimiento de su Tetera Eléctrica, se recomienda descalcificar de vez en cuando. Esto dependerá de la dureza de su agua y la frecuencia con la que se usa.

NOTA: Si el uso de la Tetera Eléctrica es regular se recomienda realizar la descalcificación 2 veces por año.

Puede usar un descalcificador comercial o vinagre blanco y agua, siguiendo las instrucciones a continuación:

1. Llene la tetera hasta la línea máxima (MAX 1.7 L) con una mezcla de una parte vinagre y dos partes de agua. Encienda y espere a que la Tetera Eléctrica hierva y se apague de manera automática.
2. Deje la mezcla en la tetera por una noche.
3. Deseche la mezcla a la mañana siguiente.
4. Llene la tetera con agua limpia hasta la línea máxima (MAX 1.7 L) y hierva.
5. Deseche el agua hervida para retirar el sarro y vinagre restante.
6. Enjuague el interior de la tetera con agua limpia.

NOTA: Si las manchas permanecen, no se preocupe, esto no afecta el funcionamiento de su Tetera Eléctrica ni la calidad de los resultados al utilizarla.

ALMACENAMIENTO

- Desconecte la unidad y deje que se enfríe.
- Asegúrese que todas las piezas estén limpias y secas.
- Nunca enrolle el cable con fuerza alrededor del electrodoméstico, ya que esto podría ejercer una tensión indebida en el cable y hacer que se deshilache y se rompa.

AMBIENTE

No deseche el electrodoméstico con la basura habitual del hogar cuando ya no funcione, en este caso diríjase a un centro de reciclaje. Al hacer esto ayuda a preservar el medio ambiente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si las luces LED se encienden todas al mismo tiempo o comienzan a parpadear, está indicando que hay un problema con el sensor de temperatura. Es importante comunicarse con el área de Atención al Cliente de su distribuidor o los contactos indicados en la sección de Garantía.

Esta garantía limitada es aplicable solamente a productos de la marca Hukën® comercializados por Bandana Products S. De R.L. De C.V. y por sus distribuidores nacionales autorizados. No aplica para productos de importación que no hayan sido distribuidos por Bandana Products S. De R.L. De C.V.

Bandana Products S. De R.L. De C.V. garantiza el funcionamiento de sus equipos, además de la mano de obra empleada en la reparación de los mismos, por un **periodo de 1 año**, contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de compra del producto, bajo las siguientes:

CONDICIONES

El servicio de garantía solo podrá ser efectuado por nuestro Centro de Servicio Autorizado, siempre y cuando los productos hayan sido comercializados por Bandana Products S. De R.L. De C.V., así como sus distribuidores autorizados dentro de la República Mexicana.

La dirección del Centro de Servicio Autorizado es: Calle 3 No.3 – A Col. Alce Blanco, Naucalpan Estado de México, C.P. 53370 o llamando al siguiente teléfono: 55 6234 6030 ext. 105.

Para hacer efectiva la presente garantía se deberá presentar el producto y esta póliza debidamente llenada y sellada con fecha de entrega por el establecimiento donde se realizó la compra, en nuestro Centro de Servicio Autorizado en donde también se podrán adquirir las partes, componentes y/o accesorios de este producto.

Para iniciar el proceso de garantía se deberá presentar una identificación oficial acompañada del comprobante de compra, siendo válido cualquiera de los siguientes:

- Ticket de compra del establecimiento donde fue adquirido
(El ticket debe ser legible)
- Factura
- Confirmación del pedido si la compra se realizó en alguna plataforma digital

Durante la vigencia de esta garantía, Bandana Products S. De R.L. De C.V. se compromete a reparar o en su defecto cambiar el producto por otro igual o de características similares, cuando el producto presente falla imputable a la fabricación del mismo, así como las piezas y componentes que se llegarán a requerir sin ningún cargo para el consumidor, y cubrir los gastos necesarios erogados que se deriven de la transportación del producto una vez que este ha sido entregado al Centro de Servicio Autorizado.

Las refacciones y partes utilizadas para la reparación del aparato no tendrán ningún costo para el cliente, siempre y cuando el periodo de garantía estipulado en la presente póliza

no se haya terminado. El tiempo de reparación del producto en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción en nuestro Centros de Servicio Autorizado.

Esta garantía no incluye la instalación y el mantenimiento del equipo.

Esta garantía no cubre daños o reparaciones necesarias como consecuencia de fallas en la instalación del equipo.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el equipo ha sido alterado, reparado o instalado por personal no autorizado por Bandana Products S. De R.L. De C.V.

hukën®

GARANTÍA

Todos los campos de datos son necesarios para que podamos procesar su solicitud:

Producto: _____

Modelo: _____ Distribuidor: _____

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____ Fecha de Compra: _____

E-mail: _____

*Recomendamos que guarde su ticket de compra junto con este manual.

**DEVUELVA SU TARJETA DE GARANTÍA
COMPLETA A:**

BANDANA PRODUCTS S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCIÓN:

CALLE 3 NO.3 – A COL. ALCE BLANCO,
NAUCALPAN ESTADO DE MÉXICO, C.P.
53370

**5562346030
Ext. 105**

**1 AÑO DE GARANTÍA
LIMITADA**

**soporte1@bandanaproducts.com
calidad@bandanaproducts.com**



Escanea el código QR para conocer nuestras exclusivas recetas como:

- Té helado con cítricos
- Bowl de avena con frutos rojos
- Ponche de frutas

Accede a nuestro recetario digital completo y síguenos a través de:



Adéntrate en el mundo de MasterChef® con nuestra variedad de productos en [masterchef.mx](https://www.masterchef.mx)

Para cualquier duda o aclaración del producto, contáctanos al teléfono 55 6234 6030 ext. 105 o por correo a soporte1@bandanaproducts.com



Producto: Tetera Eléctrica
Modelo: MK-K-2SP
Marca: hukèn
127V~ / 60Hz / 1400W
HECHO EN CHINA