



Marco de fotos digital WiFi de 10"



Manuel de l'utilisateur

ASHDPWM10S


Pour l'amélioration continue du produit, ce manuel est sujet à modification sans préavis.

Copyright © 2022 Aluratek, Inc. All Rights Reserved.

¿Qué hay en la caja?

- Soporte de marco
- Adaptador de corriente
- Cable USB 2.0

¡Vamos a encenderlos!



Conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente.

Descargue e instale la aplicación "Frametime" en su teléfono

Descargue la aplicación Frametime buscando "Frametime" en la tienda de aplicaciones.

Una vez que la aplicación "Frametime" esté instalada, siga las instrucciones en pantalla para registrar una cuenta.






Imagen 1

Imagen 2




Imagen 3




Imagen 4



Imagen 5

Étape 2 : Ouvrez l'application Frametime sur votre appareil intelligent

Appliquez sur "Créer une maison" et entrez un nom de maison. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner des pièces en appuyant sur la coche. Appuyez sur "Enregistrer" dans le coin supérieur droit.

Cómo enviar fotos al marco desde su teléfono

Abra la aplicación "Frametime" en su teléfono inteligente y toque el nombre del marco. Presione el botón "+" en la parte inferior de la pantalla y seleccione las fotos que desea enviar al marco. Cuando termine de seleccionar fotos, presione el botón "hecho" en la parte inferior derecha. Para enviar fotos al marco, presione el botón "cargar".




Imagen 3




Imagen 4





Imagen 5

Cómo configurar el encendido/apagado automático


Abra la aplicación "Frametime", elija su "marco WiFi", presione el botón "≡" en la parte inferior esquina derecha. Toque "Agregar" en el medio, elija una hora en la que deseé encender/apagar automáticamente su marco, luego guárdelo.



7

Cómo eliminar un marco de la aplicación Frametime


Paso 1: abra la aplicación "Frametime", seleccione su "marco WiFi", toque "≡" en la parte superior derecha esquina para editar la configuración del marco y toque "Eliminar dispositivo" para eliminar el marco de su cuenta.



Permitir que otros usuarios envíen imágenes a su marco

Asegúrese de que la persona con la que está compartiendo el marco ya haya descargado la aplicación "Frametime", en su dispositivo inteligente y creó una cuenta. Deberá tener la dirección de correo electrónico que usaron para su cuenta para compartir el acceso del marco a su cuenta.

Paso 1: Abra la aplicación "Frametime", elija el marco de fotos digital y seleccione el ícono "≡" en el esquina superior derecha. (Imagen 6) Luego seleccione "Compartir dispositivo" (Imagen 7).



Paso 2: Seleccione "Añadir Compartir" (Imagen 8), e introduzca la dirección de correo electrónico o el número de teléfono de la persona con la que desea compartir el marco y seleccione "Guardar" (Imagen 9).



Imagen 8

Imagen 9

La persona con la que acaba de compartir el marco recibirá una notificación en su dispositivo inteligente. El marco se mostrará como un dispositivo compartido en la pantalla principal. La otra persona puede comenzar a enviarle fotos al marco siguiendo las instrucciones de la sección "Cómo enviar fotos al marco desde su teléfono".

Support technique

Pour toutes autres questions, veuillez communiquer avec le service de soutien Aluratek avant de retourner votre appareil.

Courriel: support@aluratek.com

Site Web: www.aluratek.com/support

Numéro local: (Irvine, CA): 714-586-8730

Numéro sans frais: 1-866-580-1978

Énoncé d'interférence avec la réception radio et télévisée

AVERTISSEMENT!!! Cet appareil a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, en vertu de la Section 15 des règles CFC. Ces limites ont été conçues pour assurer une protection raisonnable contre de telles interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas correctement installé et utilisé, il peut causer des interférences nuisibles dans les communications radio. Toutefois, il est impossible de garantir que de telles interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, laquelle peut être déterminée en éteignant et allumant l'équipement, on suggère à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence par quelques mesures que ce soit afin d'éliminer les interférences.

Garantie

Aluratek garantit se produit contre les défauts de matériel et de fabrication pour une période de 1 an, à compter de la date d'achat.

Cette garantie devient invalide si le numéro de série de l'entreprise ou l'étiquette « garantie annulée » a été retirée ou modifiée sur le produit.

Cette garantie ne couvre pas :

A) Dommages de fabrication apparente ou dommages à la suite de cas imprévus
B) Accident, mauvaise utilisation, abus, négligence ou modification de toute pièce du produit.

C) Dommages résultant d'un fonctionnement ou entretien inadéquat, connexion à un équipement inadéquat, ou tentative de réparation par une personne, autre que Aluratek.
D) Les produits sont venus TELS QUELS ou SANS DÉFAUT.

EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ D'ALURATEK N'EXCÈDE LE PRIX PAYÉ POUR LE PRODUIT À LA SUITE D'UN DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, PARTICULIER OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT, DE SES LOGICIELS D'ACCOMPAGNEMENT OU DE SA DOCUMENTATION.

Aluratek ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie expresse, implicite ou légale relative à ses produits, son contenu ou son utilisation de la documentation et de tous ses logiciels d'accompagnement, et renonce spécifiquement à la qualité, au rendement, à la qualité marchande et à la convenance. Aluratek se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour son produit, logiciel ou documentation sans l'obligation d'aviser tout individu ou entité.

9

10

11