

ufesa

BP Pulsar 600

BP Pulsar 600 Delux

BP Pulsar 600 Delux Max

Batidora de varilla



ES manual de instrucciones

PT manual de instruções

EN instructions manual

FR mode d'emploi

DE bedienungsanleitung

IT manuale di istruzioni

BG Ръководство за инструкции

AR

تعليمات الاستخدام




FIG. 1

FIG. 2





FIG. 3

FIG. 4



LE AGRADECEMOS QUE HAYA ELEGIDO UFESA Y ESPERAMOS QUE EL PRODUCTO LE SATISFAGA.

ATENCIÓN

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. GUÁRDELAS EN UN LUGAR SEGURO POR SI NECESITA CONSULTARLAS EN EL FUTURO.

DESCRIPCIÓN

A1/A2	Pies de mezcla de acero inoxidable / Pies de mezcla de plástico
B1	Vaso
C1*	Accesorio para batir
C2*	Accesorio para picar
1	Botón I / Botón II
2	Subconjunto del motor
3	Adaptador
4*	Pie de mezcla de acero inoxidable
5*	Batidor
6*	Caja de engranajes
7*	Tapa del accesorio picadora
8*	Vaso
9*	Cuchilla

* disponible según modelo

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su agente de asistencia técnica u otras personas con una cualificación equivalente deberán sustituirlo para evitar riesgos. Respete los tiempos de funcionamiento de los accesorios según se indica en cada apartado del manual.

Para limpiar el aparato, siga las indicaciones del manual en el apartado dedicado a la conservación y limpieza.

Advertencia: Existe riesgo de lesiones por un uso inadecuado. Tenga cuidado al manipular las cuchillas afiladas, al vaciar el bol y durante la limpieza.

Vigile al verter el líquido caliente en el aparato, ya que podría ser expulsado del aparato debido a una repentina acción del vapor.

Desconecte siempre la batidora de la base cuando no vaya a utilizarse y antes de cualquier acción de montaje, desmontaje y limpieza.

Apague el aparato y desconéctelo de la corriente antes de cambiar algún accesorio o si debe aproximarse a piezas que se mueven durante el uso. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable alejados del alcance de los niños. Este aparato puede utilizarse por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia, si se les ha proporcionado la supervisión o las instrucciones adecuadas respecto al uso de un modo seguro y son conscientes de los riesgos que conlleva.

Los niños no deben utilizarlo como juguete.

PRECAUCIÓN: A fin de evitar un peligro debido al reajuste involuntario del corte térmico, este aparato no debe ser alimentado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que se encienda y apague regularmente por parte de la compañía eléctrica.

Este aparato está diseñado para uso doméstico en altitudes inferiores a 2000 m sobre el nivel del mar.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Este aparato está diseñado para uso doméstico y en ningún caso deberá hacerse servir para uso comercial o industrial. Cualquier uso incorrecto o manejo inadecuado del producto anulará e invalidará la garantía.

Antes de conectar el producto, compruebe que la tensión de red es la misma que la que se indica en la etiqueta del producto. El cable de conexión a la red no debe estar enredado o enrollado alrededor del producto durante el uso de este.

No utilice, conecte o desconecte el aparato a la red de suministro eléctrico con las manos o los pies mojados.

Para un perfecto efecto de fijación de la cuchilla de mezcla, evite que esta trabaje sin carga.

No tire del cable de conexión para desenchufarlo ni lo utilice como asa.

Desconecte inmediatamente el producto de la red en caso de detectar averías o daños y póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica autorizado. A fin de evitar riesgos o peligros, no abra el aparato. Solo personal técnico cualificado del servicio de asistencia técnica oficial de la marca puede llevar a cabo reparaciones u otras operaciones en el aparato.

B&B TRENDS, S.L. declina cualquier responsabilidad por los daños que puedan ocasionarse a personas, animales u objetos como consecuencia de la no observación de las advertencias anteriores.

INSTRUCCIONES DE USO

- Asegúrese de que todo el embalaje del producto ha sido eliminado. -
- Antes de usar el producto por primera vez, limpie las partes que entrarán en contacto con los alimentos de la manera descrita en la sección de limpieza.

- Prepare el aparato de acuerdo con la función que desee utilizar.

USO

- Desenrolle el cable completamente antes de enchufarlo.
- Conectar el aparato a la red eléctrica.
- Encienda el aparato con el botón de encendido / apagado.
- Seleccione la función del aparato deseada.
- Seleccione la velocidad deseada.
- Trabaja con la comida que quieras procesar.

UNA VEZ QUE HAYA TERMINADO DE UTILIZAR EL APARATO

- Detenga el aparato liberando la presión sobre el botón de encendido / apagado.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica.
- Vuelva a colocar el cable en la caja del cable.
- Limpiar el aparato.

ACCESORIOS: ACCESORIO PIE DE LA BATIDORA (FIG. 1)

- Este accesorio se utiliza para hacer salsas, sopas, mayonesa, batidos, alimentos para bebés...
 - Coloque la varilla en el cuerpo del motor y gírela en la dirección de la flecha (Fig. 1).
- Ponga los alimentos a preparar en el frasco y encienda el aparato. Sugerimos cortar la comida en bloque cúbico en no más de 15 mm.
- Para una limpieza adicional, retire y extraiga la varilla girando en la dirección opuesta a la flecha (Fig. 1).
- No utilice el aparato durante más de 1 minuto a la vez. En caso de operar en ciclos; Permita que el aparato tenga un período de descanso de al menos 1 minuto entre cada ciclo.
- Para asegurar el efecto de sellado de la cuchilla de mezcla, por favor no permita que la cuchilla de mezcla trabaje sin sumergirse en líquidos.

ACCESORIO PARA BATIR (FIG. 3)

- Este accesorio se utiliza para batir la crema, batir las claras de huevo ...
- Inserte el batidor en la unidad de la caja de engranajes en la unidad del motor girándolo en la dirección de la flecha (Fig. 3).
- Coloque los alimentos en un recipiente grande y encienda el aparato. Para obtener mejores resultados, gire el batidor hacia la derecha.
- Retire el accesorio de batidor y suelte la conexión de la caja de engranajes (Fig. 3)
- Nota 2: Para liberar el batidor de la guarnición de la caja de engranajes tirar de la batidora.

ACCESORIO PARA PICAR (FIG. 4)

Este accesorio se utiliza para picar verduras o carne...

- Coloque los alimentos que se prepararán en el recipiente para cortar con las cuchillas en el interior y coloque la tapa firmemente.

Sugerimos cortar el material alimenticio en forma y tamaño apropiados. Por ejemplo: corte la carne en un tamaño de 2 cm * 2 cm * 6 cm; Cortar la cebolla en 4-6 discos, etc.

- Coloque el adaptador en la unidad del motor girándolo en la dirección de la flecha.
- Fije la unidad a la cubierta y encienda el aparato (tenga cuidado: no encienda el aparato si la unidad completa no está correctamente instalada y conectada).
- Detenga el aparato cuando el alimento alcance la textura deseada.
- Retire la unidad de la tapa y suelte el adaptador.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar.

No toque la cuchilla.

Utilice un trapo de cocina seco para limpiar el producto. Está totalmente prohibido enjuagar la unidad principal con agua o sumergirla en agua.

No utilice cepillos metálicos, cepillos de nylon, productos domésticos abrasivos, diluyentes u otros productos de limpieza similares para limpiar el aparato, ya que pueden dañar la estructura superficial del mismo.

Utilice un paño suave y seco para limpiar la suciedad del cable de alimentación.

Requisitos de limpieza para cada accesorio

Accesorios de Limpieza	Fregado	Enjuague	Limpieza por inmersión	Lavavajillas	Observación
Cuchilla de mezclado	✓	✓	✗	✗	No sumergir en agua
Vaso	✓	✓	✓	✓	
Componentes para batido de clara de huevo	✓	✗	✗	✗	No sumergir en agua
Varilla *	✓	✓	✓	✓	
Tapa de la picadora	✓	✗	✗	✗	No sumergir en agua
Picadora	✓	✓	✓	✓	
Cuchilla picadora	✗	✓	✓	✓	

Tabla de recetas

Carga	Tiempo	Velocidad	Accesorio
Zanahorias remojadas: 240g. Agua: 360g	10"	MÁXIMO	Cuchilla de mezclado
Dados de carne: 100g	5"	MÁXIMO	Picadora
Clara de huevos: 4 huevos	120"	MÁXIMO	Batidor

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO



Este producto cumple con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y electrónicos, conocida como RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), que establece el marco legal aplicable en la Unión Europea para la eliminación y el reciclaje de aparatos electrónicos y eléctricos. No lance este producto a la basura. Llévelo al centro de tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos más cercano.

OBRIGADO POR TER ESCOLHIDO O UFESA, ESPERAMOS QUE O PRODUTO CORRESPONDA ÀS SUAS EXPECTATIVAS E SEJA DA SUA SATISFAÇÃO.

AVISO

LER AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO. GUARDAR ESTAS INSTRUÇÕES NUM LOCAL SEGURO PARA REFERÊNCIA FUTURA.

DESCRIÇÃO

A1/A2	Pés de mistura em aço inoxidável / Pés de mistura em plástico
B1	Recipiente
C1*	Acessórios para bater
C2*	Acessórios para picar
1	Botão I / Botão II
2	Subconjunto do motor
3	Adaptador
4*	Pés de mistura em aço inoxidável
5*	Batedor
6*	Caixa de engrenagens
7*	Tampa do recipiente
8*	Copo
9*	Lâmina

* disponível de acordo com o modelo

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Se o cabo de alimentação estiver danificado, o fabricante, o seu agente de assistência técnica ou outras pessoas com qualificação equivalente devem substituí-lo para evitar riscos. Respeite os tempos de funcionamento dos acessórios conforme é indicado em cada secção do manual. Para limpar o aparelho, siga as indicações do manual na secção dedicada à conservação e à limpeza.

Aviso: Existe risco de se produzirem lesões devido a um uso inadequado.

Tenha cuidado ao manipular as lâminas afiadas, ao esvaziar o recipiente e enquanto faz a limpeza.

Preste atenção ao verter o líquido quente dentro do aparelho, já que este poderia ser expulsado do aparelho devido a uma brusca ação do vapor. Separe sempre a batedeira da base quando esta não vá ser utilizada e antes de qualquer ação de montagem, desmontagem e limpeza.

Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada elétrica antes de mudar qualquer acessório ou caso deva aproximar-se de peças que se movem durante a utilização. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças.

Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência, se estiverem sob a supervisão ou tiverem recebido as instruções adequadas relativamente à utilização do mesmo de forma segura e que sejam conscientes do risco inerente.

As crianças não o devem utilizar como um brinquedo.

ATENÇÃO: De forma a evitar acidentes relacionados com a redefinição inadvertida do corte térmico, este aparelho não deve ser alimentado por um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, ou ligado a um circuito que seja frequentemente ligado e desligado pelo utilizário.

Este aparelho foi concebido apenas para utilização doméstica, até 2000 m acima do nível do mar.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Este aparelho está concebido para um uso doméstico e em caso algum lhe deverá ser dado um uso para fins comerciais ou industriais. Qualquer uso incorreto ou manipulação inadequada do produto anulará e invalidará a garantia. Antes de ligar o produto, verifique que a tensão da rede elétrica a mesma que a indicada na etiqueta do produto.

O cabo de ligação à rede elétrica não deve estar enredado ou enrolado à volta do produto durante a utilização do mesmo.

Não utilize o dispositivo nem o ligue nem desligue da corrente com as mãos e/ou os pés húmidos.

Para um efeito perfeito de fixação da lâmina de mistura, evite que esta trabalhe sem carga.

Não puxe pelo cabo de alimentação para o desligar da tomada elétrica nem o utilize como alça.

Desligue imediatamente o produto da rede elétrica caso detete avarias ou danos e contacte o serviço de assistência técnica autorizado. Com vista a evitar riscos ou perigos, não abra o aparelho.

ou outras operações de intervenção no aparelho apenas podem ser levadas a cabo por pessoal técnico qualificado do serviço de assistência técnica oficial da marca.

A **B&B TRENDS, S.L.** não assume qualquer responsabilidade pelos danos que possam ser provocados por pessoas, animais ou objetos como consequência do desrespeito pelas advertências anteriores.

INSTRUÇÕES DE USO

- Assegure-se de ter retirado todo o material de embalagem do produto.
- Antes de usar o produto pela primeira vez, limpe as partes que entrarão em contacto com os alimentos da forma descrita na secção de limpeza.
- Prepare o alimento de acordo com a função que deseja utilizar:

UTILIZAÇÃO

- Desenrole o cabo completamente antes de o ligar à tomada elétrica.
- Ligar o aparelho à rede elétrica.
- Ligue o aparelho com o botão de ligar/ desligar.
- Selecione a função do aparelho desejada.
- Selecione a velocidade desejada.
- Trabalhe com a comida que desejar processar.

UMA VEZ QUE TIVER TERMINADO DE UTILIZAR O APARELHO

- Pare o aparelho deixando de exercer pressão sobre o botão de ligar/ desligar
- Desligue o aparelho da rede elétrica.
- Coloque novamente o cabo na caixa do cabo.
- Limpe o aparelho.

ACESSÓRIOS: ACESSÓRIO PÉ DA BATEDEIRA (FIG. 1)

- Este acessório é utilizado para fazer molhos, sopas, maionese, batidos, alimentos para bebés...
- Coloque a varinha no corpo do motor e gire-a na direção da seta (Fig.) 1).
- Coloque os alimentos para serem preparados no recipiente e ligue o aparelho.

Recomendamos cortar a comida em cubos de dimensão inferior a 15 mm.

- Para uma limpeza adicional, retire e extraia a varinha girando na direção oposta à da seta (Fig.) 1).

Não utilize o aparelho durante mais de um minuto de cada vez. No caso de operar em ciclos; Permita que o aparelho tenha um período de descanso de, pelo menos, 1 minuto entre cada ciclo.

Para garantir o efeito selante da lâmina do liquidificador, não a coloque a trabalhar sem a mergulhar em líquidos.

ACESSÓRIO PARA BATER (FIG. 3)

- Este acessório é utilizado para bater o creme, bater as claras de ovo...
- Insira o batedor na unidade da caixa de engrenagens na unidade do motor girando-o na direção da seta (Fig. 3).
- Coloque os alimentos num recipiente grande e ligue o aparelho. Para obter melhores resultados, gire o batedor para o lado direito.
- Retire o acessório do batedor e solte a conexão da caixa de engrenagens (Fig. 3)
- Nota 2: Para libertar o batedor da vedação da caixa de engrenagens, puxar a bateadeira.

ACESSÓRIO PARA PICAR (FIG. 4)

Este acessório é utilizado para picar verduras ou carne...

- Coloque os alimentos que serão preparados no recipiente para serem cortados pelas lâminas no interior e coloque a tampa firmemente.

Recomendamos cortar os alimentos de uma forma e de um tamanho adequados. Por exemplo: corte a carne num tamanho de 2 cm x 2 cm x 6 cm; Corte a cebola em 4-6 rodela, etc.

- Coloque o adaptador na unidade do motor girando-o no sentido da seta.
- Fixe a unidade à cobertura e ligue o aparelho (preste atenção: não ligue o aparelho se a unidade completa não estiver corretamente instalada e ligada).

- Pare o aparelho quando o alimento tiver alcançado a textura desejada.
- Retire a unidade da tampa e solte o adaptador.



ATENÇÃO E LIMPEZA

PT

Desligue o cabo de alimentação da ficha elétrica antes de limpar.

Não toque na lâmina.

Use um pano de cozinha para limpar o produto. É totalmente proibido enxaguar com água a unidade principal ou submergi-la em água.

Não utilize escovas metálicas, escovas de nylon, produtos domésticos abrasivos, diluentes ou outros produtos de limpeza similares para limpar o aparelho, uma vez que podem danificar a estrutura superficial do mesmo.

Utilize um pano macio e seco para limpar a sujidade do cabo de alimentação.

Requisitos de limpeza para cada acessório

Accessórios de Limpeza	Lavagem	Enxaguamento	Limpeza por imersão	Máquina de lavar a louça	Observação
Lâmina de mistura	✓	✓	✗	✗	Não submergir em água
Copo	✓	✓	✓	✓	
Componentes para bater clara de ovo	✓	✗	✗	✗	Não submergir em água
Varinha *	✓	✓	✓	✓	
Tampa da picadora	✓	✗	✗	✗	Não submergir em água
Picadora	✓	✓	✓	✓	
Lâmina picadora	✗	✓	✓	✓	

Lista de receitas

Carga	Tempo	Velocidade	Acessório
Cenouras molhadas em água: 240g Água: 360g	10"	MÁXIMO	Lâmina de mistura
Dados acerca da carne: 100g	5"	MÁXIMO	Picadora
Clara de ovos: 4 ovos	120"	MÁXIMO	Batedor

ELIMINAÇÃO DO PRODUTO



Este produto cumpre a Diretiva Europeia 2012/19/UE sobre dispositivos elétricos e eletrónicos, conhecida como REEE (Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos), que estabelece o enquadramento legal aplicável na União Europeia para a eliminação e a reciclagem de dispositivos eletrónicos e elétricos. Não deite o produto no lixo. Leve-o ao centro de tratamento de resíduos elétricos e eletrónicos mais próximo.

WE WOULD LIKE TO THANKS YOU FOR CHOOSING UFESA, WE WISH THE PRODUCT PERFORMS TO YOUR SATISFACTION AND PLEASURE.

WARNING

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS FOR USE CAREFULLY PRIOR TO USING THE PRODUCT. STORE THESE IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

DESCRIPTION

A1/A2	Stainless steel blender attachment / Plastic blender attachment
B1	Measuring Cup
C1*	Whisk accessory
C2*	Chopping accessory
1	Button I / Button II
2	Motor subset
3	Adaptor
4*	Stainless Steel
5*	Whisk
6*	Whisk mechanism
7*	Cup lid
8*	Cup
9*	Blade

* available according to model

SAFETY INSTRUCTIONS

If the power cable is damaged, the manufacturer, its technical assistance agent or other professionals with equivalent qualifications should replace it to prevent hazards. Observe the operating times of the accessories, as indicated in each section of the manual.

To clean the appliance, follow the instructions in the section of the manual dedicated to cleaning and maintenance.

Warning: Improper use could result in an injury.

Be careful when handling the sharp blades when emptying the cup and during cleaning. Be careful when pouring hot liquid into the mixing recipient, as it may bubble over due to sudden action caused by the steam.

Always disconnect the blender from the base when it is not in use and before assembling, disassembling or cleaning it.

Turn off the appliance and disconnect it from the mains before changing any accessories or you have to touch parts which move during use.

This appliance should not be used by children. Keep the appliance and its cable out of the reach of children.

This appliance may be used by people with reduced physical, sensory and mental abilities or with a lack of experience, provided that they have been given supervision or suitable instructions regarding the use of a safe mode and are aware of the risks involved.

Children should not use it as a toy.

CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

This appliance is designed only for household use up to 2000m above sea level.

IMPORTANT INFORMATION

This appliance has been designed for domestic use and under no circumstances should it be used for commercial or industrial purposes. Any incorrect use or improper handling of the product will nullify and invalidate the guarantee. Before connecting the product, check that the mains voltage is the same as that indicated on the product label.

The mains connection cable should not become entangled or be wrapped round the product while it is in use.

Do not use the appliance or connect it or disconnect it from the mains when your hands and/or feet are wet.

For an ideal mixing effect from the blade accessory, avoid using it without any food.

Do not pull on the connection cable to unplug it or to use it to carry the appliance.

Immediately disconnect the product from the mains in the event of detecting a failure or any damage and contact the authorised technical assistance service. Do not attempt to repair the appliance yourself, in order to prevent risks and hazards. Only qualified technical personnel from the brand's official technical assistance service may carry out repairs or other operations on the appliance.

B&B TRENDS, S.L. will not be held liable for any harm or damage which may occur to people, animals or objects as a result of failure to observe the aforementioned warnings.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Make sure that all the product packaging has been removed. -
- Clean the parts which will come into contact with the food before using the product for the first time, as outlined in the cleaning section.
- Prepare the appliance in accordance with the function you wish to use:

USE

- Unwind the cable fully before plugging it in.
- Connect the appliance to the mains.
- Turn on the appliance using the on/off button.
- Select the desired function of the appliance.
- Select the desired speed.
- Start mixing the food you wish to process.

ONCE YOU HAVE FINISHED USING THE APPLIANCE

- Stop the appliance by releasing the pressure on the on/off button.
- Disconnect the appliance from the mains.
- Put the cable back in the cable box.
- Clean the appliance.

ACCESSORIES: BLENDER ACCESSORY ATTACHMENT (FIG. 1)

- This accessory can be used to make sauces, soups, mayonnaise, milk shakes, baby food, etc.
- Connect the rod to the body of the motor and turn it in the direction indicated by the arrow (Fig. 1).
- Place the food to be prepared in the recipient and turn on the appliance. We suggest cutting the food into cubes no more than 15 mm in size.
- For additional cleaning, disconnect and extract the rod by turning it in the opposite direction indicated by the arrow (Fig. 1).

Do not use the appliance for more than one minute at a time. In the event of operating in cycles, allow the appliance to rest for a period of at least one minute between each cycle.

In order to ensure the sealing effect of blending blade, please do not allow the blending blade to work without immersing into liquids.

WHISK ACCESSORY (FIG. 3)

- This accessory can be used for whisking cream, egg whites, etc.
- Connect the whisk to the whisk mechanism unit of the motor by turning it in the direction indicated by the arrow (Fig. 3).
- Place the food in a large recipient and turn on the appliance. To achieve the best results, turn the whisk to the right.
- Remove the whisk accessory and release it from the mechanism connection (Fig. 3)
- Note 2: Pull the whisk to release it from the mechanism's mount.

CHOPPING ACCESSORY (FIG. 4)

This accessory can be used to chop up vegetables, meat, etc.

- Place the food to be prepared into the recipient for it to be cut with the blades inside and close the lid tight. We suggest cutting the food into the appropriate forms and sizes. E.g. cut meat into 2 cm x 2 cm x 6 cm strips, cut onions into 4 to 6 discs, etc.
- Place the adaptor into the motor unit by turning it in the direction indicated by the arrow.
- Attach the unit to the cover and turn on the appliance (be careful: do not turn on the appliance if the whole unit has not been properly installed and connected).
- Turn off the appliance when the food has reached the desired texture.
- Remove the unit from the lid and release the adaptor.

MAINTENANCE AND CLEANING

Unplug the power cable before cleaning.

Do not touch the blade.

Use a dry kitchen cloth to clean the product. It is strictly forbidden to rinse the main unit with water or immerse it in water.

Do not use metal or nylon brushes, abrasive household products, thinners or other similar cleaning products to clean the appliance as they can damage its surface structure.

Use a soft, dry cloth to remove any dirt from the power cable.

Cleaning requirements for each accessory.

Cleaning accessories	Washing	Rinsing	Cleaning by immersion	Dishwasher	Observations
Mixing blade	✓	✓	✗	✗	Do not immerse in water
Glass	✓	✓	✓	✓	
Components for whisking egg whites	✓	✗	✗	✗	Do not immerse in water
Rod *	✓	✓	✓	✓	
Chopper lid	✓	✗	✗	✗	Do not immerse in water
Chopper	✓	✓	✓	✓	
Chopper blade	✗	✓	✓	✓	

Table of recipes

Contents	Time	Speed	Accessory
Soaked carrots: 240g Water: 360g	10"	MAXIMUM	Mixing blade
Cubes of Meat: 100g	5"	MAXIMUM	Chopper
Egg whites: 4 eggs	120"	MAXIMUM	Whisk

ELIMINATION OF THE PRODUCT



This product complies with European Directive 2012/19/EU on electrical and electronic devices, known as WEEE (Waste electrical and electronic equipment), which establishes the applicable legal framework in the European Union regarding the elimination and recycling of electrical and electronic devices. Do not put this product in the bin. Take it to your closest electrical and electronic waste treatment centre.

NOUS TENONS À VOUS REMERCIER D'AVOIR CHOISI UFESA. NOUS ESPÉRONS QUE VOUS SEREZ PLEINEMENT SATISFAIT DE CE PRODUIT ET QU'IL RÉPONDRA À VOS ATTENTES.

ATTENTION

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'UTILISATION AVANT D'UTILISER LE PRODUIT. CONSERVEZ CE MANUEL D'UTILISATION DANS UN ENDROIT SÛR EN VUE DE CONSULTATION FUTURE.

DESCRIPTION

A1/A2	Pieds de mélange en acier inoxydable / Pieds de mélange en plastique
B1	Verre
C1*	Accessoire pour battre
C2*	Accessoire pour hacher
1	Bouton I / Bouton II
2	Sous-ensemble du moteur
3	Adaptateur
4*	Pieds de mélange en acier inoxydable
5*	Batteur
6*	Boîte de vitesses
7*	Couvercle de la tasse
8*	Verre
9*	Lame

* disponible selon modèle

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Si le câble d'alimentation est endommagé, le fabricant, son agent d'assistance technique ou d'autres personnes ayant une qualification équivalente, devront le remplacer pour éviter les risques.

Respectez les durées de fonctionnement des accessoires, comme indiqué dans chaque section du manuel.

Pour le nettoyage de l'appareil, suivez les instructions du manuel contenues dans la rubrique consacrée à l'entretien et au nettoyage.

Avertissement : Une utilisation incorrecte peut provoquer des blessures.

Soyez prudent lorsque vous manipulez les lames tranchantes, lorsque vous videz le bol et pendant le nettoyage.

Lorsque vous versez du liquide chaud dans l'appareil, veillez à ce que la lame ne soit pas éjectée de l'appareil, en raison d'une action soudaine de la vapeur.

Débranchez toujours le batteur de la base lorsqu'il n'est pas utilisé et, avant toute opération de montage, de



démontage et de nettoyage. Éteignez l'appareil et débranchez-le du courant électrique avant de changer un accessoire ou, si vous devez vous approcher de pièces en mouvement pendant l'utilisation. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Maintenez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou présentant un manque d'expérience, sous surveillance ou s'ils ont reçu les instructions adaptées concernant son utilisation en toute sécurité et s'ils sont conscients des risques que celle-ci implique.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

MISE EN GARDE : Afin d'éviter tout risque dû à une réactivation accidentel du système de coupure thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un système externe de commutation, notamment une minuterie, ni relié à un circuit régulièrement allumé et éteint par le réseau secteur.

Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique à une altitude ne dépassant pas 2000 m.

INFORMATION IMPORTANTE

Cet appareil a été conçu pour un usage domestique et, ne devra en aucun cas, être utilisé à des fins commerciales ou industrielles. Toute utilisation incorrecte ou manipulation inappropriée du produit annulera et invalidera la garantie. Avant de brancher le produit, vérifiez que la tension du réseau électrique est la même que celle indiquée sur l'étiquette du produit.

Le câble de branchement au réseau électrique ne doit pas être emmêlé ou enroulé autour du produit pendant son utilisation.

N'utilisez pas l'appareil et ne le branchez ou ne le débranchez pas du courant électrique avec les mains et / ou les pieds humides.

Pour un parfait effet de fixation de la lame de mélange, évitez que celle-ci fonctionne sans charge.

Ne tirez pas sur le câble de branchement pour le débrancher et ne l'utilisez pas comme poignée.

Débranchez immédiatement le produit du réseau électrique en cas de panne ou de dommages et contactez le service d'assistance technique autorisé. Afin d'éviter tout risque ou danger, n'ouvrez pas l'appareil. Seul le personnel technique qualifié du service d'assistance technique officiel de la marque, peut effectuer des réparations ou d'autres opérations sur l'appareil.

B&B TRENDS, S.L. décline toute responsabilité concernant les dommages pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux ou des objets suite au non-respect des avertissements précédents

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Assurez-vous que tout l'emballage du produit ait été retiré. -
- Avant d'utiliser le produit pour la première fois, nettoyez les pièces qui seront en contact avec les aliments, de la manière décrite dans la section nettoyage.
- Préparez l'appareil selon la fonction que vous souhaitez l'utiliser :

UTILISATION

- Déroulez complètement le câble avant de le brancher.
- Branchez l'appareil au réseau électrique.
- Allumez l'appareil avec le bouton marche / arrêt.
- Sélectionnez la fonction souhaitée de l'appareil.
- Sélectionnez la vitesse souhaitée.
- Mettez les aliments que vous souhaitez y préparer.

UNE FOIS QUE VOUS AVEZ FINI D'UTILISER L'APPAREIL

- Arrêtez l'appareil en relâchant le bouton marche / arrêt.
- Débranchez l'appareil du réseau électrique.
- Remettez le câble dans la boîte du câble.
- Nettoyer l'appareil.

ACCESSOIRES : ACCESSOIRE PIED DU BATTEUR (FIG. 1)

- Cet accessoire est utilisé pour faire des sauces, des soupes, de la mayonnaise, des smoothies, des aliments pour bébés...
- Mettez la tige dans le corps du moteur et tournez-la dans le sens de la flèche (Fig. 1).
- Mettez les aliments à préparer dans le bol et allumez l'appareil. Nous suggérons de couper les aliments en cubes de 15 mm maximum.
- Pour un nettoyage supplémentaire, retirez et sortez la tige en tournant dans le sens opposé de celui de la flèche (Fig. 1).

N'utilisez pas l'appareil pendant plus d'une minute à la fois. En cas de fonctionnement en cycles ; Faites des pauses d'au moins 1 minute entre chaque cycle.

Afin d'assurer l'étanchéité de la lame pour le mélange, veuillez ne pas utiliser la lame pour le mélange si elle n'est pas immergée dans un liquide.

ACCESSOIRE POUR BATTRE (FIG. 3)

- Cet accessoire est utilisé pour battre la crème, battre les blancs d'œufs...
- Introduisez le batteur dans l'unité de la boîte de vitesses, dans l'unité du moteur, en le tournant dans le sens de la flèche (Fig. 3).
- Mettez les aliments dans un grand récipient et allumez l'appareil. Pour obtenir de meilleurs résultats, tournez le batteur vers la droite.
- Retirez l'accessoire du batteur et retirez le raccord de la boîte de vitesses (Fig. 3)
- Note 2 : Pour retirer le batteur de la boîte de vitesses, tirez le mélangeur

ACCESSOIRE POUR HACHER (FIG. 4)

Cet accessoire est utilisé pour hacher des légumes ou de la viande...

- Placez les aliments à l'intérieur du bol pour qu'ils soient coupés avec les lames à l'intérieur et placez le couvercle fermement.

Nous suggérons de couper les aliments dans une forme et une taille appropriées. Par exemple : coupez la viande en 2 cm * 2 cm * 6 cm ; Couper l'oignon en 4-6 rondelles, etc.

- Placez l'adaptateur dans l'unité du moteur en le tournant dans le sens de la flèche.
- Fixez l'unité au couvercle et allumez l'appareil (attention : n'allumez pas l'appareil si l'unité n'est pas correctement installée et branchée).
- Arrêtez l'appareil lorsque l'aliment a atteint la texture souhaitée.
- Retirez l'appareil du couvercle et retirez l'adaptateur.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Débranchez le câble d'alimentation avant le nettoyage.

Ne touchez pas à la lame.

Utilisez un chiffon de cuisine sec pour nettoyer le produit. Il est strictement interdit de rincer l'unité principale avec de l'eau ou de l'immerger dans l'eau.

N'utilisez pas de brosses métalliques, de brosses en nylon, de produits domestiques abrasifs, de diluants ou d'autres produits de nettoyage similaires pour nettoyer l'appareil, car ils pourraient endommager la structure de la surface de l'appareil.

Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer la saleté du câble d'alimentation.

Retire o cabo de alimentação da ficha elétrica antes de limpar.

Conditions de nettoyage pour chaque accessoire

Accessoires de nettoyage	Frotter	Rincer	Nettoyage par immersion	Lave-vaisselle	Observation
Lame de mélange	✓	✓	✗	✗	Ne pas immerger dans l'eau
Verre	✓	✓	✓	✓	
Composants pour battre le blanc d'œuf	✓	✗	✗	✗	Ne pas immerger dans l'eau
Tige*	✓	✓	✓	✓	
Couvercle du hachoir	✓	✗	✗	✗	Ne pas immerger dans l'eau
Hachoir	✓	✓	✓	✓	
Lame hachoir	✗	✓	✓	✓	

Tableau de recettes

Charge	Temps	Vitesse	Accessoire
Carottes trempées : 240g Eau : 360g	10"	MAXIMUM	Lame de mélange
Dés de viande : 100g	5"	MAXIMUM	Hachoir
Blanc d'œuf : 4 œufs	120"	MAXIMUM	Batteur

SUPPRESSION DU PRODUIT



Ce produit est conforme à la Directive Européenne 2012/19/UE sur les appareils électriques et électroniques, connue comme DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques), établie par le cadre légal applicable dans l'Union Européenne pour l'élimination et le recyclage d'appareils électroniques et électriques. Ne jetez pas ce produit à la poubelle. Apportez-le au centre de traitement de déchets électriques et électroniques le plus proche.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Séparez les éléments avant de trier

WIR MÖCHTEN IHNEN DANKEN, DASS SIE SICH FÜR UFESA ENTSCHEIDEN HABEN UND SIND ÜBERZEUGT DAVON, DASS IHNEN DIESES GERÄT LANGE ZEIT VIEL FREUDE BEREITEN WIRD.

WARNHINWEIS

BITTE LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS SORGFÄLTIG DURCH. BEWAHREN SIE DIESE AN EINEM SICHEREN ORT ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

BESCHREIBUNG

A1/A2	Edelstahl-Mixeraufsatz / Kunststoff-Mixeraufsatz
B1	Messbecher
C1*	Schneebesen-Zubehör
C2*	Hackzubehör
1	Taste I / Taste II
2	Motoreinheit
3	Adapter
4*	Mixeraufsatz aus Edelstahl
5*	Schneebesen
6*	Schneebesenmechanismus
7*	Becherdeckel
8*	Becher
9*	Klinge

* je nach Modell erhältlich

SICHERHEITSHINWEISE

Wenn das Stromkabel beschädigt wird, sollte es vom Hersteller, seinem technischen Kundendienst oder einem anderen Fachmann mit gleichwertiger Qualifikation ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Beachten Sie die Betriebszeiten des Zubehörs, die in den entsprechenden Abschnitten des Handbuchs angegeben sind.

Befolgen Sie zur Reinigung des Geräts die Anweisungen im Abschnitt Reinigung und Wartung des Handbuchs.

Warnhinweis: Unsachgemäßer Einsatz kann zu Verletzungen führen.

Seien Sie beim Umgang mit den scharfen Klingen beim Entleeren des Bechers und bei der Reinigung vorsichtig. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeit in den Mischbehälter gießen, da diese durch plötzliche Dampfentwicklung übersprudeln könnte.

Trennen Sie den Mixer immer von der Stromversorgung, wenn er nicht benutzt wird und bevor Sie ihn

zusammenbauen, zerlegen oder reinigen.

Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Netz, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder Teile berühren, die sich während des Gebrauchs bewegen.

Dieses Gerät sollte nicht von Kindern benutzt werden.

Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder angemessen in die Verwendung des Geräts eingewiesen werden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind.

Kinder sollten es nicht als Spielzeug benutzen.

VORSICHT: Um eine Gefährdung durch versehentliches Rücksetzen des Thermoschutzes zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über eine externe Schalteinrichtung wie z. B. eine Zeitschaltuhr versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.

Dieses Gerät ist nur ausgelegt für Haushalte bis 2000m über dem Meeresspiegel.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Dieses Gerät wurde für den Hausgebrauch konzipiert und darf unter keinen Umständen für gewerbliche oder industrielle Zwecke verwendet werden. Jede falsche Verwendung oder unsachgemäße Handhabung führt zum Erlöschen der Garantie.

Prüfen Sie vor dem Anschließen des Geräts, ob die Netzspannung mit den Werten auf dem Typenschild übereinstimmt.

Das Netzkabel darf nicht eng verwickelt oder um das Gerät gewickelt sein, während es in Gebrauch ist. Verwenden Sie das Gerät nicht, noch stecken Sie es ein oder aus, wenn Ihre Hände und/oder Füße nass sind. Um einen idealen Rühreffekt des Klingenzubehörs zu erzielen, sollten Sie es nicht ohne Nahrungsmittel verwenden. Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel heraus und tragen Sie das Gerät nicht am Kabel.

Trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz, wenn Sie eine Störung oder einen Schaden feststellen.

Wenden Sie sich dann an den autorisierten technischen Kundendienst. Um Gefahren zu vermeiden, sollten Sie nicht versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Nur qualifiziertes technisches Personal des offiziellen technischen Kundendienstes der Marke darf Reparaturen oder andere Arbeiten am Gerät durchführen.

B&B Trends, S.L. haftet nicht für Schäden an Menschen, Tieren oder Gegenständen, die aus der Nichtbeachtung der aufgeführten Warnhinweise entstehen können.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Stellen Sie sicher, dass sämtliches Verpackungsmaterial entfernt wurde.
- Reinigen Sie alle mit Lebensmitteln in Berührung kommende Teile, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, wie im Abschnitt "Reinigung" beschrieben.
- Bereiten Sie das Gerät entsprechend der Funktion vor, die Sie verwenden möchten:

BEDIENUNG

- Wickeln Sie das Kabel vollständig ab, bevor Sie es einstecken.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- Schalten Sie das Gerät mit der Ein/Aus-Taste ein.
- Wählen Sie die gewünschte Funktion am Gerät aus.
- Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit.
- Beginnen Sie mit dem Mischen der Lebensmittel, die Sie verarbeiten möchten.

NACH DER BENUTZUNG DES GERÄTES

- Stoppen Sie das Gerät durch Loslassen der Ein/Aus-Drucktaste.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- Verstauen Sie das Kabel wieder im Kabelkasten.
- Reinigen Sie das Gerät.

ZUBEHÖR: MIXER-ZUBEHÖRAUFSATZ (ABB. 1)

- Dieses Zubehör dient zur Zubereitung von Soßen, Suppen, Mayonnaise, Milchshakes, Babynahrung, usw.
- Verbinden Sie den Stab mit dem Motorgehäuse und arretieren Sie ihn in Pfeilrichtung (Abb. 1).
- Geben Sie die zuzubereitende Zutaten in den Behälter und schalten Sie das Gerät ein. Wir empfehlen, die Lebensmittel in Würfel von höchstens 15 mm Größe zu schneiden.
- Zur sorgfältigen Reinigung lösen Sie den Stab durch Drehen entgegen der Pfeilrichtung (Abb. 1) und ziehen ihn ab.

Verwenden Sie das Gerät nicht länger als eine Minute ohne Unterbrechung. Wenn Sie das Gerät länger benutzen wollen, machen Sie nach jeder Minute Betrieb eine Pause von mindestens ebenso langer Dauer. Um die Dichtungswirkung der Mischklinge nicht zu verlieren, lassen Sie sie bitte nicht ohne Eintauchen in eine Flüssigkeit arbeiten.

SCHNEEBESEN-ZUBEHÖR (ABB. 3)

- Dieses Zubehör dient zum Aufschlagen von Sahne, Eiweiß, usw.
- Verbinden Sie den Schneebesen in Pfeilrichtung mit dem Rührmechanismus der Motoreinheit (Abb. 3).
- Geben Sie die Zutaten in einen großen Behälter und schalten Sie das Gerät ein. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Schneebesen möglichst weit nach rechts schwenken.
- Entfernen Sie das Schneebesen-Zubehörteil und lösen Sie es von der Mechanikverbindung (Abb. 3)
- Hinweis 2: Durch Ziehen des Schneebesens wird er aus der Halterung des Mechanismus gelöst.

HACKZUBEHÖR (ABB. 4)

Dieses Zubehör dient zum Zerkleinern von Gemüse, Fleisch, usw.

- Geben Sie die zuzubereitenden Lebensmittel in den Behälter, damit sie mit den Klingen im Inneren geschnitten werden können und drücken Sie den Deckel fest zu.

Sie sollten die Lebensmittel vorher in eine geeignete Form und Größe schneiden. Fleisch z.B. in 2 x 2 x 6 cm große Streifen, Zwiebeln in 4 bis 6 Scheiben, usw.

- Setzen Sie den Adapter in Pfeilrichtung auf die Motoreinheit
- Befestigen Sie das Gerät an der Abdeckung und schalten Sie es ein (Vorsicht: Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn die gesamte Einheit nicht ordnungsgemäß montiert und angeschlossen ist).
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn die Lebensmittel die gewünschte Textur erreicht haben.
- Nehmen Sie das Gerät aus der Abdeckung und lösen Sie den Adapter.

WARTUNG UND REINIGUNG

Ziehen Sie vor der Reinigung das Netzkabel aus der Steckdose.

Berühren Sie nicht die Klingen.

Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Küchentuch. Sie dürfen die Motoreinheit auf keinen Fall mit Wasser abspülen oder in Wasser eintauchen.

Verwenden Sie keine Metall- oder Nylonbürsten, scheuernde Haushaltsprodukte, Verdüner oder ähnliche Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts, da diese seine Oberflächenbeschaffenheit beschädigen könnten.

Reinigen Sie das Stromkabel mit einem weichen, trockenen Tuch von jeglichem Schmutz.

Reinigungsanforderungen für die einzelnen Zubehörteile.

Reinigungszubehör	Spülen	Abspülen	Reinigung durch Eintauchen	Geschirrspüler	Anmerkungen
Mischklinge	✓	✓	✗	✗	Nicht in Wasser eintauchen
Glasbehälter	✓	✓	✓	✓	
Komponenten zum Eiweißschlagen	✓	✗	✗	✗	Nicht in Wasser eintauchen
Stab *	✓	✓	✓	✓	
Deckel für Zerhacker	✓	✗	✗	✗	Nicht in Wasser eintauchen
Zerhacker	✓	✓	✓	✓	
Hackklinge	✗	✓	✓	✓	

Tabelle mit Rezepten

Inhalt	Zeit	Geschwindigkeit	Zubehör
Eingeweichte Karotten: 240 g Wasser: 360 g	10 Min.	MAXIMUM	Mischklinge
Fleischwürfel: 100 g	5 Min.	MAXIMUM	Zerhacker
Eiweiß 4 Eier	120 Min.	MAXIMUM	Schneebesen

ENTSORGUNG DES GERÄTS



Dieses Gerät entspricht der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über elektrische und elektronische Geräte, bekannt als WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), die den in der Europäischen Union geltenden gesetzlichen Rahmen für die Entsorgung und Wiederverwendung von elektronischen und elektrischen Altgeräten darstellt. Geben Sie dieses Gerät nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es zum nächstgelegenen Abfallentsorgungszentrum für elektrische und elektronische Abfälle.

LA RINGRAZIAMO PER AVER SCELTO UFESA E CI AUGURIAMO CHE IL FUNZIONAMENTO PRODOTTO SODDISFI LE SUE ASPETTATIVE

ATTENZIONE

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO. CONSERVARE IN UN LUOGO SICURO PER FUTURA CONSULTAZIONE.

DESCRIZIONE

A1/A2	Frullatore in acciaio inossidabile / Frullatore in plastica
B1	Contenitore di misurazione
C1*	Accessorio frusta
C2*	Accessorio per tritare
1	Pulsante I / Pulsante II
2	Sottoinsieme di motore
3	Adattatore
4*	Frullatore in acciaio inossidabile
5*	Frusta
6*	Meccanismo della frusta
7*	Coperchio del contenitore
8*	Contenitore
9*	Lama

* disponibile in base al modello

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Se il cavo dell'alimentazione è danneggiato, il produttore, l'operatore di assistenza tecnica o altri professionisti con qualifiche equivalenti sostituiranno il cavo per evitare qualsiasi rischio. Osservare i tempi operativi degli accessori come indicato in ogni sezione del manuale.

Per la pulizia dell'apparecchio, seguire le istruzioni nella sezione del manuale dedicata alla pulizia e manutenzione.

Attenzione: L'uso improprio può comportare un incidente.

Fare attenzione quando si maneggiano le lame affilate durante il riempimento del contenitore e durante la pulizia.

Fare attenzione quando si versa un liquido caldo nel recipiente del mixer, poiché può traboccare a causa dell'improvvisa azione causata dal vapore.

Scollegare sempre il mixer dalla base quando non è utilizzato e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.

Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica prima di cambiare qualsiasi accessorio o prima di toccare le parti che si muovono durante l'utilizzo.

Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini.

Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte abilità fisiche, sensoriali e mentali o con mancanza di esperienza, purché non vengano sorvegliate o istruite adeguatamente riguardo all'uso in una modalità sicura e siano a conoscenza dei rischi relativi.

I bambini non devono utilizzarlo come un giocattolo.

ATTENZIONE: Al fine di evitare un pericolo dovuto a un reset involontario della protezione termica, questo apparecchio non deve essere alimentato attraverso un dispositivo di commutazione esterno, come ad esempio un timer, o collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento dall'utenza.

Quest'apparecchio è progettato esclusivamente per uso domestico fino a 2000 m sul livello del mare.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Questo apparecchio è indicato per uso domestico e non deve essere utilizzato in nessun caso a fini commerciali o industriali. Usi scorretti o gestione impropria del prodotto annulleranno e invalideranno la garanzia.

Prima di collegare il prodotto, controllare che la tensione di rete sia la stessa indicata sull'etichetta del prodotto.

Il cavo di collegamento alla rete elettrica non deve rimanere aggrovigliato o avvolto attorno al prodotto durante l'utilizzo.

Non utilizzare l'apparecchio o collegarlo o scollegarlo dalla rete elettrica se le mani e/o i piedi sono bagnati.

Per ottenere un effetto di miscelazione ideale con l'accessorio lama, evitare di utilizzarlo in assenza di alimenti.

Non tirare il cavo di collegamento per scollegarlo dalla rete elettrica o utilizzarlo per trasportare l'apparecchio.

Scollegare immediatamente il prodotto dalla rete elettrica nel caso in cui si rilevasse un guasto o altri danni e contattare l'assistenza tecnica autorizzata. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli, per evitare rischi e pericoli. Le riparazioni o altre operazioni sull'apparecchio possono essere effettuate soltanto da personale tecnico qualificato del servizio di assistenza tecnica ufficiale del marchio.

B&B TRENDS, S.L. non è ritenuto responsabile di eventuali danni o infortuni che possono verificarsi a persone, animali o oggetti in seguito all'inosservanza degli avvertimenti summenzionati.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Assicurarsi che l'imballaggio del prodotto sia stato rimosso. -
- Pulire le parti che entrano a contatto con gli alimenti prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, come indicato nella sezione relativa alla pulizia.
- Preparare l'apparecchio secondo le funzioni che si desidera utilizzare:

USO

- Srotolare il cavo completamente prima di collegarlo alla corrente.
- Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
- Accendere l'apparecchio usando il pulsante on/off.
- Selezionare la funzione desiderata dell'apparecchio.
- Selezionare la velocità desiderata.
- Iniziare a mescolare gli alimenti desiderati.

TERMINATO L'UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

- Arrestare l'apparecchio rilasciando il pulsante on/off.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Riporre il cavo nel porta cavo.
- Pulire l'apparecchio.

ACCESSORI: AGGANCIO PER ACCESSORIO MIXER (FIG. 1)

- Questo accessorio può essere utilizzato per realizzare salse, zuppe, maionese, frullati, alimenti per neonati, ecc.
- Collegare l'asta al corpo del motore e ruotarla nella direzione indicata dalla freccia (Fig. 1).
- Inserire gli alimenti da preparare nel recipiente e accendere l'apparecchio. È consigliato di tagliare gli alimenti a cubetti non più grandi di 15 mm.
- Per un'ulteriore pulizia, scollegare ed estrarre l'asta ruotandola nella direzione opposta indicata dalla freccia (Fig. 1).

Non utilizzare l'apparecchio per più di un minuto alla volta. Nel caso di funzionamento a cicli, lasciar riposare l'apparecchio per un periodo di tempo di almeno un minuto tra un ciclo e l'altro.

Al fine di assicurare l'effetto sigillante della lama di miscelazione, non far lavorare la lama di miscelazione senza immergerla in liquidi.

ACCESSORIO FRUSTA (FIG. 3)

- Questo accessorio può essere utilizzato per montare panna, albumi, ecc.
- Collegare la frusta all'unità del meccanismo della frusta del motore ruotandola nella direzione indicata dalla freccia (Fig. 3).
- Inserire gli alimenti in un recipiente grande e accendere l'apparecchio. Per ottenere risultati migliori, ruotare la frusta a destra.
- Rimuovere l'accessorio frusta e rilasciarlo dal collegamento del meccanismo (Fig. 3).
- Nota 2: Tirare la frusta per rilasciarla dal supporto del meccanismo.

ACCESSORIO PER TRITARE (FIG. 4)

Questo accessorio può essere utilizzato per tritare verdure, carne, ecc.

- Inserire gli alimenti da preparare nel recipiente per tagliarli con le lame e chiudere bene il coperchio. È consigliato di tagliare gli alimenti in forme e dimensioni appropriate. Per esempio, tagliare la carne in strisce da 2 cm x 2 cm x 6 cm, tagliare le cipolle in 4 o 6 rondelle, ecc.
- Inserire l'adattatore nell'unità del motore ruotandolo nella direzione indicata dalla freccia.
- Agganciare l'unità al coperchio e accendere l'apparecchio (attenzione: non accendere l'apparecchio se l'intera unità non è stata correttamente installata e collegata).
- Spegner l'apparecchio quando gli alimenti hanno raggiunto la consistenza desiderata.
- Rimuovere l'unità dal coperchio e rilasciare l'adattatore.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Scollegare il cavo dell'alimentazione prima della pulizia.

Non toccare la lama.

Utilizzare un panno asciutto da cucina per pulire il prodotto. È assolutamente vietato risciacquare l'unità principale con acqua o immergerla in acqua.

Non utilizzare spazzole in metallo o nylon, prodotti casalinghi abrasivi, solventi o altri prodotti di pulizia simili per pulire l'apparecchio poiché possono danneggiare la struttura della superficie.

Utilizzare un panno morbido, asciutto per rimuovere eventuale sporco dal cavo dell'alimentazione.

Requisiti di pulizia per ciascun accessorio.

Accessori di pulizia	Lavaggio	Risciacquo	Pulizia per immersione	Lavastoviglie	Osservazioni
Lame di miscelazione	✓	✓	✗	✗	Non immergere in acqua
Vetro	✓	✓	✓	✓	
Componenti per montare gli albumi	✓	✗	✗	✗	Non immergere in acqua
Asta *	✓	✓	✓	✓	
Coperchio per tritatutto	✓	✗	✗	✗	Non immergere in acqua
Tritatutto	✓	✓	✓	✓	
Lama per tritatutto	✗	✓	✓	✓	

Tabella delle ricette

Contenuti	Tempo	Velocità	Accessorio
Carote bollite: 240g Acqua: 360g	10"	MASSIMO	Lame di miscelazione
Cubetti di carne 100g	5"	MASSIMO	Tritatutto
Albumi: 4 uova	120"	MASSIMO	Frustra

ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO



Questo prodotto è conforme alla direttiva europea 2012/19/UE sui dispositivi elettrici ed elettronici, nota come WEEE (Waste electrical and electronic equipment), che stabilisce il quadro giuridico applicabile nell'Unione europea riguardo all'eliminazione e il riciclo di dispositivi elettrici ed elettronici. Non buttare il prodotto nella spazzatura. Portarlo al centro di trattamento di rifiuti elettrici ed elettronici più vicino.

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ИЗБРАХТЕ UFESA, НАДЯВАМЕ СЕ ТОЗИ ПРОДУКТ ДА ВИ Е ПОЛЕЗЕН И УДОБЕН ЗА РАБОТА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОДУКТА. СЪХРАНЯВАЙТЕ ГИ НА БЕЗОПАСНО МЯСТО ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА.

ОПИСАНИЕ

A1/A2	Приспособление за миксер от неръждаема стомана / Пластмасово приспособление за миксер
B1	Измервателна чаша
C1*	Приставка за разбиване
C2*	Приставка за кълцане
1	Бутон I / Бутон II
2	Модул на мотора
3	Адаптер
4*	Приставка за смесител от неръждаема стомана
5*	Тел за разбиване
6*	Механизъм за разбиване
7*	Капак на чашата
8*	Чаша
9*	Острие

* предлага се според модела

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, негов сътрудник за техническа помощ или други професионалисти с равностойна квалификация, за да се предотвратят опасности

Спазвайте времето на работа на приставките, както посочено във всеки раздел на ръководството

За да почистите устройството, следвайте инструкциите в раздела от ръководството относно почистване и поддръжка

Предупреждение: Неправилната употреба може да доведе до нараняване

Бъдете внимателни, когато работите с остриетата, докато изпразвате чашата и по време на почистване

Бъдете внимателни, когато изливате гореща течност в сместа, тъй като тя би могла да кипне поради внезапното въздействие, причинено от парата
Винаги изключвайте блендера от основата, ако той

не се използва и преди сглобяване, разглобяване или почистване

Изключете устройството и го разкачете от захранването преди да смените някоя принадлежност или ако Ви се налага да докосвате части, които се движат при употреба. Този уред не трябва да се използва от деца. Съхранявайте уреда и неговия кабел извън досега на деца.

Този уред може да се използва от хора с намалени физически, сензорни и умствени способности или с липса на опит, само ако са под наблюдение или ако са правилно инструктирани относно употребата в безопасен режим и ако са наясно със свързаните с това рискове

Децата не трябва да го използват като играчка

ВНИМАНИЕ: За да се избегне опасност поради неволно нулиране на термичното изключване, този уред не трябва да се захранва чрез външен превключвател, като таймер, или да се свързва към верига, която редовно се включва и изключва от помощно средство. Този уред е предвиден само за домакинства до 2000 м надморска височина.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Уредът е създаден за домашна употреба и при никакви обстоятелства не трябва да се използва с търговски или индустриални цели. Всяка неправилна употреба или неуместна работа с продукта ще анулира и отмени гаранцията.

Преди да свържете продукта, проверете дали мрежовото напрежение е същото като посоченото на етикета на уреда.

Кабелът на захранването не трябва да се заплита или да бъде увиван около продукта докато той работи. Не използвайте уреда или не го включвайте или изключвайте от захранването, когато ръцете и/или краката Ви са мокри.

За да постигнете идеална смес, избягвайте да ползвате острието без храна.

Не дърпайте захранващия кабел, за да го изключите или не го ползвайте, за да носите уреда.

Незабавно изключете продукта от захранването ако засечете повреда или някаква щета и се свържете с оторизирана служба за техническа поддръжка. Не се опитвайте сами да поправят уреда, за да предотвратите рисковете и опасности. Само квалифициран технически персонал от официалната служба за техническа поддръжка на търговската марка може да извършва ремонт или процедури по уреда.

B&B Trends S.L. няма да носи отговорност за каквато и да е щета или повреда, които биха възникнали при лица, животни или предмети в резултат на неспазване на гореспоменатите предупреждения.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Уверете се, че цялата опаковка на продукта е отстранена. -
- Почистете частите, които влизат в контакт с храна, преди да използвате продукта за първи път, както е описано в раздела за почистване.
- Подгответе уреда според функцията, която искате да използвате:

УПОТРЕБА

- Развийте изцяло кабела преди да го включите в контакта.
- Свържете устройството към електрическата мрежа.
- Включете устройството като използвате бутона вкл./изкл.
- Изберете желаната функция на уреда.
- Изберете желаната скорост.
- Започнете да смесвате храната, която искате да обработите.

КОГАТО СВЪРШИТЕ С УПОТРЕБАТА НА УРЕДА

- Спрете уреда като спрете да натискате бутона вкл./изкл.
- Изключете уреда от електрическата мрежа.
- Поставете кабела обратно в кутията му.
- Почистете уреда.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: ПРИСТАВКА НА БЛЕНДЕРА (ФИГУРА 1)

- Тази принадлежност може да се използва за приготвяне на сосове, супи, майонеза, млечни шейкове, бешешка храна и т.н.
- Свържете главата с корпуса на мотора и го обърнете по посоката, указана със стрелка (фигура 1).
- Поставете храната, която ще приготвяте в съда и включете уреда. Препоръчваме храната да се нареже на кубчета, не по-големи от 15см.
- За допълнително почистване, разкачете и извадете главата като я завъртите в посока, обратна на указаната със стрелка (фигура 1).

Не използвайте уреда в продължение на повече от една минута наведнъж. Ако работите на отделни цикли, оставете уреда да почине между циклите за период от поне една минута.

За да осигурите запечатващия ефект на острието за смесване, моля, не оставяйте острието за смесване да работи, без да се накисва в течност.

ПРИСТАВКА ЗА РАЗБИВАНЕ (ФИГУРА 3)

- Тази принадлежност може да се използва за разбиване на сметана, яйца, белтъци и т.н.
- Свържете телта за разбиване към модула на механизма за разбиване като я завъртите в посоката, указана със стрелка (фигура 3).
- Поставете храната в голям съд и включете уреда. За постигане на най-добрите резултати, завъртете телта за разбиване надясно.
- Отстранете приставката за разбиване и я освободете от връзката с механизма. (фигура 3)
- Забележка 2: Издърпайте телта за разбиване, за да я освободите от стойката на механизма.

ПРИСТАВКА ЗА КЪЛЦАНЕ (ФИГУРА 4)

Тази приставка може да се използва за кълцане на зеленчуци, месо и т.н.

- Поставете храната, която ще пригответе в съда, за да бъде нарязана от остриетата вътре и затворете здраво капака.

Препоръчваме да нарежете храната в подходящи форма и размери. Например нарежете месото на ленти с размери 2 см x 2 см x 6 см, нарежете лука на 4 до 6 диска и т.н.

- Поставете адаптера на модула на мотора като го завъртите по посоката, указана със стрелка.

- Прикрепете модула към капака и включете уреда (бъдете внимателни: не включвайте уреда, ако целият модул не е правилно монтиран и свързан).

- Изключете уреда, когато постигнете желаната текстура на храната.

- Отстранете модула от капака и освободете адаптера.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

Извадете кабела от контакта преди почистване.

Не пипайте острието.

Използвайте суха кухненска кърпа, за да почистите продукта. Изплакването или потапянето във вода на основния модул е строго забранено.

Не използвайте метални или найлонови четки, абразивни продукти от домакинството, разтворители или други подобни почистващи продукти, за да почистите уреда, тъй като те могат да повредят повърхностната му структура.

Използвайте мека, суха кърпа, за да отстраните всякаква мръсотия от захранващия кабел.

Изисквания за почистване на всяка принадлежност

Почистване на принадлежностите	Измиване	Изплакване	Почистване чрез потапяне	Съдомиялна	Наблюдения
Смесващо острие	✓	✓	✗	✗	Не потапяйте във вода
Стъкло	✓	✓	✓	✓	
Компоненти за разбиване на белтъци	✓	✗	✗	✗	Не потапяйте във вода
Глава *	✓	✓	✓	✓	
Капак на чопъра	✓	✗	✗	✗	Не потапяйте във вода
Чопър	✓	✓	✓	✓	
Острие за кълцане	✗	✓	✓	✓	

Таблица с рецепти

Съдържание	Време	Скорост	Приставка
Накиснати моркови: 240 гр Вода: 360 гр	10"	МАКСИМУМ	Смесващо острие
Кубчета месо: 100 гр	5'	МАКСИМУМ	Чопър
Белтъци: 4 яйца	120"	МАКСИМУМ	Тел за разбиване

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА



Този продукт съответства с Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент относно електрическите и електронни устройства, известна като ОЕЕО (отпадъци от електрическо и електронно оборудване), която осигурява правната рамка относно уреда, приложима в Европейския съюз за изхвърляне и рециклиране на отпадъчни електронни и електрически устройства. Не изхвърляйте продукта с битовия отпадък. Занесете го до най-близкия център за преработка на електронни и електрически отпадъци.

التخلص من المنتج

يتوافق هذا المنتج مع توجيه الاتحاد الأوروبي EU/19/2012 للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والمعروف باسم WEEE (توجيه النفايات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية)، الذي يوفر الإطار القانوني المطبق في الاتحاد الأوروبي للتخلص منها وإعادة استخدام نفايات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية. لا تضع هذا المنتج في سلة النفايات. عليك اصطحابه إلى أقرب مركز لمعالجة النفايات الكهربائية والإلكترونية.



لا تستخدم فرشاة المعادن أو النايلون، أو المنتجات المنزلية المسببة للتآكل، أو النثر، أو منتجات التنظيف المشابهة الأخرى لتنظيف الجهاز حيث أنها قد تتسبب في تلف هيكل السطح.
عليك استخدام قطعة قماش ناعمة وجافة لإزالة أي أوساخ من على كابل الطاقة.

متطلبات التنظيف لكل من الملحقات.

تنظيف الملحقات	الغسيل	الشطف	التنظيف من خلال الغمر	غسالة الأطباق	الملاحظات
شفرة الخلط	✓	✓	✗	✗	لا تغمره في الماء
زجاج	✓	✓	✓	✓	
مكونات خفق بياض البيض	✓	✗	✗	✗	لا تغمره في الماء
قضيب *	✓	✓	✓	✓	
غطاء المفرمة	✓	✗	✗	✗	لا تغمره في الماء
المفرمة	✓	✓	✓	✓	
شفرة المفرمة	✗	✓	✓	✓	

جدول الوصفات

المحتويات	الوقت	السرعة	الملحقات
جزر منقوع 240 جم ماء: 360 جم	"10	الحد الأقصى	شفرة الخلط
كوب من اللحم 100 جم	"5	الحد الأقصى	المفرمة
بياض البيض: 4 ببيضات	"120	الحد الأقصى	خفق

بمجرد الانتهاء من استخدام الجهاز:

- عليك إيقاف الجهاز من خلال رفع الضغط من على زر تشغيل/إيقاف.
- قم بفصل الجهاز عن التيار الكهربائي.
- ضع الكابل مرة أخرى في صندوق الكابل.
- قم بتنظيف الجهاز.

الملحقات: ملحقات الخلاط (الشكل 1):

- يُمكن استخدام هذه الملحقات لإعداد الصلصة، أو الحساء، أو المايونيز، أو مخفوق الحليب، أو طعام الأطفال، إلخ.
- قم بتوصيل القضيبة بجسم المحرك وقم بتدويره في الاتجاه المحدد بالسهم (الشكل 1).
- ضع الطعام ليتم إعداده في الإناء وقم بتشغيل الجهاز. نوصي بتقطيع الطعام إلى مكعبات لا تزيد في الحجم عن 15 ملم.
- لتنظيف إضافي، قم بفصل واستخراج القضيبة من خلال تدويره في الاتجاه المقابل المشار إليه بالسهم (الشكل 1).
- لا تستخدم الجهاز لما يزيد على دقيقة في المرة الواحدة. في حالة التشغيل في دورات، عليك السماح للجهاز بفترة راحة لفترة لا تقل عن دقيقة واحدة بين كل دورة وأخرى.

ملحقات الخفق (الشكل 3):

- يُمكن استخدام هذه الملحقات لخفق الكريمة، أو بياض البيض، .. إلخ.
- قم بتوصيل المخففة في وحدة آلية الخفق للمحرك من خلال تدويره في الاتجاه المحدد في (الشكل 3).
- ضع الطعام في الإناء الكبير وقم بتشغيل الجهاز. لتحقيق أفضل النتائج، قم بتدوير الخفق إلى اليمين.
- قم بإزالة المخففة وتحريرها من آلية التوصيل (الشكل 3).
- ملاحظة 2: اسحب المخففة لتحريرها من مثبت الآلية.

ملحقات الفرغ (الشكل 4):

- يُمكن استخدام هذه الملحقات لفرغ الخضراوات، أو اللحوم، .. إلخ.
- ضع الطعام ليتم إعداده في الإناء ليتم تقطيعه بالشفرات بالداخل وأغلق الغطاء بإحكام.
- نوصي بتقطيع الطعام إلى الأشكال والأحجام المناسبة. مثل: تقطيع اللحوم إلى مكعبات بحجم 2 سم × 2 سم × 6 سم، وتقطيع البصل إلى 4 أو 6 قطع، ... إلخ.
- ضع المحول في وحدة الموتور من خلال تدويرها في الاتجاه المحدد بالسهم.
- قم بتثبيت الوحدة بالغطاء وتشغيل الجهاز (خذ حذرًا لا تقم بتشغيل الجهاز إذا لم تكن الوحدة بالكامل مثبتة ومتصلة على النحو المناسب).
- أوقف الجهاز عن العمل عند وصول الطعام للملمس المطلوب.
- قم بإزالة الوحدة من الغطاء وتحرير المحول.

الصيانة والتنظيف

- انزع مقبس كابل الطاقة قبل التنظيف.
- لا تلمس الشفرات.
- استخدم قطعة قماش مطبخ جافة لتنظيف المنتج. يحظر تمامًا شطف الوحدة الرئيسية بالماء أو غمرها في الماء.

لا يجوز استخدام هذا الجهاز من طرف الأطفال. يحفظ الجهاز والكابل الخاص به بعيداً عن متناول الأطفال.

يُمكن استخدام هذا الجهاز من طرف الأفراد ذوي القدرات المنخفضة البدنية، أو الحسية، أو الذهنية، أو ذوي الخبرة الضعيفة، بشرط أن يكونوا خاضعين لإشراف أو يتلقون تعليمات بشأن الاستخدام الآمن وعلى وعي بالمخاطر التي ينطوي عليها الأمر. لا يجوز للأطفال استخدامه كلعبة.

البحر سطح مستوى فوق م 2000 يبلغ ارتفاع حتى المنزلية للاستخدامات مُصمم الجهاز هذا متصلة بالكهرباء أو عندما تبرد.

معلومات هامة

صمم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي، ولا يجوز تحت أي ظرف استخدامه للأغراض التجارية أو الصناعية. أي استخدام غير صحيح أو مناولة غير صحيحة للمنتج من شأنها إبطال وإلغاء الضمان. قبل توصيل المنتج، تحقق من أن جهد التيار مساوي لذلك المُحدد على ملصق المنتج. لا يجوز أن يتعرض كابل الطاقة للتشابك أو اللف على المنتج أثناء ما يكون قيد الاستخدام. لا تستخدم الجهاز أو تقم بتوصيله أو فصله من التيار عندما تكون يديك و/أو أرجلك مبلتلك. لتأثير الخطر الأمثل من ملحقات الشفرات، تجنب استخدامها بدون وجود أي طعام. لا تسحب كابل التوصيل لنزع المقبس أو لاستخدامه لحمل الجهاز.

عليك فصل المنتج على الفور من التيار في حالة اكتشاف وجود عطل أو أي تلف واتصل بمركز الخدمة الفنية المختص. لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك، وذلك لمنع التعرض للمخاطر. يمكن فقط للموظفين الفنيين المؤهلين من خدمة الدعم الفني الرسمية للعلامة التجارية القيام بالإصلاحات أو الإجراءات الأخرى على الجهاز.

لا تتحمل B&B TRENDS, S.L أي مسؤولية عن أي ضرر أو أذى أو تلف قد يقع على الأفراد، أو الحيوانات، أو الأجسام كنتيجة للإخفاق في اتباع التحذيرات المذكورة أعلاه.

تعليمات الاستخدام

- تأكد من إزالة جميع مواد تغليف المنتج. -
- قم بتنظيف الأجزاء التي قد تكون على اتصال بالطعام قبل استخدام المنتج للمرة الأولى، على النحو المحدد في قسم التنظيف.
- عليك إعداد الجهاز وفقاً للوظائف التي ترغب في استخدامها:

الاستخدام

- فك الكابل بالكامل قبل توصيله بالتيار.
- قم بتوصيل الجهاز بالتيار الكهربائي.
- قم بتشغيل الجهاز باستخدام زر تشغيل/إيقاف.
- حدد الوظيفة المرغوبة للجهاز.
- حدد السرعة المرغوبة.
- ابدأ بخلط الطعام الذي ترغب في مُعالجته.

نود أن نشكرك على اختيارك UFESA، ونأمل في أن يحقق أداء المنتج رضاك وسعادتك.

تحذير

يُرجى قراءة تعليمات الاستخدام بعناية قبل استخدام المنتج. احتفظ بها في مكان آمن للرجوع إليها في المستقبل.

الوصف

A2/A1	مرفق خلاط من الفولاذ المقاوم للصدأ/ مرفق خلاط بلاستيكي
B1	كوب قياس
C1*	ملحقات الخفق
C2*	ملحقات الفرغ
1	الزرر 1 / الزرر 2
2	المجموعة الفرعية للمحرك
3	محول
4*	مرفق خلاط الفولاذ المقاوم للصدأ
5*	خفق
6*	آلية الخفق
7*	غطاء الكوب
8*	كوب
9*	شفرة
* متوفر حسب الموديل	

إرشادات السلامة

إذا تعرض كابل الطاقة للتلف، عليك الاستعانة بجهة التصنيع، أو وكيل الدعم الفني، أو الأخصائيين الآخرين ذوي المؤهلات المختصة استبداله لمنع التعرض للمخاطر. لاحظ أوقات تشغيل الملحقات، على النحو المحدد في كل قسم من كتيب التعليمات. لتنظيف هذا الجهاز، عليك اتباع التعليمات المُشار إليها في القسم المخصص للتنظيف والصيانة من هذا الدليل.

تحذير: قد ينتج عن الاستخدام غير المناسب وقوع إصابة.

خذ حذرک عند التعامل مع الشفرات الحادة أثناء إفراغ الكوب وأثناء التنظيف.

خذ حذرک عند صب السائل الساخن في إناء الخلط، حيث قد يتناثر بعض الرذاذ بسبب الحركة المفاجئة الناشئة من البخار.

عليك دائماً فصل الخلاط من القاعدة عندما لا يكون قيد الاستخدام وقبل تجميعه، أو فكه، أو تنظيفه.

عليك إيقاف الجهاز وفصله من التيار قبل تغيير الملحقات أو قبل لمس الأجزاء المتحركة عند الاستخدام.

INFORME DE GARANTÍA

B&B TRENDS, S.L. garantiza la conformidad de este producto, para el uso al que está destinado, durante el periodo marcado por la legislación vigente en el país de venta del mismo. En caso de rotura durante el periodo de garantía, el usuario tendrá derecho a la reparación o sustitución del producto sin coste alguno si el anterior no está disponible, a menos que sea imposible o desproporcionado realizar una de estas opciones. En este caso, puede optar por una reducción en el precio o la anulación de la venta, caso que deberá negociar directamente con el vendedor. Esto también cubre la sustitución de piezas de recambio, siempre que el producto se haya utilizado de acuerdo con las recomendaciones de este manual en ambos casos y no haya sido falsificado por terceros no autorizados por B&B TRENDS, S.L. La garantía no cubre ninguna parte sujeta a desgaste y fricción. Esta garantía no afecta a sus derechos como consumidor de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 1999/44/CE para estados miembros de la Unión Europea.

USO DE LA GARANTÍA

Los clientes deben contactar con el servicio técnico autorizado de B&B TRENDS, S.L. para la reparación del producto. Toda falsificación del producto por parte de cualquier persona no autorizada por B&B TRENDS, S.L. o el mal uso del mismo anulará los derechos de garantía. Debe guardar la factura de compra, recibo o comprobante de entrega para poder ejercer los derechos de garantía.

Para servicio técnico y atención al cliente fuera de territorio español, envíe su solicitud al punto de venta donde adquirió el aparato.

RELATÓRIO DE GARANTIA

A B&B TRENDS, SL. garante a conformidade deste produto para o uso para o qual foi concebido durante o período estabelecido pela legislação em vigor no país de venda. Em caso de avaria durante o período de vigência desta garantia, os utilizadores têm o direito à reparação ou à substituição gratuita do produto caso a reparação seja impossível, a não ser que uma dessas opções seja impossível de cumprir ou for desproporcionada. Neste caso, poderá optar por uma redução no preço ou um cancelamento da venda, qualquer uma das opções devendo ser tratada diretamente com o vendedor. A garantia também cobre a substituição de peças de reposição sempre que o produto tenha sido usado em conformidade com as recomendações especificadas neste manual nos dois casos e sempre que não tenha sido manipulado por pessoal não autorizado pela B & B TRENDS, SL. Esta garantia não é aplicável a quaisquer peças sujeitas a desgaste. Esta garantia não limita os seus direitos enquanto consumidor em conformidade com as disposições constantes da Diretiva 1999/44/CE para os Estados-Membro da União Europeia.

UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

Os clientes devem contactar um Serviço Técnico autorizado da B&B TRENDS, SL. para reparar o produto. Qualquer manipulação do mesmo por parte de qualquer pessoa não autorizada pela B&B TRENDS, SL., ou uma utilização indevida ou negligente do mesmo, tornarão esta garantia nula e sem efeito.

Deve guardar a factura de compra, recibo ou prova de entrega para exercer os direitos de garantia.

Para receber assistência técnica ou beneficiar do serviço pós-venda fora do território espanhol, solicite informações junto ao ponto de venda em que adquiriu o aparelho.

WARRANTY REPORT

B&B TRENDS, SL. guarantees compliance of this product, for the use for which it is, during the period established by the legislation in force in the country of sale. In the case of breakdown during the term of this warranty, users are entitled to repair or else the replacement of the product at no charge if the former is unavailable, unless one of these options proves impossible to fulfil or is disproportionate. In this case, you can then opt for a reduction in price or cancellation of the sale, which must be dealt with directly with the sales vendor. This also covers replacement of spare parts provided that the product has been used according to the recommendations specified in this manual for both cases, and has not been tampered with by any third party that is not authorised by B & B TRENDS, SL. The warranty will not cover any parts subject to wear and tear. This warranty does not affect your rights as a consumer in accordance with the provisions in Directive 1999/44/EC for member states of the European Union.

USE OF WARRANTY

Customers must contact a B&B TRENDS, SL., authorised Technical Service for repair of the product. Since any tampering of the same by anyone not authorised by B&B TRENDS, SL., or the careless or improper use of the same shall render this warranty null and void. You must keep the purchase invoice, receipt or delivery docket in order to exercise your warranty rights.

For technical service and after-sales care outside the Spanish territory, please submit your query to the point of sale where you purchased the item.

BON DE GARANTIE

B&B TRENDS, S.L. garantit la conformité de ce produit, pour l'usage auquel il est destiné, pendant la période établie par la législation en vigueur dans le pays de vente. En cas de panne pendant la durée de la garantie, les utilisateurs ont le droit de faire réparer ou remplacer le produit sans frais si la réparation n'est pas réalisable, à moins que l'un de ces choix soit impossible à réaliser ou soit disproportionné. Dans ce cas, vous pouvez alors opter pour une réduction du prix ou l'annulation de la vente, qui doit être traitée directement avec le vendeur. Cela couvre le remplacement des pièces de rechange à condition que le produit ait été utilisé selon les recommandations indiquées dans ce manuel pour les deux cas, et qu'il n'ait pas été manipulé par toute tierce partie n'étant pas autorisée par B & B TRENDS, SL. La garantie ne couvrira pas toute pièce d'usure. Cette garantie n'affecte pas vos droits de consommateur conformément aux dispositions de la Directive 1999/44/EC pour les états membres de l'Union européenne.

UTILISATION DE LA GARANTIE

Les clients doivent contacter un service technique agréé par B&B TRENDS, SL., pour faire réparer le produit. Toute manipulation du produit par quiconque n'étant pas agréé par B&B TRENDS, SL., ou l'utilisation négligente ou incorrecte de celui-ci rend cette garantie nulle et sans effet.

Vous devez conserver la facture d'achat, le reçu ou la preuve de livraison afin d'exercer vos droits de garantie.

Pour un service technique et un service après-vente en dehors du territoire espagnol, veuillez soumettre votre demande au point de vente où l'article a été acheté.

RAPPORTO DI GARANZIA

B&B TRENDS, S.L. garantisce la conformità di questo prodotto, per l'uso a cui è destinato, per il periodo stabilito dalla legislazione in vigore nel paese di vendita. In caso di guasto durante il periodo di validità della presente garanzia, gli utilizzatori hanno diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita del prodotto se la prima non è disponibile, a meno che una di queste opzioni si riveli impossibile da portare a termine o sproporzionata. In questo caso, è possibile optare per una riduzione di prezzo o per l'annullamento della vendita, che deve essere effettuato direttamente con il rivenditore. Ciò si applica anche alla sostituzione di parti di ricambio a condizione che il prodotto sia stato utilizzato secondo le raccomandazioni specificate in questo manuale in entrambi i casi, e non sia stato manomesso da terze parti non autorizzate da B&B TRENDS, SL. La garanzia non copre parti soggette a usura. La presente garanzia non pregiudica i diritti del consumatore in conformità con le disposizioni della Direttiva 1999/44/CE per gli Stati membri dell'Unione Europea.

UTILIZZO DELLA GARANZIA

I clienti possono contattare il servizio di assistenza tecnica autorizzato di B&B TRENDS, SL. per riparazioni del prodotto. Poiché eventuali manomissioni dello stesso da soggetti non autorizzati da B&B TRENDS, SL., o l'utilizzo incauto o improprio dello stesso rendono nulla la presente garanzia.

Deve conservare la fattura d'acquisto, la ricevuta o la prova di consegna per esercitare i suoi diritti di garanzia.

Per servizio clienti e di assistenza tecnica al di fuori del territorio spagnolo, si prega di inviare la richiesta al punto vendita presso cui è stato acquistato l'articolo.

GARANTIEBERICHT

B&B TRENDS, S.L. garantiert die Konformität dieses Produkts für den Gebrauch, für den es bestimmt ist, für den Zeitraum, der durch die im Verkaufsland geltende Gesetzgebung festgelegt ist. Im Falle eines Ausfalls während dieser Garantiezeit hat der Benutzer Anrecht auf eine kostenlose Reparatur oder andernfalls auf den kostenlosen Ersatz des Geräts, wenn es nicht repariert werden kann, es sei denn, eine dieser Optionen erweist sich als unmöglich oder unverhältnismäßig. In diesem Fall können Sie sich dann für eine Preisminderung oder die Stornierung des Verkaufs entscheiden. Dies müssen Sie direkt mit dem Verkäufer regeln. Gedeckt ist auch der Ersatz von Ersatzteilen, vorausgesetzt, das Gerät wurde gemäß den in dieser Anleitung für beide Fälle angegebenen Empfehlungen verwendet und nicht von Dritten manipuliert, die nicht von B & B TRENDS, SL autorisiert sind. Die Garantie gilt nicht für Verschleißteile. Diese Garantie beeinträchtigt nicht Ihre Rechte als Verbraucher gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 1999/44/EG für die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.

INANSPRUCHNAHME DER GARANTIE

Der Kunde muss sich für die Reparatur des Geräts an einen autorisierten technischen Service von B&B TRENDS, SL. wenden. Jegliche Manipulation durch nicht von B&B TRENDS, SL. autorisierte Personen oder unvorsichtige oder unsachgemäße Verwendung des Geräts führt zum Erlöschen dieser Garantie.

Sie müssen die Kaufrechnung, die Quittung oder den Liefernachweis aufbewahren, um Ihre Gewährleistungsrechte geltend machen zu können.

Für technischen Service und Kundendienst außerhalb des spanischen Hoheitsgebiets richten Sie Ihre Anfrage bitte an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät gekauft haben.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ

B&B TRENDS, S.L. гарантира съответствието на този продукт за употребата, за която е предназначен, за срока, определен от действащото законодателство в страната на продажба. В случай на повреда по време на гаранционния му срок, потребителите имат право да ремонтират или безплатно да заменят продукта, ако не е невъзможно да се ремонтира, освен ако се окаже, че един от тези варианти не е възможно да бъде приложен на практика или че е непропорционален. В този случай можете да предпочетете отбив от цената или отмяна на продажбата, за което можете да се договорите направо с продавача. Това покрива и замяната на резервни части, но при условие че продуктът е използван съгласно препоръките, посочени в това ръководство за двата случая, и няма намеса от страна на трето лице, което да не е упълномощено от B & B TRENDS, SL. Гаранцията не покрива части, които се амортизират. Тази гаранция не засяга Вашите права като потребител в съответствие с разпоредбата в Директива 1999/44/ЕО за държавите членки на Европейския съюз.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА

За ремонт на продукта клиентите трябва да се свържат с упълномощен от B&B TRENDS, SL. Технически сервиз. Ако по отношение на горното е налице намеса от неупълномощено от B&B лице, или поради небрежност или неправилна употреба на продукта, тази гаранция става нищожна.

Трябва да запазите фактурата за покупка, касовата бележка или доказателството за доставка, за да можете да упражните гаранционните си права.

За техническо и следпродажбено обслужване и извън Испания е необходимо да подадете своето оплакване в търговския обект, от който сте закупили изделието.

تقرير الضمان

التي يحددها التشريع B & B TRENDS، S.L. تضمن مطابقة هذا المنتج، للاستخدام المخصص له، خلال الفترة الساري في بلد بيعه. للمستخدمين إصلاح أو استبدال المنتج بدون أي تكلفة في حالة عدم توفره، ما لم يكن أحد هذه الخيارات مستحيلاً أو غير متناسب. في هذه الحالة، يمكنك اختيار خفض في السعر أو إلغاء عملية البيع، ويجب التعامل مباشرة مع البائع من أجل ذلك. ويشمل هذا أيضًا استبدال قطع الغيار شريطة أن يكون المنتج قد تم استخدامه وفقاً للتوصيات المحددة في هذا الدليل لكلتا الحالتين، ولم يتم العبث به من قبل أي طرف ثالث غير مرخص لن يغطي B&B TRENDS، الضمان أي أجزاء تخضع للتآكل والتمزق. لا يؤثر هذا الضمان على حقوقك كمستهلك وفقاً للأحكام الواردة في التوجيه EC/44/ 1999. له من قبل شركة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي S.L.

استعمال الضمان

يجب على العملاء الاتصال B&B TRENDS، S.L. صلاح المنتج. بما أن أي عبث بالجهاز من قبل أي شخص بالخدمة الفنية المعتمدة من شركة أو الإهمال أو الاستخدام غير الصحيح للجهاز يجب أن يجعل هذا الضمان لاغياً غير مرخص له من قبل الضمان بالكامل B&B TRENDS، S.L. وباطلاً. يجب إتمام يجب عليك الاحتفاظ بفاتورة الشراء أو الإيصال أو إثبات التسليم من أجل ممارسة حقوق الضمان. الخدمات الفنية والخدمة ما بعد البيع خارج الأراضي الإسبانية، يُرجى تقديم الطلب إلى نقطة البيع التي اشتريت منها المنتج.



SERVICIOS DE ATENCIÓN TÉCNICA (SAT)

TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE (TAS), SERVIÇO DE ATENÇÃO TÉCNICA (SAT), SERVICE TECHNIQUE (ST), SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA (SDAT)

(+34) 93 560 67 05

sat@bbtrends.es

B&B TRENDS, S.L.

C. Cataluña, 24

P.I. Ca N'Oller 08130

Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) España

C.I.F. B-86880473

www.bbtrends.es

Consulte el SAT autorizado más cercano en <https://sat.ufesa.com/>

Check out your nearest service station at <https://sat.ufesa.com/>

ufesa

B&B TRENDS, S.L. · C.I.F. B-86880473
C. Catalunya, 24 P.I. Ca N'Oller 08130
Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) · España
www.bbtrends.es

Ver.10/2023