



- Manuel de l'utilisateur
- Manuel de pièces

Operator's manual ●
Parts manual ●

Nettoyeur à pression

Pressure washer

Modèles • Models

STF2080 . STF2080-240V

STF3080 . STF20120

MS Gregson Inc.

4300 Vachon
Drummondville
Qc, Canada, J2B 6V4

Tel. 819-474-1910
Fax 819-474-5317
info@msgregson.com
www.msgregson.com

LISTE DES RUBRIQUES

INTRODUCTION
GARANTIE
INSTALLATION
MISE EN MARCHE
MISE À L'ARRÊT
RÈGLES DE SÉCURITÉ
ENTRETIEN
REMISAGE POUR L'HIVER
ET / OU TRANSPORT PAR
TEMPS FROID (GEL)
DONNÉES TECHNIQUES
INCONVÉNIENTS ET REMÈDES
SCHÉMAS ET LISTES DES
COMPOSANTES
VUES EXPLOSÉES DES COMPOSANTES
SCHÉMA ÉLECTRIQUE

LIST OF CONTENTS

INTRODUCTION
WARRANTY
INSTALLATION
START UP PROCEDURE
STOPPING PROCEDURE
SAFETY RULES
MAINTENANCE
WINTERIZATION AND / OR
COLD TEMPERATURE
TRANSPORTATION (FREEZING)
TECHNICAL DATA
TROUBLE SHOOTING GUIDE
DRAWINGS AND
COMPONENTS LISTS
PARTS BREAK DOWN
ELECTRIC WIRING DIAGRAM

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi un produit de qualité de **MS Gregson Inc.**. Nous sommes heureux de vous compter parmi les propriétaires satisfaits de nos nettoyeurs à pression.

Plusieurs années de recherche ont mené au développement de cette série de modèles et seulement des pièces et matériaux de qualité sont utilisés. Chaque machine est soigneusement testée et inspectée avant de quitter notre usine pour vous assurer des années de performance.

Pour une performance continue, souvenez-vous que cette machine représente un important investissement de votre part mais, bien entretenue, elle vous retournera votre investissement plus d'une fois. Comme pour tous les équipements mécaniques, votre machine requiert une installation adéquate, une bonne opération et l'entretien spécifié dans ce manuel.

Veuillez lire ce manuel très attentivement et au complet avant d'installer et d'opérer votre machine. Examinez votre machine, ses accessoires et la caisse d'emballage pour noter tout dommage ou pièce manquante. Rapportez rapidement au transporteur toute réclamation pour perte ou dommage.

POLITIQUE DE GARANTIE MS GREGSON POUR NETTOYEURS À PRESSION

GARANTIE LIMITÉE

Les nettoyeurs à pression fabriqués par **MS Gregson Inc.** sont garantis, à l'acheteur initial au détail, comme étant exempts de vices de matériaux ou de fabrication pour les délais spécifiés ci-dessous. Les conditions d'utilisation normale conformes aux instructions décrites dans le manuel de l'utilisateur s'appliquent. Cette garantie limitée est sujette aux exclusions ci-dessous énumérées. Elle est calculée à partir de la date de livraison à l'acheteur initial et s'applique aux composantes originales seulement. Les pièces remplacées sous cette garantie jouissent du délai restant de la garantie pour les composantes correspondantes.

GARANTIE DE 5 ANS*, 1 AN SUR LA MAIN-D'OEUVRE

Les composantes métalliques fabriquées par **MS Gregson Inc.**, telles que bâts, poignées, gardes de courroies, grillages et plaques de protection, couvercles, réservoirs et les serpentins de chauffage** sont couverts par une garantie de 5 ans.

*Les pompes sont couvertes par une garantie de 2 ans par le manufacturier des pompes. La garantie du manufacturier ne s'applique pas aux dommages causés par le transport, par le gel, par des composantes de remplacement autres que celles du manufacturier, par un mauvais usage ou abus, ni à l'usure normale des pièces en mouvement ou composantes affectées par les pièces en mouvement.

INTRODUCTION

Thank you for having selected a quality **MS Gregson Inc.** product. We are pleased to have you included among the many satisfied owners of our pressure washers.

Years of research have brought into the development of these fine products and only top quality components and materials are used throughout. Every machine is carefully tested and inspected before leaving our plant to ensure you years of performance.

For a continuous performance, remember that this washer is a substantial investment for you, but properly cared and maintained it will return this investment many times. As with all mechanical equipment, your washer requires proper installation, proper operation and maintenance as specified in this manual.

Please read carefully the entire manual before installing and operating this machine. Examine machine, accessories and crate carefully for shipping damage or missing parts. Report promptly any shortages or damage claims to freight carrier.

MS GREGSON WARRANTY POLICY FOR PRESSURE WASHERS

LIMITED WARRANTY

Pressure washers manufactured by **MS Gregson Inc.** are warranted, to the original purchaser, to be free from defects in materials and workmanship for the periods specified below. Normal use conditions, according to the instructions in the operator's manual, apply. This limited warranty is subject to the exclusions listed below, is calculated from the date of delivery to the original purchaser, and applies to the original components only. Parts replaced under this warranty will assume the remainder of the corresponding part's warranty period.

5 YEAR*, 1 YEAR LABOUR WARRANTY

Metallic components manufactured by **MS Gregson Inc.**, such as frames, handles, belt guards, protective gratings and plates, covers, tanks, and heating coils**, have a 5 year warranty.

*Pumps are warranted for 2 years by the pumps manufacturer. Manufacturer's warranty does not apply to freight damage, to freezing damage, to damage caused by replacement parts others than the manufacturer's ones, to normal wear of moving parts or components affected by moving parts.

****Les serpentins de chauffage des modèles à l'huile sont protégés par une garantie au prorata de 5 ans à l'acheteur initial selon le barème décroissant suivant :**

- Remplacement ou réparation sans frais durant les 2 premières années.
- Remplacement ou réparation avec 40% des frais au client durant la troisième année.
- Remplacement ou réparation avec 60% des frais au client durant la quatrième année.
- Remplacement ou réparation avec 80% des frais au client durant la cinquième année.

GARANTIE DE 2 ANS SUR LES PIÈCES, 1 AN SUR LA MAIN-D'OEUVRE

Les éléments chauffants et les serpentins de chauffage des échangeurs électriques sont couverts par une garantie de 2 ans.

GARANTIE DE 1 AN SUR LES PIÈCES, 1 AN SUR LA MAIN-D'OEUVRE

Les autres composantes, excluant les accessoires mentionnés ci-dessous et les items d'entretien courant mentionnés ci-dessous, sont couvertes par une garantie de 1 an sur les pièces et la main-d'œuvre.

GARANTIE DE 30 JOURS SUR LES ACCESSOIRES

Les accessoires tels les boyaux haute pression, raccords rapides, pivots, pistolets, lances, buses, manomètres, protecteurs thermiques et options sont couverts par une garantie de 30 jours sur les pièces.

GARANTIE OFFERTE PAR D'AUTRES MANUFACTURIERS

Les moteurs électriques ou à essence, les batteries ou autres items, dont le manufacturier offre directement une garantie, sont réparés dans un centre de service autorisé du manufacturier correspondant. **MS Gregson Inc.** ne peut offrir de garantie sur ces items.

EXCLUSIONS DE CETTE GARANTIE

La présente garantie ne couvre pas les items suivants :

- Ajustements de routine et articles d'entretien courant tels que lubrifiants, bougies d'allumage, courroies, filtres, joints toriques, fusibles, soupapes et joints d'étanchéité de pompe.
- Dommages ou mauvais fonctionnement suite à un accident, un choc, un abus, des modifications apportées à l'équipement sans autorisation, une installation ou une réparation inadéquate, un manquement aux instructions d'entretien du manufacturier ou une utilisation outrepassant les directives fournies dans le manuel de l'utilisateur ou le sens commun.
- Dommages dus au gel, détérioration chimique, rouille, corrosion, accumulation de tartre ou expansion thermique.
- Dommages causés par des composantes de remplacement autres que celles obtenues de ou approuvées par **MS Gregson Inc.**
- Dommages aux composantes suite à des fluctuations de

****The heating coils on oil fired models are protected by a 5 year pro rated warranty to the original purchaser upon the following decreasing scale:**

- Full replacement or repair during the first 2 years.
- Replacement or repair with customer bearing 40% of cost during the third year.
- Replacement or repair with customer bearing 60% of cost during the fourth year.
- Replacement or repair with customer bearing 80% of cost during the fifth year.

2 YEAR PARTS, 1 YEAR LABOUR WARRANTY

The heating elements and the heating coils of electric exchangers have a 2 year warranty.

1 YEAR PARTS, 1 YEAR LABOUR WARRANTY

The other components, excluding accessories listed below and normal wear items listed below, are warranted for 1 year on parts and labour.

30 DAY ACCESSORIES WARRANTY

Accessories such as discharge hoses, quick couplers, swivels, guns, lances, nozzles, pressure gauges, thermal protectors, and options are warranted for 30 days on parts.

WARRANTY PROVIDED BY OTHER MANUFACTURERS

Motors, engines, batteries or other items, which are warranted by their respective manufacturers, are serviced through these manufacturer's local authorized service centres. **MS Gregson Inc.** cannot provide warranty on these items.

EXCLUSIONS OF THIS WARRANTY

This warranty does not cover the following items:

- Routine adjustments and normal wear items such as lubricants, spark plugs, belts, filters, O-rings, fuses, pump valves and seals.
- Damage or malfunctions resulting from accidents, bumping, abuse, modifications made to the equipment without authorization, incorrect installation, improper servicing, failure to follow manufacturer's maintenance instructions, or use of the equipment beyond its stated usage specifications as contained in the operator's manual or the common sense.
- Damage due to freezing, chemical deterioration, rust, corrosion, scale build up, or thermal expansion.
- Damage caused by replacement components others than those obtained from or approved by **MS Gregson Inc.**
- Damage to components from fluctuations in electrical

tension électrique d'alimentation.

- Dommages causés par une alimentation insuffisante en eau ou une eau de mauvaise qualité.
- Dommages dus à l'utilisation d'un mauvais combustible, des impuretés ou de l'eau dans le combustible ou une panne de combustible.
- Transport jusqu'au concessionnaire, frais de déplacement, dommages durant le transport.

EXÉCUTION DE RÉPARATION PENDANT LA PÉRIODE DE GARANTIE

Pour obtenir le service de garantie sur des pièces garanties par **MS Gregson Inc.**, vous devez retourner le produit à votre concessionnaire **MS Gregson** autorisé, port payé, avec une preuve d'achat, dans les délais applicables de garantie. Si l'équipement est installé de façon permanente, les réparations seront effectuées sur place par le concessionnaire. Pour obtenir le service de garantie sur les composantes garanties par d'autres manufacturiers, votre concessionnaire peut vous aider à obtenir ces services dans un centre local de service autorisé.

LIMITE DE LA RESPONSABILITÉ

La responsabilité de **MS Gregson Inc.** pour les dommages particuliers, accidentels ou conséquents est expressément déniée. En aucun temps, la responsabilité de **MS Gregson Inc.** ne peut excéder le prix d'achat du produit en question. LA PRÉSENTE GARANTIE TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE D'ADAPTATION POUR UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. **MS Gregson Inc.** n'autorise aucune autre partie, incluant les concessionnaires **MS Gregson** autorisés, à faire toute représentation ou promesse au nom de **MS Gregson Inc.** ou à modifier les termes, conditions ou limitations d'aucune façon. Il est de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer que l'installation et l'utilisation des produits MS Gregson respectent les codes locaux. Bien que **MS Gregson Inc.** tente de s'assurer que ses produits rencontrent les codes nationaux, elle ne peut être responsable de la façon dont le client choisit d'installer ou d'utiliser le produit.

supply.

- Damage caused by insufficient water supply or poor quality water.
- Damage due to improper fuel use, impurities or water in fuel, or lack of fuel.
- Transportation to dealer, travelling fees, or freight damage.

EXECUTION OF REPAIRS WITHIN THE WARRANTY PERIOD

In order to obtain warranty service on items warranted by **MS Gregson Inc.**, you must return the product to your authorized **MS Gregson** dealer, freight prepaid, with proof of purchase, within the applicable warranty period. If the equipment is permanently installed, repairs will be carried out on the spot by the dealer. For warranty service on components warranted by other manufacturers, your authorized **MS Gregson** dealer can help you obtain warranty service through these manufacturers' local authorized service centres.

LIMITATION OF LIABILITY

MS Gregson Inc. liability for special, incidental, or consequential damages is expressly disclaimed. In no event shall **MS Gregson Inc.** liability exceed the purchase price of the product in question. THE WARRANTY CONTAINED HEREIN IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. **MS Gregson Inc.** does not authorize any other party, including authorized **MS Gregson** dealers, to make any representation or promise on behalf of **MS Gregson Inc.** or to modify the terms, conditions, or limitations in any way. It is the buyer's responsibility to ensure that the installation and use of MS Gregson products conform to local codes. While **MS Gregson Inc.** attempts to assure that its products meet national codes, it cannot be responsible for how the customer chooses to use or install the product.

MISE EN MARCHE

1. Brancher les boyaux à pression à la sortie de la pompe ainsi qu'à l'entrée des pistolets.
2. Brancher la fiche électrique à une prise dont la capacité du disjoncteur correspond au courant nominal du moteur. Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être au moins du même calibre que le cordon du moteur ou de calibre supérieur si la longueur totale du cordon et de la rallonge excède 35 pi.
3. Brancher un boyau d'alimentation à l'entrée de la machine et ouvrir la valve de ce boyau. Le débit disponible au boyau doit excéder le débit de la pompe et la pression doit être d'au moins 30 lb/po² mais ne pas excéder 80 lb/po².
4. Mettre l'interrupteur en position ON.
5. Appuyer sur la gâchette du pistolet.
6. Opérer le pistolet de façon continue. Ne pas alterner, en cycles de moins de 5 secondes, l'ouverture et la fermeture du pistolet.
7. Pour les travaux légers, dévisser la poignée du régulateur pour réduire la pression.

NOTE:

Étant équipé d'un contrôle de Départ et Arrêt Automatique (D.A.A.), le nettoyeur se met en marche lorsque le pistolet est enclenché et s'arrête après que le pistolet ait été relâché pendant plus de 30 secondes.

MISE À L'ARRÊT

1. Mettre l'interrupteur en position OFF.
2. Fermer la valve du boyau d'alimentation.
3. Appuyer sur la gâchette du pistolet afin de dépressuriser le boyau à pression.

STARTING PROCEDURE

1. Connect the pressure hoses to the pump outlet and to the guns inlets.
2. Connect the attachment plug to a proper electrical source. Circuit breaker for this source should match with the motor nominal current. If an extension cord is used, it should be the same size as the motor cord or larger if motor cord and extension cord total length exceeds 35 ft.
3. Connect a water supply hose to the machine inlet and open the hose valve. The supply hose flow rate must exceed the pump flow rate and the pressure must be at least 30 psi but must not exceed 80 psi.
4. Turn on the switch.
5. Press the gun trigger.
6. Operate the gun continuously. Do not press and release the trigger in cycles of less than 5 seconds.
7. For light works, unscrew the regulator knob to reduce the pressure.

NOTE:

Equipped with an automatic Start and Stop Control (S.S.C.), the washer starts by depressing the trigger of the gun and stops after the trigger has been released for a period exceeding 30 seconds.

STOPPING PROCEDURE

1. Turn OFF the switch.
2. Close the water supply hose valve.
3. Press the gun trigger in order to release pressure from pressure hose.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

- Toujours brancher le nettoyeur à une prise ayant une mise à la terre (ground).
- Le système d'alimentation électrique auquel est raccordé le nettoyeur doit être équipé d'un interrupteur de surcharge (disjoncteur ou fusible).
- Ne jamais laisser le cordon électrique tremper dans l'eau.
- Toujours débrancher l'alimentation électrique avant d'effectuer une réparation ou l'entretien.
- Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation pour débrancher le nettoyeur.
- Ne jamais utiliser sous la pluie ou durant les orages électriques.
- Ne jamais diriger le jet vers le nettoyeur ou vers tout autre appareil électrique.
- Ne jamais diriger le jet vers soi ou vers toute autre personne.
- Ne jamais utiliser dans une échelle ou autre endroit instable.
- Placer le nettoyeur dans un endroit :
 - protégé contre le froid
 - protégé contre la pluie

SAFETY RULES

- Always plug the washer to a grounded circuit.
- The electric power supply for the washer must be equipped with a circuit breaker or fuse.
- Never let the power supply cord soak in water.
- Always disconnect power supply before repairing or servicing.
- Never pull the power supply cord to unplug the washer.
- Never use in the rain or during thunderstorms.
- Never direct the jet toward the washer or toward any other electrical appliance.
- Never direct the jet toward yourself or toward anybody else.
- Never use in a ladder or another unstable place.
- Install the washer in a place :
 - protected against frost
 - sheltered against rain

ENTRETIEN

Précaution : Débrancher l'alimentation électrique avant d'effectuer tout entretien.

POMPE :

Vérifier le niveau d'huile à toutes les 8 heures de fonctionnement. Changement de l'huile après 10 heures, ensuite à toutes les 200 heures. Drainer l'huile en dévissant le bouchon sous la pompe, puis remettre de l'huile à moteur SAE 20 ou SAE 30, non détersive jusqu'au milieu du voyant transparent.

FILTRE :

Vérifier et nettoyer régulièrement le filtre d'alimentation d'eau.

MOTEUR :

Vérifier régulièrement l'état des composantes et connecteurs électriques.

TENSION DES COURROIES :

Vérifier régulièrement la tension des courroies ainsi que l'alignement des poulies. Une tension du pouce de 5 lb doit donner un fléchissement de $\frac{1}{4}$ po au centre de la courroie.

MAINTENANCE

Caution : Disconnect the electric supply before doing any maintenance.

PUMP :

Check the oil level every 8 hours of work. Do the first oil change within the first 10 hours of work and subsequently, every 200 hours. Drain oil by unscrewing the plug under the pump, and fill with SAE 20 or SAE 30, non-detergent motor oil to the middle of the oil level sight glass indicator.

FILTER :

Regularly verify and clean the inlet water filter.

MOTOR :

Regularly check the state of electric components and connections.

BELTS TENSION :

Check regularly the belts tension, to have $\frac{1}{4}$ " down with your thumb at the center of the belt with a 5 lb. tension. Also be sure the pulleys are always aligned.

REMISAGE POUR L'HIVER ET/OU TRANSPORT PAR TEMPS FROID

Durant l'hiver et les périodes froides, si le nettoyeur risque le gel, il est recommandé de prendre les précautions suivantes après l'utilisation:

- Brancher un boyau d'air comprimé à l'entrée de la pompe et enclencher le pistolet de manière à expulser toute l'eau du circuit (durée 5 à 10 minutes).

OU

- Brancher un bout de boyau à l'entrée d'eau de la pompe.
- Plonger l'autre extrémité de ce boyau dans un récipient contenant une solution 50% eau et 50% antigel (ne pas utiliser de liquide lave-vitre ou d'alcool).
- Mettre le moteur en marche.
- Appuyer sur la gâchette jusqu'à ce que la solution sorte par la buse.
- Relâcher la gâchette pour remplir la tuyauterie du système de retour à l'entrée.
- Arrêter le moteur.
- Appuyer sur la gâchette pour dépressuriser.

ATTENTION: Ne pas oublier qu'à 0 °C, la machine peut geler et que par temps très froid, elle peut geler en moins de 5 minutes.

WINTERIZATION AND/OR COLD TEMPERATURE TRANSPORTATION (FREEZING)

During winter and cold periods, if there is a freezing risk for the washer, it is recommended to take the following precautions:

- Connect a compressed air hose at the inlet of the pump and operate the gun until no water comes out of the circuit (5 to 10 minutes).

OR

- Connect a short length of hose to pump inlet.
- Immerse the other end of the hose in a container filled with a 50% water and 50% antifreeze mix (do not use windshield washer fluid or alcohol).
- Start the motor.
- Press the gun trigger until solution comes out from the nozzle.
- Release the trigger so that solution enters by-pass piping.
- Stop the motor.
- Press trigger to release pressure.

ATTENTION: Do not forget that at 0°C, the machine can freeze and by extreme cold, it takes less than 5 minutes.

DONNEES TECHNIQUES STF2080

TECHNICAL DATA STF2080

Usage	Professionnel
Débit	8 gal US/min (30.3 l/min)
Pression maximum	2000 lb/po ² (138 bar)
Moteur	10 HP, 600 V, 9.6 A 3 phases, 60 Hz Vitesse Arbre Mâle, 1 3/8 po Cordon électrique 3.5 m, 14-4 SOOW Départ et arrêt Automatique, délai à l'arrêt
Pompe	Comet, CO-TW8030S Vitesse 1375 tr/min Type Piston-céramique Entraînement Par courroies
Protection de la pompe	Filtre à tamis métallique Protecteur thermique 140 °F
Buses pression	15055 (2)
Dimensions (L x l x h)	36 x 27 x 24 po (91 x 69 x 61 cm)
Poids	338 lb (154 kg)

Use	Professional
Flow rate	8 US gpm (30.3 l/min)
Maximum pressure	2000 psi (138 bar)
Motor	10 HP, 600 V, 9.6A 3 phases, 60 Hz Rotation speed 1750 rpm Shaft Solid shaft, 1 3/8" Power cord 3.5 m, 14-4 SOOW Start and stop Automatic, stop delay
Pump	Comet, CO-TW8030S Rotation speed 1375 rpm Type Ceramic plunger pump Drive Belt driven
Pump protection	Metal screen filter 140°F thermal protector
Pressure nozzles	15055 (2)
Dimensions	36" x 27" x 24" (91 x 69 x 61 cm)
Weight	338 lb. (154 kg)

DONNEES TECHNIQUES STF2080-240V

TECHNICAL DATA STF2080-240V

Usage	Professionnel
Débit	8 gal US/min (30.3 l/min)
Pression maximum	2000 lb/po ² (138 bar)
Moteur	10 HP, 240 V, 40 A 1 phase, 60 Hz 1750 tr/min Mâle, 1 3/8 po
Vitesse	Cordon électrique
Arbre	7 m, 8-3 SOOW
Cordon électrique	Départ et arrêt
Départ et arrêt	Automatique, délai à l'arrêt
Pompe	Comet, CO-TW8030S
Vitesse	1375 tr/min
Type	Piston-céramique
Entraînement	Par courroies
Protection de la pompe	Filtre à tamis métallique Protecteur thermique 140 °F
Buses pression	15055 (2)
Dimensions (L x l x h)	36 x 27 x 24 po (91 x 69 x 61 cm)
Poids	348 lb (158 kg)

Use	Professional
Flow rate	8 US gpm (30.3 l/min)
Maximum pressure	2000 psi (138 bar)
Motor	10 HP, 240 V, 40 A 1 phase, 60 Hz 1750 rpm Shaft Solid shaft, 1 3/8"
Rotation speed	7 m, 8-3 SOOW
Power cord	Automatic, stop delay
Start and stop	
Pump	Comet, CO-TW8030S
Rotation speed	1375 rpm
Type	Ceramic plunger pump
Drive	Belt driven
Pump protection	Metal screen filter 140°F thermal protector
Pressure nozzles	15055 (2)
Dimensions	36" x 27" x 24" (91 x 69 x 61 cm)
(L x W x H)	
Weight	348 lb. (158 kg)

DONNEES TECHNIQUES STF3080

TECHNICAL DATA STF3080

Usage	Professionnel
Débit	8 gal US/min (30.3 l/min)
Pression maximum	3000 lb/po ² (207 bar)
Moteur	15 HP, 600 V, 14.6 A 3 phases, 60 Hz Vitesse Arbre Mâle, 1 5/8 po Cordon électrique 3.5 m, 10-4 SOOW Départ et arrêt Automatique, délai à l'arrêt
Pompe	Comet, CO-TW8030S Vitesse 1375 tr/min Type Piston-céramique Entraînement Par courroies
Protection de la pompe	Filtre à tamis métallique Protecteur thermique 140°F
Buses pression	15045 (2)
Dimensions (L x l x h)	36 x 27 x 24 po (91 x 69 x 61 cm)
Poids	404 lb (184 kg)

Use	Professional
Flow rate	8 US gpm (30.3 l/min)
Maximum pressure	3000 psi (207 bar)
Motor	15 HP, 600 V, 14.6 A 3 phases, 60 Hz Rotation speed 1750 rpm Shaft Solid shaft, 1 5/8" Power cord 3.5 m, 10-4 SOOW Start and stop Automatic, stop delay
Pump	Comet, CO-TW8030S Rotation speed 1375 rpm Type Ceramic plunger pump Drive Belt driven
Pump protection	Metal screen filter 140°F thermal protector
Pressure nozzles	15045 (2)
Dimensions	36" x 27" x 24" (91 x 69 x 61 cm)
Weight	404 lb. (184 kg)

DONNEES TECHNIQUES STF20120

TECHNICAL DATA STF20120

Usage	Professionnel
Débit	12 gal US/min (45.4 l/min)
Pression maximum	2000 lb/po ² (138 bar)
Moteur	15 HP, 600 V, 14.6 A 3 phases, 60 Hz Vitesse Arbre Mâle, 1 5/8 po Cordon électrique 3.5 m, 10-4 SOOW Départ et arrêt Automatique, délai à l'arrêt
Pompe	Comet, CO-TW10025S Vitesse 1750 tr/min Type Piston-céramique Entraînement Par courroies
Protection de la pompe	Filtre à tamis métallique Protecteur thermique 140 °F
Buses pression	15055 (3)
Dimensions (L x l x h)	36 x 27 x 24 po (91 x 69 x 61 cm)
Poids	404 lb (184 kg)

Use	Professional
Flow rate	12 US gpm (45.4 l/min)
Maximum pressure	2000 psi (138 bar)
Motor	15 HP, 600 V, 14.6 A 3 phases, 60 Hz Rotation speed 1750 rpm Shaft Solid shaft, 1 5/8" Power cord 3.5 m, 10-4 SOOW Start and stop Automatic, stop delay
Pump	Comet, CO-TW10025S Rotation speed 1750 rpm Type Ceramic plunger pump Drive Belt driven
Pump protection	Metal screen filter 140°F thermal protector
Pressure nozzles	15055 (3)
Dimensions	36" x 27" x 24" (91 x 69 x 61 cm)
Weight	404 lb. (184 kg)

INCONVÉNIENTS ET REMÈDES

TROUBLE SHOOTING GUIDE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION	FAULT	CAUSE	REMÉDY
MOTEUR		MOTOR			
Le moteur ne démarre pas, rien ne se passe.	Le moteur n'est pas alimenté. La pompe est gelée. La pompe est bloquée.	Vérifier prise, fiche, fil, connexions, fusibles, disjoncteur, interrupteur, protecteur thermique (reset).	The motor does not start, nothing happens. The motor makes noise but does not start.	The motor has no power supply. The pump is frozen. The pump is jammed.	Verify plug, power cord, connections, fuses, circuit breaker, switch, thermal protector (reset). Let the pump heat. Turn the motor manually by the fan.
Le moteur gronde mais ne démarre pas.	Le moteur est défectueux.	Laisser réchauffer la pompe. Tourner le moteur manuellement par le ventilateur. Vérifier les condensateurs; faire réparer le moteur.			
Le moteur fonctionne mais est bruyant.	Le ventilateur frotte sur son couvercle. Les roulements à billes du moteur ou de la pompe sont usés.	Débosser le couvercle. Remplacer.	The motor runs but is noisy.	The fan is rubbing against its cover. The motor or pump bearings are worn.	Repair embossment of the cover. Replace.
	Le rotor du moteur est débalancé.	Faire réparer le moteur.		The motor rotor is unbalanced.	Have the motor repaired.
	L'interrupteur centrifuge ne déclenche pas.	Réparer l'interrupteur centrifuge.		The centrifugal switch does not disengage.	Repair the switch.
	La clavette (clé) de la pompe est usée.	Remplacer la clavette.		The key of the pump is worn.	Replace the key.
Le moteur s'arrête.	Le protecteur thermique (reset) est déclenché. La fiche s'est débranchée.	Laisser refroidir le moteur et ré-enclencher le protecteur. Vérifier l'alimentation. Rebrancher la fiche.	The motor stops. The motor has tripped.	The motor thermal protector has tripped. Verify power supply.	Let the motor cool and reset the protector. Verify power supply. Plug it back.

INCONVÉNIENTS ET REMÈDES

TROUBLE SHOOTING GUIDE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION	FAULT	CAUSE	REMÉDY
POMPE			PUMP		
Le moteur fonctionne, mais la pompe ne pompe pas.	Les valves de la pompe sont bloquées par des saletés. Les joints toriques des valves sont abimés. La clavette (clé) de la pompe est brisée.	Nettoyer les valves. Vérifier ou ajouter un filtre à l'entrée de la pompe. Remplacer.	The motor runs but the pump does not work.	The pump valves are jammed by dirt. The O'rings of the valves are damaged. The pump key is broken.	Clean the valves. Check or add a filter at the pump inlet. Replace.
La pompe fonctionne, mais ne donne pas la pression maximum.	La buse est usée ou de calibre incorrect. Le manomètre ne donne pas une bonne lecture. De l'eau sort par la buse à savon. Fuites dans la ligne à haute pression. Le siège ou la valve du régulateur sont sales ou usés. Les valves de la pompe sont usées ou sales.	Vérifier le calibre recommandé ou remplacer. Remplacer. Réparer la lance. Corriger les fuites. Vérifier, nettoyer ou remplacer les pièces défectueuses. Nettoyer ou remplacer.	The pump runs, but does not give maximum pressure.	The nozzle is worn or has not the proper size. The reading of the gauge is wrong. Water flows out from the soap nozzle. Leaks in the high pressure line. The seat or the valve of the regulator are dirty or worn. The pump valves are worn or dirty.	Check for the recommended size or replace. Replace. Repair the dual lance. Stop the leaks. Check, clean or replace the defective parts. Clean or replace.
La pression n'est pas régulière.	L'alimentation en eau est insuffisante.	Remplacer.	Pump water seals are worn.	Pump is sucking air.	Check if the supply flow provides the pump's needs.
	Les valves de la pompe sont sales ou usées. Les garnitures sont usées. La pompe aspire de l'air.	Vérifier la tuyauterie de l'alimentation. Nettoyer ou remplacer.	Fluctuating pressure.	Valves are worn or dirty. Water seals are worn. Pump is sucking air.	Clean or replace. Replace.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION	FAULT	CAUSE	REMÉDY
L'alimentation en eau est insuffisante.	Vérifier si le débit de l'alimentation répond aux besoins de la pompe.			The water supply is insufficient.	Check if the supply flow provides the pump's needs.
Le boyau et le fusil vibrent anormalement.	Les valves de la pompe sont sales ou usées. Les garnitures de la pompe sont usées. Une bielle est brisée.	Nettoyer ou remplacer. Remplacer.	Excessive vibration in delivery hose and gun.	Pump valves are dirty or worn. Pump water seals are worn.	Clean or replace. Replace.
La pompe est bruyante.	Les roulements sont usés. La pompe aspire de l'air. L'alimentation en eau est insuffisante. La température de l'eau est trop élevée. La clavette (clé) de la pompe est usée.	Remplacer. Vérifier la tuyauterie de l'alimentation. Vérifier le débit de l'alimentation. Baisser la température de l'eau. Remplacer.	Noisy pump.	Bearings are worn. Pump is sucking air. Water supply is insufficient. Inlet water temperature is too high. The pump key is worn.	Replace. Check the supply piping. Check the supply flow. Lower the inlet water temperature. Replace.
Présence d'eau dans l'huile (huile blanche).	Les garnitures de la pompe sont usées. Haut pourcentage d'humidité dans l'air. Nettoyage de la pompe avec la buse.	Remplacer. Augmenter la fréquence des vidanges d'huile. Ne jamais diriger le jet d'eau vers le nettoyeur.	Presence of water in oil (white oil).	High humidity in the air.	Increase the oil change frequency.
Fuite d'huile sous la pompe.	Joint d'arbre brisé ou usé. Tige de piston rayée ou usée.	Remplacer. Remplacer.	Oil dripping under the pump.	Cleaning of the pump with the nozzle.	Never direct the jet toward the washer.
De l'eau dégoutte entre la tête et le carter de la pompe.	Joint sur tige de piston brisé ou usé. Prise d'air bloquée. Prise d'air remplacée par un bouchon non ventilé.	Remplacer.	Crankshaft oil seal broken or worn. Piston guide scratched or worn.	Crankshaft oil seal broken or worn. Piston guide scratched or worn.	Replace.
De l'eau dégoutte entre la tête et le carter de la pompe.	Les garnitures de la pompe sont usées.	Remplacer.	Water dripping between pump head and crankcase.	Air vent replaced by a non-ventilated cap.	Put the origin parts back.
					Replace.

INCONVÉNIENTS ET REMÈDES

TROUBLE SHOOTING GUIDE


PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION	FAULT	CAUSE	REMÉDY
RÉGULATEUR			REGULATOR		
Le régulateur s'enclenche et déclenche lorsque le pistolet est relâché.	Le pistolet ne ferme pas complètement. Fuites sur la ligne haute pression.	Ajuster ou réparer le pistolet. Corriger les fuites.	The regulator engages and releases when the gun trigger is released.	The gun does not properly close. Leaks on the high pressure line.	Adjust or repair the gun. Stop the leaks.
	La soupape de retenue du régulateur ne ferme pas complètement.	Remplacer les pièces défectueuses.	The regulator check valve does not properly close.	The regulator check valve does not properly close.	Replace the defective parts.
	Le système d'étanchéité du piston du régulateur est usé.	Remplacer les pièces défectueuses.	The regulator piston seal kit is worn.	The regulator piston seal kit is worn.	Replace the defective parts.
	Le système d'étanchéité de la tige du régulateur est usé.	Remplacer les pièces défectueuses.	The regulator guide seal kit is worn.	The regulator guide seal kit is worn.	Replace the defective parts.
	De l'eau va dans le réservoir de savon.	Nettoyer ou réparer la soupape de retenue de l'injecteur de savon	Water coming into the soap jar.	Water coming into the soap jar.	Clean or repair the soap injector check valve.
	Le débit n'est pas suffisant pour maintenir le régulateur enclenché (buse obstruée).	Nettoyer la buse (problème rencontré sur buses interchangeables).	The regulator engages and releases when the gun trigger is engaged.	There is not enough flow to maintain the regulator engaged (jammed nozzle).	Clean the nozzle (problem encountered with interchangeable nozzles).
	La pompe reste sous pression lorsque le pistolet est relâché.	Réparer le pistolet.	Pump staying under pressure when the gun is released.	The gun does not properly close.	Repair the gun.
Fuite d'eau par la tige du régulateur.	Le pistolet ne ferme presque plus. La soupape de retenue du régulateur ne ferme plus.	Réparer la soupape.	The regulator check valve does not close.	The regulator check valve does not close.	Repair the check valve.
	Le système d'étanchéité de la tige du régulateur est usé.	Remplacer les pièces défectueuses.	Water dripping from the regulator guide.	The regulator guide seal kit is worn.	Replace the defective parts.

INCONVÉNIENTS ET REMÈDES


TROUBLE SHOOTING GUIDE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION	FAULT	CAUSE	REMÉDY
DÉPART ET ARRÊT AUTOMATIQUE			AUTOMATIC START AND STOP CONTROL		
Le moteur ne démarre pas, rien ne se passe.	Le nettoyeur n'est pas branché. L'interrupteur est en position OFF. Le nettoyeur n'est pas alimenté.	Brancher le nettoyeur. Mettre l'interrupteur en position ON. Vérifier : disjoncteur, fusible, cordon, connexions, etc.	The motor does not start, nothing happens.	The washer is not connected. The switch is in OFF position. The washer has no power supply.	Connect the washer. Turn ON the switch. Verify: circuit breaker, fuse, cord, connections, etc.
	Le fusible des contrôles est brûlé.	Remplacer.		The controls fuse has blown.	Replace.
	L'interrupteur à débit est défectueux.	Réparer ou remplacer.		The flow switch is defective.	Repair or replace.
	La minuterie est défectueuse.	Remplacer.		The timer is defective.	Replace.
	Le transformateur 24 V est défectueux.	Remplacer.		The 24 V transformer is defective.	Replace.
	Le contacteur magnétique est défectueux.	Remplacer.		The magnetic contactor is defective.	Replace.
	Si un interrupteur à pression de protection est installé sur l'alimentation d'eau :	Ouvrir l'alimentation d'eau. Nettoyer le filtre. Remplacer.	If a protection pressure switch is installed on water supply line:	The water supply is closed. The water filter is dirty.	Open the water supply. Clean the filter.
	Si c'est un moteur 3 phases :	Le relais de surcharge est déclenché. Le relais de surcharge est défectueux.	Ré-enclencher. Remplacer.	If it is a 3 phase motor: The overload protector has tripped.	The overload protector Reset. Replace.
	Le moteur ne démarre pas, mais un gros « clic » est entendu dans le boîtier de contrôle.	Le protecteur thermique du moteur est déclenché (sur moteur 1 phase seulement).	Ré-enclencher.	The motor does not start, but a "clik" is heard in the control box.	The motor thermal protector has tripped (on 1 phase motor only).
	Le moteur gronde mais ne démarre pas.	Voir la section MOTEUR.		The motor hums but does not start.	See MOTOR section.
	Le moteur ne s'arrête pas.	Réparer ou remplacer.		The motor does not stop.	Repair or replace.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION	FAULT	CAUSE	REMÉDY
	La minuterie est défectueuse.	Remplacer.		The timer is defective.	Replace.
	Le contacteur magnétique est défectueux.	Remplacer.		The magnetic contactor is defective.	Replace.




#	Ref.	Q.
1	RE-STFBA-G	1
2	RE-M102403V475600A	1
3	RE-TW8030SF-A-2000	1
4	RE-ALIMSTF	1
5	RE-BOYAU34120	1
6	RE-DAA10240	1
7	MS-CBEDAA	1
8	AU-DECAYER1	1
9	AU-DECAYER2	1
10	AU-DECDAA	1
11	AU-PNS3-G	1
12	JB-QMEG15055	2
13*	AU-L5300M	3
14*	AU-DECFABCANADA	1
15*	AU-TAGTESTE	1
16*	AU-MANUEL	1
17*	AU-SAZL1013	1



2010/12/23	STF2080-240V.dft	Rev. 2	Pg.1-1
STF2080-240V.asm			STF2080-240V


#	Ref.	Q.
1	RE-STFBA-G	1
2	RE-MI56004V475600A	1
3	RE-TW8030SFA	1
4	RE-ALIMSTF	1
5	RE-BOYAU34120	1
6	RE-DAA15600	1
7	MS-CBEDAA	1
8	AU-DECAVER1	1
9	AU-DECAVER2	1
10	AU-DECDAAA	1
11	AU-PNS3-G	1
12	JB-QMEG15045	2
13*	AU-L5300M	3
17*	AU-SA2L1013	1



STF3080.asm
Rev: 6
STF3080.dit


2018-05-11 Pg:1-1
STF3080.dit Pg:1-1
STF3080

#	Ref.	Q.
1	RE-STFBAG	1
2	RE-M156003V650650A	1
3	RE-TW10025SFA	1
4	RE-ALIMSTF	1
5	RE-BOYAU34120	1
6	RE-DAA15600	1
7	MS-CBDAAD	1
8	AU-DECAVER1	1
9	AU-DECAVER2	1
10	AU-DECDAAD	1
11	AU-PNS3-G	1
12	JB-QMEG15055	3
13*	AU-L5300M	3
17*	AU-SAZL1013	1




2018-05-14	STF20120.asm	Rev: 6	Pg:1-1
STF20120.dit		STF20120	

#	Ref.	Q.
1	MS-STFBAG	1
2	MS-BL263RP	2
3	MS-UPBSBE	1
4	MS-SF3244043A-N	1
5	AU-TCVP4030B	4
6	BT-F1634	12
7	BT-LWV16	12
8	BT-NS16	12
9	BT-T1434	4
10	BT-LWV14	4
11	BT-N14	4
12	BT-S161	4




2013/03/08	RE-STFBAG.asm	Rev. 1	Pg.1-1
RE-STFBAG.dft			RE-STFBAG

#	Ref.	Q.
1	ME-10FS\1\5B6N	1
2	CA-33V475	1
3	CA-SDS138	1
4	CA-33V600	1
5	CA-SDS24MM	1
6	AU-33VX500	1
7	MS-STFGPR2	1
8	AU-CD21NABK	1
9	BT-51634	4
10	BT-5161	4
11	BT-FW516	4
12	BT-LW516	8
13	BT-N516	8




RE-M106003\475600A.asm	Rev. 0	Pg.1-1
2010/12/16		

RE-M106003\475600A.dft



#	Ref.	Q.
1	ME-150FS1V5B7NC	1
2	CA-43V475	1
3	CA-SDS158	1
4	CA-43V600	1
5	CA-SK24MM	1
6	AU-43VX500	1
7	MS-STFGPR2	1
8	AU-CD29NABKN	1
9	BT-51634	4
10	BT-516112	4
11	BT-FW516	4
12	BT-LW516	8
13	BT-N516	8
14	JB-RB114INY40	1



AVIS : L'information ci-dessous a été
 conçue par et est propriété exclusive
 de MSGREGSON, qui se réserve tous
 droits de propriété intellectuelle.
 Toute utilisation non autorisée, en
 entier ou en partie, est formellement
 interdite. Toute violation sera poursuivie
 judiciairement.
MSGREGSON est une marque déposée
 de MSGREGSON, qui se réserve tous
 droits de propriété intellectuelle.
 Toute utilisation non autorisée, en
 entier ou en partie, est formellement
 interdite. Toute violation sera poursuivie
 judiciairement.

MSGREGSON
 MSGREGSON

FEUILLE / SHEET # RE-M156004V475600A
 DATE CREATION 2010-12-22
 CREATEUR / CREATOR/martieg
 PAGE 1 of 1
 REVISION PAR / BY allardcp
 ECHELLE / SCALE 1:20
 REVISION DRAWING # RE-M156004V475600A
 REV2 ME-150FS1V5B7NC Rev. ME-150FS1V5B7NC
 Date 12/06/2016 P-Aud
 Description Agencement
 Rev. Description
 2

#	Ref.	Q.
1	ME-150FS1V5B7NC	1
2	CA-35V650	2
3	CA-SDS158	1
4	CA-SDS24MM	1
5	AU-35WX530	1
6	MS-STFGPR2	1
7	AU-CD29NABKN	1
8	BT-51634	4
9	BT-516112	4
10	BT-FW516	4
11	BT-LW516	8
12	BT-N516	8
13	JB-RB1141NY40	1

MSG
M S G R E G G O N

Detailed description of the exploded view diagram:

- 1:** Motor housing with cooling fins.
- 2:** Two pulleys attached to the shaft.
- 3:** Two bearing supports.
- 4:** A bearing support.
- 5:** A long belt or cable.
- 6:** A small bolt or screw.
- 7:** A cap or cover.
- 8:** A lock washer.
- 9:** A lock washer.
- 10:** A lock washer.
- 11:** A lock washer.
- 12:** A lock washer.
- 13:** A lock washer.

AVIS / INFORMATION : L'information ci-dessous à été conçue par et est propriété exclusive de MSG REGGON qui se réserve le droit de la propriété intellectuelle. Toute utilisation, reproduction ou diffusion de cette information sans l'accord écrit de MSG REGGON est formellement interdite. MSG REGGON qui se réserve le droit de poursuivre toute personne qui utilise, copie ou diffuse cette information sans son accord.

AVIS / INFORMATION : L'information ci-dessous à été conçue par et est propriété exclusive de MSG REGGON qui se réserve le droit de la propriété intellectuelle. Toute utilisation, reproduction ou diffusion de cette information sans l'accord écrit de MSG REGGON est formellement interdite. MSG REGGON qui se réserve le droit de poursuivre toute personne qui utilise, copie ou diffuse cette information sans son accord.


# FEUILLE / SHEET #	DATE CREATION / CREATOR / REVISION DATE	CREATEUR / CREATOR / REVISION DATE	PAGE
RE-M156003V650650A	2011-01-04	martieg	2018-06-12 1 of 1
REVISION PAR / BY		allardp	REVISION
ECHELLE / SCALE		1:20	ECHELLE / SCALE
REVISION #		1	REVISION
ADDRESS / DRAWING #		RE-M156003V650650A	ADDRESS / DRAWING #

1- LES VALEURS SONT EN POUCES SAUF SPECIFIÉES SINON. UNLESS SPECIFIED OTHERWISE.	2- TOLERANCES GÉNÉRALES. GENERAL TOLERANCES
Angle: $\pm 1^\circ$	Frac.: 1:16 th
XX. XX. 0.01*	XX. XX. 0.005*

Rev1	ME-150FS1V5B7NC (iss ME-150FS1V5B7NC)	Date	Agreement
Rev2	Description	Date	


#	Ref.	Q.	L'
1	LV-342N	1	17"
2	LV-122J	1	15"

#	Ref.	Q.
3	CO-TW8030S	1
4	AU-S1022D	1
5	JB-UVB6022	1
6	JB-IMB0404BR	1
7	DA-HS6	2
8	AU-S1022DC	1
9	AU-S1016C	2
10	DA-SHS12	2
11	JB-IMB0606BR	1
12	JB-025FFBC05000	1
13	JB-47200074I	2
14	MS-STFPBP	1
15	MS-STFPBIP	1
16	BT-583	1
17	BT-FW58	1
18	BT-M1020	4
19	BT-LW38	8
20	BT-N38	4
21	BT-51634	4
22	BT-LW516	4
23	BT-NS16	4




#	Ref.	Q.	L'
1	LV-342N	1	17"
2	LV-122J	1	15"

#	Ref.	Q.
3	CO-TW10025S	1
4	AU-S1022D	1
5	JB-UVB6022	1
6	JB-IMB0404BR	1
7	DA-HS6	2
8	AU-S1022DC	1
9	AU-S1016C	2
10	DA-SHS12	2
11	JB-IMB0606BR	1
12	JB-025FFBC05000	1
13	JB-47200074I	2
14	MS-STFPPEBP	1
15	MS-STFPIBP	1
16	BT-583	1
17	BT-FWV58	1
18	BT-M1020	4
19	BT-LW38	8
20	BT-N38	4
21	BT-51634	4
22	BT-LW516	4
23	BT-NS16	4



#	Ref.	Q.
1	JB-EI-3434NY	2
2	JB-TT34NY	1
3	JB-RMF0604BR	2
4	JB-IMB0404BR	1
5	JB-M3400NY	2
6	MP-3242034-1	1
7	BJ-CR075	1
8	JB-RB3414NY40	1
9	JB-KFM0202BR	1
10	JB-025FF00200	1
11	JB-TP1	1
12	BT-5163	2
13	BT-FW516	6
14	BT-LW516	2
15	BT-N516	2



# FEUILLE / SHEET #	DATE CREATION / CREATOR / REVISION DATE	CREATEUR / CREATOR / REVISION DATE	PAGE
RE-ALIMSTF	2010-12-15	marteig	2018-05-09
REVISION PAR / BY			1 of 1
REVISION PAR / BY			

ANSI Information circulaire à 460 conçue par et est propriété exclusive des MS GREGGSON qui se réserve tous les droits de propriété, licence, commercialisation, fabrication et/ou toute autre forme de reproduction. TOUTE INFORMATION SOUS FORME DE DOCUMENT MS GREGGSON qui se réserve tous les droits proprietary, design, use, sale, manufacturing and/or reproduction formes électroniques.	MSG M S G R E G G S O N	PIOMBERIE d'alimentation série STF	REVISION DRAWING #
---	--	------------------------------------	--------------------


1- LES VALEURS SONT EN POUCES SAUF SPECIFIQUEES UNLESS SPECIFIED OTHERWISE	# FEUILLE / SHEET #
2- TOLERANCES GENERALES GENERAL TOLERANCES	RE-ALIMSTF
Frac.: $\pm 1/16$ Angle: $\pm 1^\circ$	DATE CREATION / CREATOR / REVISION DATE
X XX. X 0.01*	2010-12-15
X XXX. X 0.005*	marteig
	PIOMBERIE
	d'alimentation
	série STF
Date	Approbation
Rev.	Description

#	Ref.	Q.	L'		#	Ref.	Q.
1	LV-342N	1	120"		2	D4-SHAS12	2
RE-BOYAU34120.asm							
2010/12/16				Rev. 0		Pg.1-1	
RE-BOYAU34120.dfr					RE-BOYAU34120		

The diagram illustrates a geometric relationship between three points. Point 1 is located on a line segment. Point 2 is positioned such that the line segment connecting point 1 to point 2 is parallel to the line segment connecting point 1 to point 2'. This configuration creates a triangle where the base is parallel to a side of the triangle formed by points 1, 2, and 2'.

#	Ref.	Q.	
11	AU-Q3F0006327	1	
12	BT-832114AP	1	
13	MS-RES390K14W	1	
14	MS-FE	1	
15	DO-761357	9	
16	AU-D050UC	1	
17	SN-491048	5	
18	GR-832332	12	
19	MS-SCEBEC	1	
20	AU-AF-6301011	1	
21	AU-TF4213	1	
22	AU-PV1208SS	6	
23	DO-761019	3	
24	GR-832505	2	
25	MS-BEC	1	
26	BT-N14	4	
27	AU-CD13NRBK	1	
28	MS-ST525	1	
29	SN-245029	1	
30	AU-CD21NABK	2	
31	AU-313053VH	1	
32	JA-90388	3	
33	AU-12009	3	
34	AU-DECDAASSC-GR1	1	
35	AU-PPCA20173	1	
36	AU-PPM1030	1	
37	AU-PPHKP	1	
38	AU-AGC2	1	
39	SN-328007	4	
40	MS-PMBEC	1	
41*	AU-SA2L46	1	
42*	N121-0018	1	


#	Ref.	Q.	L"
1	BE-144SOW	1	288 "
2	BE-144SOW	1	36 "
3	BE-161N	2	5 "
4	BE-161N	1	10 "
5	BE-161V	1	5 "
6	BE-161R	1	10 "
7	BE-161R	1	15 "
8	BE-161W	2	5 "
9	BE-161W	2	10 "
10	BE-161W	1	2 "



1- LES VALEURS SONT EN POUCES SAUF SI SPECIFIÉES SINON EN INCHES UNLESS SPECIFIED OTHERWISE		# FEUILLE / SHEET #		DATE CREATION		CREATEUR / CREATOR		REVISION DATE		PAGE
		RE-DAA10600-001		2010-12-09		marteig		2022-06-08		2 of 2
2- TOLERANCES GÉNÉRALES		DESCRIPTION		REVISION PAR / BY		patrya		REVISION		REVISION
GENERAL TOLERANCES		Ensemble de DAA / nettoyeur, 10 HP, 600 V		RE-DAA10600		ECHELLE / SCALE		RE-DAA10600		RE-DAA10600
Frac.: ± 1/16" Angle: ± 1°		MS GREGSON, who reserves all patent rights and the right to alter and/or reproduce		Date		Aperçusation		Date		Rev. Description
XX: .001" X.XX: .005"		MS GREGSON		2022-06-06		apathy		2022-06-06		Rev 1 AUAF1630101 daté AU-A16301004 refAU-A16301004

Code	Couleur / Color	Q.	L"
BK	NOIR / BLACK	2	(5")
BK	NOIR / BLACK	1	(10")
G	VERT / GREEN	1	(5")
R	ROUGE / RED	1	(10")
R	ROUGE / RED	1	(15")
W	BLANC / WHITE	1	(2")
W	BLANC / WHITE	2	(5")
W	BLANC / WHITE	2	(10")

#	REF.
10	AU-313053VH
11	AU-PV1208SS
12	DO-761019
13	DO-761357
14	GR-832332
15	GR-832305





ANSI INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS PROVIDED BY MSGRE GSON,
WHO RESERVES ALL RIGHTS.
THIS INFORMATION IS FOR INTERNAL USE ONLY.
IT IS NOT TO BE COPIED, REPRODUCED,
OR DISSEMINATED, IN WHOLE OR IN PART,
BY ANYONE OTHER THAN MSGRE GSON,
UNLESS EXPRESSLY AUTHORIZED IN WRITING
BY MSGRE GSON. THIS INFORMATION IS
NOT TO BE USED FOR ANY PURPOSE
OTHER THAN THE SPECIFIED PURPOSE
BY MSGRE GSON.

FEUILLE / SHEET # N121-0018
DESCRIPTION Schéma électrique, D.A.A., 10 HP, 600 V,
ADDRESS/DRAWING# N121-0018

PAGE	1 of 1
REVISION PAR/BY	patrya
ECHELLE/SCALE	1:4
REVISION	1

CODE	COULEUR / COLOR
BK	NOIR / BLACK
G	VERT / GREEN
R	ROUGE / RED
W	BLANC / WHITE

#	REF.	Q.
1	MS-PMBEC	1
2	AU-Q3F00060327	1
3	BT-832114AP	1
4	MS-RES390K14W	1
5	MS-FE	1
6	AU-TRCQT24D	1
7	SN491048	5
8	MS-SCEBEC	1
9	MS-BEC	1
10	AU-DECDAASSC-GR1	1
11	AU-12009	3
12*	AU-SAZL146	1
13	BT-N14	4
14	SN-328007	4
15	AU-PPHKP	1
16	AU-AGC2	1
17	AU-PPCA20173	1
18	AU-PPM1030	1
19	AU-CDI13NRBK	1
20	MS-ST525	1
21	SN-245029	1
22	AU-CD28NABKN	2
23	BE-83SSOW24	1
24	AU-AFG2300011	1
25	AU-CRSZT/0825	2
26	AU-28290	4
27	JA-30352	2
28	JA-90338	1
29	AU-CRSZT/0818	1
30	NR390-0032	1
31	DO-761357	2
33*	NI121-0029	1



ANS l'information ci-dessous à date
 concerne par et est la propriété exclusive
 de MS GREGGON qui se réserve tous
 les droits de propriété intellectuelle,
 commerciale, d'utilisation, de fabrication et tout
 autre droit ou propriété que la loi ou la convention
 internationale reconnaît à son créateur.
 Toute utilisation, réutilisation, modification ou copie
 totale ou partielle de cette information est interdite sans l'autorisation
 de MS GREGGON, qui se réserve au préalable
 le droit de poursuivre toute personne
 qui en aurait fait l'usage.
 MS GREGGON, design, use, sale
 publishing and/or reproduction
 without written permission.


MSG
M S G R E G G O N

FEUILLE / SHEET #
 Sheet 1
 Ensemble de DAA / nettoyeur, 10 HP, 240 V
 ADDRESSIN DRAWING #
 RE-DAA10240

#	REF.	DATE CREATION	CREATEUR / CREATOR	PAGE
		2022-01-06	marteig	2022-03-16
				1 of 1
				REVISION BY
				patrya
				ECHELLE / SCALE
				1-4,55
				REVISION
				2

CODE	COULEUR / COLOR
BK	NOIR / BLACK
G	VERT / GREEN
R	ROUGE / RED
W	BLANC / WHITE


# REF.	Q. L"
1 BE-161N	1 2 in
2 BE-161N	2 5 in
3 BE-161N	1 10 in
4 BE-161V	1 5 in
5 BE-161R	1 10 in
6 BE-161W	2 5 in
7 BE-161W	2 10 in
8 DO-761357	7
9 AU-361485VH	6
10 GR-832332	4
11 DO-761019	3
12 AU-SAZL1013	1



# FEUILLE / SHEET #	DATE CREATION	CREATEUR / CREATOR	REVISION DATE	PAGE
NR390-0032	2022-01-05	apatty	2022-03-16	1 of 1
DESCRIPTION			REVISION BY	
Ensemble de fils pour nattoyer DAA 240 volts				
ADDRESSIN DRAWING #				
NR390-0032				

ANSI Information contained in this drawing is the property of MSGREGGSON, who reserves the right to change it at any time without notice or obligation. It is the responsibility of the user to verify that the information contained in this drawing is correct for the intended use. Any unauthorized use, reproduction, or distribution of this drawing is illegal and may result in criminal charges under applicable laws.	# FEUILLE / SHEET #	DATE CREATION	CREATEUR / CREATOR	REVISION DATE	PAGE
	NR390-0032	2022-01-05	apatty	2022-03-16	1 of 1
DESIGNER				REVISION BY	
ENTREPRENEUR					
MS GREGGSON					
PRINTING, DESIGN, USE, SALE					
TRANSMISSION AND/OR REPRODUCTION					
MSGREGGSON WHO RESERVES THE RIGHT TO CHANGE IT AT ANY TIME WITHOUT NOTICE OR OBLIGATION.					
1. LES VALEURS SONT EN INCHES SAUF SPECIFIÉES SINON. TOUTES LES TOLERANCES SONT EN INCHES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. GENERAL TOLERANCES: Fractions: ± 1/16" Angles: ± 1° X XX. 001" X XXX. ± 0.005"					

Date	Agreement
Description	
Rev.	



#	Ref.	Q.	
11	AU-Q3F00060327	1	
12	BT-832114AP	1	
13	MS-RES390K14W	1	
14	MS-FE	1	
15	DO-761357	9	
16	AU-D050UC	1	
17	SN-491048	5	
18	GR-832332	12	
19	MS-SCEBEC	1	
20	AU-AF-6301011	1	
21	AU-TF-4216	1	
22	AU-PV1208SS	6	
23	DO-761019	3	
24	GR-832505	2	
25	MS-BEC	1	
26	BT-N14	4	
27	AU-CD13NRBK	1	
28	MS-ST525	1	
29	SN-245029	1	
30	AU-CD21NABK	2	
31	AU-313053VH	1	
32	JA-90338	3	
33	AU-12009	3	
34	AU-DECDAASSC-GR1	1	
35	AU-PPCA20173	1	
36	AU-PPM1030	1	
37	AU-PPHKP	1	
38	AU-AGC2	1	
39	SN-328007	4	
40	MS-PMBEC	1	
41*	AU-SA2L46	1	
42*	N121-0030	1	

AJUSTER LE RELAIS
DE SURCHARGE:
ME-150H5/5VCF = 16 AMPERES

FEUILLE / SHEET # RE-DAA15600

ANSI/Information fournie à titre de
conseil par et sous propriété exclusive
du MS GREGGON qui se réserve tous
les droits de propriété intellectuelle,
commercialisation, fabrication et toute
forme de reproduction.
Toute information ou document fourni
par le fournisseur est la propriété de
MS GREGGON, qui se réserve tous les droits
de propriété, design, use, sale,
manufacturing and/or reproduction
without written permission.

DESCRIPTION Ensemble de DAA / nettoyeur 15 HP 600 V

ADDRESSIN DRAWING # RE-DAA15600

M S G R E G G O N

1- LES VALEURS SONT EN
POUR LA PLATEAU SPECIFIQUE
UNLESS SPECIFIED
2- TOLERANCES
GENERAL TOLENCES
Frac.: ± 1/16"
Angle: ± 1°
XX: 0.01"
XXX: ± 0.005"

PAGE 1 of 2

REVISION PAR / BY patrya

ECHELLE / SCALE 1.2

REVISION # 1

DATE CREATION 2011-01-03 marteig

CREATEUR / CREATOR 2022-06-08

REVISION DATE 2022-06-08

REVISION PAR / BY patrya



ECHELLE / SCALE 1.2

REVISION # 1

1 AU-AF-6301011 date AU-163041081 et AU-TF-4216 date AU-TF-4216 Date Agencement

Rev. Description

#	Ref.	Q.	L"
1	BE-104SOW	1	288 "
2	BE-104SOW	1	36 "
3	BE-161N	2	5 "
4	BE-161N	1	10 "
5	BE-161V	1	5 "
6	BE-161R	1	10 "
7	BE-161R	1	15 "
8	BE-161W	2	5 "
9	BE-161W	2	10 "
10	BE-161W	1	2 "



Rev.	Description	Date	Aperçus/Plan	RE-DAA11600	DATE CREATION	CREATEUR / CREATOR	REVISION DATE	PAGE
1	AUAF/630/10/1 daté AU-1630/10/81 et AU-T/24/UDM19	2022-05-01	pataya	GR-832332	2011-01-03	marteig	2022-06-08	2 of 2


ANSI l'information ci-dessous à date
du MS GREGSON qui se réserve tous
les droits de propriété intellectuelle,
commerciaux et industriels. Toute
utilisation, fabrication et/ou toute
reproduction, réimpression ou diffusion
de cette information est interdite sans
l'autorisation de MS GREGSON, qui se réserve
tous les droits de propriété intellectuelle.
Tous les droits réservés à MS GREGSON.
Tous les droits réservés à MS GREGSON.

FEUILLE / SHEET # RE-DAA115600-001
DESCRIPTION Ensemble de DAA / nettoyeur 15 HP 600 V
ADRESSE/DRAWING# RE-DAA11600

ECHELLE/SCALE	REVISION	ECHELLE/SCALE	REVISION
1:10	1	1:10	1

Code	Couleur / Color	Q.	L"
BK	NOIR / BLACK	2	(5")
BK	NOIR / BLACK	1	(10")
G	VERT / GREEN	1	(5")
R	ROUGE / RED	1	(10")
R	ROUGE / RED	1	(15")
W	BLANC / WHITE	1	(2")
W	BLANC / WHITE	2	(5")
W	BLANC / WHITE	2	(10")


#	REF.
10	AU-313053VH
11	AU-PV1208SS
12	DO-761019
13	DO-761357
14	GR-832332
15	GR-832305




ANSI INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS SPECIFIC TO THIS DRAWING
AND IS THE PROPERTY OF MSG GREGSON,
WHO RESERVES ALL RIGHTS.
IT IS PROVIDED FOR THE USE OF
THE CONTRACTOR AND ITS SUBCONTRACTORS
FOR THE EXCLUSIVE PURPOSE OF
MANUFACTURE, DESIGN, USE, SALE,
MANUFACTURING AND/OR REPRODUCTION
BY THE CONTRACTOR AND ITS
SUBCONTRACTORS.

FEUILLE / SHEET # N121-0030
DESCRIPTION Schéma électrique, D.A.A., 15 HP, 600 V,
ADDRESS/DRAWING# N121-0030


PAGE 1 of 1
REF. par patrya
ECHELLE/SCALE 1.4
REVISION DRAWING# N121-0030




#	Ref.	Q.	L"
1	BE-161W	1	5 "
2	BE-161W	1	10 "
3	BE-162SJ	1	24 "
4	LV-14RK3150	1	120 "




2011/02/01	MS-STFEC.asm	Rev. 1	Pg 2-2
MS-STFEC.dft			MS-STFEC-001



Débit :	8.7 gal/min
Pression :	3600 lb/po ²
Révolution :	1450 r/min
Flow rate :	8.7 GPM
Pressure :	3600 PSI
Speed :	1450 RPM




REF N°	TORQUE (ft/lb)	TORQUE (Nm)
2	33	45
8	59	80
36	11	15
47	6	9
59	18	25
30	18	25




REF N°	DESCRIPTION	KIT	Q	REF N°	DESCRIPTION	KIT	Q
1	CO-3202/112	Plug	1	37	CO-2811/123	Washer	C 3
2	CO-3609/179	Screw	8	38	CO-202/43	Ceramic Bushing	C 3
3	CO-3218/346	Pump Manifold	1	39	CO-2812/83	Washer	C 3
4	CO-2811/86	Washer	1	40	CO-1210/170	O-Ring	C-D 3
5	CO-3202/15	Plug	1	41	CO-9/225	Anti-Extr.Ring	C-D 3
6	CO-2811/79	Washer	1	42	CO-2409/111	Piston	3
7	CO-3202/115	Plug	1	43	CO-3011/26	Piston Pin	3
8	CO-3202/286	Suction/Delivery Valve Plug	6	44	CO-205/71	Connecting Rod	3
9	CO-9/290	Anti-Extr. Ring	A-D 6	45	CO-1210/369	O-Ring (before SN 35224566)	D 1
10	CO-1210/48	O-Ring	A-D 6	CO-1210/349	O-Ring (after SN 35224566)	D 1	
11	CO-1205/38	Suction/Delivery Valve Cage	A 6	46	CO-402/269	Cover	1
12	CO-1802/244	Suct./Delivery Valve Spring	A 6	47	CO-3609/32	Screw	6
13	CO-3604/32	Suction/Delivery Valve	A 6	48	CO-1210/48	O-Ring	D 1
14	CO-3009/145	Suction/Delivery Valve Seat	A 6	49	CO-3201/19	Oil Sight Gauge	1
15	CO-1210/48	O-Ring	A-D 6	50	CO-1210/441	O-Ring	D 1
20	CO-1241/75	Packing	B 3	51	CO-3200/7	Plug	1
21	CO-9/282	Packing Retainer	3	52	CO-1/490	Crankshaft	1
22	CO-1241/76	Packing	B 3	53	CO-1602/55	Key	1
23	CO-9/283	Packing Retainer	3	54	CO-440/28	Roller Bearing	1
24	CO-1210/547	O-Ring	B-D 3	55	CO-1210/448	O-Ring	D 1
25	CO-19/116	Oil Seal	D 3	56	CO-601/304	Spacer, 0,05 mm	1
30	CO-3609/157	Screw	4	CO-601/305	Spacer, 0,1 mm	1	
31	CO-1009/196	Flange	1	CO-601/306	Spacer, 0,19 mm	1	
32	CO-1210/448	O-Ring	D 1	CO-601/307	Spacer, 0,25 mm	1	
33	CO-440/28	Roller Bearing	1	57	CO-1009/195	Flange	1
34	CO-403/155	Pump Crankcase	1	58	CO-19/32	Oil Seal	D 1
35	CO-3200/75	Oil Dipstick	1	59	CO-3609/157	Screw	4
36	CO-600/62	Nut	C 3	60	CO-205/80	Connecting rod kit	1
				61	CO-1/678	Crankshaft	1

	A	B	C	D
Kit N°	CO-5025/20	CO-5019/646	CO-2409/114	CO-5019/644
Description	Complete valve kit	Piston seal kit	Piston kit	Seal kit
Ref.	9-10-11-12 13-14-15	20-22-24	36-37-38 39-40-41	9 (6)-10 (6)-15 (6)-24 (3)-25 (3)-32 40 (3)-41 (3)-45-48-50-55-58
Qty	6	3	3	1

Débit :	10 gal/min	12 gal/min
Pression :	2500 lb/po ²	2200 lb/po ²
Révolution :	1450 r/min	1750 r/min
Flow rate :	10 GPM	12 GPM
Pressure :	2500 PSI	2200 PSI
Speed :	1450 RPM	1750 RPM



REF N°	TORQUE (ft/lb)	TORQUE (Nm)
2	33	45
8	59	80
36	11	15
47	6	9
59	18	25
30	18	25




REF N°	DESCRIPTION	KIT	Q	REF N°	DESCRIPTION	KIT	Q
1	CO-3202/112	Plug	1	37	CO-2811/123	Washer	C 3
2	CO-3609/179	Screw	8	38	CO-202/44	Ceramic Bushing	C 3
3	CO-3218/343	Pump Manifold	1	39	CO-2812/83	Washer	C 3
4	CO-2811/86	Washer	1	40	CO-1210/170	O-Ring	C-D 3
5	CO-3202/15	Plug	1	41	CO-9/225	Anti-Extr.Ring	C-D 3
6	CO-2811/79	Washer	1	42	CO-2409/111	Piston	3
7	CO-3202/115	Plug	1	43	CO-3011/26	Piston Pin	3
8	CO-3202/286	Suction/Delivery Valve Plug	6	44	CO-205/71	Connecting Rod	3
9	CO-9/290	Anti-Extr. Ring	A-D 6	45	CO-1210/369	O-Ring (before SN 35224566)	D 1
10	CO-1210/48	O-Ring	A-D 6		CO-1210/349	O-Ring (after SN 35224566)	D 1
11	CO-1205/38	Suction/Delivery Valve Cage	A 6	46	CO-402/269	Cover	1
12	CO-1802/244	Suct./Delivery Valve Spring	A 6	47	CO-3609/32	Screw	6
13	CO-3604/32	Suction/Delivery Valve	A 6	48	CO-1210/48	O-Ring	D 1
14	CO-3009/145	Suction/Delivery Valve Seat	A 6	49	CO-3201/19	Oil Sight Gauge	1
15	CO-1210/48	O-Ring	A-D 6	50	CO-1210/441	O-Ring	D 1
20	CO-1241/77	Packing	B 3	51	CO-3200/7	Plug	1
21	CO-9/286	Packing Retainer	3	52	CO-1/497	Crankshaft	1
22	CO-1241/78	Packing	B 3	53	CO-1602/55	Key	1
23	CO-9/287	Packing Retainer	3	54	CO-440/28	Roller Bearing	1
24	CO-1210/547	O-Ring	B-D 3	55	CO-1210/448	O-Ring	D 1
25	CO-19/116	Oil Seal	D 3	56	CO-601/304	Spacer, 0,05 mm	1
30	CO-3609/157	Screw	4		CO-601/305	Spacer, 0,1 mm	1
31	CO-1009/196	Flange	1		CO-601/306	Spacer, 0,19 mm	1
32	CO-1210/448	O-Ring	D 1		CO-601/307	Spacer, 0,25 mm	1
33	CO-440/28	Roller Bearing	1	57	CO-1009/195	Flange	1
34	CO-403/155	Pump Crankcase	1	58	CO-19/32	Oil Seal	D 1
35	CO-3200/75	Oil Dipstick	1	59	CO-3609/157	Screw	4
36	CO-600/62	Nut	C 3	60	CO-205/80	Connecting rod kit	1
				61	CO-1/944	Crankshaft	1

	A	B	C	D
Kit N°	CO-5025/20	CO-5019/647	CO-2409/115	CO-5019/644
Description	Complete valve kit	Piston seal kit	Piston kit	Seal kit
Ref.	9-10-11-12 13-14-15	20-22-24	36-37-38 39-40-41	9 (6)-10 (6)-15 (6)-24 (3)-25 (3)-32 40 (3)-41 (3)-45-48-50-55-58
Qty	6	3	3	1

Débit :	12 gal/min
Pression :	3500 lb/in ²
Contact à :	0.25 gal/min
Flow rate :	12 GPM
Pressure :	3500 PSI
Contact at :	0.25 GPM




REF N°	DESCRIPTION
1	AU-200005511 Complete reed switch
2	AU-020001200 Plastic housing
3	AU-040000720 Screw
3a	AU-040000730 Nut
4	AU-100001470 Outlet screw
5	AU-050000115 O-ring
6	AU-010001455 Brass housing
7	MS-FSP1 Float w/magnet



Débit : 21.0 gal/min
 Pression : 4000 lb/po²
 Sortie : 1/2" FNPT
 Flow rate : 21.0 GPM
 Pressure : 4000 PSI
 Outlet : 1/2" FNPT

REF N°	DESCRIPTION	Q
1	JB-60040231P	1/2" Outlet connection
2	JB-60040951P	Spring for pin
3	JB-60040331P	Check valve
4*	JB-60040851P	Seat
5*	JB-14746100P	13/32 S. steel ball
6	JB-60041051P	Ball spring
7	JB-60040531P	1/2 Inlet connection
8***	JB-10307201P	O-ring
9*	JB-10306000P	O-ring
10	JB-60040131P	Valve housing
11	JB-14429000P	22 mm Washer
12	JB-60041331P	1/2 Plug
13**	JB-10401400P	Back ring
14*	JB-10317800P	O-ring
15*	JB-10317400P	O-ring
16*	JB-10401500P	Back ring
17	JB-11462900P	M10 / Nut
18	JB-60040631P	Spring guide
19	JB-60041161P	Spring (white / 2200 psi)
	JB-60041261P	Spring (blue / 4000 psi)
20	JB-60040431P	Piston housing
21	JB-15103200P	3 x 18 Pin
22	JB-60040751P	Piston
23	JB-14391200P	Washer
24	JB-28001331P	1/4 Plug
25*	JB-10329200P	O-ring
26	JB-60041424P	Repair kit (See *)



MP-3242033	3/4 po - 50 mailles
MP-3242034	3/4 po - 100 mailles
MP-3242033	3/4" - 50 mesh
MP-3242034	3/4" - 100 mesh

REF N°	DESCRIPTION	Q
1	MP-3242030010 Body (h = 21 mm)	1
2	MP-322000040 O-ring	1
3	MP-322000050 O-ring	1
4	MP-322002030 White cartridge, inox 32 mesh MP-322003030 Blue cartridge, inox 50 mesh MP-3220035030 Grey cartridge, inox 80 mesh MP-322004030 Red cartridge, inox 100 mesh	1
5	MP-322000050 O-ring	1
6	MP-322000020 Filter bowl	1

