



REGIONAL CONTACTS | REGIONALE KONTAKTE | CONTACTS RÉGIONAUX  
CONTACTOS REGIONALES | CONTATTI REGIONALI | REGIONALE CONTACTEN  
KONTAKT REGIONALNY | REGIONALA KONTAKTER

**North America | América del Norte | Amérique du Nord**  
**Wike Inc.**

[www.wikeinc.com](http://www.wikeinc.com)

To obtain warranty service or for questions regarding Wike products contact  
Para obtener servicio de garantía o si tiene preguntas sobre los productos Wike, comuníquese con  
Pour obtenir un service de garantie ou pour des questions concernant les produits Wike, contactez

[customerservice@wikeinc.com](mailto:customerservice@wikeinc.com)

1-519-824-3869

**Europe | Europa | L'Europe | Europa**  
**Wike Stroller B.V.**

[www.wikeeurope.com](http://www.wikeeurope.com)

To obtain warranty service or for questions regarding Wike products contact  
Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen oder Fragen zu Wike-Produkten zu haben, wenden Sie sich bitte an

Pour obtenir un service de garantie ou pour des questions concernant les produits Wike, contactez  
Para obtener servicio de garantía o si tiene preguntas sobre los productos Wike, comuníquese con

Per ottenere il servizio di garanzia o per domande riguardanti i prodotti Wiki, contattare

Neem contact op voor garantieservice of voor vragen over Wike-producten

Aby uzyskać usługę gwarancyjną lub w razie pytań dotyczących produktów Wike, skontaktuj się z nami

För att få garantiservice eller för frågor angående Wike produkter kontakta

[europe@wikeinc.com](mailto:europe@wikeinc.com)

+31 84 120 64 67

**Australia • distribution by Vivere**  
[www.vivere.com.au](http://www.vivere.com.au)

To obtain warranty service or for questions regarding Wike products contact  
[sales@vivere.com.au](mailto:sales@vivere.com.au)


+61 409 918 108



PRODUCT MANUAL  
**SPECIAL NEEDS • LARGE CHILDREN'S BIKE TRAILER**  
PRODUKTHANDBUCH  
**SPEZIALBEDARF • GROSSER KINDERFAHRRADANHÄNGER**  
MANUEL DU PRODUIT  
**BESOINS PARTICULIERS • GRANDE REMORQUE À VÉLO POUR ENFANTS**  
MANUAL DEL PRODUCTO  
**NECESIDADES ESPECIALES • REMOLQUE GRANDE PARA BICICLETA PARA NIÑOS**  
MANUALE DEL PRODOTTO  
**BISOGNI SPECIALI • RIMORCHIO GRANDE PER BICICLETTA PER BAMBINI**  
PRODUCHANDLEIDING  
**SPECIALE BEHOEFTEN • GROTE KINDERFIETSAANHANGER**  
PODRECZNIK PRODUKTU  
**SPECJALNE POTRZEBY • DUŻY PRZYCZEPA ROWEROWA DLA DZIECI**  
PRODUKTMANUAL  
**SÄRSKILDA BEHOV • STOR CYKELVAGN FÖR BARN**

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY  
WICHTIG, FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN  
IMPORTANT, À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE: À LIRE ATTENTIVEMENT  
IMPORTANTE, CONSERVAR PARA FUTURAS REFERENCIAS: LEER CON DETENIMIENTO

IMPORTANTE, CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO: LEGGERE ATTENTAMENTE  
BELANGRIJK, BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE: ZORGVULDIG LEZEN!  
WAŻNE, ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ: PRZECZYTAJ UWAGNIE  
VIKTIGT, BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS: LÄS NOGGRANT



WBT-SNL • 2024


North America: [www.wikeinc.com](http://www.wikeinc.com) • [customerservice@wikeinc.com](mailto:customerservice@wikeinc.com)

Europe: [www.wikeeurope.com](http://www.wikeeurope.com) • [europe@wikeinc.com](mailto:europe@wikeinc.com)

Australia: [www.vivere.com.au](http://www.vivere.com.au) • [sales@vivere.com.au](mailto:sales@vivere.com.au)




**INCLUDED PARTS | ENTHALTENE TEILE | PIÈCES INCLUSES  
PIEZAS INCLUIDAS | PARTI INCLUSE | MEEGELEVERDE ONDERDELEN  
DOŁĄCZONE CZĘŚCI | INKLUDERADE DELAR**



Ensure all parts are accounted for before proceeding with assembly. Open Part A to find all additional parts.  
 Stellen Sie sicher, dass alle Teile berücksichtigt sind, bevor Sie mit der Montage fortfahren. Öffnen Sie Teil A für weitere Teile.  
 Assurez-vous que toutes les pièces sont prises en compte avant de procéder à l'assemblage. Ouvrez la partie A pour des pièces supplémentaires.  
 Asegúrese de tener en cuenta todas las piezas antes de continuar con el montaje. Abra la Parte A para obtener piezas adicionales.  
 Assicurarsi che tutte le parti siano contabilizzate prima di procedere con l'assemblaggio. Apri la Parte A per parti aggiuntive.  
 Zorg ervoor dat alle onderdelen in orde zijn voordat u doorgaat met de montage. Open deel A voor aanvullende onderdelen.  
 Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że wszystkie części zostały uwzględnione. Otwórz Część A, aby zobaczyć dodatkowe części.  
 Se till att alla delar tas med innan du fortsätter med monteringen. Öppna del A för ytterligare delar.

# TRAILER ASSEMBLY | ANHÄNGERMONTAGE | ASSEMBLAGE DE REMORQUE MONTAJE DEL REMOLQUE | MONTAGGIO DEL RIMORCHIO | MONTAGE VAN AANHANGWAGENS | MONTAŻ PRZYCZEPY | TRAILERMONTERING



Scan to view Assembly Video  
Scannen Sie, um das Montagevideo anzusehen.  
Scannez pour voir la vidéo de l'assemblage  
Escanee para ver el video de ensamblaje  
Eseguire la scansione per visualizzare il video dell'assieme  
Scan om de montagevideo te bekijken  
Zeskanuj, aby obejrzeć film z montażu  
Skanna för att se monteringsvideo

<https://www.youtube.com/watch?v=P1eUkJwKyOo>

## INNAN MONTERING:

Packa upp all förpackningsmaterial och se till att alla angivna delar finns. Håll små delar utom räckhåll för barn. Se till att det finns gott om utrymme, en ren och torr monteringsplats och alla nödvändiga verktyg är till hands. Monteras endast på en ren, plan yta.

Använd inte produkten om det saknas delar, om de är skadade eller slitna.

## SÄKERHET OCH VARNINGAR:

Ej avsett för barn under 36 månader. Ej för användning för barn under 100 cm/39 tum långa. Denna produkt är avsedd för en maximal viktkapacitet på 57 kg och en maximal höjdkapacitet på 163 cm. Överskrid inte dessa kapaciteter.

Passagerare måste sitta i mitten av släpvagnssätet. Inte mer än 1 passagerare är tillåten i släpvagnen.

Gör inga modifieringar på trailern. Installera inte babyskydd eller alternativa säten i trailern.

Axelremmar och knäremmar måste användas under användning.

Trailerns passagerare måste bära CE- eller CPSC-godkända cykelhjälm.

Lämna aldrig barn oövervakade i trailern.

Håll kroppsdelar, kläder och främmande föremål borta från alla rörliga delar på trailern.

Framskärmen måste vara på plats under cykling för att skydda passagerare från skräp från bakhjulet.

Innan cykling, se till att säkerhetsremmen från cykeln till dragstängens är festsatt och dragstiftet är låst på plats. Alla stift som håller delarna på plats måste vara festsatta innan användning.

Dragstängens måste vara säker, inte gnida mot några ställningar, fästen, väskor eller främmande föremål.

Se till att trailern inte stör bromsning, trampning eller styrning innan användning. Cykelbromsarna måste fungera.

Se till att hjulen är ordentligt festsatta. Använd endast hjul som medföljer din Wike-trailer.

Pumpa upp däcken till 25-35 psi. Däck uppblåsta över 35 psi kan leda till olyckor eller allvarliga skador.

Stå inte på produkten.

Använd endast på plana ytor. Se till att hjulen alltid är i kontakt med ytan.

Inte för användning på trafikerade gator. Res aldrig med en cykelkärra på en fyrflig väg, oavsett om det finns cykelbanor eller inte.

Använd inte på lutande eller ojämna ytor. Trailersäkerheten är i fara på backar, trottoarkanter och potthål. Var försiktig på ojämn eller kuperad terräng.

Var ytterst försiktig vid användning som trailer, barnvagn eller joggare på blåsiga dagar; vid användning som barnvagn och joggare, bära en säkerhetslina runt handleden hela tiden.

Gör inga skarpa svängar. Försök inte passera genom smala öppningar.

Använd inte i mörker eller med otillräcklig belysning. Reflektorer som uppfyller CPSC-standarder måste synas på baksidan.

Oranges säkerhetsflagg (del F) måste monteras på trailerns baksida.

Överskrid inte 20 km/h. Bromsförmågan minskar med ökad belastning.

Låt aldrig barn eller ungdomar dra trailern.

Wike-trailers är endast avsedda för användning med pedaldrivna cyklar. Dra inte cykelkärror med motorcyklar eller fordon.

Bristande efterlevnad av instruktioner, säkerhetsstandarder och varningar kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

Trailers kan tippa, vilket kan orsaka skador på trailern och allvarliga skador på cyklister och passagerare. Se till att trailern inte tippar genom att UNDVIKA:

- Tomma trailers som färdas med höga hastigheter
- Passagerare lutar sig, hoppar eller står i trailern
- Skarpa svängar och svängar med höga hastigheter
- Backande svängar
- Felaktig hjulinstitution
- Potthål, trottoarkanter och andra hinder

## FÖRVARING OCH SKÖTSEL:

Använd inte eller vik vid temperaturer under -17°C/0°F.

För att rengöra, torka av med en ren, fuktig trasa. Använd inte lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel eftersom de kan bleka eller skada produkten.

Använd aldrig skursvampar, slipande medel eller kemiska rengöringsmedel. Använd aldrig en tryckslang för att tvätta produkten.

Vi rekommenderar att du använder skydd för att skydda din produkt när den inte används. Under dåligt väder och vintermånader ska produkten förvaras på en sval och torr plats.

Bevara funktionaliteten hos rörliga delar. Applicera två gånger om året ett lager olja på axeln och (del C) alla rörliga delar på axeln.

Byt ut dragstängens och säkerhetsremmen inom 3 år från det ursprungliga köpdatumet.

Inspektera dragstängens och dragstängens regelbundet för skador och lösa fästelement. Störande delar eller skadad dragstäng kan orsaka olyckor med allvarliga skador.



## VILLKOR, VILLKOR och GARANTI

### Begränsad ett års garanti

Wike garanterar att denna produkt kommer att vara fri från defekter i material och utförande under en period av ett (1) år\* från det ursprungliga köpet. Wike, efter eget val, kommer att reparera eller byta ut denna produkt eller någon komponent i produkten som visar sig vara defekt under garantiperioden. Ersättning kommer att göras med en ny eller omtillverkad produkt eller komponent. Om produkten inte längre är tillgänglig kan ersättas med en liknande produkt av lika eller högre värde. Detta är din exklusiva garanti.

Denna garanti är giltig för den ursprungliga återförsäljaren från och med datumet för det första återförsäljarköpet och kan inte överlåtas. Spara det ursprungliga försäljningskvittot. Inköpsbevis krävs för att erhålla garantiprestanda. Återförsäljare som säljer Wike-produkter har inte rätt att ändra, modifiera eller på något sätt ändra villkoren för denna garanti.

### Vad denna garanti inte täcker

Denna garanti täcker inte missfärgning av produkten, skadad orsakad av mögel, mögel eller någon extern källa. Det täcker inte normalt slitage av delar eller skador som uppstår på grund av något av följande: oaktsam användning eller felaktig användning av produkten, kommersiell användning av produkten, användning i strid med monteringsanvisningarna, reparation eller ändring av någon om inte servicen har auktoriserats av Wike. Dessutom täcker inte skadegarantin Guds handlingar, såsom: eld, översvämning, orkaner, tornados och någon form av nederbörd: (dvs. regn, snö, hagel). Garantin upphör att gälla om skada på produkten beror på användning av en annan del än en äkta Wike-del.

### Så här får du garantiservice

Din produkt måste omfattas av garanti för att erhålla garantiservice.

Om din produkt är defekt och är inom din garantiperiod, ring oss eller maila oss enligt anvisningarna på baksidan av manualen för att få ett returgodkännande.


Returnera inte produkten till Wike utan tillstånd. Du kommer att uppmanas att fästa en etikett på produkten som innehåller ditt namn, adress, mobiltelefonnummer och beskrivning av problemet. Bifoga en kopia av det ursprungliga försäljningskvittot. Förpacka produkten noggrant och skicka med ditt val av transportör förbetalt till lageradressen enligt instruktioner från Wike-teamet.

1. **Ta bilder:** Ta foton av den eller de defekta produkterna/delarna, som tydligt illustrerar problemområdet för att stödja ditt påstående.
2. **Bifoga köpbevis:** Bifoga originalbeviset på köp/försäljningskvitto. Skanna eller tillhandahåll ett foto av köpbeviset och skicka in det tillsammans med din anspråk tillsammans med din fullständiga adress, telefonnummer och en beskrivning av problemet.
3. **Skicka in via e-post:** Maila ditt krav
4. **Svar:** En Wike-representant kommer att korrespondera med dig för att lösa ditt anspråk så snabbt som möjligt.


Tack för ditt intresse för våra produkter och vi hoppas att Wike kan inspirera dina dagliga äventyr.  
Varmaste hälsningar,

### Wike-teamet

\*I enlighet med europeiska lagar är denna garanti giltig under en period av två (2) år från datumet för det ursprungliga återförsäljningsinköpet i Europeiska Unionen.



# OPEN TRAILER | OFFENER ANHÄNGER | REMORQUE OUVERTE REMOLQUE ABIERTO | RIMORCHIO APERTO | OPEN AANHANGER OTWARTA PRZYCZEPA | ÖPPEN SLÄPVAGN



## PRZED MONTAŻEM:

Rozpakuj wszystkie materiały opakowaniowe i sprawdź, czy wszystkie wymienione części są obecne. Trzymaj małe elementy poza zasięgiem dzieci.

Upewnij się, że masz odpowiednio dużo miejsca, czystą, suchą przestrzeń do montażu i wszystkie niezbędne narzędzia pod ręką. Montuj tylko na czystej, równiutkiej powierzchni.

Nie używaj produktu, jeśli brakuje części, są uszkodzone lub zużyte.

## BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA:

Nie przeznaczone dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Nie używać dla dzieci poniżej 100 cm/39 cali wzrostu. Ten produkt jest przeznaczony dla maksymalnej wagi 57 kg i maksymalnej wysokości 163 cm. Nie przekraczać tych wartości. Osoby przebywające w przyczepie muszą siedzieć na środku siedzenia. Nie więcej niż 1 osoba może przebywać w przyczepie.

Nie dokonuj modyfikacji przyczepy. Nie instaluj fotelików samochodowych ani innych siedzeń w przyczepie.

Podczas użytkowania należy nosić pasy na ramiona i pasy biodrowe.

Osoby korzystające z przyczepy muszą nosić helmy rowerowe z certyfikatem CE lub CPSC.

Nigdy nie zostawiaj dzieci bez nadzoru w przyczepie.

Trzymaj części ciała, odzież i obce przedmioty z dala od wszystkich ruchomych części przyczepy.

Przednia osłona musi być zawsze na miejscu podczas jazdy na rowerze, aby chronić pasażerów przed zanieczyszczeniem koła tylnego.

Przed rozpoczęciem jazdy na rowerze należy zapiąć pas bezpieczeństwa od roweru do haka holowniczego, a zatrzask musi być zamknięty na miejscu. Wszystkie pinezki trzymające części na miejscu muszą być zamocowane przed użyciem.

Hak holowniczy musi być pewny, nie tarasować o żadne stojaki, uchwyty, torby ani obce przedmioty.

Upewnij się, że przyczepa nie przeszkadza w hamowaniu, pedałowaniu ani skręcaniu przed użyciem. Hamulce rowerowe muszą działać.

Upewnij się, że koła są mocno przymocowane. Używaj tylko kół dostarczonych wraz z przyczepą Wike.

Napompuj opony do 25-35 psi. Opony napompowane powyżej 35 psi mogą prowadzić do wypadków lub poważnych obrażeń.

Nie stój na produkcie.

Używaj tylko na płaskich powierzchniach. Upewnij się, że koła pozostają w kontakcie z powierzchnią przez cały czas.

Nie używaj na ruchliwych ulicach. Nigdy nie podróżuj z przyczepą rowerową na drodze czteropasmowej, bez względu na istnienie ścieżek rowerowych.

Nie używaj na nachylonych lub nierównych powierzchniach. Bezpieczeństwo przyczepy jest zagrożone na wzniesieniach, krawężnikach i dziurach. Bądź ostrożny na nierównym lub pagórkowatym terenie.

Bądź szczególnie ostrożny podczas korzystania z przyczepy jako przyczepki, wózka czy joggera w wietrzne dni; podczas korzystania z funkcji wózka i joggera zawsze nosić pasek bezpieczeństwa wokół nadgarstka.

Nie wykonuj ostrych zakrętów. Nie próbuj przechodzić przez wąskie otwory.

Nie używaj w ciemności lub przy niewystarczającym oświetleniu. Reflektory spełniające normy CPSC muszą być widoczne z tyłu. Pomarańczowa flaga bezpieczeństwa (Część F) musi być zamocowana na tył

Przyczepy.

Nie przekraczaj prędkości 20 km/h. Zdolność hamowania będzie zmniejszona przy zwiększonym obciążeniu.

Nigdy nie pozwalaj dzieciom ani młodzieży na ciągnięcie przyczepy.

Przyczepy Wike są przeznaczone tylko do użytku z rowerami napędzanymi pedałami. Nie ciągnij przyczep rowerowych za rowery z silnikiem lub pojazdy.

Niewykonanie zaleceń, norm bezpieczeństwa i ostrzeżeń może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

Przyczepy mogą się przechylić, co może spowodować uszkodzenie przyczepy i poważne obrażenia rowerzystów i pasażerów. Upewnij się, że przyczepa nie przechyliła się, UNIKAJĄC:

- Pustych przyczep podróżujących z dużą prędkością
- Osób wychylających się, podskakujących lub stojących w przyczepie
- Ostrego skrętów i skrętów przy dużej prędkości
- Ostrego skrętów wstecznych
- Nieprawidłowej instalacji kół
- Dziur, krawężników i innych przeszkód

## PRZECHOWYWANIE I PIELĘGNACJA:

Nie używaj ani nie składaj w temperaturach poniżej -17°C/0°F.

Do czyszczenia przetrzyj czystą, wilgotną szmatką. Nie używaj środków czyszczących na bazie rozpuszczalników, ponieważ mogą wybielać lub uszkadzać produkt.

Nigdy nie używaj gąbek ścierających, środków ściernych ani środków chemicznych. Nie używaj strumienia wody pod ciśnieniem do mycia produktu.

Zalecamy stosowanie pokrowców, aby chronić produkt, gdy nie jest w użyciu. W trakcie złej pogody i zimowych miesięcy produkt powinien być przechowywany w chłodnym, suchym miejscu.

Zachowaj funkcjonalność ruchomych części. Dwa razy w roku nałóż warstwę oleju na oś i (Część C) wszystkie ruchome części osi.

Wymień hak i pas bezpieczeństwa w ciągu 3 lat od daty pierwotnego zakupu.

Regularnie sprawdzaj hak i belkę holowniczą pod kątem uszkodzeń i luźnych śrub. Części zakłócające lub uszkodzone hak mogą prowadzić do wypadków z poważnymi obrażeniami.



## WARUNKI, WARUNKI I GWARANCJA

### Ograniczona roczna gwarancja

Wike gwarantuje, że przez okres jednego (1) roku\* od daty pierwotnego zakupu detalicznego ten produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych. Firma Wike, według własnego uznania, naprawi lub wymieni ten produkt lub dowolny element produktu uznany za wadliwy w okresie gwarancyjnym. Wymiana zostanie dokonana na nowy lub regenerowany produkt lub komponent. Jeżeli produkt nie jest już dostępny, istnieje możliwość wymiany na podobny produkt o tej samej lub większej wartości. To jest Twoja wyłączna gwarancja.

Niniejsza gwarancja obowiązuje pierwotnego nabywcę detalicznego od daty pierwszego zakupu detalicznego i nie podlega przeniesieniu. Zachowaj oryginalny dowód sprzedaży. Aby móc skorzystać z gwarancji, wymagany jest dowód zakupu. Sprzedawcy detaliczni sprzedający produkty Wike nie mają prawa zmieniać, modyfikować ani w żaden sposób zmieniać warunków niniejszej gwarancji.

### Czego nie obejmuje niniejsza gwarancja

Niniejsza gwarancja nie obejmuje odbarwień produktu, uszkodzeń spowodowanych pleśnią, pleśnią lub jakimkolwiek źródłem zewnętrznym. Nie obejmuje normalnego zużycia części ani uszkodzeń wynikających z któregośkolwiek z poniższych: niedbałego lub niewłaściwego użycia produktu, komercyjnego wykorzystania produktu, użycia niezgodnego z instrukcją montażu, naprawy lub modyfikacji przez kogokolwiek, chyba że serwis został autoryzowany przez firmę Wike. Ponadto gwarancja na szkody nie obejmuje zdarzeń losowych, takich jak: pożar, powódź, huragany, tornada i wszelkie formy opadów atmosferycznych: (tj. deszcz, śnieg, grad). Gwarancja traci ważność, jeśli uszkodzenie produktu wynika z użycia części innej niż oryginalna część Wike.

### Jak uzyskać serwis gwarancyjny

Aby móc skorzystać z usługi gwarancyjnej, produkt musi być objęty gwarancją. Jeśli Twój produkt jest uszkodzony i mieści się w okresie gwarancyjnym, zadzwoń do nas lub napisz do nas e-mail zgodnie ze wskazówkami na odwrotnej stronie instrukcji, aby otrzymać autoryzację zwrotu.

Nie zwracaj produktu do firmy Wike bez autoryzacji. Zostaniesz poproszony o dołączenie do produktu etykiety zawierającej Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu komórkowego oraz opis problemu. Dołącz kopię oryginalnego dowodu sprzedaży. Ostrożnie zapakuj produkt i wyślij wybranym przez Ciebie przewoźnikiem, opłaconym z góry, na adres magazynu zgodnie z zaleceniami zespołu Wike.

1. **Robić zdjęcia:** Zrób zdjęcia wadliwych produktów/części, wyraźnie ilustrując problematyczny obszar na poparcie swojego roszczenia.
2. **Dołącz dowód zakupu:** Należy dostarczyć oryginalny dowód zakupu/paragonu sprzedaży. Zeskanuj lub prześlij zdjęcie dowodu zakupu i prześlij je wraz ze zgłoszeniem wraz z pełnym adresem, numerem telefonu i opisem problemu.
3. **Prześlij e-mailem:** Wyślij e-mailem swoje roszczenie
4. **Odpowiedź:** Przedstawiciel firmy Wike skontaktuje się z Tobą, aby jak najszybciej rozwiązać Twoją reklamację.

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami i mamy nadzieję, że Wike będzie inspiracją dla Twoich codziennych przygód.

Najcieplejsze pozdrowienia,





**Zespół Wika**

\*Zgodnie z prawem europejskim niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres dwóch (2) lat od daty pierwotnego zakupu detalicznego w Unii Europejskiej.

## HITCH ASSEMBLY | KUPPLUNGSMONTAGE | ASSEMBLAGE DE L'ATTELAGE ENSAMBLAJE DE ENGANCHE | MONTAGGIO ATTACCO | KOPPELING MONTAGE MONTAŻ UCHWYTU | KOPPLINGSMONTERING



Scan for video  
Video durchsuchen  
Rechercher la vidéo  
Buscar video  
Scansiona per il video  
Zoeken naar video  
Przeskanuj w poszukiwaniu wideo  
Skanna efter video




# STROLLER WHEEL | KINDERWAGENRAD | ROUE DE POUSETTE RUEDA DE COCHECITO | RUOTA DEL PASSEGGINO | KINDERWAGENWIEL KOŁO WÓZKA | BARNVAGNSHJUL




Scan for video  
Video durchsuchen  
Rechercher la vidéo  
Buscar video  
Scansiona per il video  
Zoeken naar video  
Przeskanuj w poszukiwaniu wideo  
Skanna efter video


1



2



4



3

L



## VOOR HET MONTEREN:

Haal alle verpakkingsmaterialen eraf en zorg ervoor dat alle vermelde onderdelen aanwezig zijn. Houd kleine onderdelen buiten het bereik van kinderen.

Zorg voor voldoende ruimte, een schone, droge omgeving om te monteren, en zorg ervoor dat alle benodigde gereedschappen bij de hand zijn. Monteer alleen op een schone, vlakke ondergrond. Gebruik het product niet als er onderdelen ontbreken, beschadigd of versleten zijn.

## VEILIGHEID EN WAARSCHUWINGEN:

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Niet te gebruiken voor kinderen kleiner dan 100 cm/39 inch. Dit product is ontworpen voor een maximaal gewicht van 57 kg en een maximale hoogte van 163 cm. Overschrijd deze capaciteiten niet.

Inzittenden moeten in het midden van de zitplaats van de aanhanger zitten. Niet meer dan 1 inzittende is toegestaan in de aanhanger.

Maak geen aanpassingen aan de trailer. Installeer geen autostoelen of alternatieve zitplaatsen in de trailer.

Schouderriemen en heupriemen moeten worden gedragen tijdens gebruik.

Trailerbewoners moeten een CE- of CPSC-goedgekeurde fietshelm dragen.

Laat kinderen nooit onbeheerd achter in de trailer.

Houd lichaamsdelen, kleding en vreemde voorwerpen uit de buurt van alle bewegende delen van de trailer.

Het voorste scherm moet te allen tijde tijdens het fietsen op zijn plaats zijn om de bewoners te beschermen tegen achterwieldebris.

Voor het fietsen moet de beveiligingsriem van de fiets naar de trekhaak worden vastgemaakt en de trekhaak moet op zijn plaats worden vergrendeld. Alle pinnen die onderdelen op hun plaats houden, moeten worden vastgemaakt voordat u ze gebruikt.

De trekhaak moet stevig zijn, niet schuren tegen rekken, bevestigingen, tassen of vreemde voorwerpen.

Zorg ervoor dat de trailer het remmen, trappen of sturen niet hindert voordat u deze gebruikt. Fietsremmen moeten goed functioneren.

Zorg ervoor dat de wielen stevig zijn bevestigd. Gebruik alleen de wielen die bij uw Wike-trailer zijn geleverd.

Banden oppompen tot 25-35 psi. Banden die boven 35 psi zijn opgepompt, kunnen leiden tot ongevallen of ernstig letsel.

Ga niet op het product staan.

Gebruik alleen op vlakke oppervlakken. Zorg ervoor dat de wielen te allen tijde in contact blijven met het oppervlak.

Niet bedoeld voor gebruik op drukke straten. Reis nooit met een fietskar op een vierbaansweg, ongeacht de aanwezigheid van fietspaden.

Niet gebruiken op hellende of oneffen oppervlakken. De veiligheid van de trailer is in gevaar op hellingen, trottoirs en kuilen. Wees voorzichtig op hobbelig of heuvelachtig terrein.

Wees uiterst voorzichtig bij gebruik als trailer, kinderwagen of jogger op winderige dagen; bij gebruik als kinderwagen en jogger, draag te allen tijde een veiligheidshandriem om de pols.

Maak geen scherpe bochten. Probeer niet door smalle openingen te gaan.

Gebruik niet in het donker of bij onvoldoende verlichting. Reflectoren die voldoen aan de CPSC-normen moeten zichtbaar zijn aan de achterkant. De oranje veiligheidsvlag (Deel F) moet aan de achterkant van de trailer worden geïnstalleerd.

Overschrijd geen snelheid van 20 km/u. Het remvermogen neemt af bij een toegenomen belasting.

Laat kinderen of adolescenten nooit de trailer trekken.

Wike-trailers zijn alleen bedoeld voor gebruik met trapfietsen. Trek geen fietskarren met gemotoriseerde fietsen of voertuigen.

Niet naleven van instructies, veiligheidsnormen en waarschuwingen kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.

Trailers kunnen kantelen, wat schade aan de trailer en ernstig letsel aan fietsers en passagiers kan veroorzaken. Zorg ervoor dat de trailer niet kantelt door het VOLGEN van:

- Lege trailers die met hoge snelheid reizen
- Bewoners die leunen, stuiteren of staan in de trailer
- Scherpe bochten en bochten bij hoge snelheden
- Achterwaartse gekantelde bochten
- Onjuiste wielinstallatie
- Kuilen, stoepranden en andere obstakels

## OPSLAG EN VERZORGING:

Gebruik of vouw niet bij temperaturen onder -17 °C/0 °F.

Om schoon te maken, afnemen met een schoon, vochtig doek. Gebruik geen oplosmiddelhoudende reinigers, omdat deze het product kunnen bleken of beschadigen.

Gebruik nooit schuursponzen, schuurmiddelen of chemische reinigers. Gebruik nooit een hogedrukslang om het product te wassen.

We raden aan hoezen te gebruiken om uw product te beschermen wanneer het niet in gebruik is. Tijdens slecht weer en wintermaanden moet het product op een koele, droge plaats worden opgeslagen.

Behoud de functionaliteit van bewegende delen. Breng twee keer per jaar een laag olie aan op de as en (Deel C) alle bewegende delen van de as.

Vervang de trekhaak en de veiligheidsriem binnen 3 jaar na de oorspronkel





## ALGEMENE VOORWAARDEN en GARANTIE

### Beperkte garantie van één jaar

Wike garandeert dat dit product gedurende een periode van één (1) jaar\* vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop in de winkel vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Wike zal, naar eigen goeddunken, dit product of enig onderdeel van het product dat tijdens de garantieperiode defect blijkt te repareren of vervangen. Vervanging zal plaatsvinden door een nieuw of gereviseerd product of onderdeel. Als het product niet langer beschikbaar is, kan vervanging plaatsvinden door een soortgelijk product van gelijke of grotere waarde. Dit is uw exclusieve garantie.

Deze garantie is geldig voor de oorspronkelijke koper vanaf de datum van de eerste aankoop in de detailhandel en is niet overdraagbaar. Bewaar de originele aankoopbon. Voor het verkrijgen van garantieprestaties is een aankoopbewijs vereist. Detailhandelaren die Wike-producten verkopen, hebben niet het recht om de voorwaarden en bepalingen van deze garantie te wijzigen, aan te passen of op enigerlei wijze aan te passen.

### Wat deze garantie niet dekt

Deze garantie dekt geen verkleuring van het product, schade veroorzaakt door schimmel, schimmel of enige externe bron. De garantie dekt geen normale slijtage van onderdelen of schade die voortvloeit uit een van de volgende zaken: nalatig gebruik of verkeerd gebruik van het product, commercieel gebruik van het product, gebruik dat in strijd is met de montage-instructies, reparatie of wijziging door wie dan ook, tenzij de service is geautoriseerd door Wike. Verder dekt de schadegarantie geen overmacht, zoals: brand, overstroming, orkanen, tornado's en elke vorm van neerslag (d.w.z. regen, sneeuw, hagel). De garantie vervalt als schade aan het product het gevolg is van het gebruik van een ander onderdeel dan een origineel Wike-onderdeel.

### Garantieservice verkrijgen

Om garantieservice te kunnen verkrijgen, moet uw product onder de garantie vallen.

Als uw product defect is en binnen de garantieperiode valt, kunt u ons bellen of e-mailen zoals aangegeven op de achterpagina van de handleiding om een retourautorisatie te ontvangen.

Stuur het product niet zonder toestemming terug naar Wike. U wordt gevraagd een label aan het product te bevestigen met uw naam, adres, mobiele telefoonnummer en een beschrijving van het probleem. Voeg een kopie van de originele aankoopbon toe. Verpak het product zorgvuldig en stuur het met een vervoerder naar keuze gefrankeerd naar het magazijnadres zoals aangegeven door het Wike-team.


1. **Foto's nemen:** Maak foto's van het/de defecte product(en)/onderdeel(en), waarbij u het probleemgebied duidelijk illustreert ter ondersteuning van uw claim.
2. **Voeg het aankoopbewijs bij:** Geef het originele aankoopbewijs/verkoopbewijs mee. Scan of stuur een foto van het aankoopbewijs en dien dit samen met uw claim in, samen met uw volledige adres, telefoonnummer en een beschrijving van het probleem.
3. **Verzenden via e-mail:** E-mail uw claim
4. **Antwoord:** Een Wike-vertegenwoordiger zal met u corresponderen om uw claim zo snel mogelijk op te lossen.

Bedankt voor uw interesse in onze producten en we hopen dat Wike uw dagelijkse avonturen kan inspireren.  
Hartelijke groeten,

**Het Wike-team**

\*In overeenstemming met de Europese wetgeving is deze garantie geldig voor een periode van twee (2) jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop in de Europese Unie.

## JOGGER ASSEMBLY | JOGGER-MONTAGE | ASSEMBLAGE DU JOGGER ENSAMBLAJE DEL COCHECITO PARA CORRER | MONTAGGIO DEL JOGGING MONTAGE VAN DE JOGGER | MONTAŻ BIEŻNI | JOGGER-MONTERING





## TERMS, CONDITIONS, and WARRANTY

### Limited One Year Warranty

Wike warrants that for a period of one (1) year\* from the date of original retail purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. Wike, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Retailers selling Wike products do not have the right to alter, modify or in any way change the terms and conditions of this warranty.

### What This Warranty Does Not Cover

This warranty does not cover discoloration of product, damaged caused by mildew, mold or any external source. It does not cover normal wear of parts, or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, commercial use of the product, use contrary to the assembly instructions, repair or alteration by anyone unless the service was authorized by Wike. Further, the damage warranty does not cover acts of God, such as: fire, flood, hurricanes, tornadoes and any form of precipitation: (i.e., rain, snow, hail). Warranty void if damage to the product results from the use of a part other than a genuine Wike part.

### How to Obtain Warranty Service

Your product must be under warranty in order to obtain warranty service.

If your product is defective and is within your warranty period, call us or email us as directed on the back page of the manual in order to receive a return authorization.

Do not return product to Wike without authorization. You will be directed to attach a tag to the product that includes your name, address, mobile telephone number and description of the problem. Include a copy of the original sales receipt. Carefully package the product and send by carrier of your choice prepaid to the warehouse address as directed by the Wike Team.

1. **Take Photos:** Take photos of the defective product(s)/part(s), clearly illustrating the problem area to support your claim.
2. **Attach Proof of Purchase:** Provide the original proof of purchase/sales receipt. Scan or provide a photo of the proof of purchase and submit it with your claim along with your full address, phone number, and a description of the issue.
3. **Submit via Email:** Email your claim
4. **Response:** A Wike representative will correspond with you to resolve your claim as quickly as possible.

Thank-you for your interest in our products and we hope Wike can inspire your daily adventures.  
Warmest Regards,

### The Wike Team

*\*In accordance with European laws, this warranty is valid for a period of two (2) years from the date of original retail purchase in the European Union.*

### PRIMA DELL'ASSEMBLAGGIO:

Sfoglialla tutti i materiali di imballaggio e assicurati che tutte le parti elencate siano presenti. Tieni le parti piccole fuori dalla portata dei bambini.

Assicurati di avere abbastanza spazio, una zona pulita e asciutta per l'assemblaggio e tutti gli attrezzi necessari a portata di mano. Assembla solo su una superficie pulita e livellata.

Non utilizzare il prodotto se mancano parti, sono danneggiate o consumate.

### SICUREZZA E AVVERTENZE:

Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Non utilizzare per bambini con un'altezza inferiore a 100 cm/39 pollici. Questo prodotto è progettato per una capacità di peso massima di 57 kg e un'altezza massima di 163 cm. Non superare le capacità indicate.

Gli occupanti devono essere seduti al centro del sedile del rimorchio. Non è consentito avere più di 1 occupante nel rimorchio.

Non apportare modifiche al rimorchio. Non installare seggiolini auto o sedili alternativi nel rimorchio.

Durante l'uso, devono essere indossate cinture per le spalle e cinture per il girovita.

Gli occupanti del rimorchio devono indossare caschi da bicicletta approvati CE o CPSC.

Non lasciare mai i bambini incustoditi nel rimorchio.

Tieni parti del corpo, vestiti e oggetti estranei lontani da tutte le parti in movimento del rimorchio.

Lo schermo anteriore deve essere sempre in posizione durante la pedalata per proteggere gli occupanti dai detriti della ruota posteriore.

Prima di pedalare, assicurati che la cinghia di sicurezza dalla bicicletta alla barra di traino sia fissata e che il perno di traino sia bloccato in posizione. Tutti i perni che tengono le parti in posizione devono essere fissati prima dell'uso.

Il perno di traino deve essere sicuro, senza sfregamenti contro portapacchi, accessori, borse o oggetti estranei.

Assicurarsi che il rimorchio non interferisca con il frenare, il pedalare o la sterzata prima dell'uso. I freni della bicicletta devono essere in condizioni di funzionamento.

Assicurarsi che le ruote siano fissate saldamente. Utilizzare solo le ruote fornite con il rimorchio Wike.

Gonfiare gli pneumatici a 25-35 psi. Gli pneumatici gonfiati oltre i 35 psi possono causare incidenti o lesioni gravi.

Non stare in piedi sul prodotto.

Usare solo su superfici livellate. Assicurarsi che le ruote rimangano in contatto con la superficie in ogni momento.

Non adatto all'uso su strade trafficate. Non viaggiare mai con un rimorchio per biciclette su una strada a 4 corsie, indipendentemente dalla presenza di corsie ciclabili.

Non utilizzare su superfici inclinate o irregolari. La sicurezza del rimorchio è a rischio su salite, marciapiedi e buche. Fare attenzione su terreni accidentati o collinari.

Fare estrema attenzione quando si utilizza come rimorchio, passeggino o jogging in giornate ventose; per le funzioni di passeggino e jogging, indossare sempre la cinghia di sicurezza al polso.

Non fare curve strette. Non cercare di passare attraverso aperture strette.

Non utilizzare al buio o con illuminazione insufficiente. I riflettori conformi agli standard CPSC devono essere visibili sulla parte posteriore. La bandiera di sicurezza arancione (Parte F) deve essere installata sulla parte posteriore del rimorchio.

Non superare i 20 km/h / 12 mph. La capacità di frenata diminuirà con un aumento del carico.

Non permettere mai a bambini o adolescenti di trainare il rimorchio.

I rimorchi Wike sono destinati solo all'uso con biciclette a pedali. Non trainare rimorchi per biciclette con biciclette a motore o veicoli.

La mancata osservanza delle istruzioni, delle norme di sicurezza e degli avvisi può portare a lesioni gravi o alla morte.

I rimorchi possono ribaltarsi, causando danni al rimorchio e lesioni gravi a ciclisti e passeggeri. Assicurarsi che il rimorchio non si ribalti EVITANDO:

- Rimorchi vuoti che viaggiano ad alta velocità
- Occupanti che si inclinano, rimbalzano o stanno in piedi nel rimorchio
- Curve strette e curve prese ad alta velocità
- Curve ribaltate all'indietro
- Installazione errata delle ruote
- Buche, marciapiedi e altri ostacoli

### ARCHIVIAZIONE E CURA:

Non utilizzare o piegare a temperature inferiori a -17 °C/0 °F.

Per pulire, strofinare con un panno pulito e umido. Non utilizzare detergenti a base di solventi in quanto possono sbiancare o danneggiare il prodotto.

Non utilizzare mai spugne abrasive, abrasivi o detergenti chimici. Non utilizzare mai un getto d'acqua ad alta pressione per lavare il prodotto.

Si consigliano coperture per proteggere il prodotto quando non è in uso. Durante le condizioni atmosferiche avverse e nei mesi invernali, il prodotto deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto.

Mantenere la funzionalità delle parti in movimento. Due volte all'anno applicare uno strato di olio all'asse e (Parte C) a tutte le parti in movimento dell'asse.

Sostituire l'attacco e la cinghia di sicurezza entro 3 anni dalla data di acquisto originale.

Ispezionare frequentemente l'attacco e la barra di traino per danni e fissaggi allentati. Parti interferenti o attacco danneggiato possono causare incidenti con lesioni gravi.



## TERMINI, CONDIZIONI e GARANZIA

### Garanzia limitata di un anno

Wike garantisce che per un periodo di un (1) anno\* dalla data di acquisto originale al dettaglio, questo prodotto sarà esente da difetti di materiale e lavorazione. Wike, a sua discrezione, riparerà o sostituirà questo prodotto o qualsiasi componente del prodotto ritenuto difettoso durante il periodo di garanzia. La sostituzione verrà effettuata con un prodotto o componente nuovo o rigenerato. Se il prodotto non è più disponibile, la sostituzione potrà essere effettuata con un prodotto simile di valore uguale o superiore. Questa è la tua garanzia esclusiva.

La presente garanzia è valida per l'acquirente al dettaglio originale dalla data dell'acquisto iniziale al dettaglio e non è trasferibile. Conservare la ricevuta di vendita originale. Per ottenere la prestazione della garanzia è necessaria la prova d'acquisto. I rivenditori che vendono prodotti Wike non hanno il diritto di alterare, modificare o cambiare in alcun modo i termini e le condizioni della presente garanzia.

### Cosa non copre la presente garanzia

Questa garanzia non copre lo scolorimento del prodotto, i danni causati da funghi, muffe o qualsiasi fonte esterna. La garanzia non copre la normale usura delle parti o i danni derivanti da quanto segue: uso negligente o improprio del prodotto, uso commerciale del prodotto, uso contrario alle istruzioni di montaggio, riparazione o alterazione da parte di chiunque a meno che il servizio non sia stato autorizzato da Wike. Inoltre, la garanzia per danni non copre cause di forza maggiore, quali: incendi, inondazioni, uragani, tornado e qualsiasi forma di precipitazione: (ad esempio pioggia, neve, grandine). La garanzia è nulla se il danno al prodotto deriva dall'uso di una parte diversa da quella originale Wike.

### Come ottenere il servizio di garanzia

Il prodotto deve essere in garanzia per poter ottenere il servizio di garanzia.

Se il prodotto è difettoso ed è entro il periodo di garanzia, chiamaci o inviaci un'e-mail come indicato nell'ultima pagina del manuale per ricevere un'autorizzazione alla restituzione.

Non restituire il prodotto a Wike senza autorizzazione. Ti verrà richiesto di allegare al prodotto un cartellino che includa il tuo nome, indirizzo, numero di cellulare e descrizione del problema. Includere una copia della ricevuta di vendita originale. Imballa con cura il prodotto e invialo tramite corriere di tua scelta in porto franco all'indirizzo del magazzino indicato dal Wike Team.

1. **Fare foto:** Scatta foto del/i prodotto/i/parte/i difettoso/i, illustrando chiaramente l'area problematica o sostegno del tuo reclamo.
2. **Allega prova d'acquisto:** Fornire la prova originale dell'acquisto/ricevuta di vendita. Scansiona o fornisci una foto della prova d'acquisto e inviala insieme al reclamo insieme al tuo indirizzo completo, numero di telefono e una descrizione del problema.
3. **Invia tramite e-mail:** Invia il tuo reclamo tramite e-mail
4. **Risposta:** Un rappresentante Wike ti contatterà per risolvere il tuo reclamo il più rapidamente possibile.

Grazie per il tuo interesse per i nostri prodotti e speriamo che Wike possa ispirare le tue avventure quotidiane. Cordiali saluti,

### La squadra Wike

*\*In conformità con le leggi europee, la presente garanzia è valida per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto originale al dettaglio nell'Unione Europea.*

### BEFORE ASSEMBLING:

Unwrap all packaging materials and ensure all parts listed are accounted for. Keep small parts out of reach of children. Ensure there is plenty of space, a clean, dry area for assembly, and all necessary tools are at hand. Only assemble on a clean, level surface.

Do not use the product if parts are missing, damaged, or worn.

### SAFETY & WARNINGS:

Not intended for children under 36 months old. Not for use for children under 100cm/39 inches tall.

This product is intended for a maximum weight capacity of 57kg/125lbs, and a maximum height capacity of 163 cm/64 inches. Do not exceed capacities.

Occupants must be seated in the center of the trailer seat. No more than 1 occupant is permitted in the trailer.

Do not make modifications to the trailer. Do not install car seats or alternative seating in the trailer.

Shoulder straps and lap straps must be worn during use.

CE or CPSC approved bicycle helmets must be worn by trailer occupants.

Never leave children unattended in the trailer.

Keep body parts, clothing, and foreign objects away from all moving parts of the trailer.

Front screen must be in place at all times during cycling to protect occupant(s) from rear-wheel debris.

Before cycling, bicycle to towbar security strap must be fastened, and hitch pin must be locked in place. All pins holding parts in place must be fastened before use.

Hitch must be secure, not rubbing against any racks, fittings, bags or foreign objects.

Ensure trailer does not interfere with braking, pedaling or steering before use. Bicycle brakes must be in working condition.

Ensure wheels are attached securely. Only use wheels supplied with your Wike trailer.

Inflate tires to 25-35psi. Tires inflated above 35psi may result in accident or serious injury.

Do not stand on the product.

Only use on level surfaces. Ensure the wheels remain in contact with the surface at all times.

Not for use on busy streets. Never travel with a bike trailer on a 4 lane road, regardless of the existence of bike lanes.

Do not use on inclined or uneven surfaces. Trailer safety is at risk on inclines, curbs and potholes. Exercise caution on bumpy or hilly terrain.

Exercise extreme caution when using as a trailer, stroller, or jogger on windy days; for stroller and jogger functions, wear tether hand safety-strap around wrist at all times.

Do not make sharp turns. Do not attempt to pass through narrow openings.

Do not use in the dark or with inadequate lighting. Reflectors that comply with CPSC standards must be visible on the rear.

Orange safety flag (Part F) must be installed at the rear of the trailer.

Do not exceed 20kph/12mph. Braking ability will decrease with an increased load.

Never allow children or adolescents to pull the trailer.

Wike trailers are only intended for use with pedal-powered bicycles. Do not pull bicycle trailers with motorized bicycles or vehicles.

Failure to comply with instructions, safety standards, and warnings may lead to serious injury or death.

Trailers may tip, causing damage to trailer and serious injury to cyclists and passengers. Ensure the trailer does not tip by AVOIDING:

- Empty trailers travelling at high speeds
- Occupants leaning, bouncing, or standing in the trailer
- Sharp turns and turns taken at high speeds
- Reverse banked turns
- Improper wheel installation
- Potholes, curbs and other obstructions

### STORAGE & CARE:

Do not use or fold in temperatures below -17°C/0°F.

To clean wipe with a clean, damp cloth. Do not use solvent based cleaners as they can bleach or damage the product.

Never use scourers, abrasives, or chemical cleaners. Never use a pressure hose to wash the product.

We recommend covers to protect your product when not in use. During inclement weather and winter months the product is to be stored in a cool, dry place.

Maintain functionality of moving parts. Twice a year apply a coat of oil to the axle and (Part C) all moving part of the axle.

Replace hitch and safety strap within 3 years of original purchase date.

Inspect hitch and towbar frequently for damage and loose fasteners. Interfering parts or damage hitch can cause accidents resulting in serious injury.



## ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN und GARANTIE

### Begrenzte einjährige Garantie

Wike garantiert, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von einem (1) Jahr\* ab dem Datum des ursprünglichen Einzelhandelskaufs frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Wike repariert oder ersetzt nach eigenem Ermessen dieses Produkt oder jede Komponente des Produkts, die sich während der Garantiezeit als defekt erweist. Der Ersatz erfolgt durch ein neues oder wiederaufbereitetes Produkt oder eine Komponente. Wenn das Produkt nicht mehr verfügbar ist, kann ein Ersatz durch ein ähnliches Produkt mit gleichem oder höherem Wert erfolgen. Dies ist Ihre exklusive Garantie.

Diese Garantie gilt für den ursprünglichen Einzelhandelskäufer ab dem Datum des ersten Einzelhandelskaufs und ist nicht übertragbar. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg auf. Um die Garantieleistung in Anspruch nehmen zu können, ist ein Kaufbeleg erforderlich. Einzelhändler, die Wike-Produkte verkaufen, haben nicht das Recht, die Bedingungen dieser Garantie zu ändern, zu modifizieren oder in irgendeiner Weise zu ändern.

### Was diese Garantie Nicht Abdeckt

Diese Garantie deckt keine Verfärbungen des Produkts sowie Schäden ab, die durch Schimmel, Schimmel oder andere externe Quellen verursacht wurden. Sie deckt nicht den normalen Verschleiß von Teilen oder Schäden ab, die aus einem der folgenden Gründe resultieren: fahrlässiger oder unsachgemäßer Gebrauch des Produkts, gewerbliche Nutzung des Produkts, Verwendung entgegen der Montageanleitung, Reparatur oder Änderung durch Dritte, es sei denn, die Wartung wurde von autorisiert Wike. Darüber hinaus deckt die Schadensgarantie keine höhere Gewalt ab, wie z. B. Feuer, Überschwemmung, Hurrikane, Tornados und jede Form von Niederschlag (z. B. Regen, Schnee, Hagel). Die Garantie erlischt, wenn Schäden am Produkt auf die Verwendung eines anderen Teils als eines Originalteils von Wike zurückzuführen sind.

### So erhalten Sie Garantieleistungen

Für Ihr Produkt muss eine Garantie bestehen, um Garantieleistungen in Anspruch nehmen zu können. Wenn Ihr Produkt defekt ist und sich innerhalb der Garantiezeit befindet, rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail, wie auf der Rückseite des Handbuchs beschrieben, um eine Rücksendegenehmigung zu erhalten.

Senden Sie das Produkt nicht ohne Genehmigung an Wike zurück. Sie werden aufgefordert, am Produkt ein Etikett anzubringen, das Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihre Mobiltelefonnummer und eine Beschreibung des Problems enthält. Legen Sie eine Kopie des Originalkaufbelegs bei. Verpacken Sie das Produkt sorgfältig und senden Sie es gemäß den Anweisungen des Wike-Teams mit einem vorausbezahlten Spediteur Ihrer Wahl an die Lageradresse.

1. **Fotos machen:** Machen Sie Fotos von den defekten Produkten/Teilen und veranschaulichen Sie den Problembereich deutlich, um Ihren Anspruch zu untermauern.
2. **Legen Sie den Kaufbeleg bei:** Legen Sie den Original-Kaufbeleg/Kaufbeleg vor. Scannen Sie den Kaufbeleg oder legen Sie ein Foto davon vor und reichen Sie ihn zusammen mit Ihrer Reklamation zusammen mit Ihrer vollständigen Adresse, Telefonnummer und einer Beschreibung des Problems ein.
3. **Per E-Mail senden:** Senden Sie Ihren Anspruch per E-Mail
4. **Antwort:** Ein Wike-Vertreter wird mit Ihnen korrespondieren, um Ihren Anspruch so schnell wie möglich zu klären.

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten und wir hoffen, dass Wike Sie bei Ihren täglichen Abenteuern inspirieren kann.  
Wärmste Grüße,

**Das Wike-Team**

*\*In Übereinstimmung mit den europäischen Gesetzen gilt diese Garantie für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab dem Datum des ursprünglichen Einzelhandelskaufs in der Europäischen Union.*

### ANTES DE ENSAMBLAR:

Desenvuelva todos los materiales de embalaje y asegúrese de que todas las piezas enumeradas estén presentes. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños. Asegúrese de contar con suficiente espacio, un área limpia y seca para el ensamblaje, y todas las herramientas necesarias a mano. Ensamble solo en una superficie limpia y nivelada. No use el producto si faltan piezas, están dañadas o desgastadas.

### SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS:

No destinado para niños menores de 36 meses. No usar para niños menores de 100 cm/39 pulgadas de altura. Este producto tiene una capacidad máxima de peso de 57 kg y una altura máxima de 163 cm. No sobrepasar estas capacidades.

Los ocupantes deben estar sentados en el centro del asiento del remolque. No se permite más de 1 ocupante en el remolque.

No realice modificaciones al remolque. No instale asientos de automóvil u asientos alternativos en el remolque.

Se deben usar correas para hombros y correas para la cintura durante el uso.

Los ocupantes del remolque deben usar cascos para bicicleta aprobados por CE o CPSC.

Nunca deje niños sin supervisión en el remolque.

Mantenga las partes del cuerpo, la ropa y objetos extraños alejados de todas las piezas móviles del remolque.

La pantalla frontal debe estar en su lugar en todo momento durante el ciclismo para proteger a los ocupantes de los escombros de la rueda trasera.

Antes de andar en bicicleta, asegúrese de que la correa de seguridad de la bicicleta al enganche esté sujeta y que el pasador del enganche esté bloqueado en su lugar. Todos los pasadores que mantienen las piezas en su lugar deben estar sujetos antes de usar.

El enganche debe estar seguro, sin rozar contra racks, accesorios, bolsas u objetos extraños.

Asegúrese de que el remolque no interfiera con el frenado, el pedaleo o la dirección antes de usarlo. Los frenos de la bicicleta deben estar en condiciones de funcionamiento.

Asegúrese de que las ruedas estén sujetas de manera segura. Utilice solo las ruedas suministradas con su remolque Wike. Infle los neumáticos a 25-35 psi. Los neumáticos inflados por encima de 35 psi pueden provocar accidentes o lesiones graves.

No se pare sobre el producto.

Úselo solo en superficies niveladas. Asegúrese de que las ruedas permanezcan en contacto con la superficie en todo momento.

No apto para su uso en calles transitadas. Nunca viaje con un remolque para bicicletas en una carretera de 4 carriles, independientemente de la existencia de carriles para bicicletas.

No lo use en superficies inclinadas o irregulares. La seguridad del remolque está en riesgo en pendientes, bordillos y baches. Extreme la precaución en terrenos irregulares o montañosos.

Extreme la precaución al usarlo como remolque, cochecito o trotador en días ventosos; para las funciones de cochecito y trotador, use la correa de seguridad alrededor de la muñeca en todo momento.

No realice giros bruscos. No intente pasar por aberturas estrechas.

No lo use en la oscuridad o con iluminación insuficiente. Los reflectores que cumplen con las normas CPSC deben ser visibles en la parte trasera. La bandera de seguridad naranja (Parte F) debe instalarse en la parte trasera del remolque.

No exceda los 20 km/h / 12 mph. La capacidad de frenado disminuirá con una carga mayor.

Nunca permita que los niños o adolescentes tiren del remolque.

Los remolques Wike están destinados solo para su uso con bicicletas de pedales. No tire de remolques para bicicletas con bicicletas motorizadas o vehículos.

No cumplir con las instrucciones, normas de seguridad y advertencias puede provocar lesiones graves o la muerte.

Los remolques pueden volcar, causando daños al remolque y lesiones graves a ciclistas y pasajeros. Asegúrese de que el remolque no se vuelque EVITANDO:

- Remolques vacíos viajando a altas velocidades
- Ocupantes inclinándose, saltando o parados en el remolque
- Giros bruscos y giros a altas velocidades
- Giros inclinados invertidos
- Instalación incorrecta de las ruedas
- Baches, bordillos y otros obstáculos

### ALMACENAMIENTO Y CUIDADO:

No usar o doblar a temperaturas inferiores a -17 °C/0 °F.

Para limpiar, limpie con un paño limpio y húmedo. No use limpiadores a base de solventes, ya que pueden decolorar o dañar el producto.

Nunca use estropajos, abrasivos o limpiadores químicos. Nunca use una manguera a presión para lavar el producto.

Recomendamos cubiertas para proteger su producto cuando no esté en uso. Durante condiciones climáticas adversas y meses de invierno, el producto debe almacenarse en su lugar fresco y seco.

Mantenga la funcionalidad de las piezas móviles. Aplique dos veces al año una capa de aceite al eje y (Parte C) todas las piezas móviles del eje.

Reemplace el enganche y la correa de seguridad dentro de los 3 años desde la fecha de compra original.

Inspeccione frecuentemente el enganche y la barra de remolque en busca de daños y sujetadores sueltos. Las piezas que interfieren o el enganche dañado pueden causar accidentes con lesiones graves.



## TÉRMINOS, CONDICIONES y GARANTÍA

### Garantía limitada de un año

Wike garantiza que durante un período de un (1) año\* a partir de la fecha de compra minorista original, este producto estará libre de defectos de material y mano de obra. Wike, a su discreción, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del producto que se encuentre defectuoso durante el período de garantía. El reemplazo se realizará con un producto o componente nuevo o remanufacturado. Si el producto ya no estuviera disponible, se podrá realizar su sustitución por un producto similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva.

Esta garantía es válida para el comprador minorista original desde la fecha de compra minorista inicial y no es transferible. Guarde el recibo de compra original. Se requiere comprobante de compra para obtener el cumplimiento de la garantía. Los minoristas que venden productos Wike no tienen derecho a alterar, modificar o cambiar de ninguna manera los términos y condiciones de esta garantía.

### Qué no cubre esta garantía

Esta garantía no cubre la decoloración del producto, daños causados por moho, hongos o cualquier fuente externa. No cubre el desgaste normal de piezas, ni daños resultantes de cualquiera de los siguientes: uso negligente o mal uso del producto, uso comercial del producto, uso contrario a las instrucciones de montaje, reparación o alteración por parte de cualquier persona a menos que el servicio haya sido autorizado por Wike. Además, la garantía de daños no cubre casos fortuitos, tales como: incendios, inundaciones, huracanes, tornados y cualquier forma de precipitación (es decir, lluvia, nieve, granizo). La garantía quedará anulada si el daño al producto se debe al uso de una pieza que no sea original de Wike.

### Cómo obtener servicio de garantía

Su producto debe estar bajo garantía para poder obtener el servicio de garantía. Si su producto está defectuoso y se encuentra dentro del período de garantía, llámenos o envíenos un correo electrónico como se indica en la última página del manual para recibir una autorización de devolución.

No devuelva el producto a Wike sin autorización. Se le indicará que adjunte una etiqueta al producto que incluye su nombre, dirección, número de teléfono móvil y descripción del problema. Incluya una copia del recibo de compra original. Empaque cuidadosamente el producto y envíelo mediante el transportista de su elección con prepago a la dirección del almacén según las indicaciones del equipo de Wike.

1. **Tomar fotos:** Tome fotografías de los productos/piezas defectuosos, ilustrando claramente el área del problema para respaldar su reclamo.
2. **Adjunte comprobante de compra:** Proporcione el comprobante de compra/recibo de venta original. Escanee o proporcione una foto del comprobante de compra y envíelo con su reclamo junto con su dirección completa, número de teléfono y una descripción del problema.
3. **Enviar por correo electrónico:** Envíe su reclamo por correo electrónico
4. **Respuesta:** Un representante de Wike se comunicará con usted para resolver su reclamo lo más rápido posible.

Gracias por su interés en nuestros productos y esperamos que Wike pueda inspirar sus aventuras diarias. El más cálido saludo,

### El equipo Wike

*\*De acuerdo con las leyes europeas, esta garantía es válida por un período de dos (2) años a partir de la fecha de compra minorista original en la Unión Europea.*

### VOR DEM ZUSAMMENBAU::

Entpacken Sie alle Verpackungsmaterialien und stellen Sie sicher, dass alle aufgeführten Teile vorhanden sind. Halten Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.

Stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz vorhanden ist, ein sauberer, trockener Bereich für den Zusammenbau, und alle notwendigen Werkzeuge griffbereit sind. Montieren Sie nur auf einer sauberen, ebenen Oberfläche. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind.

### SICHERHEITSHINWEISE:

Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Nicht für Kinder unter 100 cm/39 Zoll Körpergröße vorgesehen. Dieses Produkt ist für ein maximales Gewicht von 57 kg und eine maximale Körpergröße von 163 cm ausgelegt. Überschreiten Sie nicht die angegebenen Kapazitäten.

Die Insassen müssen in der Mitte des Anhängersitzes sitzen. Es ist nur eine Person im Anhänger erlaubt.

Veränderungen am Anhänger sind nicht zulässig. Installieren Sie keine Kindersitze oder alternative Sitze im Anhänger. Schulter- und Beckengurte müssen während der Benutzung angelegt werden.

Fahrradhelme nach CE- oder CPSC-Zulassung müssen von den Insassen des Anhängers getragen werden.

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt im Anhänger zurück.

Halten Sie Körperteile, Kleidung und Fremdbjekte von allen beweglichen Teilen des Anhängers fern.

Der vordere Bildschirm muss während des Radfahrens jederzeit vorhanden sein, um die Insassen vor Schmutz vom Hinterrad zu schützen.

Vor dem Radfahren muss der Sicherheitsgurt vom Fahrrad zur Deichsel befestigt und der Sicherungsbolzen eingerastet sein.

Alle Bolzen, die Teile an Ort und Stelle halten, müssen vor der Verwendung befestigt sein.

Die Deichsel muss sicher befestigt sein und darf nicht an Racks, Befestigungen, Taschen oder Fremdbjekten reiben.

Stellen Sie sicher, dass der Anhänger das Bremsen, Pedalieren oder Lenken nicht beeinträchtigt, bevor Sie ihn benutzen. Die Fahrradbremsen müssen funktionstüchtig sein.

Stellen Sie sicher, dass die Räder sicher befestigt sind. Verwenden Sie nur die mit Ihrem Wike-Anhänger gelieferten Räder.

Füllen Sie die Reifen auf 25-35 psi auf. Reifen, die über 35 psi aufgepumpt sind, können zu Unfällen oder schweren Verletzungen führen.

Nicht auf das Produkt stellen.

Nur auf ebenen Flächen verwenden. Stellen Sie sicher, dass die Räder jederzeit Kontakt mit der Oberfläche haben.

Nicht auf stark befahrenen Straßen verwenden. Fahren Sie niemals mit einem Fahrradanhänger auf einer vierspurigen Straße, unabhängig von der Existenz von Fahrradwegen.

Nicht auf abschüssigen oder unebenen Flächen verwenden. Die Sicherheit des Anhängers ist auf Gefällen, Bordsteinen und Schlaglöchern gefährdet. Seien Sie auf holprigem oder hügeligem Gelände vorsichtig.

Seien Sie bei Verwendung als Anhänger, Kinderwagen oder Jogger an windigen Tagen äußerst vorsichtig; tragen Sie für die Funktionen Kinderwagen und Jogger jederzeit die Sicherheitsleine um das Handgelenk.

Nehmen Sie keine scharfen Kurven. Versuchen Sie nicht, durch enge Öffnungen zu gelangen.

Nicht im Dunkeln oder bei unzureichender Beleuchtung verwenden. Reflektoren, die den CPSC-Standards entsprechen, müssen auf der Rückseite sichtbar sein. Die orangeflagge Sicherheitsfahne (Teil F) muss am Heck des Anhängers angebracht sein.

Überschreiten Sie nicht 20 km/h / 12 mph. Die Bremsfähigkeit nimmt mit zunehmender Beladung ab.

Lassen Sie niemals Kinder oder Jugendliche den Anhänger ziehen.

Wike-Anhänger sind nur für den Einsatz mit pedalbetriebenen Fahrrädern vorgesehen. Ziehen Sie Fahrradanhänger nicht mit motorisierten Fahrrädern oder Fahrzeugen. Failure to comply with instructions, safety standards, and warnings may lead to serious injury or death.

Nichteinhaltung von Anweisungen, Sicherheitsstandards und Warnhinweisen kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen. Anhänger können umkippen, was zu Schäden am Anhänger und schweren Verletzungen von Radfahrern und Insassen führen kann. Stellen Sie sicher, dass der Anhänger nicht kippt, indem Sie FOLGENDES vermeiden:

- Leere Anhänger, die mit hoher Geschwindigkeit fahren
- Insassen, die sich im Anhänger lehnen, hüpfen oder stehen
- Scharfe Kurven und Kurven mit hoher Geschwindigkeit
- Umgekehrte geneigte Kurven
- Falsche Radinstallation
- Schlaglöcher, Bordsteine und andere Hindernisse

### LAGERUNG UND PFLEGE:

Verwendung und Falten bei Temperaturen unter -17 °C/0 °F nicht zulässig.

Zur Reinigung mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen. Verwenden Sie keine Lösungsmittelhaltigen Reiniger, da sie das Produkt bleichen oder beschädigen können.

Verwenden Sie niemals Scheuerschwämme, abrasive Substanzen oder chemische Reiniger. Verwenden Sie niemals einen Hochdruckreiniger, um das Produkt zu waschen.

Wir empfehlen Abdeckungen, um Ihr Produkt bei Nichtgebrauch zu schützen. Während widriger Wetterbedingungen und in den Wintermonaten sollte das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort gelagert werden.

Erhalten Sie die Funktionalität beweglicher Teile. Zweimal im Jahr eine Schicht Öl auf die Achse und (Teil C) alle beweglichen Teile der Achse auftragen.

Ersetzen Sie die Kupplung und die Sicherheitsleine innerhalb von 3 Jahren nach dem ursprünglichen Kaufdatum.

Überprüfen Sie die Kupplung und die Deichsel regelmäßig auf Schäden und lose Befestigungen. Störende Teile oder beschädigte Kupplungen können zu Unfällen mit schweren Verletzungen führen.



## TERMES, CONDITIONS et GARANTIE

### Garantie limitée d'un an

Wike garantit que pendant une période d'un (1) an\* à compter de la date d'achat au détail d'origine, ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication. Wike, à sa discrétion, réparera ou remplacera ce produit ou tout composant du produit jugé défectueux pendant la période de garantie. Le remplacement sera effectué par un produit ou un composant neuf ou reconditionné. Si le produit n'est plus disponible, le remplacement peut être effectué par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Ceci est votre garantie exclusive.

Cette garantie est valable pour l'acheteur au détail d'origine à compter de la date d'achat au détail initial et n'est pas transférable. Conservez le reçu de vente original. Une preuve d'achat est requise pour obtenir l'exécution de la garantie. Les détaillants vendant des produits Wike n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer de quelque manière que ce soit les termes et conditions de cette garantie.

### Ce que cette garantie ne couvre pas

Cette garantie ne couvre pas la décoloration du produit, les dommages causés par la moisissure ou toute source externe. Elle ne couvre pas l'usure normale des pièces, ni les dommages résultant de l'un des éléments suivants : utilisation négligente ou mauvaise du produit, utilisation commerciale du produit, utilisation contraire aux instructions de montage, réparation ou modification par quiconque sauf si le service a été autorisé par Wike. De plus, la garantie contre les dommages ne couvre pas les cas de force majeure, tels que : les incendies, les inondations, les ouragans, les tornades et toute forme de précipitation : (c'est-à-dire la pluie, la neige, la grêle). La garantie est annulée si les dommages au produit résultent de l'utilisation d'une pièce autre qu'une pièce d'origine Wike.

### Comment obtenir un service de garantie

Votre produit doit être sous garantie pour pouvoir bénéficier du service de garantie.

Si votre produit est défectueux et est dans votre période de garantie, appelez-nous ou envoyez-nous un e-mail comme indiqué au dos du manuel afin de recevoir une autorisation de retour.

Ne retournez pas de produit à Wike sans autorisation. Vous serez invité à attacher une étiquette au produit qui comprend votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone portable et une description du problème. Joignez une copie du reçu de vente original. Emballez soigneusement le produit et envoyez-le par le transporteur de votre choix en port payé à l'adresse de l'entrepôt indiquée par l'équipe Wike.

1. **Prendre des photos:** Prenez des photos du ou des produits/pièces défectueux, illustrant clairement la zone à problème pour étayer votre réclamation.
2. **Joindre une preuve d'achat:** Fournissez la preuve d'achat/reçu de vente original. Scannez ou fournissez une photo de la preuve d'achat et soumettez-la avec votre réclamation avec votre adresse complète, votre numéro de téléphone et une description du problème.
3. **Soumettre par e-mail:** Envoyez votre réclamation par email
4. **Réponse:** Un représentant Wike correspondra avec vous pour résoudre votre réclamation le plus rapidement possible.

Merci de votre intérêt pour nos produits et nous espérons que Wike pourra inspirer vos aventures quotidiennes. Chaleureuses salutations,

**L'équipe Wike**

*\*Conformément aux lois européennes, cette garantie est valable pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat au détail d'origine dans l'Union européenne.*

### AVANT L'ASSEMBLAGE :

Déballer tous les matériaux d'emballage et assurez-vous que toutes les pièces énumérées sont présentes. Gardez les petites pièces hors de la portée des enfants.

Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace, une zone propre et sèche pour l'assemblage, et que tous les outils nécessaires sont à portée de main. Assemblez uniquement sur une surface propre et plane.

N'utilisez pas le produit s'il manque des pièces, si des pièces sont endommagées ou usées.

### SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS :

Non destiné aux enfants de moins de 36 mois. Ne pas utiliser pour des enfants de moins de 100 cm/39 pouces de hauteur. Ce produit est conçu pour une capacité de poids maximale de 57 kg et une hauteur maximale de 163 cm. Ne pas dépasser ces capacités.

Les occupants doivent être assis au centre du siège de la remorque. Il n'est pas permis d'avoir plus d'une personne dans la remorque.

Ne modifiez pas la remorque. N'installez pas de sièges d'auto ou de sièges alternatifs dans la remorque.

Les bretelles d'épaule et les sangles abdominales doivent être portées pendant l'utilisation.

Les casques de vélo approuvés CE ou CPSC doivent être portés par les occupants de la remorque.

Ne laissez jamais les enfants sans surveillance dans la remorque.

Gardez les parties du corps, les vêtements et les objets étrangers loin de toutes les pièces mobiles de la remorque.

L'écran avant doit être en place en tout temps pendant le cyclisme pour protéger les occupants des débris de la roue arrière.

Avant de faire du vélo, la sangle de sécurité du vélo à la barre de remorquage doit être attachée, et la goupille de la remorque doit être verrouillée en place. Toutes les goupilles maintenant les pièces en place doivent être attachées avant utilisation.

La remorque doit être sécurisée, sans frottement contre des racks, des accessoires, des sacs ou des objets étrangers.

Assurez-vous que la remorque n'interfère pas avec le freinage, le pédalage ou la direction avant utilisation. Les freins du vélo doivent être en bon état de fonctionnement.

Assurez-vous que les roues sont solidement fixées. Utilisez uniquement les roues fournies avec votre remorque Wike.

Gonflez les pneus à 25-35 psi. Des pneus gonflés au-dessus de 35 psi peuvent entraîner un accident ou des blessures graves.

Ne pas se tenir sur le produit.

Utilisez uniquement sur des surfaces planes. Assurez-vous que les roues restent en contact avec la surface en tout temps.

Ne pas utiliser sur des rues fréquentées. Ne jamais voyager avec une remorque à vélo sur une route à 4 voies, indépendamment de l'existence de pistes cyclables.

Ne pas utiliser sur des surfaces inclinées ou inégales. La sécurité de la remorque est en danger sur des pentes, des trottoirs et des nids-de-poule. Faites preuve de prudence sur un terrain accidenté ou vallonné.

Faites preuve d'une extrême prudence lors de l'utilisation comme remorque, poussette ou jogger par temps venteux ; pour les fonctions de poussette et de jogger, portez en permanence la sangle de sécurité autour du poignet.

Ne pas effectuer de virages serrés. Ne pas essayer de passer par des ouvertures étroites.

Ne pas utiliser dans l'obscurité ou avec un éclairage insuffisant. Les réflecteurs conformes aux normes CPSC doivent être visibles à l'arrière. Le drapeau de sécurité orange (Partie F) doit être installé à l'arrière de la remorque.

Ne pas dépasser 20 km/h / 12 mph. La capacité de freinage diminuera avec une charge accrue.

Ne laissez jamais les enfants ou les adolescents tirer la remorque.

Les remorques Wike sont destinées uniquement à être utilisées avec des vélos à pédale. Ne tirez pas de remorques à vélo avec des vélos motorisés ou des véhicules.

Le non-respect des instructions, des normes de sécurité et des avertissements peut entraîner des blessures graves ou la mort.

Les remorques peuvent basculer, endommageant ainsi la remorque et causant des blessures graves aux cyclistes et aux passagers. Assurez-vous que la remorque ne bascule pas en ÉVITANT :

- Les remorques vides circulant à grande vitesse
- Les occupants penchés, rebondissant ou debout dans la remorque
- Les virages serrés et les virages pris à grande vitesse
- Les virages inclinés inverses
- Une installation incorrecte des roues
- Les nids-de-poule, les bordures et autres obstacles

### STOCKAGE ET ENTRETIEN :

Ne pas utiliser ou plier à des températures inférieures à -17 °C/0 °F.

Pour le nettoyage, essuyez avec un chiffon propre et humide. N'utilisez pas de nettoyeurs à base de solvants car ils peuvent décolorer ou endommager le produit.

N'utilisez jamais d'éponges abrasives, d'abrasifs ou de nettoyeurs chimiques. N'utilisez jamais un tuyau haute pression pour laver le produit.

Nous recommandons des couvertures pour protéger votre produit lorsqu'il n'est pas utilisé. Pendant les intempéries et les mois d'hiver, le produit doit être stocké dans un endroit frais et sec.

Maintenez la fonctionnalité des pièces mobiles. Deux fois par an, appliquez une couche d'huile sur l'essieu et (Partie C) toutes les pièces mobiles de l'essieu.

Remplacez la goupille de remorque et la sangle de sécurité dans les 3 ans suivant la date d'achat d'origine.

Inspectez fréquemment la goupille de remorque et la barre de remorquage pour détecter tout dommage et des fixations desserrées. Des pièces qui interfèrent ou une goupille de remorque endommagée peuvent provoquer des accidents entraînant des blessures graves.