

Technics®

OTTAVA™ S



(Image: SC-C50)

SC-C50 / SC-C30

Wireless Speaker System | Basic Owner's Manual
Système acoustique sans fil | Manuel d'utilisation Fonctions de base

Music is borderless and timeless, touching people's hearts across cultures and generations.

Each day the discovery of a truly emotive experience from an unencountered sound awaits.

Let us take you on your journey to rediscover music.

Sans frontières, la musique est aussi intemporelle, touchant le cœur des gens en traversant les cultures et les générations.

Tous les jours, nous attendons la révélation d'une expérience émotionnelle authentique à partir d'un son venu de nulle part.

Permettez-nous de vous emmener en voyage pour redécouvrir la musique.

Rediscover Music™

Technics

Delivering the Ultimate Emotive Musical Experience to All

At Technics we understand that the listening experience is not purely about technology but the magical and emotional relationship between people and music.

We want people to experience music as it was originally intended and enable them to feel the emotional impact that enthuses and delights them.

Through delivering this experience we want to support the development and enjoyment of the world's many musical cultures. This is our philosophy.

With a combination of our love of music and the vast high-end audio experience of the Technics team, we stand committed to building a brand that provides the ultimate emotive musical experience by music lovers, for music lovers.

Apportez à tous l'expérience musicale empreinte d'émotions

Chez Technics, nous savons que l'expérience de l'écoute n'est pas purement et simplement une question de technologie, mais de relation magique entre les personnes et la musique.

Nous voulons que tout un chacun puisse ressentir la musique telle qu'elle a été conçue à l'origine et lui permettre de ressentir le choc émotionnel qu'il brûle de connaître.

En apportant ce vécu, nous cherchons à accompagner le développement et le plaisir des nombreuses cultures musicales du monde. Telle est notre philosophie.

Ici et maintenant, alliant l'amour de la musique et la grande expérience musicale de l'équipe Technics, nous sommes pleinement déterminés à construire une marque qui apporte le vécu musical émotionnel aux fervents de la musique.

Director
Directeur
Michiko Ogawa

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michiko Ogawa", is written over a horizontal line. A second, longer line extends downwards and to the right from the end of the signature.

Thank you for purchasing this product.

Please read these instructions carefully before using this product, and save this manual for future use.

- About descriptions in this Owner's Manual
 - Pages to be referred to are indicated as "⇒ oo".
 - The illustrations shown may differ from your unit.



• A more detailed owner's manual is available in "Owner's Manual" (PDF format). To read it, download it from the website.

https://www.technics.com/support/downloads/oi/SC-C50_C30.html

• You will need Adobe Reader to browse or print "Owner's Manual" (PDF format). You can download and install a version of Adobe Reader that you can use with your OS from the following website.

<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>

If you have any questions, visit:

U.S.A.: <http://shop.panasonic.com/support>

Canada: www.panasonic.ca/english/support

Register online at <http://shop.panasonic.com/support> (U.S. customers only)

Table of contents

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	05
Installation	07
Control reference guide	08
Basic	
Connections	10
Network settings	11
Available input sources	15
Using Bluetooth®	16
Streaming music over the network	17
Licenses	18
Specifications	19
Others	22

Accessories

AC power supply cord (1)
K2CG3YY00209



- The smartphone on the cover page is not supplied with this unit.
- Product numbers provided in this Owner's Manual are correct as of July 2019.
- These may be subject to change.
- Do not use AC power supply cord with other equipment.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read these operating instructions carefully before using the unit. Follow the safety instructions on the unit and the applicable safety instructions listed below. Keep these operating instructions handy for future reference.

- 1 Read these instructions.
- 2 Keep these instructions.
- 3 Heed all warnings.
- 4 Follow all instructions.
- 5 Do not use this apparatus near water.
- 6 Clean only with dry cloth.
- 7 Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8 Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9 Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10 Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11 Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12 Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.A circular icon containing a stylized illustration of a person pushing a two-wheeled cart. The cart is tilted slightly to the side, suggesting it might tip over if not handled carefully.
- 13 Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14 Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Warning

Unit

- To reduce the risk of fire, electric shock or product damage,
 - Do not expose this unit to rain, moisture, dripping or splashing.
 - Do not place objects filled with liquids, such as vases, on this unit.
 - Use the recommended accessories.
 - Do not remove covers.
 - Do not repair this unit by yourself. Refer servicing to qualified service personnel.
 - Do not let metal objects fall inside this unit.
 - Do not place heavy items on this unit.

AC power supply cord

- The power plug is the disconnecting device. Install this unit so that the power plug can be unplugged from the socket outlet immediately.
- Ensure the earth pin on the power plug is securely connected to prevent electrical shock.
 - An apparatus with CLASS I construction shall be connected to a power socket outlet with a protective earthing connection.
- Keep magnetized items away. Magnetized cards, watches, etc., can be damaged if placed too close to this system.

Caution

Unit


- Do not place sources of naked flames, such as lighted candles, on this unit.
- This unit may receive radio interference caused by mobile telephones during use. If such interference occurs, please increase separation between this unit and the mobile telephone.

Placement

- Place this unit on an even surface.
- To reduce the risk of fire, electric shock or product damage,
 - Do not install or place this unit in a bookcase, built-in cabinet or in another confined space. Ensure this unit is well ventilated.
 - Do not obstruct this unit's ventilation openings with newspapers, tablecloths, curtains, and similar items.
 - Do not expose this unit to direct sunlight, high temperatures, high humidity, and excessive vibration.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

The following mark and symbols are located on bottom of the unit.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Conforms to UL STD 62368-1.
Certified to CAN/CSA STD C22.2 No.62368-1.

THE FOLLOWING APPLIES IN THE U.S.A. AND CANADA.

This device complies with part 15 of FCC Rules and Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC ID: ACJ-SC-C50, ACJ-SC-C30

IC: 216A-SCC50, 216A-SCC30

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment complies with FCC/ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines and RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20 cm (7 7/8") or more away from person's body.

For indoor use only

THE FOLLOWING APPLIES ONLY IN THE U.S.A.

FCC Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: To assure continued compliance, follow the attached installation instructions and use only shielded interface cables when connecting to peripheral devices.

Any unauthorized changes or modifications to this equipment would void the user's authority to operate this device.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Supplier's Declaration of Conformity

Trade Name: Technics

Model No.: SC-C50, SC-C30

Responsible Party:

Panasonic Corporation of North America

Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102-5490

Support Contact:

<http://shop.panasonic.com/support>

THE FOLLOWING APPLIES ONLY IN CANADA.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)



Information on Disposal in other Countries outside the European Union

This symbol is only valid in the European Union.

If you wish to discard this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

Product Identification Marking is located on the bottom of the unit.

Installation

Turn off all the equipment before connection and read the appropriate operating instructions. Be sure to raise this unit when moving, and do not drag this unit.

Notes on the speakers

These speakers do not have magnetic shielding. Do not place them near TV, PC or other equipment easily influenced by magnetism.

- Playing music at high volumes for a long period can cause damage to the system and shorten the life of the system.
- Decrease the volume in the following conditions to prevent damage.
 - When playing distorted sound
 - When adjusting the sound quality
 - When turning on/off this unit

For optimum sound effects

The quality and volume of the bass sound, sound localization performance, sound ambience, etc. will change depending on the installation location of this unit, listening position, room conditions, and other factors. Refer to the information below when installing this unit.

Determining the installation location

- Place this unit on a flat safe surface.

Adjusting the distances between this unit and the wall

- If you install this unit close to a wall or a corner, the bass sound will be more powerful, however, if the unit is too close to it, sound localization performance and sound ambience may deteriorate.

Adjusting with the Space Tune function

You can adjust the sound quality automatically according to the installation location (near the wall or the corner of the room).

- ① Press and hold [**▶/II**] for 5 seconds.
 - "Space Tune (Auto)" is displayed.
- ② Press [**▶/II**] again while "Space Tune (Auto)" is displayed.
 - A test tone outputs quite big while the measurement is in progress.
 - To cancel the adjustment in the middle, press [**⊖**].
 - When the adjustment is complete, "Success" is displayed.

Unit care

Pull out the AC power supply cord from the socket before maintenance. Clean this unit with a soft cloth.

- When dirt is heavy, wring a wet cloth tightly to wipe the dirt, and then wipe it with a soft cloth.
- Do not use solvents including benzine, thinner, alcohol, kitchen detergent, chemical wiper, etc. Doing so may cause the exterior case to be deformed or the coating to come off.

Using "Technics Audio Center"

If you install the dedicated app "Technics Audio Center" (free of charge) on your tablet/smartphone, you can stream music files from the device on your network to this unit and configure the settings of sound quality, etc.

For details, visit:

www.technics.com/support/

Firmware updates

Occasionally, Panasonic may release updated firmware for this unit that may add or improve the way a feature operates. These updates are available free of charge.

- Update via Internet (⇒ 11)
- For details of the update via USB flash memory, refer to the following website.
www.technics.com/support/firmware/

To restore all the settings to the factory defaults

To restore the settings to factory default, press and hold both [**•DIMMER / -INFO**] and [**⊕/I**] simultaneously for 5 seconds or longer while the unit is on. The unit restarts automatically, and all the settings are restored to factory default.

To dispose of or transfer this unit


Before disposing of or transferring this unit, be sure to erase all the recorded information by restoring the settings to factory default (above).

- Before you dispose of or transfer this unit to a third party, be sure to log out of your music streaming services accounts to prevent unauthorized use of your accounts.

Control reference guide

| This unit (front/top)

SC-C50



01 [∅/I] Standby/on switch

Press to switch the unit from on to standby mode or vice versa. In standby mode, the unit is still consuming a small amount of power.

02 [-] [+] Adjust volume

- 0 (min) to 100 (max)

03 Display

Input source, etc. are displayed.

04 [★] Favorite

You can register your favorite station or playlist (USB, Podcasts, etc.), and call them.

- You can register up to 9 favorite stations or playlists. To register, press and hold [★] until "Memorised" is displayed while a station tuned in or music is being played back. Then, the station or music is automatically registered to an unused number from 1 to 9.

05 [▶/II] Play/Pause


06 [⊖] Switch the input source

07 Built-in microphone

08 Product identification marking (Bottom of this unit)



- The model number is indicated.

SC-C30



This unit (rear)

SC-C50



09 [•DIMMER / -INFO]

Adjust the brightness of illumination of the display and bottom of the unit.

- When the display is turned off, it will light up for a few seconds only when you operate this unit. Before the display turns off, "Display Off" will be displayed for a few seconds.
- Press [•DIMMER / -INFO] repeatedly to switch the brightness.
- Press and hold [•DIMMER / -INFO] to display the network status or settings. The displayed items are changed by pressing [•DIMMER / -INFO] repeatedly. (The brightness does not change during this period.)

10 USB-A terminal (DC 5 V = 500 mA)

You can play back music stored on the connected USB device using the dedicated app "Technics Audio Center" (free of charge) on your tablet/smartphone (⇒ 10). For details, visit:

www.technics.com/support/

- If a USB device is connected, [•DIMMER / -INFO] is difficult to press. Remove the USB device as necessary.
- The unit and USB device become warm when using for a long time. This is not a malfunction.

11 LAN terminal (⇒ 12)

12 Optical digital input terminal

You can connect a CD player, etc. with optical digital audio cable (not supplied) and play back music. (⇒ 10)



13 AUX IN terminal

You can connect a portable audio player, etc. with an analog audio cable (Φ3.5 mm (1/8")) (not supplied) and play back music. (⇒ 10)

14 AC IN terminal (~) (⇒ 10)

SC-C50 is used in the illustrations unless otherwise mentioned.

Connecting analog audio output device




Portable audio player, etc.

Note

- When enjoying video contents with this function, the video and audio output may not be synchronized.

Connecting digital audio output device



CD player, etc.

Note

- When enjoying video contents with this function, the video and audio output may not be synchronized.


Connecting USB device



USB device

AC power supply cord connection

Connect only after all other connections are completed.




To a household AC outlet

- Use only the supplied AC power supply cord.
- Do not connect the AC power supply cord until all other connections are complete.
- Insert the plugs of the cables to be connected all the way in.
- Do not bend cables at sharp angles.
- Wireless LAN (Wi-Fi®) setting may start when this unit is turned on. If you stop the Wi-Fi setting, press []. To keep the Wi-Fi setting, start the "Google Home" app and follow the on-screen instructions. (⇒ 12)

Note

- This unit consumes a small amount of AC power (⇒ 19) even when the unit is in standby mode. Remove the plug from the main electrical outlet if you will not be using the unit for an extended period of time. Place the unit so the plug can be easily removed.

You can stream online music services or music files from your smartphone/tablet to this unit.



This unit can be connected to a router using a LAN cable or built-in Wi-Fi®.
For a stable connection to the network, a wired LAN connection is recommended.

■ Preparation

If you install the “Google Home” app on your smartphone/tablet, you can set up a connection using the application.

- When using the Chromecast-enabled apps to play music on this unit (⇒ 17), set up a connection using the “Google Home” app.
- Make sure that the Wi-Fi function is activated on your smartphones/tablets.

1 Install the “Google Home” app on your smartphone/tablet.

- To download the “Google Home” app, visit: <https://www.google.com/cast/setup/>




2 Connect your smartphone/tablet to the same network as this unit before setting.

Note

- After turning on this unit, it may take some time until this unit is activated.
 - If “Firmware update is available” is displayed after the network connection is set up, the firmware for this unit is available. Press and hold [▶/II] for 5 seconds or longer to start the update.
 - The progress is displayed as “Updating □ %” while updating. (“□” stands for a number.)
 - When the update has finished successfully, “Success” is displayed. Turn this unit off and on.
 - “ ” blinks while the network connection is not established. When the network connection is established, “ ” disappears.
- The network setting using the “Google Home” app may be available while “ ” blinks. Start the “Google Home” app and follow the on-screen instructions. (⇒ 14)

■ Wired LAN connection



- 1 Disconnect the AC power supply cord.**
 - 2 Connect this unit to a broadband router, etc. using a LAN cable.**
 - 3 Connect the AC power supply cord to this unit. (⇒ 10)**
 - 4 Press [Ø/I] to turn this unit on.**
 - 5 (To use the Chromecast-enabled apps with this unit (⇒ 17))**
- Make sure to set up a connection using “Google Home” app on your smartphone/tablet.**

Note

- While the AC power supply cord is disconnected, the LAN cable must be connected or disconnected.
- Use category 7 or above straight LAN cables (STP) when connecting to peripheral devices.
- Inserting any cable other than a LAN cable in the LAN port can damage the unit.
- Even when the Wi-Fi function is set to “On”, the wired LAN function is activated while a LAN cable being connected. (“

■ Wireless LAN connection

■ Preparation


- ① Disconnect the AC power supply cord.
- ② Disconnect the LAN cable.
- ③ Place this unit as close to the wireless router as possible.
- ④ Connect the AC power supply cord to this unit. (⇒ 10)

Note

- The setting will be cancelled after the set time limit. In that case, try the setting again.
- “] or turn the unit to standby mode.

■ Network setting for the first time using the “Google Home” app

1 Press [Ø/I] to turn this unit on.



- “Wi-Fi Setup” starts blinking.

2 Start the “Google Home” app and follow the on-screen instructions.

Note

- This unit will be displayed as “Technics-SC-C50-****” (“Technics-SC-C30-****”) if the device name is not set. (“****” stands for characters unique to each set.)
- You can check your network information (SSID, MAC address and IP address) from the “Google Home” app or “Technics Audio Center” app.
- Some items on the “Google Home” app are irrelevant to this unit.
- When this unit is turned off and on before the Wi-Fi setting is complete, “Wi-Fi Setup” is displayed again. Perform the Wi-Fi setting or set the Wi-Fi function to “Off” so that it is not displayed thereafter. To switch the Wi-Fi function between “On” and “Off”, press [] to cancel the Wi-Fi setting in the middle, press and hold the volume [] on the top and [] on the rear of this unit for approx. 5 seconds.
- For other connection methods (⇒ 13)

Setting the network from the setup menu

1 Press and hold [⊖] on the top and [•DIMMER / -INFO] on the rear of this unit.

2 Connection methods (WPS/WPS PIN/ Wi-Fi Setup) are displayed in turn.

- The display changes every 5 seconds.



WPS



WPS PIN
64428147



Wi-Fi
Setup

- If your wireless broadband router supports the WPS (Wi-Fi Protected Setup™) push button (Using the WPS button)
- If your wireless broadband router support the WPS PIN code method (Using the WPS PIN code)
- When using the "Google Home" app to set up a connection (Using the "Google Home" app)

3 Release [⊖] and [•DIMMER / -INFO] while the selected connection method is displayed.

Note

- When using the Chromecast-enabled apps to play music on this unit (⇒ 17), set up a connection using the "Google Home" app.

■ Using the WPS button

"WPS"


(When not using the Chromecast-enabled apps with this unit)

If your wireless router supports WPS, you can set up a connection by pressing the WPS button.

- A compatible wireless router may have the WPS identifier mark.
- Complete the settings within 2 minutes while "WPS" is displayed.

1 After "WPS" is displayed, press the WPS button on the wireless router.

Example:



- When the connection is established, "Success" is displayed.
- "Fail" may be displayed if the connection was not complete. Try this method again from the setup menu. If "Fail" is still displayed, try other methods.

2 Press [▶/■] to exit the setting.

■ Using the WPS PIN code

"WPS PIN"

(When not using the Chromecast-enabled apps with this unit)

If your wireless router supports WPS, you can set up a connection by entering the WPS PIN code.

- For details on how to enter the PIN code, refer to the operating instructions of the wireless router.
- Complete the settings within 2 minutes while "WPS PIN" and the PIN code are displayed.

1 Enter the PIN code into the wireless router from PC, etc.

- When the connection is established, "Success" is displayed.
- "Fail" may be displayed if the connection was not complete. Try this method again from the setup menu. If "Fail" is still displayed, try other methods.

2 Press [▶/II] to exit the setting.**Note**

- Depending on a router, other connected devices may temporarily lose their connection.
- For details, refer to the operating instructions of the wireless router.

■ Using the “Google Home” app**“Wi-Fi Setup”**

(When using the Chromecast-enabled apps with this unit)

You can set up a connection using the “Google Home” app.

1 Start the app and follow the on-screen instructions.**2 Press [▶/II] to exit the setting.****Note**

- This unit will be displayed as “Technics-SC-C50-****” (“Technics-SC-C30-****”) if the device name is not set. (“****” stands for characters unique to each set.)
- You can check your network information (SSID, MAC address and IP address) from the “Google Home” app or “Technics Audio Center” app.
- Some items on the “Google Home” app are irrelevant to this unit.

To use Chromecast-enabled apps

When using the Chromecast-enabled apps to play music on this unit, you need to set up a network connection using “Google Home” app. When the network has been set up with another method, try the setting again with the following procedure.


1 Press and hold [⊖] on the top and [•DIMMER / -INFO] on the rear of this unit.

- The displayed connection method is switched every 5 seconds.

2 When “Wi-Fi Setup” is displayed, release [⊖] and [•DIMMER / -INFO].

- “Wi-Fi Setup” starts blinking.

3 Proceed to “Using the “Google Home” app”.





1 Press [ø/i] to turn this unit on.

2 Press [⊖] repeatedly to select the input source.

• Each input source can be played back with this unit (see below).

- Some inputs can be available when using "Google Home" or "Technics Audio Center" (free of charge). For details, visit:
www.technics.com/support/
– Complete the network settings. (⇒ 11)

 <h3>Using the auxiliary input</h3> <p>You can connect a portable audio player, etc. with an analog audio cable (Ø3.5 mm (1/8")) (not supplied) and play back music. (⇒ 10) • Start playback on the connected device.</p>	 <h3>Using digital audio output device</h3> <p>You can connect a CD player, etc. with optical digital audio cable (not supplied) and play back music. (⇒ 10) • Start playback on the connected device.</p>	 <h3>Using Bluetooth®</h3> <p>You can listen to the sound from the Bluetooth® audio device from this unit wirelessly. (⇒ 16) • Start playback on the Bluetooth® device.</p>
 <h3>Using USB device</h3> <p>You can play back music stored on the connected USB device. • Use the dedicated app "Technics Audio Center" (free of charge) to play back.</p>	  <h3>Playing Internet Radio and Podcasts</h3> <p>Using the free app "Technics Audio Center", you can play an internet radio by setting this unit as a speaker for the internet radio. • Use the dedicated app "Technics Audio Center" (free of charge) to play back.</p>	
 <h3>Using Chromecast-enabled apps</h3> <p>This unit has the Chromecast built-in. You can stream music files from your device (smartphone, tablet, etc.) with Chromecast-enabled apps and select this unit as the output speaker. (⇒ 17) • For detailed information of Chromecast-enabled apps, visit: g.co/cast/apps</p>	 <h3>Using music streaming services (Spotify, etc.)</h3> <p>You can play music from music streaming services, such as Spotify etc. by setting this unit as a speaker. • For music streaming services supported by this unit, visit: www.technics.com/support/</p>	
 <h3>Streaming music files on network devices</h3> <p>You can stream music files from the device on your network to this unit by using the free app "Technics Audio Center". (⇒ 17)</p>	 <h3>Using AirPlay</h3> <p>You can play back music stored on iOS device, etc. using AirPlay.</p>	



Bluetooth® device

Pairing a Bluetooth® device

- Turn on this unit, Bluetooth® device and place the device near this unit.
- Turn on the Bluetooth® feature of the device.

1 Press [$\text{[}\text{)}$] repeatedly to select “ Bluetooth ”.

- “ Bluetooth ” blinks at 1 second interval.
- “ Bluetooth ” blinks per second and this unit tries to connect to the last connected Bluetooth® device. After the connection is complete, proceed to step 4.

2 Press and hold [$\text{[}\text{)}$].

- “ Bluetooth ” blinks at 1 second interval and this unit enters the registration standby state.

3 Open the Bluetooth® connection screen, etc. on the Bluetooth® device, and select “Technics-SC-C50-****” (“Technics-SC-C30-****”).

- “****” stands for numbers unique to each set.
- If the device name is set on the “Google Home” app, the set name is displayed.

4 Play music by operating the Bluetooth® device.

Note

- If prompted for the passkey, input “0000”.
- You can register up to 8 devices with this unit. If a 9th device is paired, the device that has not been used the longest will be replaced.

Listening to music stored on a Bluetooth® device

- If a Bluetooth® device is already connected, disconnect it.

1 Press [$\text{[}\text{)}$] repeatedly to select “ Bluetooth ”.

- “ Bluetooth ” blinks per second and this unit will automatically try to connect to the last connected Bluetooth® device. After the connection is complete, proceed to step 3.


2 Open the Bluetooth® connection screen, etc. on the Bluetooth® device, and select “Technics-SC-C50-****” (“Technics-SC-C30-****”).

3 Play music by operating the Bluetooth® device.

Note

- Refer to the operating instructions of the Bluetooth® device for details.
- This unit can only be connected to one device at a time.
- The Bluetooth® device will be disconnected if a different audio source is selected.

Listening to music using Chromecast-enabled app



This unit is compatible with Chromecast-enabled apps. For detailed information of Chromecast-enabled apps, visit:
g.co/cast/apps

■ Preparation

- Complete the network settings. (⇒ 11)
 - Make sure that the network is connected to the Internet.
- Install a Chromecast-enabled app on your device (smartphone, tablet, etc.).
- Connect the device to the network currently used at home.

1 Start the Chromecast-enabled app on your device (smartphone, tablet, etc.).

- The input source is automatically switched to "Chromecast built-in".


2 Play back the music.

Not all music streaming services are available in all countries/regions. Registration/subscription may be required, or fees may be charged to use music streaming services. Services are subject to change or be discontinued. For details, visit an individual music streaming service's website.

Important notice:

Before you dispose of or transfer this unit to a third party, be sure to log out of your music streaming services accounts to prevent unauthorized use of your accounts.

Streaming music files on network devices



You can stream music files from the device on your network to this unit by using the free app "Technics Audio Center".

■ Preparation

- Complete the network settings. (⇒ 11)
- Connect the following devices to the same network as this unit.
 - Device with "Technics Audio Center" app installed
 - Device containing music source

1 Install the free app "Technics Audio Center" on your smartphone, tablet, etc.

- Download and install the app from the website below.
www.technics.com/support/

2 Start the app "Technics Audio Center".

- Always use the latest version of the app.

3 Select this unit as the output speaker.

4 Select a music source.

5 Select a music file.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.

The Wi-Fi Protected Setup™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.



Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple and AirPlay are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

This product is compatible with AirPlay 2. iOS 11.4 or later is required.

▀ Chromecast built-in

Google, Google Home and Chromecast built-in are trademarks of Google LLC.

The Google Assistant is not available in certain languages and countries.

Windows is a trademark or a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

Windows Media and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation and third parties. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary and third parties.

Mac and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Panasonic Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

DSD is a trademark of Sony Corporation.

FLAC Decoder

Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Josh Coalson
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The Spotify Software is subject to third party licenses found here: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

■ GENERAL

SC-C50

Power supply	AC 120 V, 60 Hz
Power consumption	42 W
Power consumption in standby mode (Network Standby Off)	0.2 W
Power consumption in standby mode (Network Standby On with Wireless LAN)	2.0 W
Power consumption in standby mode (Network Standby On with Wired LAN)	2.0 W
Dimensions (W×H×D)	375 mm (14 $\frac{49}{64}$) × 220 mm (8 $\frac{21}{32}$) × 197 mm (7 $\frac{3}{4}$)
Mass	Approx. 5.9 kg (13 lbs)
Operating temperature range	0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F)
Operating humidity range	35 % to 80 % RH (no condensation)

SC-C30

Power supply	AC 120 V, 60 Hz
Power consumption	30 W
Power consumption in standby mode (Network Standby Off)	0.2 W
Power consumption in standby mode (Network Standby On with Wireless LAN)	2.0 W
Power consumption in standby mode (Network Standby On with Wired LAN)	2.0 W
Dimensions (W×H×D)	315 mm (12 $\frac{13}{32}$) × 190 mm (7 $\frac{31}{64}$) × 191 mm (7 $\frac{33}{64}$)
Mass	Approx. 4.5 kg (9.2 lbs)
Operating temperature range	0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F)
Operating humidity range	35 % to 80 % RH (no condensation)

■ AMPLIFIER SECTION

SC-C50

Output power	Front speaker (L/R): 20 W + 20 W (1 kHz, T.H.D. 1.0 %, 8 Ω, 20 kHz LPF) Front speaker (Center): 20 W (1 kHz, T.H.D. 1.0 %, 8 Ω, 20 kHz LPF) Subwoofer: 40 W (100 Hz, T.H.D. 1.0 %, 4 Ω, 20 kHz LPF)
FTC Output Power	Front speaker (L/R): 15 W + 15 W (1 kHz, T.H.D. 1.0 %, 8 Ω, 20 kHz LPF) Front speaker (Center): 15 W (1 kHz, T.H.D. 1.0 %, 8 Ω, 20 kHz LPF) Subwoofer: 30 W (100 Hz, T.H.D. 1.0 %, 4 Ω, 20 kHz LPF)

SC-C30

Output power	Front speaker (L/R): 15 W + 15 W (1 kHz, T.H.D. 1.0 %, 8 Ω, 20 kHz LPF) Subwoofer: 30 W (100 Hz, T.H.D. 1.0 %, 4 Ω, 20 kHz LPF)
FTC Output Power	Front speaker (L/R): 10 W + 10 W (1 kHz, T.H.D. 1.0 %, 8 Ω, 20 kHz LPF) Subwoofer: 20 W (100 Hz, T.H.D. 1.0 %, 4 Ω, 20 kHz LPF)

Specifications (Continued)

■ SPEAKER SECTION

SC-C50

Front speaker (L/C/R)

Type	2 way, 2 speaker (Closed)
Woofer	6.5 cm (2 1/2") × 1/ch, Cone type
Tweeter	1.6 cm (5/8") × 1/ch, Dome type

Subwoofer

Type	1 way, 1 speaker (Bass reflex)
Subwoofer	12 cm (4 3/4") × 1, Cone type

SC-C30

Front speaker (L/R)

Type	2 way, 2 speaker (Closed)
Woofer	6.5 cm (2 1/2") × 1/ch, Cone type
Tweeter	1.6 cm (5/8") × 1/ch, Dome type

Subwoofer

Type	1 way, 1 speaker (Bass reflex)
Subwoofer	12 cm (4 3/4") × 1, Cone type

■ Bluetooth® SECTION

Bluetooth® system specification	Bluetooth® Ver.4.2
Wireless equipment classification	Class 2 (2.5 mW)
Supported profiles	A2DP, AVRCP
Supported codec	AAC, SBC
Frequency band	2.4 GHz band FH-SS
Operating distance	Approx. 10 m (33 ft) Line of sight*1

*1: Prospective communication distance

Measurement environment:

Temperature 25 °C (77 °F)/

Height 1.0 m (3.3 ft)

Measure in "Mode1"

■ TERMINALS SECTION

USB	Type A Connector USB 2.0 High-Speed DC 5 V 500 mA USB Mass Storage Class File system: FAT16, FAT32, NTFS
Support Memory Capacity	2 TB (max)
Maximum number of folders (albums)	800
Maximum number of files (songs)	8000
Ethernet interface	LAN (100BASE-TX/10BASE-T)
AUX Input	Stereo, ϕ 3.5 mm (1/8") Jack
Digital Input	Optical digital input (Optical terminal)
Format support	LPCM

■ Wi-Fi SECTION

Standard	IEEE802.11a/b/g/n/ac
Frequency band	2.4 GHz band 5 GHz band
Security	WPA2™, Mixed mode WPA2™/ WPA™
WPS version	Version 2.0

- The WLAN feature of this product shall exclusively be used inside buildings.

■ File format

This unit supports the following file formats.

- This unit does not support the playback of copy-protected music files.
- Playback of all files in formats supported by this unit is not guaranteed.
- Playback of a file in a format not supported by this unit may cause choppy audio or noise. In such cases, check to see if this unit supports the file format.
- This unit does not support VBR (Variable Bit Rate) playback.
- Some of the connected devices or servers may be capable of converting files in formats not supported by this unit and output them. For details, refer to the operating instructions for your devices or servers.
- File information (sampling frequency, etc.) shown by this unit and playback software may differ from each other.

Optical digital input

Format support	Sampling frequency	Bit rate/Number of quantization bits
LPCM	32/44.1/48/88.2/96 kHz	16/24 bit

USB-A

File format	Extension	Sampling frequency	Bit rate/Number of quantization bits
MP3	.mp3	32/44.1/48 kHz	16 to 320 kbps
AAC	.m4a/.aac	32/44.1/48/88.2/96 kHz	16 to 320 kbps
WAV	.wav	32/44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384 kHz	16/24/32 bit
FLAC	.flac	32/44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384 kHz	16/24 bit
AIFF	.aiff	32/44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384 kHz	16/24/32 bit
ALAC	.m4a	32/44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384 kHz	16/24 bit
DSD	.dff/.dsf	2.8/5.6/11.2 MHz	

LAN (DMR)*

File format	Extension	Sampling frequency	Bit rate/Number of quantization bits
MP3	.mp3	32/44.1/48 kHz	16 to 320 kbps
AAC	.m4a/.aac	32/44.1/48/88.2/96 kHz	16 to 320 kbps
WAV	.wav	32/44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384 kHz	16/24/32 bit
FLAC	.flac	32/44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384 kHz	16/24 bit
AIFF	.aiff	32/44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384 kHz	16/24/32 bit
ALAC	.m4a	32/44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384 kHz	16/24 bit
DSD	.dff/.dsf	2.8/5.6/11.2 MHz	

*: Whether or not each music file can be played back over your network is determined by the network server even if the format of the file is listed above. For example, if you are using Windows Media Player 11, not all music files on the PC are playable. You can play back only those added to the library of Windows Media Player 11.

Note

- Specifications are subject to change without notice.
- Mass and dimensions are approximate.

Limited Warranty (ONLY FOR CANADA)

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

TECHNICS PRODUCT – LIMITED WARRANTY

Panasonic Canada Inc. warrants this product to be free from defects in material and workmanship under normal use and for a period as stated below from the date of original purchase agrees to, at its option either (a) repair your product with new or refurbished parts, (b) replace it with a new or a refurbished equivalent value product, or (c) refund your purchase price. The decision to repair, replace or refund will be made by Panasonic Canada Inc.

Technics Wireless Speaker System	3 (three) years parts and labour
----------------------------------	----------------------------------

This warranty is given only to the original purchaser, or the person for whom it was purchased as a gift, of a Technics brand product mentioned above sold by an authorized Panasonic dealer in Canada and purchased and used in Canada, which product was not sold "as is", and which product was delivered to you in new condition in the original packaging.

IN ORDER TO BE ELIGIBLE TO RECEIVE WARRANTY SERVICE HEREUNDER, A PURCHASE RECEIPT OR OTHER PROOF OF DATE OF ORIGINAL PURCHASE, SHOWING AMOUNT PAID AND PLACE OF PURCHASE IS REQUIRED

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

This warranty ONLY COVERS failures due to defects in materials or workmanship, and DOES NOT COVER normal wear and tear or cosmetic damage. The warranty ALSO DOES NOT COVER damages which occurred in shipment, or failures which are caused by products not supplied by Panasonic Canada Inc., or failures which result from accidents, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, alteration, faulty installation, set-up adjustments, misadjustment of consumer controls, improper maintenance, power line surge, lightning damage, modification, introduction of sand, humidity or liquids, commercial use such as hotel, office, restaurant, or other business or rental use of the product, or service by anyone other than an Authorized Servicer, or damage that is attributable to acts of God.

Dry cell batteries are also excluded from coverage under this warranty.

THIS EXPRESS, LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL PANASONIC CANADA INC. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. (As examples, this warranty excludes damages for lost time, travel to and from the Authorized Servicer, loss of or damage to media or images, data or other memory or recorded content. This list of items is not exhaustive, but for illustration only.)

In certain instances, some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or the exclusion of implied warranties, so the above limitations and exclusions may not be applicable. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary depending on your province or territory.

WARRANTY SERVICE

For product operation, repairs and information assistance, please visit our Support page on:

www.panasonic.ca/english/support

IF YOU SHIP THE PRODUCT TO A SERVICENTRE

Carefully pack and send prepaid, adequately insured and preferably in the original carton.
Include details of the defect claimed, and proof of date of original purchase.

English

Nous vous remercions d'avoir arrêté votre choix sur cet appareil.

Avant d'utiliser l'appareil, il est recommandé de lire attentivement ce manuel et de le conserver pour consultation ultérieure.

- À propos des illustrations dans le présent manuel

- Les pages à consulter sont indiquées par "⇒ oo".

- Les illustrations peuvent être différentes de l'apparence réelle de l'appareil.

- Un manuel d'utilisation plus approfondi est disponible dans "Manuel d'utilisation" (format PDF). Pour le lire, téléchargez-le depuis le site Web.

https://www.technics.com/support/downloads/oi/SC-C50_C30.html

- Adobe Reader est nécessaire pour parcourir ou imprimer le "Manuel d'utilisation" (format PDF). Vous pouvez télécharger et installer une version d'Adobe Reader utilisable avec votre système d'exploitation depuis le site Web suivant.

<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>



Pour toute assistance supplémentaire, visiter :

États-Unis : <http://shop.panasonic.com/support>

Canada : www.panasonic.ca/french/support

Inscrivez-vous en ligne sur le site : <http://shop.panasonic.com/support> (clients situés aux États-Unis uniquement)

Table des matières

IMPORTANTES MISES EN GARDE	05
Installation	07
Guide de référence	08
Bases	
Connexions	10
Configuration réseau	11
Sources d'entrée disponibles	15
Utilisation de Bluetooth®	16
Diffusion de musique sur le réseau	17
Licenses	18
Spécifications	19
Autres	22

Accessoires

Cordon d'alimentation (1)

K2CG3YY00209



- Le téléphone intelligent figurant sur la page de couverture n'est pas fourni avec cet appareil.
- Les numéros de produit fournis dans ce manuel d'utilisation sont exacts en date de juillet 2019.
- Ces numéros peuvent être modifiés sans préavis.
- Ne pas utiliser le cordon d'alimentation avec aucun autre appareil.

IMPORTANTES MISES EN GARDE

Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement les instructions qui suivent. Se conformer tout particulièrement aux avertissements inscrits sur l'appareil et aux consignes de sécurité indiquées ci-dessous. Conserver le présent manuel pour consultation ultérieure.

- 1 Lire attentivement ces instructions.
- 2 Conserver ces instructions.
- 3 Lire toutes les mises en garde.
- 4 Suivre toutes les instructions.
- 5 Ne pas utiliser cet appareil près d'une source d'eau.
- 6 Ne nettoyer qu'avec un chiffon sec.
- 7 Ne pas bloquer les événements d'aération. Installer l'appareil selon les instructions du fabricant.
- 8 Ne pas installer l'appareil près d'un appareil de chauffage tel qu'un radiateur, une cuisinière, un registre de chaleur ou tout dispositif émettant de la chaleur (y compris un amplificateur).
- 9 Pour des raisons de sécurité, ne pas modifier la fiche polarisée ou celle de mise à la terre. Une fiche polarisée est une fiche à deux lames, dont une plus large. Une fiche de mise à la terre est une fiche à deux lames avec une broche de masse. La lame plus large ou la broche de masse procure une protection accrue. Si ce genre de fiche ne peut être inséré dans une prise de courant, communiquer avec un électricien pour remplacer la prise.
- 10 S'assurer que le cordon est placé dans un endroit où il ne risque pas d'être écrasé, piétiné ou coincé. Faire particulièrement attention à ses extrémités de branchement, y compris sa fiche.
- 11 N'utiliser que les accessoires ou périphériques recommandés par le fabricant.
- 12 N'utiliser l'appareil qu'avec un chariot, meuble, trépied, support ou table recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lors de l'utilisation d'un chariot, le déplacer avec le plus grand soin afin d'éviter tout dommage.
- 13 Débrancher cet appareil lors d'un orage ou en cas de non-utilisation prolongée.
- 14 Confier l'appareil à un technicien qualifié pour toute réparation : cordon d'alimentation ou fiche endommagé, liquide renversé ou objet tombé dans l'appareil, exposition à la pluie ou à une humidité excessive, mauvais fonctionnement ou échappement de l'appareil.

AVERTISSEMENT

Appareil

- Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de dommages à l'appareil,
 - N'exposez pas cet appareil à la pluie, à l'humidité, à l'égouttement ou aux éclaboussements.
 - Ne placez sur l'appareil aucun objet rempli de liquide, comme par exemple des vases.
 - Utilisez les accessoires recommandés.
 - Ne retirez pas les couvercles.
 - Ne réparez pas cet appareil vous-même. Faites effectuer la réparation par un personnel qualifié.
 - Ne laissez aucun objet en métal tomber à l'intérieur de cet appareil.
 - Ne posez pas d'objets lourds sur cet appareil.

Cordon d'alimentation c.a.

- La fiche d'alimentation permet de déconnecter l'appareil.
L'appareil doit être installé à proximité d'une prise secteur facile d'accès.
- Assurez-vous que la lame pour la mise à la terre est insérée bien à fond afin de prévenir tout choc électrique.
 - Un appareil de CLASSE I devrait être branché dans une prise secteur avec une protection pour mise à la terre.
- Gardez les objets magnétiques à distance. Les cartes magnétiques, les montres, etc., peuvent être endommagées si placées trop près de l'appareil principal.



IMPORTANTES MISES EN GARDE

ATTENTION


Appareil

- Ne placez aucune source de flamme nue, telles des bougies allumées, sur l'appareil.
- Il est possible que cette unité reçoive des interférences provenant de téléphones cellulaires pendant son utilisation. Si de telles interférences se produisent, veuillez éloigner l'unité du téléphone cellulaire.

Emplacement

- Positionnez cet appareil sur une surface plane.
- Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de dommages à l'appareil,
 - N'installez pas cet appareil dans une bibliothèque, une armoire ou tout autre espace confiné. Assurez-vous que la ventilation de l'appareil est adéquate.
 - N'obstruez pas les événements d'aération de l'appareil avec des journaux, des nappes, des rideaux ou d'autres objets similaires.
 - N'exposez pas cet appareil aux rayons directs du soleil, aux températures élevées, à une humidité élevée et à des vibrations excessives.

Les informations ci-dessous se trouvent sur le dessous de l'appareil.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral indique la présence d'une tension suffisamment élevée pour engendrer un risque de chocs électriques.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral indique que le manuel d'utilisation inclus avec l'appareil contient d'importantes recommandations quant au fonctionnement et à l'entretien de ce dernier.

Conforme à la norme UL STD 62368-1.
Conforme à la norme CAN/CSA C22.2
No.62368-1.

CE QUI SUIT NE S'APPLIQUE QU'AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA.

Le présent appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC ID : ACJ-SC-C50, ACJ-SC-C30

IC : 216A-SCC50, 216A-SCC30

Cet émetteur ne doit pas être placé à proximité d'une autre antenne ou d'un autre émetteur, ni être utilisé de pair avec de tels autres appareils.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les lignes directrices d'exposition aux radiofréquences de la FCC et la règle CNR-102 de l'ISDE sur l'exposition aux radiofréquences. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm (7 7/8 po) ou plus entre l'émetteur et le corps humain.

Pour usage intérieur seulement

CE QUI SUIT NE S'APPLIQUE QU'AU CANADA.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)



Information sur la mise au rebut dans les pays n'appartenant pas à l'Union européenne

Ce symbole est uniquement valide dans l'Union européenne.

Si vous désirez mettre ce produit au rebut, contactez l'administration locale ou le revendeur et informez-vous de la bonne façon de procéder.

La marque d'identification du produit est située sous le fond de l'appareil.

Installation

Avant de brancher, mettez tout l'équipement hors marche et lisez les instructions d'utilisation correspondantes. Lors d'un déplacement, soulevez cette unité et ne la faites pas glisser.

Remarques sur les haut-parleurs

Ces haut-parleurs n'ont pas de blindage magnétique. Ne les placez pas près d'un téléviseur, un ordinateur ou d'autres appareils facilement influencés par le magnétisme.

- L'écoute de musique à fort volume pendant de longues périodes peut endommager le système et en diminuer la durée de vie.
- Diminuez le volume dans les conditions suivantes afin d'éviter tout dommage.
 - En cas de sons déformés
 - Lors du réglage de la qualité sonore
 - Lors de la mise en marche/l'arrêt de cette unité

Pour des effets sonores optimaux

La qualité et le volume des basses fréquences, les performances de la localisation du son, l'ambiance sonore, etc., varient en fonction de l'emplacement d'installation de cette unité, de l'emplacement d'écoute, des caractéristiques de la pièce et d'autres facteurs. Consultez les informations qui suivent pour installer cette unité.

Choix de l'emplacement d'installation

- Placez cette unité sur une surface plane.

Réglage de la distance entre l'unité et le mur

- Si vous installez cette unité près d'un mur ou d'un coin, le rendu des basses fréquences sera plus puissant, cependant, si l'unité est trop proche de celui-ci, les performances de la localisation du son et de l'ambiance sonore peuvent en être amoindries.

Réglage avec la fonction de calibrage acoustique "Space Tune"

Vous pouvez régler automatiquement la qualité sonore en fonction de l'emplacement d'installation (près du mur ou du coin de la pièce).

- ① Maintenez enfoncée [**▶/II**] pendant 5 secondes.
 - "Space Tune (Auto)" s'affiche.
- ② Appuyez une nouvelle fois sur [**▶/II**] quand "Space Tune (Auto)" est affiché.
 - Une tonalité d'essai retentit assez fort pendant que la mesure est en cours.
 - Pour annuler ce réglage en cours, appuyez sur [**⊖**].
 - Une fois le réglage effectué, "Réussite" s'affiche.

Entretien de l'appareil

Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur avant de procéder à l'entretien de l'appareil. Nettoyez cet appareil avec un chiffon doux.

- Si l'appareil est particulièrement sale, utilisez un chiffon humide bien essoré pour essuyer la saleté, puis essuyez l'appareil avec un chiffon doux.
- N'utilisez pas de solvants tels que de la benzine, du diluant, de l'alcool, du détergent de cuisine, etc. Cela pourrait déformer le boîtier externe ou décoller son revêtement.

Utilisation de l'application "Technics Audio Center"

Si vous installez l'application spécifique "Technics Audio Center" (gratuite) sur votre tablette/téléphone intelligent, vous pouvez diffuser des fichiers musique de votre périphérique sur votre réseau vers cet appareil et configurer les paramètres de qualité du son, etc.

Pour plus de détails, visitez :

www.technics.com/support/

Mises à jour du micrologiciel

Panasonic diffuse à l'occasion des mises à jour du micrologiciel de cet appareil qui peuvent ajouter des fonctionnalités ou améliorer celles en place. Ces mises à jour sont mises à votre disposition sans frais.

- Mise à jour via Internet (⇒ 11)
- Pour en savoir plus sur la mise à jour via la mémoire flash USB, visitez le site Web suivant.
www.technics.com/support/firmware/

Pour rétablir tous les paramètres par défaut

Pour rétablir les paramètres d'usine par défaut, maintenez enfoncées les touches [**DIMMER** / -INFO] et [**⊕/I**] simultanément pendant 5 secondes au moins quand l'appareil est en marche. L'appareil redémarre automatiquement et tous les paramètres d'usine sont rétablis.

Pour mettre cet appareil au rebut ou le donner


Avant de vous débarrasser de cet appareil ou de le transférer, assurez-vous d'effacer toutes les informations enregistrées en rétablissant les paramètres d'usine par défaut (ci-dessus).

- Avant de vous débarrasser de cet appareil ou de le transférer à un tiers, assurez-vous de vous déconnecter de vos comptes de services de diffusion de musique en continu afin d'empêcher toute utilisation non autorisée de vos comptes.

Guide de référence

Cette unité (avant/dessus)

SC-C50



01 Interrupteur d'attente/marche [\oplus/\ominus]

Appuyez sur cet interrupteur pour commuter l'appareil du mode d'attente au mode de marche et vice versa. En mode d'attente, l'appareil continue de consommer une petite quantité de courant.

02 [-] [+] Réglage du volume

- 0 (min) à 100 (max)

03 Écran

Affichage des sources d'entrée, etc.

04 [★] Favoris

Vous pouvez enregistrer votre station ou liste de lecture favorite (USB, Podcasts, etc.) et lui donner un nom.

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 9 stations ou listes de lecture favorites. Pour enregistrer, maintenez enfoncée la touche [★] jusqu'à ce que "Mémorisé" s'affiche lorsque qu'une station est réglée ou qu'une musique est en cours de lecture. Puis la station ou la musique est automatiquement enregistrée avec un numéro inutilisé entre 1 et 9.

05 [▶/■] Lecture/Pause


06 [⊖] Sélection de la source d'entrée

07 Microphone intégré

08 Repère d'identification du produit (sous le fond de cette unité)


- Le numéro du modèle est indiqué.

SC-C30



Cette unité (arrière)

SC-C50



09 10 11 12 13 14

09 [•DIMMER / -INFO]

Réglez la luminosité de l'éclairage de l'écran et du bas de l'appareil.

- Quand l'écran est éteint, il ne s'éclaire que pendant quelques secondes lorsque vous utilisez cette unité. Avant la désactivation de l'écran, "Affichage éteint" s'affiche durant quelques secondes.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche [•DIMMER / -INFO] pour changer la luminosité.
- Maintenez enfoncée la touche [•DIMMER / -INFO] pour afficher l'état ou les paramètres réseau. Les éléments affichés sont modifiés en appuyant à plusieurs reprises sur [•DIMMER / -INFO]. (La luminosité ne change pas pendant ce temps.)

10 Borne USB-A (5 V c.c. == 500 mA)

Vous pouvez écouter de la musique enregistrée sur le périphérique USB connecté avec l'application dédiée "Technics Audio Center" (gratuite) sur votre tablette/téléphone intelligent (⇒ 10). Pour plus de détails, visitez :

www.technics.com/support/

- Quand un périphérique USB est connecté, il est difficile d'appuyer sur [•DIMMER / -INFO]. Débranchez le périphérique USB si nécessaire.
- L'appareil et le périphérique USB deviennent chauds lors d'une utilisation prolongée. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

11 Borne LAN (⇒ 12)

12 Borne d'entrée optique numérique

Vous pouvez raccorder un lecteur CD, etc., avec un câble audio optique numérique (non fourni) et écouter de la musique. (⇒ 10)



13 Borne d'entrée AUX

Vous pouvez raccorder un lecteur audio portable, etc., avec un câble audio analogique (ϕ3,5 mm (1/8 po)) (non fourni) et écouter de la musique. (⇒ 10)

14 Prise d'alimentation c.a. (～) (⇒ 10)

Les illustrations correspondent au modèle SC-C50, sauf indication contraire.

Connexion d'un périphérique à sortie audio analogique





Lecteur audio portable, etc.

Nota

- Lorsque vous regardez un contenu vidéo avec cette fonction, il se peut que les sorties audio et vidéo ne soient pas synchronisées.

Connexion d'un périphérique à sortie audio numérique




Lecteur CD, etc.

Nota

- Lorsque vous regardez un contenu vidéo avec cette fonction, il se peut que les sorties audio et vidéo ne soient pas synchronisées.



Connexion d'un périphérique USB



Dispositif USB

Connexion du cordon d'alimentation

Branchez le cordon d'alimentation une fois tous les autres branchements effectués.





À une prise secteur murale

- N'utilisez que le cordon d'alimentation fourni.
- Ne branchez pas le cordon d'alimentation avant d'avoir effectué tous les autres raccordements.
- Insérez à fond les fiches des câbles à brancher.
- Ne tordez pas les câbles.
- Le paramétrage LAN sans fil (Wi-Fi®) peut démarrer lorsque cette unité est mise en marche. Pour arrêter le paramétrage Wi-Fi, appuyez sur []. Pour conserver le paramétrage Wi-Fi, lancez l'application "Google Home" et suivez les instructions à l'écran. (⇒ 12)

Nota

- Cette unité consomme une petite quantité de courant alternatif (⇒ 19) même lorsqu'elle est en veille. Débranchez la fiche d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas l'unité pendant une longue période. Positionnez l'unité pour pouvoir facilement débrancher la fiche.

Vous pouvez écouter des services de diffusion de musique en ligne ou des fichiers de musique depuis votre téléphone intelligent/tablette vers cette unité.



Cette unité peut être connectée à un routeur à l'aide d'un câble réseau ou du Wi-Fi® intégré.
Pour obtenir une connexion au réseau stable, une connexion LAN filaire est préférable.

■ Préparatifs

Si vous installez l'application "Google Home" sur votre téléphone intelligent/tablette, vous pouvez configurer une connexion avec l'application.

- Lorsque vous utilisez l'application activée par Chromecast pour écouter de la musique sur cet appareil (⇒ 17), configurez une connexion avec l'application "Google Home".
- Assurez-vous que la fonction Wi-Fi soit activée sur votre téléphone intelligent/tablette.

1 Installez l'application "Google Home" sur votre téléphone intelligent/tablette.

- Pour télécharger l'application "Google Home", visitez le site :
<https://www.google.com/cast/setup/>





2 Connectez votre téléphone intelligent/tablette au même réseau que cet appareil avant le paramétrage.

Nota

- Après la mise sous tension de cet appareil, il peut s'écouler un certain temps avant qu'il soit activé.
 - Si "Mise à jour du micrologiciel disponible" est affiché après la configuration de la connexion réseau, le micrologiciel de cette unité est disponible. Maintenez enfoncée [▶/II] pendant au moins 5 secondes pour démarrer la mise à jour.
 - La progression est affichée en tant que "Updating (Mise à jour en cours) □ %"
 - pendant la mise à jour. ("□" représente un chiffre.)
 - Une fois la mise à jour faite, "Success (Réussite)" s'affiche. Mettez cet appareil hors tension, puis sous tension.
 - "blink" clignote quand la connexion réseau n'est pas établie. Quand la connexion réseau est établie, "blink" disparaît.
- Le paramétrage réseau utilisant l'application "Google Home" peut être disponible quand "blink" clignote. Lancez l'application "Google Home" et suivez les instructions à l'écran. (⇒ 14)

Connexion au réseau local branché



- 1 Débranchez le cordon d'alimentation.**
 - 2 Connectez cet appareil à un routeur à large bande, etc., à l'aide d'un câble réseau local.**
 - 3 Branchez le cordon d'alimentation de cet appareil. (⇒ 10)**
 - 4 Appuyez sur [Ø/I] pour mettre cet appareil en marche.**
 - 5 (Pour utiliser les applications activées par Chromecast avec cet appareil (⇒ 17))**
- Veillez à configurer une connexion avec l'application "Google Home" sur votre téléphone intelligent/tablette.**

Nota

- Tant que le cordon d'alimentation est débranché, le câble réseau peut être branché ou débranché.
- Utilisez des câbles de réseau local droits de catégorie 7 ou supérieure (STP) pour la connexion à des appareils périphériques.
- Si vous insérez un câble autre qu'un câble réseau local dans la prise réseau, vous pourriez endommager l'unité.
- Même lorsque la fonction Wi-Fi est réglée sur "Activé", la fonction LAN filaire est activée si un câble LAN est connecté. ("Wi-Fi" disparaît.)

Connexion LAN sans fil

■ Préparatifs


- ① Débranchez le cordon d'alimentation.
- ② Débranchez le câble réseau.
- ③ Rapprochez cette unité aussi près que possible du routeur sans fil.
- ④ Branchez le cordon d'alimentation de cet appareil. (⇒ 10)

Nota

- Le paramétrage est annulé une fois la limite de temps définie écoulée. Dans ce cas, recommencez le paramétrage.
- "Wi-Fi" clignote jusqu'à la fin du paramétrage Wi-Fi.
- Pour annuler ce paramétrage en cours, appuyez sur [⊖] ou mettez l'appareil en veille.

Paramétrage réseau pour la première fois avec l'application "Google Home"

- 1 Appuyez sur [Ø/I] pour mettre cet appareil en marche.**



- "Conf. Wi-Fi" commence à clignoter.



- 2 Lancez l'application "Google Home" et suivez les instructions à l'écran.**

Nota

- Cet appareil sera affiché sous "Technics-SC-C50-****" ("Technics-SC-C30-****") si le nom du périphérique n'est pas réglé. ("****" représente des caractères uniques pour chaque appareil.)
- Vous pouvez vérifier l'information réseau (SSID, adresse MAC et adresse IP) depuis l'application "Google Home" ou l'application "Technics Audio Center".
- Certains éléments de l'application "Google Home" ne sont pas pertinents pour cet appareil.
- Lorsque cette unité est mise hors tension puis sous tension avant que le paramétrage Wi-Fi ne soit terminé, "Conf. Wi-Fi" s'affiche à nouveau. Effectuez le paramétrage Wi-Fi ou réglez la fonction Wi-Fi sur "Désactivé" de sorte qu'il ne s'affiche plus par la suite. Pour commuter la fonction Wi-Fi entre "Activé" et "Désactivé", appuyez sur [⊖] pour annuler le paramétrage Wi-Fi en cours, maintenez enfoncé le [—] de volume du haut et [+DIMMER / -INFO] sur l'arrière de cet appareil pendant environ 5 secondes.
- Pour d'autres méthodes de connexion (⇒ 13)

Paramétrage réseau depuis le menu de configuration

- Maintenez [•DIMMER / -INFO] enfoncé sur le dessus et [•DIMMER / -INFO] sur l'arrière de cette unité.**
- Les méthodes de connexion (WPS/PIN WPS/Conf. Wi-Fi) s'affichent à tour de rôle.**

- L'affichage change toutes les 5 secondes.
 - WPS**
 - PIN WPS
64428147**
 - Conf.
Wi-Fi**
- Si votre routeur haut débit sans fil prend en charge la fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup™), appuyez sur la touche. (Utilisation du bouton WPS)
- Si votre routeur haut débit sans fil prend en charge la méthode de code PIN (NIP) WPS (Utilisation du code PIN (NIP) WPS)
- Si vous utilisez l'application "Google Home" pour paramétriser une connexion (Utilisation de l'application "Google Home")

- Relâchez les touches [•DIMMER / -INFO] lorsque la méthode de connexion sélectionnée s'affiche.**

Nota

- Lorsque vous utilisez l'application activée par Chromecast pour écouter de la musique sur cet appareil (⇒ 17), configurez une connexion avec l'application "Google Home".

■ Utilisation du bouton WPS "WPS"

(Lorsque vous n'utilisez pas l'application activée par Chromecast avec cet appareil)

Si votre routeur sans fil prend en charge le WPS, vous pouvez configurer une connexion en appuyant sur le bouton WPS.

- Il se peut qu'un routeur sans fil compatible dispose de l'identifiant WPS.
- Terminez le paramétrage en moins de 2 minutes lorsque "WPS" est affiché.

- Une fois "WPS" affiché, appuyez sur le bouton WPS du routeur sans fil.**

Exemple :



- Une fois la connexion établie, "Réussite" s'affiche à l'écran.
 - "Échec" peut s'afficher si la connexion n'a pas été effectuée. Essayez à nouveau cette méthode depuis le menu de configuration. Si "Échec" s'affiche à nouveau, essayez d'autres méthodes.

- Appuyez sur [▶/II] pour quitter le paramétrage.**

■ Utilisation du code PIN (NIP) WPS "PIN WPS"

(Lorsque vous n'utilisez pas l'application activée par Chromecast avec cet appareil)

Si votre routeur sans fil prend en charge le WPS, vous pouvez configurer une connexion en saisissant le code PIN (NIP) WPS.

- Pour plus de détails sur la manière de saisie du code PIN (NIP), consultez le mode d'emploi du routeur sans fil.
- Terminez le paramétrage en moins de 2 minutes lorsque "PIN WPS" et le code PIN (NIP) sont affichés.

1 Entrez le code PIN (NIP) dans le routeur sans fil depuis un PC, etc.

- Une fois la connexion établie, "Réussite" s'affiche à l'écran.
 - "Échec" peut s'afficher si la connexion n'a pas été effectuée. Essayez à nouveau cette méthode depuis le menu de configuration. Si "Échec" s'affiche à nouveau, essayez d'autres méthodes.

2 Appuyez sur [▶/II] pour quitter le paramétrage.**Nota**

- En fonction du routeur, les autres périphériques connectés peuvent momentanément perdre leur connexion.
- Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation du routeur sans fil.

■ Utilisation de l'application "Google Home"
"Conf. Wi-Fi"

(Lorsque vous utilisez l'application activée par Chromecast avec cet appareil)

Vous pouvez paramétrer une connexion en utilisant l'application "Google Home".

1 Lancez l'application et suivez les instructions à l'écran.**2 Appuyez sur [▶/II] pour quitter le paramétrage.****Nota**

- Cet appareil sera affiché sous "Technics-SC-C50-****" ("Technics-SC-C30-****") si le nom du périphérique n'est pas réglé. ("****" représente des caractères uniques pour chaque appareil.)
- Vous pouvez vérifier l'information réseau (SSID, adresse MAC et adresse IP) depuis l'application "Google Home" ou l'application "Technics Audio Center".
- Certains éléments de l'application "Google Home" ne sont pas pertinents pour cet appareil.

Utilisation des applications activées par Chromecast

Lorsque vous utilisez des applications activées par Chromecast pour écouter de la musique sur cet appareil, vous devez paramétrer une connexion réseau avec l'application "Google Home". Lorsque le réseau a été réglé avec une autre méthode, ressayez la procédure suivante.


1 Maintenez [⊖] enfoncé sur le dessus et [•DIMMER / -INFO] sur l'arrière de cette unité.

- La méthode de connexion affichée change toutes les 5 secondes.

2 Lorsque "Conf. Wi-Fi" est affiché, relâchez les touches [⊖] et [•DIMMER / -INFO].

- "Conf. Wi-Fi" commence à clignoter.

3 Passez à "Utilisation de l'application "Google Home"".




1 Appuyez sur [⊕/⊖] pour mettre cet appareil en marche.

2 Appuyez plusieurs fois sur [⊖] pour sélectionner la source d'entrée.

- Chaque source d'entrée peut être lue avec cet appareil (voir ci-dessous).

- Certaines entrées peuvent être disponibles avec "Google Home" ou "Technics Audio Center" (gratuites). Pour plus de détails, visitez : www.technics.com/support/
- Effectuez les réglages réseau. (⇒ 11)

 <h3>Utilisation de l'entrée auxiliaire</h3> <p>Vous pouvez raccorder un lecteur audio portable, etc., avec un câble audio analogique (φ3,5 mm (1/8 po)) (non fourni) et écouter de la musique. (⇒ 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Démarrez la lecture sur le périphérique connecté. 	 <h3>Utilisation d'un périphérique à sortie audio numérique</h3> <p>Vous pouvez raccorder un lecteur CD, etc., avec un câble audio optique numérique (non fourni) et écouter de la musique. (⇒ 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Démarrez la lecture sur le périphérique connecté. 	 <h3>Utilisation de Bluetooth®</h3> <p>Vous pouvez écouter depuis cet appareil le son provenant du périphérique audio Bluetooth®, et ce sans fil. (⇒ 16)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Commencez la lecture sur le dispositif Bluetooth®.
 <h3>Avec un dispositif USB</h3> <p>Vous pouvez lire de la musique enregistrée sur le périphérique USB connecté.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez l'application dédiée "Technics Audio Center" (gratuite) pour la lecture. 	 <h3>Podcasts</h3> <h3>Lecture de Radio Internet et de Podcasts</h3> <p>Avec l'application gratuite "Technics Audio Center", vous pouvez écouter la radio Internet en paramétrant cet appareil comme haut-parleur pour la radio Internet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez l'application dédiée "Technics Audio Center" (gratuite) pour la lecture. 	
 <h3>Utilisation d'applications activées par Chromecast</h3> <p>Cet appareil dispose de Chromecast built-in. Vous pouvez diffuser des fichiers de musique en continu depuis votre dispositif (téléphone intelligent, tablette, etc.) avec des applications activées par Chromecast et sélectionner cet appareil comme haut-parleur de sortie. (⇒ 17)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour des informations détaillées sur ces applications, accédez à : g.co/cast/apps 	 <h3>Utilisation de services de diffusion de musique en continu (Spotify, etc.)</h3> <p>Vous pouvez écouter de la musique depuis des services de diffusion de musique en continu comme Spotify etc. en paramétrant cet appareil comme haut-parleur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour connaître les services de diffusion de musique en continu pris en charge par cet appareil, accédez à : www.technics.com/support/ 	
 <h3>Diffusion de fichiers musique sur des dispositifs réseau</h3> <p>Vous pouvez diffuser des fichiers de musique du dispositif réseau vers cet appareil avec l'application gratuite "Technics Audio Center". (⇒ 17)</p>	 <h3>Utilisation de AirPlay</h3> <p>Vous pouvez lire de la musique stockée sur un appareil iOS, etc., avec AirPlay.</p>	



Couplage d'un périphérique Bluetooth®

- Mettez en marche cet appareil, le périphérique Bluetooth® et placez-le à proximité de cet appareil.
- Activez la fonction Bluetooth® du périphérique.

1 Appuyez plusieurs fois sur [⊖] pour sélectionner “0”.

- “0” clignote à 1 seconde d'intervalle.
- “0” clignote à 1 seconde d'intervalle et cet appareil tente de se connecter au plus récent périphérique Bluetooth® connecté. Une fois la connexion établie, passez à l'étape 4.

2 Maintenez [⊖] enfoncé.

- “0” clignote à 1 seconde d'intervalle et cet appareil passe en état d'attente d'enregistrement.

3 Ouvrez l'écran de connexion Bluetooth®, etc., sur le périphérique Bluetooth® et sélectionnez “Technics-SC-C50-****” (“Technics-SC-C30-****”).

- “****” représente des nombres uniques pour chaque appareil.
- Si le nom du périphérique est réglé dans l'application “Google Home”, ce nom s'affiche.

4 Écoutez de la musique en utilisant le périphérique Bluetooth®.

Nota

- Sur demande du mot de passe, entrez “0000”.
- Il est possible d'enregistrer jusqu'à 8 dispositifs auprès de cet appareil. Si un 9^e dispositif est couplé, il remplacera le dispositif n'ayant pas été utilisé depuis le plus longtemps.

Écoute de la musique stockée sur un périphérique Bluetooth®

- Si un dispositif Bluetooth® est déjà connecté, déconnectez-le.

1 Appuyez plusieurs fois sur [⊖] pour sélectionner “0”.

- “0” clignote à 1 seconde d'intervalle et cet appareil tente automatiquement de se connecter au plus récent périphérique Bluetooth® connecté. Une fois la connexion établie, passez à l'étape 3.


2 Ouvrez l'écran de connexion Bluetooth®, etc., sur le périphérique Bluetooth® et sélectionnez “Technics-SC-C50-****” (“Technics-SC-C30-****”).

3 Écoutez de la musique en utilisant le périphérique Bluetooth®.

Nota

- Consultez le manuel d'utilisation du dispositif Bluetooth® pour de plus amples instructions sur la façon de connecter un tel périphérique.
- Cet appareil ne peut être connecté qu'à un dispositif à la fois.
- Si une source audio différente est sélectionnée, le dispositif Bluetooth® se déconnecte.

Écoute de la musique avec une application activée par Chromecast



Cet appareil est compatible avec les applications activées par Chromecast. Pour des informations détaillées sur ces applications, accédez à : g.co/cast/apps

■ Préparatifs

- Effectuez les réglages réseau. (⇒ 11)
- Assurez-vous que le réseau sans fil est relié à Internet.
- Installez une application activée par Chromecast sur votre périphérique (téléphone intelligent, tablette, etc.).
- Connectez le périphérique au réseau actuellement utilisé à domicile.

1 Lancez l'application Chromecast sur votre dispositif (téléphone intelligent, tablette, etc.).

- La source d'entrée est automatiquement commutée sur "Chromecast built-in".


2 Effectuez la lecture de la musique.

Tous les services de diffusion de musique en continu ne sont pas disponibles dans tous les pays/régions. Une inscription/un abonnement peut être nécessaire, ou des frais peuvent être facturés pour utiliser de tels services. Les services sont susceptibles d'être modifiés ou interrompus. Pour des détails, consultez le site Web des services de diffusion de musique en continu individuels.

Remarque importante :

Avant de vous débarrasser de cet appareil ou de le transférer à un tiers, assurez-vous de vous déconnecter de vos comptes de services de diffusion de musique en continu afin d'empêcher toute utilisation non autorisée de vos comptes.

Diffusion de fichiers musique sur des dispositifs réseau



Vous pouvez diffuser des fichiers de musique du dispositif réseau vers cet appareil avec l'application gratuite "Technics Audio Center".

■ Préparatifs

- Effectuez les réglages réseau. (⇒ 11)
- Connectez les dispositifs suivants au même réseau que cet appareil.
 - Dispositif avec l'application "Technics Audio Center" installée
 - Dispositif contenant une source de musique

1 Installez l'application gratuite

"Technics Audio Center" sur votre téléphone intelligent, tablette, etc.

- Téléchargez et installez application dédiée à partir du site Web ci-dessous.
www.technics.com/support/

2 Lancez l'application "Technics Audio Center".

- Utilisez toujours la plus récente version de l'application.

3 Sélectionnez cet appareil comme haut-parleur de sortie.

4 Sélectionnez une source de musique.

5 Sélectionnez un fichier de musique.



Le logo Wi-Fi CERTIFIED™ est une marque de certification de Wi-Fi Alliance®.

Le logo Wi-Fi Protected Setup™ est une marque de certification de Wi-Fi Alliance®.



La mention "Fonctionne avec Apple" signifie qu'un accessoire a été spécialement conçu pour fonctionner avec la technologie identifiée et que son concepteur atteste qu'il répond aux normes de performance d'Apple. Apple et Airplay sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Ce produit est compatible avec AirPlay 2. iOS 11.4 ou une version ultérieure est requis.

□ Chromecast built-in

Google, Google Home et Chromecast built-in sont des marques de Google LLC.

L'Assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et dans certains pays.

Windows est une marque de commerce ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Windows Media et le logo Windows sont soit des marques déposées, soit des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Ce produit est protégé par des droits sur la propriété intellectuelle de Microsoft Corporation et de tiers. L'utilisation ou la distribution d'une telle technologie sans ce produit est interdite sans une licence de Microsoft ou d'une filiale Microsoft autorisée ou de tiers certifiés.

Mac et OS X sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans les autres pays.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par Panasonic Corporation est sous licence. Les autres marques de commerce et dénominations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

DSD est une marque commerciale de Sony Corporation.

Décodeur FLAC

Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,

2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Josh Coalson

La redistribution et l'emploi sous formes source et binaire, avec ou sans modification, sont autorisés à condition que :

- La redistribution du code source retienne l'avis de copyright ci-dessus, la liste des conditions et l'avis de non-responsabilité suivant.
- Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, la liste des conditions et l'avis de non-responsabilité suivant dans la documentation et/ou les matériaux qui accompagnent la distribution.
- Ni le nom de Xiph.org Foundation ni les noms de ses collaborateurs ne doivent en aucun cas être utilisés pour endosser ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel sans permission préalable écrite.

CE LOGICIEL EST FOURNI "TEL QUEL" PAR LES DÉTENTEURS DE DROITS D'AUTEUR ET LEURS COLLABORATEURS ET TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS NON LIMITÉE AUX GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE POUR UN OBJECTIF DONNÉ, EST REJETÉE. EN AUCUN CAS, LA FONDATION OU SES COLLABORATEURS NE SERONT RESPONSABLES DES DÉGÂTS DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS MAIS NON LIMITÉ À LA FOURNITURE DE BIENS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, DE PERTE D'UTILISATION, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU D'INTERRUPTION D'AFFAIRES) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'ELLE DÉCOULE D'UN CONTRAT, DE RESPONSABILITÉ STRICTE OU D'ACTE DÉLICTUEL (Y COMPRIS NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'EMPLOI DE CE LOGICIEL, MÊME EN CAS D'ANNONCE LA POSSIBILITÉ DE TELS DÉGÂTS.

Le logiciel Spotify est soumis à des licences de tiers disponibles à l'adresse suivante : <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

■ DONNÉES GÉNÉRALES

SC-C50

Alimentation	120 V c.a./60 Hz
Consommation	42 W
Consommation électrique en veille (Veille réseau désactivée)	0,2 W
Consommation électrique en veille (Veille réseau activée avec LAN sans fil)	2,0 W
Consommation électrique en veille (Veille réseau activée avec LAN câblé)	2,0 W
Dimensions (LxHxP)	375 × 220 × 197 mm (14 49/64 × 8 21/32 × 7 3/4 po)
Poids	Environ 5,9 kg (13 lb)
Température de fonctionnement	0 °C à +40 °C (+32 °F à +104 °F)
Humidité relative	35 % à 80 % (sans condensation)

SC-C30

Alimentation	120 V c.a./60 Hz
Consommation	30 W
Consommation électrique en veille (Veille réseau désactivée)	0,2 W
Consommation électrique en veille (Veille réseau activée avec LAN sans fil)	2,0 W
Consommation électrique en veille (Veille réseau activée avec LAN câblé)	2,0 W
Dimensions (LxHxP)	315 × 190 × 191 mm (12 13/32 × 7 31/64 × 7 33/64 po)
Poids	Environ 4,5 kg (9,2 lb)
Température de fonctionnement	0 °C à +40 °C (+32 °F à +104 °F)
Humidité relative	35 % à 80 % (sans condensation)

■ SECTION AMPLIFICATEUR

SC-C50

Puissance de sortie	Haut-parleur avant (G/D) : 20 W + 20 W (1 kHz, D.H.T. 1,0 %, 8 Ω, 20 kHz filtre LPF)
	Haut-parleur avant (Centre) : 20 W (1 kHz, D.H.T. 1,0 %, 8 Ω, 20 kHz filtre LPF)
	Haut-parleur d'extrêmes-graves : 40 W (100 Hz, D.H.T. 1,0 %, 4 Ω, 20 kHz filtre LPF)
Puissance de sortie FTC	Haut-parleur avant (G/D) : 15 W + 15 W (1 kHz, D.H.T. 1,0 %, 8 Ω, 20 kHz filtre LPF)
	Haut-parleur avant (Centre) : 15 W (1 kHz, D.H.T. 1,0 %, 8 Ω, 20 kHz filtre LPF)
	Haut-parleur d'extrêmes-graves : 30 W (100 Hz, D.H.T. 1,0 %, 4 Ω, 20 kHz filtre LPF)

SC-C30

Puissance de sortie	Haut-parleur avant (G/D) : 15 W + 15 W (1 kHz, D.H.T. 1,0 %, 8 Ω, 20 kHz filtre LPF)
	Haut-parleur d'extrêmes-graves : 30 W (100 Hz, D.H.T. 1,0 %, 4 Ω, 20 kHz filtre LPF)
	Haut-parleur avant (G/D) : 10 W + 10 W (1 kHz, D.H.T. 1,0 %, 8 Ω, 20 kHz filtre LPF)
Puissance de sortie FTC	Haut-parleur d'extrêmes-graves : 20 W (100 Hz, D.H.T. 1,0 %, 4 Ω, 20 kHz filtre LPF)
	Haut-parleur avant (G/D) : 10 W + 10 W (1 kHz, D.H.T. 1,0 %, 8 Ω, 20 kHz filtre LPF)
	Haut-parleur d'extrêmes-graves : 20 W (100 Hz, D.H.T. 1,0 %, 4 Ω, 20 kHz filtre LPF)

Spécifications (suite)

■ SECTION HAUT-PARLEURS

SC-C50

Haut-parleur avant (G/C/D)

Type	2 voies, 2 haut-parleurs (fermés)
Graves	6,5 cm (2 1/2 po) × 1/ca., conique
Aigus	1,6 cm (5/8 po) × 1/ca., dôme

Haut-parleur d'extrêmes-graves

Type	1 voie, 1 haut-parleur (évent réflex)
Haut-parleur d'extrêmes-graves	12 cm (4 3/4 po) × 1, conique

SC-C30

Haut-parleur avant (G/D)

Type	2 voies, 2 haut-parleurs (fermés)
Graves	6,5 cm (2 1/2 po) × 1/ca., conique
Aigus	1,6 cm (5/8 po) × 1/ca., dôme

Haut-parleur d'extrêmes-graves

Type	1 voie, 1 haut-parleur (évent réflex)
Haut-parleur d'extrêmes-graves	12 cm (4 3/4 po) × 1, conique

■ SECTION BLUETOOTH®

Spécifications du système Bluetooth®	Bluetooth® Ver. 4.2.
Classification des appareils sans fil	Classe 2 (2,5 mW)
Profils pris en charge	A2DP, AVRCP
Codec compatibles	AAC, SBC
Bande de fréquence	Bande 2,4 GHz FH-SS
Distance de fonctionnement	Environ 10 m (33 pi), observation directe*1

*1 : Distance de communication prospective

Environnement de mesure :

Température 25 °C (77 °F) /
hauteur 1,0 m (3,3 pi)

Mesure en "Mode1"

■ SECTION PRISES

USB	Connecteur Type A USB 2.0 de haute vitesse 5 V c.c., 500 mA Classe de mémoire de masse USB Système de fichiers : FAT16, FAT32, NTFS
Capacité de mémoire du support	2 To (max.)
Nombre maximal de dossiers (albums)	800
Nombre maximal de fichiers (chansons)	8000
Interface Ethernet	LAN (100BASE-TX/10BASE-T)
Entrée AUX	Stéréo, φ3,5 mm (1/8 po)
Entrée numérique	Entrée numérique optique (Prise optique)
Format de fichier	LPCM

■ SECTION Wi-Fi

Norme	IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bande de fréquence	Bande 2,4 GHz Bande 5 GHz
Sécurité	WPA2™, Mode mixte WPA2™/WPA™
Version WPS	Version 2.0

- La fonction WLAN de ce produit doit être utilisée exclusivement dans les bâtiments.

■ Format du fichier

Cet appareil prend en charge les formats de fichiers suivants.

- Cet appareil ne prend pas en charge la lecture de fichiers musicaux interdits de copie.
- La lecture de tous les fichiers dans des formats pris en charge par cet appareil n'est pas garantie.
- La lecture d'un fichier dans un format qui n'est pas pris en charge par cet appareil peut entraîner un son saccadé ou du bruit. Dans ce cas, vérifier si l'appareil prend en charge le format de fichier.
- Cet appareil ne prend pas en charge la lecture à débit binaire variable (VBR).
- Certains périphériques ou serveurs connectés peuvent être en mesure de convertir les fichiers dont le format n'est pas pris en charge par cet appareil et de les reproduire. Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation de vos périphériques ou serveurs.
- Les informations du fichier (fréquence d'échantillonnage, etc.) affichées par cet appareil et par le logiciel de lecture peuvent différer.

Entrée numérique optique

Format de fichier	Fréquence d'échantillonnage	Débit binaire/Nombre de bits de quantification
LPCM	32/44,1/48/88,2/96 kHz	16/24 bits

USB-A

Format du fichier	Extension	Fréquence d'échantillonnage	Débit binaire/Nombre de bits de quantification
MP3	.mp3	32/44,1/48 kHz	16 à 320 kbps
AAC	.m4a/.aac	32/44,1/48/88,2/96 kHz	16 à 320 kbps
WAV	.wav	32/44,1/48/88,2/96/176,4/192/352,8/384 kHz	16/24/32 bits
FLAC	.flac	32/44,1/48/88,2/96/176,4/192/352,8/384 kHz	16/24 bits
AIFF	.aiff	32/44,1/48/88,2/96/176,4/192/352,8/384 kHz	16/24/32 bits
ALAC	.m4a	32/44,1/48/88,2/96/176,4/192/352,8/384 kHz	16/24 bits
DSD	.dff/.dsf	2,8/5,6/11,2 MHz	

LAN (DMR)*

Format du fichier	Extension	Fréquence d'échantillonnage	Débit binaire/Nombre de bits de quantification
MP3	.mp3	32/44,1/48 kHz	16 à 320 kbps
AAC	.m4a/.aac	32/44,1/48/88,2/96 kHz	16 à 320 kbps
WAV	.wav	32/44,1/48/88,2/96/176,4/192/352,8/384 kHz	16/24/32 bits
FLAC	.flac	32/44,1/48/88,2/96/176,4/192/352,8/384 kHz	16/24 bits
AIFF	.aiff	32/44,1/48/88,2/96/176,4/192/352,8/384 kHz	16/24/32 bits
ALAC	.m4a	32/44,1/48/88,2/96/176,4/192/352,8/384 kHz	16/24 bits
DSD	.dff/.dsf	2,8/5,6/11,2 MHz	

* : La possibilité de lire chaque fichier musical sur votre réseau dépend du serveur du réseau même si le format du fichier est mentionné ci-dessus. Par exemple, si vous utilisez le lecteur Windows Media 11, il ne sera pas possible de lire tous les fichiers musicaux présents sur le PC. Vous pouvez uniquement lire ceux ajoutés à la bibliothèque du lecteur Windows Media 11.

Nota

- Spécifications sous réserve de modifications.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.

Certificat de garantie limitée

Panasonic Canada Inc.

5770, Ambler Drive, Mississauga (Ontario) L4W 2T3

PRODUIT TECHNICS – GARANTIE LIMITÉE

Panasonic Canada Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de main-d'œuvre dans un contexte d'utilisation normale pendant la période indiquée ci-après à compter de la date d'achat original et, dans l'éventualité d'une défectuosité, accepte, à sa discrétion, de (a) réparer le produit avec des pièces neuves ou remises à neuf, (b) remplacer le produit par un produit neuf ou remis à neuf d'une valeur équivalente ou (c) rembourser le prix d'achat. La décision de réparer, remplacer ou rembourser appartient à Panasonic Canada Inc.

Système acoustique sans fil Technics

Trois (3) ans, pièces et main-d'œuvre

La présente garantie n'est fournie qu'à l'acheteur original d'un des produits de marque Technics indiqués plus haut, ou à la personne l'ayant reçu en cadeau, vendu par un détaillant Panasonic agréé au Canada et utilisé au Canada. Le produit ne doit pas avoir été « vendu tel quel » et doit avoir été livré à l'état neuf dans son emballage d'origine.

POUR ÊTRE ADMISSIBLE AUX SERVICES AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE, LA PRÉSENTATION D'UN REÇU D'ACHAT OU DE TOUTE AUTRE PIÈCE JUSTIFICATIVE DE LA DATE D'ACHAT ORIGINAL, INDIQUANT LE MONTANT PAYÉ ET LE LIEU DE L'ACHAT, EST REQUISE.

RESTRICTIONS ET EXCLUSIONS

La présente garantie COUVRE SEULEMENT les défaillances attribuables à un défaut des matériaux ou à un vice de fabrication et NE COUVRE PAS l'usure normale ni les dommages esthétiques. La présente garantie NE COUVRE PAS NON PLUS les dommages subis pendant le transport, les défaillances causées par des produits non fournis par Panasonic Canada Inc., ni celles résultant d'un accident, d'un usage abusif ou impropre, de négligence, d'une manutention inadéquate, d'une mauvaise application, d'une altération, d'une installation ou de réglages impropres, d'un mauvais réglage des contrôles de l'utilisateur, d'un mauvais entretien, d'une surtension temporaire, de la foudre, d'une modification, de la pénétration de sable, de liquides ou d'humidité, d'une utilisation commerciale (dans un hôtel, un bureau, un restaurant ou tout autre usage par affaires ou en location), d'une réparation effectuée par une entité autre qu'un centre de service Panasonic agréé ou encore d'une catastrophe naturelle.

Les piles sèches sont également exclues de la présente garantie.

CETTE GARANTIE LIMITÉE ET EXPRESSE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DU CARACTÈRE ADÉQUAT POUR LA COMMERCIALISATION ET UN USAGE PARTICULIER. PANASONIC CANADA INC. N'AURA D'OBLIGATION EN AUCUNE CIRCONSTANCE POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT OU DÉCOULANT DE TOUTE DÉROGATION À UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. (À titre d'exemples, cette garantie exclut les dommages relatifs à une perte de temps, le transport jusqu'à et depuis un centre de service agréé, la perte ou la détérioration de supports ou d'images, de données ou de tout autre contenu en mémoire ou enregistré. Cette liste n'est pas exhaustive et n'est fournie qu'à des fins explicatives.)

Certaines juridictions ne reconnaissent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ou les exclusions de garanties implicites. Dans de tels cas, les limitations stipulées ci-dessus peuvent ne pas être applicables. La présente garantie vous confère des droits précis; vous pourriez aussi avoir d'autres droits pouvant varier selon votre province ou territoire de résidence.

SERVICE SOUS GARANTIE

Pour tout renseignement sur les produits, réparation ou assistance technique, veuillez visiter notre page Soutien :

www.panasonic.ca/french/support

EXPÉDITION D'UN PRODUIT À UN CENTRE DE SERVICE

Emballez soigneusement, de préférence dans son carton d'origine, et expédiez, franco de port, suffisamment assuré. Accompagnez le tout d'une description de la défectuosité présumée et d'une pièce justificative de la date d'achat original.

Il est recommandé de noter, dans l'espace prévu ci-dessous, le numéro de modèle et le numéro de série inscrits à l'arrière, ou sous le fond de l'appareil, et de conserver ce manuel pour référence ultérieure.

NUMÉRO DE MODÈLE SC-C50 / SC-C30

NUMÉRO DE SÉRIE _____

Homologation :

DATE D'ACHAT _____

DÉTAILLANT _____

ADRESSE DU DÉTAILLANT _____

N° DE TÉLÉPHONE _____

Panasonic Corporation of North America
Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102-5490
www.shop.panasonic.com

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive,
Mississauga, Ontario,
L4W 2T3
www.panasonic.com