

CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Visit [sauder.com/service](https://www.sauder.com/service) to order replacement parts, view video assembly tips, or chat with a live rep.
Prefer the phone? Give us a ring at 1-800-445-1527.

Customer Service is available Monday-Friday - 9 a.m. to 5:30 p.m. EST (except holidays)



Congratulations. You
are now an adult.

Lateral File

Tremont Row Collection | **Model 427970**

Sauder.com

NOTE: THIS INSTRUCTION
BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT**
SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE.

English pg 1-25
Français pg 26-28
Español pg 29-31

Share your journey!




Lot # **553605**
Purchased: _____

09/22/20


Table of Contents

Assembly Tools Required

Part Identification	3
Hardware Identification	4
Hardware Usage Guide	5
Assembly Steps	6-25
Français	26-28
Español	29-31
Safety	32-34
Warranty	35




No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size



Hammer
Not actual size 😊


Part Identification

Now you know
our ABCs.



While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

A	TOP (1)	G	DRAWER BACK (2)	O	LEFT DRAWER SIDE (2)
B	BOTTOM (1)	H	DRAWER BOX FRONT (2)	P	FOOT (2)
C	LEFT END (1)	J	RIGHT DRAWER SIDE (2)	Q	FRONT/BACK BRACE (2)
D	RIGHT END (1)	K	DRAWER FRONT (2)	R	MIDDLE BOTTOM BRACE (1)
E	BRACE (1)	L	DRAWER BOTTOM (2)	S	TOP BRACE (1)
F	BACK (2)	N	DRAWER BRACE (2)		







Hardware Identification





† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

(EXTENSION SET SHOWN SEPARATED)





- 1 EXTENSION RAIL - 4 2 EXTENSION SLIDE - 4 3 HIDDEN CAM - 14 4 CAM SCREW - 14





- 5 WOOD DOWEL - 32 6 FILE HANGER - 2 7 SHORT FILE GLIDE - 4 8 PULL - 2




- 9 L-WRENCH - 1 10 INTERLOCK MECHANISM - 1 11 DRAWER ACTUATOR - 2 12 LONG FILE GLIDE - 4





- 13 1-9/16" FLAT HEAD SCREW - 4 14 1-1/4" MACHINE SCREW - 4





- 15 1-3/16" FLAT HEAD SCREW - 16 16 1" HEX HEAD SCREW - 10



- 17 7/8" PAN HEAD SCREW - 12 18 1/2" PAN HEAD SCREW - 9




- 19 1/2" HEX HEAD SCREW - 4 20 3/8" PAN HEAD SCREW - 28




Hardware Usage Guide

HOW TO USE A HIDDEN CAM & CAM SCREW OR CAM DOWEL

1. NOTE: Various CAM SCREWS or a CAM DOWEL may be used.




2.



3.

Insert the CAM SCREW or CAM DOWEL into the HIDDEN CAM. Tighten the HIDDEN CAM.



Step 1


Look for this icon. It means a video assembly tip is available at www.sauder.com/service/tips
Find the numbered video or scan the QR code.



- Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- Push four HIDDEN CAMS (3) into the ENDS (C and D).
- Turn six CAM SCREWS (4) into the ENDS (C and D).




Some assembly
(and snacks) required.



Step 2


- Fasten the INTERLOCK MECHANISM (10) to the LEFT END (C). Use three BLACK 1/2" PAN HEAD SCREWS (18).



Step 3




- ✦ Separate the EXTENSION SLIDES (2) from the EXTENSION RAILS (1) as shown in the upper diagram below. Be prepared, the parts are greasy.
- ✦ Fasten the EXTENSION RAILS (1) to the ENDS (C and D). Use sixteen 3/8" PAN HEAD SCREWS (20) through the holes shown in the enlarged diagram.
- ✦ NOTE: For each EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the EXTENSION RAIL in to find the other hole that lines up with the hole in the END. Turn a SCREW into this hole.
- ✦ NOTE: The EXTENSION SLIDES will be used later for the DRAWERS.



Step 4




- ✚ Push six HIDDEN CAMS (3) into the BRACE (E), and BACKS (F).
- ✚ Insert two WOOD DOWELS (5) into one of the BACKS (F).
- ✚ Push the BACKS (F) together.
- ✚ **NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS in the BACK insert into the other BACK.



Step 5




- ✚ Insert six WOOD DOWELS (5) into the ENDS (C and D).
- ✚ Fasten the ENDS (C and D) to the BRACE (E) and BACKS (F).
Tighten six HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the ENDS insert into the BRACE and BACKS.



Step 6




Turn four CAM SCREWS (4) into the TOP (A).



Step 7




- ✚ Insert two WOOD DOWELS (5) into the TOP (A).
- ✚ Fasten the TOP (A) to the ENDS (C and D). Tighten four HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the TOP insert into the ENDS.




Step 8

- ✚ Insert two WOOD DOWELS (5) into the BOTTOM (B).
- ✚ Fasten the BOTTOM (B) to the ENDS (C and D). Use four 1-9/16" FLAT HEAD SCREWS (13).
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the BOTTOM insert into the ENDS.



Step 9

- Fasten the FEET (P) to the BRACES (Q and R). Tighten six 1" HEX HEAD SCREWS (16) using the L-WRENCH (9).
- NOTE:** You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.




Step 10

✚ Fasten the FRONT/BACK BRACES (Q) to the BOTTOM (B). Tighten four 1" HEX HEAD SCREWS (16) using the L-WRENCH (9).

✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

✚ Fasten the TOP BRACE (S) to the TOP (A) and ENDS (C and D). Tighten four 1/2" HEX HEAD SCREWS (19) using the L-WRENCH (9).


✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.





Step 11



- ✚ Push two HIDDEN CAMS (3) into the DRAWER BRACE (N).
- ✚ Turn two CAM SCREWS (4) into the DRAWER BACK (G) and DRAWER FRONT (K).
- ✚ Repeat this step for the remaining DRAWER BACK (G), DRAWER FRONT (K), and DRAWER BRACE (N).




Step 12



- ✦ Insert four WOOD DOWELS (5) into the DRAWER SIDES (J and O).
- ✦ **NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS in the DRAWER SIDES insert into the DRAWER BACK and DRAWER BOX FRONT.
- ✦ Fasten the DRAWER SIDES (J and O) to the DRAWER BACK (G) and DRAWER BOX FRONT (H). Use eight 1-3/16" FLAT HEAD SCREWS (15).

- ✦ Slide a DRAWER BOTTOM (L) into the grooves in the DRAWER SIDES (J and O) and DRAWER BACK (G).




- ✦ Flip the DRAWER onto its bottom edges.
- ✦ Push the FILE GLIDES (7 and 12) onto the DRAWER BACK (G), DRAWER BOX FRONT (H), and DRAWER SIDES (J and O).
- ✦ Repeat this step for the remaining drawer.

Step 13



- ✚ Carefully flip your drawer onto the DRAWER BACK (G).
- ✚ Insert five WOOD DOWELS (5) into the DRAWER BACK (G) and DRAWER SIDES (J and O).
- ✚ Fasten the DRAWER BRACE (N) to the DRAWER BACK (G). Tighten a HIDDEN CAM.
- ✚ **NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS in the DRAWER BACK insert into the DRAWER BRACE.
- ✚ Insert a WOOD DOWEL (5) into the DRAWER BRACE (N) and DRAWER SIDES (J and O).
- ✚ Fasten the DRAWER FRONT (K) to the DRAWER SIDES (J and O) and DRAWER BRACE (N). Tighten a HIDDEN CAM.
- ✚ **NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS in the DRAWER BRACE and DRAWER SIDES insert into the DRAWER FRONT.
- ✚ Repeat this step for the remaining drawer.




Step 14

- ✚ Carefully flip your drawer onto the DRAWER FRONT (K).
- ✚ Fasten the DRAWER FRONT (K) to the DRAWER BOX FRONT (H). Use six 7/8" PAN HEAD SCREWS (17).
- ✚ Repeat this step for the remaining drawer.




Now might be a good time to refresh your drink.




Step 15

- Fasten a PULL (8) to the DRAWER FRONT (K). Use two 1-1/4" MACHINE SCREWS (14).
- Repeat this step for the remaining drawer.



Step 16


- Place the FILE HANGER (6) onto the FILE GLIDES (12).
- NOTE:** Adjust the FILE HANGER to location of your choice, depending on your file sizes.
- Fasten the EXTENSION SLIDES (2) to the DRAWER SIDES (J and O). Use six 3/8" PAN HEAD SCREWS (20) through the exact holes shown below.
- Repeat this step for the remaining drawer.



Step 17



Fasten the DRAWER ACTUATOR (11) to the LEFT DRAWER SIDES (O) in the holes shown in the diagram. Use six 1/2" PAN HEAD SCREWS (18).

NOTE: The DRAWER ACTUATOR in the bottom holes will be the TOP DRAWER, and the DRAWER ACTUATOR in the top holes will be the BOTTOM DRAWER.



Step 18


- ⚡ Carefully stand your unit upright.
- ⚡ Push the **BOTTOM TAB** on the **INTERLOCK MECHANISM (10)** forward as shown in the enlarged diagram.
- ⚡ To insert the **BOTTOM DRAWER** into your unit, line up the **EXTENSION SLIDES** on the drawer with the **EXTENSION RAILS** on the unit and push the drawer into the unit until the drawer is fully inserted. The drawer will push in hard until it is all the way in, then it will slide in and out easier.



BOTTOM DRAWER

Step 19

- ✦ Push the TOP TAB on the INTERLOCK MECHANISM (10) forward as shown in the enlarged diagram.
- ✦ To insert the TOP DRAWER into your unit, line up the EXTENSION SLIDES on the drawer with the EXTENSION RAILS on the unit and push the drawer into the unit until the drawer is fully inserted. The drawer will push in hard until it is all the way in, then it will slide in and out easier.




TOP DRAWER

Step 20

🔌 **NOTE:** Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.

🔌 This completes assembly. Clean with a damp cloth. Wipe dry.

★ **And to celebrate, why not share your success story at sauder.com or**



Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT D'IMPORTANTES INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS CONTACTER EN PREMIER

AVANT D'EFFECTUER TOUT RETOUR AU MAGASIN.

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). Composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-445-1527

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat : _____

LISTE DE PIÈCES			LISTE DE PIÈCES		
REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	DESSUS.....	1	(ENSEMBLE DE GLISSIÈRE ILLUSTRÉ À PART)		
B	DESSOUS.....	1	1	GLISSIÈRE D'EXTENSION.....	4
C	EXTRÉMITÉ GAUCHE.....	1	2	COULISSE D'EXTENSION.....	4
D	EXTRÉMITÉ DROITE.....	1	3	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.....	14
E	ENTRETOISE.....	1	4	VIS D'EXCENTRIQUE.....	14
F	ARRIÈRE.....	2	5	CHEVILLE EN BOIS.....	32
G	ARRIÈRE DE TIROIR.....	2	6	SUPPORT POUR DOSSIERS.....	2
H	DEVANT DE CAISSON DE TIROIR.....	2	7	ARMATURE COURTE POUR DOSSIERS..	4
J	CÔTÉ DROIT DE TIROIR.....	2	8	POIGNÉE.....	2
K	DEVANT DE TIROIR.....	2	9	CLÉ EN L.....	1
L	FOND DE TIROIR.....	2	10	MÉCANISME D'ENCLENCHEMENT.....	1
N	ENTRETOISE DE TIROIR.....	2	11	ACTIONNEUR DE TIROIR.....	2
O	CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR.....	2	12	ARMATURE LONGUE POUR DOSSIERS..	4
P	PIED.....	2	13	VIS TÊTE PLATE 40 mm.....	4
Q	ENTRETOISE AVANT/ARRIÈRE.....	2	14	VIS À MÉTAUX 32 mm.....	4
R	ENTRETOISE INFÉRIEURE INTERMÉDIAIRE....	1	15	VIS TÊTE PLATE 30 mm.....	16
S	ENTRETOISE SUPÉRIEURE.....	2	16	VIS TÊTE HEX 25 mm.....	10
			17	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 22 mm.....	12
			18	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm.....	9
			19	VIS TÊTE HEX 13 mm.....	4
			20	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 9,5 mm.....	28

Guide d'utilisation de la visserie

UTILISATION DE LA EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE ET DE LA VIS D'EXCENTRIQUE OU DE LA CHEVILLE D'EXCENTRIQUE

REMARQUE : Plusieurs VIS D'EXCENTRIQUE ou une CHEVILLE D'EXCENTRIQUE peut être utilisé.

1 Faire tourner la VIS D'EXCENTRIQUE ou taper doucement la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE jusqu'à ce que l'épaulement repose sur la surface de la pièce.

2 Enfoncer un EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE dans la partie. La flèche dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE doit être dirigée vers le trou dans le chant de la planche.

3 Insérer la VIS D'EXCENTRIQUE ou la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE. Serrer l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

ÉTAPE 1

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (3) dans les EXTRÉMITÉS (C et D).

Faire tourner six VIS D'EXCENTRIQUE (4) dans les EXTRÉMITÉS (C et D).

ÉTAPE 2

Fixer le MÉCANISME DE VERROUILLAGE (10) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (C). Utiliser trois VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm NOIRES (18).

ÉTAPE 3

Séparer les COULISSES D'EXTENSION (2) des GLISSIÈRES D'EXTENSION (1) comme l'indique le schéma ci-dessous supérieure. Faire attention car les pièces sont graissées.

Fixer les GLISSIÈRES D'EXTENSION (1) aux EXTRÉMITÉS (C et D). Utiliser seize VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 9,5 mm (20) à travers les trous comme l'indique le schéma agrandi.

REMARQUE : Pour chaque GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver l'autre trou qui est aligné sur le trou dans l'EXTRÉMITÉ. Faire tourner une VIS dans ce trou.

REMARQUE : Les COULISSES D'EXTENSION seront utilisées ultérieurement pour les TIROIRS.

ÉTAPE 4

Enfoncer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (3) dans l'ENTRETOISE (E) et les ARRIÈRES (F).

Insérer deux CHEVILLES EN BOIS (5) dans l'une des ARRIÈRES (F).

Enfoncer les ARRIÈRES (F) ensemble.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les CHEVILLES EN BOIS de l'ARRIÈRE dans l'autre ARRIÈRE.

ÉTAPE 5

Insérer six CHEVILLES EN BOIS (5) dans les EXTRÉMITÉS (C et D).

Fixer les EXTRÉMITÉS (C et D) à l'ENTRETOISE (E) et aux ARRIÈRES (F). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS des EXTRÉMITÉS dans l'ENTRETOISE et les ARRIÈRES.

ÉTAPE 6

Faire tourner quatre VIS D'EXCENTRIQUE (4) dans le DESSUS (A).

ÉTAPE 7

Enfoncer deux CHEVILLES EN BOIS (5) dans le DESSUS (A).

Fixer le DESSUS (A) aux EXTRÉMITÉS (C et D). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS du DESSUS dans les EXTRÉMITÉS.

ÉTAPE 8

Insérer deux CHEVILLES EN BOIS (5) dans le DESSOUS (B).

Fixer le DESSOUS (B) aux EXTRÉMITÉS (C et D). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 40 mm (13).

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS du DESSOUS dans les EXTRÉMITÉS.

ÉTAPE 9

Fixer les PIEDS (P) aux ENTRETOISES (Q et R). Serrer six VIS TÊTE HEX 25 mm (16) à l'aide de la CLÉ EN L (9).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 10

Fixer les ENTRETOISES AVANT/ARRIÈRE (Q) au DESSOUS (B). Serrer quatre VIS TÊTE HEX 25 mm (16) à l'aide de la CLÉ EN L (9).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Fixer l'ENTRETOISE SUPÉRIEURE (S) au DESSUS (A) et aux EXTRÉMITÉS (C et D). Serrer quatre VIS TÊTE HEX 13 mm (19) à l'aide de la CLÉ EN L (9).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 11

Enfoncer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (3) dans l'ENTRETOISE DE TIROIR (N).

Serrer deux VIS D'EXCENTRIQUE (4) dans l'ARRIÈRE DE TIROIR (G) et le DEVANT DE TIROIR (K).

Répéter cette étape pour l'autre ARRIÈRE DE TIROIR (G), DEVANT DE TIROIR (K) et ENTRETOISE DE TIROIR (N).

ÉTAPE 12

1. Insérer quatre CHEVILLES EN BOIS (5) dans les CÔTÉS DE TIROIR (J et O).

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les CHEVILLES EN BOIS des CÔTÉS DE TIROIR dans l'ARRIÈRE DE TIROIR et le DEVANT DE CAISSON DE TIROIR.

Fixer les CÔTÉS DE TIROIR (J et O) à l'ARRIÈRE DE TIROIR (G) et au DEVANT DE CAISSON DE TIROIR (H). Utiliser huit VIS TÊTE PLATE 30 mm (15).

2. Enfiler un FOND DE TIROIR (L) dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR (J et O) et l'ARRIÈRE DE TIROIR (G).

3. Retourner le tiroir sur ses bords inférieurs.

Enfoncer les ARMATURES POUR DOSSIERS (7 et 12) sur l'ARRIÈRE DE TIROIR (G), le DEVANT DE CAISSON DE TIROIR (H) et les CÔTÉS DE TIROIR (J et O).

Répéter cette étape pour l'autre tiroir.

ÉTAPE 13

Retourner soigneusement le tiroir sur l'ARRIÈRE DE TIROIR (G).

Insérer cinq CHEVILLES EN BOIS (5) dans l'ARRIÈRE DE TIROIR (G) et les CÔTÉS DE TIROIR (J et O).

Fixer l'ENTRETOISE DE TIROIR (N) sur l'ARRIÈRE DE TIROIR (G). Serrer un EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les CHEVILLES EN BOIS sur l'ARRIÈRE DE TIROIR dans l'ENTRETOISE DE TIROIR.

Insérer une CHEVILLE EN BOIS (5) dans l'ENTRETOISE DE TIROIR (N) et les CÔTÉS DE TIROIR (J et O).

Fixer le DEVANT DE TIROIR (K) aux CÔTÉS DE TIROIR (J et O) et à l'ENTRETOISE DE TIROIR (N). Serrer un EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS de l'ENTRETOISE DE TIROIR et des CÔTÉS DE TIROIR dans le DEVANT DE TIROIR.

Répéter cette étape pour l'autre tiroir.

ÉTAPE 14

Retourner soigneusement le tiroir sur le DEVANT DE TIROIR (K).

Fixer le DEVANT DE TIROIR (K) au DEVANT DE CAISSON DE TIROIR (H). Utiliser six VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 22 mm (17).

Répéter cette étape pour l'autre tiroir.

ÉTAPE 15

Fixer une POIGNÉE (8) au DEVANT DE TIROIR (K). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 32 mm (14).

Répéter cette étape pour l'autre tiroir.

ÉTAPE 16

Enfoncer le SUPPORT POUR DOSSIERS (6) sur les ARMATURES POUR DOSSIERS (12).

REMARQUE : Ajuster le SUPPORT POUR DOSSIERS à l'emplacement de votre choix, en fonction de la taille de vos fichiers.

Fixer les COULISSES D'EXTENSION (2) aux CÔTÉS DE TIROIR (J et O). Utiliser six VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 9,5 mm (20) à travers les trous exacts indiqués ci-dessous.

Répéter cette étape pour l'autre tiroir.

ÉTAPE 17

Fixer l'ACTIONNEUR DE TIROIR (11) aux CÔTÉS GAUCHES DE TIROIR (O) dans les trous indiqués dans le schéma. Utiliser six VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (18).

REMARQUE : L'ACTIONNEUR DE TIROIR dans les trous inférieurs sera le TIROIR SUPÉRIEUR et L'ACTIONNEUR DE TIROIR dans les trous supérieurs sera le TIROIR INFÉRIEUR.

ÉTAPE 18

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Enfoncer la LANGUETTE INFÉRIEURE du MÉCANISME DE VERROUILLAGE (10) vers l'avant comme l'indique le schéma agrandi.

Pour insérer le TIROIR INFÉRIEUR dans l'élément, aligner les COULISSES D'EXTENSION du tiroir sur les GLISSIÈRES D'EXTENSION de l'élément et enfoncer le tiroir dans l'élément jusqu'à ce que le tiroir soit complètement inséré. Le tiroir offrira une certaine résistance jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré dans l'élément, il glissera ensuite sans difficulté.

ÉTAPE 19

Enfoncer la LANGUETTE SUPÉRIEURE du MÉCANISME DE VERROUILLAGE (10) vers l'avant comme l'indique le schéma agrandi.

Pour insérer le TIROIR SUPÉRIEUR dans l'élément, aligner les COULISSES D'EXTENSION du tiroir sur les GLISSIÈRES D'EXTENSION de l'élément et enfoncer le tiroir dans l'élément jusqu'à ce que le tiroir soit complètement inséré. Le tiroir offrira une certaine résistance jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré dans l'élément, il glissera ensuite sans difficulté.

ÉTAPE 20

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer avec un tissu humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

CONTÁCTENOS PRIMERO

ANTES DE HACER DEVOLUCIONES A LA TIENDA.

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarlo con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). Llame este número sin cargo:

1-800-445-1527

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

	LISTA DE PARTES			LISTA DE PARTES		
	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura. Si necesita ponerse en contacto con Sauder en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis. No. lote: _____ Fecha de compra: _____	A	PANEL SUPERIOR.....	1	(JUEGO DE EXTENSIÓN SE MUESTRA POR SEPARADO)		
	B	FONDO.....	1	1	RIEL DE EXTENSIÓN.....	4
	C	EXTREMO IZQUIERDO.....	1	2	CORREDERA DE EXTENSIÓN.....	4
	D	EXTREMO DERECHO.....	1	3	EXCÉNTRICO ESCONDIDO.....	14
	E	RIOSTRA.....	1	4	BIELA DE EXCÉNTRICO.....	14
	F	DORSO.....	2	5	PASADOR DE MADERA.....	32
	G	DORSO DE CAJÓN.....	2	6	SOPORTE DE ARCHIVERO.....	2
	H	FRENTE DE CAJÓN.....	2	7	CORRIMIENTO CORTO DE ARCHIVERO.....	4
	J	LADO DERECHO DE CAJÓN.....	2	8	TIRADOR.....	2
	K	CARA DE CAJÓN.....	2	9	LLAVE EN L.....	1
	L	FONDO DE CAJÓN.....	2	10	MECANISMO DE UNIÓN.....	1
	N	RIOSTRA DE CAJÓN.....	2	11	ACTUADOR DE CAJÓN.....	2
	O	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN.....	2	12	CORRIMIENTO LARGO DE ARCHIVERO.....	4
	P	PATA.....	2	13	TORNILLO DE CABEZA PERDIDA de 40 mm.....	4
	Q	RIOSTRA DELANTERA/POSTERIOR.....	2	14	TORNILLO PARA METAL de 32 mm.....	4
	R	RIOSTRA INFERIOR MEDIA.....	1	15	TORNILLO DE CABEZA PERDIDA de 30 mm.....	16
	S	RIOSTRA SUPERIOR.....	2	16	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL de 25 mm.....	10
				17	TORNILLO DE CABEZA REDONDA de 22 mm.....	12
				18	TORNILLO DE CABEZA REDONDA de 13 mm.....	9
			19	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL de 13 mm.....	4	
			20	TORNILLO DE CABEZA REDONDA de 9,5 mm.....	28	

Guía de uso de herrajes

CÓMO UTILIZAR EL EXCÉNTRICO ESCONDIDO Y LA BIELA DE EXCÉNTRICO O PASADOR DE EXCÉNTRICO

NOTA: Varias BIELAS DE EXCÉNTRICO o un PASADOR DE EXCÉNTRICO pueden ser utilizados.

1 Gire una BIELA DE EXCÉNTRICO o ligeramente golpee el PASADOR DE EXCÉNTRICO hasta que el resalto repose contra de la parte.

2 Empuje un EXCÉNTRICO ESCONDIDO dentro de la parte. La flecha en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO debe apuntar hacia el agujero en el borde de la tabla.

3 Inserte la BIELA DE EXCÉNTRICO o el PASADOR DE EXCÉNTRICO en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO. Apriete el EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

PASO 1

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Empuje cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (3) dentro de los EXTREMOS (C y D).

Gire seis BIELAS DE EXCÉNTRICO (4) en los EXTREMOS (C y D).

PASO 2

Fije el MECANISMO DE UNIÓN (10) al EXTREMO IZQUIERDO (C). Utilice tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (18).

PASO 3

Separe las CORREDERAS DE EXTENSIÓN (2) de los RIELES DE EXTENSIÓN (1) como se muestra en el diagrama superior más abajo. Prepárese, las piezas son grasientas.

Fije los RIELES DE EXTENSIÓN (1) a los EXTREMOS (C y D). Utilice dieciséis TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 9,5 mm (20) a través los agujeros correspondientes indicados en el diagrama ampliado.

NOTA: Para cada RIEL DE EXTENSIÓN, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN hacia el interior para encontrar el otro agujero que se alinea con el agujero del EXTREMO. Atornille un TORNILLO dentro de este agujero.

NOTA: Las CORREDERAS DE EXTENSIÓN se utilizarán más tarde para los CAJONES.

PASO 4

Empuje seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (3) en la RIOSTRA (E) y los DORSOS (F).

Inserte dos PASADORES DE MADERA (5) en uno de los DORSOS (F).

Empuje los DORSOS (F) juntos.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA fijados al DORSO se inserten en el otro DORSO.

PASO 5

Inserte seis PASADORES DE MADERA (5) dentro de los EXTREMOS (C y D).

Fije los EXTREMOS (C y D) a la RIOSTRA (E) y a los DORSOS (F). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA en los EXTREMOS se inserten en la RIOSTRA y en los DORSOS.

PASO 6

Atornille cuatro BIELAS DE EXCÉNTRICO (4) en el PANEL SUPERIOR (A).

PASO 7

Inserte dos PASADORES DE MADERA (5) en el PANEL SUPERIOR (A).

Fije el PANEL SUPERIOR (A) a los EXTREMOS (C y D). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA en el PANEL SUPERIOR se inserten en los EXTREMOS.

PASO 8

Inserte dos PASADORES DE MADERA (5) en el FONDO (B).

Fije el FONDO (B) a los EXTREMOS (C y D). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA de 40 mm (13).

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA en el FONDO se inserten en los EXTREMOS.

PASO 9

Fije las PATAS (P) a las RIOSTRAS (Q y R). Apriete seis TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL de 25 mm (16) utilizando la LLAVE EN L (9).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 10

Fije las RIOSTRAS DELANTERAS/ POSTERIORES (Q) al FONDO (B). Apriete cuatro TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL de 25 mm (16) utilizando la LLAVE EN L (9).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Fije la RIOSTRA SUPERIOR (S) al PANEL SUPERIOR (A) y a los EXTREMOS (C y D). Apriete cuatro TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL de 13 mm (19) utilizando la LLAVE EN L (9).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 11

Empuje dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (3) en la RIOSTRA DE CAJÓN (N).

Atornille dos BIELAS DE EXCÉNTRICO (4) dentro del DORSO DE CAJÓN (G) y de la CARA DE CAJÓN (K).

Repita este paso para el otro DORSO DE CAJÓN (G), la otra CARA DE CAJÓN (K) y la otra CARA DE CAJÓN (N).

PASO 12

1. Inserte cuatro PASADORES DE MADERA (5) dentro de los LADOS DE CAJÓN (J y O).

NOTA: Asegúrese de insertar los PASADORES DE MADERA de los LADOS DE CAJÓN en el DORSO DE CAJÓN y el FRENTE DE CAJÓN.

Fije los LADOS DE CAJÓN (J y O) al DORSO DE CAJÓN (G) y al FRENTE DE CAJÓN (H). Utilice ocho TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA de 30 mm (15).

2. Deslice un FONDO DE CAJÓN (L) en las ranuras de los LADOS DE CAJÓN (J y O) y del DORSO DE CAJÓN (G).

3. Dé vuelta el cajón sobre sus bordes inferiores. Empuje los CORRIMIENTOS DE ARCHIVERO (7 y 12) sobre el DORSO DE CAJÓN (G), el FRENTE DE CAJÓN (H) y los LADOS DE CAJÓN (J y O).

Repita este paso para el otro cajón.

PASO 13

Cuidadosamente vuelva el cajón sobre el DORSO DE CAJÓN (G).

Inserte cinco PASADORES DE MADERA (5) dentro del DORSO DE CAJÓN (G) y de los LADOS DE CAJÓN (J y O).

Fije la RIOSTRA DE CAJÓN (N) al DORSO DE CAJÓN (G). Apriete un EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA del DORSO DE CAJÓN se inserten en la RIOSTRA DE CAJÓN.

Inserte un PASADOR DE MADERA (5) dentro de la RIOSTRA DE CAJÓN (N) y de los LADOS DE CAJÓN (J y O).

Fije la CARA DE CAJÓN (K) a los LADOS DE CAJÓN (J y O) y a la RIOSTRA DE CAJÓN (N). Apriete un EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA de la RIOSTRA DE CAJÓN y de los LADOS DE CAJÓN se inserten en la CARA DE CAJÓN.

Repita este paso para el otro cajón.

PASO 14

Cuidadosamente vuelva el cajón sobre la CARA DE CAJÓN (K).

Fije la CARA DE CAJÓN (K) al FRENTE DE CAJÓN (H). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 22 mm (17).

Repita este paso para el otro cajón.

PASO 15

Fije un TIRADOR (8) a la CARA DE CAJÓN (K). Utilice dos TORNILLOS PARA METAL de 32 mm (14).

Repita este paso para el otro cajón.

PASO 16

Empuje el SOPORTE DE ARCHIVERO (6) sobre los CORRIMIENTOS DE ARCHIVERO (12).

NOTA: Ajustar el SOPORTE DE ARCHIVERO (6) a la ubicación de su elección, según el tamaño de sus archiveros.

Fije las CORREDERAS DE EXTENSIÓN (2) a los LADOS DE CAJÓN (J y O). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 9,5 mm (20) a través los agujeros correspondientes indicados más abajo.

Repita este paso para el otro cajón.

PASO 17

Fije el ACTUADOR DE CAJÓN (11) a los LADOS IZQUIERDOS DE CAJÓN (O) en los agujeros indicados en el diagrama. Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (18).

NOTA: El ACTUADOR DE CAJÓN en los agujeros inferiores será el CAJÓN SUPERIOR y el ACTUADOR DE CAJÓN en los agujeros superiores será el CAJÓN INFERIOR.

PASO 18

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Empuje la PESTAÑA INFERIOR del MECANISMO DE UNIÓN (10) hacia adelante, tal como se muestra en el diagrama ampliado.

Para insertar el CAJÓN INFERIOR dentro de la unidad, alinee las CORREDERAS DE EXTENSIÓN sujetadas al cajón con los RIELES DE EXTENSIÓN sujetados a la unidad y empuje el cajón dentro de la unidad hasta que el cajón está completamente insertado. El cajón mueve con dificultad hasta que se inserten completamente dentro de la unidad, después deslizarán fácilmente hacia adentro y hacia afuera.

PASO 19

Empuje la PESTAÑA SUPERIOR del MECANISMO DE UNIÓN (10) hacia adelante, tal como se muestra en el diagrama ampliado.

Para insertar el CAJÓN SUPERIOR dentro de la unidad, alinee las CORREDERAS DE EXTENSIÓN sujetadas al cajón con los RIELES DE EXTENSIÓN sujetados a la unidad y empuje el cajón dentro de la unidad hasta que el cajón está completamente insertado. El cajón mueve con dificultad hasta que se inserten completamente dentro de la unidad, después deslizarán fácilmente hacia adentro y hacia afuera.

PASO 20

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpiar con un trapo húmedo. Seque con un paño.

CAUTION

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. Carefully read the following chart.

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
<ul style="list-style-type: none">Overloaded drawers.	<ul style="list-style-type: none">Risk of injury.Top-heavy furniture can tip over.Overloaded drawers can break.	<ul style="list-style-type: none">Never exceed the weight limits shown in the instructions.Work from bottom to top when loading drawers. Place the heavier items in the lower drawer.
<ul style="list-style-type: none">Improperly moving furniture.	<ul style="list-style-type: none">Furniture can tip over or break if improperly moved.Physical injury. Furniture can be very heavy.	<ul style="list-style-type: none">Unload drawers from top to bottom before moving the lateral file.Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place.
<ul style="list-style-type: none">Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	<ul style="list-style-type: none">Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	<ul style="list-style-type: none">This product is not designed to support a television.

⚠ ATTENTION

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. Lire attentivement le tableau suivant.

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
<ul style="list-style-type: none">• Tiroirs surchargés.	<ul style="list-style-type: none">• Risque de blessure.• Du mobilier mal équilibré risque de se renverser.• Des tiroirs surchargés risqueraient de casser.	<ul style="list-style-type: none">• Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions.• Pour charger les tiroirs, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les objets les plus lourds dans le tiroir inférieur.
<ul style="list-style-type: none">• Déplacement inadéquat d'un mobilier.	<ul style="list-style-type: none">• Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat.• Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.	<ul style="list-style-type: none">• Décharger les tiroirs en commençant par celui du haut avant de déplacer le Classeur Latéral.• Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place.
<ul style="list-style-type: none">• Il est dangereux utiliser un meuble que n'est pas conçu pour supporter un téléviseur.	<ul style="list-style-type: none">• Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être très lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	<ul style="list-style-type: none">• Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.

 **PRECAUCIÓN**

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. Cuidadosamente lea la tabla a continuación.

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
<ul style="list-style-type: none">• Cajones sobrecargados.	<ul style="list-style-type: none">• Riesgo de lesiones.• La caída de mobiliario inestable.• Los cajones sobrecargados pueden romperse.	<ul style="list-style-type: none">• Nunca exceda los límites de peso indicados en las instrucciones.• Para cargar los cajones trabaje desde abajo hacia arriba. Coloque los artículos más pesados en el cajón inferior.
<ul style="list-style-type: none">• Mover el mobiliario incorrectamente.	<ul style="list-style-type: none">• La inclinación o rotura del mobiliario es posible si se mueve de manera inadecuada.• Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.	<ul style="list-style-type: none">• Descargue los cajones desde arriba hacia abajo antes de mover el archivero lateral.• No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pida la ayuda de otra persona en levantar la unidad y colocarla en lugar.
<ul style="list-style-type: none">• Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor.	<ul style="list-style-type: none">• Riesgo de lesiones o la muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y hacerlos propensos a volcarse hacia adelante.	<ul style="list-style-type: none">• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTIE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el periodo de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1.800.445.1527. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.445.1527. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del periodo de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.445.1527. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO



Register your new product online

For immediate service, our website is available 24 hours per day, 7 days per week, to order replacement parts, access assembly tips, register your product and view Sauder products.
www.sauder.com/service

So, how did it go?

Set a world record for speed?
Feeling good about yourself?
Nice. Get social with it on any of these quality share sites.



If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at **1-800-445-1527** Monday-Friday - 9 a.m. to 5:30 p.m. EST (except holidays) or at sauder.com/service.



And don't forget to rate and review your piece at Sauder.com in the product detail page.



General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Global Sourcing Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured for:
Sauder Woodworking Company
502 Middle St.
Archbold, OH 43502
419-446-2711
4. Date of Manufacture: _____