

AFK82 / RFK82
 FACING KIT INSTALLATION INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU CADRE DE FINITION

! WARNING !

**DO NOT TOUCH SAFETY SCREEN UNTIL COOLED.
 ALLOW SAFETY SCREEN TO COOL COMPLETELY BEFORE ANY MAINTENANCE, AS IT WILL REMAIN HOT
 AFTER APPLIANCE IS NO LONGER OPERATING.**


**ENSURE THE UNIT IS COMPLETELY COOL BEFORE STARTING INSTALLATION.
 TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION KEEP THE PACKAGING BAG AWAY FROM BABIES AND
 CHILDREN. DO NOT USE IN CRIBS, BED, CARRIAGES OR PLAY PENS. THIS BAG IS NOT A TOY.
 KNOT BEFORE THROWING AWAY.**

! AVERTISSEMENT !

**NE TOUCHEZ PAS L'ÉCRAN DE PROTECTION) JUSQU'À CE QU'IL AIT REFROIDI.
 LAISSEZ LE L'ÉCRAN DE PROTECTION REFROIDIR COMPLÈTEMENT AVANT D'EFFECTUER UN ENTRETIEN,
 CAR IL DEMEURERA CHAUD APRÈS L'ARRÊT DE L'APPAREIL.**

**ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST COMPLÈTEMENT REFROIDI AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.
 AFIN D'ÉVITER LES RISQUES DE SUFFOCATION, GARDEZ LE SAC D'EMBALLAGE LOIN DES BÉBÉS ET DES
 JEUNES ENFANTS. NE LE LAISSEZ PAS TRAÎNER DANS LES BERCEAUX, LES LITS, LES POUSETTES OU
 LES PARCS DE JEU. CE SAC N'EST PAS UN JOUET. NOUEZ-LE AVANT DE LE JETER.**




YOU WILL NEED:
 VOUS AUREZ BESION DE:



PHILLIPS SCREWDRIVER
 TOURNEVIS PHILLIPS

- 1**
- INSTALLER:** LEAVE THIS MANUAL WITH THE APPLIANCE.
CONSUMER: RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.
INSTALLATEUR: LAISSEZ CE MANUEL AVEC L'APPAREIL.
PROPRIÉTAIRE: CONSERVEZ CE MANUEL POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

CAUTION: A BARRIER DESIGNED TO REDUCE THE RISK OF BURNS FROM THE HOT VIEWING GLASS AND IS PROVIDED WITH THE APPLIANCE AND SHALL BE INSTALLED. THIS BARRIER IS NOT DESIGNED FOR PROLONGED CONTACT.
CAUTION: UNE BARRIÈRE CONÇU À RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES À PARTIR DE LE CHAUDE LA VITRE EST À CONDITION QUE AVEC L'APPAREIL ET SERA ÊTRE INSTALLÉS. L'ÉCRAN DE PROTECTION N'EST PAS EST CONÇU POUR UN CONTACT PROLONGÉ.



NOTE: A 1/4" GAP MUST BE MAINTAINED BETWEEN THE FRONT AND ALL FINISHING MATERIAL DUE TO REGULAR REMOVAL.


NOTE: UN ESPACE DE ¼ PO DOIT ÊTRE CONSERVÉ ENTRE LA FAÇADE ET LE MATÉRIAU DE FINITION EN RAISON DE L'ENLÈVEMENT RÉGULIER DE LA FAÇADE.



5



6




7

STEPS 8-11 DESCRIBES THE OPTIONAL CATCH INSTALLATION. THIS CATCH MUST BE INSTALLED IF THE FINISHING MATERIAL PREVENTS THE FRONT FROM SITTING ON THE SPACERS.


ÉTAPES 8-11 DÉCRIT THE OPTIONAL CATCH INSTALLATION. LE LOQUET DOIT ÊTRE INSTALLÉ SI LE MATÉRIAU DE FINITION EMPÊCHE L'AVANT D'ÊTRE PLACÉ SUR LES ESPACEURS.

8




9


X2



10



11



END/
FIN



IF NECESSARY, THE TENSION OF THE CATCH CAN BE ADJUSTED USING A SLOTTED SCREWDRIVER.
SI NECESSAIRE, LA TENSION DU LOQUET PEUT ÊTRE AJUSTÉE À L'AIDE D'UN TOURNEVIS À LAME PLATE.

NOTE: CLEANING THE SAFETY SCREEN MAY BE NECESSARY DUE TO EXCESSIVE LINT / DUST FROM CARPETING, PETS, ETC. SIMPLY VACUUM USING THE BRUSH ATTACHMENT.
NOTE: NETTOYAGE DE L'ÉCRAN DE PROTECTION PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE EN RAISON DES PELUCHES/POUSSIÈRES PROVENANT DES TAPIS, DES ANIMAUX, ETC. IL SUFFIT D'UTILISER L'ASPIRATEUR À L'AIDE DE L'EMBOÛT AVEC UNE BROsse.

Quality System Certified To
ISO
9001-2008
W415-1391 / 10.31.14