


このたびはお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
正しく安全にご使用いただくため、
本書の組立・取扱説明書を必ずお読みください。
またいつでもご覧いただけるように大切に保管してください。

まだ組み立てないで！

☑ 組立を始める前に確認できたらチェック！

	確認事項		確認事項
<input checked="" type="checkbox"/>	梱包箱・梱包材は、梱包内容を確認し、部材がすべて揃っているか、傷や破損がないかをご確認のうえ、処分してください。	<input checked="" type="checkbox"/>	組立後の移動は破損の原因となりますので、できるだけ設置予定の場所付近での組立をおすすめします。
<input type="checkbox"/>	組立の際の注意事項をよくお読みいただいた上で組立を開始してください。	<input type="checkbox"/>	手や指を保護するため、手袋や軍手を着用して作業してください。
<input type="checkbox"/>	製品や床などを傷つけないよう、敷物などの上での作業をおすすめします。	<input type="checkbox"/>	ネジやボルトは一度に強く締め付けず、すべて仮止めしてから、隙間や歪みが無いか確認の上、増し締めをしてください。

【商品仕様】



型番	耐荷重 (等分布、静荷重)	原産国	主な材質	その他
BF-05-S	約 120kg	中国	本体：合成樹脂化粧パーティクルボード（メラミン）／すのこ：天然木（桐）	コンセント（1500W）

【お問い合わせ先】

- 商品管理には十分留意しておりますが、万一初期不良・商品違いがございましたら、大変お手数ですがお買い求めの販売店様までお問合せください。
- ※販売店の窓口がご不明な場合は、株式会社もしも（pb-support@moshimo.com）へお問い合わせ願います。
- 部材に破損や不具合がございましたら、ただちに使用を中止して、お問い合わせ先にご連絡ください。一層の破損や周囲へのダメージ、怪我などの原因となりますので、以降の組立や製品の移動は、おやめください。移動する場合は、すべて部材を解体し、十分にご注意のうえ行ってください。
- 製品および梱包材を廃棄する時は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。

【購入された方以外の第三者に貸与や譲渡をする場合】

- 必ず本組立・取扱説明書も一緒に渡し、よくお読みになってからお使いいただけるようご指導ください。

使用上の注意

⚠ 警告

記載されている内容を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性があります。

⚠ 注意

記載されている内容を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う、物的損害が発生する可能性があります。

⚠ 警告

▼設置上のご注意

- 本品を移動される場合には、必ずコンセントを抜き、マットレスなどに載せている物を降ろしてから、破損防止のため、一旦、ヘッドボードを取り外してから移動することをおすすめします。移動の際は二人以上で、かつ引きずらないように歪みなどに十分注意して移動してください。怪我をしたり、破損や断線、機器の落下、周囲への傷つけの原因になることがあります。



組み立てた状態で持ち上げない

⚠ 警告

▼取扱い上のご注意

- 梱包用の袋材は、乳幼児や子供の手の届かないところに置いてください。頭にかぶったりすると窒息の危険があります。
- 小さなお子様や危険判断ができない方に使用させないでください。予測できない行動で怪我などをする恐れがあります。
- ベッドの上で飛び跳ねないでください。怪我をしたり破損の原因になることがあります。
- 踏み台代わりにしないでください。破損や、転倒による怪我の原因になります。
- 本品が破損・劣化・変形した場合は使用を中止してください。
- 本品の近くで暖房器具を使わないでください。変形や破損、火災になる恐れがあります。
- 本来の使用目的以外に使用しないでください。

▼コンセント・電源コードについて

- 指定されたワット数以下で使用してください。容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因となります。
- 以下を見つけたらすぐにご使用をおやめください。
 - ・コンセントに焦げた跡がある。
 - ・コンセントの一部が熱くなる。
 - ・コンセントが変形している。
- タコ足配線しないでください。発熱による火災の原因になります。
- 水のかかる場所では使用しないでください。感電や火災の原因となります。
- 樹脂のカバーなど割れた状態では使用しないでください。感電や火災の原因となります。
- 刃の曲がったプラグや抜き差しが極端に弱くなったものは、使用しないでください。発熱による火災の原因になります。
- プラグは中途半端に差し込んだ状態では使用しないでください。発熱による火災の原因となります。
- コードを家具に挟んだり、敷物の下にして使用しないでください。断線や発熱による火災の原因となります。
- コードを強く引っ張らないでください。断線による火災の原因になります。
- ほこりや湿気の多いところでは、プラグを長時間差したままにしないでください。定期的にプラグを掃除して下さい。

⚠ 警告

- 温度や湿度の高いところでは使用しないでください。破損や加熱の原因となることがあります。
- 乳幼児が触れたり、手の届くところで使用しないでください。
- 電子レンジ、ホットプレート、トースター、アイロン、ドライヤー、エアコン、電気ストーブ、こたつ等消費電力が大きい家電製品のご使用はしないでください。異常発熱し発火や感電する場合がございます。

⚠ 注意

- ▼商品を開梱する際には
 - 開封した際に、製造時に使用した塗料や接着剤の臭気が残っている場合があります。化学物質に敏感な方は、まれにアレルギー症状を起こす場合もございますので、開封直後は部屋の換気を十分に行ってください。よく絞った布などで拭きすると臭いが軽減される場合もございます。
- ▼設置上のご注意
 - 水平で平らな場所に置いてご利用ください。破損などの原因になります。
 - 組立する時に、手、指、足を挟まないように注意してください。ネジ類は最初は緩めに取り付け(仮止め)を行い全体の形を整えた後もう一度強く締め付けて固定してください。
 - 直射日光や熱・冷暖房器の強風などが直接当たる場所は避けてください。変形、変色の原因になります。
 - 傷つきやすい床でご使用になる場合は、敷物などを敷いた上に設置をし床面の保護を行ってください。
 - 設置や移動の際は引きずらないでください。本品が破損したり、床を傷つける恐れがあります。
 - 本品を壁につけて設置すると、壁に傷をつけたり、色が移る可能性があります。必ず少しずきまで開けて設置してください。

▼取扱い上のご注意



- 高温多湿の部屋では、空気が滞留すると、ダニやカビが発生しやすくなり、健康を害することがあります。部屋の換気を十分にしてください。
- 極端に重いものを乗せたり、収納をしないでください(該当商品のみ)。本品の破損の原因となります。
- ボルトやネジの締めすぎにご注意ください。必要以上の力で締めると、破損の原因となります。
- ボルトやネジはお使いいただくうちに緩むことがあります。3か月に一度程度、締め直してお使いください。
- 水分や液体が付着した場合はすぐに拭き取ってください。また、水分を多く含んだ布などは使用しないでください。表面のシートが剥がれたり、浮いてくる可能性があります。
- 床板やすのこの上に直接乗ったり、極薄の布団で使用したりすると、破損の恐れがありますのでご注意ください。
- 除光液、シンナー、ベンジン、化学ぞうきんなどの有機性溶剤をふくんだ布などは使用しないでください。
- セロハンテープやラベル等を貼らないでください。はがすときに、表面の化粧面がはがれる場合があります。
- 腰痛やアレルギー体質等でベッドが身体に合わない場合は、ただちに使用を中止し医師にご相談ください。
- 害虫を発見した場合は、ただちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫が増殖する恐れがあります。
- 汚れなどを落とすときは、乾いた布で軽く拭いてください。著しい汚れを落とすときは、薄めた中性洗剤を布などに付け、よく絞ってから拭いた後、十分に乾燥させてください。

▼電動ドライバーの使用について

- カムロックを使用する製品を組み立てる際は、カムロックに電動ドライバーを使用しないでください。カムロックが破損する恐れがあります。
- 電動ドライバーを使用する場合は、最も弱い締め付けトルク(締付力)から試し、適切な締め付けトルクで使用するようにしてください。ネジやネジ部分の破損の恐れがあります。

タッピングネジの取り付け方

本品はタッピングネジを使用して組立を行います。下記内容をよく読んでから組立を開始してください。




取り付け位置に合わせて部材を設置します。
(※ガイド穴がある場合は、ガイド穴に合わせてください。) タッピングネジが垂直になるように、ドライバーでしっかりと押し込むように締めてください。

半分程度締めると強く押し込まなくてもタッピングネジが入っていきます。
また、最初から奥まで締めず、仮止めをしながら、少しづつ締めてください。


ネジやボルトの締め方

本品はネジやボルトを使用して組立を行います。次の手順をご確認の上、組立を開始してください。
※仮止めを行わずに組立を行うとネジ穴の位置が合わず、組立が出来ない原因となりますのでご注意ください。



ご用意いただく道具など

本品を組み立てる際は、床などへの傷つきを防止するため、敷物などの上で作業をしてください。



プラスドライバー
(+)



軍手などの手袋

カムロックの締め方

- 当製品は主にジョイントピンとカムロックを使用して組立を行います。
- 下記の「カムロックの締め方」をよく読んでから組立を開始してください。




ジョイントピン





カムロック

※電動ドライバーを使用しないでください。カムロックが破損する恐れがあります。

使用する工具



プラスドライバー
(+)



③ ジョイントピンが奥までしっかりと入りましたら、カムロックをドライバーで時計回りに締めてください。カムロックにより、板が密着し、固定されます。

※電動ドライバーを使用しないでください。カムロックが破損する恐れがあります。

組立を始める前に

- 組立は必ず2人以上でおこなってください。
- 梱包内に部材、パーツがすべて揃っているかをご確認ください。
- 組立の際の注意事項をお読みいただいた上で組立を開始してください。
- ネジやボルトは一度に強く締め付けず、すべて仮止めしてから、隙間やゆがみが無いか確認の上、増し締めをしてください。
- 手や指を保護するため、手袋や軍手を着用して作業してください。

2人以上で作業してください




※梱包内容をご確認後、次のページをご覧ください。

パーツ


※余ったパーツは予備としてお使い下さい。

No.	パーツイラスト	名称	数	No.	パーツイラスト	名称	数
A		金具 (L)	6	K		スイッチ	1
B		金具 (I)	2				
C		ジョイントピン	46	L		電源アダプター	1
D		カムロック	46				
E		ボルト (小)	24	M		連結ケーブル	1
F		ボルト (中)	4				
G		ボルト (大)	4	N		透明樹脂コーナーガード	2
H		ネジ受け	4				
I		ナット	4	J		スパナ	1

部材




ヘッドボードの組み立て




ヘッドボードの組み立て


2



3




4




ヘッドボードの組み立て

5


組立手順3と4で作成した箇所を連結します。



6




*LED ライトには保護フィルムが貼ってあります。ご使用の際は、保護フィルムを剥がしてから使用してください。




ヘッドボードの組み立て

7



8

No.	使用パーツ	数
K		1




ヘッドボードの組み立て


9

No.	使用パーツ	数
L		1
M		1



ヘッドボード裏側の配線を図を参考に接続してください。



K: スイッチと
M: 連結ケーブル、
L: 電源アダプター



LED配線と
M: 連結ケーブルの
繋ぎ方





フットボードの組み立て


1

No.	使用パーツ	数
C	⑧	13
D	⑨	13

⑧×3





⑨×1




⑩×1

2




フットボードの組み立て

3




組立後




本体の組み立て

1

No.	使用パーツ	数
A	⑪	4
E	⑫	8




⑫×1




⑬×1

本体の組み立て

2




3




4

No.	使用パーツ	数
F		2
H		2



5

No.	使用パーツ	数
A		2
E		4




本体の組み立て

本体の組み立て

6


No.	使用パーツ	数
F		2
H		2

フットボードと本体を連結します。




7

No.	使用パーツ	数
E		4




8



9

No.	使用パーツ	数
B		2
E		8





ワイヤーフレームをEとBで固定します。

本体の組み立て

10

すのこを設置して完成です。
取扱い上の注意をよくお読みのうえ、ご使用を開始してください。





好みでコーナーガードをお取り付けください。

N		透明樹脂 コーナーガード	2
---	--	-----------------	---

すのこの取り扱いについて

▼布団の干し方

①床板を持ち上げ図のとおり山型にして、布団干しベルトでしっかりと固定してください。



⚠️ すのこを山型にする際は、すのこの上に布団以外のものを載せたり、過度な力を加えないでください。破損や怪我の原因となります。