


ナイトテーブル KZ-01 組立・取扱説明書

この度は当製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
正しく安全にご使用いただくため、
本書の組立・取扱説明書を必ずお読みください。
またいつでもご覧いただけるように大切に保管してください。

【完成イメージ】

※商品とイラストが一部異なる場合がございます。
予めご了承ください。



【型番：KZ-01】

【商品仕様】

主な材質

本体：合成樹脂化粧パーティクルボード（メラミン）

その他：コンセント/2口（1500W）

原産国：中国

【お問い合わせ先】

お買い求めの販売店様

※販売店の窓口がご不明な場合は

pb-support@moshimo.comへお問い合わせ願います。

【販売元】

株式会社もしも

【購入された方以外の第三者に貸与や譲渡をする場合】

必ず本組立・取扱説明書も一緒にお渡し、よくお読みになってから
お使いいただけるようご指導ください。

使用上のご注意！①

警告！：この表示は、記載されている内容を無視して誤った取扱いを
すると、人が死亡または重症を負う可能性があります。

注意！：この表示は、記載されている内容を無視して誤った取扱いを
すると、人が傷害を負う、物的損害が発生する可能性があります。

禁止！：この表示は、禁止の行為であることを告げるものです。
（～してはいけません。）

重要！：この表示は、行為を強調したり指示する内容を告げるものです。
（～してください。）

【商品を開梱する際には】

注意！：開封した際に、製造時に使用した塗料や接着剤の臭気が
残っている場合があります。化学物質に敏感な方は、まれに
アレルギー症状を起こす場合もございますので、
開封直後は部屋の換気を十分に行ってください。

【設置上のご注意】

注意！：水平で平らな場所に置いてご利用ください。
破損などの原因になります。

注意！：組立てる時に、手、指、足を挟まないように注意してください。
ネジ類は最初は緩めに取り付け（仮止め）を行い全体の形を
整えた後もう一度強く締め付けて固定してください。

注意！：直射日光や熱・冷暖房器の強風などが直接当たる場所は
避けてください。変形、変色の原因になります。

注意！：傷つきやすい床でご使用になる場合は、
敷物などを敷いた上に設置をし床面の保護を行ってください。

注意！：設置や移動の際は引きずらないでください。
本品が破損したり、床を傷つける恐れがあります。

注意！：本品を壁につけて設置すると、壁に傷をつけたり、
色が移る可能性があります。

必ず少しすきまを開けて設置してください。

使用上のご注意！②

【取扱い上のご注意】

- 警告！**：梱包用の袋材は、乳幼児や子供の手の届かないところに置いてください。頭にかぶったりすると窒息の危険があります。
- 警告！**：小さなお子様や危険判断ができない方に使用させないでください。予測できない行動で怪我などをする恐れがあります。
- 警告！**：踏み台代わりにしないでください。
本品の破損や、転倒による怪我の原因になります。
- 警告！**：本品が破損・劣化・変形した場合は使用を中止してください。
- 警告！**：本品の近くで暖房器具を使わないでください。
変形や破損、火災になる恐れがあります。
- 注意！**：高温多湿の部屋では、空気が滞留すると、ダニやカビが発生しやすくなり、健康を害することがあります。
部屋の換気を十分にしてください。
- 注意！**：極端に重いものを乗せたり、収納をしないでください。
本品の破損の原因となります。
- 注意！**：ボルトやネジの締めすぎにご注意ください。
必要以上の力で締めると、破損の原因となります。
- 注意！**：ボルトやネジはお使いいただくうちに緩むことがあります。
三か月に一度程度、締め直してお使いください。
- 重要！**：害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。
放置すると虫が増殖する恐れがあります。
- 重要！**：汚れなどを落とすときは、乾いた布で軽く拭いてください。
著しい汚れを落とすときは、薄めた中性洗剤を布などに付け、よく絞ってから拭いた後、十分に乾燥させてください。
- 禁止！**：除光液、シンナー、ベンジン、化学ぞうきんなどの有機性溶剤をふくんだ布などは使用しないでください。
- 禁止！**：セロハンテープやラベル等を貼らないでください。
はがすときに、表面の化粧面がはがれる場合があります。
- 注意！**：水分や液体が付着した場合はすぐに拭き取ってください。
又、水分を多く含んだ布などは使用しないでください。
表面のシートが剥がれたり、浮いてくる可能性があります。

使用上のご注意！③

【コンセント・電源コードについて】

- 警告！**：指定されたワット数以下で使用してください。
容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因となります。
- 警告！**：以下を見つけたらすぐにご使用をおやめください。
・コンセントに焦げた跡がある。
・コンセントの一部が熱くなる。
・コンセントが変形している。
- 警告！**：タコ足配線しないでください。発熱による火災の原因になります。
- 警告！**：水のかかる場所では使用しないでください。
感電や火災の原因となります。
- 警告！**：樹脂のカバーなど割れた状態では使用しないでください。
感電や火災の原因となります。
- 警告！**：刃の曲がったプラグや抜き差しが極端に弱くなったものは、
使用しないでください。発熱による火災の原因になります。
- 警告！**：プラグは中途半端に差し込んだ状態では使用しないでください。
発熱による火災の原因となります。
- 警告！**：コードを家具に挟んだり、敷物の下にして使用しないでください。
断線や発熱による火災の原因となります。
- 警告！**：コードを強く引っ張らないでください。
断線による火災の原因となります。
- 警告！**：ほこりや湿気の多いところでは、プラグを長時間差したままに
しないでください。定期的にプラグを掃除して下さい。
- 警告！**：温度や湿度の高いところでは使用しないでください。
破損や加熱の原因となることがあります。
- 警告！**：乳幼児が触れたり、手の届くところで使用しないでください。
- 警告！**：電子レンジ、ホットプレート、トースター、アイロン、
ドライヤー、エアコン、電気ストーブ、こたつ等消費電力が
大きい家電製品のご使用はしないでください。
異常発熱し発火や感電する場合がございます。


組立を始める前に

- ・梱包内に部材、パーツがすべて揃っているかをご確認ください。
- ・組立の際の注意事項をよくお読みいただいた上で組立を開始してください。
- ・ネジやボルトは一度に強く締め付けず、すべて仮止めしてから、隙間や歪みが無いか確認の上、増し締めをしてください。
- ・手や指を保護するため、手袋や軍手を着用して作業してください。

※梱包内容をご確認後、次のページをご覧ください。

パーツ


※余ったパーツは予備としてお使い下さい。
※下記の記号は欠号です。ご注意ください。
A・B・C・D・F



E:コンセント (2口) × 1




G:ジョイントピン × 20




H:カムロック × 20

部材



①天板 × 1



②地板 × 1



③棚板 × 1



④背板 × 2



⑤側板A × 1




⑥側板B × 1

カムロックの締め方

- ・当製品は主にジョイントピンとカムロックを使用して組立を行います。
- ・下記の「カムロックの締め方」よく読んでから組立を開始してください。





G:ジョイントピン




H:カムロック

お客様ご自身で
ご用意頂く工具


プラスドライバー
(+)



①ジョイントピンが出ている向きにカムロックの矢印を向けて部材の穴に入れます。




②カムロックを入れた部材の側面にある穴にジョイントピンを差し込みます。




③ジョイントピンが奥までしっかり入りましたら、カムロックをドライバーで時計回りに締めてください。カムロックにより、板が密着し、固定されます。
※電動ドライバーを使用しないでください。カムロックが破損する恐れがあります。

組立①


1 下図にならい、G:ジョイントピンとH:カムロック各部材に入れます。




①天板×1




②地板×1




③棚板×1



④背板×2セット




⑤側板A×1



⑥側板B×1


組立②

2 ⑤側板Aと④背板を組み立てます。
図にならい、ジョイントピンをカムロックに入れて締め、固定してください。
※④背板の向きにご注意ください。



3


⑤側板Aと③棚板を組み立てます。
図にならい、ジョイントピンをカムロックに入れて締め、固定してください。
※③棚板の向きにご注意ください。




組立③

4

⑥側板を組み立てます。
図にならい、
ジョイントピンを
カムロックに入れて締め、
固定してください。



②地板



5


②地板を組み立てます。
図にならい、
ジョイントピンを
カムロックに入れて締め、
固定してください。

組立④


6

①天板を組み立てます。
図にならい、
ジョイントピンを
カムロックに入れて締め、
固定してください。

①天板



E:コンセント (2口)



7

組み立てたナイトテーブルの
①天板にE:コンセントを差し込みます。
差し込みプラグから穴に通し、
コンセントタップを宮板に固定し、
ケーブルは天板と背板の間から
出してください。

※一度差し込むと抜けにくいので、
向きに注意してください。

完成

以上でナイトテーブルが完成しました。
取扱上の注意を守って正しくお使いください。